



ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г. Воронеж:
ул. Торпедо, 43

Мебель для гостиной серия "АДАЖИО" модуль АГ-025.03

ПОЛКА НАСТЕННАЯ
исп. 3

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



Инструкция по сборке и эксплуатации набора мебели для гостиной "Адажио"

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание

АНГСТРЕМ

МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ: В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

(АГ-025.03(ф)) **Пакет 1 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
АГ-025.03.	Полка в сборе (1802x284)	1	1802,5x 284 x 42
	пакет с фурнитурой	1	
	инструкция АГ-025.03	1	
	пакет с фурнитурой		




4x



2x

менсолдержатель



42
1802,5 284

Модуль АГ-025.03 представляет собой полку, с декоративным профилем на торце, которая с помощью менсолдержателей устанавливается на стену.



После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык (ярлыки), предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели с невидимой стороны в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.



Допустимая нагрузка на полку - до 8 кг, при условии ее равномерного распределения на полке и расстоянию между менсолдержателями в центре не более 1200мм. Менсолдержатели под полкой следует располагать, чтобы не "провисла" середина (см рисунок)

2

Пример композиции:



1

Модуль АГ-025.03 - полка настенная. Полку можно установить на стену в произвольном месте композиции. Для этого следует предварительно наметить места крепления менсолдержателей на стене, просверлить отверстия для дюбелей, прикрепить менсолдержатели к стене, после этого установить на них полку с помощью шурупов (см рисунок)



Крепления менсолдержателей к стене выбираются в зависимости от материала Ваших стен. Перед навешиванием модуля следует проконсультироваться у специалиста какой тип дюбеля или болта правильнее использовать для Вашей стены во избежание падения модулей. Особенно следует быть внимательным в случае гипсокартонных стен. Необходимо использовать надежные крепления в основную стену через гипсокартон, но ни в коем случае не следует крепить шины к самому гипсокартону, так как гипсокартон может сломаться