

Инструкция на ручные запайщики пакетов серии FS

Назначение

Ручные импульсные запайщики пакетов позволяют сваривать пакеты из ПЭ и ПТ пленок. Повсеместно используются во всех областях для упаковки пищевых и не пищевых продуктов.




Схема ручного запайщика пакетов

1. Ручка
2. Прижимная планка
3. Обойма
4. Сварочная планка
5. Индикаторная лампа
6. Переключатель установки времени

Инструкция по эксплуатации.

Конструкция ручных запайщиков пакетов предельно проста. Включите вилку запайщика в розетку 220V. Включение происходит автоматически при опускании прижимной планки (2). Установите время запайки при помощи переключателя (6). Опустите прижимную планку, при этом на сварочную планку (4) будет подано напряжение и включится таймер времени запайки, а так же загорится индикаторная лампа (5). Как только индикаторная лампа погаснет процесс запайки считается завершенным, прибор автоматически обесточивается и можно отпускать планку.

Следует иметь ввиду, что во время запайки необходимо опускать прижимную планку к сварочной планке при помощи ручки (1) с небольшим усилием.

Время запайки подбирается экспериментальным путем в зависимости от материала и толщины пленки.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется производить постоянную запайку на делениях помеченных красным цветом на панели переключателя установки времени.

После каждого цикла работы запайщика, необходимо время для охлаждения, которое должно быть не менее времени сварки, выставленной на переключателе запайщика.

Внимательно следите за чистотой поверхности прижимной и сварочной планок. От этого зависит качество сварочного шва.

Нагревательный элемент и тефлоновая лента сварочной планки являются расходными материалами и требуют периодической замены, в зависимости от интенсивности эксплуатации.

После длительной эксплуатации запайщика, необходимо проверять силикон на прижимной планке, так как неисправность данного элемента влияет на качество сварочного шва.

Гарантийный талон

Марка прибора _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____

СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ