



**cactus**<sup>®</sup>  
OFFICE ASSISTANT

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПОДГОТОВКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОНЕР-КАРТРИДЖЕЙ CACTUS

---

Уважаемые покупатели, тонер-картриджи для лазерных печатающих устройств являются технически сложным продуктом, состоящим из множества деталей и компонентов.

Соблюдение простых правил, приведенных в данной инструкции, позволит вам избежать повреждения картриджа и печатающего устройства и наслаждаться высоким качеством печати.

### **Условия хранения:**

Картриджи необходимо хранить в сухом защищённом от влаги месте.

Рекомендуемая температура для хранения лазерных картриджей Cactus от + 5 до +35°C при влажности воздуха не более 60%.

Картриджи должны храниться в темном месте в коробке и запаянном пакете, во избежание засветки фотовала.

### **Транспортировка:**

Упаковка картриджей CACTUS обеспечивает необходимую защиту при транспортировке и хранении изделий, поэтому дополнительные меры предохранения груза не требуются.

Однако следует принимать во внимание нюансы, связанные с транспортировкой картриджей при отрицательных температурах:

- если нахождение картриджа при отрицательной температуре воздуха составило от 30 мин. до 1 часа, то его необходимо выдерживать при комнатной температуре от 2 до 5 часов;
- если картридж находился при отрицательной температуре от 1 часа и дольше, то его необходимо выдерживать при комнатной температуре от 5 до 10 часов.

### **Подготовка картриджа к эксплуатации:**

- 1) Выдерживать картридж при комнатной температуре от 2-х до 10 часов. Это необходимо для удаления возможного конденсата с фотовала и приведения деталей картриджа (дозировочные лезвия) в рабочее состояние.
- 2) Открывать картонную упаковку и полиэтиленовый пакет следует непосредственно перед установкой картриджа в принтер.
- 3) Слегка встряхнуть картридж несколько раз для предотвращения слеживания тонера и его равномерного распределения в бункере.
- 4) Если в картридже есть запорная лента (чека) или защитные заглушки (оранжевого цвета) удалить их перед установкой в печатающее устройство в соответствии с инструкцией.
- 5) Установить картридж в печатающее устройство в соответствии с инструкцией на печатающее устройство.
- 6) Выполнить распечатку 5-10 тестовых страниц.
- 7) Если необходимо выполнить настройку качества печати в соответствии с инструкцией на печатающее устройство.