



WW10H9*****

Стиральная машина

Руководство по эксплуатации

Удивительные возможности

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.



SAMSUNG

Содержание

Меры предосторожности	3
Важные сведения по технике безопасности	3
Важные значки безопасности	3
Важные меры предосторожности	4
Инструкции для WEEE	10
Установка	11
Комплектация	11
Требования к установке	12
Пошаговая установка	14
Перед началом эксплуатации	18
Первоначальная настройка	18
Стирка белья	20
Рекомендации по использованию моющего средства	22
Эксплуатация	25
Дисплей	25
Начало работы	28
Описание режимов	29
Настройка	33
Мобильное управление Smart Control от Samsung	37
Приложение Samsung Smart Home	39
Приложение Samsung Smart Washer	41
Обслуживание	43
Очистка Барабана Есо	43
Экстренный слив	44
Очистка	45
Восстановление работы машины после замерзания	48
Хранение стиральной машины	48
Поиск и устранение неисправностей	49
Пункты проверки	49
Информационные коды	50
Технические характеристики	51
Защита окружающей среды	51
Таблица символов по уходу за одеждой	52
Заявление о соответствии стандартам	53
Технические характеристики	53
Энергетическая эффективность	54

Меры предосторожности

Поздравляем с приобретением новой стиральной машины Samsung. Данное руководство содержит важную информацию по установке, использованию и уходу за вашим устройством. Прочитайте данное руководство, чтобы воспользоваться всеми преимуществами и функциями данной стиральной машины.

Важные сведения по технике безопасности

Внимательно прочитайте руководство, чтобы безопасно пользоваться многочисленными функциями вашего нового устройства. Храните руководство в надежном месте недалеко от устройства, чтобы обратиться к нему при необходимости. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с данным руководством.

Предупреждения и важные инструкции по безопасности, содержащиеся в данном руководстве, не описывают все потенциально возможные условия и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации стиральной машины.

Так как приведенные в данном руководстве инструкции относятся к различным моделям, характеристики вашей стиральной машины могут немного отличаться от описанных в данном руководстве. Некоторые предупреждающие символы не применимы к данной стиральной машине. При возникновении каких-либо вопросов или опасений обратитесь в ближайший сервисный центр или см. справку и дополнительную информацию по адресу www.samsung.com.

Важные значки безопасности

Значки и символы, используемые в данном руководстве пользователя:

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к получению серьезной травмы, летальному исходу и/или повреждению имущества.
	ВНИМАНИЕ: Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к получению травмы и/или повреждению имущества.
	ПРИМЕЧАНИЕ

Эти предупреждающие символы приведены здесь, чтобы предотвратить травму.

Строго следуйте им.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Перед использованием устройства прочтите все инструкции.

Как и при использовании других электроприборов и устройств с подвижными деталями, существует вероятность возникновения опасных ситуаций. Для безопасного использования данного устройства следует ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и соблюдать меры предосторожности.

Важные меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травмы при использовании стиральной машины, соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
2. **Для использования в Европе:** Дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями, либо лица, не имеющие необходимых знаний или опыта, могут пользоваться этим устройством при условии, что они действуют под наблюдением или получили соответствующие инструкции по использованию устройства и осознают опасность неправильного использования. Детям нельзя играть с устройством. Дети не должны производить очистку и обслуживание устройства без присмотра взрослых.
3. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не играли с устройством.
4. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасных ситуаций.
5. Следует использовать новые шланги, поставляемые с устройством, старые шланги использовать повторно не рекомендуется.
6. Если вентиляционные отверстия устройства находятся снизу, не допускайте, чтобы их закрывал ковер.
7. **Для использования в Европе:** Дети младше 3 лет не должны оставаться рядом с устройством без постоянного присмотра взрослых.
8. **ВНИМАНИЕ:** Во избежание повреждений, вызванных случайным сбросом термopедохранителя, данное устройство не следует подключать к внешнему переключающему устройству, например, таймеру, и не следует подключать к цепи, которая регулярно включается и выключается другим прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важные ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при установке

Установку устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или обслуживающая организация.

- Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву, травмам или неполадкам в изделии.

Данное устройство имеет большой вес, будьте осторожны при его поднятии.

Подсоедините шнур питания к розетке переменного тока 220 – 240 В / 50 Гц или выше и используйте данную розетку только для данного устройства. Никогда не используйте удлинитель.

- Использование одной розетки для подключения других устройств с помощью сетевого фильтра или удлинителя может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока соответствуют техническим характеристикам изделия. Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Прочно вставьте вилку питания в сетевую розетку.

Регулярно очищайте разъемы сетевой вилки от различных загрязнений, пыли или воды сухой тряпкой.

- Отсоедините сетевую вилку от розетки и очистите ее с помощью сухой ткани.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Вставьте сетевую вилку в розетку так, чтобы кабель опускался в сторону пола.

- В противном случае возможно повреждение электрических проводов в кабеле, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Храните все упаковочные материалы вне доступа детей, так как они могут представлять опасность.

- Ребенок может задохнуться, надев пакет на голову.

При повреждении устройства, сетевого кабеля или вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.

Устройство должно быть надежно заземлено.

Не заземляйте устройство на газовую трубу, пластиковые трубы водоснабжения или телефонную линию.

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или сбоям изделия.
- Не подключайте кабель питания к розетке, не имеющей надлежащего заземления, и убедитесь, что заземление соответствует местным и национальным нормам.

Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов или горючих материалов.

Не устанавливайте устройство в месте с влажной, насыщенной маслами или пылью атмосферой, либо там, где оно не будет защищено от прямого солнечного света и воды (дождя).

Не устанавливайте устройство в местах с низкой температурой воздуха.

- Замерзание может привести к разрыву труб.

Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте электрические трансформаторы.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте поврежденный кабель питания, сетевую вилку или незакрепленную розетку.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните и не перегибайте кабель питания.

Не допускайте спутывания или перекручивания кабеля питания.

Не подвешивайте кабель питания на металлический предмет, не ставьте на него тяжелые предметы, не прокладывайте кабель между двумя предметами и не вталкивайте кабель в пространство за устройством.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните кабель питания при извлечении вилки.

- Придерживайте вилку кабеля питания при извлечении из розетки.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Данное устройство следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания, кранам подачи воды и сливным трубам.

ВНИМАНИЕ: Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ при установке

Данное устройство следует разместить так, чтобы после установки имелся свободный доступ к сетевой розетке.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате утечки тока.

Установите устройство на твердом и ровном полу, который выдержит его вес.

- В противном случае это может привести к сильной вибрации, шуму, произвольному перемещению или неисправности изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важные ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при использовании

В случае затопления немедленно выключите воду и питание и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.

Если устройство начало издавать странный шум, запах гари или от него исходит дым, немедленно отключите питание и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При утечке газа (например, пропан, жидкий нефтяной газ и т. п.) немедленно проветрите помещение, не прикасаясь к сетевой вилке. Не прикасайтесь к устройству или кабелю питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или возгоранию.

Не разрешайте детям играть на стиральной машине или внутри нее. Кроме того, при утилизации устройства снимите рычаг дверцы стиральной машины.

- Дети могут задохнуться, закрывшись внутри устройства.

Перед использованием стиральной машины не забудьте снять упаковочные материалы (губку, пенопласт), прикрепленные к ее дну.

Не стирайте белье, которое было загрязнено бензином, керосином, бензолом, разбавителем для краски, спиртом или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

- Это может привести к возгоранию, взрыву или поражению электрическим током.

Не применяйте силу, открывая дверцу во время работы стиральной машины (во время стирки при высокой температуре/сушки/отжима).

- Вода, вытекшая из стиральной машины, может вызвать ожоги или сделать пол скользким. Это может привести к травмам.
- Применение силы при открытии дверцы может привести к повреждению изделия или травмам.

Не кладите руки под стиральную машину во время ее работы.

- Это может привести к травмам.

Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не выключайте устройство во время его работы, выдергивая вилку из розетки.

- Повторное включение сетевой вилки в розетку может вызвать искру, в результате чего возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Не позволяйте детям или лицам с ограниченными возможностями использовать стиральную машину без наблюдения.

Не позволяйте детям залезать на устройство или внутрь него.

- Это может привести к поражению электрическим током, ожогам или травмам.

Не просовывайте руки или металлические объекты под стиральную машину во время ее работы.

- Это может привести к травмам.

Не отключайте устройство, выдергивая сетевой кабель. Всегда крепко удерживайте вилку, вынимая ее из розетки.

- Повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или модифицировать устройство.

- Не используйте предохранители (медь, стальную проволоку и т. п.), отличные от стандартных.
- При необходимости ремонта или переустановки устройства, обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или поломке изделия.

Если в результате неплотного крепления шланга подачи воды к крану возникло затопление, вытащите сетевую вилку из розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется в течение длительного времени, а также во время грозы.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При попадании в устройство посторонних веществ вытащите вилку из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не разрешайте детям (или домашним животным) играть на стиральной машине или внутри ее. Дверцу стиральной машины сложно открыть изнутри, поэтому дети могут серьезно пострадать, если закроются внутри устройства.

ВНИМАНИЕ: Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ при использовании

При загрязнении стиральной машины такими посторонними элементами, как моющие средства, грязь, остатки пищи и т. п., извлеките сетевую вилку из розетки и очистите стиральную машину с помощью влажной мягкой ткани.

- Несоблюдение данного указания может привести к изменению цвета, деформации, повреждению или появлению ржавчины.

При сильном ударе переднее стекло стиральной машины может разбиться. Будьте осторожны при использовании стиральной машины.

- Разбитое стекло может привести к травмам.

В случае перебоя с подачей воды или при переподключении шланга подачи воды открывайте кран медленно.

Открывайте кран медленно, если машина не использовалась долгое время.

- Давление воздуха в шланге подачи воды или в водопроводной трубе может привести к повреждению деталей или утечке воды.

При появлении сообщения об ошибке слива во время работы прибора проверьте, нормально ли функционирует слив.

- Если из-за неполадки со сливом произошло затопление, а стиральная машина продолжает работать, возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Загружайте белье в стиральную машину полностью, чтобы его не защемило дверцей.

- Защемление белья может привести к повреждению белья или стиральной машины, либо к утечке воды.

Если стиральная машина не используется, отключайте подачу воды.

Убедитесь, что винты соединительного элемента шланга подачи воды надежно затянуты.

- Несоблюдение данного указания может привести к порче имущества или травме.

Следите, чтобы резиновая прокладка и стекло передней дверцы не загрязнялись посторонними веществами (например, мусором, нитками, волосами и т.д.).

- Защемление посторонних предметов или неполное закрытие дверцы может привести к утечке воды.

Перед использованием изделия откройте водопроводный кран и убедитесь, что соединительный элемент шланга подачи воды плотно затянут и утечка воды отсутствует.

- Если винты или соединительный элемент шланга подачи воды ослаблены, может возникнуть утечка воды.

Приобретенное вами устройство предназначено только для домашнего использования.

Использование изделия в предпринимательских целях считается использованием не по назначению. В таком случае на устройство не распространяется стандартная гарантия Samsung, и Samsung не несет ответственности за неисправности или повреждения, полученные в результате подобного использования.

Не вставляйте на устройство и не помещайте на него различные предметы (например, белье, зажженные свечи, зажженные сигареты, тарелки, химические вещества, металлические предметы и т. п.).

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности изделия или получению травмы.

Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например, средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также могут стать причиной поражения электрическим током, возгорания и неисправности изделия.

Не размещайте рядом со стиральной машиной объекты, создающие сильное электромагнитное поле.

- Возникшая неисправность может привести к травме.

Во время стирки при высокой температуре или в режиме сушки сливаемая вода имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к воде.

- Это может привести к получению ожогов или к травме.

Не стирайте, не отжимайте и не сушите чехлы, коврики или одежду из водоотталкивающих материалов (*), если для устройства не предусмотрена специальная программа стирки для подобных предметов.

(*): Шерстяное постельное белье, дождевики, жилеты для рыбалки, штаны для катания на лыжах, спальные мешки, плотные покрывала, спортивные костюмы, чехлы для велосипедов, мотоциклов и машин и т.п.

- Не стирайте толстые или жесткие коврики, даже если на их этикетке имеется значок стиральной машины. Это может привести к травме, повреждению стиральной машины, стен, пола или одежды из-за чрезмерной вибрации.
- Не стирайте декоративные коврики или коврики для ног на резиновой основе. Резиновая часть коврика может оторваться и прилипнуть к внутренней части барабана, в результате чего возникнут неполадки во время слива воды.

Не включайте стиральную машину, если извлечен дозатор для моющего средства.

- Это может привести к поражению электрическим током или травме в результате утечки воды.

Не касайтесь внутренней поверхности барабана во время или сразу после сушки, так как он горячий.

- Это может стать причиной получения ожогов.

Не кладите руки в дозатор для моющего средства.

- Рука может попасть в устройство загрузки моющего средства, и вы получите травму.

Не помещайте в стиральную машину никакие предметы, кроме белья (например, обувь, пищевые отходы, животных).

- Сильная вибрация может привести к повреждению стиральной машины, а в случае с домашними животными — к получению травмы или смерти.

Не нажимайте кнопки с помощью острых предметов, например, иголок, ножей, ногтей и т.п.

- Это может привести к поражению электрическим током или получению травмы.

Не стирайте белье, загрязненное маслом, кремами или лосьонами из косметических магазинов или массажных салонов.

- Это может привести к деформации резиновой прокладки и утечке воды.

Не оставляйте в барабане металлические предметы, такие как булавки или заколки для волос, или отбеливатели на длительное время.

- Из-за этого барабан может заржаветь.
- Если на поверхности барабана начнет появляться ржавчина, для чистки поверхности используйте нейтральное чистящее средство и губку. Запрещается использовать металлическую щетку для этой цели.

Не применяйте чистящее средство для химчистки и не стирайте, не полоскайте и не отжимайте белье, загрязненное средством для химчистки.

- Это может привести к взрыву или самовозгоранию в результате образования тепла при окислении масла.

Не используйте воду из устройств охлаждения/нагрева воды.

- Это может привести к неисправности стиральной машины.

Не используйте натуральное мыло для рук в стиральной машине.

- Его затвердевание и оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к неисправности изделия, обесцвечиванию, появлению ржавчины или неприятного запаха.

Носки и бюстгалтеры помещайте в мешки для стирки и стирайте вместе с остальным бельем.

Не стирайте белье большого размера, например, постельное белье, в мешках для стирки.

- Это может привести к получению травмы в результате сильной вибрации.

Не используйте затвердевшие моющие средства.

- Их оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к утечке воды.

Проверьте, пусты ли карманы одежды, отложенной для стирки.

- Твердые и острые предметы, например, монеты, булавки, гвозди или камни могут привести к серьезным повреждениям устройства.

Не стирайте белье с большими пряжками, пуговицами или другими металлическими предметами.

Отсортируйте белье по цвету, исходя из его устойчивости к выцветанию, и выберите рекомендуемый режим стирки, температуру воды и дополнительные функции.

- Это может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани.

Закрывая дверцу, убедитесь, что вы не прищемите детям пальцы.

- Несоблюдение данного указания может привести к травме.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важные ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при очистке

Не распыляйте воду непосредственно на устройство при очистке.

Не используйте чистящие средства с сильными кислотами.

Не применяйте для очистки устройства растворители, спирты или бензин.

- Это может привести к обесцвечиванию, деформации, повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.

Перед чисткой или обслуживанием всегда отсоединяйте вилку от розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Инструкции для WEEE



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование) (Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.


Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Установка

Строго соблюдайте данные инструкции, чтобы обеспечить правильную работу стиральной машины и предотвратить опасность получения травм во время стирки.

Комплектация

Проверьте наличие в комплекте всех деталей. При возникновении проблем со стиральной машиной или деталями обратитесь в центр по обслуживанию клиентов Samsung или к продавцу.



1	Кнопка «Пуск»
2	Кнопка питания
3	Дисплей управления
4	Дверца
5	Барабан
6	Автодозатор
7	Регулируемые ножки
8	Фильтр для мусора
9	Трубка экстренного слива
10	Крышка фильтра



Гаечный ключ



Заглушки отверстий для болтов




Держатель шланга



Шланг подачи холодной воды



Шланг подачи горячей воды



Набор емкостей для моющего средства



Заглушки отверстий для болтов: количество заглушек отверстий для болтов зависит от модели (3–6).

Шланг подачи горячей воды: только для определенных моделей.

Набор емкостей для моющего средства: 200 мл и 100 мл (макс.).

Требования к установке

Электрическое питание и заземление

- Требуется предохранитель или автоматический выключатель 220–240 В переменного тока, 50 Гц
- Использование отдельной ответвленной цепи, обслуживающей только стиральную машину

Для обеспечения надлежащего заземления стиральная машина поставляется с кабелем питания, который снабжен вилкой с тремя контактами и с заземлением для использования в правильно установленной и заземленной розетке.

Если вы не уверены в правильности заземления, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию.

Не модифицируйте вилку, поставляемую со стиральной машиной. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в установке правильной розетки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ используйте удлинитель.
- Используйте только кабель питания, входящий в комплект стиральной машины.
- НЕ подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды.
- Неправильное подключение заземляющего провода может привести к поражению электрическим током.

Подача воды

Для заполнения стиральной машины водой требуется давление воды 50 – 800 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа клапан для воды может закрыться не полностью. Кроме того, для наполнения стиральной машины водой может потребоваться больше времени, что приведет к выключению устройства. Водопроводные краны должны находиться на расстоянии 120 см от задней панели стиральной машины, чтобы обеспечить доступ прилагаемых шлангов подачи воды к стиральной машине.

Чтобы сократить риск возникновения утечек:

- обеспечьте свободный доступ к водопроводным кранам;
- закрывайте краны, когда стиральная машина не используется;
- периодически проверяйте наличие утечек через прокладку шланга для подачи воды.



ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием стиральной машины проверьте все подключения клапана для воды и водопроводных кранов на наличие утечек.

Слив

Компания Samsung рекомендует использовать отвод трубы высотой 65 см. Сливной шланг необходимо проложить через зажим сливного шланга к отводу трубы, который должен соответствовать внешнему диаметру сливного шланга.

Полы

Для достижения наилучшей производительности стиральная машина должна быть установлена на твердую поверхность. Деревянные полы, возможно, потребуются укрепить, чтобы снизить уровень вибраций и/или неравномерную загрузку. Ковровые покрытия и плитка с мягкой поверхностью не способствуют снижению вибрации и могут вызвать небольшое перемещение стиральной машины во время отжима.



ВНИМАНИЕ

НЕ следует устанавливать стиральную машину на платформу или на неустойчивую поверхность.

Темп. воды

Не устанавливайте стиральную машину в местах, где вода может замерзнуть, так как в клапане для воды, в насосе и/или шлангах устройства всегда остается небольшое количество воды. Замерзшая вода в соединительных деталях может привести к повреждению ремней, насоса и других компонентов стиральной машины.

Установка в нише или шкафу

Минимальные зазоры для стабильной работы стиральной машины:

По бокам	25 мм	Сзади	50 мм
Сверху	25 мм	Спереди	550 мм

Если стиральная и сушильная машины установлены вместе, в передней части ниши или шкафа должно быть свободное пространство не менее 550 мм для обеспечения вентиляции. Если стиральная машина установлена отдельно, то особой вентиляции не требуется.

Пошаговая установка

ШАГ 1 – Выбор места для установки


Место установки должно отвечать следующим требованиям:

- наличие твердой, ровной поверхности без коврового покрытия или покрытия, которое может препятствовать вентиляции,
- защищенность от воздействия прямых солнечных лучей,
- достаточно места для вентиляции и кабеля,
- окружающая температура всегда выше точки замерзания воды (0 °C),
- вдали от источников тепла.


ШАГ 2 – Удаление транспортировочных болтов

Распакуйте изделие и удалите все транспортировочные болты.


1. Ослабьте все транспортировочные болты с помощью прилагаемого ключа.



2. Закройте отверстия с помощью прилагаемых пластмассовых заглушек. Сохраните транспортировочные болты для использования в будущем.



3. Закройте отверстия для болтов на задней панели стиральной машины пластиковыми колпачками.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Упаковочные материалы могут быть опасными для детей. Держите все упаковочные материалы (пластиковые и полистироловые пакеты и т.д.) в недоступном для детей месте.

ШАГ 3 – Регулировка высоты ножек





1. Осторожно переместите стиральную машину в нужное место. Излишнее усилие может повредить регулируемые ножки.
2. Выворачивайте стиральную машину, отрегулировав высоту ножек вручную.
3. Когда стиральная машина будет выровнена, затяните гайки с помощью гаечного ключа.




ШАГ 4 – Подсоединение шланга подачи воды

Подсоедините шланг подачи воды к крану.


1. Снимите адаптер (A) со шланга подачи воды (B).
2. С помощью крестообразной отвертки ослабьте четыре винта на адаптере.
3. Удерживая адаптер, поворачивайте **деталь (C)** в направлении, указанном стрелкой, пока не образуется зазор шириной 5 мм (*).
4. Подсоедините адаптер к водопроводному крану и туго затяните винты, поднимая адаптер вверх.
5. Поверните **деталь (C)** в направлении, указанном стрелкой, до упора.




6. Прижимая вниз **деталь (Е)**, подсоедините шланг подачи воды к адаптеру. Затем отпустите **деталь (Е)**. Шланг подсоединится к адаптеру со щелчком.




7. Подсоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану для воды, расположенному на задней панели стиральной машины. Заверните шланг по часовой стрелке до упора.



8. Откройте кран и убедитесь, что в местах соединений нет утечки. При наличии утечки воды повторите предыдущие действия.



- Если на водопроводном кране имеется резьба, подсоедините шланг подачи воды к крану, как показано на рисунке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае обнаружения утечки, прекратите использование стиральной машины и обратитесь в сервисный центр Samsung. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ


Не растягивайте шланг подачи воды. Если шланг слишком короткий, замените шланг более длинным, выдерживающим высокое давление.



- После подсоединения шланга подачи воды к адаптеру проверьте надежность соединения, потянув шланг вниз.
- Используйте наиболее распространенные типы водопроводных кранов. Если кран имеет квадратную форму или слишком большой диаметр, прежде чем подсоединять водопроводный кран к адаптеру, извлеките промежуточное кольцо.


Для моделей с дополнительной подачей горячей воды

1. Подсоедините красный конец шланга подачи горячей воды к впускному клапану для горячей воды, расположенному на задней панели стиральной машины.
2. Подсоедините другой конец шланга подачи горячей воды к водопроводному крану с горячей водой.



Подключение шланга Aqua (только для некоторых моделей)

Шланг Aqua предупреждает пользователей о риске утечки воды. Он реагирует на силу потока воды и в случае утечки включает красный **индикатор (А)** в центре.




ШАГ 5 – Расположение сливного шланга

Конец сливного шланга можно расположить тремя способами.

Через бортик раковины

Сливной шланг должен располагаться на высоте 60–90 см (*) от пола. Чтобы конец сливного шланга был изогнут, используйте прилагаемый **пластиковый держатель шланга (А)**. Закрепите держатель на стене для обеспечения стабильного слива.



В ответвление сливной трубы раковины


Ответвление сливной трубы должно располагаться выше сифона слива раковины, чтобы конец шланга находился не ниже 60 см над уровнем пола.

В сливную трубу

Высота сливной трубы должна составлять 60–90 см (*). Рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см. Сливной шланг должен подсоединяться к отводу трубы под углом.

Отвод сливной трубы должен отвечать следующим требованиям:

- минимальный диаметр — 5 см,
- минимальная пропускная способность – 60 л/мин.



ШАГ 6 – Включение стиральной машины

Подключите шнур питания к разрешенной электрической розетке 220–240 В/50 Гц переменного тока, защищенной с помощью предохранителя или автоматического выключателя. Затем нажмите кнопку **питания** для включения стиральной машины.

Перед началом эксплуатации


Первоначальная настройка

При первом включении стиральной машины на дисплее отобразится экран приветствия и логотип Samsung. Следуйте инструкциям на дисплее, чтобы выполнить первоначальную настройку стиральной машины. Первоначальные настройки можно изменить позднее на экране Настройка.

ШАГ 1 – Настройте язык

Установите предпочитаемый язык меню.


1. Выберите язык.
2. Нажмите **Далее**.



Шаг 2 – Установите дату и время

Установите текущую дату и время.

1. Нажимая стрелки, установите необходимое значение для каждого элемента времени.
2. Нажмите **Далее**.




По умолчанию время отображается в 12-часовом формате.

Для переключения между элементами **AM** и **PM** просто нажмите соответствующий элемент.

ШАГ 3 – Установите Автодозирование

Автодозатор распределяет необходимое количество стирального средства и кондиционера для белья в барабан в соответствии с заданным режимом и циклом стирки.


1. Для параметров **Автодозатор порошка** и **Автодозатор кондиционера** по умолчанию установлено значение **Вкл.**. Чтобы изменить эту настройку, передвиньте соответствующий ползунок в положение **Выкл.**.
2. Установите значения для параметров **Количество** и **Жесткость воды**.
3. Установите значения для параметров **Количество** и **Концентрация**.
4. Нажмите **Далее**.



ШАГ 4 – Установите автообновление

Функция Автообновление устанавливает последнее ПО с сервера обновлений с целью улучшения производительности или исправления ошибок. После обновления ПО некоторые функции стиральной машины могут быть недоступны в зависимости от версии ПО.

1. Для автоматического обновления ПО установите для параметра **Автообновление** значение **Вкл.**
2. Нажмите **Готово**.



ШАГ 5 – Выполните калибровку (рекомендуется)

Калибровка обеспечивает точное определение веса белья стиральной машиной. Перед запуском режима Калибровка убедитесь, что барабан пуст.

1. Нажмите **Настройка > Калибровка > Пуск**.
 - Во время операции дверца будет заблокирована.
 - Барабан будет вращаться по и против часовой стрелки несколько минут.
2. По завершении стиральная машина выключится автоматически.

Стирка белья

Шаг 1 – Сортировка белья

Рассортируйте белье по следующим критериям:

- **Ярлык с инструкцией по уходу:** рассортируйте белье на изделия из хлопка, смешанных тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы.
- **Цвет:** отделите белые вещи от цветных.
- **Размер:** загрузка разных по размеру вещей в один цикл обеспечит более эффективную стирку.
- **Чувствительность:** Стирайте изделия из деликатных тканей отдельно, используя цикл стирки «Легкое глажение» для новых изделий из шерсти, штор и шелковых изделий. См. этикетки вещей.



Следуйте рекомендациям по уходу на ярлыках для сортировки одежды перед стиркой.

ШАГ 2 – Проверка карманов

Освобождайте все карманы перед стиркой

- Металлические предметы, такие как монеты, булавки и пряжки на одежде, могут повредить другую одежду и барабан.

Выворачивайте одежду с пуговицами и вышивкой наизнанку

- Открытые молнии брюк и курток могут привести к повреждению барабана стиральной машины. Молнии должны быть закрыты и закреплены с помощью шнура.
- Одежда с длинными завязками может запутаться с другими элементами одежды. Перед началом стирки убедитесь в том, что завязки закреплены.

ШАГ 3 – Использование мешочков для белья

- Бюстгалтеры (которые можно стирать в воде) следует стирать в мешочках для белья. Металлические детали бюстгалтеров могут прорваться и повредить другие предметы белья.
- Мелкие, легкие предметы одежды, например носки, перчатки, чулки и носовые платки, могут застрять рядом с загрузочным отверстием. Их следует класть в мешочки для белья из тонкой ткани.
- Не следует стирать мешочки для белья пустыми. Это может привести к сильной вибрации, смещению стиральной машины и получению травм.

ШАГ 4 – Предварительная стирка (по мере необходимости)

Если одежда сильно загрязнена, выберите предварительную стирку для выбранного режима. При ручной загрузке моющего средства в барабан стиральной машины не используйте функцию предварительной стирки.

ШАГ 5 – Определение объема загрузки

Не перегружайте стиральную машину. В противном случае результаты стирки будут неудовлетворительными. Для определения объема загрузки в соответствии с типом белья см. страницу **29**.



При стирке постельного белья или пододеяльников может увеличиться время стирки или снизиться эффективность отжима. Для стирки постельного белья или пододеяльников рекомендуется максимальная скорость отжима 800 об./мин и объем загрузки не более 2 кг.



ВНИМАНИЕ

Если белье загружено неравномерно и на дисплее отображается код ошибки **UE**, перераспределите белье. Неравномерная загрузка может снизить эффективность отжима.

ШАГ 6 – Использование соответствующего средства для стирки

Тип средства для стирки должен соответствовать типу ткани (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть), ее цвету, температуре стирки и степени загрязнения. Всегда используйте средства для стирки с низким пенообразованием, разработанные для автоматических стиральных машин.



- Следуйте рекомендациям изготовителя средства для стирки, основываясь на объеме белья, степени загрязнения и жесткости используемой воды. Если степень жесткости воды неизвестна, обратитесь в организацию, обеспечивающую водоснабжение.
- Не используйте затвердевшие или застывшие средства для стирки. Они могут оставаться в машине во время цикла полоскания, блокируя сливные отверстия.



ВНИМАНИЕ

При стирке шерсти в режиме «Шерсть» используйте только нейтральное жидкое моющее средство. При использовании стирального порошка в режиме «Шерсть» он может остаться на вещах и изменить цвет одежды.

Рекомендации по использованию моющего средства

Автодозатор

Стиральная машина оснащена дозатором с двумя отсеками: левый отсек предназначен для средства для стирки, а правый отсек — для кондиционера. Автодозатор распределяет необходимое количество стирального средства и кондиционера для белья в барабан в соответствии с заданным режимом и циклом стирки.




ВНИМАНИЕ


- При использовании автораспределителя следует применять только жидкое моющее средство и кондиционер.
- Всегда проверяйте, что автораспределитель вставлен до конца. Стиральная машина не начнет цикл стирки, пока автораспределитель не будет установлен должным образом.
- Перед использованием другого моющего средства следует очистить отсек для моющего средства.
- Не смешивайте моющее средство с кондиционером в каком-либо из отсеков.
- Для предотвращения затвердевания моющего средства не открывайте крышку отсека после добавления в него средства.
- Не используйте отбеливающие средства, которые могут привести к образованию коррозии и/или газов.
- Не переворачивайте автораспределитель вверх дном. В противном случае содержимое может вылиться из отверстий.
- Не нажимайте на выходное отверстие автораспределителя, перемещая его. Это может вызвать утечку содержимого.
- Соблюдайте осторожность при добавлении чистящего средства или кондиционера для белья в отсек. Не проливайте содержимое.
- Уберите отсек автораспределителя перед применением чистящих средств.
- Извлекая отсек автораспределителя, убедитесь, что в нем не осталось чистящего средства, при появлении или до появления сообщения об ошибке. В отсеке может остаться небольшое количество чистящего средства, которое может вытечь через нижнюю часть отсека.
- Полностью вставьте отсек автораспределителя. Неполная фиксация может вызвать нарушение распределения чистящего средства.
- По умолчанию Автодозатор отключено для режимов Деликатные Ткани, Шерсть, Детские Вещи, или Верхняя Одежда

Чтобы включить Автодозатор в этих режимах, выберите **Настройка** или **Панель быстрого доступа** > **Автодозатор** и измените нужные настройки.


1. Откройте дверцу и вытащите автораспределитель из стиральной машины.



2. Откройте левый отсек, повернув ручку против часовой стрелки, и наполните его средством для стирки до максимального уровня.
3. Откройте правый отсек, повернув ручку против часовой стрелки, и наполните его кондиционером до максимального уровня.
4. Заблокируйте ручки, повернув их по часовой стрелке.



5. Установите автораспределитель на место.
При установке автораспределителя соблюдайте осторожность, т. к. его содержимое может вылиться из отверстий с обратной стороны.
6. Включите параметры **Автодозатор порошка** и **Автодозатор кондиционера**.
См. раздел «Автодозатор» на странице 33.




Ручная загрузка моющих средств

Если вы не хотите использовать автораспределитель, вы можете либо добавить моющее средство непосредственно в барабан стиральной машины или воспользоваться специальной емкостью для моющего средства, которая входит в комплект. В качестве аксессуаров с устройством поставляются емкости двух размеров. Выберите емкость подходящего размера, который соответствует количеству моющего средства.


1. Выключите параметр **Автодозатор порошка**.

См. раздел «Автодозатор» на странице 33.

2. Добавьте порошок, гель или жидкое моющее средство в соответствующую **емкость для моющего средства (А)**. См. метку объема на внутренней стороне емкости.



3. Поместите емкость с моющим средством рядом с краем барабана.



По окончании стирки извлеките емкость для моющего средства из барабана и помойте ее для следующего использования.



ВНИМАНИЕ

- Кондиционер можно добавить только с помощью автораспределителя. Ручная загрузка невозможна.
- Соблюдайте осторожность при установке емкости для моющего средства, т. к. она должна сохранять равновесие в начале стирки. Если емкость будет опрокинута перед началом стирки, в конце стирки на белье могут остаться частички моющего средства, что может привести к изменению цвета белья и/или снижению качества стирки.
- Не добавляйте моющее средство одновременно в отсек автораспределителя и в емкость для моющего средства.
- Перед использованием другого моющего средства следует очистить емкость для моющего средства.
- Не помещайте емкость для моющего средства в сложенное покрывало или между различными предметами белья.
- При использовании емкости для моющего средства не устанавливайте параметр Предв. стирка.
- Использование избыточного количества чистящего средства может вызвать следующие неполадки и привести к выходу системы из строя и/или сокращению срока службы продукта.
- Избыточное количество чистящего средства может привести к чрезмерному пенообразованию и увеличению времени полоскания.
- Кроме того, излишки чистящего средства могут остаться в барабане по завершении стирки.
- Используйте чистящее средство в количестве, указанном его производителем.
- При стирке цветных вещей рекомендуется использовать емкость для ручной загрузки моющего средства.

Эксплуатация

Дисплей

Фактический дисплей может отличаться от изображенного на рисунке ниже в зависимости от модели.

Главный экран



Кнопки

1	Режим	Нажмите, чтобы открыть список режимов.
2	Настройка	Нажмите, чтобы открыть экран настройки.
3	Темп.	Нажмите, чтобы изменить температуру воды для текущего режима.
4	Полоскание	Нажмите, чтобы изменить количество полосканий для текущего режима.
5	Отжим	Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для текущего режима.
6	Опция	Нажмите, чтобы открыть экран параметров режима.
7	Пуск	Нажмите, чтобы начать операцию.
8	Избранное	Нажмите, чтобы добавить текущую конфигурацию режима в список избранного. Можно добавить до 4 пользовательских режимов, которые отображаются в начале списка режимов.

Информация

A	Частый	Отображает часто используемый режим.
B	Текущий режим	Отображает текущий режим.
C	Активный параметр	Отображает параметры, установленные для текущего режима.
D	Приблизительное время	Отображает приблизительное время стирки в текущем режиме.


Строка состояний




	Автодозатор порошка	Этот индикатор обозначает, что включена Автодозатор порошка.
	Автодозатор кондиционера	Этот индикатор обозначает, что включена Автодозатор кондиционера.
	Блокировка дверцы	Этот индикатор обозначает, что дверца заблокирована с целью предотвращения ее открытия во время выполнения операции.
	Замок от детей	Если этот индикатор имеет вид закрытого замка [], значит параметр Замок от детей установлен для предотвращения случайного включения машины детьми.
	Сеть	Этот индикатор обозначает сеть Wi-Fi в подключенном состоянии.
	Smart Control	Этот индикатор обозначает, что стиральной машиной можно управлять с мобильного устройства.
	Звук	Если значок имеет вид беззвучного режима [], звуковые сигналы отключены.
12:00AM	Время	Отображается текущее время.

Панель быстрого доступа

На **панели быстрого доступа** доступны 6 параметров: Замок от детей, Подсветка барабана, Автодозатор порошка, Автодозатор кондиционера, Сеть и Smart Control.



1. Нажмите **строку состояний** или проведите по ней пальцем вниз, чтобы открыть доступные параметры.




2. Нажмите параметр, чтобы включить или выключить его или изменить текущие настройки.



- Для установки дополнительных параметров откройте экран настроек и внесите необходимые изменения.
- Активированные параметры подсвечиваются, а не активированные параметры отображаются серым цветом.

Экран параметров



1	Быстрая стирка	Предназначена для слегка загрязненной одежды и загрузки менее 2 кг.
2	Предв. Стирка	Предварительный цикл стирки перед основной стиркой.
3	Интенсивная	Каждый цикл стирки имеет более продолжительное время.
4	Замачивание+	Этот цикл используется для удаления с белья стойких пятен.
5	Легкое глажение	Этот цикл позволяет уменьшить количество складок на белье.
6	Отсрочка	Этот параметр позволяет задать время завершения выбранного режима стирки. См. страницу 32.
7	Возврат	Возврат к главному экрану.



Дополнительную информацию по каждому параметру см. в разделе «Опция» на странице 32.

Начало работы



1. Нажмите кнопку **питания**, чтобы отобразить главный экран.
2. В центре верхней части главного экрана нажмите значок **Режим**, чтобы открыть список режимов.
3. Выберите режим. Стиральная машина поддерживает 22 режима.
4. При необходимости измените настройки режима (**Темп.**, **Полоскание** и **Отжим**).
5. В правом нижнем углу нажмите значок **Опция**. Затем выберите параметры и измените их настройки.
6. Нажмите **Пуск**.



- На стиральной машине для каждого режима установлены настройки и параметры по умолчанию. Вы можете принять их или задать собственные.
- Режим можно выбрать на главном экране. Проведите пальцем по экрану влево, чтобы отобразить следующий режим. Для возврата к предыдущему списку режимов проведите пальцем вправо.

Описание режимов

Стандартные режимы

Режим	Описание и максимальная загрузка (кг)	
Избранное	Позволяет добавить текущую конфигурацию режима в список избранного для быстрого доступа в дальнейшем. Можно добавить до 4 пользовательских режимов, которые отображаются в начале списка режимов.	-
Частый	Наиболее часто используемый режим по умолчанию отображается в левом верхнем углу главного экрана.	-
Интеллектуальная стирка	Функция Интеллектуальная стирка настраивает количество чистящего средства и режим стирки в соответствии с весом белья и уровнем загрязнения. Этот режим лучше всего использовать в сочетании с автодозатором.	Макс.
Хлопок	- Для вещей из хлопчатобумажной ткани, постельного белья, скатертей, нижнего белья, полотенец и рубашек. - Время стирки и количество циклов полоскания устанавливается автоматически в зависимости от загрузки.	Макс.
Синтетика	Для блуз и рубашек из полиэфира (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) и других синтетических тканей.	5
Джинсы	Более высокий уровень воды во время основной стирки и дополнительный цикл полоскания обеспечивают отсутствие стирального порошка на джинсах после стирки.	3
Темные Вещи	Дополнительные циклы полоскания и пониженная скорость отжима обеспечивают деликатную стирку белья и тщательное выполаскивание.	4
Ускоренный Режим	Быстрая стирка повседневных вещей, например нижнего белья и рубашек, в течение 1 часа.	5
Интенсивная Стирка Eco	Технология Eco Bubble позволяет снизить расход электроэнергии. Интенсивная стирка Eco гарантирует отличный результат при низкой температуре, а по показателям эффективности и экономии электроэнергии эта программа сравнима с обычным режимом "Хлопок" без технологии Eco Bubble.	4
Верхняя Одежда	Для верхней одежды, лыжных и спортивных костюмов, выполненных из функциональных материалов, таких как спандекс, стретч и микрофибра.	2
Детские Вещи	Высокая температура воды при стирке и дополнительные циклы полоскания обеспечивают отсутствие стирального порошка на детской одежде после стирки.	4

Режим	Описание и максимальная загрузка (кг)	
Шерсть	- Режим для изделий из шерсти, пригодных для машинной стирки, с загрузкой менее 2 кг. - На протяжении цикла стирки используются движения покачивания и замачивание белья, что обеспечивает защиту шерстяных волокон от уменьшения размера и изменения формы. - Рекомендуется использовать нейтральное средство для стирки.	2
Деликатные Ткани	- Для легких тканей, бюстгалтеров, нижнего белья (шелк) и других изделий, предназначенных только для ручной стирки. - Для получения наилучших результатов стирки используйте жидкое моющее средство.	2
Постельное Белье	- Для стирки покрывал, простыней, пододеяльников и т.д. - Для получения наилучших результатов рекомендуется стирать постельное белье только 1 вида с загрузкой менее 2,5 кг.	2,5
Отжим	Дополнительный цикл отжима для максимального удаления воды.	-
Полоскание+Отжим	Дополнительный цикл полоскания после добавления кондиционера для белья.	-
Очистка Барабана Eco	- Очистка барабана от загрязнений и бактерий. - Рекомендуется использовать после каждых 40 стирок без моющего средства или отбеливателя. - Убедитесь, что барабан пуст. - Не используйте моющие средства для очистки барабана.	-
 Хлопок	- Оптимальное качество стирки изделий из хлопка, постельного белья, скатертей, нижнего белья, полотенец или рубашек с более низким энергопотреблением. - В целях экономии энергии фактическая температура стирки может быть ниже указанной.	Макс.

Специальные режимы

Шесть специальных режимов предназначены для эффективного удаления определенных видов пятен и загрязнений, которые могут появиться на одежде во время различных видов деятельности — от домашней работы до профессионального альпинизма.

Режим	Описание и максимальная загрузка (кг)	
Кухня	В этом режиме эффективно удаляются пятна от пищевых продуктов.	4
Садоводство	В этом режиме эффективно удаляются пятна от травы, грязи и пота.	4
Спорт	- В этом режиме эффективно выводятся пятна от травы, грязи, небольшие загрязнения от пищи, пятна от пота и косметики. - Не используйте этот режим для одежды из водонепроницаемой ткани. Это может ухудшить водоотталкивающие или дышащие свойства ткани.	4
Активные дети	Режим Активные дети предназначен для стирки детской одежды. В этом режиме эффективно удаляются пятна от пищи, напитков, грязи, красок и фломастеров.	4
Каждый день	Режим Каждый день подходит для стирки слабозагрязненной одежды. В этом режиме эффективно удаляются небольшие пятна, одежда очищается от повседневных загрязнений.	4
Гигиена	В этом режиме эффективно выводятся пятна от пота, кожного жира и крови.	4

Опция

Доступность параметров зависит от выбранного режима. Неактивные параметры для определенного режима отображаются серым цветом.

Опция	Описание
Быстрая стирка	- Предназначена для слегка загрязненной одежды и загрузки менее 2 кг. - Стирка занимает минимум 15 минут в зависимости от давления воды, жесткости воды и выбранных дополнительных параметров. - Время Быстрой стирки увеличивается в следующей последовательности: Выкл. > 15 мин > 20 мин > 30 мин > 40 мин > 50 мин > 60 мин. - Рекомендуется использовать не более 20 г моющего средства на 2 кг белья.
Предв. Стирка	Перед основным циклом стирки выполняется дополнительный предварительный цикл стирки.
Замачивание+	- Этот параметр позволяет эффективно удалять пятна и загрязнения путем замачивания белья. - При каждом цикле замачивания барабан вращается 1 минуту и стоит неподвижно в течение 4 минут. Для параметра Замачивание+ можно установить время от 30 до 150 минут.
Интенсивная	Для белья с высокой степенью загрязнения. Каждый цикл стирки имеет более продолжительное время.
Легкое глажение	- Более низкая скорость отжима для уменьшения складок. - Скорость отжима не превышает 800 об./мин.
Отсрочка	Отображаемое время обозначает время завершения выбранного режима стирки.

Отсрочка

Вы можете отложить время завершения стиральной машиной текущего режима стирки.

Эту функцию можно использовать, когда нужно, чтобы стирка завершилась ко времени вашего прихода домой.

1. Выберите режим. При необходимости измените настройки режима.
2. В правом нижнем углу нажмите значок **Опция**.
Затем выберите параметры и измените их настройки.
3. Нажмите **Отсрочка**.
4. С помощью стрелок установите время завершения текущего режима и нажмите **Пуск**.



- Для отмены функции нажмите **Отмена** и вернитесь к экрану параметров.

Пример использования

Допустим, вам необходимо, чтобы двухчасовой режим стирки завершился через 3 часа от текущего времени. Для этого к текущему режиму нужно добавить параметр Отсрочка со значением 3 часа и нажать кнопку Пуск/Пауза в 14:00. Что произойдет дальше? Стиральная машина начнет стирку в 15:00 и завершит ее в 17:00. Ниже приведена временная шкала для данного примера.



14:00

Установка отсрочки на 3 часа.

15:00

Начало

17:00

Завершение

Настройка

Замок от детей

Функция Замок от детей блокирует все кнопки, кроме кнопки **Настройка**, не позволяя детям играть со стиральной машиной.

Открыть меню Замок от детей можно на экране Настройка или на панели быстрого доступа.

- Чтобы установить Замок от детей, нажмите **Настройка**, а затем нажмите кнопку **Замок от детей**.
 - Для включения функции Замок от детей нажмите и удерживайте кнопку **Включить** в течение 3 секунд.
 - Для временного отключения функции Замок от детей удерживайте кнопку **Временно отключить** в течение 3 секунд.
 - Для полного отключения функции Замок от детей удерживайте кнопку **Отключить** в течение 3 секунд.
-  • Чтобы добавить моющее средство или белье или изменить настройки режима после включения Замка от детей, сначала необходимо приостановить или выключить функцию Замок от детей.
- Замок от детей активируется снова через одну минуту после приостановки.

Подсветка барабана

- Чтобы включить или выключить подсветку барабана, нажмите **Настройка** и передвиньте ползунок **Подсветка барабана** в положение **Вкл.** или **Выкл.**
- Подсветка барабана выключается автоматически через 5 минут.

Автодозатор

Стиральная машина оснащена дозатором с двумя отсеками: один для средства для стирки, другой для кондиционера. Автодозатор распределяет необходимое количество стирального средства и кондиционера для белья в барабан в соответствии с заданным режимом и циклом стирки.

Включение Автораспределителя

1. Нажмите **Настройка** > **Автодозатор**.
2. Передвиньте ползунок **Автодозатор порошка** в положение **Вкл.** и установите параметры **Количество** и **Жесткость воды**.
3. Передвиньте ползунок **Автодозатор кондиционера** в положение **Вкл.** и установите параметры **Количество** и **Концентрация**.
4. Нажмите **Сохранить**.

Яркость

Настройте яркость ЖК-дисплея.

- Нажмите **Настройка** и с помощью значков (-/+) уменьшите или увеличьте уровень яркости.

Звуковая тема

Настройте уровень громкости и звуковой сигнал.

1. Нажмите **Настройка** > **Звуковая тема**.
2. Уменьшите или увеличьте уровень громкости с помощью значков (-/+).
3. Для выбора звукового сигнала нажмите соответствующую тему в списке.

Дата и время

По умолчанию время отображается в 12-часовом формате.

1. Нажмите **Настройка** > **Дата и время**.
2. Нажимая стрелки, настройте необходимое значение для каждого элемента времени. Например, для настройки даты используйте стрелки над и под датой.
3. Для переключения между элементами **АМ** и **РМ** просто нажмите соответствующий элемент.
4. Нажмите **Сохранить**.

Язык

Выберите предпочитаемый язык меню.

- Нажмите **Настройка** > **Язык** и выберите предпочитаемый язык меню.

Сеть

Автоматическая настройка

Стиральная машина поддерживает передачу данных по протоколам WEP, TKIP и AES беспроводной сети Wi-Fi, однако она не оснащена маршрутизатором (AP).

1. Нажмите **Настройка** > **Сеть** и переместите ползунок **Сеть** в положение **Вкл.** Отобразится список точек доступа.
2. Выберите поставщика услуг сети и введите пароль при появлении запроса.
3. Нажмите **ОК**. При успешной настройке выбранный поставщик услуг сети будет отмечен флажком.

Настройка вручную

1. Установите подключение Wi-Fi описанным выше способом.
2. Нажмите **Установка IP-адреса** > **Вручную**.
3. Введите значения IP-адрес, Маска подсети, Шлюз, DNS и нажмите **ОК**.

Подключение по сети Wi-Fi

Чтобы включить или отключить подключение Wi-Fi после того, как подключение к сети будет установлено, переместите ползунок **Сеть** в положение **Вкл.** или **Выкл.**

Быстрое подключение

Функция Быстрое подключение позволяет легко настроить параметры сети, включая процедуру проверки подлинности.

Smart control

Функция Smart Control позволяет управлять стиральной машиной с помощью мобильного устройства. Нажмите этот значок, чтобы включить или выключить функцию Smart control.

1. Нажмите **Настройка** > переместите ползунок **Smart Control** в положение **Вкл.**
2. При возвращении в главное меню функция Smart Control будет включена.
3. Нажмите **Отключить**, и функция Smart Control отключится.



- Когда функция Smart Control не активирована, значок отображается серым цветом.
- Такие действия, как нажатие значков и кнопок на стиральной машине, приведут к отключению функции Smart Control.
- Если подключение к беспроводной сети не установлено, функция Smart Control будет недоступна.
- Выберите способ подключения к внешнему устройству при активации функции Smart Control.

Прогноз энерго/водопотребления

Эта функция позволяет просмотреть информацию об энерго/водопотреблении для последних 4 стирок, представляя сводку технических данных об энергопотреблении, расходе воды, настройках режима и использованных параметрах.

1. Нажмите **Настройка** > **Прогноз энерго/водопотребления**. На экране отобразятся последние 4 режима стирки.
2. Нажмите режим для просмотра сводки технических данных для выбранного режима.

Самодиагностика

Стиральная машина выполняет самодиагностику в текущей системе. Ошибки и проблемы, возникшие в работе стиральной машины, можно посмотреть на экране результатов.

- Нажмите **Настройка** > **Самодиагностика** > **Пуск**.

Калибровка

Калибровка обеспечивает точное определение веса белья стиральной машиной. Перед запуском режима Калибровка убедитесь, что барабан пуст.

1. Нажмите **Настройка** > **Калибровка** > **Пуск**.
 - Во время операции дверца будет заблокирована.
 - Барабан будет вращаться по и против часовой стрелки несколько минут.
2. По завершении стиральная машина выключится автоматически.

Обновление

При наличии обновления на дисплее отображается уведомление об обновлении.

Проверка текущей версии ПО

1. Нажмите **Настройка > Обновление**, чтобы вывести на дисплей текущую версию ПО.
2. Чтобы обновить ПО вручную, нажмите **Обновление**.

Автоматическое обновление ПО

1. Нажмите **Автообновление** на экранном меню **Настройка**.
2. Переместите ползунок **Автообновление** в положение **Вкл.** При наличии обновления ПО будет обновлено автоматически без уведомления.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не извлекайте кабель питания стиральной машины и маршрутизатора из розетки во время обновления.

Справка

Инструкции по использованию прибора см. в руководстве по эксплуатации. Информацию по устранению неполадок см. в разделе «Диагностика и устранение неисправностей» данного руководства.

- Нажмите **Настройка > Справка**.

Мобильное управление Smart Control от Samsung

Для управления данной стиральной машиной можно использовать два мобильных приложения, позволяющих управлять устройством через сетевое подключение.

Мобильные приложения, используемые для функции Smart Control на интеллектуальных стиральных машинах Samsung

Samsung Smart Home

Новое приложение Samsung Smart Home предоставляет возможность управлять стиральной машиной даже в дороге, а также проверять режим работы стиральной машины.

Загрузите приложение "**Samsung Smart Home**" из магазина Play Store или Apple Store и установите его на своем мобильном устройстве.

Samsung Smart Washer

Приложение Samsung Smart Washer позволяет управлять работой стиральной машины на мобильном устройстве двумя способами: в доме и за его пределами.


Загрузите приложение "**Samsung Smart Washer**" из магазина Play Store или Apple Store и установите его на своем мобильном устройстве.

Настройки Smart Control на стиральной машине


Для включения функции Smart Control выберите способ подключения к мобильному приложению.

Коснитесь значка настроек и выберите Smart Control в меню "Сеть".


1. Выберите способ подключения к мобильному приложению.



2. Выберите "Samsung Smart Home", если вы собираетесь управлять стиральной машиной при помощи интегрированного приложения Samsung.
Выберите "Samsung Smart Washer", если вы собираетесь управлять стиральной машиной при помощи приложения для стиральной машины Samsung.



3. После завершения настройки будут применены изменения, и может понадобиться повторное подключение.
- Samsung Smart Home (по умолчанию)
 - Samsung Smart Washer





- По умолчанию на данном устройстве в качестве способа подключения используется новое приложение Samsung Smart Home, эта настройка является рекомендуемой.
- Для моделей iPhone приложение Samsung Smart Home станет доступно в магазине Apple Store со второй половины 2014 года.
- В некоторых странах приложение Samsung Smart Home может быть недоступно. В таком случае следует использовать приложение Samsung Smart Washer.

Приложение Samsung Smart Home

При использовании приложения Samsung Smart Home убедитесь, что в меню настроек выбран параметр "**Samsung Smart Home**".

Приложение Samsung Smart Home предоставляет возможность управлять стиральной машиной на расстоянии.

Установка

1. Для устройств Android откройте Google Play Store, для устройств iOS — Apple App Store и выполните поиск приложения Samsung Smart Home.
2. Загрузите и установите приложение Samsung Smart Home на ваше мобильное устройство.



- Приложение Samsung Smart Home поддерживает ОС Android OS 4.0 (ICS) и более поздние версии, которые оптимизированы для работы со смартфонами Samsung (серии Galaxy S и Galaxy Note). Работа функций данного приложения может отличаться в зависимости от устройства.
- Приложение поддерживает ОС iOS 7 и более поздние версии для устройств iPhone.
- В целях улучшения качества работы интерфейс приложения может быть изменен без предварительного уведомления.
- Для устройств iPhone приложение станет доступно в Apple App Store со второй половины 2014 г.

Подготовка к установке

1. Для запуска приложения необходимо ввести данные своей учетной записи Samsung. Если у вас еще нет учетной записи, вам будет предложено создать ее непосредственно в приложении. Для регистрации учетной записи других приложений не требуется.
2. Для запуска приложения зарегистрируйте свою стиральную машину в приложении Samsung Smart Home.
 - 1) Выберите стиральную машину в списке устройств приложения Samsung Smart Home.
 - 2) Для беспроводного подключения введите необходимую информацию о беспроводной точке доступа.
 - 3) Чтобы настроить параметры для стиральной машины, выполняйте инструкции мастера установки.
 - 4) Для настройки сетевых параметров стиральной машины выберите **Настройка > Быстрое подключение**.
 - 5) По завершении установки вы увидите значок стиральной машины в приложении.



ВНИМАНИЕ

- При использовании несертифицированного маршрутизатора может случиться сбой установления соединения.
- Если стиральная машина и точка доступа расположены вблизи микроволновых печей и электрических фенов, работа Smart Control может быть некорректной из-за электрических помех.
- Стиральная машина поддерживает только протоколы Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Окружающая среда может влиять на работу беспроводной сети.



- При запуске приложения без авторизации на экране отобразится Account guidance (Управление учетной записью). Выполнив авторизацию, вы сможете поменять настройки учетной записи в меню **Settings (Настройки) > Account (Учетная запись)**.
- Для пользователей смартфонов Samsung smartphone доступна автоматическая авторизация при запуске приложения. Для этого необходимо зарегистрировать свой аккаунт в разделе **Settings (Настройки)**.

Использование приложения Samsung Smart Home

Основные функции

- **Встроенное управление интеллектуальных устройств Samsung**
Настройте удобный доступ к своему устройству Samsung, зарегистрировав его в приложении Samsung Smart Home. Выберите значок стиральной машины в приложении для доступа к основным функциям стиральной машины.
- **Основное управление**
Основное управление имеет 4 режима: Going out (Вне дома), Coming home (Дома), Good night (Спокойной ночи) и Good morning (Доброе утро).
- **Управление взаимодействием**
Взаимодействие между устройствами и получение информации для управления устройством.
- **Наблюдение**
Использование встроенной камеры устройства для наблюдения за помещением, когда вас нет дома.
- **Поддержка пользователей**
Загрузите руководство пользователя или обратитесь в службу поддержки для ремонта.



Некоторые функции приложения могут быть недоступны на стиральной машине.

Приложение для стиральной машины Samsung Smart Home

Управляйте работой своей стиральной машины как дома, так и удаленно

1. Зарегистрируйте стиральную машину в приложении Samsung Smart Home.
2. Для активации удаленного управления включите функцию Smart Control на стиральной машине.
3. Выберите значок стиральной машины на мобильном устройстве и нажмите **Start (Пуск)**.



Данная стиральная машина является интеллектуальным устройством с поддержкой приложения Samsung Smart Home.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.samsung.com.

Приложение Samsung Smart Washer

При использовании приложения Samsung Smart Washer убедитесь, что в меню настроек выбран параметр "**Samsung Smart Washer**".

Приложение Samsung Smart Washer позволяет управлять некоторыми функциями стиральной машины с помощью мобильного устройства.

Загрузка

1. Найдите приложение Samsung Smart Washer в интернет-магазине Play Store или Apple Store.
2. Загрузите и установите приложение на мобильное устройство.
3. Запустите приложение Samsung Smart Washer на мобильном устройстве.

Подключение к стиральной машине

Стиральная машина должна быть подключена к сети Wi-Fi.

Внутренний контроль

Для использования этого режима мобильное устройство должно быть подключено к той же сети, что и стиральная машина.

1. На мобильном устройстве нажмите **Внутренний контроль**, чтобы открыть список доступных моделей стиральных машин.
2. Нажмите модель стиральной машины, к которой необходимо подключиться, затем нажмите **OK**. Откроется окно проверки подлинности.
3. На стиральной машине нажмите **Настройка** и переместите ползунок **Smart Control** в положение **Вкл.**. Начнется процесс проверки подлинности.



Проверка подлинности выполняется только один раз при первом использовании.

Внешний контроль

Для использования этого режима необходимо зарегистрировать стиральную машину на веб-сайте **Samsung Smart Appliance** (www.samsungsmartappliance.com).

1. На стиральной машине нажмите **Настройка** и переместите ползунок **Smart Control** в положение **Вкл.**
2. На мобильном устройстве нажмите **Внешний контроль** и введите данные для входа. Отобразится список зарегистрированных устройств.
3. Выберите в списке устройство для управления. Между стиральной машиной и мобильным устройством будет автоматически установлено удаленное подключение.



Проверка подлинности не требуется.

Регистрация

Зарегистрировав свою стиральную машину на веб-сайте Samsung Smart Appliance (www.samsungsmartappliance.com), вы сможете получить к ней удаленный доступ. Стиральная машина должна быть подключена к сети Wi-Fi.

1. Перейдите на веб-сайт **Samsung Smart Appliance** (www.samsungsmartappliance.com).
2. Введите данные вашей учетной записи Samsung для входа в систему. Если у вас нет учетной записи Samsung, нажмите кнопку регистрации и следуйте инструкциям на экране.
3. Нажмите **Моя страница > Добавить устройство** и введите MAC-адрес стиральной машины.
Чтобы узнать MAC-адрес, на стиральной машине нажмите **Настройка > Сеть**.
4. Нажмите **Получить подтверждение**.
5. На стиральной машине нажмите **Настройка**, а затем **ОК** при появлении запроса на получение подтверждения.

Зарегистрированные стиральные машины отображаются в списке устройств на веб-сайте.



Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что данная стиральная машина соответствует основополагающим требованиям и иным положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Официальное заявление о соответствии стандартам находится на веб-сайте <http://www.samsung.com> в разделе Поддержка > Поддержка для продукта, где необходимо указать название модели.

Обслуживание

Регулярная очистка стиральной машины позволит предотвратить ухудшение ее рабочих характеристик и продлить ее срок службы.

Очистка Барабана Есо

Регулярно включайте этот режим для очистки барабана от загрязнений и бактерий.

1. Нажмите **Режим > Очистка Барабана Есо**.
2. Перейдите на главный экран и нажмите **Пуск**.



В режиме Очистка Барабана Есо температура воды установлена на 70 °C и не может быть изменена.



ВНИМАНИЕ

Не используйте моющие средства для очистки барабана. Остатки химических веществ в барабане могут ухудшить качество стирки.


Напоминание об очистке барабана Есо

- Через каждые 40 стирок на главном экране отображается напоминание о необходимости выполнить Очистку Барабана Есо. Очистку Барабана Есо рекомендуется выполнять регулярно.
- Напоминание можно игнорировать до 6 раз после его первого появления, нажав **Напомнить позже**. После 7-й стирки напоминание перестанет отображаться. Однако после очередных 40 стирок оно появится снова.


Экстренный слив

В случае перебоя питания слейте всю воду из барабана, прежде чем вытащить белье.


1. Отключите кабель питания стиральной машины от розетки.
2. Аккуратно нажмите на верхнюю часть крышки фильтра, чтобы открыть ее.




3. Осторожно вытяните трубку экстренного слива.



4. Держа конец сливной трубки, откройте ее крышку.



5. Слейте воду в емкость.
6. Закройте крышку сливной трубки и вставьте ее на место.
7. Закройте крышку фильтра.




Чистка внешней поверхности стиральной машины

Используйте мягкую ткань и неабразивные моющие средства. Не распыляйте на стиральную машину воду.


Сетчатый фильтр

Очищайте сетчатый фильтр шланга подачи воды один или два раза в год.

1. Выключите стиральную машину и отключите кабель питания от розетки.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините шланг подачи воды с задней панели стиральной машины. Заткните шланг тканевой салфеткой, чтобы предотвратить вытекание воды.



4. С помощью щипцов извлеките сетчатый фильтр из отверстия впускного клапана.
5. Опустите сетчатый фильтр в воду вместе с резьбовым соединением.
6. Полностью высушите фильтр в тени.
7. Установите сетчатый фильтр в шланг подачи воды и установите шланг подачи воды на место.
8. Откройте водопроводный кран.




В случае засорения сетчатого фильтра на дисплее отобразится код ошибки «4E».


Фильтр для мусора

Фильтр для мусора рекомендуется очищать 5 – 6 раз в год для предотвращения его засорения. Засорение фильтра для мусора может снизить эффективность действия пузырьков.


1. Выключите стиральную машину и отключите кабель питания от розетки.
2. Слейте оставшуюся в барабане воду, следуя инструкциям в разделе «**Экстренный слив**» на странице 44.
3. Откройте крышку фильтра с помощью монеты или ключа от замка.
4. Поверните заглушку фильтра для мусора влево и слейте оставшуюся воду.
5. Извлеките фильтр для мусора.



6. Очистите фильтр для мусора с помощью щетки с мягкой щетиной. Убедитесь, что лопасти сливного насоса, расположенные внутри фильтра для мусора, не загрязнены.
7. Установите фильтр для мусора на место и поверните заглушку фильтра вправо.



- Чтобы открыть защитную заглушку фильтра, надавите на нее и поверните против часовой стрелки. Заглушка откроется легко благодаря установленной внутри пружине.
- Чтобы закрыть защитную заглушку фильтра, поверните ее по часовой стрелке. При повороте заглушки пружина издаст скрежещающий звук, что является нормальным.



- В случае засорения фильтра для мусора на дисплее отобразится код ошибки «5E».




ВНИМАНИЕ

- После очистки фильтра убедитесь, что заглушка фильтра закрыта должным образом. В противном случае это может привести к утечке воды.
- После очистки фильтра убедитесь, что он установлен должным образом. В противном случае это может привести к неисправной работе машины или утечке воды.


Автодозатор

Для обеспечения надлежащей работы машины требуется регулярная очистка автораспределителя.

1. Извлеките автораспределитель из стиральной машины.




2. Протрите место установки автораспределителя сухой салфеткой.



3. Извлеките из автораспределителя две ручки и две заглушки снизу и промойте его водой для очистки внутренней поверхности. Не трясите автораспределитель, т. к. из его отверстий может брызгать вода.

4. Установите ручки и заглушки на место.
5. Установите автораспределитель на место.



Восстановление работы машины после замерзания

При температуре ниже 0 °С стиральная машина может замерзнуть.

1. Выключите стиральную машину и отключите кабель питания от розетки.
2. Полейте водопроводный кран теплой водой, чтобы ослабить шланг подачи воды.
3. Отсоедините шланг подачи воды и опустите его в теплую воду.
4. Налейте в барабан теплой воды и оставьте его на 10 минут.
5. Заново подсоедините шланг подачи воды к крану.



Если не удалось восстановить нормальную работу стиральной машины, повторите описанные выше действия необходимое количество раз.

Хранение стиральной машины

Старайтесь не оставлять стиральную машину без использования в течение длительного времени.

Однако в случае такой необходимости слейте из машины всю воду и отключите кабель питания.

1. На главном экране нажмите **Режим > Хлопок** с параметром **Быстрая стирка**.
2. Вытащите из барабана белье и нажмите **Пуск**.
3. Когда цикл будет завершен, закройте водопроводный кран и отсоедините шланг подачи воды.
4. Выключите стиральную машину и отключите кабель питания от розетки.
5. Откройте дверцу для обеспечения циркуляции воздуха в барабане.

Поиск и устранение неисправностей

Пункты проверки

При возникновении неполадок стиральной машины посмотрите информацию в таблице ниже и попытайтесь сначала использовать предложенное решение проблемы.

Неисправность	Способ устранения
Стиральная машина не запускается.	- Убедитесь, что стиральная машина подключена к источнику питания. - Убедитесь, что дверца плотно закрыта. - Убедитесь, что кран подачи воды открыт. - Нажмите Пуск на главном меню еще раз.
Заполнена водой недостаточно или вода отсутствует.	- Полностью откройте водопроводный кран. - Убедитесь, что в шланге подачи воды не замерзла вода. - Убедитесь, что шланг подачи воды не перегнулся или не засорен. - Очистите фильтр на шланге подачи воды.
Стиральная машина сильно вибрирует или работает слишком шумно.	- Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровной поверхности. Если поверхность неровная, отрегулируйте высоту ножек, чтобы выровнять устройство. - Убедитесь, что удалены транспортировочные болты. - Убедитесь, что стиральная машина не соприкасается ни с какими другими предметами. - Убедитесь, что белье загружено равномерно.
Стиральная машина не сливает воду и/или не отжимает.	- Убедитесь, что сливной шланг выпрямлен по всей длине. - Убедитесь, что фильтр для мусора не засорен.
Дверца не открывается.	- Нажмите Пуск, чтобы остановить работу стиральной машины. - Дверца стиральной машины будет закрыта во время нагревательной части гигиенического режима. - Разблокировка дверцы может занять несколько секунд.
Стиральная машина образует много пены.	- Проверьте правильность настройки параметров Автодозатор порошка и Автодозатор кондиционера. - Используйте рекомендуемые виды моющего средства в соответствии с инструкцией.
Не удается добавить моющее средство.	- Проверьте оставшееся количество моющего средства и кондиционера. Возможно, они уже заправлены до максимального уровня. - Убедитесь, что включена функция Автодозатор и параметры Жесткость воды и Концентрация настроены правильно.

Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Информационные коды

Если наблюдается сбой в работе стиральной машины, на дисплее отображается информационный код. Посмотрите информацию в таблице ниже и попытайтесь использовать предложенное решение проблемы.

Неисправность	Способ устранения
DE	• Убедитесь, что дверца плотно закрыта. • Убедитесь, что белье не зажато дверцей.
4E	• Убедитесь, что кран подачи воды открыт. • Убедитесь, что машина работает с достаточным напором воды. • Очистите сетчатый фильтр, т. к. он может быть засорен.
5E	• Очистите фильтр для мусора, т. к. он может быть засорен. • Убедитесь, что сливной шланг выпрямлен по всей длине. • Очистите сетчатый фильтр, т. к. он может быть засорен.
UE	• Белье загружено неравномерно. Перераспределите белье.
CE/3E/UC	• Не подлежит устранению пользователем. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

Если какой-либо код продолжает отображаться на дисплее, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Технические характеристики

Защита окружающей среды

- Данное устройство изготовлено из материалов, подлежащих вторичной переработке. Если вы решили выбросить устройство, следуйте местным правилам по утилизации бытовых отходов. Отрежьте кабель питания, чтобы устройство нельзя было подключить к источнику питания. Снимите дверцу, чтобы животные или маленькие дети не оказались запертыми в устройстве.
- Не превышайте количество средства для стирки, рекомендованное в инструкциях производителя.
- Используйте пятновыводители и отбеливатели перед запуском цикла стирки, только если это крайне необходимо.
- Экономьте воду и электроэнергию, полностью загружая машину при стирке (точный вес загружаемого белья зависит от используемой программы стирки).

Таблица символов по уходу за одеждой

Следующие символы обозначают указания по уходу за одеждой. Этикетки на одежде содержат четыре символа в следующем порядке: стирка, отбеливание, сушка и глажение (сухая чистка, если необходимо). Использование символов обеспечивает согласованность среди производителей товаров как внутри страны, так и за рубежом. Следуйте указаниям на этикетках, чтобы продлить срок службы одежды и устранить проблемы, связанные со стиркой.

	Прочный материал		Нельзя гладить
	Деликатная ткань		При сухой химической чистке можно использовать любой растворитель
	Можно стирать при температуре 95 °C		Сухая химическая чистка
	Можно стирать при температуре 60 °C		Сухая химическая чистка только с использованием перхлорида, легко испаряющегося бензина, чистого спирта или чистящего средства R113
	Можно стирать при температуре 40 °C		Сухая химическая чистка только с использованием авиационного бензина, чистого спирта или чистящего средства R113
	Можно стирать при температуре 30 °C		Нельзя использовать сухую химическую чистку
	Можно стирать только вручную		Сушка на плоской поверхности
	Только сухая химическая чистка		Можно вешать для сушки
	Можно отбеливать в холодной воде		Сушить на плечиках для одежды
	Не использовать отбеливатель		Можно сушить в сушильной машине при нормальной температуре
	Можно гладить при температуре 200 °C макс.		Можно сушить в сушильной машине при пониженной температуре
	Можно гладить при температуре 150 °C макс.		Нельзя сушить в сушильной машине
	Можно гладить при температуре 100 °C макс.		

Заявление о соответствии стандартам

Данное устройство соответствует европейским требованиям по безопасности, директиве ЕС 93/68 и стандарту EN 60335.

Технические характеристики

ТИП			СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
МОДЕЛЬ			WW10H9*****
РАЗМЕРЫ			Ш 600 x Г 600 x В 850 (мм)
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ			50 кПа – 800 кПа
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ			87 кг
ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ СТИРКИ И ОТЖИМА			10,0 кг
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	СТИРКА	220 В	150 Вт
		240 В	150 Вт
	СТИРКА И НАГРЕВАНИЕ	220 В	1980 Вт
		240 В	2330 Вт
	ОТЖИМ	220~240 В	700 Вт
	СЛИВ		30 Вт
ОБОРОТЫ ОТЖИМА		об/мин	1400, 1600

Внешний вид и характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления в целях усовершенствования изделия.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период: 7 лет
Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления

Энергетическая эффективность

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Изготовитель	Samsung
Модель	WW10H9600EW
Низкий расход энергии Высокий расход энергии	A
Потребление электроэнергии, кВт•ч / цикл стирка и отжим при полной загрузке при 60 °C	0,94
Класс качества стирки A: максимальный G: минимальный	A
Класс качества отжима A: максимальный G: минимальный	A
Максимальная частота вращения, об/мин	1600
Загрузка стиральной машины, кг стирка	10,0
расход воды за цикл, л	60
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА стирка отжим	46 72

* На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности

Заметки

SAMSUNG EAC

Страна изготовления : Произведено в Корее

Производитель :

Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес изготовителя :

Республика Корея, (Матан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 443-742

Место производства :

«Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» 107, Ханамсандан 6 бун-ро, Гвангсан-гу, Гванджу, Корея

Импортёр в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка д. 10.

Орган по сертификации:

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»; Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3

Сертификат: ТС ВУ/112 02.01. 002 00672

Срок действия: с 18.03.2014 по 25.08.2018



Символ "не для пищевой продукции" применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ "петля Мебиуса" указывает на возможность утилизации и упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



DC68-03377H-05