



## TZ-2176



Computer Manual	EN
Consolen Anleitung	DE
Manuel de la console	FR
Manuale computer	IT
Εγχειρίδιο συναρμολόγησης	EL
Руководство к компьютеру	RU
Navodila za uporabo računalnika	SL
Databruksanvisning	SV
Tietokoneopas	FI
Návod k použití počítače	CS
Manuál pre používanie počítača	SK
Upute za računalo	HR
Priručnik za konzolu	BS
Uputstvo za korišćenje računara	SR
Инструкции за работа с компютъра	BG
Instrukcja komputera	PL
Számítógép kézikönyv	HU
Manualul computerului	RO
Bilgisayar Kılavuzu	TR



## Дисплей и его символы



## Функции кнопки:

### РЕЖИМ

1. Нажмите эту кнопку для просмотра значений дисплея (Время – калории – счетчик пробега – пульс – скорость – расстояние).
2. Нажмите кнопку и держите нажатой 2 секунды для сброса всех значений на ноль (кроме счетчика пробега).

## Функции и пользование

### Установка батареек

Вставьте 1 штуку батарейки AAA 1,5 В в отделение для батарейки в задней части монитора.

Каждый раз при извлечении или замене батареек все значения, кроме показаний счетчика пробега, будут сбрасываться на ноль.

### Авт. Вкл. / Выкл.

Когда пользователь начинает выполнять упражнение, дисплей начинает автоматически отображать величины тренировки. Если компьютер не получает сигнал в течение более, чем 4 минут, дисплей автоматически отключается. Все параметры сбрасываются до нуля, кроме Времени (Time), Калорий (Calories), Расстояния (Distance), Счетчика пройденного пути.

### SCAN / Авто-просмотр

После того, как монитор включен, ЖК-дисплей будет отображать все значения, например, Время - Калории - Скорость - Расстояние - Счетчик пробега - Пульс, переходя от одного к другому через каждые 6 секунд.

### **SP / Скорость**

Считывание скорости в час в настоящий момент, в диапазоне от 0 – 99,9.

### **DIST / Расстояние**

Отсчитывает расстояние от 0 до 999,9 км.

### **TIME / Время**

Показывает время тренировки от 00:00 до 99,59.

### **CAL / Калории**

Показывает соответствующее количество калорий, израсходованных во время тренировки от 0 до 9999.

Примечание: Эти данные приблизительны, они приводятся для справки, но не для использования при медицинском лечении.

### **ODO / Счетчик пробега**

Подсчитывает общее пройденное расстояние вплоть до 999,9 км.

### **PULSE / Пульс**

Монитор покажет частоту ударов сердца пользователя в минуту в ходе тренировки.

### **Примечание:**

Если компьютер показывает неправильно, проверьте батарейки в задней части монитора.

Спецификация батареек: 1,5 В AAA (1 PC).

Батарейки следует извлечь; их нельзя выбрасывать в коммунальные отходы. Выбрасывайте батарейки согласно местным предписаниям.

**Настоящее тренажерное оборудование не предназначено для терапевтических целей.**

EN

DE

FR

IT

EL

**RU**

SL

SV

FI

CS

SK

HR

BS

SR

BG

PL

HU

RO

TR