

СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК многофункциональный

МОДЕЛЬ: ODL-402



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение светодиодного настольного светильника ROLSEN.

Перед подключением, использованием или настройкой устройства внимательно прочитайте эту инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные здесь.

Сохраните инструкцию, используйте ее в дальнейшем в качестве справочного материала.



Внимание!

Дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дополнительная информация доступна на сайте www.rolsen.ru.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Тщательно прочитайте и следуйте всем инструкциям и технике безопасности, описанным в инструкции по эксплуатации.


- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что оно подключено правильно.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус, это может быть причиной повреждения клавиши сенсорного управления.
- Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область.
- Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.) для чистки устройства.
- При помещении устройства в сумку, отключите все подключенные кабели/ адаптеры и избегайте давления на сумку во избежание повреждения устройства, выключите питание устройства.
- Не помещайте блок питания и шнуры на клавишу сенсорного управления, так как это может повредить ее.
- Не обматывайте кабели вокруг блока питания, так как это может повредить кабели.
- Не направляйте включенные светодиоды в глаза себе и окружающим.
- Если устройство не используется, аккумулятор должен быть полностью заряжен или заряжаться один раз в месяц. Подробную информацию смотрите в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь то
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА


- **ВНИМАНИЕ!** Нижняя сторона устройства может нагреваться во включенном состоянии или в процессе зарядки аккумулятора. Не используйте устройство на поверхностях, которые могут блокировать вентиляционные отверстия.
- **ОСТОРОЖНО!** Устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5 до 35° C.

- Обратите внимание на этикетку на нижней стороне и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение. Блок питания может нагреваться при использовании. Убедитесь, что вы не накрыли блок питания чем-либо и держите его подальше от тела.
- **ВАЖНО!** При включении устройства первый раз подключите его к заземленной электрической розетке.
- При питании устройства от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Найдите этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение/ток. Разные модели могут иметь различные значения входного напряжения и силы тока.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



- A. Светодиодный настольный светильник, 33 светодиода
- B. Гибкий штатив
- C. Дисплей с голубой подсветкой
- D. Многофункциональная сенсорная клавиша (для настройки светильника) имеет 4 кнопки:



1. Сенсорная кнопка включения/выключения светильника Power
2. Сенсорная кнопка выбора режима Mode
3. Сенсорная кнопка усиления Strengthen
4. Сенсорная кнопка ослабления Weaken

Сзади, на основании светильника, расположены 4 механические кнопки, для настройки Дисплея с Голубой подсветкой:



1. Кнопка выбора режима MODE
2. Кнопка выбора настроек SET
3. Кнопка UP – вверх
4. Кнопка DOWN – вниз
5. Разъем для подключения блока питания

При настройке Дисплея Различают два режима:

- Обычный режим (при включении светильника), не производится настроек;
- Режим Настроек (Set) – производятся настройки .

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Выньте светильник из упаковки и установите на горизонтальную поверхность.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Перед подключением устройства к сети убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства. Откройте разъем для батареек и вставьте два элемента питания UM3/LR6/AA соответственно полярности.

Подключите светильник с помощью блока питания (входит в комплект) к сети.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 33 светодиода последнего поколения, обеспечивают равномерное и естественное освещение
- Большой Дисплей с голубой подсветкой
- Функции: Календарь / Будильник / Термометр
- Цветовая температура 3300-5500K
- 3 режима освещения + диммер
- Световой поток: 450 lm, Освещенность 1100 lx
- Индекс цветопередачи CRI: >70
- Гибкий штатив. Позволяет направлять световой поток под нужным углом
- Сенсорное управление. Регулируемая яркость
- Мощность: 8,5 Вт. Потребление 8,5 Вт соответствует светоотдаче 85 Вт.
- Входное напряжение светильника 5V / 1.5A (сетевой адаптер входит в комплект), дополнительные элементы питания 2шт UM3/LR6/AA (в комплекте)
- Цвет корпуса: белый
- Материал корпуса: металл / пластик / силикон ABS+Silicone tube+Metal iron
- Размер светильника 15 x 14 x 50 см, вес 1290 г
- Срок службы: 50 000 часов
- В комплекте: Сетевой адаптер, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, 2 элемента питания для дисплея

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Нажмите сенсорную кнопку включения/выключения светильника **POWER** на многофункциональной сенсорной клавише (для настройки светильника), чтобы включить светильник. Для регулировки яркости, нажимайте:

- Сенсорную кнопку усиления **Strengthen** – для увеличения яркости;
- Сенсорную кнопку ослабления **Weaken** – для уменьшения яркости.

ВЫБОР РЕЖИМА ОСВЕЩЕНИЯ

Нажмите сенсорную кнопку выбора режима **M (Mode)** на многофункциональной сенсорной клавише (для настройки светильника), чтобы выбрать нужный режим освещения:

1. Теплый / 2. Холодный / 3. Нейтральный.

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ НА ДИСПЛЕЕ

При настройке Дисплея различают два режима:

- **Обычный режим (при включении светильника)**, не производится настроек
- **Режим Настроек (Set)** – производятся настройки.

1. Для настройки даты и времени в обычном режиме нажмите кнопку **Set** сзади на основании светильника.
2. Введите клавишами **Up/Down** значения.
3. Затем вновь нажмите **Set** для перехода к настройкам следующего пункта.
4. Порядок настройки следующий: Часы – Минуты – Год – Месяц – День недели и заново.
5. Нажатием **Up/Down** выберите день недели.
6. Для сохранения введенных данных и выхода из режима настроек нажмите кнопку **Mode** или не нажимайте ничего в течение 60сек. На Дисплее появится дата и время.
7. Для настройки желаемого формата времени 12/24 часа в обычном режиме нажмите кнопку **Up**.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

1. Для настройки будильника в обычном режиме нажмите кнопку **Mode**.
2. Далее нажмите кнопку **Set** для настройки параметров будильника Часы – Минуты – Повтор сигнала - Сигнал и заново.
3. Нажатием **Up/Down** установите параметры будильника.

4. Находясь в режиме настроек будильника, нажимая кнопки **Up/Down**, можете активировать или отключать функцию будильника и повтор сигнала.
5. После того как наступит время срабатывания будильника, звуковой сигнал будет длиться 1 минуту.
6. Через заданное время повтор звукового сигнала вновь активируется.
7. Чтобы отключить звуковой сигнал будильника нажмите кнопку **Set** или любую другую кнопку.

ТЕРМОМЕТР

Для выбора формата отображения температуры Цельсий или Фаренгейт нажмите кнопку **Down**.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

Изготовитель: SHENZHEN HAITIANXIN ELECTRON CO., LTD, Address: 4/F, Block C, Jia'An Industrial Building, LiuXian Third Road, 72 District, Bao'an, Shenzhen, China
ШЕНЬЖЕНЬ ХАЙТИАНКСИНГ ЭЛЕКТРОН КО., ЛТД, Адрес: КНР, Шеньжень, Бао' Ан, район 72 Лиу Ксиан Род 3, Джиа' Ан Индастриал Билдинг, этаж 4, блок С

Представитель на территории Таможенного Союза, Souz-Cervice" LLC Add.: Leningradskiy prospect Str., 80, Bldg. 54, Moscow, Russia, P.C. 125190, 000 «Союз-Сервис» 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 54. Горячая линия 8 800 200 56 01

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.

Срок службы составляет 2 года с даты производства.

Дата производства определяется по серийному номеру оборудования.

В серийном номере продукции:

Первые шесть знаков – название модели.

Следующий знак – год выпуска, за ним два знака – месяц выпуска.

Далее два знака – код страны производства и шесть знаков – серийный номер.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов, которые могут отличаться от их реального внешнего вида.

Технические характеристики, дизайн и алгоритм работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обновления технической документации доступны на сайте www.rolsen.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия от ROLSEN ELECTRONICS (далее РОЛСЕН) является ограниченной* и распространяется на продукцию, приобретенную для личного непрофессионального использования. . Воспользоваться преимуществами гарантии можно при условии,

что возникшие неисправности устройства вызваны дефектом, связанным с его производством, с учетом соблюдения правил эксплуатации, изложенных в соответствующем разделе Инструкции по эксплуатации, и в течение гарантийного срока.

* Ограниченная гарантия от Ролсен – гарантийные обязательства производителя, которые обеспечиваются только при соблюдении условий (ограничений), изложенных в гарантийном талоне, сопроводительной технической документации и в гарантийных политиках на официальном сайте Ролсен. Изложенные условия гарантии действуют на территории Таможенного Союза и не противоречат действующему законодательству этих государств.

Адреса авторизованных сервисных центров можно узнать, позвонив по телефонам Горячей линии Службы технической поддержки или на сайте Ролсен www.rolsen.ru в разделе Поддержка.

Перед обращением в сервисный центр Ролсен обратитесь в службу технической поддержки на официальном сайте Ролсен или по телефону Горячей линии Rolsen Electronics 8-800-200-5601, возможно, вам смогут оказать поддержку дистанционно.

Основанием для гарантийного ремонта является наличие правильно заполненного гарантийного талона (с обязательным указанием серийного номера оборудования, даты покупки, печатью торгующей организации) и документов, подтверждающих покупку.

Просим сохранять оригинальную упаковку на случай обращения в гарантийный ремонт. Оригинальная упаковка обеспечит лучшую защиту устройства при транспортировке.

Гарантийные обязательства Ролсен распространяются только на оригинальную конфигурацию оборудования. Гарантия не распространяется на дополнительные принадлежности, которые идут в комплекте с устройством (например, зарядные устройства, кабели, чехол или сумка, антенна и прочие аксессуары.)

Сервисные центры не несут ответственности за посторонние предметы, не относящиеся к комплекту устройства, переданные в ремонт вместе с основным устройством (например, диски, флешки, карты памяти и т.д.).

Сдача устройства в сервисный центр Ролсен в течение гарантийного срока не означает, что оно будет отремонтировано бесплатно. После приема устройства сервисный центр Ролсен оставляет за собой право проверить действительность гарантии.

Если в результате диагностики будет установлено, что устройство не подлежит гарантийному ремонту, будет предоставлен список платных услуг с предложением ремонта, которое можно принять или отклонить. В пределах, допускаемых действующим законодательством, сервисный центр Ролсен может взимать плату за диагностику, если устройство не подлежит гарантийному ремонту, а предложение платного ремонта отклонено; или если устройство не требует ремонта (заявленная неисправность не подтвердилась).

Более подробную информацию с возможными изменениями об условиях предоставления гарантии можно найти на сайте компании Ролсен www.rolsen.ru в разделе Поддержка. Также вы сможете найти актуальные контакты авторизованных сервисных центров Ролсен и обратиться в Службу технической поддержки для описания возникшей проблемы, получения помощи в ее решении или по любым другим вопросам, касающейся использования продукции Ролсен.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- Механических повреждений;
- Несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- Неправильной установки, неправильной транспортировки;
- Стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
- Попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- В случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;
- При использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- Отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Гарантия не действительна в случаях, когда:

- Устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- Дефект возник после передачи устройства потребителю и вызван неправильным и (или) небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, использованием, и (или) хранением устройства покупателем. Гарантия не распространяется на механические повреждения, включая повреждения поверхностей устройства, кнопок управления, разъемов;
- Устройство имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и (или) тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов и (или) механического воздействия и т.д.);
- Гарантийная печать, гарантийная наклейка или серийный номер устройства удалены, исправлены, испорчены или повреждены;
- Дефект стал результатом неправильной установки, подключения, и (или) настройки устройства, включая повреждения, вызванные подключением устройства к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

- Дефект стал результатом неправильного подключения внешних устройств, которое привело к выходу их строя всего устройства или какой-либо его части;
- Повреждения вызваны использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и (или) носителей информации различных типов;
- Выявлены следы ремонта специалистами, не уполномоченными компанией Ролсен, и (или) обнаружены следы несанкционированного вскрытия устройства;
- Обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.;
- Повреждение явилось следствием действия вируса и (или) нелегального программного обеспечения;
- Дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастным случаем, умышленным и (или) неосторожными действиями пользователя и (или) третьих лиц;
- Существуют ограничения в части совместимости продукта с другими устройствами. Из-за технологических особенностей некоторые устройства могут иметь ограничения в работе или быть несовместимыми с этим продуктом;
- Внешний дефект, возникший вследствие естественного износа в условиях длительной эксплуатации устройства;
- И в других случаях, когда неисправность возникла не по вине производителя.

Гарантия также не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

Rolsen

Информационный центр ROLSEN
Тел.: 8-800-200-56-01
www.rolsen.ru www.rolsen.com