

# **gorenje+**

**ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
ВСТРАИВАЕМОЙ ДУХОВКИ  
С ПРИРОЛИТИЧЕСКОЙ  
ОЧИСТКОЙ**

**BO6PY**

**Благодарим Вас** за доверие и  
поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования  
прибором мы подготовили подробную  
инструкцию по эксплуатации. Она поможет  
вам быстрее познакомиться с вашей новой  
микроволновой печью.

Проверьте, что Вы получили прибор без  
повреждений. При обнаружении повреждений  
обратитесь в торговую организацию, где Вы  
приобрели прибор.

Инструкция по монтажу и подключению  
прилагается отдельно.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете  
найти на нашем сайте:

[www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />](http://www.gorenje.com)



важная информация



совет, примечание

# СОДЕРЖАНИЕ


---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ДУХОВКА С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ</b> | <b>ВВЕДЕНИЕ</b>                    |
| 7 Технические данные  |                                    |
| 8 Панель управления   |                                    |
| .....   |                                    |
| <b>10 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>   |                                    |
| 12 Перед подключением прибора:  |                                    |
|   |                                    |
| <b>13 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ</b>                                 | <b>ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ</b> |
| .....   |                                    |
| <b>14 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ШАГАМ (1-6)</b>                                | <b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ШАГАМ</b>      |
| 14 Шаг 1: ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА                                       |                                    |
| 15 Шаг 2: ВЫБОР РЕЖИМА НАГРЕВА  |                                    |
| 17 Шаг 3: УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ  |                                    |
| 20 Шаг 4: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ                                      |                                    |
| 22 Шаг 5: ПУСК ПРИГОТОВЛЕНИЯ  |                                    |
| 22 Шаг 6: ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА  |                                    |
| .....   |                                    |
| <b>23 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ НАГРЕВА И ТАБЛИЦЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ</b>            |                                    |
|   |                                    |
| <b>40 ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                                      | <b>ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>      |
| 41 Стандартная очистка рабочей камеры                                 |                                    |
| 42 Пиролитическая очистка духовки                                     |                                    |
| 43 Снятие и очистка съемных направляющих                              |                                    |
| 44 Очистка потолка духовки  |                                    |
| 45 Снятие и установка дверцы духовки                                  |                                    |
| 47 Снятие и установка стекла дверцы                                   |                                    |
| 48 Замена лампочки освещения  |                                    |
|   |                                    |
| <b>49 ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>                             | <b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>   |
| .....   |                                    |
| <b>50 УТИЛИЗАЦИЯ</b>  |                                    |
|   |                                    |
| <b>51 КОНТРОЛЬНЫЕ БЛЮДА</b>   | <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>   |
|   |                                    |

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ДУХОВКА С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ

(ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ОБОРУДОВАНИЯ – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

На рисунке приведена одна из моделей встраиваемых духовок. Инструкция разработана для разных моделей, поэтому может включать функции и оборудование, которых нет в вашем приборе.



## **СЪЕМНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ**

Съемные направляющие позволяют готовить блюда на пяти уровнях (отсчет уровней производится снизу вверх).

Уровни 4 и 5 используются для приготовления на гриле.

## **ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ**

Телескопические направляющие могут быть установлены на 2-м, 3-м и 4-м уровне.

Варианты телескопических направляющих (в зависимости от модели): частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 3-х уровнях, полностью выдвигающиеся телескопические направляющие на 1-м уровне и частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 2-х уровнях, полностью выдвигающиеся телескопические направляющие на 3-х уровнях.

## **ВСТРОЕННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ**

При открывании дверцы работающего прибора встроенные выключатели отключают вентилятор и все нагревательные элементы и снова включают их после закрывания дверцы.

## **ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР**

Прибор оборудован охлаждающим вентилятором, который охлаждает корпус и панель управления прибора.


## **ПРОДЛЕННАЯ РАБОТА ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА**

Для дополнительного охлаждения вентилятор продолжает работать еще некоторое время после выключения прибора (время дополнительного охлаждения зависит от температуры в центре духовки).

## **ОБОРУДОВАНИЕ**



Перед включением пиролитической очистки извлеките из духовки все принадлежности и оборудование!




**СТЕКЛЯННЫЙ ПРОТИВЕНЬ** используется для приготовления на всех режимах нагрева, а также может служить в качестве сервировочного подноса.




**РЕШЕТКА** используется для приготовления продуктов под грилем, также на нее можно ставить посуду и противни с блюдом.



На решетке имеется ограничительный выступ, поэтому при извлечении немного приподнимайте решетку спереди.




**МЕЛКИЙ ПРОТИВЕНЬ** предназначен для приготовления выпечки.




**ГЛУБОКИЙ ПРОТИВЕНЬ** предназначен для запекания мяса и приготовления сочной выпечки. Также может использоваться для сбора жира и мясного сока.

При приготовлении глубокий противень нельзя устанавливать на 1-й уровень, кроме случаев использования глубокого противня для сбора жира и мясного сока при приготовлении на гриле или вертеле.



При съемных направляющих решетку и противни вставляйте точно между двумя прутками одного уровня.



Чтобы установить решетку, мелкий или глубокий противень на телескопические направляющие, выдвиньте пару направляющих необходимого уровня.

Установите противень или решетку на телескопические направляющие и задвиньте их в духовку до конца.

Убедитесь, что направляющие задвинуты в духовку до конца, и закройте дверцу.



Во время работы прибор и его доступные части сильно нагреваются. Используйте кухонные рукавицы или прихватки!

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)


|                 |                    |                            |
|-----------------|--------------------|----------------------------|
| XXXXXX          | 220-240V ~         | Pn <sub>max</sub> : 3.5 kW |
| TYPE: XXXXXX    | 220V-240V, 50/60Hz |                            |
| ART. Nr:        |                    |                            |
| SER. Nr: XXXXXX |                    | TN XXXXX                   |

Класс энергоэффективности: А

Заводская табличка с основными  
данными прибора находится на  
рамке духовой камеры и видна при  
открытой дверце.

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)



**1** ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
РЕЖИМА НАГРЕВА  
(в зависимости от  
модели)


**2** СЕНСОР  
ЗАЩИТНОЙ  
БЛОКИРОВКИ

**3** СЕНСОР  
ЗАЩИТНОЙ  
БЛОКИРОВКИ

**4** СЕНСОР  
ТЕМПЕРАТУРЫ

## ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели символы режимов нагрева могут располагаться на панели управления или на самом переключателе.



## 5 СЕНСОР ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА

Продолжительность приготовления

Конец приготовления

Будильник

Текущее время

## 6 СЕНСОР СТАРТ/СТОП для пуска и приостановки программы

## 7 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ/ВЫБОРА НАСТРОЕК (-/+)

## 8 ДИСПЛЕЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ О РАБОТЕ И ТЕКУЩЕМ ВРЕМЕНИ

### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы сенсоры лучше реагировали на нажатия пальцем, площадь нажатия должна быть как можно больше. Каждое нажатие на сенсор подтверждается звуковым сигналом.



# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

**ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора. Не позволяйте детям играть с прибором! Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во время работы прибор и его доступные части сильно нагреваются. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим деталям. Дети младше восьми лет должны постоянно находиться под присмотром!

Во время работы прибор сильно нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным элементам.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во время работы доступные части прибора могут сильно нагреваться. Следите, чтобы дети не находились вблизи прибора!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед заменой лампочки освещения проверьте, чтобы прибор был отключен от электропитания. Опасность удара электрическим током!

Для очистки прибора не используйте абразивные чистящие средства и острые металлические скребки, так как они могут повредить поверхности и защитную эмаль, а также могут привести к растрескиванию стекла.

Для очистки прибора не используйте очистители высокого давления и пароструйные очистители, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к удару электрическим током.

Прибор не предназначен для подключения к внешнему таймеру и внешнему блоку дистанционного управления.

**Прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве.** Не используйте его в других целях, например, для обогрева помещений, сушки животных, бумаги, текстиля и трав, так как это может стать причиной повреждений и возгорания.

**Подключение прибора может производить только специалист сервисного центра.** Неквалифицированное подключение и ремонт могут привести к серьезным травмам и повреждению прибора.

Следите, чтобы **кабели соседних электроприборов** не оказались зажаты горячей дверцей прибора. Опасность короткого замыкания! Поэтому кабели других электроприборов должны находиться на безопасном расстоянии от прибора.

Во избежание опасных ситуаций замену **присоединительного кабеля** может производить только сервисный центр или квалифицированный специалист!

**Не выстилайте рабочую камеру** алюминиевой фольгой, не ставьте противни и другую посуду на дно камеры, так как это препятствует циркуляции воздуха, надлежащему приготовлению пищи и может повредить эмаль внутри камеры.

**Во время работы** дверца прибора сильно нагревается. Для дополнительной защиты дверца оборудована третьим стеклом, которое снижает температуру поверхности внешнего стекла дверцы (в некоторых моделях).

**Шарнир дверцы** при нагрузке может повредиться. Не ставьте тяжелую посуду на открытую дверцу. Не опирайтесь на дверцу при очистке прибора. Не наступайте на открытую дверцу и не разрешайте детям сидеть на ней.

Не закрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия!

## **Безопасное использование прибора при пиролитической очистке**

Перед включением пиролитической очистки извлеките из духовки решетку, вертел с рамкой, стеклянный противень, температурный зонд и посуду, которая не входит в комплект духовки!

Во время процесса пиролитической очистки духовка снаружи сильно нагревается. Опасность ожогов! Не позволяйте детям приближаться к духовке.

Перед включением пиролитической очистки внимательно прочтайте инструкцию и следуйте указаниям раздела «Очистка и обслуживание», в котором описано правильное и безопасное использование данной функции!

Запрещается ставить любые предметы на дно духовки!

Кусочки пищи, остатки жира и сока от запекания могут воспламениться во время процесса пиролитической очистки.

Опасность возгорания! Перед каждой пиролитической очисткой уберите из духовки крупные кусочки пищи и большие загрязнения.

Не пытайтесь открыть дверцу духовки во время пиролитической очистки!

Следите, чтобы в отверстие для блокировки на дверце духовки не попадали никакие предметы, так как это может помешать автоматической блокировке при выполнении пиролитической очистки.

Если во время пиролитической очистки произошло отключение электроэнергии, выполнение программы через 2 минуты прекратится, при этом дверца останется заблокированной. Дверцу можно будет открыть через 30 минут после возобновления подачи электроэнергии, даже если духовка успела остить.

Во время пиролитической очистки не прикасайтесь к металлическим частям прибора.

В результате пиролитической очистки внутренние стенки духовки и оборудование, пригодное для пиролитической очистки, могут изменить цвет и потускнеть.

## **ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА:**



Перед подключением прибора внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом, подключением и использованием прибора, не распространяется.

# ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Выньте из прибора все принадлежности и транспортную защиту. Очистите принадлежности теплой водой и средством для ручного мытья посуды.

Не используйте абразивные чистящие средства и губки.

**При первом нагреве** появляется характерный запах нового прибора, поэтому необходимо хорошо проветрить помещение.


# ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ШАГАМ (1-6)

## ШАГ 1: ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

После первого подключения прибора к электросети и в случае длительного отключения электроэнергии на дисплее мигает время 12:00 и горит символ программатора.


Установите текущее время.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ



**1** Поверните ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ/ ВЫБОРА НАСТРОЕК (-/+ ) и сначала установите минуты, затем часы. Через три секунды установленное время сохранится.

Если переключатель повернуть влево или вправо и удерживать, значение будет меняться быстрее.



**2** Подтвердите время нажатием на сенсор СТАРТ/СТОП. Если в течение трех секунд не нажимать на сенсоры, установка сохранится автоматически.

Прибор может работать без установки текущего времени, но при этом будет невозможно программировать время работы прибора (см. раздел «Шаг 3: Установка параметров / Программирование времени работы духовки»).


Прибор может работать без установки текущего времени, но при этом будет невозможно программировать время работы прибора (см. раздел «Шаг 3: Установка параметров / Программирование времени работы духовки»).

### ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Текущее время можно изменить, если не запрограммировано время работы духовки.

Нажмите на сенсор и установите текущее время. Подтвердите время нажатием на сенсор СТАРТ/СТОП.

## ШАГ 2: ВЫБОР РЕЖИМА НАГРЕВА



Вращая переключатель вправо или влево выберите РЕЖИМ НАГРЕВА (см. таблицу режимов нагрева). На дисплее загорится символ выбранного режима.

Режим нагрева можно поменять во время работы духовки.

| РЕЖИМ                 | ОПИСАНИЕ  | ПРЕДУСТАНОВ. ТЕМ-РА, °С |
|-----------------------|---|-------------------------|
| <b>РЕЖИМЫ ДУХОВКИ</b> |   |                         |
|                       | <b>БЫСТРЫЙ НАГРЕВ</b><br>Используется для быстрого нагрева духовки до определенной температуры и не предназначен для приготовления. После достижения заданной температуры режим выключается.  | 160                     |
|                       | <b>КЛАССИЧЕСКИЙ НАГРЕВ (СВЕРХУ + СНИЗУ)</b><br>Верхний и нижний нагревательные элементы равномерно излучают тепло внутрь духовки. Приготовление выпечки и мяса возможно только на одном уровне направляющих.  | 200                     |
|                       | <b>ГРИЛЬ</b><br>Работает инфранагреватель, который является частью большого гриля. Этот режим подходит для поджаривания небольших порций бутербродов, тостов, пивных колбасок.  | 240                     |
|                       | <b>БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ</b><br>При данном режиме включаются верхний нагревательный элемент и инфранагреватель. Основное тепло излучает инфранагреватель, расположенный под потолком духовки. Верхний нагревательный элемент способствует эффективному пропеканию блюда по всей поверхности противня/решетки.<br>Подходит для приготовления небольших кусков мяса, например, стейков, шницелей, колбасок, а также для запекания бутербродов и тостов. | 240                     |
|                       | <b>ГРИЛЬ + РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА</b><br>Одновременно работают верхний нагревательный элемент, инфранагреватель и вентилятор.<br>Предназначен для запекания мяса на гриле и приготовления крупных кусков мяса и птицы на одном уровне направляющих. Он подходит также для запекания блюд до хрустящей корочки.  | 170                     |
|                       | <b>НАГРЕВ СНИЗУ + ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАГРЕВ</b><br>Одновременно работают нижний нагревательный элемент, нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор. Лучше всего этот режим подходит для приготовления пиццы, а также сочной выпечки, фруктовых тортов из дрожжевого или песочного теста и творожных тортов.   | 200                     |

| РЕЖИМ | ОПИСАНИЕ   | ПРЕДУСТАНОВ. ТЕМ-РА, °C |
|-------|--|-------------------------|
|       | <b>ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАГРЕВ</b><br>Одновременно работают нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор. Вентилятор создает постоянную циркуляцию горячего воздуха вокруг готовящегося блюда. Этот режим подходит для приготовления мяса и выпечки на нескольких уровнях. | 180                     |
|       | <b>НАГРЕВ СНИЗУ + РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА</b><br>Этот режим подходит для приготовления низко поднимающейся выпечки и консервирования овощей и фруктов.  | 180                     |
|       | <b>ПОДОГРЕВ ПОСУДЫ</b><br>Предназначен для подогрева посуды, чтобы после подачи блюда и напитки оставались горячими дольше.  | 60                      |
|       | <b>ОЧИСТКА AQUACLEAN</b><br>Нагрев происходит за счет микроволн. Используется для устранения пятен и остатков пищи с внутренних стенок духовки. Длительность программы 30 минут.   | 180                     |
|       | <b>РАЗМОРАЖИВАНИЕ</b><br>Воздух циркулирует без включения нагревательных элементов. Работает только вентилятор. Этот режим используется для постепенного размораживания продуктов.   | -                       |
|       | <b>ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА</b><br>Эта функция предназначена для автоматической очистки внутреннего пространства духовки. В ходе очистки духовка нагревается до высокой температуры (прибл. 460 °C), жир и загрязнения при этом сгорают и превращаются в пепел.                  | -                       |


<sup>1)</sup> Данный режим используется для определения класса энергоэффективности в соответствии со стандартом EN 60350-1.

## ШАГ 3: УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ


Каждый режим нагрева имеет предустановленные параметры работы, которые можно поменять до начала или в ходе приготовления.

Для изменения нажмите на сенсор нужного параметра (до нажатия на сенсор СТАРТ/СТОП). В некоторых режимах настройка параметров ограничена, об этом предупреждает звуковой сигнал.

### ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА



**1** Выберите РЕЖИМ НАГРЕВА. На дисплее загорится символ выбранного режима и начнет мигать ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



**2** Нажмите СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ. Вращая ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ/ВЫБОРА НАСТРОЕК (-/+), установите необходимую температуру.

Для некоторых режимов нагрева максимальная температура ограничена.

Нажмите на сенсор СТАРТ/СТОП, чтобы прибор начал работу. На дисплее мигает символ °C, пока не будет достигнуто заданное значение.


# ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ДУХОВКИ

Сначала установите РЕЖИМ НАГРЕВА, затем ТЕМПЕРАТУРУ.

Нажимая на СЕНСОР ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА, выберите нужный символ.

На дисплее горит символ выбранной функции и мигает время начала/конца приготовления, которое вам нужно установить. Остальные символы бледно подсвечены.

Нажмите на сенсор СТАРТ/СТОП, чтобы прибор начал работу. На дисплее выводится время ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.



## Продолжительность приготовления

Данная функция позволяет запрограммировать время, как долго будет работать духовка.

Установите необходимую продолжительность работы. Сначала устанавливаются минуты, затем часы. На дисплее горит символ функции и продолжительность работы.



## Отсрочка старта

Данная функция позволяет запрограммировать время, как долго будет работать духовка (продолжительность приготовления), и время ее отключения (конец приготовления).

### ПРИМЕР

Текущее время: 12:00

Продолжительность приготовления: 2 часа

Конец приготовления: в 18:00

Сначала установите ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (2 часа).

На дисплее высветится сумма текущего времени и продолжительности приготовления (14:00).

Снова нажмите на СЕНСОР ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА, выберите символ КОНЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ и установите время (18:00).

Нажмите на сенсор СТАРТ/СТОП, чтобы прибор начал работу. Духовка автоматически включится в определенное время (в 16:00) и выключится в установленное время (в 18:00).



## Будильник

Будильник можно использовать независимо от работы духовки. Будильник не отключает духовку. Максимальное время функции составляет 24 часа.

При завершении установленного времени будильника последняя минута выводится в формате «минуты:секунды».




По истечении установленного времени прибор автоматически выключится. Раздастся звуковой сигнал, который можно выключить нажатием на любой сенсор, или через 1 минуту сигнал выключится автоматически.

Чтобы выключить любую функцию, программирующую время работы духовки, и будильник установите время функции на 0.

Если не производить настройки, через несколько минут прибор автоматически перейдет в режим ожидания (standby).

## ШАГ 4: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



Чтобы включить/выключить функцию, нажмите на соответствующий сенсор или комбинацию сенсоров.



Для некоторых режимов нагрева невозможно установить определенные функции. При попытке установки раздается предупреждающий звуковой сигнал.

### —○ ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

Включается нажатием на СЕНСОР ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ. На дисплее загорается символ «ключ». При повторном нажатии на сенсор блокировка выключается, символ «ключ» гаснет.

Если включить блокировку при выключенных функциях, программирующих время работы духовки (на дисплее горит только текущее время), прибор не будет работать.

Если включить блокировку после установки функций, программирующей время работы духовки, прибор будет работать, но будет невозможно менять настройки.

При включеной блокировке невозможно менять режим нагрева и дополнительные функции. Можно выключить приготовление, повернув ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в положение 0.

Задняя блокировка остается включенной после отключения прибора. Чтобы установить новый режим нагрева, необходимо выключить блокировку.



### ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение включается автоматически при открывании дверцы или при включении прибора.

После завершения приготовления освещение горит 1 минуту.

Также освещение можно включить или выключить, нажав на СЕНСОР ВКЛ./ ВЫКЛ. ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.

## **5sek °C ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ**

Чтобы настроить громкость звукового сигнала, должны быть выключены все функции, программирующие время работы духовки (на дисплее горит только текущее время).

Нажмите и удерживайте 5 секунд СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ/МОЩНОСТИ.

На дисплее появятся две полностью подсвеченные черточки.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ (-/+) установите один из трех уровней громкости (одна, две или три черточки). Через три секунды установленный уровень сохранится в памяти прибора, и на дисплее загорится текущее время.

## **5sek ⚡ ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ**

Переключатель режима нагрева должен быть в положении 0.

Нажмите и удерживайте 5 секунд СЕНСОР ВКЛ./ВЫКЛ. ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ. На дисплее появятся две полностью подсвеченные черточки. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ (-/+) отрегулируйте яркость дисплея; имеется три уровня яркости (одна, две или три черточки). Через три секунды установленный уровень сохранится в памяти прибора.

## **=○ + ⌂ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ**

Подсветка дисплея автоматически отключается через 10 минут, если вы не производите никаких настроек.


Дисплей можно выключить, одновременно нажав на сенсоры ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ и ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА. Если включена одна из функций, программирующих время работы духовки, на дисплее будет гореть надпись OFF и символ ПРОГРАММАТОРА, предупреждая, что на духовке запограммирована функция.



При отключении электроэнергии или выключении прибора дополнительные функции сохраняются несколько минут. По истечении этого времени все настройки, кроме громкости звукового сигнала и защитной блокировки, сбрасываются.

## ШАГ 5: ПУСК ПРИГОТОВЛЕНИЯ


Чтобы начать приготовление после установки всех параметров, нажмите и некоторое время удерживайте сенсор СТАРТ/СТОП.



## ШАГ 6: ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Поверните ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА НАГРЕВА в положение 0.

0



 После завершения работы духовки дисплей показывает температуру остаточного тепла, пока температура не опустится ниже 50°С.

При этом все функции программатора прерываются и обнуляются. На дисплее появляется текущее время.

Если не производить настройки, через несколько минут прибор автоматически перейдет в режим ожидания (standby).

# **ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ НАГРЕВА И ТАБЛИЦЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

---

Если в таблицах приготовления вы не нашли необходимое блюдо, ориентируйтесь на данные похожего блюда.

Данные приведены для приготовления на одном уровне.

В таблице температура указана в диапазоне от минимального до максимального значения. В первый раз установите минимальную температуру, и если блюдо не достаточно приготовится, в следующий раз увеличьте температуру.

Время приготовления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от условий приготовления.

Знак звездочки \* означает, что духовку необходимо предварительно нагреть на данном режиме нагрева.

**Предварительный нагрев духовки требуется**, если это указано в рецепте или в таблице приготовления в данной инструкции. На нагрев пустой духовки расходуется много электроэнергии, поэтому вы можете сэкономить электроэнергию, если будете выпекать мелкую выпечку и пиццу один противень за другим, так как духовка уже разогрета.

Используйте темные эмалированные или покрытые силиконом противни, так как они хорошо проводят тепло.

При использовании бумаги для выпечки, убедитесь, что она устойчива к высоким температурам.

При одновременном приготовлении большого количества выпечки или запекании большого куска мяса в духовке образуется большое количество пара, которое может конденсироваться на дверце духовки. Это нормально и не влияет на работу прибора. По окончании приготовления насухо протрите дверцу и стекло дверцы.

Вы можете **выключить духовку за 10 минут** до окончания приготовления, чтобы использовать образовавшееся тепло и сэкономить электроэнергию.


Не охлаждайте блюда в духовке, чтобы избежать образования конденсата.

## РЕЖИМЫ ДУХОВКИ

### БЫСТРЫЙ НАГРЕВ



Используется для быстрого нагрева духовки до определенной температуры и не предназначен для приготовления.




Установите переключатель РЕЖИМА НАГРЕВА в положение «Быстрый нагрев».

На дисплее появится ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, которую можно поменять.

 После пуска духовка начнет нагреваться. На дисплее мигает символ °С. После достижения установленной температуры функция выключится, раздастся звуковой сигнал, который можно выключить нажатием на любой сенсор, или через 1 минуту сигнал выключится автоматически.

## КЛАССИЧЕСКИЙ НАГРЕВ (СВЕРХУ + СНИЗУ)



Верхний и нижний нагревательные элементы равномерно излучают тепло внутрь духовки.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСА

Вы можете использовать эмалированную посуду, посуду из огнеупорного стекла, глиняную и чугунную посуду. Не используйте противни из нержавеющей стали, так как они отражают тепло.

При приготовлении мяса необходимо добавлять жидкость, чтобы жир и мясной сок не пригорали. Во время приготовления переверните мясо. Если мясо запекать под крышкой, оно останется более сочным.

| Вид продукта                | Вес, г | Уровень<br>(снизу) | Тем-ра,<br>°C | Время<br>приготов.,<br>мин. |
|-----------------------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>МЯСО</b>                 |        |                    |               |                             |
| Жаркое из свинины           | 1500   | 2                  | 190-200       | 120-130                     |
| Свиная лопатка              | 1500   | 2                  | 190-200       | 120-140                     |
| Свиной рулет                | 1500   | 2                  | 190-200       | 120-140                     |
| Жаркое из фарша             | 1500   | 2                  | 200-210       | 60-70                       |
| Жаркое из говядины          | 1500   | 2                  | 190-210       | 120-140                     |
| Ростбиф, хорошо прожаренный | 1000   | 2                  | 200-210       | 40-60                       |
| Рулет из телятины           | 1500   | 2                  | 180-200       | 90-120                      |
| Спинка ягненка              | 1500   | 2                  | 190-200       | 100-120                     |
| Спинка зайца                | 1500   | 2                  | 190-200       | 100-120                     |
| Нога косули                 | 1500   | 2                  | 190-200       | 100-120                     |
| <b>РЫБА</b>                 |        |                    |               |                             |
| Тушеванная рыба             | 1000   | 2                  | 210           | 50-60                       |

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЫПЕЧКИ

Используйте только один уровень направляющих и темные противни. В светлых противнях выпечка пропекается хуже, так как тепло отражается от светлых стенок.

Формы устанавливайте на решетку. Извлеките решетку, если вы используете противень, прилагаемый в комплекте к духовке. Предварительный разогрев духовки уменьшает время приготовления.


| Вид продукта                     | Уровень<br>(снизу) | Тем-ра,<br>°C | Время<br>приготов.,<br>мин. |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>ВЫПЕЧКА</b>                   |                    |               |                             |
| Овощная запеканка                | 2                  | 190-200       | 30-35                       |
| Сладкая запеканка                | 2                  | 190-200       | 30-35                       |
| Булочки*                         | 2                  | 200-220       | 30-40                       |
| Хлеб*                            | 2                  | 180-190       | 50-60                       |
| Белый хлеб*                      | 3                  | 180-190       | 45-55                       |
| Гречишный хлеб*                  | 3                  | 180-190       | 45-55                       |
| Цельнозерновой хлеб*             | 3                  | 180-190       | 45-55                       |
| Ржаной хлеб*                     | 3                  | 180-190       | 45-55                       |
| Полбяной хлеб*                   | 3                  | 180-190       | 45-55                       |
| Потица (ореховый рулет)          | 2                  | 180           | 55-55                       |
| Бисквитный торт*                 | 3                  | 160-170       | 25-30                       |
| Чизкейк                          | 2                  | 170-180       | 65-75                       |
| Кексы, капкейки                  | 3                  | 170-180       | 25-30                       |
| Мелкая выпечка из слоеного теста | 3                  | 200-210       | 25-30                       |
| Пирожки с капустой               | 3                  | 200-210       | 25-30                       |
| Фруктовый пирог                  | 3                  | 140-190       | 90                          |
| Безе                             | 3                  | 120           | 90                          |

| СОВЕТ                                       | ПРИМЕНЕНИЕ   |
|---|--|
| Как узнать, что выпечка пропеклась?         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проткните выпечку в самом высоком месте деревянной палочкой. Если на палочке нет сырого теста, выпечка готова.</li> <li>Можно выключить духовку и использовать остаточное тепло.</li> </ul> |
| Выпечка осела?                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте рецепт.</li> <li>В следующий раз добавьте в тесто меньше жидкости.</li> <li>Соблюдайте время замешивания теста, особенно при использовании кухонных приборов.</li> </ul>          |
| Выпечка снизу слишком светлая?              | <ul style="list-style-type: none"> <li>В следующий раз используйте темную форму.</li> <li>Поставьте выпечку на один уровень ниже или в конце приготовления включите нижний нагревательный элемент.</li> </ul>                      |
| Выпечка с сочной начинкой не совсем готова? | <ul style="list-style-type: none"> <li>В следующий раз уменьшите температуру и увеличьте время приготовления.</li> </ul>   |



Глубокий противень при приготовлении выпечки нельзя устанавливать на 1-й уровень направляющих.

# БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ, ГРИЛЬ



При **большом гриле** включаются верхний нагревательный элемент и инфранагреватель, расположенные под потолком духовки.

При **гриле** работает инфранагреватель, который является частью большого гриля.

Инфранагреватель необходимо предварительно прогреть в течение 5 минут.

Постоянно следите за приготовлением в режиме гриля, так как из-за очень высокой температуры мясо может быстро подгореть!

Гриль подходит для приготовления нежирных колбасок, кусков мяса и рыбы (стейк, шницель, лосось и т. д.), для запекания бутербродов и тостов.

При приготовлении мяса на решетке смажьте решетку растительным маслом, чтобы мясо не пригорало, и установите на 4-й уровень. Под решетку на 1-й или 2-й уровень установите противень для сбора жира.

При приготовлении мяса необходимо добавлять жидкость, чтобы жир и мясной сок не пригорали. Во время приготовления переверните мясо.

Каждый раз после приготовления на гриле очищайте духовку и принадлежности.

## Приготовление с МАЛЫМ ГРИЛЕМ

| Вид продукта                         | Вес, г    | Уровень<br>(снизу) | Тем-ра,<br>°C | Время<br>приготов.,<br>мин. |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>МЯСО</b>                          |           |                    |               |                             |
| Отбивные из говяжьего филе, с кровью | 180 г/шт. | 4                  | 240           | 18-21                       |
| Шницели из свиной шейки              | 180 г/шт. | 4                  | 240           | 18-22                       |
| Отбивные на косточке                 | 180 г/шт. | 4                  | 240           | 20-22                       |
| Колбаски для гриля                   | 100 г/шт. | 4                  | 240           | 11-14                       |
| <b>ТОСТЫ</b>                         |           |                    |               |                             |
| Тосты                                | /         | 4                  | 240           | 3-4                         |
| Горячие бутерброды                   | /         | 4                  | 240           | 5-7                         |

## Приготовление с БОЛЬШИМ ГРИЛЕМ

| Вид продукта                            | Вес, г    | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин. |
|---|-----------|-----------------|------------|-----------------------|
| <b>МЯСО</b>                             |           |                 |            |                       |
| Отбивные из говяжьего филе, с кровью    | 180 г/шт. | 4               | 240        | 14-16                 |
| Отбивные из говяжьего филе, прожаренные | 180 г/шт. | 4               | 240        | 18-21                 |
| Шницели из свиной шейки                 | 180 г/шт. | 4               | 240        | 19-23                 |
| Отбивные на косточке                    | 180 г/шт. | 4               | 240        | 20-24                 |
| Шницели из телятины                     | 180 г/шт. | 4               | 240        | 19-22                 |
| Колбаски для гриля                      | 100 г/шт. | 4               | 240        | 11-14                 |
| Мясной хлеб                             | 200 г/шт. | 4               | 240        | 9-15                  |
| <b>РЫБА</b>                             |           |                 |            |                       |
| Стейки из лосося                        | 600       | 3               | 240        | 19-22                 |
| <b>Стейки из лосося</b>                 |           |                 |            |                       |
| 6 кусков белого хлеба                   | /         | 4               | 240        | 1.5-3                 |
| 4 куска хлеба из различных сортов муки  | /         | 4               | 240        | 2-3                   |
| Горячие бутерброды                      | /         | 4               | 240        | 3.5-7                 |

При приготовлении мяса необходимо добавлять жидкость, чтобы жир и мясной сок не пригорали. Во время приготовления переверните мясо.


Форель обсушите бумажным полотенцем. Внутрь положите петрушку, соль и чеснок и смажьте сверху растительным маслом. Положите рыбу на решетку, во время приготовления не переворачивайте.

**Приготовление на гриле производится при закрытой дверце духовки.**



Из-за высокой температуры нагревательные элементы, решетка и другие принадлежности и части духовки сильно нагреваются, поэтому используйте кухонные рукавицы или прихватки и специальные щипцы для мяса!

## ГРИЛЬ + РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА




Одновременно работают верхний нагревательный элемент, инфранагреватель и вентилятор.  
Предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей.

См. описание и советы для ГРИЛЯ.

| Вид продукта      | Вес, г    | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин.                  |
|-------------------|-----------|-----------------|------------|--|
| <b>МЯСО</b>       |           |                 |            |  |
| Утка*             | 2000      | 2               | 150-170    | 80-100                                 |
| Жаркое из свинины | 1500      | 2               | 160-170    | 60-85                                  |
| Свиная лопатка    | 1500      | 2               | 150-160    | 120-160                                |
| Свиная рулька     | 1000      | 2               | 150-160    | 120-140                                |
| Половина цыпленка | 600       | 2               | 180-190    | 25 (с одн. стор.),<br>20 (с др. стор.) |
| Цыпленок          | 1500      | 2               | 210        | 60-65                                  |
| <b>РЫБА</b>       |           |                 |            |  |
| Форель*           | 200 g/ком | 2               | 170-180    | 45-50                                  |

## НАГРЕВ СНИЗУ + ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАГРЕВ



2

Одновременно работают нижний нагревательный элемент, нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор.

Лучше всего этот режим подходит для приготовления пиццы, яблочного пирога и фруктовых тортов.

См. описание и советы для КЛАССИЧЕСКОГО НАГРЕВА.




| Вид продукта                      | Уровень<br>(снизу) | Тем-ра,<br>°C | Время приготов.,<br>мин. |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Чизкейк, песочное тесто           | 2                  | 150-160       | 65-80                    |
| Пицца*                            | 2                  | 200-210       | 15-20                    |
| Киш лорен, песочное тесто         | 2                  | 180-200       | 35-40                    |
| Яблочный пирог, дрожжевое тесто   | 2                  | 150-160       | 35-40                    |
| Яблочный штрудель, вытяжное тесто | 2                  | 170-180       | 45-65                    |

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗОНДА



(в некоторых моделях)

Этот режим приготовления позволяет установить желаемую температуру в центре куска мяса. Духовка работает, пока температура в центре куска мяса не достигнет заданного значения. Зонд измеряет температуру в центре куска мяса.



1 предустановленная температура

2 фактическая температура

3 заданная температура

**1** Выньте металлическую заглушку (гнездо для зонда расположено в переднем верхнем углу на правой стенке духовки).

**2** Штекер зонда вставьте в гнездо и воткните зонд в кусок мяса. Если были установлены функции, программирующие время работы прибора, они обнуляются.

**3** Установите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА НАГРЕВА в положение «Нагрев снизу + вентиляционный нагрев».

На дисплее загорятся символ режима нагрева, предустановленная температура, фактическая температура и заданная температура духовки. Если температура зонда ниже 30 °C, на дисплее высвечивается «-- : 80». Нажмите на сенсор СТАРТ/СТОП.



Во время приготовления на дисплее попеременно высвечиваются фактическая и заданная температура духовки. Вы можете поменять температуру в ходе приготовления.

После достижения установленной температуры в центре куска мяса духовка перестанет работать.

Раздастся звуковой сигнал, который можно выключить нажатием на любой сенсор, или через 1 минуту сигнала выключится автоматически. На дисплее высветится текущее время.

После завершения приготовления закройте гнездо металлической заглушкой.




Допускается использование зонда, предназначенного только для данного прибора.

Следите, чтобы во время приготовления температурный зонд не касался нагревательных элементов!

После завершения приготовления зонд очень горячий. Опасность ожога!



## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАГРЕВ



2

Одновременно работают нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор. Вентилятор создает постоянную циркуляцию горячего воздуха вокруг мяса или выпечки.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСА

Вы можете использовать эмалированную посуду, посуду из огнеупорного стекла, глиняную и чугунную посуду. Не используйте противни из нержавеющей стали, так как они отражают тепло.

При приготовлении мяса необходимо добавлять жидкость, чтобы жир и мясной сок не пригорали. Во время приготовления переверните мясо. Если мясо запекать под крышкой, оно останется более сочным.

| Вид продукта              | Вес, г | Уровень<br>(снизу) | Тем-ра,<br>°C | Время<br>приготов.,<br>мин. |
|---------------------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>МЯСО</b>               |        |                    |               |                             |
| Жаркое из свинины с кожей | 1500   | 2                  | 170-180       | 140-160                     |
| Свиная грудинка           | 1500   | 2                  | 170-180       | 120-150                     |
| Цыпленок целиком          | 1200   | 2                  | 180-190       | 60-80                       |
| Утка                      | 1700   | 2                  | 160-170       | 120-150                     |
| Гусь                      | 4000   | 2                  | 150-160       | 180-200                     |
| Индейка                   | 5000   | 2                  | 150-170       | 180-220                     |
| Куриная грудка            | 1000   | 2                  | 180-190       | 70-85                       |
| Фаршированная курица      | 1500   | 2                  | 170-180       | 100-120                     |

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЫПЕЧКИ

Рекомендуется предварительно разогреть духовку.

Выпекайте мелкую выпечку в мелких противнях одновременно на нескольких уровнях (2-й и 3-й).

Время приготовления может отличаться даже для одинаковых противней. Возможно, верхний противень придется извлечь из духовки раньше, чем нижний.


Формы устанавливайте на решетку. Извлеките решетку, если вы используете противень, прилагаемый в комплекте к духовке. Мелкая выпечка, например, пирожки, должна быть по возможности одинаковой величины. Разная по размеру выпечка пропечется неравномерно!

| Вид продукта                                  | Уровень (снизу) | Тем-ра, °С | Время приготов., мин. |
|---|-----------------|------------|-----------------------|
| <b>ВЫПЕЧКА</b>                                |                 |            |                       |
| Пирог   | 2               | 150-160    | 45-60                 |
| Пирог из сдобного теста                       | 2               | 150-160    | 25-35                 |
| Пирог с обсыпкой                              | 2               | 160-170    | 25-35                 |
| Фруктовый пирог, сдобное тесто                | 2               | 150-160    | 45-65                 |
| Вишневый пирог                                | 2               | 150-160    | 35-60                 |
| Бисквитный рулет*                             | 2               | 160-170    | 15-25                 |
| Фруктовый торт, песочное тесто                | 2               | 160-170    | 50-70                 |
| Плетенка, дрожжевое тесто                     | 2               | 160-170    | 35-50                 |
| Яблочный штрудель                             | 2               | 170-180    | 40-60                 |
| Пышные булочки с начинкой                     | 2               | 170-180    | 30-35                 |
| Пицца*  | 2               | 190-210    | 25-45                 |
| Песочное печенье*                             | 3               | 150-160    | 15-25                 |
| Отсадное печенье*                             | 3               | 150-160    | 15-28                 |
| Мелкая выпечка из дрожжевого теста            | 3               | 170-180    | 20-35                 |
| Выпечка из слоенного теста                    | 3               | 170-180    | 20-30                 |
| Пирожные с кремом                             | 3               | 180-190    | 25-45                 |
| <b>ВЫПЕЧКА ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ</b> |                 |            |                       |
| Яблочный, творожный штрудель                  | 3               | 170-180    | 50-70                 |
| Творожный торт                                | 3               | 160-170    | 65-85                 |
| Пицца   | 3               | 170-180    | 20-30                 |
| Картофель для запекания в духовке*            | 3               | 170-180    | 20-35                 |
| Крокеты для духовки                           | 3               | 170-180    | 20-35                 |
| Йогурт  | 3               | 40         | 240                   |



Глубокий противень при приготовлении выпечки нельзя устанавливать на 1-й уровень направляющих.

## НАГРЕВ СНИЗУ + РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА



2

Этот режим подходит для приготовления низко поднимающейся выпечки и консервирования овощей и фруктов. Используйте 2-й уровень направляющих снизу и низкие формы для выпечки, чтобы нагретый воздух мог беспрепятственно циркулировать над готовящимся блюдом.

| Вид продукта        | Уровень<br>(снизу) | Тем-ра,<br>°C | Время приготов.,<br>мин. |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ФРУКТЫ</b>       |                    |               |                          |
| Клубника            | 2                  | 180           | 20-30                    |
| Фрукты с косточками | 2                  | 180           | 25-40                    |
| Яблочное пюре       | 2                  | 180           | 25-40                    |
| <b>ОВОЩИ</b>        |                    |               |                          |
| Маринованные огурцы | 2                  | 180           | 25-40                    |
| Фасоль, морковь     | 2                  | 180           | 25-40                    |

## КОНСЕРВИРОВАНИЕ

Банки и продукты для консервирования подготовьте, как обычно.

Используйте обычные банки с резиновыми прокладками и стеклянной крышкой. Не используйте банки с закручивающимися и металлическими крышками, а также металлические банки. Лучше всего брать банки одинакового размера, наполненные одинаковыми продуктами. Плотно закройте банки.


В глубокий противень налейте 1 литр подогретой воды (прибл. 70 °C) и поставьте в него 6 банок так, чтобы они не касались друг друга и стенок духовки. Установите противень с банками на 2-й уровень снизу.

Во время консервирования наблюдайте за продуктами, пока жидкость в банках не закипит (появятся пузырьки). Соблюдайте указанное в таблице время консервирования.

| Вид продукта        | Кол-во, л | T = 170-180 °C<br>до появления<br>пузырьков, мин. | После<br>появления<br>пузырьков                  | Время<br>выдержки в<br>духовке, мин. |
|---------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|
| <b>ФРУКТЫ</b>       |           |   |  |                                      |
| Клубника            | 6 шт.x1 л | 40-55   | выключить  | 25                                   |
| Фрукты с косточками | 6 шт.x1 л | 40-55   | выключить  | 30                                   |
| Яблочное пюре       | 6 шт.x1 л | 40-55   | выключить  | 35                                   |
| <b>ОВОЩИ</b>        |           |   |  |                                      |
| Маринованные огурцы | 6 шт.x1 л | 40-55   | выключить  | 30                                   |
| Фасоль, морковь     | 6 шт.x1 л | 40-55   | переключить на<br>120 °C, оставить<br>на 60 мин. | 30                                   |

## ЭКОПРИГОТОВЛЕНИЕ

ECO



3

Одновременно работают нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор. Вентилятор создает постоянную циркуляцию горячего воздуха вокруг мяса или выпечки.

| Вид продукта                    | Уровень<br>(снизу) | Тем-ра,<br>°C | Время приготов.,<br>мин. |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| <b>МЯСО</b>                     |                    |               |                          |
| Жаркое из свинины, 1 кг         | 3                  | 190           | 140-160                  |
| Жаркое из свинины, 2 кг         | 3                  | 190           | 150-180                  |
| Жаркое из говядины, 1,5 кг      | 3                  | 200           | 120-140                  |
| <b>РЫБА</b>                     |                    |               |                          |
| Рыба целиком, 200 г/шт.         | 3                  | 190           | 40-50                    |
| Филе рыбы, 100 г/шт.            | 3                  | 200           | 25-35                    |
| <b>ВЫПЕЧКА</b>                  |                    |               |                          |
| Отсадное печенье                | 3                  | 170           | 20-25                    |
| Кексы                           | 3                  | 180           | 25-30                    |
| Бисквитный рулет                | 3                  | 180           | 15-25                    |
| Фруктовый торт, песочное тесто  | 3                  | 180           | 55-65                    |
| <b>ОВОЩИ</b>                    |                    |               |                          |
| Картофель, запеченный под сыром | 3                  | 180           | 40-50                    |
| Лазанья                         | 3                  | 190           | 40-50                    |
| <b>ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ</b>    |                    |               |                          |
| Картофель фри, 1 кг             | 3                  | 210           | 25-40                    |
| Куриные медальоны, 0,7 кг       | 3                  | 210           | 25-35                    |
| Рыбные палочки, 0,6 кг          | 3                  | 210           | 20-30                    |




Глубокий противень при приготовлении выпечки нельзя устанавливать на 1-й уровень направляющих.



## РАЗМОРАЖИВАНИЕ

В этом режиме воздух циркулирует без включения нагревательных элементов.

Этот режим подходит для размораживания тортов со сливками и масляным кремом, пирогов и выпечки, хлеба и булочек, а также фруктов глубокой заморозки.



Установите переключатель РЕЖИМА НАГРЕВА в положение «Размораживание».

На дисплее отобразится ВРЕМЯ, которое вы можете поменять. Нажмите на сенсор СТАРТ/СТОП.

В большинстве случаев рекомендуется вынуть продукты из упаковки (обязательно снимите проволочные скрепки).

По прошествии половины времени переверните продукты, перемешайте их или разделите кусочки, примерзшие друг к другу.

# ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Перед очисткой отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки, и дайте остыть.

Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!

## Алюминиевые поверхности

Используйте жидкие неабразивные чистящие средства, предназначенные для таких поверхностей, и мягкую тряпку. Нанесите средство на влажную тряпку и протрите поверхность. Смойте чистящее средство водой и вытрите поверхность насухо. Не наносите чистящее средство непосредственно на алюминиевую поверхность.

Нельзя использовать абразивные чистящие средства и губки для посуды.

Примечание: следите, чтобы спреи для очистки духовок не попадали на алюминиевую поверхность, так как это приведет к сильному повреждению поверхности.

## Передняя панель с деталями из нержавеющей стали

(в некоторых моделях)

Используйте мягкое чистящее средство (мыльный раствор) и мягкую тряпку, которая не царапает поверхность. Нельзя использовать грубые чистящие средства и средства, содержащие растворители. В случае несоблюдения указаний передняя панель может повредиться.

## Крашеные поверхности и пластиковые детали

(в некоторых моделях)

Переключатели, ручку дверцы, наклейки и заводскую табличку запрещается очищать абразивными чистящими средствами, спиртосодержащими средствами и спиртом. Для очистки этих поверхностей и деталей используйте мягкую тряпку и жидкое чистящее средство, чтобы не повредить поверхности. Допускается использование других чистящих средств, предназначенных для ухода за такими поверхностями, при этом следуйте указаниям производителя чистящего средства.



Следите, чтобы спреи для очистки духовок не попадали на указанные выше поверхности, так как это приведет к их сильному повреждению.

# СТАНДАРТНАЯ ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Вы можете очищать рабочую камеру классическим способом (чистящими средствами, спреем для очистки духовок), но рекомендуем делать это только для очистки трудноудаляемых загрязнений. После такой очистки тщательно смойте остатки чистящего средства.

Рабочую камеру и оборудование чистите после каждого приготовления, чтобы загрязнения не пригорали.

Жир легче всего устраняется теплым мыльным раствором, пока печь еще теплая.

Для пригоревших и сильных загрязнений используйте обычные чистящие средства для духовок. После их использования хорошо очистите камеру водой для устранения остатков чистящего средства.

Нельзя использовать агрессивные чистящие средства, например, грубые средства для чистки, жесткие губки и мочалки, средства для устранения ржавчины, пятновыводители и под.


Противни, решетку и подобное оборудование мойте горячей водой с моющим средством.

Рабочая камера, внутренняя сторона дверцы и противни покрыты специальной эмалью, имеющей гладкую и стойкую поверхность. Этот специальный слой дает возможность более простой очистки уже при обычной комнатной температуре.

# ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ДУХОВКИ


При средней частоте использования духовки рекомендуется включать пиролитическую очистку один раз в месяц.

Духовку и принадлежности, которые будут очищаться в духовке, протрите влажной тряпкой. Кусочки пищи, остатки жира и сока от запекания могут воспламениться во время процесса пиролитической очистки. Опасность возгорания!




**1** Поверните ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА НАГРЕВА в положение Р.

На дисплее отобразится степень очистки и время.



**2** Выберите степень очистки, для этого нажмите на сенсор ТЕМПЕРАТУРЫ и выберите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ +/- степень очистки.



**3** Через некоторое время после начала пиролитической очистки для обеспечения безопасности дверца духовки автоматически заблокируется. На дисплее загорится символ «Ключ».

При пиролитической очистке в помещении может появится неприятный запах. После того как пока духовка остынет, протрите ее внутри влажной тряпкой. Очистите дверцу и поверхность духовки вокруг уплотнителя. Уплотнитель нельзя тереть!

## ОДНОВРЕМЕННАЯ ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

С помощью пиролиза можно периодически очищать пиролитические противни, поставляемые в комплекте (см. раздел «Оборудование»). После использования вымойте противни горячей водой и жидким моющим средством, вытрите и установите на 2-й или 3-й уровень. На нижнем уровне устанавливать противни запрещается!


В результате пиролитической очистки внутренние стенки духовки и противни могут изменить цвет и потускнеть.




Не пытайтесь открыть дверцу духовки во время пиролитической очистки! Это приведет к прерыванию программы. Опасность ожогов!

# СНЯТИЕ И ОЧИСТКА СЪЕМНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Для очистки съемных направляющих используйте только обычные моющие средства.



**1** Открутите винт с помощью отвертки.





**2** Извлеките направляющие из отверстий в задней стенке.




После очистки закрепите съемные направляющие, крепко прикрутив их винтами (с помощью отвертки).

# ОЧИСТКА ПОТОЛКА ДУХОВКИ

Чтобы облегчить очистку потолка, духовки оборудованы откидными верхним нагревательным элементом и инфранагревателем. Перед очисткой извлеките из духовки противни, решетку и направляющие.



**1** Чтобы освободить верхние нагреватели, открутите винт в передней части потолка духовки.




Нагревательные элементы нельзя включать в опущенном положении!




Перед очисткой отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки.

Нагревательные элементы должны предварительно остыть. Опасность ожога!


# СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ



**1** Полностью откройте дверцу духовки.



**2** Поднимите фиксаторы дверцы и потяните их на себя.



**3** Медленно закрывайте дверцу до угла 45° (относительно закрытого положения дверцы), затем приподнимите ее и аккуратно снимите.



Устанавливайте дверцу в обратном порядке. Если дверца не открывается / закрывается правильно, проверьте, правильно ли выемки на шарнирах сели в гнездах.



Устанавливайте дверцу в обратном порядке. Если дверца не открывается / закрывается правильно, проверьте, правильно ли выемки на шарнирах сели в гнездах.

## **ПЛАВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ** (в некоторых моделях)

Дверца оборудована системой, которая предотвращает резкое открывание дверцы (начиная с угла 75°).

## **ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ** (в некоторых моделях)

Дверца оборудована системой плавного закрывания дверцы. Достаточно легкого нажатия (до угла 15° относительно открытого положения дверцы), и дверца закрывается легко, плавно и тихо.



Если открывать/закрывать дверцу рывком, она откроется/закроется обычным способом во избежание поломки системы.

## **МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК ДВЕРЦЫ** (в некоторых моделях)



Чтобы открыть замок, отодвиньте его пальцем вправо и одновременно потяните дверцу на себя.




При закрывании дверцы замок автоматически защелкивается.

# СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТЕКЛА ДВЕРЦЫ


Если дверца загрязнена внутри между стеклами, вы можете снять внутреннее стекло и очистить загрязнения. Для этого необходимо снять дверцу духовки (см. раздел «Снятие и установка дверцы духовки»).



**1** Немного приподнимите фиксаторы с левой и правой стороны дверцы (символ 1 на фиксаторе) и потяните в стороны от стекла (символ 2 на фиксаторе).



**2** Возьмите стекло дверцы за нижний край, немного приподнимите, чтобы оно освободилось из фиксаторов, и снимите.



**3** Чтобы снять внутреннее третье стекло (в некоторых моделях), приподнимите его и снимите. Снимите также прокладки со стекла.



Стекло устанавливается в обратном порядке. Маркировка (полукруги) на дверце и стекле должны совместиться.

# ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Электрическая лампочка является расходным материалом, гарантия на нее не распространяется!  
Перед заменой извлеките из духовки противни, решетку и направляющие.


Для замены вам потребуется шлицевая отвертка.

Галогеновая лампочка: G9, 230 В, 25 Вт.



**1** С помощью отвертки снимите крышку.

При этом следите, чтобы не повредить эмаль.



**2** Замените перегоревшую лампочку новой.

 Используйте защиту, чтобы не обжечься.

# ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Ошибка/неисправность  | Причина и устранение  |
|---|---|
| <b>Сенсоры не реагируют, информация на дисплее не меняется.</b>                 | Отключите духовку от электросети на несколько минут (выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель), затем снова подключите духовку к электросети и включите ее.   |
| <b>Предохранитель бытовой электропроводки постоянно отключается.</b>            | Вызовите специалиста сервисного центра!   |
| <b>Не работает освещение духовки.</b>   | Замена лампочки освещения описана в разделе «Замена лампочки освещения».  |
| <b>Выпечка плохо пропеклась.</b>  | Вы правильно установили температуру и режим нагрева?<br>Дверца духовки закрыта?   |
| <b>На дисплее высвечивается ошибка ERRXX.<br/>* XX обозначает номер ошибки.</b> | В случае неисправной работы программного модуля отключите духовку от электросети на несколько минут (выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель), затем снова подключите духовку к электросети, включите ее и установите текущее время.<br>Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисный центр. |

При невозможности устранить неисправность в соответствии с приведенными рекомендациями обратитесь в сервисный центр. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом, подключением и использованием прибора, не распространяется. Потребитель сам оплачивает расходы по устранению таких неисправностей.



Перед ремонтом отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки.

# УТИЛИЗАЦИЯ

---



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

**Символ** на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила **утилизации изделия**, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и ошибки в инструкции по эксплуатации.

# КОНТРОЛЬНЫЕ БЛЮДА

Контрольные блюда в соответствии со стандартом EN 60350-1.

## Стандартное выпекание

| Блюдо                             | Оборудование                        | Уровень<br>(снизу) | Режим нагрева | Тем-ра, °С | Время приготов., мин. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|
| Печенье – на одном уровне*        | Мелкий эмалированный противень      | 3                  |               | 140-150    | 25-30                 |
| Печенье – на двух уровнях*        | Мелкий эмалированный противень      | 2 и 3              |               | 140-150    | 25-30                 |
| Печенье – на трех уровнях         | Мелкий эмалированный противень      | 2, 3, 4            |               | 140-150    | 25-30                 |
| Кексы, капкейки – на одном уровне | Мелкий эмалированный противень      | 3                  |               | 140-150    | 30-40                 |
| Кексы, капкейки – на двух уровнях | Мелкий эмалированный противень      | 2 и 3              |               | 140-150    | 30-40                 |
| Кексы, капкейки – на трех уровнях | Мелкий эмалированный противень      | 2, 3, 4            |               | 140-150    | 30-40                 |
| Торт                              | Круглая металлическая форма/решетка | 2                  |               | 160-170    | 20-25                 |
| Яблочный пирог                    | Круглая металлическая форма/решетка | 2                  |               | 180        | 45                    |

\* Предварительный нагрев 10 минут.

## Гриль

| Блюдо      | Оборудование                             | Уровень<br>(снизу) | Режим нагрева   | Тем-ра, °C | Время приготов.,<br>МИН. |
|------------|--|--------------------|---|------------|--------------------------|
| Тосты*     | Решетка                                  | 4                  |  | 240        | 1:10-1:20                |
| Бифбургер* | Решетка +<br>противень для<br>сбора жира | 4                  |  | 240        | 20-25                    |

\* Предварительный нагрев 10 минут.









Импортер: ООО «Горенье БТ»  
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

**gorenje<sup>+</sup>**

