

# microlab



microlab

just listen



FC10  
User Manual

[www.microlab.com](http://www.microlab.com)  
[www.microlab.cn](http://www.microlab.cn)  
[www.facebook.com/Microlab.Europe](https://www.facebook.com/Microlab.Europe)  
Microlab Electronics Co.,Ltd  
Made in China





English	2
Deutsch	7
Русский	12
Polska	17
Slovak	22
Hrvatski	27

## Caution:

To reduce the risk of electric shock, do not dismantle the product and do not expose the apparatus to rain or moisture. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.

## Explanation of Graphical Symbols:

 The lightning flash within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute an electric shock to a person or persons.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

## WARNINGS:

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be kept product for future reference.
3. Heed warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions - All operating and user instructions should be followed.
5. Installation - Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Power sources - This product should be operated only from the type of power source indicated by the marking adjacent to the power cord entry. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
7. Grounding or polarization - the product is not required to be grounded. Ensure the plug is fully inserted into the wall outlet or extension cord receptacle to prevent blade or pin exposure. Some versions of the product are equipped with a power cord fitted with a polarized alternating line plug (a plug having one blade wide than the other). This plug will fit onto the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. When using an extension power-supply cord or a power-supply cord other than that supplied with the appliance, it should be fitted with the appropriate molded plugs and carry safety approval appropriate to the country of use.
8. Power cord protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on, kinked or pinched by items placed on or against them, paying particular attention to cords from plugs, receptacles and the point where they exit from the product.
9. Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or multiple sockets, as this can result in a risk of fire or electric shock.
10. Ventilation - The product must be properly ventilated. Do not place the product on a bed, sofa, or other similar surface. Do not cover the product with any items such as tablecloths, newspapers, etc.
11. Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products, including amplifiers that produce heat. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
12. Water and moisture - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to rain, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool and the like.
13. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
14. Cleaning - Unplug the product from the wall outlet before cleaning. The cabinet of the subwoofer may be cleaned by dusting with a dry cloth. If you wish to use an aerosol cleaning spray, do not spray directly on the cabinet; spray onto the cloth. Be careful not to damage the drive units.
15. Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufactures, as they may cause hazards.
16. Accessories - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturers' instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
17. Moving the product - A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
18. Unused periods - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet during lightning storms or when the apparatus is left unused for a long period of time.

19. Servicing - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
20. Please remove the power plug from the main power source or wall power source when not in use. When plugged in to a power source, the system is in standby mode, so the power is not entirely cut off.
21. Replacement parts - When replacement parts are required, ensure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
22. Mains fuses - For continued protection against fire hazard, use fuses only of the correct type and rating. The correct fuse specification for each voltage range is marked on the product.
23. Do not turn up the volume while listening to a section with very low level inputs or no audio signals. If you do, the speaker may be damaged when a peak level section is suddenly played.
24. The only means of completely disconnecting the product from the power supply is by removing the power cord from the wall outlet or the product. The wall outlet or the power cord entry to the product must remain freely accessible at all times while the product is in use.
25. Try to install the product near a wall socket or extension cord and shall be easily accessible.
26. The highest environmental temperature suitable for this product is 40°C.

## Introduction

Powerful stereo speaker system with DSP technology. Designed elegantly, this system fits ideally on your desk or tabletop. Uniquely shaped and designed elegantly for music entertainment. Easy to connect and use.

DSP technology brings digital precision with analog signal conversion processing. Thus you get the best full range sound with minimum distortion.

Designed with quality tweeter and woofer drivers for full range sound production. Powerful woofer with built-in amplifier that gives you unprecedented vocal and depth in bass frequencies.

Side panel controls for quick access and control.

EN  
3

## Features


- Advanced DSP technology for high fidelity sound production
- Stereo effects with 2 uniquely shaped speakers
- Perfect for most sound applications and entertainment
- Analog to Digital sound processing with minimum distortion and maximum precision
- Powerful amplifier using state-of-the-art digital processing for dynamic power
- Quality tweeter and woofer drivers
- Side panel for quick access and control
- Easy to connect to your PC/Notebook, mobile phone or tablet

## Package contents


- FC10 speakers 2 pcs
- Power adapter 1 pc
- 3.5 mm - 3.5 mm stereo 1 pc
- User manual 1 pc

## Illustrations

### Front view




Right speaker



Left speaker

### Rear panel views




Left speaker

Right speaker

EN  
4

### Connections



## Connections


1. Connect the left speaker to the rear DC jack (SPK OUT) of the right speaker (main).
2. Place both speakers on extreme sides of the listening position.
3. Connect the playback device to the rear 3.5 mm stereo input with the included signal cable.
4. The playback device such as CD/DVD, Mp3/Mp4 player or TV can be connected to the speaker system.
5. Last, connect the AC power adapter to the rear of the right speaker (DC IN) and to the AC power supply source. Please ensure the AC power supply match the power requirement printed at the rear panel.

## Operations

1. Ensure the master volume is at the lowest setting.
2. Turn on the main AC power and switch on the speaker system from the side power switch of the right speaker.
3. Start the playback device and song.
4. Adjust the volume on the media player, and speaker master volume to your preferred listening level.
5. Depress the + or - buttons on the side of the speaker to adjust the volume level.

Note: it is advisable not to turn the volume too loud or to its extreme volume limit to avoid damage to the speaker driver material and impair your hearing.

EN  
5



## Technical Information

### Amplifier

Total Power:	30 Watt RMS
Power distribution:	15 Watt x 2
Harmonic distortion:	< 0.5 % 1 W 1 kHz
Frequency response:	80 Hz - 20 kHz
Signal/Noise ratio:	> 65 dB
Separation:	> 45 dB

### Speakers

Tweeter type:	0.5" x 2
Tweeter rated power:	5 Watt x 2 8 Ohm
Woofer type:	2.25"
Woofer rated power:	15 Watt x 2 8 Ohm

### Interfaces

Output:	Proprietary audio DC plug
Input:	3.5mm stereo jack

## Frequently Asked Questions (FAQ)

Questions	Answers
LED status during volume adjustments	During adjustments, the LED will blink. Once reached range limits, the LED will remain steady.
No Sound	Check if the audio source is properly paired and connected. Secondly check if the 3.5mm stereo plug is correctly inserted. Ensure volume is correctly adjusted
Intermittent sound	Check the 3.5 mm stereo cable for proper connection and cable is firmly inserted
LED illumination	LED on the main speaker indicates power on status.
What are the products supported?	Any playback devices such as PC, notebook with USB slot, CD/DVD player, Media Players with 3.5mm stereo plug.
Sound is distorted	Check if the volume is at lower level and the Mp3 format is recorded at above 196 bitrate
Where to place this speaker	It is magnetically shielded so can be placed near LCD TV Monitor without any distortion
If the problem still exists, please contact the distributor or ask for professional service	

EN  
6



## Vorsicht:

Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen öffnen Sie niemals das Gehäuse und setzen Sie das Gerät weder Regen noch Flüssigkeit aus. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten nur vom Fachpersonal ausführen.

## Sicherheitssymbol-Erklärung:

Das Blitz-Symbol in einem gleichseitigen Dreieck warnt Sie vor einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Inneren des Gerätegehäuses, durch die Personen einen elektrischen Schlag erleiden könnten.

Das Ausrufzeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer darauf hinweisen, dass in der Begleitdokumentation des Gerätes wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen erhalten sind.

## Warnhinweise:

- Anleitung durchlesen** – Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes alle Sicherheits- und Betriebshinweise.
- Anleitung aufbewahren** – Heben Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen auf, um sie später nachschlagen zu können.
- Warnhinweise beachten** – Befolgen Sie alle auf dem Gerät angebrachten und in dieser Anleitung vermerkten Warnhinweise.
- Anweisungen befolgen** – Befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen.
- Aufstellen des Systems** – Befolgen Sie beim Aufstellen die Anweisungen des Herstellers.
- Stromquellen** – Dieses Gerät sollte nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie die Spezifikationen der Stromversorgung nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Gerätehändler oder Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.
- Erdung oder Polarisierung** – Für dieses Gerät ist die Erdung nicht erforderlich. Zur Vermeidung der Berührung mit den stromleitenden Teilen vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig in die Steckdose bzw. Verlängerungsstück eingeführt ist. Einige Modelle sind mit einem polarisierten Netzstecker (d.h. ein Flachkontakt ist breiter als der andere) ausgestattet. Dieser Stecker kann aus Sicherheitsgründen nur in einer Richtung in die Steckdose eingesteckt werden. Wenn sich der Stecker nicht vollständig in die Steckdose einführen lässt, drehen Sie den Stecker um und versuchen es erneut. Wenn der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, muss die veraltete Steckdose von einem Elektriker ausgewechselt werden. Verändern Sie auf keinen Fall den Stecker selbst, um nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten Steckers außer Kraft zu setzen. Bei der Verwendung eines Verlängerungsstücks oder Netzkabels, die sich von den mit dem Gerät gelieferten Teilen unterscheiden, sollen sie mit dem Stecker ausgestattet werden, der allen Sicherheitsanforderungen entspricht.
- Schutz des Netzkabels** – Die Netzkabel müssen so verlegt werden, dass Personen nicht darauf treten können bzw. dass die Kabel nicht von Geräten gequetscht werden. Darüber hinaus dürfen keine Objekte auf die Kabel gestellt oder mit den Kabeln in Kontakt gebracht werden. Achten Sie insbesondere auf Kabel, Stecker, Buchsen und Schnittstellen zwischen Kabel und Gerät.
- Überlastung** – Steckdosen, Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen dürfen nicht überlastet werden, um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Belüftung** – Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Stellen Sie das Gerät niemals auf ein Bett, Sofa usw. Bedecken Sie das Gerät nicht mit Tischdecken, Zeitungen usw.
- Wärmequellen** – Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärker), die viel Wärme erzeugen. Stellen Sie auf das Gerät keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen.
- Wasser und Feuchtigkeit** – Um die Gefahr von Brand oder Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät keinem Regen, Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt sein. Das Gerät darf an feuchten Orten nicht betrieben werden, z.B. in der Sauna oder im Badezimmer. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Wassernähe, z.B. neben einem Waschbecken oder einer Badewanne, in einem feuchten Keller, neben Schwimmbecken usw.
- Einführen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten** – Stecken Sie niemals irgendwelche Fremdkörper in die Öffnungen des Gerätes, da diese Gegenstände Hochspannungsquellen oder Kurzschlusssteile berühren und damit einen Brand oder Stromschlag verursachen können. Auf keinen Fall dürfen Flüssigkeiten jeglicher Art auf das Gerät verschüttet werden. Stellen Sie keine Behälter auf das Gerät, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind.
- Reinigung** – Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das Subwoofer-Gehäuse kann mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Falls Sie ein Aerosolreiniger benutzen, zersprühen Sie es nicht direkt auf das Gehäuse, sondern tränken Sie damit ein Tuch. Achten Sie darauf, die Teile nicht zu beschädigen.
- Hilfsmittel** – Verwenden Sie nur Hilfsmittel, die vom Hersteller empfohlen werden. Andernfalls kann es zum Geräteschaden führen.
- Zubehör** – Das Gerät darf nicht auf einem instabilen Ständer, Stativ, Gestell oder einer instabilen Halterung montiert werden, da es sonst umstürzen und schwere Verletzungen von Kindern oder Erwachsenen bzw. Geräteschaden verursachen könnte. Befestigen Sie das Gerät nur auf Ständern, Stativen oder Halterungen, die entweder vom Hersteller empfohlen bzw. mit dem Gerät verkauft werden. Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes die Anleitung des Herstellers und verwenden Sie nur vom Hersteller

empfohlene Montageteile.

- Umstellung des Gerätes** – Wenn sich das komplette Gerät auf einem Rollwagen befindet, muss dieser vorsichtig bewegt werden, um ein Umstürzen des Rollwagens bei ruckartigen Anhalten, übermäßiger Kraftanwendung und unebenen Fußböden zu vermeiden.
- Betriebsunterbrechungen** – Während des Gewitters muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden bzw. auch dann, wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt bleibt.
- Wartung** – Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst zu warten. Beim Öffnen der Abdeckung können Sie gefährliche Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein.
- Trennen Sie den Netzkabel von der Hauptstromversorgungsquelle oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wenn das Netzkabel angeschlossen ist, befindet sich das System in dem Einschlafzustand und die Stromversorgung ist nicht vollständig unterbrochen.
- Ersatzteile** – Wenn Ersatzteile benötigt werden, muss darauf geachtet werden, dass der Wartungstechniker nur vom Hersteller angegebene Ersatzteile bzw. Teile mit denselben Eigenschaften wie die Originalteile benutzt. Unzulässige Ersatzteile können zu Brand, Stromschlag oder anderen Gefahren führen.
- Schmelzsicherung** – Um den ständigen Schutz vor Brand zu gewährleisten, verwenden Sie nur entsprechende Schmelzsicherungen mit passenden Nennwerten. Die annehmbaren Nennwerten sind auf dem Gehäuse angegeben.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke beim Abhören von leisen Teilen oder beim ausgeschalteten Ton. In diesem Fall, wenn der Teil mit der maximalen Lautstärke beginnt, könnten die Lautsprecher beschädigt werden.
- Das Gerät ist von der Stromquelle nur dann getrennt, wenn das Netzkabel von der Steckdose bzw. dem Gerät abgeschaltet ist. Wenn das Gerät betrieben wird, muss man einen freien Zutritt auf Steckdosen und Stromanschlusstellen vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe der Steckdose oder des Verlängerungsstückes auf, die gut zugänglich sein sollen.
- Die Umgebungstemperatur ist +40°C nicht zu überschreiten.

## Einleitung

Leistungsstarke Stereo-Lautsprechersystem mit der digitalen Signalverarbeitung. Dieses System im eleganten Design passt perfekt zu ihrem Schreib- oder Computertisch. Einzigartiges und elegantes Design für musikalisches Entertainment. Einfacher Anschluss und Benutzerfreundlich. Digitale Signalverarbeitung erreicht digitale Präzision mit Analog-Digital-Wandler. So bekommen Sie den besten leistungsstarken Klang mit minimalen Verzerrungen. Das System hat hochqualitative Hoch- und Tieftöner für die Wiedergabe des leistungsstarken Klangs. Leistungsstarker Tieftöner mit eingebautem Verstärker liefert für Sie beispiellose Ton und tiefe Basswiedergabe. Die Bedienelemente befinden sich an der Seitenwand für schnellen Zugriff und Steuerung.


## Besonderheiten

- Moderne digitale Signalverarbeitung für die hochqualitative Tonwiedergabe.
- Stereoeffekt mit 2 Lautsprecher im einzigartigen Design.
- Das System passt perfekt zu den meisten Anwendungen und Entertainment
- Analog-Digital-Wandler ermöglicht minimale Verzerrungen und maximale Präzision
- Leistungsstarker Verstärker mit der innovativen digitalen Signalverarbeitung für dynamische Leistung.
- Qualitative Hoch- und Tieftöner
- Die Seitenwand für schnellen Zugriff und Steuerung.
- Einfacher Anschluss an PC/Notebook, Handy oder Tablet

## Versandliste

- Lautsprecher FC10 2 Stk.
- Weschleltstromspeiseadapter 1 Stk.
- Audiokabel 3,5 mm - 3,5 mm stereo 1 Stk.
- Bedienungsanleitung 1 Stk.


Frontansicht



Rechter Lautsprecher

Linker Lautsprecher


Rückansicht



Linker Lautsprecher

Rechter Lautsprecher

Anschlüsse




1. Den linken Lautsprecher an der Rückseite der DC-Buchse (SPK OUT) des rechten Lautsprechers (Main) anschließen.
2. Stellen Sie die beiden Seitenlautsprecher auf maximaler Entfernung von einander gegenüber dem Platz auf, von dem Sie Musik hören werden.
3. Das Wiedergabegerät an der Rückseite mit dem mitgelieferten 3,5 mm Stereo-Stecker anschließen.
4. Alle Wiedergabegeräte wie Personalcomputer, Notebook, CD/DVD-Spieler, Mediaspieler mit dem Anschluss für den 3,5 mm Stereostecker.
5. Schließen Sie danach das Speisekabel auf der Hintertafel des Tieffrequenz-Lautsprechers an eine Speisequelle an. Prüfen Sie, ob die Netzspannung der Betriebsspannung des Geräts entspricht, die auf der Hintertafel angegeben ist.

Betriebsmodi

1. Stellen Sie den Lautstärken-Hauptregler auf die minimale Stufe ein.
2. Schalten Sie die Speisung und das Akustiksystem mit dem Schalter auf der Seitenteil.
3. Schalten Sie den Medienspieler ein und starten Sie die Audiowiedergabe.
4. Der Lautstärkereglert befindet sich im Mediaplayer für die Einstellung auf ihre gewünschte Lautstärke.
5. Die + oder - Tasten an der Seite der Lautsprecher tasten, um die Lautstärke zu regeln.

Hinweis: Um Schäden des Materials des Lautsprechers und Gehörschäden zu vermeiden, wird es Ihnen empfohlen die Lautstärke nicht zu laut oder extrem laut einzustellen.



Verstärker	
Gesamtleistung:	30 Watt RMS
Leistungsverteilung:	15 Watt x 2
Klirrfaktor:	< 0,5 % 1 W 1 kHz
Frequenzbereich:	80 Hz - 20 kHz
Signal-Rauschabstand:	> 65 dB
Kanaltrennung:	> 45 dB
Lautsprecher	
Hochfrequenzlautsprecher:	0,5" x 2
Nennleistung des Hochfrequenzlautspeakers:	5 Watt x 2 8 Ohm
Niederfrequenzlautsprecher:	2,25"
Nennleistung des Niederfrequenzlautspeakers:	15 Watt x 2 8 Ohm
Anschlüsse	
Ausgänge:	Audio DC -Markenstecker
Eingänge:	3,5 mm Stereo-Schnittstelle

## Häufig gestellte Fragen

Fragen	Lösung
LED-Anzeige während der Einstellung der Lautstärke	Bei der Einstellung blinkt LED. Bei Erreichung der oberen und unteren Grenze der Lautstärke leuchtet die LED ständig.
Das System ergibt keinen Klang	Überprüfen Sie alle Kabelanschlüsse Überprüfen Sie die Lautstärke
Stockender Sound	Das 3,5 mm Stereokabel auf richtige Verbindung überprüfen Vergewissern Sie, dass das Kabel fest eingesteckt ist
LED-Beleuchtung	LED an dem Hauptlautsprecher zeigt die Stromeinschaltung.
Welchen Anlagen ist dieses System angepasst?	Alle Wiedergabegeräte wie Personalcomputer, Notebook, CD/DVD-Spieler, Mediaspieler mit dem Anschluss für den 3,5 mm Stereoestecker.
Der Klang ist verzerrt	Eine bessere Klangqualität wird in dem Fall gewährleistet, wenn die Aufnahme in einer Geschwindigkeit von mindestens 192 bit/sek. Erfolgt ist. Bei einer niedrigeren Aufnahmegeschwindigkeit kann der Klang verzerrt werden.
Wo sind die Lautsprecher aufzustellen?	Die Lautsprecher sind magnetisch abgeschirmt und dürfen neben dem LCD-Bildschirm aufgestellt werden
Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an den Verkäufer oder eine Fachkraft.	

DE  
11

RU  
12



## Внимание:

Чтобы снизить опасность поражения электрическим током, не разбирайте изделие и не подвергайте аппарату воздействию дождя и сырости. Изделие не содержит обслуживаемых элементов. За технической помощью обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

## Описание условных графических обозначений:



Молния в равностороннем треугольнике означает наличие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может стать причиной электрического шока для одного человека или группы людей.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике обращает внимание на наличие важных инструкций по эксплуатации и установке (обслуживанию) в поставляемой с изделием документа.

## Предупреждения:

- Перед эксплуатацией прибора внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.
- Сохраняйте инструкцию для справок в будущем.
- При эксплуатации прибора придерживайтесь всех инструкций и правил безопасности.
- При установке прибора пользуйтесь инструкциями изготовителя.
- Подключайте прибор только к тому типу источника питания, который указан на маркировке рядом с вводом шнура электропитания. Если вы не уверены в отношении типа электроснабжения в вашем доме, обратитесь к поставщику прибора или к местному поставщику электроэнергии.
- Прибор не требует заземления. Убедитесь в том, что штепсельная вилка полностью вставлена в розетку. Некоторые модели снабжены шнуром электропитания с поляризованным штепселем переменной линии. Такой штепсель можно подключить только одним способом. Если такой штепсель не входит в розетку полностью, попробуйте перевернуть его.
- При использовании удлинителя или другого шнура электропитания, отличного от шнура в комплекте, убедитесь, что он подходит к соответствующим штекерам и соответствует стандартам безопасности страны использования.
- Избегайте повреждения шнура электропитания и соединительных кабелей. Протягивать кабели следует таким образом, чтобы они не перекручивались, на них не наступали и не стояли какие-либо предметы. Особое внимание следует уделять шнурам электропитания вблизи штепсельных вилок, розеток или разъемов прибора.
- Не допускайте перегрузки стеновых розеток электропитания, удлинителей или разветвлений, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Во избежание перегрева прибор должен хорошо вентилироваться. Не перекрывайте циркуляцию воздуха рядом с прибором. Не ставьте прибор на такие поверхности как кровать или диван. Не накрывайте прибор.
- Не размещайте прибор вблизи источников тепла, таких как отопительные батареи, радиаторы, печки и другие приборы, производящие тепло. Рядом с прибором нельзя оставлять источники открытого огня, например свечи.
- Для исключения риска поражения электрическим током или пожара запрещается подвергать прибор воздействию влаги. Не используйте прибор рядом с водой или в помещениях с избыточной влажностью (сауна, ванная, бассейн, умывальник и т.д.). Избегайте попадания на прибор жидкостей. Не ставьте рядом с прибором или на него предметы, содержащие жидкости.
- Не допускайте попадания внутрь прибора инородных предметов. Не пытайтесь просунуть какие-либо предметы внутрь прибора, так как они могут коснуться деталей, находящихся под напряжением и вызвать короткое замыкание.
- Перед чисткой прибора отключите источник электропитания. Чистку рекомендуется производить сухой тканью. При использовании чистящих средств не следует наносить их на прибор, нанесите их на ткань. Будьте осторожны, не повредите при чистке динамики.
- Запрещается подключать и использовать дополнительные приборы, не рекомендованные изготовителем – это может привести к поломке.
- Установка прибора должна производиться только в соответствии с инструкциями изготовителя и с использованием креплений, рекомендованных изготовителем.
- Не используйте не рекомендованные изготовителем аксессуары (подвижные стойки, штатив или кронштейн). Не ставьте прибор на неустойчивую поверхность. Изделие может упасть и нанести серьезную травму, а также может быть серьезно повреждено и выйти из строя. Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые рекомендованы изготовителем или поставляемым с прибором.
- При перемещении прибора на подвижной опоре будьте максимально осторожны. Резкая остановка, избыток прилагаемой силы или движение по неровной поверхности может привести к опрокидыванию конструкции и повреждению прибора.
- Обязательно отключайте прибор во время грозы или в случае, если прибор не используется длительное время. Для отключения необходимо выключить питание переключателем на приборе и отключить прибор от источника питания – отключить штепсель от розетки. Внимание! Подключенная к источнику питания система остается в спящем режиме под напряжением, так как электропитание отключено не полностью.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять техническое обслуживание прибора, так как при вскрытии корпуса есть риск

поражения электрическим или получения иной травмы. Для обслуживания и ремонта обращайтесь к квалифицированному специалисту.

21. Для осуществления ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

22. При осуществлении ремонта и замене каких-либо деталей, убедитесь, что специалист сервисного центра использовал запасные части, соответствующие указаниям изготовителя или имеющие технические характеристики, сходные с рекомендованными. Несоответствие установленным при ремонте деталей требованиям изготовителя может стать причиной пожара, поражения электрическим током или иной угрозы вашей безопасности.

23. Для защиты от перепадов напряжения в электросети и от опасности возгорания необходимо использовать предохранители надлежащего типа и номинальных размеров. Спецификация соответствующих предохранителей для каждого диапазона напряжения указана на приборе.


24. Не увеличивайте громкость звука, когда вы прослушиваете отрывок с очень низкими входящими частотами, иначе при внезапном включении максимального уровня громкости может произойти поломка динамика.

25. При использовании прибора необходим постоянный свободный доступ к стенной розетке или к месту подключения шнура электропитания к прибору на случай экстренного отключения прибора от электропитания. Помните – единственный способ полностью отключить прибор от источника питания – отключить шнур электропитания от стенной розетки или от прибора.


26. Максимальная температура окружающей среды, допустимая для использования прибора +40°С.

## Изображения

### Вид спереди



Правый Колонки



Левый Колонки


### Вид сзади



Правый Колонки

Левый Колонки

### Разъемы



Подключение к сети переменного тока

Адаптер переменного тока

## Введение

Мощная стереофоническая акустическая система с технологией цифровой обработки сигнала. Система имеет уникальный и отточенный дизайн и будет отлично смотреться на вашем рабочем столе. Она создана для наслаждения музыкой. При этом система проста в настройке и удобна в использовании.

А технология цифровой обработки сигнала позволяет совмещать цифровую точность воспроизведения с преобразованием аналоговых данных. Таким образом, вы получаете качественный звук в широком частотном диапазоне с минимальным искажением.

Этому также способствуют качественные низкочастотный и высокочастотный динамики. Мощный сабвуфер со встроенным усилителем отлично передает вокал и глубину звука на низких частотах.

Для удобства все элементы управления расположены на боковой панели.

### Особенности

- Современная технология цифровой обработки сигнала для высокоточного воспроизведения звука
- Два динамика с уникальным дизайном для стереоэффектов
- Прекрасно подходит для работы с многими звуковыми приложениями и развлечениями
- Преобразование аналогового сигнала в цифровой с минимальным искажением при максимальной точности воспроизведения
- Мощный усилитель вместе с инновационной технологией цифровой обработки сигнала обеспечивает динамическую мощность
- Высококачественные НЧ- и ВЧ-динамики
- Боковая панель с элементами управления для удобства пользования
- Легко подключается к настольному компьютеру, ноутбуку, мобильному телефону или планшетному ПК

### Комплект поставки

- Стерео колонки FC10 1 шт.
- Адаптер переменного тока 1 шт.
- 3,5 мм - 3,5 мм кабель 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.




## Разъемы

1. Подключите левый динамик к разъему постоянного тока (SPK OUT), расположенному на задней панели правого (главного) динамика.
2. Установите обе боковые колонки как можно дальше друг от друга в конце помещения, где будет использоваться акустическая система.
3. С помощью штатного кабеля подключите устройство воспроизведения к стерео разъему 3,5 мм, расположенному сзади.
4. Любые, воспроизводящие аудио устройства, такие как ПЭВМ, ноутбук, проигрыватели CD / DVD, Mp3 / Mp4 Media плеер, Медиапроигрыватели со штекером 3.5мм стерео.
5. Затем подключите силовой кабель, расположенный на задней панели низкочастотного динамика, к источнику подачи питания. Проверьте, совпадает ли напряжение в сети с напряжением, при котором работает система, указанном на ее задней панели.

## Работа С Устройством

1. Установите основной регулятор громкости на минимальный уровень
2. Включите подачу питания от сети и акустическую систему, пользуясь выключателем, на боковой панели.
3. Включите медиа-плеер и запустите воспроизведение.
4. Настройка громкости может осуществляться как на самом устройстве воспроизведения, так и с помощью регулятора общей громкости на динамике акустической системы.
5. Для регулировки уровня громкости используйте кнопки + и - на боковой панели динамика.

Примечание: во избежание повреждения материала, из которого изготовлен преобразователь динамика, и ухудшения слуха не рекомендуется прослушивать музыку на слишком высоком или предельном уровне громкости.



## Технические Характеристики

### Усилитель

Выходная мощность:	30 Вт RMS
Распределение мощности:	15 Вт x 2
Нелинейные искажения:	< 0,5 % 1 Вт 1 кГц
Частотная характеристика:	80 Гц - 20 кГц
Соотношение сигнал/шум:	> 65 дБ
Разделение (каналов) :	> 45 дБ

### Колонки

Мембрана ВЧ динамика:	0,5" x 2
Номинальная мощность ВЧ динамика:	5 Вт x 2 8 Ом
Мембрана НЧ динамика:	2,25"
Номинальная мощность НЧ динамика:	15 Вт x 2 8 Ом

### Разъемы

Выходные:	Фирменный аудио разъем постоянного тока
Входные :	стерео разъему 3,5 мм

## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопросы	Решение
Состояние световой индикации при регулировке уровня звука	Во время регулировки светодиод будет мерцать. При достижении максимальной или минимальной громкости индикация будет подсвечиваться непрерывно.
Нет звука	Проверьте, работает ли источник звука. Проверьте, хорошо ли подсоединены провода аудио источника и колонок. Убедитесь, что регулятор громкости на должном уровне
Прерывистое звучание	Убедитесь, что стерео кабель 3,5 мм подключен правильно и надежно
Светодиодная подсветка	Светодиод на главном динамике указывает на то, что питание включено.
Какие устройства поддерживаются?	Любые, воспроизводящие аудио устройства, такие как ПЭВМ, ноутбук, проигрыватели CD/DVD, Медиапроигрыватели со штекером 3.5мм стерео.
Звук искажен	Более качественное звучание обеспечивается в том случае, если запись осуществлялась со скоростью не менее 192 бит/сек. Звук, записанный на меньшей скорости, воспроизводится с искажениями.
Куда можно поместить колонки?	Колонки имеют магнитное экранирование, так что их установка вблизи ЖКИ, телевизора, монитора не вызовет искажений
Если проблема не решена, обратитесь к распространителю или проконсультируйтесь у специалиста.	



## Ostrożnie:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie rozbieraj produktu na części I nie narażaj go na działanie deszczu ani wilgoci. Wewnątrz nie ma części które mogłyby być obsługiwane przez użytkownika. Wszelkie prace serwisowe zlecaj tylko kwalifikowanym fachowcom.

## Objaśnienie symboli graficznych

Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzeżenie przed obecnością niez izolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy, które może spowodować zagrożenie porażenia prądem elektrycznym jednej lub kilku osób.

Znak wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji na temat użytkowania i konserwacji (serwisu), znajdujących się w dokumentacji w dokumentacji załączonej do produktu.

## Ostrzeżenia:

- Przeczytaj instrukcje** – wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania.
- Zachowaj instrukcje** – instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować, aby można było z nich korzystać w przyszłości.
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa** – należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności zawartych na obudowie w instrukcji użytkownika.
- Przestrzegaj instrukcji** – należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi produktu.
- Instalacja** – instaluj zgodnie ze wskazówkami producenta.
- Źródła zasilania** – niniejsze urządzenie powinno być podłączone do sieci zgodnie z parametrami podanymi na obudowie obok miejsca wejścia przewodu zasilającego. Jeśli nie jesteś pewny co do parametrów zasilania skontaktuj się ze sprzedawcą lub miejscową firmą energetyczną.
- Uziemienie i polarność** – produkt nie wymaga uziemienia. Upewnij się, że wtyczka jest do końca włożona do gniazdka lub do przedłużacza, aby zapobiec dostępowi do części przewodzących prąd. Niektóre wersje produktu mogą być zaopatrzone w przewód zasilający ze wtyczką biegunową prądu zmiennego (jeden płaski styk jest szerszy od innego). Taka wtyczka może być podłączona do gniazdka tylko w jeden sposób. Jest to przewidziane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Gdy nie możesz włożyć całej wtyczki do gniazdka, spróbuj ją obrócić. W przypadku gdy nie jest możliwe włożenie wtyczki do gniazdka, wezwij elektryka, by wymienił przestarzałe gniazdko. Nie zmieniaj bezpieczne właściwości wtyczki biegunowej. W przypadku użycia przedłużacza zasilającego lub przewodu zasilającego innego niż ten co wchodzi w skład kompletu urządzenia, one powinny być wyposażone w odpowiednią odlaną wtyczkę mającą oznaczenie bezpieczeństwa obowiązującego w kraju jego użytkowania.

**8. Zabezpieczenie przewodu zasilającego** – przewody zasilające powinny być tak umiejscowione, żeby nie przeszkadzały przejściu, nie plątały się lub nie były przygnięcione przedmiotami umieszczonymi na nich lub przy nich, łącznie zrazem szczególną uwagę zwracać na przewody podłączone do gniazdek, złącz oraz miejsc wyjścia przewodów do urządzenia.

**9. Przeciągnięcie** – unikaj przeciągnięcia gniazdek, przedłużaczy lub rozgąłęziaczy zasilających, ponieważ może to doprowadzić do powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

**10. Wentylacja** – musi być zapewniona należyta wentylacja urządzenia. Nie umieszczaj produktu na łóżku, kanapie lub innych podobnych powierzchniach. Nie przykrywaj produktu obrusem, gazetami itd.

**11. Źródła ciepła** – produkt należy umieścić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kaloryfery, piece i inne, łącznie z wzmocniami, które są źródłami ciepła. Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonych świec.

**12. Woda i wilgoć** – Aby zmniejszyć ryzyko zapłonu lub porażenia prądem elektrycznym nie narażaj produktu na działanie deszczu, krople, rozpryskiwanie wody lub zwiększoną wilgotność, na przykład w łazience lub w łazience. Nie używaj z urządzenia w pobliżu wody, na przykład, w okolicy wanien, umywalk, zlewozmywaków, naczyń na pranie, w mokrych piwnicach, w pobliżu basenów kąpielowych lub innych podobnych miejsc.

**13. Przedostanie się przedmiotów lub płynów** – nigdy nie wypychaj żadnych przedmiotów do wnętrza produktu przez otwory, ponieważ mogą one stykać się z elementami o wysokim napięciu lub spowodować zwarcie i w rezultacie doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie wylewaj na produkt żadnych płynów. Nie umieszczaj na wierzchu produktu żadnych przedmiotów zawierających płyn.

**14. Czyszczenie** – przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz przewód zasilający z gniazdka. Obudowę subwoofera można czyścić suchą szmatką. Gdy używasz aerozolu do czyszczenia, nie rozpylaj go na powierzchnię obudowy, nanieś środek na szmatkę. Uważaj aby nie uszkodzić części napędu.

**15. Akcesoria** – nie używaj akcesoriów nie zalecanych przez producenta produktu, gdyż mogą one spowodować uszkodzenia.

**16. Oprzyrządowanie** – nie umieszczaj niniejszego produktu na niestabilnej podstawie, z użyciem podpórki, stojaku,

wsporniku lub na stoliku. Produkt może spaść powodując poważne obrażenia zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych, a także uszkodzenie samego produktu. Używaj tylko z podpórką, stojakiem, wspornikiem lub stołkiem, zalecanymi przez producenta bądź sprzedawanymi razem z produktem. Montaż produktu zawsze należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producenta z użyciem akcesoriów zalecanych przez producenta.

**17. Przesuwaniu produktu** – przy przesuwaniu produktu razem z podstawką należy zachować ostrożność. Nagle zatrzymanie się, nadmierna siła lub nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się produktu z podstawką.

**18. Okresy nieużywania** – w czasie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia należy odłączyć przewód zasilający urządzenia od gniazdka.

**19. Obsługa** – nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ przy otwieraniu obudowy możesz narażać się na działanie wysokiego napięcia lub innych niebezpieczeństw.

**20. Prosimy o odłączenie przewodu zasilającego od podstawowego głównego źródła zasilania lub od gniazdka ściennego gdy produkt nie jest używany. Gdy przewód zasilający jest podłączony, system znajduje się w trybie oczekiwania i zasilanie nie jest całkowicie wyłączone.**

**21. Wymiana części** – gdy niezbędna jest wymiana części, upewnij się, że specjalista do obsługi użył części wskazanych przez producenta lub o tych samych wartościach jakie posiadają oryginalne części. Niesankcjonowana wymiana może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub innego niebezpieczeństwa.

**22. Bezpieczniki topikowe** – aby zapewnić stałą ochronę przed zapłonem, używaj tylko bezpieczników topikowych odpowiedniego typu lub o niezbędnych nominalnych parametrach. Właściwe parametry bezpieczników topikowych dla każdej wartości napięcia podane są na obudowie urządzenia.

**23. Pola magnetyczne** – produkt stwarza pole magnetyczne. Nie umieszczaj dowolne obiekty, które mogą być uszkodzone niniejszym polem magnetycznym (np. odbiorniki telewizyjne lub monitory z lampami elektronopromiennymi, kasety audio i video, karty magnetyczne w odległości bliżej niż 0,5 metra (2 stopy) od urządzenia. Urządzenie może spowodować zniekształcenie obrazu w lampach elektronopromiennych znajdując się w bliższej odległości.

**24. Nie zwiększaj głośności w czasie słuchania cichych fragmentów lub w przypadku braku sygnału dźwiękowego. Jeśli to zrobisz, może nastąpić uszkodzenie głośnika gdy nagle zabrzmi fragment o maksymalnym poziomie dźwięku.**

**25. Jedynym sposobem odłączenia produktu od źródła zasilania jest odłączenie przewodu zasilającego od gniazdka lub od produktu. Przy użyciu produktu, musi być zapewniony swobodny dostęp do gniazdka sieciowego lub do miejsca podłączenia przewodu zasilającego do produktu.**

**26. Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.**

## Wprowadzenie

Potężny system głośników stereofonicznych z technologią DSP. Elegancki projekt systemu sprawia, że ten idealnie pasuje, aby postawić go na biurku lub stole. Unikalny kształt i elegancki projekt dla rozrywki muzycznej. Łatwy w podłączeniu i użytkowaniu.

Technologia DSP zapewnia cyfrową precyzję. W ten sposób możesz uzyskać najlepszy zasięg pełnego dźwięku przy minimalnych zniekształceniach.

Zaprojektowany z wysokiej jakości głośnikiem wysokotonowym oraz przetwornikiem tonów średnich dla zapewnienia pełnego zakresu dźwięku. Mocny głośnik niskotonowy z wbudowanym

wzmocniaczem zapewnia niespotykany wokali i głębię basu.

Boczny panel kontrolny zapewnia szybki dostęp do regulacji ustawieniami i kontroli.


## Właściwości:

- Zaawansowana technologia DSP o wysokiej wierności produkcji dźwięku
- Stereofoniczne efekty dźwiękowe z 2 głośników o unikalnym kształcie
- Idealny dla większości aplikacji dźwiękowych i rozrywki
- Analogowo cyfrowe przetwarzanie dźwięku przy minimalnych zniekształceniach i maksymalnej precyzji
- Wydajny wzmacniacz zapewniający dynamiczną moc cyfrowego przetwarzania
- Wysokiej jakości przetworniki tonów średnich
- Boczny panel dla szybkiego dostępu i regulacji
- Łatwe podłączenie do komputera PC / notebooka, telefonu komórkowego lub tabletu

## Zawartość Opakowania

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| • Głośnika FC10                 | 2 szt. |
| • Zasilacz sieciowy             | 1 szt. |
| • Przewód audio 3.5 mm - 3.5 mm | 1 szt. |
| • Instrukcja obsługi            | 1 szt. |


Widok z przodu



Prawy głośnik

Lewy głośnik


Tylny Panel



Lewy głośnik

Prawy głośnik

Połączenia




1. Podłącz lewy głośnik do tylnego gniazda zasilania stałego (SPK OUT) prawego głośnika (główny).
2. Ustaw obie głośniki po obu stronach od słuchacza jak najdalej od niego.
3. Podłącz urządzenie odtwarzające do tylnego wejścia stereo 3.5 mm za pomocą dołączonego kabla sygnałowego.
4. Wszystkie urządzenia odtwarzające dźwięk takie jak PC, notebook, odtwarzacze CD/DVD, odtwarzacz multimedialny ze złączem 3,5 mm stereo
5. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania. Prosimy upewnić się, że zasilacz AC odpowiada wymaganiom ukazanym na tylnym panelu.

Operations

1. Ustaw poziom głośności na minimum.
2. Podłącz system do głównego źródła zasilania i włącz system głośników przy pomocy przełącznika znajdującego się na boczny panelu zasilania.
3. Uruchoom urządzenie do odtwarzania.
4. Wyreguluj głośność w odtwarzaczu multimedialnym oraz na głośniku do preferowanego poziomu odsłuchu.
5. Wcisnąć przyciski + lub - na bocznej stronie głośnika, aby wyregulować poziom głośności.

Uwaga: wskazane jest nie ustawiać natężenia głośności na zbyt wysoki poziom lub na maksymalny poziom, aby uniknąć uszkodzenia materiału głośników lub uszkodzenia słuchu.



## Wzmacniacz

Moc wyjściowa:	30 Watt RMS
Podział mocy:	15 Watt x 2
Zniekształcenia nieliniowe:	< 0,5 % 1 W 1 kHz
Częstotliwość:	80 Hz - 20 kHz
Stosunek sygnał/szum:	> 65 dB
Podział (kanałów):	> 45 dB

## Kolumny

Membrana głośnika wysokiej częstotliwości:	0,5" x 2
Moc nominalna głośnika wysokiej częstotliwości:	5 Watt x 2 8 Ohm
Membrana głośnika niskiej częstotliwości:	2,25"
Moc nominalna głośnika niskiej częstotliwości:	15 Watt x2 8 Ohm

## Złącza

Wyjściowe:	Wtyczka audio DC
Wejściowe:	3,5 mm stereo jack

# Często zadawane pytania (FAQ)

Pytania	Rozwiązanie
Stan diody LED podczas regulacji głośności	Podczas regulacji, dioda zacznie migać. Po osiągnięciu zarówno dolnej jak i górnej granicy zakresu, dioda przestanie migać i będzie świecić stale.
Brak dźwięku	Sprawdź, czy działa źródło dźwięku. Upewnij się, że przewody źródła dźwięku podłączone są do kolumn. Upewnij się, że regulator głośności jest ustawiony na należytym poziomie
Przerywany dźwięk	Sprawdź czy kabel 3.5 mm stereo jest prawidłowo połączony do właściwego gniazda wejściowego
Dioda LED	Dioda LED na głównym głośniku wskazuje status zasilania.
Jakie urządzenia podtrzymuje?	Wszystkie urządzenia odtwarzające dźwięk takie jak PC, notebook, odtwarzacze CD/DVD, odtwarzacz multimedialny ze złączem 3,5 mm stereo
Dźwięk jest zniekształcony	Aby dźwięk cyfrowy był bardziej wyraźny, upewnij się, że każdy utwór jest nagrany z przepływnością nie mniej niż 192. Utwory nagrane z niższą przepływnością będą miały więcej zniekształceń.
Gdzie można umieścić kolumny?	Kolumny mają zabezpieczenie elektromagnetyczne, więc mogą być rozmieszczone w pobliżu LCD, telewizora, monitora, nie powoduje zniekształceń
Gdy problem nie został usunięty skontaktuj z dystrybutorem lub zasięgnij porady specjalisty.	



## Pozor:

Pre zmenšenie rizika nebezpečenstva pred elektrickým úderom neroklápajte výrobok a ústrojenstvo nevystavujte pôsobeniu dažďa a vlhkosti. Výrobok neobsahuje nahraditeľné súčiastky. O technickú pomoc sa obráťte na odborníkov.

## Opis podmienených grafických znakov:

Blesk v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri výrobku, ktoré môže vyvolať elektrický šok pre jednu osobu alebo pre skupinu ľudí.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na existenciu dôležitých návodov na použitie a inštalovanie v doklade, ktorý ste dostali s výrobkom.

## UPOZORNENIE:

1. Pred použitím výrobku sa dôkladne oboznámte s návodom na použitie a bezpečnostnými opatreniami.
2. Uchovajte si návod ako potvrdenie o kúpe.
3. Pri použití výrobku dodržiavajte návod na použitie a bezpečnostné opatrenia.
4. Pri inštalovaní výrobku používajte návod výrobcu.
5. Výrobok pripájajte len na ten druh napájacieho prúdu, aký je uvedený na znaku s prípojom napájacieho elektrického kábla. Ak si nie ste istý v súvislosti s druhom elektrického napájania vo vašom dome, obráťte sa na doručiteľa výrobku alebo v lokálnej elektodistribúcii.
6. Výrobok sa nemusí uzemniť. Zistite, či je zasúvací vidlička úplne zasunutá do zásuvky. Niektoré modely výrobku majú elektrický kábel s polarizovaným vývodom striedavého prúdu. Taká zásuvka sa môže pripojiť na prúd len na jeden spôsob. Ak sa taký kábel nedá úplne zasunúť, skúste ho otočiť.
7. Pri použití predlžovacej šnúry alebo iného kábla na napájanie prúdom, a ktorý je iný ako kábel v súprave, zistite, či on vyhovuje zásuvke a či je v súlade s bezpečnostnými štandardmi krajiny výrobcu.
8. Vyhýbajte sa poškodeniu elektrických káblov a prípojových káblov. Kábel treba rozmotat tak, aby sa nezaplietol, netreba na neho stúpať ani sa na neho nemajú skladat žiadne predmety. Predovšetkým treba dať pozor na káble ktoré sa nachádzajú v blízkosti zásuviek, prípojov alebo spojov výrobku.
9. Nedovoľte preťaženie prípojov v stenách, predlžovacích káblov alebo rozvodiek, lebo to môže vyvolať požiar alebo elektrický úder.
10. Aby sa vyhol prehrievaniu výrobku, tento sa musí dobre vetrať. Nezamedzujte prúdenie vzduchu v blízkosti výrobku. Nepostavujte výrobok na posteľ alebo gauč. Neprikrývajte ho.
11. Nenechávajte výrobok v blízkosti prameňa tepla ako sú radiátory, ohrievače, pece a iné ohrievacie stroje. Výrobok nesmie byť v blízkosti otvoreného plameňa, napr. sviečky,
12. Aby ste sa vyhli elektrickému úderu alebo požiaru zakázané je výrobok vystavovať pôsobeniu vlhkosti. Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou (sauna, kúpele, plaváreň, kúpeľňa a.t.d.) Vyhýbajte sa tomu, aby sa výrobok dostal ku kontaktu s tekutinou. Nekladte na výrobok alebo do jeho blízkosti predmety, ktoré obsahujú tekutinu.
13. Nedovoľte aby do vnútra výrobku vpadli nejaké predmety. Nepokúšajte sa cez výrobok pretiahnuť nejaké predmety, keďže sa tieto môžu dotknúť súčiastok, ktoré sú pod el. napätím a to môže vyvolať skrat.
14. Pred čistením výrobku odpojte ho z prúdu. Doporučuje sa čistenie výrobku suchým kusom látky. Pri používaní čistiacich prostriedkov nenanášajte ich na výrobok, naneste ich na látku. Budte opatrný, pri čistení nepoškodte zvučníky.
15. Nie je dovolené pripájanie a používanie dodatočných prístrojov, ktoré výrobca neodporučil – to môže vyvolať pokazenie.
16. Inštalovanie výrobku sa musí prevádzkať len v súlade s návodom výrobcu a s použitím uťahovacích elementov ktoré doporučuje výrobca.
17. Nepoužívajte pomocné prístroje (prenosné nosiče, stativy a konzoly) ktoré výrobca neodporučil. Nepostavujte výrobok na nestabilnú plochu. Výrobok by mohol padnúť a vyvolať vážne zranenia a môže dôjsť aj ku vážnemu poškodeniu alebo ku pokazeniu. Používajte len tie akcesuáry ktoré výrobca odporučil alebo ktoré sa doručujú spolu s výrobkom.
18. Pri premiestňovaní výrobku na pohyblivom nosiči budte maximálne opatrní. Náhle zastavovanie, nadmerná sila alebo posúvanie po nerovnom povrchu môžu doviest' ku prevracaniu výrobku a k jeho poškodeniu.
19. Pri zlom počasí závažne vypnite výrobok, tiež aj v prípadoch, keď ho dlhšie nepoužívate. Za tým účelom treba odpojiť napájanie pomocou prepínača na samotnom výrobku, tiež treba výrobok odpojiť aj z prúdu – vytiahnuť kábel zo zásuvky. Pozor! Ak sa výrobok neodpojí zo zásuvky el. napätia, on aj naďalej zostáva pod napätím, keďže napájanie el. prúdom nie je v úplnosti odpojené.
20. Nepokúšajte sa samostatne vykonávať technickú údržbu výrobku, keďže pri otváraní výrobku existuje riziko elektrického úderu alebo nejakého iného úrazu. Pre údržbu a opravanie výrobku obráťte sa na odborníkov.

21. Pre oprávanie výrobku obráťte sa výlučne na splnomocnené servisné centrá.
22. Pri oprávaní alebo výmene súčiastok výrobku skontrolujte, či odborník v servisnom centre použil rezervné súčiastky v súlade s tým ako to odporučil výrobca alebo či tie súčiastky majú technické vlastnosti podobné originálnym súčiastkam. Ak pri opravovaní boli nainštalované nezodpovedajúce súčiastky, tie môžu byť príčinou požiaru, elektrického úderu alebo môžu vyvolať nejaké iné nebezpečenstvo pre vás.
23. Pre ochranu od občasného klesnutia napätia v sieti a od nebezpečenstva zapálenia je záväzné používať poistky zodpovedajúceho druhu a menovitej hodnoty. Špecifikácia zodpovedajúcej poistky pre každý rozsah napätia uvedené je na samotnom výrobku.
24. Nezvyšujte hladinu zvuku, keď počúvate fragment s veľmi nízkou vstupnou frekvenciou, keďže pri náhlom zapnutí maximálnej hlasitosti môže dôjsť ku pokazeniu zvučníka.
25. Pri použití výrobku potrebný je nepretržitý nerušený prístup k zásuvke alebo miestu pripojenia elektrického napájacieho kábla pre prípad mimoriadneho odpojenia výrobku z elektrickej siete. Pamätajte, že je jediný spoľahlivý spôsob odpojenia výrobku zo siete – odpájanie kábla zo zásuvky v stene alebo z výrobku.
26. Maximálna teplota okolia, pri akej sa výrobok môže používať je +40° C

## Predstavenie

Výkonný stereofónny reproduktorový systém s technológiou DSP. Elegantne navrhnutý systém sa hodí na váš stôl alebo pracovnú plochu. Jedinečný tvar a elegantný vzhľad prinesie tú pravú zábavu pri počúvaní hudby. Ľahké pripojenie a používanie.

Technológia DSP prináša digitálnu presnosť pri spracovaní skonvertovaného analógového signálu. Získate tak ten najlepší širokofrekvenčný zvuk s minimálnym skreslením.

Kvalitné vysokofrekvenčné a basové meniče zaisťujú reprodukcii plného zvukového spektra. Výkonný basový reproduktor s integrovaným zosilňovačom prináša neslýchané vokály a hĺbku v basových frekvenciách.

Rýchly prístup k ovládacím prvkom na bočnom paneli.

SL  
23

## Parametre


- Vylepšená technológia DSP zaisťujú vysokú vernosť reprodukcie zvuku
- Stereofónne efekty s 2 jedinečne tvarovanými reproduktormi
- Perfektné riešenie pre zábavu a iné využitie
- A/D spracovanie zvuku s minimálnym skreslením a maximálnou presnosťou
- Výkonný zosilňovač využíva najmodernejšie digitálne spracovanie a dosahuje dynamický výkon
- Kvalitné vysokofrekvenčné a basové meniče
- Rýchly prístup k ovládacím prvkom na bočnom paneli
- Jednoduché pripojenie k PC/notebooku, mobilnému telefónu alebo tabletu

## Obsah Balenia

- |   |        |
|---|--------|
| • FC10 reproduktor                        | 2 kusy |
| • Napájací adaptér                        | 1 kus  |
| • Steréopripojovací kábel 3,5 mm - 3,5 mm | 1 kus  |
| • Návod pre používateľa                   | 1 kus  |

## Ilustrácie


### Vízor spredu



pravý reproduktor

ľavý reproduktor

### Zadná Platňa




ľavý reproduktor

pravý reproduktor

SL  
24

### Zapojenie



## Zapojenie


1. Ľavý reproduktor pripojte ku konektoru DC (SPK OUT) na zadnej strane pravého (hlavného) reproduktora.
2. Nastavte bočné reproduktory na čo väčšiu vzájomnú vzdialenosť oproti miestu, na ktorom budete počúvať hudbu.
3. Priloženým signálovým káblom pripojte prehrávač k 3,5 mm stereo vstupu na zadnej strane.
4. Všetky, ktoré reprodukovujú audio výrobky, také ako je osobný počítač, notebook, prehrávač CD/DVD, mediálne prehrávače s prepínačom 3.5 mm stereo
5. Potom zapnite energetický kábel, ktorý sa nachádza na zadnej doske nízkofrekvenčného zvučníka, do prameňa na napájanie prúdom. Skontrolujte, či napätie v sieti vyhovuje napätiu pri ktorom pracuje sústava, a ktoré je uvedené na zadnej doske.

## Ovládanie

1. Nastavte hlavný regulátor hlasitosti na minimálnu hladinu.
2. Zapnite napájanie zo siete a zapnite akustickú sústavu používajúc prepínač, ktorý sa nachádza na strane dosky.
3. Zapnite funkciu na reprodukovanie zvuku a začnite prehrávanie.
4. Naladte zodpovedajúcu hladinu zvuku na vašom media prehrávači a základnú hladinu hlasitosti.
5. Tlačidlami + alebo - na bočnej strane reproduktora nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.

Poznámka: Hlasitosť nenastavujte na príliš vysokú úroveň alebo na maximum. Mohli by ste poškodiť materiál reproduktorových meničov alebo svoj sluch.

Voľba ideálneho miesta na počúvanie a rozmiestnenie zvučníkov



FL - Ľavý predný reproduktor  
FR - Pravý predný reproduktor

## Technické Parametre

### Zosilňovač

Výstupná sila:	30 Watt RMS
Rozvrh sily:	15 Watt x 2
Nelineárne deformácie:	< 0,5 % 1 W 1 kHz
Charakteristika frekvencie:	80 Hz - 20 kHz
Vzťah signál/šelest :	> 65 dB
Rozdvájanie (kanálov):	> 45 dB

### Zvučníky

Membrána VF zvučníka:	0,5" x 2
Menovitá sila VF zvučníka:	5 Watt x 2 8 Ohm
Membrána NF zvučníka:	2,25"
Menovitá sila NF zvučníka:	15 Watt x 2 8 Ohm

### Rozmery

Výstupné:	Špeciálny zvukový/napájací konektor
Vstupné:	3,5 mm stereo

## Najčastejšie Otázky

Otázka	Riešenie
LED indikátor počas nastavovania hlasitosti	Počas nastavovania LED indikátor bliká. Po dosiahnutí dolného alebo horného hraničného limitu zostane LED indikátor trvalo svietiť.
Niet zvuku	Skontrolujte, či funguje prameň zvuku. Skontrolujte, či sú správne spojené vodiče audio prameňa a zvučníkov. Zistite či je regulátor hlasitosti na potrebnej úrovni.
Prerušovaný zvuk	Skontrolujte, či je 3,5 mm stereo kábel pripojený správne a dôkladne.
LED indikátor počas nastavovania hlasitosti	LED indikátor na hlavnom reproduktore informuje o stave.
Aké výrobky sú podporované?	Všetky, ktoré reprodukovujú audio výrobky, také ako je osobný počítač, notebook, prehrávač CD/DVD, mediálne prehrávače s prepínačom 3.5 mm stereo.
Zdeformovaný zvuk	Na získanie kvalitnejšieho zvuku treba prevádzkať zapisovanie rýchlosťou 192 bit/sek. Zvuk zapísaný pri menšej rýchlosti bude deformovaný pri reprodukovaní.
Kde je možné umiestniť zvučníky?	Zvučníky majú magnetickú ochranu, tak že ich umiestňovanie v blízkosti indikátorov s tekutými krištálmi, tv-prijímačov, obrazoviek, nevyvolá deformovanie zvuku

Ak problém nevyriešite, obráťte sa na distribútéra alebo sa poradte s odborníkom

SL  
25

SL  
26



### Upozorenje!

Da biste smanjili rizik od električnog udara, ne rastavljajte ovaj proizvod, i ne izlažite ga kiši ili vlazi. Nema dijelova za korisnički servisa iznutra. Za tehničku pomoć obratite se isključivo kvalificiranom osoblju.

### Objašnjenje grafičkih simbola:

Munja unutar jednakostraničnog trokuta upozorava na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar proizvoda, što može prouzročiti strujni udar osobi ili grupi ljudi.

Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava na prisutnost važnih uputa za uporabu i instaliranje (održavanje) koje ste dobili s proizvodom.

### UPOZORENJA:

- Pročitajte upute** - Sve sigurnosne upute i upute za rad pažljivo pročitajte prije uporabe proizvoda.
- Čuvajte upute** - Sigurnosne upute i upute za rad čuvajte za buduću uporabu..
- Pridržavajte se upozorenja** - Svih upozorenja o radu s uređajem trebate se pridržavati.
- Slijedite upute** - Slijedite sve upute pri radu s uređajem.
- Instalacija** - Instalirajte uređaj prema uputama proizvođača.
- Izvori napajanja** - Ovaj proizvod koristite samo s izvorom napajanja koji je označen na ulaznom kabelu napajanja. Ako niste sigurni koji je izvor napajanja u vašoj kući, obratite se svojem ovlaštenom prodavaču ili lokalnom opskrbljivaču napajanja.
- Uzemljenje** - proizvod ne mora biti uzemljen. Provjerite da je utikač ili produžni kabel potpuno umetnut u utičnicu. Neki modeli imaju kabel za napajanje s polariziranim utikačem izmjeničnog priključka (priključak ima jednu stranu širu od druge). Ovaj priključak može biti spojen samo na jedan način. To je sigurnosna značajka. Ako ne možete umetnuti utikač u utičnicu, pokušajte u obratnom položaju. Ako priključak još uvijek ne odgovara u utičnicu, kontaktirajte svog električara kako bi zamijenio zastarjelu utičnicu. Kada koristite produžni kabel koji nije dobiven sa proizvodom, on bi trebao biti opremljeni odgovarajućim priključcima i imati sigurnosno odobrenje za zemlju u kojoj se koristi.
- Zaštita kabela napajanja** - Kabeli napajanja trebaju biti preusmjereni tako da se ne mogu okretati i da nema smještenih predmeta u njihovoj blizini. Posebnu pažnju obratite na kabele u blizini utičnica.
- Preopterećenje** - Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kabele jer mogu prouzročiti požar ili strujni udar.
- Ventilacija** - Uređaj mora biti propisno ventiliran. Ne postavljajte uređaj na površine poput kreveta ili kauča. Ne pokrivajte uređaj predmetima poput stolnjaka, novina i sl.
- Toplina** - Uređaj mora biti postavljen dalje od izvora topline poput radijatora, grijalica, peći ili ostalih aparata koji stvaraju toplinu. Ne postavljajte na uređaj predmete poput svijeća.
- Voda i vlaga** - Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara ili požara, ne izlažite uređaj vlazi. Ne koristite uređaj u blizini vode ili mjesta s prekomjernom vlagom poput sauna ili kupaonica. Nemojte koristiti uređaj pored predmeta koji sadrži tekućinu (umivaonik, sudoper ili blizu bazena i sl.)
- Upad predmeta i tekućine** - Nikada ne gurajte bilo koje predmete u bilo koji od otvora na proizvodu jer ono mogu dodirnuti mjesta s opasnim naponom i izazvati kratke spojeve koji mogu rezultirati požarom ili strujnim udarom. Nikada ne izljevajte tekućine bilo koje vrste na proizvod. Ne postavljajte predmete koji sadrže tekućine na vrh proizvoda.
- Čišćenje** - Prije čišćenja isključite proizvod iz zidne utičnice. Zvučnik niskotonca možete čistiti suhom krpom. Ako želite koristiti sredstva za čišćenje u spreju, ne koristite sprej na zvučniku, već ga koristite na tkanini kako biste očistili zvučnik. Budite oprezni pri čišćenju kako ne biste oštetili pogonske jedinice.
- Oprema** - Nemojte koristiti dodatnu opremu koja nije preporučena od proizvođača, jer može prouzročiti oštećenja.
- Dodatci** - Ne postavljajte ovaj proizvod na nestabilne stalke, nosače ili stolove. Proizvod bi mogao pasti i prouzročiti opasne ozljede djeci ili odraslima i izazvati oštećenje proizvoda. Koristite samo stalke, nosače ili stolove koji su preporučeni od proizvođača ili se prodaju uz proizvod. Bilo koje montiranje proizvoda treba biti praćeno od uputa proizvođača i trebali biste koristiti opremu za montiranje koju je preporučio proizvođač.
- Pomicanje proizvoda** - S proizvodom i mobilnim stalkom trebate pažljivo rukovati. Nestabilna površina bi mogla prouzročiti pad stalka i njegovo izvrtnje.

- Period nekorištenja uređaja** - Kabel napajanja uređaja treba biti isključen iz zidne utičnice tijekom olujnog nevremena ili kada se proizvod ne koristi kroz duži period vremena.
- Servisiranje** - Ne pokušavajte popraviti ovaj proizvodom, jer se otvaranjem i skidanjem kućišta izlažete riziku od opasnog napona i drugim ozljedama. Povjerite servisiranje kvalificiranom osoblju.
- Uklonite prekidač sa glavnog izvora napajanja ili zidnog napajanja kada nije u uporabi. Kada uključite prekidač iz izvor napajanja, sustav je u tihom načinu rada, tako da napajanje nije u potpunosti odspojeno.
- Zamjenski dijelovi** - Kada zamjenski dijelovi budu potrebni, provjerite da je servisni tehničar koristio dijelove određene od strane proizvođača ili da zamjenski dijelovi imaju iste karakteristike kao original. Neovlaštenom zamjenom može doći do požara, električnog udara i drugih opasnosti.
- Mrežni osigurači** - Za dodatne zaštite od požara i drugih opasnosti, koristite osigurače samo odgovarajuće vrste. Proizvod ima označenu specifikaciju za svaki napon.
- Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja glazbe na tišim dijelovima ili kad nema audio signala. Ako to učinite, zvučnik bi se mogao oštetiti kada dođe do glasnijeg dijela u reprodukciji.
- U potpunosti ste isključili proizvod iz napajanja kada isključite prekidač napajanja iz zidne utičnice ili proizvoda. Zidna utičnica ili kabel napajanja moraju biti dostupni sve vrijeme dok se proizvod koristi.
- Pokušajte instalirati proizvod u blizini zidne utičnice ili produžnog kabela za lakši pristup.
- Maksimalno dopuštena temperatura za korištenje ovog proizvoda je +40 °C

## Uvod

Snažan stereo zvučni sustav s DSP tehnologijom. Elegantly dizajniran, ovaj sustav se idealno uklapa na vašu radnu površinu ili stol. Jedinstvenog oblika i elegantno dizajniran za glazbenu zabavu. Jednostavan za spajanje i korištenje. DSP tehnologija donosi digitalnu preciznost s procesom pretvorbe analognog signala. Tako ćete dobiti najbolji cjelokupni raspon zvuka s minimalnom distorzijom. Dizajniran s kvalitetnim visokotonskim i niskotonskim zvučnicima za cjelokupan raspon zvučne produkcije. Snažni niskotonac s ugrađenim pojačalom pruža vam nenadmašan vokal i dubinu u bas frekvencijama. Kontrola s bočne strane služi za brzi pristup i kontrolu.


## Značajke

- Napredna DSP tehnologija za zvučnu produkciju visoke kakvoće
- Stereo efekti s 2 jedinstveno oblikovana zvučnika
- Savršeno za većinu zvučnih aplikacija i zabavu
- Analogno u digitalno zvučno procesuiranje s minimalnom distorzijom i maksimalnom preciznošću
- Snažno pojačalo koristi najmodernije digitalne procese za dinamičko napajanje
- Kvalitetni visokotonski i niskotonski zvučnici
- Kontrola s bočne strane za brzi pristup i kontrolu
- Jednostavno spajanje na računalo/ prijenosno računalo, mobilni telefon ili tablet


## Sadržaj Pakiranja

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Zvučnici FC10               | 2 kom |
| AC strujni adapter          | 1 kom |
| 3.5 mm - 3.5 mm audio kabel | 1 kom |
| Upute za upotrebu           | 1 kom |

Prednji dio




Zvučnici / desno



Zvučnici / lijevo

Stražnji dio



Zvučnici / lijevo

Zvučnici / desno

Spajanja




CD \ VCD \ DVD \ Blu-Ray  
medijske reprodukcije

Medijske  
reprodukcije

Mp3 / Mp4 medijske  
reprodukcije

Za stolno i prijenosno računalo




1. Spojite lijevi zvučnik u desni (glavni) zvučnik straga u DC priključak (SPK OUT).
2. Postavite oba zvučnika na policu za knjige na krajnje strane od mjesta slušatelja.
3. Spojite uređaj za reprodukciju na stražnji 3.5 mm stereo ulaz s kabelom iz pakiranja.
4. Glavni zvučnik bi trebao biti smješten u blizini izvora napajanja i u blizini uređaja za reprodukciju, kao što su CD / DVD, MP3/MP4 ili TV.
5. Zatim spojite kabel za napajanje na stražnjoj strani niskotonca za opskrbu AC napajanja. Molimo Vas provjerite da napajanje odgovara naponskim zahtjevima koji su tiskani na stražnjoj ploči.

Operations

1. Provjerite da je glasnoća namještena na najnižu razinu.
2. Uključite glavno AC napajanje i prebacite na stražnji dio glavnog zvučnika.
3. Započnite s reprodukcijom glazbe.
4. Namjestite glasnoću na medijskom uređaju, i glavnu tipku glasnoće na zvučniku na svoju željenu razinu slušanja.
5. Pritisnite tipke + ili - na bočnoj strani zvučnika za namještanje razine glasnoće.

Napomena: Preporučuje se da ne namještate razinu glasnoće na preglasno ili na najgornju granicu glasnoće kako biste izbjegli oštećenje zvučničkog pogonskog materijala i oštećenje sluha.





## Tehničke Specifikacije

### Amplifier

Izlazna snaga:	30 Watt RMS
Snaga distribucije:	15 Watt x 2
Harmonijska distorzija:	< 0.5 % 1 W 1 kHz
Frekvencijski odgovor:	80 Hz - 20 kHz
Omjer signala / šuma:	> 65 dB
Razdvajanja:	> 45 dB

### Zvučnici

Tip visokotonca:	0.5" x 2
Snaga visokotonca:	5 Watt x 2 8 Ohm
Tip niskotonca:	2.25"
Snaga niskotonca:	15 Watt x 2 8 Ohm

### Sučelja

Izlaz:	Zaštićeni zvučnički DC priključak
Ulaz:	3.5 mm stereo

## Učestalo postavljanja pitanja (FAQ)

Pitanja	Rješenja
LED status tijekom namještanja glasnoće	Tijekom namještanja, LED lampica će treptati. Jednom kad dosegnete najnižu ili najvišu granicu raspona, LED će ostati stalno svijetliti.
Nema zvuka	Provjerite da li audio izvor pravilno radi. Provjerite da su kabeli pravilno spojeni na audio izvor i zvučnike. Provjerite da je tipka glasnoće na odgovarajućoj razini.
Isprekidani zvuk	Provjerite 3.5 mm stereo kabel za ispravno spajanje i da je kabel ispravno umetnut.
LED osvjetljenje	LED osvjetljenje na glavnom zvučniku pokazuje status uključeno.
Koji su uređaji podržani?	Bilo koja reprodukcija uređaja kao što su računalo, prijenosno računalo, CD/DVD reprodukcija, Medijska reprodukcija s 3.5 mm stereo utikačem.
Distorzija zvuka	Molimo provjerite da koristite odgovarajući format digitalnog zapisa poput Mp3 i WMA formats. Za čišći zvuk osigurajte da je svaki zapis snimljen u minimalno 192 bitrat formatu. Niži bitrate format će više izobličiti zvuk.
Gdje mogu staviti zvučnike?	Zvučnici su magnetski zaštićeni, tako da ih možete postaviti u blizini LCD, TV zaslona bez distorzije signala.
Ukoliko problem još uvijek postoji, obratite se svom zastupniku ili zatražite stručnu pomoć.	