

УХОД И ЧИСТКА

- 1- Отсоедините вилку питания от розетки.
 - 2- Не используйте жесткие щетки, металлические щетки или ножи для чистки внутренних частей, панели, подносов и прочих частей печи. Не используйте абразивные, царапающие материалы или моющие средства.
 - 3- Протрите части печи мыльной тканью и прополоскайте водой, а затем тщательно обсушите мягкой тканью.
 - 4- Очищайте стеклянные поверхности специальными средствами для чистки стекол.
 - 5- Не используйте парогенераторные очистители для чистки прибора.
 - 6- Для чистки печи никогда не пользуйтесь кислотой, растворителем и керосином и другими горючими веществами.
 - 7- Не мойте какие-либо части печи в посудомоечной машине.
 - 8- Для удаления грязи и пятен используйте стеарат калия (нейтральное мыло).
- Осуществляйте чистку мягкой тряпкой в соответствии с рисунками ниже во избежание возникновения царапин.

ПАРООЧИСТКА*




Рисунок 18

Это дает возможность очистить размягченные загрязнения благодаря пару, образующемуся в печи.

1. Удалите все аксессуары из духовки.
2. Залейте пол литра воды в поднос и Поместите лоток в нижней части котла.
3. Установите переключатель на режим очистки паром.
4. Установите термостат на 70 ° С градусов и включите печь в течение 30 минут.

5. После работы печи в течение 30 минут откройте дверцы печи и протрите внутреннюю поверхность влажной тряпкой.
6. Используйте жидкость для мытья посуды, теплую воду и мягкую тряпку для стойких загрязнений, затем просушите очищенное пространство сухой тряпкой.