

REDMOND

Пылесос
RV-UR341

Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях
гарантийного обслуживания

RUS	10
UKR	14
KAZ	18
ROU	22



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъженъ, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи
Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литера А.


© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.


СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	12
Технические характеристики	13
Комплектация	14
Устройство модели.....	14
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	14
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	14
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	14
Хранение и транспортировка	15
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	15
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15


A1



A2





1




2

A3



1



b




c



d




e




f







g




a.1









a.2






A5






A7



1


2

3




4

5



A8



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос RV-UR341 предназначен для удаления пыли с полов и мебели в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к повреждению двигателя.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать их под струю воды!

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

- В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.

2. На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
3. Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т.п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
- Запрещается эксплуатация прибора с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RV-UR341
Мощность.....	150 Вт
Тип аккумулятора.....	Li-ion
Напряжение аккумулятора.....	22,2 В
Емкость аккумулятора.....	2000 мА·ч
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100-240 В~, 0,5 А
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	26 В
Защита от поражения электротоком	класс II
Мощность всасывания	более 40 Вт
Защита от перегрева	есть
Емкость контейнера для пыли	0,3 л
Уровень шума.....	70 дБ
Время непрерывной работы	более 25 минут
Время полной зарядки	6 часов
Габаритные размеры (в полной сборке)	1200 × 230 × 230 мм
Вес нетто (в полной комплектации)	2,1 кг ± 3%

Комплектация

Пылесос	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Аккумулятор	1 шт.
Трубка-удлинитель	1 шт.
Турбо-щетка	1 шт.
Насадка «2 в 1»	1 шт.
Щелевая насадка	1 шт.
Крепление на стену с комплектом крепежных элементов	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройства модели (схема A1, стр. 4)

- | | |
|--|---|
| 1. Индикатор работы | 17. Основание моторного фильтра |
| 2. Вентиляционные отверстия | 18. Моторный фильтр |
| 3. Выпускной фильтр | 19. Сетка моторного фильтра |
| 4. Держатель выпускного фильтра | 20. Трубка-удлинитель |
| 5. Фиксаторы держателя выпускного фильтра | 21. Кнопка отсоединения насадок |
| 6. Держатели для насадок | 22. Турбощетка |
| 7. Отверстия для крепежных элементов | 23. Индикатор турбощетки |
| 8. Крепление для стены | 24. Щелевая насадка |
| 9. Крючок для моторного блока | 25. Кнопка отсоединения щетки |
| 10. Фиксатор кнопки включения | 26. Насадка «2 в 1» |
| 11. Кнопка включения | 27. Сетевой адаптер |
| 12. Ручка прибора с прорезиненной вставкой | 28. Аккумулятор |
| 13. Гнездо для подключения сетевого адаптера | 29. Контейнер-пылесборник |
| 14. Фиксатор аккумулятора | 30. Кнопка отсоединения трубы-удлинителя |
| 15. Слот для аккумулятора | 31. Фиксатор крышки контейнера-пылесборника |
| 16. Кнопка отсоединения пылесборника | 32. Комплект крепежных элементов |

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.

Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Убедитесь в правильности установки всех компонентов и фильтров прибора.

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. Подключите прибор к электросети с помощью адаптера питания, как показано на схеме A2 (стр. 5) при необходимости используйте удлинитель. Во время зарядки аккумулятора индикатор на корпусе прибора будет мигать красным цветом. Время полной зарядки составляет 6 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор на корпусе сменит цвет на зеленый и будет гореть непрерывно. Прибор готов к использованию.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В комплект поставки прибора входят три насадки:

- турбощетка подходит для очистки полов с гладким покрытием или коврового покрытия с коротким ворсом;
- насадка «2 в 1» подходит для очистки мягкой мебели и предметов интерьера;
- щелевая насадка подходит для очистки труднодоступных мест.

Порядок сборки и использования прибора см. на схеме A3 (стр. 6). Приступая к сборке пылесоса, убедитесь, что он отключен от электросети.

Двигатель прибора работает, когда нажата кнопка включения. Вы можете использовать специальный фиксатор для удержания кнопки в нажатом положении или контролировать процесс уборки короткими нажатиями кнопки. Во время работы прибора горят зеленый индикатор на корпусе и синий индикатор на турбощетке (при использовании).

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Протирите корпус прибора влажной мягкой тканью..



ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать моторный блок, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

По мере загрязнения очищайте турбощетку, порядок очистки см. схеме A4 (стр. 7).

Порядок очистки контейнера-пылесборника см. на схеме A5 (стр. 8).
Порядок очистки моторного и выпускного фильтров соответственно см. на схемах A6 (стр. 9) и A7 (стр. 10).

- i** При установке моторного фильтра следите за тем, чтобы его пазы совпали с выступами на корпусе прибора, затем поверните его в сторону указателя до щелчка. Аналогично устанавливайте сетку моторного фильтра.
Очищайте контейнер-пылесборник по мере заполнения. Очищайте фильтры не реже одного раза в месяц.

Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

Перед повторной эксплуатацией или хранением полностью просушите все части прибора. Для удобства хранения в комплект поставки пылесоса входит специальное крепление для стены с держателями для насадок и моторного блока (см. схему A8, стр. 11).

- i** Крепежные элементы не входят в комплект поставки.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Перед началом использования»)
Во время работы прибора на корпусе мигает красный индикатор	Переполнен контейнер-пылесборник Засорены фильтры Засорены насадка или трубка-удлинитель	Очистите прибор (см. раздел «Уход за прибором»)
Аккумулятор не заряжается	Адаптер питания не подключен к электросети Аккумулятор установлен неправильно	Проверьте правильность подключения адаптера питания Проверьте правильность установки аккумулятора



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

МІРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою пристрій для застосування в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення адаптера приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Дозволяється використовувати прилад тільки з адаптером, що входить до комплекту поставки.
- Прилад не повинен залишатися без нагляду, поки він приєднаний до мережі електроживлення.
- Перед чищенням приладу переконатесься, що він відключений від електромережі. Тримайте адаптер сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за провід.



- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами і крайками меблів.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електроstromом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів до моторного відсіку приладу. Не закривайте всмоктувальні отвори. Блокування всмоктування повітря може привести до пошкодження двигуна.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати їх під струмінь води!

Заборонено експлуатацію приладу в таких випадках:

- У приміщеннях із підвищеною вологістю. Існує небезпека короткого замикання, виходу з ладу двигуна.
- На відкритому повітрі – потрапляння вологи або сторонніх предметів усередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
- Поблизу токсичних і легкозаймистих речовин, у приміщеннях із високою концентрацією пари горючих речовин (фарби, розчинника тощо) або горючого пилу. Існує небезпека вибуху або пожежі.
- Заборонено підносити всмоктувальну насадку до будь-яких ділянок тіла або одягу. Необережне використання може привести до серйозних травм.
- Заборонено всмоктувати розжарену або захололу золу, вугілля, а також непогашені недопалки від сигарет, сміття, що тліє або горить. Засмічення може привести до спалаху.

- Заборонено всмоктувати будь-які рідини, а також прибирати вологі поверхні – мокрі підлоги або килими. Потрапляння вологої всередину може привести до суттєвого пошкодження пилососа.
- Заборонено всмоктувати порошки для заправки картриджів (тонерів) комп'ютерних апаратів і принтерів, борошно й інші дрібнодисперсні сипки речовини, а також будівельний пил, частки штукатурки, гіпсу, бетону або цементу. Існує небезпека засмічення фільтрів або пошкодження двигуна.
- Заборонено всмоктувати гострі предмети: цвяхи, бите скло тощо. Можливе пошкодження пилозбирача та фільтрів.
- Забороняється експлуатація приладу з помітними пошкодженнями на корпусі або шнурі електро живлення, після падіння або у разі виникнення неполадок у роботі. У разі виникнення будь-яких несправностей відключіть прилад від електромережі та зверніться до сервісного центру.
- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак довіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.



УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	RV-UR341
Потужність.....	150 Вт
Тип акумулятора.....	Li-ion
Напруга акумулятора	22,2 В
Емність акумулятора.....	2000 мА·ч
Вхідна напруга мережевого адаптера.....	100-240 В~, 0,5 А
Вихідна напруга мережевого адаптера.....	26 В $\frac{1}{2}$, 400 мА
Захист від ураження струмом	клас II
Потужність всмоктування.....	більше 40 Вт
Захист від перевантаження	є
Об'єм пилозбирника	0,3 л
Рівень шуму	70 дБ
Час безперервної роботи	більше 25 хв.
Час повної зарядки	6 год.
Габаритні розміри.....	1200 × 230 × 230 мм
Вага нетто (повна комплектація).....	2,1 кг ± 3%

Комплектація

Пилосос.....	1 шт.
Мережевий адаптер	1 шт.
Акумулятор.....	1 шт.
Трубка-подовжувач.....	1 шт.
Кріплення на стіну з комплектом кріпильних елементів	1 шт.
Турботітка	1 шт.
Насадка «2 в 1».....	1 шт.
Шлілинна насадка	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова моделі (схема A1, стор. 4)

- | | |
|---|---|
| 1. Індикатор роботи | 7. Отвори для кріпильних елементів |
| 2. Вентиляційні отвори | 8. Кріплення для стіни |
| 3. Випускний фільтр | 9. Гачок для моторного блоку |
| 4. Тримач випускного фільтра | 10. Фіксатор клапану увімкнення |
| 5. Фіксатори тримача випускного фільтра | 11. Кнопка увімкнення |
| 6. Тримачі для насадок | 12. Ручка приладу з прогумованою вставкою |

- | | |
|--|--|
| 13. Гнізда для підключення мережевого адаптера | 23. Індикатор турбощітки |
| 14. Фіксація акумулятора | 24. Щілинна насадка |
| 15. Слот для акумулятора | 25. Кнопка від'єднання щітки |
| 16. Кнопка від'єднання пилосирича | 26. Насадка «2 в 1» |
| 17. Основа моторного фільтра | 27. Мережевий адаптер |
| 18. Моторний фільтр | 28. Акумулятор |
| 19. Сітка моторного фільтра | 29. Контейнер-пилосирич |
| 20. Трубка-подовжувач | 30. Кнопка від'єднання трубки-подовжувиача |
| 21. Кнопка розблокування насадок | 31. Фіксація кришки контейнера-пилосирича |
| 22. Турбощітка | 32. Комплект кріпильних елементів |

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

 **Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-показчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!**

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Корпус приладу протріть вологою тканиною та дайте йому висохнути. Щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання приладу, очистіть його. Переконайтесь в правильності встановлення всіх компонентів і фільтрів приладу.

Перед початком використання приладу варто повністю зарядити акумуляторну батарею. Підключіть прилад до електромережі за допомогою адаптера живлення, як показано на схемі A2 (стор. 5), за необхідності використовуйте подовжувач. Під час заряджання акумулятора індикатор на корпусі приладу мерехтітиме червоним кольором. Час повного зарядження акумулятора становить 6 годин. Після того, як прилад повністю зарядиться, колір індикатора зміниться на зелений і горітиме безперервно. Прилад готовий до використання.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

До комплекту поставки приладу входять 3 насадки:

- щілинна насадка підходить для очищення важкодоступних місць;
- насадка «2 в 1» для очищення м'яких меблів;
- турбощітка підходить для очищення поверхонь, забруднених шерстю тварин і іншим сміттям, що важко піддається прибиранню.

Порядок складання і використання приладу див. на схемі A3 (стор. 6). Перед складанням пилососа переконайтесь, що він відключений від електромережі.

Двигун приладу працює, коли натиснута кнопка увімкнення. Ви можете використати спеціальний фіксація для утримання кнопки в натиснутому положенні або контролювати

процес прибирання короткими натисканнями кнопки. Під час роботи приладу горять зелений індикатор на корпусі та синій індикатор на турбощітці (у разі використання).

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж починати очищення приладу, переконайтесь, що від відключений від електромережі. Протирайте корпус приладу вологою м'якою тканиною.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** поміщати моторний блок, штепсель та шнур електроживлення під струмінь води або занурювати їх у воду, а також використовувати для очищення приладу будь-які хімічно агресивні або абразивні речовини.

У міру забруднення очищуйте турбощітку, порядок очищення див. на схемі A4 (стор. 7).

Порядок очищення контейнера-пилозбирника див. на схемі A5 (стор. 8).

Порядок очищення моторного й випускного фільтрів відповідно див. на схемах A6 (стор. 9) й A7 (стор. 10).

 Під час встановлення моторного фільтра стежте за тим, щоб його пази звіглися з виступами на корпусі приладу, потім поверніть його в бік покажчика до класання. Analogічно встановіть сітку моторного фільтра.

Очищуйте контейнер-пилозбирник у міру заповнення. Очищуйте фільтри не рідше одного разу на місяць.

Перед повторною експлуатацією переконайтесь у правильності установки всіх компонентів. Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Для зручного зберігання до комплекту поставки пилососа входить спеціальне кріплення для стіни з тримачами для насадок і моторного блока (див. схему A8 (стор. 11)).

 Кріпильні елементи не входять до комплекту поставки.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не вмикається		
Під час роботи блимає червоний індикатор на корпусі	Акумулятор приладу розряджений	Підключіть прилад до електромережі і зарядіть його повністю

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Під час роботи потужність всмоктування помітно знизилася, з'явився сильний шум	Пилозбирач переповнений Фільтри засмічені Насадка або трубка-подовжувач засмічені	Очистіть прилад (див. розділ «Догляд за приладом»)
Акумулятор приладу не заряджається	Адаптер живлення не підключено до електромережі Акумулятор встановлено неправильно	Перевірте правильність підключення адаптера живлення Перевірте правильність встановлення акумулятора

 У разі, якщо несправність усунуты не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 12 місяців з моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, спричинені неналежною якістю матеріалів або складання, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дату купівлі підтверджено печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався та не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дана гарантія не поширяється на природний знос виробу й витратні матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі тощо), а також акумуляторні джерела живлення і батареї живлення.

Термін служби виробу й термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються зі дня продажу або з дати виготовлення виробу (якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрію.

Встановлений виробником термін служби приладу становить 3 роки із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосованих технічних стандартів.

 **Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.**

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқият оқыңыз және анықтамалық ретіндегі сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаның, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралдың қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывамайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мүқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолдан арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй номірлерінде, дүкендер, оғистердің тұрмыстық бөлмелерінде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бузу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі қоректену адаптері аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа түйікталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Құралды тоққа қосылып тұрғанда ол қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
- Пайдаланудағы үзілістер кезінде, сонымен қатар тазалау кезінде аспапты электр желісінен өшіріп отырыңыз. Адаптері емес, штепсерден үстап тұрып, құрғақ қолмен алыңыз.

STOP

• Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу қөздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың үрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

ECTE САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаның, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

• Құралдың мотор бөлігіне бөгде заттардың түсіне жол бермейді. Сорып алатын құystарын жаптаңыз. Ауаны сорудың бұғаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Aspan корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Құралды пайдалануға келесі жағдайларда тыйым салынады:

1. Ұлғалдылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа түйікталу қаупі бар.
2. Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы түркінин ішіне түсі немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкелуі мүмкін.
3. Улы және тез жанғыш заттардың жанында, жанар жағар май буларының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш және т.с.) немесе жағар май шаңы. Өрт немесе жарылыс қаупі болады.
- Кім немесе дененің кез келген мүшесіне сорғы қондырмасын жақындуатуға тыйым салынады. Абайламай пайдалану күрделі жаракаттарға әкелуі мүмкін.
- Қызған немесе сүйін күлді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқылдарын, бықып немесе жанып жатқан қоқысты соруға тыйым салынады.
- Кез келген сүйкіты соруға тыйым салынады, сондай-ақ ылғалды беттерді - ылғалды едендер немесе кілемдерді. Ұлғалдың ішкі жағына түсі шаңсорғыштың сынуына алып келуі мүмкін.

- Көшіру аппараттары мен принтерлердің картридждерін (тонерлер) толтыруға арналған ұнтақтар, үн және басқа да шағын диспенсерлі шашырағыш заттарды, сондай-ақ құрылымдарды, сылақ бөлшектері, гипс, бетон немесе цементті соруға тыйым салынады. Қозғалтқыштың зақымдалу немесе сұзгілерінің қоқысқа толып қалу қаупі бар.
- Өткір заттарды соруға тыйым салынады: шегелер, шағылған шыны және т.с. Шаң жинағыштар мен сұзгілердің зақымдалуы мүмкін.
- Жұмыстағы ақаулықтардың пайда болуы немесе құлағаннан кейін электр қуат беру сымы немесе түркіндағы көзге көрінетін зақымдармен құралды пайдалануға тыйым салынады. Кез келген ақаулықтар пайда болған кезде құралды электр желісінен ажыратының және сервис орталығына жүгініңіз.
- Бүйім қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспалтың қасында қараусызы қалдырмаңыз.
- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспалты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

ҰлғиRV-UR341
Куаты.....	150 Вт
Аккумулятор түрі.....	Li-ion
Аккумулятордың кернеу.....	22,2 В
Аккумулятордың сыйымдылығы	2000 мА·ч
Желілік адаптердің кіріс кернеулері.....	100-240 В~, 0,5 А
Желілік адаптердің шығысы кернеулері.....	26 В , 400 мА
Тоқтан күйіп қалудан қорғай.....	II дәреже
Сору куаты.....	40 Вт артық
Қызып кетуден сақтау.....	бар
Шаң арналған контейнердің сыйымдылығы	0,3 л
Шу деңгейі.....	70 дб
Тоқтаусыз жұмыс уақыты.....	25 мин артық
Толық қуаттандыру уақыты.....	6 саф
Габаритті өлшемдер	1200 × 230 × 230 мм
Таза салмақ (тольғы жинақта). .	2,1 кг ± 3%

Жинағы

Шаңсорғыш	1 дана
Желілік адаптер.....	1 дана
Аккумулятор	1 дана
Түтік-узартқыш	1 дана
Бекіту элементтері жиынтығымен қабыргаға бекіту	1 дана
Турбокышық	1 дана
«2-еуі 1-де» қылшак	1 дана
Жарықты кондырма	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапшасы	1 дана

Өндіруші осылай өзгерістер туралы қосымша хабарламастар өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құбылды.

Аспалтың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

- Жұмыс индикаторы
- Вентиляциялық саңылаулар
- Шығарғыш фільтрі
- Шығарғыш сұзгіні ұстағыш
- Фільтртің ұстағыш фіксаторлары
- Сипатмаларды арналған ұстағыштар
- Бекітуге арналған саңылау
- Қабыргаға арналған бекіткіш
- Моторлы блок арналған ілгек
- Косу батырмасының фіксаторы

11. Косу батырмасы
12. Құралдың тұтқасы резенкелеген ендірмемен
13. Желілік адаптерді қосуға арналған ұяшық
14. Аккумулятордың фиксаторы
15. Аккумуляторға арналған слот
16. Шанды жинауға арналған контейнерды алу батырмасы
17. Моторлы сузгі негіздеме
18. Моторлы сузгі
19. Моторлы сузгіштік торы
20. Тұтқ-ұзартқыш
21. Саптама бекіткіштерінің түймешіктері
22. Турбоқылышың
23. Турбоқылшақтың индикаторы
24. Жарықтың қондырма
25. Қызыл қекіткіштерінің түймешіктері
26. «2-еуі 1-де» қылашак
27. Желілік адаптер
28. Аккумулятор
29. Шаңжинағыш
30. Тұтқ-ұзартқышты ажырату батырмасы
31. Шанды жинауға арналған контейнердің қақлағының бекіткіш
32. Бекіту элементтері жиынтығымен

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескертпетін жапсырма, жапсырма-корсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орындаңын міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдаған немесе төмөн температураларда сактаған соң аспалты қосар алдында кем дегендег 2 сағат болған температурасында ұсташа кажет.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сұртіңіз де құралтыңыз. Бетен істі болдырмай үшін, құралды алғашқа рет пайдалану кезінде оны тазалаңыз.

Шаңсорышты тек жинаулы қүйінде ғана пайдалануға болады. Пайдалану алдында құралдың сиртқы және көрініп тұратын ішкі бөліктері закымдануының, сынығының және басқа ақауларының болмауына көзінде жеткізіңіз. Құралдың барлық компоненттер мен сузгіштердің орнатылу дұрыстығына көз жеткізіңіз.

Аспалты пайдаланар алдында аккумулятордың батареясын толықтау қуатындастыру кажет. Құралды **A2** сұзбасында көрсетілгенде күт көзі адаптердің көмегімен электр желісіне қосыңыз, қажет болса ұзартқышты қолданыңыз (5 бет). Аккумуляторды құттаған кезде құралдың корпусындағы индикатор қызыл түспен жылтылғап, үздіксіз жаңып тұрады. Аккумулятордың толық құт алу үақыты 6 сағатты құрайды. Аспал толықтай құт алған кезде индикатордың түсі жасыл түске ауысады және үздіксіз жаңып тұратын болады. Құрлылғы пайдалануға дайын.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Құралды жеткізу жиынтығына қондырма кіреді:

- тесірі бар қондырма қолжетімділігі қызын орындарды тазартуға жақсы келіседі;
- жұмысқа жиназға арналған қондырма «2-еуі 1-де»;

- турбоқылшак жануарлардың жүні және басқа да қызын тазаланатын қоқыс түрлерін тазартуға жарапынан.

Құралды тазарту және пайдалану ретін **A3** сұзбандықасынан қарының (6 бет). Шаңсорышты құрастыруға кірісінде оның электр желіден ажыратылуына көз жеткізіңіз. Құралдың қозғалтышы қосу батырмасы басылғанда жұмыс істейді. Батырманы басылған күйінде ұстап тұру үшін арнайы фиксаторды немесе жинау процесін батырманы қысқақысақ басу арқыны қақағалауыныңга болады. Құрал жұмыс істеген кезде корпустағы жасыл индикатор мен турбоқылшақтағы көк индикатор (пайдаланған кезде) жаңып тұрады.

III. АСПАПТЫҢ КҮТИМІ

Құралды тазалаудың алдында оның электр желіден ажыратылуына көз жеткізіңіз. Құралдың корпусын жұмысқа ылғалды матамен сұртіңіз.



Құралдың корпусын, штепсель мен электр құтадаптерін сұдан абысына қояға немесе суға батыруға, сондай-ақ құралды тазалау үшін кез келген химиялық агрессивті немесе қажайтын заттарды пайдалануға ТЫІСМЕ САЛЫНАДЫ.

Ластану шамасына қарай турбоқылшақты тазалаңыз, тазалау тәртібін **A4** сұзбасында қарыңыз (7 бет).

Шаң жинағыш-контейнерді тазалау тәртібін **A5** сұзбасында қарыңыз (8 бет).

Түсініше моторлы және сыртқа шығаралын сұзгіштерді тазалау тәртібі **A6** және **A7** сұзбаларында қарыңыз (9, 10 бет).



i Моторлы сузгіштің орнатылғанда оның ойықтары құралдың корпусындағы дөңгерлердің сақтасынан көлөтінің қақағалаңыз, кейін сілтөүіш жағына шертпекке дейін оны бұрынғыз. Моторлы сузгіштің торын да дал солай орнатыңыз.

Ластану шамасына қарай шаң жинағыш-контейнерді тазалаңыз. Сұзгіштердің айына бір реттеннем кем емес тазалаңыз.

Қайда пайдаланар алдында барлық компоненттердің дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Сактау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Сактауға қолайлы болу үшін шаңсорыш жеткізіліміне қабыргаға арналған арнайы бекіткіш салтамалар мен моторлы блок үшін бекіткіштермен кіреді (**A8** сұзбасын қарыңыз, 11 бет).



i Бекіткіш элементтерін жеткізілімге кірмейді.

Сактау және тасымалдау

Сактау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылтыту аспалтарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сактаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігіне әкелу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тығым салынады. Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аспап жұмыс істемейді		
Жұмыс кезінде корпустың туралы қызыл индикатор жыптылықтан тұрады	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аспапты электр желісіне қосының және толық зарядтаңыз
Жұмыс кезінде сору қуаты елеулі түрде төмөндеді, қатты шу пайда болды	Шаш сорғыш шамадан артық толды Сузілер қоқысқа толды Түтік-ұзарттыш немесе қылшак қоқысқа толған	Құралды тазартыңыз («Аспаптың күтімі» қараныз)
Аспап аккумулятор зарядталмайды	Куат көзі адаптері электр желісіне қосылмаған Аккумулятор дұрыс орнатылмаған	Куат көзі адаптердің қосу дұрыстығын тексеріңіз Аккумулятордың орнатылу дұрыстығын тексеріңіз

İ Егер қателікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі шінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы колымен расталған жағдайдаған жағдайдаған жаңа күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеге нарикесінде зақындаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шыбын материалдарына таралмайды (сузілер, шамдар, қыш және тефлондық тызықдаудаушылар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық көркемену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сайкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға камкорлық білдіріңіз: мұнданың бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанмаңыз.

 Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de utilizare a acestui produs si tineti aceste instructiuni la indemina. Utilizarea corecta a aparaturii va prelungi in mod esential durata lui de exploatare.

Măsurile de siguranță și instrucțiunile, cuprinse în acest manual, nu acoperă toate situațiile posibile, care pot apărea în procesul de exploatare a dispozitivului. Atunci când se utilizează dispozitivul utilizatorul trebuie să fie ghidat de bunul simt, să fie atent și grijuliu.

MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru nici o defectiune provocată de nerespectarea cerințelor tehnice de securitate și a normelor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric de pentru în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camerele de hotel, în spațiile magazinelor, în birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată o încărcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta aparatul la rețea electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a adaptorului dispozitivului (vezi caracteristicile tehnice sau placa signaletică a produsului).
- Este permisă utilizarea dispozitivului numai cu adaptor, ce intră în setul livrat.
- Folositi un cablu prelungitor, calculat la necesarul de putere a dispozitivului. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la scurtcircuit sau incendiu de cablu.
- Aparatul nu trebuie lăsat fără supraveghere, până când acesta este conectat la rețea.
- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că el este deconectat de la priză. Scoateți adaptorul cu mâinile uscate, ținându-l de carcasa, dar nu de cablu.



Nu puneti cablul de alimentare în apropierea surselor de căldură. Aveți grijă de, cablul să nu-l răsuciți și îndoiti, să nu fie în contact cu obiecte ascuțite, colțuri și margini de mobilier.

RETINETI: deteriorările aleatoare a cablului de alimentare electrică pot provoca defecțiuni, care nu corespund condițiilor de garanție, precum și la soc electric. Cablul electric deteriorat necesită înlocuirea urgentă în centru service.

- Nu permiteți pătrunderea elementelor străine în compartimentul motorului dispozitivului. Nu închideți orificiile de absorție. Blocarea absorției aerului poate duce la dereglerarea motorului.

SE INTERZICE să scufundați aparatul în apă sau să-l pune-ți sub jetul de apă!

Este interzisă utilizarea dispozitivului în următoarele cazuri:

- În încăperile cu umiditate ridicată. Există pericolul de scurt-circuit, care provoacă defectarea motorului.
- În aer liber – umiditatea sau obiectele străine în interiorul carcasei dispozitivului pot duce la deteriorarea gravă a acestuia.
- În apropierea substanelor toxice și inflamabile, în încăperile cu o concentrație mare de vapozi de substanțe inflamabile (vopsele, solventi și.m.d.) sau praf combustibil. Există pericolul de explozie sau foc.
- Este interzis de a aduce duza de aspirație la orice părți ale corpului sau îmbrăcăminte. Manipularea dură poate duce la răniri grave.
- Este interzisă de a aspira o cenușă fierbinte sau refrigerată, cărbuni, și deasemenea mucurile de țigară nestinse, gunoiul arzând sau mocnind. Blocajul poate provoca incendiu.
- Este interzis de a aspira orice lichide, și deasemenea de a curăța suprafețele umede – podelele umede sau covoarele. Umiditatea în interiorul aspiratorului poate provoca leziuni grave.

- Este interzisă aspirarea pulberii pentru reumplerea cartușelor (tonere) aparatelor copiatoare și imprimantelor, făină și alte particule fine, și deasemenea praf de construcții, particule de ipsos, gips, beton sau ciment. Există pericolul blocării filtrelor sau deteriorarea motorului.
- Este interzis să aspirați obiecte ascuțite: cuie, sticlă spartă și.m.d. Este posibilă deteriorarea sacului de praf și filtrelor.
- Este interzis utilizarea dispozitivului cu deteriorări vizibile pe carcăsa sau cablului de alimentare, după cădere sau la apariția unor defectiuni în activitate.
- La apariția oricărora defectiuni deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și adresați-vă la centrul de servicii.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglaři fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesoriilor, precum și cu ambalajul de fabrică. Curațarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copiii nesupravegheaři de adulți.
- Este interzisă repararea independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparare trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Repararea efectuată în mod neprofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.



ATENȚIE! Este interzisă folosirea aparatul care prezintă defectiuni.

Caracteristici tehnice

Model.....	RV-UR341
Putere	150 W
Tipul acumulatorului	Li-ion
Tensiune acumulatorului	22,2 V
Capacitate acumulatorului	2000 mA*oră
Tensiunea de intrare a adaptorului de rețea	100-240 V,-0,5 A
Tensiunea de ieșire a adaptorului de rețea	26 V, -400 mA
Protecția împotriva electrocucării	clasa II
Puterea de absorbtie.....	mai de 40 W
Protecția automată de supraîncălzire.....	este
Volumul sacului de praf	0,3 l
Nivelul zgomotului	70 dB
Timpul de funcționare continuă.....	mai de 25 min
Timpul total de încărcare	6 ore
Mărimele gabaritului	1200 × 230 × 230 mm
Masa netă (încărcare completă)	2,1 kg ± 3%

Compleiere

Aspirator	1 buc.
Adaptor de rețea	1 buc.
Acumulator	1 buc.
Tub de extensie	1 buc.
Perie Turbo	1 buc.
Duză "2 în 1"	1 buc.
Montaj la perete cu un set de elemente de fixare	1 buc.
Suport pentru perete	1 buc.
Manual de exploatare	1 buc.
Carte de service	1 buc.

Producătorul își rezerva dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțarea prealabilă despre aceste modificări.

Construcția dispozitivului (schemă A1, pag. 4)

- | | |
|--|---|
| 1. Indicatorul lucru | 7. Găurile de fixare |
| 2. Guri de aer | 8. Montură pentru peretele |
| 3. Filtru de evacuare | 9. Cârlig pentru blocul motorului |
| 4. Suportul filtrului de evacuare | 10. Fixatorii butonului de conectare |
| 5. Elementele de fixare ale suportului filtrului de evacuare | 11. Butonul conectării |
| 6. Titularii duzelor | 12. Mânărul cu incrustařii de cauciuc |
| | 13. Priză de conexiune a adaptorului de rețea |

- | | |
|---|--|
| 14. Fixatorul bateriei | 24. Accesoriu pentru spații înguste |
| 15. Slot pentru baterie | 25. Butoanele deconectați perie |
| 16. Butonul de desconectare a containerului pentru praf | 26. Duză «2 în 1» |
| 17. Baza filtrul motorului | 27. Adaptor de rețea |
| 18. Filtrul motorului | 28. Acumulator |
| 19. Grila filtrului motorului | 29. Container pentru praf |
| 20. Tub de extensie | 30. Butonul de deconectare a tubului prelungitor |
| 21. Butonul deconectați duzelor | 31. Fixatorul capacului containerului pentru colectarea prafului |
| 22. Perie Turbo | 32. Set de elemente de fixare |
| 23. Indicatorul periei turbo | |

I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesorile acestuia din cutie. Înlăturați toate materialele de ambalare și autocolantele promoționale.

 *Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolantele-indicatoare (în cazul prezentei lor) și plăcuta cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui!*

După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin 2 ore înainte de conectare.

Ștergeți carcasa dispozitivului cu o cărpă umedă și lăsați-l să se usuce Pentru evitarea apariției unui miros străin la prima utilizare a dispozitivului efectuați curățarea acestuia.

Înainte de preparare asigurați-vă, că părțile interne și vizibile externe ale aerogrillului universal nu au deteriorări, spargeri și alte defecți. Asigurați-vă de corectitudinea instalării tuturor componentelor și filtrelor dispozitivului.

Înainte de utilizarea dispozitivului trebuie să încărcați acumulator. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare cu ajutorul adaptorului de alimentare, cum este arătat pe schema A2 (pag. 5) în caz de necesitate utilizăți prelungitor. În timp ce bateria se încarcă indicatorul pe carcasa dispozitivului va clipi de culoare roșie. Timpul total de încărcare a bateriei constituie 6 ore. Odată ce aparatul este total încărcat, culoarea indicatorului se va schimba în verde și va arde continuu. Dispozitivul este gata pentru utilizare.

II. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

În setul furnizat al dispozitivului intră 3 duze:

- accesoriu pentru spații înguste este potrivit pentru curățarea locurilor greu accesibile;
- duză "2 în 1" pentru mobilier moale;
- perie turbo este potrivită pentru curățarea suprafețelor, blana contaminată a animalelor și altor resturi greu de curățat.

Ordinea asamblării și utilizării dispozitivului urmăriți pe schema A3 (pag. 6). Ajungând ulă asamblarea aspiratorului, asigurați-vă, că este deconectat de la sursa de alimentare.

Motorul dispozitivului funcționează, când este apăsat butonul de conectare. Dumneavoastră puteți utiliza un fixator special pentru menținerea butonului în poziția apăsată sau să controlați procesul de curățenie cu scurte apăsări ale butonului. În timpul activității dispozitivului arde indicatorul verde pe carcasa și indicatorul albastru pe peria turbo (la utilizare).

III. ÎNTRĂTINEREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe curățarea dispozitivului, asigurați-vă, că este deconectat de la sursa de alimentare. Ștergeți carcasa dispozitivului cu o cărpă moale umedă.

 *ESTE INTERZIS să puneti carcasa dispozitivului, priza și adaptorul de alimentare sub jetul de apă sau să le lăsați în apă, și deosebita utilizarea pentru curățarea dispozitivului a oricărui produse chimice agresive sau abraziive.*

În caz de murdărie curățați peria turbo, ordinea curățării urmăriți pe schema A4 (pag. 7). Ordinea curățării containerului colector de praf urmăriți pe schema A5 (pag. 8).

Pentru a curăța motorul și filtrul de evacuare în corespondere pe schemele A6 (pag. 9) și A7 (pag. 10).

 *La instalarea filtrului motorului, aveți grijă ca canelurile sale să coincidă cu proeminențele de pe carcasa dispozitivului, apoi rotiți-l în direcția indicatorului până la fixare. În mod similar instalați grila filtrului motorului.*

Curățați recipientul de praf când este umplut. Curățați filtrele cel puțin o dată pe lună. Asigurați-vă de corectitudinea instalării tuturor elementelor, înainte de a reutiliza aspiratorul. La utilizarea repetată sau păstrare uscați în totalitate toate părțile dispozitivului. Pentru comoditatea păstrării în setul de livrare a aspiratorului intră un atașament special de perete cu suporturile pentru accesorii și motor (urmăriți schema A8, pag. 11).

 *Elementele de fixare nu sunt furnizate.*

Păstrarea și transportarea

La utilizarea repetată sau păstrare uscați în totalitate toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat ventilat departe de razele solare și dispozitivelor încălzitoare. La transportarea și păstrarea dispozitivului se interzice să-l expuneți la șocuri mecanice, care pot duce la deteriorarea aparatului și/sau încălcarea integrității pachetului. Este necesar să aveți grijă de ambalajul dispozitivului să nu pătrundă apă și alte lichide.

IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înlăturare
Dispozitivul nu funcționează În timpul activității dispozitivului pe carcasa clipește indicatorul roșu	Bateria dispozitivului este încărcată	Încărcați complet bateria (urmăriți secțiunea "Înainte de utilizare")

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înlăturare
În timpul activității puterea de absorbție a scăzut semnificativ, a apărut un zgomot puternic	Sacul de praf este supraîncărcat Filtrele sunt înfundate Duza și Tub de extensie sunt înfundate	Efectuați curățarea dispozitivului (urmăriți secțiunea "Îngrijirea dispozitivului")
Bateria nu se încarcă	Adaptorul nu este conectat la rețea Bateria este instalată incorrect	Verificați corectitudinea conectării adaptorului la rețea Verificați corectitudinea instalării bateriei



În cazul, dacă defecțiunea nu a fost rezolvată, adresați-vă la centrul de servicii autorizat.

V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Pentru prezentul produs este disponibilă garanția de 12 luni de la achiziție. Pe parcursul perioadei de garanție producătorul se angajează să elimeze, prin reparări, înlocuirea de piese sau de înlocuire a întregului produs orice defecte din fabrica, cauzate de calitate insuficientă de material sau de asamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în care data de cumpărare este confirmată de imprimarea magazinului și semnatura vânzătorului în certificatul original de garanție. Prezența garanție este recunoscută doar în cazul, în care produsul a fost folosit în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost desfăcut și nu a fost deteriorat ca urmare a manipулării necorespunzătoare cu el, dar, de asemenea, este păstrată integralitatea completă a produsului. Această garanție nu se aplică la uzura naturală a produsului și materiale consumabile (filtre, becuri, ceramică, teflon și alte acoperiri antiadereante, compactoare etc), precum și surse de alimentare și baterii de alimentare.

Durata de viață a produsului și termenul de valabilitate a garanției pe el se calculează de la data vânzării sau de la data fabricației produsului (în cazul în care data de vînzare e imposibil de determinat).

Data de fabricație a aparatului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe o etichetă de identificare de pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simboluri indică luna, a 8-a – anul de producție a dispozitivului.

Durata de viață a aparatului stabilită de producător este de 3 ani de la data achiziției, cu condiția că exploatarea produsului se face în conformitate cu prezența instrucțiune și standardele tehnice aplicabile.

Ambalajul, ghidul de utilizare, precum și aparatul trebuie eliminate în conformitate cu programele locale de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoiul casnic.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RV-UR341-CIS-UM-2