



Инструкция по эксплуатации

Для смарт-часов Wise моделей

WG-SB010, WG-SB011, WG-SB15, WG-SB17, SB045, SB046, SB047, SB048, SB049, WG-SB019, WG-SB024, WG-SB044, WG-SW009, WG-SW010, WG-SW21, WG-SW25, WG-SW032, WG-SW034, WG-SW038, WG-SW041, WG-SW042, WG-SW043, V8, A9, E04, G10D, HD06, RS69, S9, S9 Light, T7, Y1, Z7,

Благодарим Вас за выбор наших устройств. Прочитайте руководство перед использованием оборудования.

Функции:

- Отображение времени и даты на экране (синхронизирует с вашим смартфоном)
- Индикация экрана на подъем руки (не у всех моделей- подробнее в технических характеристиках)
- Фитнес-измерения: шагомер, калькулятор калорий и пройденного расстояния.
- Мониторинг сна.
- Уведомление вибрацией о сообщениях, звонках, поступающих на сопряженный смартфон.
- Будильник и напоминания (пить, засиделись или другие- в зависимости от модели).
- Функция AntiLost «антипотерянный» (антивор): при удалении на большое расстояние (более 5-10м) от телефона, часы-браслет вибрацией и индикацией сигнализируют о потере связи с телефоном, таким образом, Вы не забудете смартфон дома или в машине. (не у всех моделей- подробнее в технических характеристиках)
- Удаленная съемка (сэлфи-камера): при включении камеры на смартфоне, сделать фото можно нажатием экрана на смарт-часах удаленно от смартфона (или встряхнуть часы).
- Двусторонний поиск девайсов: найти телефон, найти часы. (не у всех моделей- подробнее в технических характеристиках)
- Совместимость со смартфонами на ОС iOS 8.0 и выше, и Android 4.4 и выше (если не указано иное в характеристиках).
- Срок службы смарт-часов- один год.
- **Комплектация:** смарт-часы, зарядный кабель (если не встроенный USB), инструкции, гарантийный талон, коробка.
- Товар соответствует:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (ДС ЕАЭС № ВУ/112 11301.
ТР020 000 06709)
ТР 2018/024/ВУ «Средства электросвязи. Безопасность» (ДС ВУ/112 11.02. ТР024 003 06494)

Начало работы.

Принцип работы фитнес-часов заключается в синхронизации с Вашим смартфоном и передаче на экран часов информации со смартфона, чтобы не прибегать в некоторых случаях к использованию самого телефона, и передаче на смартфон информации о Вашей физической активности и состоянии.

Шаг 1. Заряжаем часы. Перед первым использованием для обеспечения правильной работы аккумулятора, зарядите часы в течение не менее 2 часов, но не более 4 часов. Зарядку часов необходимо проводить через адаптер питания или USB-порт компьютера с выходными характеристиками **не более 1А 5V** с помощью сертифицированного оборудования и кабеля из комплекта. Для корректной работы аккумулятора время зарядки при силе тока 1А должно продолжаться от 2 до 4 часов (не более).

Шаг 2. Включение/выключение часов. Управление часами с сенсорным экраном, в основном, происходит через обозначенную сенсорную область на экране часов (это кнопка «вкл/выкл»). Включите часы, удерживая кнопку «вкл/выкл» в течении 5 сек.-загорится дисплей часов. Выключение часов производится при удержании сенсорной кнопки в меню «OFF». В моделях с физической кнопкой с торца корпуса включение/выключение производится с ее помощью, также удерживая около 5сек.

Шаг 3. Использование часов. При нажатии на эту же кнопку «вкл/выкл» происходит переключение между пунктами меню. При этом различается короткое и длительное нажатие. Короткое (быстрое) касание кнопки – это переключение пунктов меню. Длительное удержание пальца на кнопке –активирует (открывает) соответствующий пункт меню. Работа с пунктами меню интуитивно понятна, т.к. используются иконки (изображения) для обозначения пунктов меню.

В часах с полноценными сенсорными большими экранами переключение между рабочими столами происходит перелистыванием пальцем по сенсорному экрану часов. В часах с маленькими экранами (браслетах) есть обозначенная сенсорная зона, при нажатии на которую происходит переключение между пунктами меню. Возможно, в фитнес-часах необходимо настроить русский язык в пункте «Установки» (Settings), в нем Phone

Settings, далее Language, выбираете русский язык.

Шаг 4. Устанавливаем на ваш смартфон приложение (специальное приложение для синхронизации с вашими часами. Приложение указано в технических характеристиках). Перед тем, как начать использовать смарт-часы, обязательно скачайте и установите, пожалуйста, на свой смартфон именно предложенное в инструкции приложение (с другими приложениями часы работать не будут). Для этого с включенным интернетом в смартфоне просканируйте QR-код в меню часов «APP» (при наличии такого пункта меню) или QR-код, изображенный на англоязычной инструкции (или на коробке изделия), либо найдите по названию приложение в PlayMarket или AppStore. Для того, чтобы отсканировать QR-код, используйте камеру смартфона (в зависимости от модели) или специальную программу для чтения QR-кодов, которую можно скачать в Playmarket или App Store.

Далее следуйте подсказкам по установке. При этом на телефоне во время установки, возможно, понадобится отключить антивирус и дать разрешение на скачивание сторонних приложений. В зависимости от модели смартфона произойдет автоматическая настройка разрешений, если этого не произошло, надо будет включить разрешение для установленного приложения на уведомления, доступы и работу в фоновом режиме.

Шаг 5. Работа с приложением на смартфоне. Включаем Bluetooth на смартфоне и в некоторых моделях часов также есть настройки Vt, которые должны быть включены. Запускаем установленное приложение и через меню приложения производим сопряжение смартфона с часами. Необходимо подождать несколько секунд для полного завершения первой синхронизации. Часы автоматически синхронизируют время и дату со смартфоном. Возможно, понадобится часы перезагрузить.

В меню приложения проверяем **наличие обновления** прошивки для смарт-часов. При необходимости – обновляем прошивку, при этом часы и приложение до завершения обновления нельзя трогать и они должны находиться рядом. После обновлений прошивки ВСЕГДА необходима перепривязка часов к смартфону (отвязать и заново привязать).

Произведите все необходимые настройки часов в приложении: индикация на подъем руки; получение уведомлений о SMS, звонках и от других приложений; включение/отключение функции AntiLost ("антипотеряшка") – это сигнализация при потере Bluetooth-связи часов со смартфоном.

Шаг 6. Часы синхронизировали и настроили, - **пользуемся в удовольствие.** Информация о фитнес-измерениях будет приходить к вам на смартфон при каждой синхронизации, и в полночь на часах будут обнуляться все счетчики, а история оставаться будет только в приложении.

ВНИМАНИЕ!

- Часы с влаго- и пылезащитой ip68 могут быть использованы для плавания на небольшой глубине, например, плавание в бассейне. Однако, они **не должны** использоваться для дайвинга, катания на водных лыжах или для других видов деятельности, связанных с высоким давлением воды, для горячей ванны и сауны, погружения в чай или любую другую агрессивную жидкость. Погружение на глубину более 3 метров или нажатие на механическую кнопку питания, когда часы под водой, может привести к проникновению воды в ваши часы, что приведет к их поломке. Попадание жидкости в часы не будет являться гарантийным случаем и в бесплатном техническом обслуживании Вам будет отказано.

- Часы необходимо эксплуатировать в температурном диапазоне -5 - +40 градусов Цельсия
- Чтобы привязать браслет (смарт-часы) к другому мобильному телефону, необходимо сначала через Bluetooth «отвязаться» от предыдущего хозяина часов. Только после этого «привяжите» браслет к новому устройству.

- По умолчанию на многих смартфонах в целях энергосбережения системные настройки закрывают работу сторонних приложений в фоновом режиме, в связи с чем, если смартфон заблокирован, происходит потеря связи между браслетом и телефоном. Проверьте настройки вашего смартфона и, при необходимости, дайте специальные разрешения для работы приложения в фоновом режиме!