

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**Фен-Щетка
PHS-2011N**



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Описание модели	4
Эксплуатация фена-щетки.....	4
Возможные неполадки в работе прибора	5
Чистка и уход	5
Безопасная утилизация	6
Технические характеристики.....	6

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение фена-щетки **SUPRA**. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего “Руководства по эксплуатации” и, если фен-щетка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием фена-щетки полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
4. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
5. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
6. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилок.
7. Запрещается погружать сетевой шнур, вилок или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
8. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванной или душе.
9. При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, немедленно отключите его от электросети.
10. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
11. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
12. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
13. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Держите прибор только за ручку. Избегайте контакта нагретых частей с кожей.
14. Не кладите разогретый или включенный в сеть прибор на не устойчивые к теплу поверхности.
15. Не накручивайте на щетку слишком большие пряди волос, т.к. это может привести к перегреву прибора и волос или даже ожогу.
16. Не закрывайте отверстия для забора/выпуска воздуха и не допускайте их загрязнения пылью, волосами и т.п., т.к. это может привести к перегреву прибора. Если вы случайно перекроете воздухозаборные отверстия рукой, то сработает термореле и отключит прибор. Это не говорит о неисправности прибора, однако повторение таких отключений может привести к поломке.
17. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
18. Храните прибор в недоступном для детей месте.
19. Не позволяйте детям использовать фен-щетку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
20. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
21. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
22. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



- A. Кнопка для фиксации/снятия насадки
- B. Кнопки выбора направления вращения щетки
- C. Переключатель питания и режимов
- D. Шнур питания
- E. Насадка-щетка, диаметр 50 мм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА-ЩЕТКИ

Начало работы

В начале использования фена-щетке вам потребуется попрактиковаться 2-3 раза перед тем, как вы научитесь выполнять сушку и укладку с помощью него. Данная модель позволяет одновременно сушить и укладывать волосы, что поможет вам сэкономить время.

Установка и снятие насадки

Чтобы установить насадку-щетку, нажмите кнопку фиксации насадки и приложите ее к корпусу прибора.

Чтобы отсоединить насадку-щетку, нажмите на кнопку для снятия насадки и снимите насадку.

ВНИМАНИЕ:

Во время работы прибора насадка сильно нагревается. Будьте осторожны при снятии насадки.

Выбор режима

Выбирая режим, вы выбираете температуру выдуваемого воздуха и скорость его подачи. Выбор режима осуществляется переключателем на корпусе:

- 1 – теплый воздух;
- 2 – горячий воздух;
- C – холодный воздух;
- 0 – прибор выключен.

Функция ионизации

Во время работы прибора автоматически включается функция ионизации. Благодаря воздействию отрицательных ионов снижается статическое напряжение, что делает волосы более блестящими и легкими для расчесывания.

Выбор направления вращения

Функция вращения служит для автоматической заправки пряди волос на щетку.

Чтобы щетка начала вращаться, нажмите и удерживайте кнопку вращения вправо или влево.

Чтобы остановить вращение, отпустите нажатую кнопку.

Выполнение сушки и укладки

1. После мытья головы, тщательно просушите волосы полотенцем, а затем расчешите.
2. Вы можете предварительно просушить волосы феном без использования насадок, при этом волосы должны остаться чуть влажными.
3. Разделите волосы на пряди шириной в несколько сантиметров. Работайте с каждой прядью отдельно. Чтобы другие пряди не мешали, вы можете убрать их заколками.
4. Установите насадку-щетку.
5. Подключите вилку питания к розетке.
6. Выберите направление вращения и режим.
7. Расположите щетку у пряди волос. Тогда автоматически прядь медленно наматывается вокруг щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не используйте фен-щетку на запутанных, начесанных или нарощенных волосах.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

В РАБОТЕ ПРИБОРА

Волосы запутываются.

1. Возможно, вы не расчесали волосы перед укладкой.
2. Возможно, вы не разделили волосы на пряди перед укладкой.

3. Если волосы запутались вокруг щетки, остановите ее вращение, отпустив соответствующую кнопку, или измените направление ее вращения, нажав кнопку вращения в противоположном направлении. Затем вы можете отсоединить насадку от прибора и освободить волосы.

Насадка-щетка перестала

вращаться.

1. Возможно, ваши волосы не были предварительно подсушены и расчесаны.
2. Возможно, прядь слишком толстая. Сделайте пряди тоньше.

Прибор перестал работать.

Сработало термореле и отключило питание прибора. Отключите фен-щетку от электросети и дайте ей остыть в течение 30 минут. Затем можете использовать ее снова.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Регулярно проводите удаление волос и пыли с поверхности щетки прибора.

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
2. Снимите с прибора насадку.
3. Небольшой щеточкой удалите волосы и пыль из воздухозаборных отверстий и с насадки.
4. Протрите корпус прибора сухой или чуть влажной тканью. При сильном загрязнении допустимо применение мягких моющих средств.
5. Не используйте для чистки поверхности прибора абразивные вещества и активные жидкости (растворители).
6. Уберите прибор на хранение в безопасное сухое место подальше от детей.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на коробках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В

Частота тока: 50/60Гц

Мощность: 1000Вт

Вес: 0,5 кг

Размеры: 415x100x72 mm

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг

Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год



Центральный авторизованный сервисный центр:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров предлагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru**

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

www.supra.ru

