



RU - Бытовой вытяжной вентилятор
• Инструкция по эксплуатации

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.ru



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
3. УСТАНОВКА.....	4
4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	5
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	6
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	7
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	8
10. УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
11. СРОК СЛУЖБЫ.....	8
12. ГАРАНТИЯ.....	8
13. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	8
14. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	8
15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	10

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании:
<http://www.home-comfort.ru/support/>



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы непосредственно на сайте либо через официального дилера:
<https://www.home-comfort.ru/search/find-a-store/>



Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции вытяжной вентилятор может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.д.

Меры предосторожности

Поставляемые вентиляторы могут использоваться только в системах вентиляции. Не используйте прибор в других целях!

- Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Все электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Предварительно должно быть отключено электропитание.
- Не устанавливайте и не используйте прибор на нестабильных подставках, неустойчивых и непрочных поверхностях. Устанавливайте устройство надежно, обеспечивая безопасное использование.
- Не используйте прибор во взрывоопасных и агрессивных средах.
- Подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом при соблюдении действующих норм и правил.
- Во время работы прибора исключите попадание в него посторонних предметов. Если же это случится, немедленно отключите прибор от источника питания. Перед изъятием постороннего предмета убедитесь, что вентилятор остановился, и случайное включение прибора невозможно.
- Напряжение должно подаваться на агрегат через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным агрегата. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен.
- Не включайте агрегат мокрыми руками.
- Не пользуйтесь вблизи агрегата легковоспламеняющимися аэрозолями.
- При ненормальной работе (появлении запаха гари и т.п.) выключите агрегат.
- Проветривать помещение в случае утечки горючего газа следует, открыв окно.
- Не допускается использовать устройство для транспортировки воздуха:
 - содержащего «тяжелую» пыль, муку и т.п.;
 - содержащего пары кислот, спиртов, органических растворителей, лаков и др. вредных примесей (например, на машиностроительных и химических производствах).

Назначение и описание устройства

Бытовые вытяжные вентиляторы серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100, 120, 150 мм. Вентиляторы изготавливаются из высококачественного АБС-пластика.

Вентиляторы оборудованы надежными двигателями с подшипниками качения, высокоэффективной крыльчаткой, снабжены плавкими предохранителями. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPX4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью. Вентиляторы оснащены обратными клапанами.

Модели

Стандартные модели EAFR-100, -120, -150
Вентиляторы этих моделей включаются и выключаются при помощи управляющего выключателя.

Модели с регулируемым таймером EAFR-100T, -120T, -150T

Вентиляторы этих моделей оборудованы встроенным регулируемым таймером задержки отключения от 1 до 25 минут. Если вентилятор подключается параллельно светильнику, то после выключения света вентилятор будет работать в течение установленного интервала времени.

Модели со встроенным датчиком влажности и регулируемым таймером EAFR-100TH, -120TH, -150TH

Вентиляторы этих моделей оборудованы датчиком влажности с регулируемым от 40% до 100% диапазоном влажности и регулируемым от 1 до 25 минут таймером задержки отключения. При установке значения уровня влажности на датчике ниже, чем уровень влажности в помещении, происходит включение вентилятора (даже при выключенном свете), а выключение вентилятора (даже после отключения света) произойдет при достижении установленного на датчике уровня влажности (независимо от выставленного значения таймера). При установке значения датчика влажности выше уровня влажности в помещении выключение вентилятора после отключения света произойдет через установленный на таймере интервал времени.

Например, уровень влажности в ванной комнате 80%. При установке датчика влажности на 60% происходит включение вентилятора, а его выключение произойдет по достижении необходимого уровня влажности. Если после выключения света влажность в помещении выше установленного значения, выключение вентилятора произойдет при достижении уровня влажности в ванной комнате 60% независимо от установки таймера. А при установке датчика влажности на показатель 100% и установке таймера на 10 минут отключение вентилятора произойдет через 10 минут после отключения света в соответствии с установленным на таймере интервалом задержки отключения.

При подаче питания на модель с таймером и гигростатом включается подсветка, которая гаснет после отключения питания.

Установка

Вентиляторы поставляются готовыми к подключению.

Монтаж должен выполняться компетентным персоналом.

Вентиляторы монтируются внутри помещения.

Необходимо предусматривать доступ для обслуживания устройства.

Обеспечьте расположение вентилятора как можно выше. Минимальная высота от пола 2,3 м.

Обеспечьте установку вентилятора напротив основных источников поступления воздуха, на расстоянии не менее 30 мм от угла, образуемого стеной и потолком.

Обеспечьте монтаж вентилятора максимально близко к источникам паров или запахов, но достаточно далеко от человека, принимающего ванну или душ, во избежание его касания.

Если вентиляторы устанавливаются в помещении с газовой плитой, настенным нагревателем и т.д., монтажники несут ответственность за обеспечение поступления достаточного количества приточного воздуха в эти помещения.

Настенный монтаж

1. Прodelайте в стене отверстие подходящего для вентилятора размера, избегая обреза кабелей или трубопровода в стене.
2. При монтаже вентилятора с воздуховодом, выводющим воздух на улицу, необ-

ходимо обеспечить небольшой уклон воздуховода в сторону наружной стены во избежание попадания дождевой воды в воздуховод и вентилятор.


3. Снимите переднюю крышку вентилятора, прислоните вентилятор к стене и отметьте 4 точки крепления и ввод для кабеля, затем просверлите отверстия.
4. Проведите кабель к вентилятору.
5. Проведите кабель питания через кабельный ввод и закрепите корпус вентилятора в месте его положения.
6. Закрепите переднюю крышку.

Потолочный монтаж

1. Определите подходящее местоположение вентилятора на потолке и вырежьте подходящее по размеру отверстие.
2. Снимите переднюю крышку вентилятора, прислоните вентилятор к потолку и отметьте 4 точки крепления и ввод для кабеля, затем просверлите отверстия.
3. Проведите кабель питания к вентилятору и закрепите корпус вентилятора в месте его положения.
4. Вытяжной воздух должен выводиться наружу, а не в потолочное или чердачное пространство. Для этого используется воздуховод небольшой протяженности (рабочую точку можно определить по аэродинамической характеристике вентилятора, см. технические данные).
5. Закрепите переднюю крышку.

Выставление значений влажности и таймера

Время задержки отключения и значение уровня влажности выставляется с помощью подстроечных элементов на плате управления.



Элемент для таймера выделен на плате обозначением:



Элемент для датчика влажности выделен обозначением:



Электрическое подключение


Подключение должно производиться квалифицированным персоналом соответствующими инструментами согласно схемам соединений и действующим правилам. Необходимо:

- проверить соответствие электрической сети данным, указанным на устройстве;
- проверить электрические провода и соединения на соответствие требованиям электробезопасности.


Вентиляторы имеют двойную изоляцию и не нуждаются в заземлении.

Схемы электрических соединений

Модель без таймера



Модель с таймером (и гигростатом)



Внимание!

На клеммы L и SL должна приходить фаза (не ноль).

Для того чтобы вентилятор с таймером подключить как обычный вентилятор, необходимо произвести следующие соединения.

1. Подключить фазный провод через выключатель на клемму L вентилятора (рис. 1).
2. Подключить нулевой провод на клемму N вентилятора (рис. 2).
3. Поставить перемычку между клеммами L и SL вентилятора (рис. 3).

После такого подключения вентилятор будет включаться/выключаться в зависимости от положения выключателя.



рис.1




рис.2



рис.3

Технические данные

Модель	Размеры, мм							Вес, кг
	A	A1	B	C	D	E	F	
EAFR-100...	150	140	20	74	98	105	105	0,43
EAFR-120...	175	165	20	85	115	145	140	0,58
EAFR-150...	200	190	20	96	145	165	160	0,81



	EAFR-100...	EAFR-120 ...	EAFR-150 ...
Производительность, м³/ч	95	125	240
Напряжение/ частота, В/Гц	230/50		
Потребляемая мощность, Вт	15	20	25
Посадочный размер, мм	100	120	150
Уровень шума, дБ(А) (3 м при Q=2)	30	31	32
Степень защиты	IPX4		
Класс защиты	II		
Ресурс, ч	20000		

* технические данные приведены на основании измерений проведенных методом аэродинамических испытаний, с применением камеры постоянного давления, без дополнительного сопротивления. Характеристики могут отклоняться от заявленных в меньшую сторону исходя из условий эксплуатации. Указанные характеристики являются максимальными в условиях испытаний

(Постоянное избыточное давление не более 10 Па, сопротивление не более 2 Па).

Вентиляторы допускается устанавливать:

- В шахты площадью поперечного сечения не менее, чем в три раза больше чем площадь поперечного сечения патрубка вентилятора;
- В большие каналы со скоростью движения воздуха не более 0,25 м/с при расхо-

де вентилятора и удельным сопротивлением не более 0,2 Па/м;

Не допустима установка:

- В каналы диаметром менее 2-х диаметров присоединительного патрубка вентилятора;
- В шахты при организации выдува воздуха в стенку шахты на расстояние от патрубка вентилятора менее 1,5 диаметров патрубка вентилятора.

Не допускается создавать аэродинамические сопротивления непосредственно на патрубке вентилятора, устанавливать:

- Дополнительные клапаны;
- Сетки;
- Выравниватели потока

Варианты цветового решения	Цвет панели
EAFR-beige	бежевый
EAFR-black	черный
EAFR-blue	голубой
EAFR-dark	темно-серый
EAFR-green	зеленый
EAFR-mirror	зеркальный
EAFR-red	красный
EAFR-silver	серебра
EAFR-steel	сталь
EAFR-white	белый

Эксплуатация

Для обеспечения надлежащей работы и длительного срока службы устройства строго соблюдайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации.

Оборудование, предназначенное для работы в составе системы вентиляции, нельзя эксплуатировать вне вентканала (воздухо-вода).

Используйте только исправные устройства. Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов, например трещин, недостающих винтов или крышек.

Обслуживание

Перед тем как проводить обслуживание, отключите вентилятор от электросети и подождите, пока он полностью остановится и остынет.

Для сохранения эстетичного вида вентилятора необходимо периодически произ-

водить очистку передней панели, а также центральной части вентилятора. Для этого снимите переднюю панель и протрите ее и центральную часть сухой тканью из микрофибры.

Осмотр вентилятора и очистка крыльчатки производится, в среднем, 1 раз в 6 месяцев (периодичность зависит от условий эксплуатации).

Порядок очистки:

- тщательно осмотрите крыльчатку. У крыльчатки, покрытой пылью или другими материалами, может нарушиться балансировка, что вызывает вибрация и ускоряет износ двигателя;
- протрите крыльчатку тканью из микрофибры (или другим материалом, обладающим теми же свойствами). Чистить необходимо осторожно, чтобы не нарушить балансировку крыльчатки;
- ни в коем случае не допускайте контакта электрических частей, таких как переключатель или двигатель, с водой;

ІЗДАЄТЬСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ/ВИПУСКАЄТЬСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУЖИВАННЯ/
ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель
Серійний номер/ Серійний номер
Дата покупки/ Дата покупки
Штатп продавець/ Штатп продавець

Дата монтажу і пуску в експлуатацію/ Дата пуску в експлуатацію:

Штатп організації, провадивший пуск в експлуатацію/
Штатп організації, що робила пуск в експлуатацію

ІЗДАЄТЬСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ/ВИПУСКАЄТЬСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУЖИВАННЯ/
ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель
Серійний номер/ Серійний номер
Дата покупки/ Дата покупки
Штатп продавець/ Штатп продавець

Дата монтажу і пуску в експлуатацію/ Дата пуску в експлуатацію:

Штатп організації, провадивший пуск в експлуатацію/
Штатп організації, що робила пуск в експлуатацію

Гарантійний талон

Даний документ не обмежує визначені законами права споживача, але дозволяє й уточнює передбачені законом зобов'язання, що передбачають угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талону

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампів Продавця і дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін виробу відраховується з дати виробництва виробу. Для газових котлів, колонки, світло-систем і фенолів слід також обов'язково вказувати дату введення в експлуатацію і штамп авторизованої організації, що здійснює введення в експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, усі претензії стосовно зовнішнього вигляду і комплектності виробу пред'являйте Продавцю! при покупці виробу.

Установка (підключення) виробу

З метою Вашої безпеки установка (підключення) виробів, що працюють на газ, допускається виключно фахівцями з організації, що мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виробник) не несе відповідальності за неможливість виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Для установок (підключення) електричних водонагрівачів рекомендується звертатися в спеціалізовані сервіс-центри. Ви можете скористатися послугами будь-якої кваліфікованої фахової, однак Продавець (виробник) не несе відповідальності за неможливість виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Установка (підключення) кондиціонерів типу спліт-система повинна виконуватися фахівцями компанії, авторизованих на продаж і/або монтаж і гарантійне обслуговування даного типу установочних, що мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виробник) не несе відповідальності за неможливість виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Додаткову інформацію про цей і інші вироби Ви можете одержати в Продавця.

Телефони колл-центру управлінської сервісної компанії ТОВ "СІ АЛЬФА СЕРВІС":
(044) 451-59-02, (067) 442-86-33 або 0-800-50-53-17

Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

У конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу.

Модель	Серійний номер
Дата покупки	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію	
Ш т а м п організації, що робила пуск в експлуатацію	

з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення. Покупця і не несуть зобов'язань по зміні/поліпшенню раніше випущених виробів.

Переконливо просимо Вас щоб уникнути непорозумінь до установи/експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію з експлуатації. Забороняється звертати в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати або перекреслювати ко-небудь зазначені в ньому дані. Дієвою гарантія має силу, якщо Гарантійний талон правильно/чисто заповнений і з нього зазначені найменування і модель виробу, його серійні номери, дата продажу, а також є підпис уповноваженої особи і штамп Продавця.

Термін дії гарантії

Гарантія на кондиціонери, що вимагають спеціального монтажу (ком

п'юбильні), становить 3 роки, якщо монтаж кондиціонера виконаний однією з Авторизованих Монтажних Організацій, і 1 рік у разі, якщо монтаж кондиціонера проведено неуповноваженою організацією. Гарантійні зобов'язання на монтаж таких кондиціонерів несе монтажна організація.

Гарантійний термін на електричні нагрівачі становить 36 (тридцять шість) місяців з дня продажу Покупця.

Гарантійний термін на електричні електросушарки серії ENDA / BN-800 становить 60 місяців, на інші серії 24 місяці з дня продажу покупця.

Гарантійний термін на напольно-стенный радиатор складає 12 (дванадцять) місяців з дня продажу виробу Покупця.

Гарантійний термін на дефлектор повітря і і на мобільні кондиціонери складає 12 (дванадцять) місяців з дня продажу виробу Покупця.

Мінімальний термін гарантії на водонагрівачі приладів

Ф.І.О. покупця/ П.І.Б. покупця

Адрес/ Адреса

Телефон/ Телефон

Код замови/ Код замовлення

Дата ремонту/ Дата ремонту

Сервіс-центр/ Сервіс-центр

Мастер/Майстер

Ф.І.О. покупця/ П.І.Б. покупця

Адрес/ Адреса

Телефон/ Телефон

Код замови/ Код замовлення

Дата ремонту/ Дата ремонту

Сервіс-центр/ Сервіс-центр

Мастер/Майстер

складає 12 місяців з дати продажу обладнання. Максимальний строк гарантії на частину може складати 24 місяці, а на водостік – 60 місяців. До 96 місяців, виключно за умови проходження авторизованою сервісною службою, щорічного технічного обслуговування. Максимальні строки гарантії виконуються для кожної серії окремо. На серії водонагрівачів EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim вираженість в такій спосіб: на водостік – 60 місяців (сталева бачка) гарантійний термін на ушкодження від корозії складає 96 (дев'яносто шість) місяців, а на інші елементи виробу гарантійний термін складає 24 (двадцять чотири) місяці. Максимальний строк гарантії для серій EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnium, EWH Magnium Slim на водостік – 60 місяців (бачка) гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців, а на інші елементи виробу складає 24 (двадцять чотири) місяці. Максимальний строк гарантії для серій EWH Century, EWH Century Silver, EWH Century Digital, EWH Century Silver R, EWH Century Digital, EWH Century Digital Silver R, EWH Orion, EWH Royal, EWH Royal R, EWH Royal Silver, EWH Royal Silver R, EWH Formax, EWH Formax DL, EWH Genie O/U, EWH Rival O/U, EWH Interio, EWH Bodius 28 на водостік – 60 місяців (бачка) максимальний гарантійний термін складає 84 місяці, а на інші елементи виробу складає 24 (двадцять чотири) місяці. На виробі серії EWH Neobonic, EWH Neobonic Slim, EWH Neobonic DL, EWH Neobonic DL Slim, EWH AXiomatic Slim, EWH AXiomatic максимальний строк гарантії на водостік – 60 місяців (бачка) гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців, а на інші елементи виробу складає 24 (двадцять чотири) місяці. Максимальний строк гарантії для серій EWH AXiomatic на водостік – 60 місяців (бачка) максимальний гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців.

Надійшли також повідомлення про інші виробні складові 24 (задовольте чотиріх) Німців: Універсальний гарячий нагрівальний елемент в серії Axiomatic Advanced Heater Shield – інноваційна технологія захисту нагрівального елемента – спеціальне охолодження шкриття. Максимальна потужність на нагрівальний елемент складає 15 років з моменту продажу, за умови проведення своєчасного технічного обслуговування та регулярної діагностики. Продавці технічного обслуговування не рідко оцінюють різні ризики для продажу обох останніх технічних обслуговувань.

Техніки обслуговування - послуга платна, та спливаються за розширеним уповноваженням сервісних центрів. Техніки обслуговування повинні в обов'язковому порядку складатися з перевірки стану напівваго анода (при значному зносі - анод підлягає заміні), а також очищення внутрішньої порожнини бачка і нагрівального елемента від водняного нальоту.

Факт проходження технічного обслуговування, його результати, виконані роботи мають бути зафіксовані в розрахунковому листі

Технічне обслуговування виконує лише уповноважений представник Авторизованого Сервісного Центру. Періодичні технічні обслуговування не входять в гарантію зобов'язання, та є профілактичною моврою для збереження виконавчої здатності обладнання.

Місце для заповнення виходу з ладу обладнання.
Діагностична гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу. Діагностична гарантія не стосується виконання установлених сервісним центром ремонтних робіт і заміну дефектних деталей виробу в сервісному центрі або в фізичній та розсуду сервісного центру. Гарантійний ремонт виробу виконується в терміни, передбачені Законом «Про захист прав споживачів».

[illegible]

Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби або складові частини, установлені на виріб при гарантійному або платному ремонті, або придані окремо від виробу, складає три місяці з дня видачі Покупцеві виробу по закінченні ремонту, або продукції останньому цих комплектуючих/складових частин.

ДЛЯ СВОБОДЫ ГОЛОСА
В РАССУЖДАЮЩЕМ ПОРЯДКЕ

Ця гарантія дійсно діє на території України на виробі, пандіоні на території України.

Дія на таргетів є досі право на відшкодування і покриття збитку, що відбувся, а результат переоборі і регулювання виробу, без попередньої письмової згоди виготовлювача, з метою приєднання його у відповідності з національними або місцевими технічними стандартами і нормами безпеки, що діють у будь-якій (іншій) країні, у якій цей виріб був спочатку проданий.

Продовець і виготовлювач знімає із себе усяку відповідальність за будь-які несприятливі наслідки, з'явлені в використанні купленого виробу без затвердженого плану монтажу і дозволу відвідних організацій.

Об'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, та організації, що використовують побутове обладнання для забезпечення потреб найманої працівника, мають підписати окремий Договір на гарантії сервісу обслуговування, та можливість дистанційного

платити несебствено обов'язково, що означає, якщо працівник не виконав заповнення картки, то він несе відповідальність за це самостійно. Для цього, в старті на північ 4 дні з дати продажу, необхідно виконати авторизацію через систему банкіану (далі АСД). Для проведення робіт з введення в експлуатацію, фіксації умов використання побутового приладу, терміну та обсягу профілактичних робіт, введення в експлуатацію платної послуги, що здійснюється записником згідно предписанню АСД.

РИСКА ГАРАНТИЯ НЕ ПОДЛИННОСТЬ НА

- періодичне обслуговування і сервісне обслуговування виробу (міняння зливки, фільтрів);

- будувати адопційні зміни виробу, у т.ч. з метою удосконалення і розширення застосовної сфери його застосування, що зазначено в інструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди виробника;

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

якщо буде цілком/частково змінений, стертий, вилучений або буде неавтентичний, сорізний новий вироб.

- використання виробу не по його прямому призначенню, не відповідно до його конструкції чи експлуатаційних умов

відповідно до його Інструкції по експлуатації, у тому числі експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з допоміжним устаткуванням. Продавець, що не рекомендується, (зготовлює-

- наявності на виробі механічних ушкоджень (сколюсів, тріщин, і т.д.), впливе на виріб надмірної сили, змінна (пресиння, речовин, високі температури, підвищеної вологості/ вологості), концентрованих парів, якщо що-небудь з перерахованого стало причиною несправності виробу;

- ремонту/нагодженню/інсталяції/адптації/пуску в експлуатацію виробу не уповноваженими на те організаціями/особами;
- стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) інших причин, що знаходяться поза контролем Продавця (виготовлювача);
- Порушень, що задовольняють умови вилучення;

- непланованого підключення виробу до електричної, газової або водопостачної мережі, а також несправностей (невідповідності робочим параметрам і безпеці) електричної, газової або водопостачної мережі й

- дефектів, що виникли внаслідок впливання усередину ядра:

- необхідності заміни ламп, фільтрів, елементів вивалення,
- вакууматорів, запобіжників, а також селянок/порцелянових/
- катодних і термостатів вручну деталей і інших пристроїв

- деталі, що швидко зношуються, то змінюють деталі (комплектуючі) виробу, що мають власний обмежений період придатності, у зв'язку з їх природним зносом, або якщо така заміна перевищує конструкцію і не зв'язана з розбірним виробу;
- дефект системи, у якій виріб використовувався як елемент цієї системи.

• Особливі умови гарантійного обслуговування відображаються прикладі цієї гарантії на наданості, якщо несправності у відносно реальних прикладах виникли в результаті змозження або внаслідок більш складного пошкодження, ніж дозволено допустимого

наш час, зазвичай, зберігають у воді, а не в повітрі. Якщо допустити, щоб вода, заповнена зовнішнім повітрям, контактувала з характеристичними електродами, то це призведе до порушення вимірювань. Тому конструкції робочих електродів відповідають технічним характеристикам робочих і вимірних електродів. Використання корозійно стійких матеріалів для електродів призведе до порушення вимірювань. Тому конструкції робочих і вимірних електродів повинні бути стійкими до корозії. Крім того, конструкції робочих і вимірних електродів повинні бути стійкими до механічних пошкоджень. Тому конструкції робочих і вимірних електродів повинні бути стійкими до механічних пошкоджень.

періодичності та періоду проведення технічного нагляду (навіанта), а також, зазначеному в інструкції – не більше одного разу в 12 місяців). Для позначки проточних водних об'єктів справлення організації має силу тільки у разі пуску як у експлуатацію сілових факторів управління і секторизованої організації і в складаннях відповідного Акту про введення в експлуатацію і обов'язковою якоюю діти пуску і штатної організації, що робило введення в експлуатацію, уВТА).

В шлях вашої безпеки усталева (підключення) виробів, працюючих на газі, допускається виключно фахівцями і організаціями, що мають ліцензії на цей вид робіт.

Продовжує виконувати не несе відповідальності за недоліки, що виникли внаслідок його неправильної установки (підключення), або ушкодженні електричної лінії в складі з напірними водопровідними постановами і продуктів горіння, недостатні зазначенні безпечної роботи газового проточного водонагрівача. Не забувайте, що газівий прилад підлягає обов'язковому щорічному технічному обслуговуванню.

Особливий уник гарантіїного обслуговування засвожує повітря В обов'язковому порядку при експлуатації ультразвукових засвожує повітря необхідно використовувати оригінальний фільтр-картридж для заміщення води. Рекомендуються викорис- товувати дистильовану або попередньо очищену воду. Термін

служби фільтра-картриджа залежить від ступеня твердості, інкорпорованої води і може не прогнозовано зменшуватися в результаті чого можливе утворення білого осаду на всій площі покриття і на мембрані самого зворотного осмосу (донні) осад може не відділятися і за допомогою прикладення до зворотного покриття шпатель).

Для зняття фізичності виникнення такого соуду фільтра-картриджа виходє періодично застосовувати. Внаслідок миття ресурсу фільтра в зовнішньому повітрі може знизуватися продуктивність виходу вологи, що виходє резу- лярно:

періодична зовнішня фільтрація відповідала до інструкції по експлуатації. За порівняння з діючим пунктом несправності зволожувача повітря і виявлений у зв'язку з технічними несправностями який небуду-влях у Покупця і трьох осіб Продавець, Імпортёр, Виробник/вона

відповідальності не несуть і дійсно гарантія на такі несприятливі заволодування повітря не поширюється. При якій плуатції заволодування повітря рекомендується використовувати тільки оригінальні оксигени виробника.

З моменту здійснення Покущем акти за твояр вважається, що: «Уся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі властивості у відповідності до Змону «Про захист прав споживачів» надана Покупцем в повному обсязі».

- Покупця одержав Інструкцію з експлуатації купленого виробу українською мовою;
- Покупця самостійно/згідно з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації купленого виробу;
- Покупця претензії до зовнішнього вигляду/колієвості купленого товару не має.

якщо впрод перевертасі в присутності
Продукція півності «роботи»

якщо виріб перевертася в присутності
Покупця під час роботи

Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



сплит-системы



мобильные кондиционеры



маслонаполненные радиаторы



накопительные водонагреватели



проточные водонагреватели



газовые колонки



электрические камины



конвекторы-трансформеры



тепловентиляторы



сушители для рук



увлажнители



мойки воздуха



Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией

AB Electrolux (publ).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

CE EAC IPX4



104

