



ПРОФЕССИОНАЛ



«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЧАСОВЩИКОВ»
СОЗДАНА В 2013 ГОДУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧАСОВОЙ
ПРОДУКЦИИ.
ЧАСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРНЫЙ ХОД» ЯВЛЯЕТСЯ
УЧАСТНИКОМ «НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ЧАСОВЩИКОВ».

ООО "ВЕРНЫЙ ХОД", 125466, Г. МОСКВА,
НОВОКУРКИНСКОЕ ШОССЕ, 33
ТЕЛ: 8(495) 374 7648, 8(800) 500 7648,
[HTTP://WWW.RIGHT-MOVE.RU](http://www.right-move.ru), Е-MAIL: MAIL@RIGHT-MOVE.RU

- Для **водозащищенных** часов в 3 АТМ недопустимо плавание и ныряние!
Часы защищены от легких брызг и атмосферных осадков.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Часы с указанной водонепроницаемостью 50 м (5 АТМ) защищены от атмосферных осадков, непродолжительного контакта с водой, плавание и ныряние запрещены.

- Часы с указанной водонепроницаемостью 100 м (10 АТМ) защищены от атмосферных осадков. Допустимы плавание и ныряние, но нельзя подвергать часы сильному гидроудару, как, например, струей из брансбайта или при прыжке в воду с вышки.
- Часы с указанной водонепроницаемостью 200 м (20 АТМ) защищены от атмосферных осадков. Допустимы плавание и ныряние, погружение с аквалангом на глубины, не требующие использования гелия.

“Метры” (АТМ) на задней крышке не соответствуют метрам глубины погружения. Они показывают, при каком давлении испытывалась герметичность часов.

**МЕХАНИЗМ
MIYOTA 2115**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-------------------------------|---------|
| Часы | - 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | - 1 шт. |
| Паспорт | - 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В часах установлен кварцевый механизм MIYOTA 2115 (Япония).

Погрешность хода составляет от ± 20 сек/месяц.

Функции часов: отображение текущего времени в часах, минутах и секундах на аналоговом циферблате; календарь-дата.

Продолжительность непрерывной работы часов не менее 12 месяцев, после установки элемента питания.

Элемент питания SR 626 SW. Корпус из нержавеющей стали.

Стекло минеральное. Стрелки покрыты светонакопительным составом.

Задняя крышка и заводная головка завинчивающиеся.

Водонепроницаемость указана на задней крышке корпуса часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Положение заводной головки:

- 1 - полностью, герметично завинчена на корпусе часов;
- 2 - свинчена с втулки корпуса часов;
- 3 - установка даты на календаре;
- 4 - установка текущего времени.

1. Установка календаря.

Заводную головку приведите в положение **3** и, вращением против часовой стрелки, установите дату. **В промежуток времени с 21-00 до 3-00 корректировка календаря запрещена, возможна поломка механизма.**

2. Установка текущего времени.

Заводную головку приведите в положение **4** и, вращением головки по часовой стрелке, установите текущее время.

По окончании установки - полностью заверните головку на втулке корпуса - положение 1.

3. Указания по уходу.

Часы должны быть защищены от ударов, воздействий химических веществ, влияния сильных магнитных полей.

Для предотвращения попадания влаги в механизм часов необходимо контролировать, чтобы резьбовая заводная головка была полностью завинчена на корпусе.

Во избежание загрязнения и повреждения механизма категорически запрещается открывать заднюю крышку часов.

Рекомендуется осуществлять квалифицированный ремонт часов в сервисных центрах федеральной розничной сети «РУССКИЕ ЧАСЫ».

**МЕХАНИЗМ
MIYOTA 8215**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-------------------------------|---------|
| Часы | - 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | - 1 шт. |
| Паспорт | - 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В часах установлен механизм с автоподзаводом MIYOTA 8215 (Япония).
Число рубиновых камней - 21.

Противоударное устройство узла баланса.

Срок службы механизма часов - 5 лет со дня продажи.

Погрешность среднесуточного хода составляет от -20 до +40 сек/сут.

Функции часов: автоподзавод; отображение текущего времени в часах, минутах и секундах на аналоговом циферблате; календарь-дата.

Корпус и браслет - из нержавеющей стали.

Стекло минеральное.

Стрелки покрыты светонакопительным составом.

Задняя крышка и заводная головка завинчивающиеся.

Водонепроницаемость указана на задней крышке корпуса часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Положение заводной головки:

- 1** - полностью, герметично завинчена на корпусе;
- 2** - свинчена с втулки корпуса часов - завод механизма;
- 3** - установка даты на календаре;
- 4** - установка текущего времени.

1. Завод механизма.

Свинтите заводную головку со втулки - положение **2** и заведите часы вращением головки по часовой стрелке, сделав 20 - 25 оборотов. При повседневной носке (непрерывной, не менее 8 часов) заводить механизм с автоподзаводом не требуется.

2. Установка календаря.

Заводную головку приведите в положение **3** и, вращением против часовой стрелки, установите дату. **В промежуток времени с 21-00 до 3-00 корректировка календаря запрещена, возможна поломка механизма.**

3. Установка текущего времени.

Заводную головку приведите в положение **4** и, вращением головки против часовой стрелки, установите текущее время.

По окончании установки - полностью заверните головку на втулке корпуса - положение 1.

4. Указания по уходу.

Часы должны быть защищены от ударов, воздействий химических веществ, влияния сильных магнитных полей.

Для предотвращения попадания влаги в механизм часов необходимо контролировать, чтобы резьбовая заводная головка была полностью завинчена на корпусе.

Во избежание загрязнения и повреждения механизма категорически запрещается открывать заднюю крышку часов.

Рекомендуется осуществлять квалифицированный ремонт часов.

**МЕХАНИЗМ
MIYOTA OS10**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-------------------------------|---------|
| Часы | - 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | - 1 шт. |
| Паспорт | - 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


В часы - хронограф установлен кварцевый механизм MIYOTA OS10 (Япония). Погрешность хода механизма при температуре $(20\pm 5)^\circ \text{C}$ составляет ± 20 сек/месяц. Средний срок службы механизма часов - 5 лет со дня продажи. Продолжительность непрерывной работы электронно-механических кварцевых часов - не менее 12 месяцев после установки элемента питания. Элемент питания: - SR927SW.

Функции часов: отображение текущего времени на аналоговом циферблате; измерение времени часовым, минутным и секундным счетчиками хронографа; календарь-дата.

Корпус и браслет из нержавеющей стали. Стекло минеральное. Стрелки покрыты светонакопительным составом. Задняя крышка и переводная головка завинчивающиеся.

Водонепроницаемость указана на задней крышке корпуса часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- А - кнопка хронографа “Старт”, “Стоп”;
- Б - кнопка хронографа “Сброс”;
- В - минутная стрелка хронографа;
- Г - боковая секундная стрелка часов;
- Д - 24-х часовой индикатор времени;
- Е - секундная стрелка хронографа

Положение переводной головки:

- 1 - исходное положение;
- 2 - установка даты;
- 3 - установка текущего времени и корректировка хронографа.

1. Работа с хронографом.

Режим хронографа приводится в действие нажатием кнопки **A**. Повторное нажатие кнопки **A** останавливает функцию. Нажатием кнопки **B** производится сброс параметров хронографа.

2. Установка даты на календаре.

Смена даты происходит при вращении переводной головки против часовой стрелки в положении “**2**”, **В промежуток времени с 21-00 до 3-00 корректировка календаря запрещена, возможна поломка механизма.**

3. Установка текущего времени.

Переводную головку привести в положение “**3**” и, вращением головки против часовой стрелки, установить текущее время.

После выполнения необходимых операций - вернуть переводную головку в герметичное положение “**1**”, т.е. плотно прижать головку к корпусу.

Дополнительные сведения:

Если при сбросе показаний хронографа центральная секундная стрелка **E** не останавливается на отметке “**12**”, то необходимо установить

переводную головку в положение “3” и, нажатием на кнопку А, перевести стрелку Е на нулевую отметку.

4. Указания по уходу.

Часы должны быть защищены от ударов, воздействий химических веществ, влияний сильных магнитных полей.

Для предотвращения попадания влаги в механизм часов необходимо контролировать, чтобы резьбовая переводная головка была полностью завинчена на корпусе.

Возбуждение загрязнения и повреждения механизма категорически запрещается открывать заднюю крышку часов.

Рекомендуется осуществлять квалифицированный ремонт часов и замену элемента питания.

**МЕХАНИЗМ
MIYOTA OS11**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-------------------------------|---------|
| Часы | - 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | - 1 шт. |
| Паспорт | - 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


В часы - хронограф установлен кварцевый механизм MIYOTA OS11 (Япония). Погрешность хода механизма при температуре $(20\pm 5)^\circ \text{C}$ составляет ± 20 сек/месяц. Средний срок службы механизма часов - 5 лет со дня продажи. Продолжительность непрерывной работы электронно-механических кварцевых часов - не менее 12 месяцев после установки элемента питания. Элемент питания: - SR927SW.

Функции часов: отображение текущего времени на аналоговом циферблате; измерение времени минутным и секундным счетчиками хронографа; календарь-дата.

Корпус из нержавеющей стали. Стекло минеральное. Стрелки покрыты светящимся составом. Задняя крышка и переводная головка завинчивающиеся.

Водонепроницаемость указана на задней крышке корпуса часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



А - кнопка хронографа
“Старт”, “Стоп”;

Б - кнопка хронографа
“Сброс”;

В - минутная стрелка хронографа;

Г - боковая секундная стрелка часов;

Д - секундная стрелка хронографа

Положение переводной головки:

1 - полностью завинчена на корпусе,
герметичное положение;

2 - свинчена с корпуса часов;

3 - установка даты;

4 - установка текущего времени
и корректировка хронографа.

1. Работа с хронографом.

Режим хронографа приводится в действие нажатием кнопки **A**. Повторное нажатие кнопки **A** останавливает функцию. Нажатием кнопки **B** производится сброс параметров хронографа.

2. Установка даты на календаре.

Смена даты происходит при вращении переводной головки против часовой стрелки в положении “**3**”, **В промежуток времени с 21-00 до 3-00 корректировка календаря запрещена, возможна поломка механизма.**

3. Установка текущего времени.

Переводную головку привести в положение “**4**” и, вращением головки против часовой стрелки, установить текущее время.

После выполнения необходимых операций - вернуть переводную головку в герметичное положение “**1**”, т.е. плотно завинтить головку на втулке корпуса.

Дополнительные сведения:

Если при сбросе показаний хронографа центральная секундная стрелка **E** не останавливается на отметке “**12**”, то необходимо установить

переводную головку в положение “4” и, нажатием на кнопку А, перевести стрелку Е на нулевую отметку.

4. Указания по уходу.

Часы должны быть защищены от ударов, воздействий химических веществ, влияний сильных магнитных полей.

Для предотвращения попадания влаги в механизм часов необходимо контролировать, чтобы резьбовая переводная головка была полностью завинчена на корпусе.

Во избежание загрязнения и повреждения механизма категорически запрещается открывать заднюю крышку часов.

Рекомендуется осуществлять квалифицированный ремонт часов и замену элемента питания.

**МЕХАНИЗМ
MIYOTA OS20**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-------------------------------|---------|
| Часы | - 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | - 1 шт. |
| Паспорт | - 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


В часы - хронограф установлен кварцевый механизм MIYOTA OS20 (Япония). Погрешность хода механизма при температуре $(20\pm5)^\circ\text{C}$ составляет ± 20 сек / месяц. Срок службы механизма часов - 5 лет со дня продажи. Продолжительность непрерывной работы электронно - механических кварцевых часов - не менее 12 месяцев после установки элемента питания. Элемент питания: - SR927SW.

Функции часов: отображение текущего времени на аналоговом циферблате и на 24-х часовой шкале времени; минутный и секундный счетчики хронографа; календарь-дата.

Корпус и браслет - из нержавеющей стали. Стекло минеральное. Стрелки покрыты светонакопительным составом. Задняя крышка и переводная головка завинчивающиеся.

Водонепроницаемость указана на задней крышке корпуса часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



А - кнопка хронографа
“Старт”, “Стоп”;

Б - кнопка хронографа
“Сброс”;

В - минутная стрелка хронографа;

Г - боковая секундная стрелка часов;

Д - 24-х часовой индикатор времени;

Е - секундная стрелка хронографа

Ж - индикатор календаря-даты.

Положение переводной головки:

1 - полностью завинчена на корпусе,
герметичное положение;

2 - свинчена с корпуса часов;

3 - установка даты;

4 - установка текущего времени
и корректировка хронографа.

1. Работа с хронографом.

Режим хронографа приводится в действие нажатием кнопки **A**. Повторное нажатие кнопки **A** останавливает функцию. Нажатием кнопки **B** производится сброс параметров хронографа.

2. Установка даты на календаре.

Смена даты происходит при вращении переводной головки против часовой стрелки в положении “**3**”, **В промежуток времени с 21-00 до 3-00 корректировка календаря запрещена, возможна поломка механизма.**

3. Установка текущего времени.

Переводную головку привести в положение “**4**” и, вращением головки против часовой стрелки, установить текущее время.

После выполнения необходимых операций - вернуть переводную головку в герметичное положение “**1**”, т.е. плотно завинтить головку на втулке корпуса.

Дополнительные сведения:

Если при сбросе показаний хронографа центральная секундная стрелка **E** не останавливается на отметке “**12**”, то необходимо установить

переводную головку в положение “4” и, нажатием на кнопку А, перевести стрелку Е на нулевую отметку.

4. Указания по уходу.

Часы должны быть защищены от ударов, воздействий химических веществ, влияний сильных магнитных полей.

Для предотвращения попадания влаги в механизм часов необходимо контролировать, чтобы резьбовая переводная головка была полностью завинчена на корпусе.

Во избежание загрязнения и повреждения механизма категорически запрещается открывать заднюю крышку часов.

Рекомендуется осуществлять квалифицированный ремонт часов и замену элемента питания.

**МЕХАНИЗМ
MIYOTA GPO 1**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-------------------------------|---------|
| Часы | - 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | - 1 шт. |
| Паспорт | - 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В часы установлен кварцевый механизм MIYOTA GP01 (Япония). Погрешность хода механизма при температуре $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ составляет ± 20 сек / месяц. Средний срок службы механизма часов - 5 лет со дня продажи. Продолжительность непрерывной работы электронно - механических кварцевых часов - не менее 12 месяцев после установки элемента питания. Элемент питания: - SR920SW.

Функции часов: индикация текущего времени на 12-часовом циферблате и времени другого часового пояса на 24-часовой шкале; календарь-дата.

Стрелки часов и часовые метки покрыты светящимся составом.

Стекло минеральное.

Корпус и браслет изготовлены из стали с покрытием.

Переводная головка и задняя крышка часов завинчивающиеся.

Водонепроницаемость указана на задней крышке корпуса часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Положение переводной головки:

- 1 - завинчена на втулке корпуса (исходное положение);
- 2 - свинчена со втулки корпуса;
- 3 - установка даты (вращением переводной головки **по** часовой стрелке);
- установка времени другого часовогопояса на 24-х часовой шкале - (**против** часовой стрелки);
- 4 - установка текущего времени на 12-часовом циферблате - (**по** часовой стрелке).

Установка даты на календаре.

Свинтить переводную головку со втулки корпуса из положения “1” в положение “2”. Смена даты происходит при вращении переводной головки **по** часовой стрелке в положении “3”.

Установка времени другого часовогопояса на 24-х часовой шкале.

Осуществляется вращением головки **против** часовой тоже в положении “3”.

Установка текущего времени.

Переводную головку привести в положение “4” и, вращением головки **по** часовой стрелке, установить текущее время, учитывая время суток..

После выполнения необходимых операций - вернуть переводную головку в герметичное положение “1” (завинтить на втулке корпуса).

Указания по уходу.

Часы должны быть защищены от ударов, воздействий химических веществ, влияний сильных магнитных полей.

Для предотвращения попадания влаги в механизм часов необходимо контролировать, чтобы резьбовая переводная головка была полностью завинчена на корпусе.

Возбуждение загрязнения и повреждения механизма категорически запрещается открывать заднюю крышку часов.

Рекомендуется осуществлять квалифицированный ремонт часов и замену элемента питания.

**МЕХАНИЗМ
MIYOTA JS50**


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-------------------------------|---------|
| Часы | - 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | - 1 шт. |
| Паспорт | - 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В часы - хронограф установлен механизм MIYOTA JS 50 (Япония). Погрешность хода механизма часов при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ составляет ± 20 сек / месяц. Средний срок службы механизма часов - не менее 5 лет со дня продажи. Продолжительность непрерывной работы электронно - механических кварцевых часов - не менее 12 месяцев после установки элемента питания. Элемент питания: - SR621SW. Часы имеют 12-часовой циферблат и боковую 24-часовую шкалу текущего времени, 30-минутный и 60-секундный счетчики хронографа. Корпус и браслет часов изготовлены из стали с покрытием. Стекло минеральное. Часовые метки и стрелки покрыты светящимся составом. Задняя крышка часов и переводная головка завинчивающиеся. Водонепроницаемость указана на задней крышке корпуса часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- 1 - кнопка хронографа “Старт”, “Стоп”;
- 2 - кнопка хронографа “Сброс”;
- 3 - боковая 24-часовая шкала текущего времени;
- 4 - 30 -ти минутный счетчик хронографа;
- 5 - секундный счетчик хронографа;
- 6, 7, 8 - секундная, минутная и часовая стрелки часов;

Положение переводной головки:

- А - герметичное положение, полностью завинчена на втулке корпуса;
- Б - свинчена со втулки корпуса;
- В - установка текущего времени и корректировка секундной стрелки хронографа.

Установка текущего времени. Свинтив переводную головку со втулки корпуса вращением против часовой стрелки, (в положение “**Б**”), перевести ее в положение “**В**” (секундная стрелка останавливается). Затем установить текущее время вращением головки по часовой стрелке, учитывая показания на 24-х часовой шкале **3** в соответствии с временем суток.

После выполнения установки - вернуть переводную головку в положение “**Б**”, а затем, прижимая ее к корпусу, полностью, герметично завинтить на втулке (положение “**A**”).

Работа с хронографом. Режим хронографа приводится в действие нажатием кнопки **1**. Повторное нажатие кнопки **1** останавливает функцию. Нажатием кнопки **2** производится сброс параметров хронографа. **Корректировка хронографа:** если при сбросе показаний хронографа стрелки **5** и **4** не останавливаются на отметке “**60**” и “**30**”), то необходимо установить переводную головку в положение “**В**” и, нажатием на кнопку **1** перевести стрелку **5** на отметку “**60**”, а, стрелку **4** на отметку “**30**”.

Указания по уходу.

Часы должны быть защищены от ударов, воздействий химических веществ, влияний сильных магнитных полей.

Для предотвращения попадания влаги в механизм часов необходимо контролировать, чтобы резьбовая переводная головка была полностью завинчена на корпусе.

Возбуждение загрязнения и повреждения механизма категорически запрещается открывать заднюю крышку часов.

Рекомендуется осуществлять квалифицированный ремонт часов и замену элемента питания.

Продукция сертифицирована РСТ
Орган по сертификации ООО “Ол Серт”
рег. № РОСС RU.0001.11АИ18



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации наручных часов -
12 месяцев со дня продажи.

Условия гарантийного обслуживания выполняются
согласно Закону РФ “О защите прав потребителей”.

АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

г. Москва, Ленинградский проспект, дом №10.

(ст. метро “Белорусская”), тел.: 8(495) 374-7648.

ул.Планерная, дом №7, ТПУ “Планерная”,(-1)этаж,

(ст. метро “Планерная”), тел.: 8(495) 374-7648.

г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом № 55,

(ст. метро “Балтийская”), тел.: 8(812) 251-5228,

ул.Гороховая дом № 34,(ст. метро “Сенная площадь”),

тел.: 8(812) 407-4116.