

**Индукционная электроплитка**

**HCI-173**



**ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	2
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ .....	4
Особенности работы индукционной плиты.....	4
Внешний вид устройства .....	4
Подготовка к использованию и работа .....	4
Рекомендации по использованию посуды .....	6
Коды ошибки .....	6
Защитные функции.....	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ и УХОД .....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	9
ТРАНСПОРТИРОВКА и ХРАНЕНИЕ .....	9
УТИЛИЗАЦИЯ .....	9

## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение устройства GINZZU.

Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить Вам качественное устройство по доступной цене. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, **внимательно прочтите данное Руководство**. Оно поможет Вам разобраться в характеристиках, воспользоваться всеми возможностями индукционной плитки, не допустить поломок и продлить срок ее службы. Сохраняйте Руководство в течение всего срока службы. При передаче устройства третьим лицам обязательно приложите к нему настоящее Руководство.

Данное руководство содержит перечень мер безопасности, несоблюдение которых может представлять угрозу безопасности как для самого устройства, так и для его владельца; привести к травме и повреждению или выходу из строя устройства. Информация об условиях гарантии содержится в Гарантийном талоне, входящем в комплект устройства. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ), производящих техническое обслуживание и ремонт продукции «ГИНЗУ», представлены на веб-сайте [www.ginzzu.ru](http://www.ginzzu.ru).

В связи с постоянным совершенствованием внешнего вида, конструкции и характеристик продукции, наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ!** Используется высокое напряжение 220-240 В 50 Гц.

Для предотвращения поражения электрическим током, короткого замыкания и возгорания:

- перед подключением изделия проверьте: соответствие типа розетки, напряжения в ней; надежность всех электрических соединений; надежность заземления;

- перед обслуживанием изделия обязательно отключите питание, вытянув вилку из розетки. Никогда не тяните за кабель;

- не нарушайте изоляцию силового кабеля, не зажимайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы. Не используйте поврежденный кабель, штепсельную вилку, а также неисправную розетку. При повреждении кабеля отключите питание и вызовите специалиста АСЦ для замены кабеля;

-не используйте плитку, если она повреждена;

- не пользуйтесь некачественными удлинителями;

- индукционная плитка предназначена для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению или на улице;

-устанавливайте индукционную плитку на ровную устойчивую огнеупорную поверхность вдали от воспламеняющихся предметов и источников воды. Не помещайте устройство на горячую газовую либо на электрическую плитку или рядом с ними, а также рядом с горячей духовкой. Устанавливайте индукционную плитку на горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола; На железные поверхности не ставить!!!

-не устанавливайте электроприбор под полками или занавесками;

-необходимо обеспечить свободное пространство вокруг прибора не менее 6 см по его периметру;

-следите, чтобы шнур питания не перегибался и по нему не ходили;

-по окончании использования отсоедините прибор от электросети. Для отсоединения плитки от сети переключите все элементы управления на «Выкл», затем выньте вилку из розетки;

-запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость;

-запрещается прикасаться к включенному прибору или шнуру питания мокрыми руками;

-если вы заметили трещину в конфорке, незамедлительно отключите прибор от электросети;

-во время работы поверхность индукционной плитки нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожога;

-следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями прибора;

-не оставляйте работающую плитку без присмотра. Будьте особенно осторожны, если Вы готовите на масле или жире, т.к. они легко воспламеняются;

-внимательно присматривайте за детьми, находящимися рядом с работающей индукционной плиткой;

-перед тем, как переместить прибор или провести его чистку, отключите его от электросети;

-перед тем, как убрать устройство на хранение, подождите, пока оно остынет;

-ремонт прибора должен проводиться исключительно специалистами авторизованного сервисного центра;

-не оставляйте изделия из магнитных материалов, такие как радио, компьютерные диски, кредитные карты и прочее, рядом с индукционной плиткой. Они могут быть повреждены;

-не подогревайте пищу в нераскрытых консервных банках, т.к. это может привести к их взрыву;

-не кладите на плитку ножи, вилки, ложки, крышки от посуды или алюминиевую фольгу, так как они могут нагреться;

-вентилятор продолжает работать ещё 1 минуту после выключения индукционной плитки. Это обусловлено безопасностью. Катушке необходимо остыть за счет работы вентилятора;

-этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными двигательными, сенсорными или умственными возможностями (в том числе детьми), а также лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, за исключением случаев, когда за ними присматривают лица, ответственные за их безопасность;


-производитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные вследствие неправильного, ошибочного или нецелевого использования прибора, а также за ремонт, произведенный неквалифицированным персоналом.

## ОПИСАНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ

### Особенности работы индукционной плитки

- Особенностью индукционной плитки является технология нагрева – ток, проходя по медной катушке индуктивности, создает вихревые электромагнитные потоки, которые нагревают посуду, а не варочную поверхность. Тепло генерируется только при контакте с посудой из нержавеющей стали или другой посудой для индукционной поверхности. Это позволяет избежать ожогов и других травм рук хозяйки.
- При приготовлении пищи на индукционной плитке экономия электроэнергии составляет примерно 80%, а экономия времени 60-70% (по сравнению с обычной электрической плитой). КПД в этом случае очень велико и достигает 90-93%.
- Сенсорное управление облегчает управление режимами работы панели. Широкий яркий дисплей обеспечивает четкое отображение информации.
- Исключительная легкость очистки варочной поверхности – если на неё попали грязь или брызги масла, достаточно протереть её влажной мягкой тканью.
- Для приготовления пищи на индукционной варочной панели рекомендуется использовать эмалированную и чугунную посуду и посуду из нержавеющей стали. Не используйте посуду из меди, стекла и алюминия.

### Внешний вид устройства



1. Вентиляционные отверстия
2. Корпус
3. Панель управления
4. Варочная поверхность
5. Дисплей

Рис. 1

### Подготовка к использованию и работа.

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Распакуйте прибор, удалите все упаковочные материалы и наклейки производителя.
- Установите прибор на ровную и сухую поверхность.
- Перед первым использованием тщательно протрите мягкой влажной тканью корпус, затем вытрите насухо.
- Поставьте на поверхность плитки совместимую посуду (см. “Совместимая/несовместимая посуда”). Вставьте вилку в розетку на 220В. Прибор издаст короткий звуковой сигнал.
- Поместите посуду на центр индукционной плитки.
- Перед тем, как установить посуду на плитку, убедитесь, что поверхность самой плитки и нижняя часть посуды находятся в чистом состоянии.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». После звукового сигнала заработает внутренний вентилятор плитки, и устройство перейдет в режим ожидания. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Если Вы не нажимали никаких кнопок в течение 1 минуты, прибор автоматически отключится.
- Последовательно нажимая на кнопку «Функции» выберите необходимую мощность или температуру.
- Для регулировки мощности и температуры приготовления блюд используйте кнопки “+” или “-”. (см. Таблица 1).

Таблица 1.

\	1	2	3	4	5	6	7	8
Мощность	120 Вт	500 Вт	800 Вт	1000 Вт	1300 Вт	1600 Вт	1800 Вт	2000 Вт
Температура	80 °C	100 °C	140 °C	160 °C	180 °C	200 °C	240 °C	270 °C

## Таймер

1. Во время работы плитки нажатие на кнопку "Таймер" переведет ее в режим установки таймера. Индикатор возле кнопки "Таймер" будет мигать, дисплей будет показывать значение "0:10". В этом режиме короткое нажатие кнопки "+" будет увеличивать значение на 10 минут, а короткое нажатие кнопки "-" будет уменьшать значение на 1 мин. Примечание: длительное нажатие кнопки "-" будет быстро уменьшать значение.
  2. Диапазон установки значений от 1 мин до 3 часов. После установки времени не нажимайте кнопки в течение 5 секунд, таймер начнет обратный отсчет готовки.
  3. В режиме отсчета таймера дисплей будет показывать изменение времени и текущую установку мощности (температуры) каждые 5 сек попеременно. Возможно изменение текущих установок мощности /температуры кнопками "+" и "-".
  4. Нажатие кнопки "Таймер" в режиме отсчета времени сбросит его отсчет. Изменение режима в процессе отсчета времени сбросит его отсчет.
- По окончании запланированного промежутка времени плитка издаст звуковой сигнал и выключится.

## Рекомендации по использованию посуды

### Совместимая посуда

1. Требования к материалу посуды: дно должно быть изготовлено из материалов, обладающих магнитной проводимостью (изготовленная из стали, чугуна, эмалированной стали (с антипригарным покрытием или без него), нержавеющей стали).

2. Требования к форме: плоское дно, диаметр от 12 до 20 см.



Чайник из нержавеющей стали



Сковорода (железо /сталь)



Кастрюля из нержавеющей стали



Эмалированная посуда



Чайник из материалов с магнитной проводимостью




Чугунная сковорода

### Несовместимая посуда

Индукционная плитка может распознавать многие виды посуды. Стеклокерамическая, медная, алюминиевая посуда, посуда с круглым дном, диаметром менее 12 см, посуда из немагнитной нержавеющей стали - является неподходящей. При обнаружении такой посуды плитка не нагревается и не может выполнять задаваемые операции.



Посуда из алюминия




Посуда из термостойкого стекла



Посуда из керамики



Посуда с неплоским дном



Посуда с ножками



Посуда с диаметром дна менее 12 см

### Коды неисправностей

КОД	НЕИСПРАВНОСТЬ
E0	На плите нет посуды или посуда несовместима
E1	Слишком низкое напряжение в сети
	Поломка розетки питания
E2	Слишком высокое напряжение в сети
E3	В емкости для готовки нет воды
E4	Датчик температуры вышел из строя
E5	Высокая температура окружающей среды
	Перекрыты отверстия для вентиляции
	Достигнута целевая температура

	Ошибка вентилятора охлаждения (попробуйте снова через 10 минут)
<b>E6</b>	Проблемы с охлаждением (возможно разрушение радиатора)
<b>E7</b>	Неисправность в сети питания
<b>Плитка издает звук «бип»</b>	Не подходящая посуда
	Посуда сдвинута от центра конфорки
	Диаметр дна посуды меньше 10 см

### Защитные функции

В устройство плитки введены следующие защитные функции

1. Защита от нештатного напряжения.  
Если напряжение источника питания изменяется в пределах от 80 до 280В, настройки плитки и установка требуемой мощности происходят в автоматическом режиме. Когда напряжение выходит за пределы указанного диапазона, плитка автоматически переходит в режим ожидания.
2. Защита от перегрева.  
Датчик температуры контролирует температуру внутри плитки. Если датчик фиксирует перегрев, плитка автоматически переходит в режим ожидания.
3. Обнаружение небольших предметов.  
При соприкосновении с поверхностью плитки посуды диаметром менее 80 мм или небольших предметов (нож, вилка, щипцы, ключ и т.д.) раздается предупреждающий звуковой сигнал.
4. Отсутствие посуды или неподходящая посуда.  
Если кастрюля снимается с плитки в процессе готовки или не пригодна для использования, плитка не работает, и на экране появляется код ошибки.
5. Защитное автоматическое выключение.  
Если в течение 2 часов работающая плитка не получает команд, она автоматически выключается. (Исключение - при установке таймера более чем на 2 часа).



Используйте отдельную розетку с напряжением не меньше 10А.



Расстояние между плиткой и другими предметами не менее 10 см.



Не размещайте индукционную плитку вблизи газовых плит.



При удалении загрязнений не погружайте плитку в воду.



Есть риск попадания посторонних предметов в вентилятор охлаждения.



Металлическая посуда может повредить поверхность плитки.



Не очищайте поверхность жесткой щеткой.



Не дотрагивайтесь до поверхности работающей плитки.



При повреждении шнура питания обратитесь в сервисный центр.



Не размещайте плитку на металлических поверхностях.



Не ставьте на работающую плитку пустую посуду.



Детям разрешается использовать плитку только под присмотром взрослых.



Если у Вас установлен кардиостимулятор, перед использованием плитки проконсультируйтесь с врачом.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ и УХОД**

Перед началом чистки отсоедините силовой кабель.

Вы легко можете очистить поверхность индукционной плитки следующими способами:

1. Небольшие загрязнения удалите влажной салфеткой; масло смойте зубной пастой или нейтральным моющим средством. Не скребите поверхность жесткой щеткой.
2. Удалите грязь и пыль из воздухоприёмника и вентиляционного отверстия ватной палочкой. Следы жира аккуратно смойте мягкой щеткой с мягким моющим средством.
3. Не допускайте попадания воды внутрь плитки во время чистки, перед использованием вытирайте плитку насухо.
4. Не подставляйте плитку под напор воды и не погружайте полностью ее в воду.
5. Не разбирайте плитку.
6. Держите плитку в чистоте и не допускайте попадания внутрь насекомых, которые могут вывести ее из строя.
7. Пользуйтесь чистой посудой, чтобы на поверхности плитки не скапливался пригоревший жир.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В  
Частота тока: 50-60 Гц  
Мощность: 2000 Вт

## ТРАНСПОРТИРОВКА и ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройств, потерявших потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС ТС RU С-СН.АД06.В.01058  
Орган по сертификации: ООО «Стандарт-Групп» РФ, 142211, Московская обл., г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2 Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
Срок действия: с 27.09.2017 по 26.09.2022

S27



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолоджи Лимитед, Китай г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгъен, Индустриальная зона А3  
Гарантия: 1 год. Срок службы: 5 лет.

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"  
125502, Россия, г. Москва,  
ул. Лавочкина, д.19, стр. 3

135

Дата производства:

смотрите расшифровку серийного номера устройства на [www.ginzzu.com/date](http://www.ginzzu.com/date)



**GINZZU LLC**  
**WWW.GINZZU.COM**

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.