




БЕГОВАЯ ДОРОЖКА DFC

Артикул: T175

Модель: CYNOS

Тип (серия): Т

Руководство пользователя



Прочтайте все инструкции перед тем, как воспользоваться оборудованием, и сохраните их для дальнейшего использования.

EAC

1. Содержание

Глава	Наименование
1	Оглавление
2	Меры предосторожности
3	Спецификация
4	Инструкция по сборке
5	Инструкция по управлению экраном
6	Обслуживание
7	Неисправности и устранение неполадок
8	Гарантийные обязательства
9	Упражнения для тренировки
10	Разминка

Благодарим вас за выбор этой беговой дорожки для дома! Наши продукты помогут улучшить состояние вашего здоровья. Чем лучше вы изучите беговую дорожку, тем легче будет ее использовать, поэтому внимательно прочтите это руководство пользователя, перед тем, как воспользоваться новой беговой дорожкой.

Все детали изготовлены из высококачественных материалов и прошли серийный осмотр и испытания, что гарантирует высокое качество продукции. Данное руководство поможет вам собрать, использовать и обслуживать эту беговую дорожку.

Спасибо за доверие!

1. Меры предосторожности

При разработке и производстве этой беговой дорожки мы учли большинство вопросов, связанных с безопасностью, внимательно прочтите руководство перед использованием. Мы не несем ответственности за ваши любые нетипичные действия.

⚠ Риск

Не используйте пульсометр с другими беспроводными устройствами измерения пульса, это может привести к электрическим помехам.

⚠ ВНИМАНИЕ

Следуйте инструкциям ниже, чтобы избежать причинения вреда вам или окружающим.

1. Перед тем как воспользоваться тренажером, убедитесь, что беговая дорожка заземлена, чтобы избежать возникновения несчастного случая.

2. Во время бега закрепите предохранительную клипсу (красная) в правильном положении на одежде, чтобы при возникновении аварийной ситуации, выдернуть ключ безопасности и остановить беговую дорожку для обеспечения вашей безопасности.

3.

a. Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом.

b. Пожалуйста, надевайте специализированную спортивную одежду (не надевайте обувь с мягкой подошвой, в противном случае край обуви может попасть в двигатель и систему управления, что приведет к неисправности тренажера).

c. Держите комнату в чистоте: избегайте попадания грязи в узлы беговой дорожки, это может стать причиной сбоев в работе беговой дорожки.

d. Вес пользователя не может превышать 110 кг.

4. Одновременно тренажером может пользоваться только один человек. Не допускайте игр детей и домашних животных около

тренажера, чтобы предотвратить несчастные случаи.

5. Минимальное расстояние, необходимое для размещения в доме тренажера в разложенном состоянии (расстояние от стен и мебели), спереди и по бокам должно быть не менее 100 см, а сзади - не менее 200 см.

6. Не используйте тренажер, если силовой кабель поврежден.

7. Если беговая дорожка поврежден или сломана, не используйте её и свяжитесь с дилером по вопросу ремонта.

8. Не трогайте руками подвижные узлы тренажера. Не нажимайте и не вставляйте какие-либо предметы в устройство.

9. Этот тренажер подходит для использования в помещении и не должен использоваться на открытом воздухе или в тренажерном зале.

10. Установите беговую дорожку на чистую ровную поверхность и обеспечьте хорошую вентиляцию. Убедитесь, что поблизости нет острых предметов. Не используйте его возле источников воды и огня.

11. Используйте подножки, когда поднимаетесь и спускаетесь с беговой дорожки, до тех пор, пока беговое полотно полностью не остановилось, не спускайтесь с тренажера. Если вам необходимо экстренно сойти с дорожки, вы должны выдернуть ключ безопасности: беговая дорожка немедленно остановится.

12. Не пользуйтесь беговой дорожкой во время использования кислородного оборудования или распыления его рядом с тренажером.


13. Чтобы поддерживать нормальную работу беговой дорожки, не устанавливайте на неё какие-либо аксессуары,

предоставленные не оригинальным производителем.

14. Все детали машины должны быть целыми.

15. Выключайте питание и обесточивайте тренажер после использования.

3. Спецификация

No.	Запчасти		шт
1	Рама		1
2	Длинные поручни		2
3	Задняя нижняя опорная труба		1
4	Руководство		1
5	Крепеж		1 набор


Крепежные детали

№	Запчасти	Шт.
A	Винт M8*45	2
B	Винт M8*16	4
C	Шайба M8	6
D	Шестигранник 6мм	1
E	Силиконовая смазка	1
F	Гаечный ключ открытого типа 13-14	1

4. Инструкция по сборке


Шаг 1:

Потяните стойки в направлении стрелки и зафиксируйте их с помощью винтов (А) M8*45, винтов (В) M8*16, и плоских шайб (С) M8.




Шаг 2:

Потяните электронное табло в направлении стрелки и зафиксируйте его на раме с помощью винтов (В) M8*16 и плоских шайб (С) M8; (Будьте осторожны и не пережмите провода при складывании!)




Шаг 3:


Установите длинные поручни #2 и заднюю нижнюю опорную трубу #3 в направлении стрелок и закрепите их с помощью винтов D M6*15mm и плоских шайб С M8.



После того, как все винты будут вкручены, с помощью инструмента затяните установленные винты и вставьте ключ в предохранитель.





Складывание тренажера: Когда тренажер не планируется использовать в течение длительного времени, вы можете его сложить. Вытащите штифт #50, возьмитесь за заднюю часть бегового полотна рукой, медленно поднимайте полотно до тех пор, пока гидравлический цилиндр не издаст щелчок. Затем вставьте штифт № 50 в указанное положение.



Раскладывание: сначала вытащите штифт #50. Разложите беговую дорожку легким ударом по гидравлическому цилиндру при помощи ноги как показано ниже. Беговое полотно медленно опуститься на пол. Вставьте штифт #50 в указанную позицию.

5.





5. Консоль

А) Окошко экрана:

1. Окошко "SPEED" (СКОРОСТЬ):

Текущее значение скорости отображается в рабочей области экрана, диапазон экрана скорости 1.0-12.8 км/ч.

Во время обратного отсчета появится "3", "2" и "1" поочередно.

2. Окошко "TIME" (ВРЕМЯ):

Отображает время тренировки, отсчет происходит от 0:00 до 99:59, сброс произойдет при достижении значения 99: 59; обратный отсчет производится от установленного времени до 0, когда обратный отсчет достигнет 0:00, беговая дорожка начнет замедляться и остановится совсем. После полной остановки перейдет в режим ожидания.

3. Окошко "DIS." (ДИСТАНЦИЯ):

Отображает дистанцию тренировки. Отсчет происходит от 0.0 до 99.9, сброс произойдет при достижении крайнего значения.