

## Электрочайник WK 5419

### Инструкция по эксплуатации



## Технические характеристики

Модель:	WK 5419
Вместимость:	1,7л
Мощность:	1850-2200W
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Класс:	I

- Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

## Общие указания по технике безопасности

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, тянуть нужно за штекер, а не за кабель.
- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него добраться. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. **Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!**
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**
- Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном сервисном центре.
- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
- **Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.**
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором на улице.

- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

## **Специальные указания по технике безопасности**

- Прежде, чем включить чайник, убедитесь, что напряжение, указанное на шильдике чайника, соответствует напряжению в сети.
- Всегда выключайте чайник и вынимайте вилку из розетки, если Вы не пользуетесь чайником, заливаете в него воду или выливаете ее, при обнаружении неполадок, перед чисткой.
- Отключая чайник от сети, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Никогда не заливайте воду выше максимальной отметки, чтобы она не выплескивалась. Максимальная отметка указана на шкале указателя уровня воды.
- Держите чайник и шнур вдали от источников влаги, острых углов, предметов и проч.
- Не пользуйтесь чайником и не ставьте его вблизи горячих поверхностей, конфорок, открытого пламени.
- Следите, чтобы шнур не свешивался вниз и не соприкасался с горячими поверхностями.
- Регулярно проверяйте шнур и чайник на наличие повреждений. Не пользуйтесь чайником, если поврежден шнур или вилка, чайник работает неисправно или течет, чайник упал, поврежден или оказался в воде.
- Во избежание опасности не ремонтируйте чайник самостоятельно. Не разбирайте чайник, не вставляйте в отверстия чайника никакие предметы. Ремонт чайника, замену неисправного шнура должен производить только квалифицированный персонал сервисной мастерской.
- Никогда не погружайте чайник, подставку и шнур в воду или иную

жидкость. Если все же чайник упал в воду, не пользуйтесь чайником, отдайте его для проверки / ремонта в сервисную мастерскую.

- Чтобы не подвергать детей опасности, никогда не оставляйте их без присмотра в помещении с электроприборами. Поместите чайник таким образом, чтобы дети не имели к нему доступа.
- Чайник предназначен только для нагрева воды. Не используйте чайник для нагрева никаких других жидкостей. Пользуйтесь чайником по назначению.
- Заливайте в чайник только холодную свежую воду.
- Всегда ставьте чайник на прочную горизонтальную поверхность. Если эта поверхность деревянная, подложите защитную прокладку, чтобы не испортить дерево.
- Во избежание ожога поставьте чайник таким образом, чтобы носик чайника не был направлен на стену или предметы мебели.
- Прежде, чем включить чайник, убедитесь, что крышка правильно закрыта. Никогда не открывайте крышку во время нагрева воды.
- Не беритесь за включенный чайник мокрыми или влажными руками.
- Чайник нагревается до высокой температуры. Будьте осторожны, чтобы не обжечься кипятком или паром. Не прикасайтесь ни к каким частям включенного чайника, кроме ручки и переключателя. Прежде чем взяться за ручку, сначала убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта.
- Будьте осторожны, если Вы открываете и закрываете крышку горячего чайника.
- Будьте особо внимательны, когда Вы беретесь за горячий чайник. Никогда не поднимайте его за крышку. Беритесь только за ручку.
- Перед включением чайника всегда проверяйте количество воды в чайнике. Уровень воды отображается на шкале указателя на корпусе чайника. Уровень воды не должен находиться ниже минимальной отметки и быть выше максимальной отметки. Никогда не включайте чайник без воды.
- Пользуйтесь чайником только с подставкой, входящей в комплект чайника. Не используйте подставку ни для каких других целей.

- Во избежание опасности не пользуйтесь чайником вблизи воспламеняющихся и взрывоопасных паров.
- Не пользуйтесь чайником вне помещений.
- Не оставляйте чайник включенным в розетку в неотапливаемом помещении при низких температурах. При температуре ниже нуля термостат может включиться и тем самым включить чайник.
- Чайник предназначен для бытового, а не промышленного пользования.



## Обзор деталей прибора:

1. Носик с фильтром
2. Кнопка для открывания крышки
3. Подставка со шнуром
4. Указатель уровня воды
5. Корпус
6. Переключатель ON\OFF

## Порядок работы

### Перед первым использованием

- Прежде, чем пользоваться чайником, налейте в чайник воду, вскипятите ее, затем слейте. Проделайте это несколько раз. Каждый раз заливайте в чайник свежую холодную воду до максимальной отметки. Для заполнения чайника водой включите кран и дайте воде стечь в течение 1-2 минут, прежде чем заливать ее в чайник.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, если Вы заливаете или добавляете в чайник воду, не снимая его с подставки (3).

## Пользование чайником

- Поместите подставку (3) на сухую прочную горизонтальную поверхность.
- Залейте в чайник нужное количество воды. Уровень воды проверьте по шкале (4) на корпусе чайника. Следите за тем, чтобы уровень воды находился между минимальной и максимальной отметкой.
- Количество воды менее 0,5 л (до минимальной отметки) может привести к выкипанию воды и нагреву пустого чайника.
- Вода, превышающая уровень максимальной отметки, будет выплескиваться при кипении.
- Убедитесь, что крышка чайника (2) правильно и плотно закрыта, иначе чайник автоматически не выключится.
- Поставьте чайник на подставку (3). Основание чайника должно точно поместиться на подставке.
- Вставьте вилку в розетку с заземлением.
- Переведите переключатель (6) ON/OFF «0/1» в положение «1», он загорится. Начнется нагрев.
- Не прикасайтесь ни к каким частям включенного чайника, кроме ручки.
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Переключатель (6) ON/OFF автоматически вернется в положение «0» и погаснет.

Чайник можно отключить также вручную, переведя переключатель (6) ON/OFF в положение «0».

- Снимите чайник с подставки (3) и осторожно налейте воду в чашки. При этом чайник обязательно должен быть выключен.

### **Защита от включения без воды**

Чайник имеет защиту, предотвращающую его от повреждения в результате неправильного пользования. Если Вы случайно включили чайник без воды или, если вода в чайнике выкипела, установленная защита автоматически отключит нагревательный элемент. В этом случае немедленно выньте вилку из розетки, дайте чайнику остыть в течение 5-10 минут, и только потом залейте в чайник воду и снова включите его. Чайник будет нагреваться, как обычно.

## **Чистка прибора**

- Перед чисткой выньте вилку из розетки и подождите, пока чайник остынет.
- Не используйте для чистки абразивные и агрессивные средства.
- Не погружайте чайник, подставку и шнур в воду или иную жидкость.
- Протрите корпус слегка влажной мягкой тканью или губкой. Загрязнения и пятна протрите мягкой тканью, смоченной в слабом растворе щадящего моющего средства.
- Регулярно удаляйте накипь из чайника. Она образуется в основном на нагревательном элементе и препятствует нагреву. Скорость образования накипи зависит от степени жесткости воды и частоты использования чайником.

## **Удаление накипи**

- Если чайник отключается до кипения, необходимо удалить образовавшуюся в нем накипь.

- Накипь необходимо удалять регулярно, при обычном пользовании чайником - не реже 2-х раз в год.
- Используйте обычные средства для удаления накипи в соответствии с указаниями прилагаемых инструкций.
- Для удаления накипи вскипятите несколько раз раствор в чайнике, как описано в инструкции. Затем вылейте раствор и тщательно прополосните чайник.
- Накипь можно удалять также с помощью обычного уксуса.
- Для этого налейте в чайник до максимальной отметки раствор в следующей пропорции: 1 часть уксуса и 2 части воды. Включите чайник и подождите, пока он автоматически выключится.
- Оставьте раствор в чайнике на ночь.
- На следующее утро вылейте раствор из чайника.
- Налейте в чайник чистую воду до максимальной отметки и вскипятите ее.
- Вылейте вскипяченную воду из чайника, чтобы удалить остатки раствора.
- Тщательно прополосните чайник чистой водой.

## Хранение прибора

Отключите прибор от сети, слейте воду, дайте ему остить и вытрите насухо. Хранить прибор нужно в чистом, сухом месте. Шнур на время хранения можно сматывать на приспособлении в подставке (3). **Никогда не подвешивайте прибор за шнур!**

## Гарантийное обязательство

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

## **После гарантии**

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

## **Технические характеристики**

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами CE и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

## **Монтаж**

Монтаж данного прибора не предусмотрен, так как он поставляется в состоянии готовом к эксплуатации.

## **Хранение**

Электроприборы хранятся в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли,

кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

## Транспортировка

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригиналную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

## Реализация

Реализация прибора должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством страны - участницы Таможенного Союза.

## Утилизация



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Изготовитель : СЕОТС Электроникс Билдинг, A23, Фусин Роад, Пекин, КНР.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Республиканский инновационный проект"; 121087, г.Москва, ул.Новозаводская, д.8, корп.4.



**WK 5419 шэйнегі****Қолдану жөніндегі нұсқаулық****Техникалық сипаттамалары**

Моделі:	WK 5419
Сыйымдылығы:	1,7л
Куаты:	1850-2200 Вт
Кернеүі:	220-240 В
Жиілігі:	50 Гц
Қорғау сыныбы:	I

## Құрметті сатып алушылар!

«Smile» Сауда таңбалы тауарды алғаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз. Біздің өнім жоғары сапасы, эргономикалық дизайны және пайдалануға ыңғайлылығы арқылы талғамы аса жоғары тұтынушылар үшін де аса тартымды болып табылады. «Smile» компаниясының тауарларының көмегімен Сіздің өміріңіз бұдан да қызығырақ әрі жарқынырақ болатынана сеніміміз мол!

Құралды пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етуге бағытталған маңызды ақпараты бар және аталған құралды дұрыс пайдалану, сондай-ақ оның күтіміне байланысты ұсыныстар берілген осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Пайдалану туралы берілген нұсқаулықты, кепілдік қағазын, кассалық есеп-шотты, сондай-ақ, мүмкін болса, картон қорапшасын ішкі қаптамасымен бірге сақтаңыз!

## Техникалық қауіпсіздік туралы жалпы нұсқаулар

- Құралды пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құралды желіге қоспас бұрын құралдың жапсырмасындағы көрсетілген кернеу желідегі кернеуге сәйкес екенинә көз жеткізіңіз.
- Аспапты пайдаланбасаңыз, жабдық беліктерін орнатқыңыз, аспапты тазартқыңыз келсе, сондай-ақ кедергілер туындаса, әрдайым штекерді штепсельдік розеткадан шығарыңыз. Бұдан бұрын аспапты электр желісінен ажырату қажет. Электр аспапты электр розеткадан ажырату кезінде сымнан тартпай, шанышқыны ұстаңыз.
- Құралды ешқашан бақылаусыз қалдырмаңыз. Тіпті аз ғана мерзімге үзіліс жасасаңыз да, оны өшіріп отырыңыз.
- Осы құрал дene мүшелерінің, жүйке немесе психикалық кемістіктері бар немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған. Атап құралды осындай кемістіктері бар тұлғалардың оларды тек бақылап отырып немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғаның оларға

тиесілі нұсқаулықтар беруімен пайдалануларына болады.

- Атапған құралмен балалардың ойнауына жол бермеу мақсатында оларды бақылауда ұстau керек.
- Құрал мен оның электр сымын жылу және ылғал көздерінен, өткір бұрыштардан және т.б. аулақ ұстаныз.
- Электр сымдары мен құралдың зақымданбағанын турақты турде тексеріп отырыңыз. Қандай да болмасын ақауды байқасаңыз, құралды пайдалануға болмайды.
- Электр желісіне қосатын сымды құралды алып жүретін тұтқа ретінде пайдалануға болмайды.
- Сымның ыстық беттерге тимегенін қадағалаңыз.
- Құралды өз бетінізben жөндеуге болмайды. Құралды жөндеу және ақаулы электр сымын ауыстыру үшін қызмет көрсету шеберханасына апарыңыз.
- Аспапты ешбір жағдайда суға немесе қандай да бір өзге сұйықтықтарға салуға болмайды; Егер қолдарыңыз ылғалды немесе су болса, аспапты қоспаңыз. Аспапты құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрал өндірістік мақсатта емес күнделікті пайдалану үшін жасалған.
- Пайдаланар алдында Сіздің тұтынатын электр жүйесінің кернеудің күрт азаю-кебеюнен сақталғандығына көз жеткізіңіз.
- Құралды үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.

## Қауіпсіздік техникасын сақтауға байланысты арнайы нұсқаулар

- Егер шәйнек шамадан тыс толтырылса, қайнаған су шайқалып төгілуі мүмкін. Суды ешқашан ең жоғары деңгей белгісінен жоғары құймаңыз. Ең жоғары деңгей белгісі су деңгейін көрсету шкаласында көрсетілген.
- Шәйнекті штаттық түпқоймамен ғана пайдалануға болады. Түпқойманы басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құралды ыстық беттер, конфоркалар, ашық оттың қасында пайдаланбаңыз және олардың жаңына қоймаңыз.
- Сымның ыстық беттермен жанасуына жол берменіз.

- Аспалты пайдаланбасаңыз, оның ішіне су құйсаңыз немесе суды төксеніз, ақауларды тапсаңыз және тазалар алдында, шәйнекті әрдайым өшіріп, айырын розеткадан шығарыңыз.
- Құралды бөлшектеменіз, құралдың саңылауларына ешқандай заттар салмаңыз. Құралдың жөндеуін, зақымдалған сымды алмастыруды тек қызмет көрсете шеберханасының білікті қызметкері орындау керек.
- Құралды, оның қондырғысын және сымды суға немесе басқа сүйиқтықта ешқашан салмаңыз. Егер құрал суға құласа, ол құралды пайдаланбай, дереу қызмет көрсете шеберханасына тексеру / жөндеу үшін беріңіз.
- Құралға тек салқын, таза су құйыңыз.
- Құрал тек су қайнатуға арналған. Құралды басқа сүйиқтықты ысытуға пайдаланбаңыз. Құралды тек арналған мақсаты бойынша қолданыңыз.
- Құралды әрқашан мықты жазық тегістікке қойыңыз, ағашқа зақым келтірмес үшін, қорғаушы төсемені салыңыз.
- Қүйіп қалудан сақтану үшін, құралдың шүмегін қабырғаға немесе жиғазға бағытталмайтындей етіп қойыңыз.
- Құралды іске қоспас бұрын қақпағының дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз. Су қайнап жатқанда қақпақты ашуға болмайды.
- Иске қосылған құралды суыл немесе дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрал жоғарғы температураға дейін қызыиды. Ыстық суға немесе буга қүйіп қалмас үшін, абай болыңыз. Иске қосылған құралдың сабы немесе айырып-қосқышынан басқа жерлерін қолыңызбен ұстамаңыз. Сабынан ұстамас бұрын құралдың қақпағы жақсы жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Ыстық құралдың қақпағын ашып-жапсаңыз, абай болыңыз.
- Ыстық құралды ұстаған кезде аса абай болыңыз. Оны ешқашан қақпағына көтерменіз. Тек сабынанған көтеріңіз.
- Құралды қоспас бұрын әрқашан құралдағы судың деңгейін тексеріңіз. Судың деңгейі құралдың корпусындағы шәкілі көрсеткішінде көрсетілген. Су деңгейі ең аз белгіден төмен және ең жоғарғы белгіден жоғары болмауы керек. Ешқашан құралды сусыз қоспаңыз.
- Құралды тек өзінің түпнұсқа қондырғысыменған қолданыңыз.
- Қауіпсіздік мақсатында құралды жанғыш және жарылғыш затардың

қасында пайдаланбаңыз.

- От жағылмайтын ғимаратта, төменгі температурада құралды розеткаға қосылған күйде қалдырмаңыз. Нөлден төмен температурада термостат қосылып, сөйтіп құралды да қосуы мүмкін.



## Аспаптың бөлшектеріне шолу

1. Сүзгісі бар шүмек
2. Қақпақты ашу түймешесі
3. Желілік сымды орауға арналған жабдығы бар түпқойма
4. Су деңгейін көрсеткіші
5. Шәйнектің корпусы
6. «O/I» ауыстырып қосқышы

## Алғаш пайдаланар алдында

- Құралды пайдаланбас бұрын барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.
- Құралды пайдаланбас бұрын құралға су құйып, қайнатыңыз, сосын суды төгіп тастаңыз. Бірнеше рет қайталаңыз. Әр жолы суды құралдың ең жоғарғы деңгей белгісіне дейін таза сұық су құйыңыз.
- Құралды толтыру үшін, кранды ашып, құралға құймас бұрын 1-2 минут суды ағызыңыз.
- Шәйнекті түпкіймадан алмай су құйсаңыз немесе су қоссаңыз, шанышқыны әрдайым розеткадан шығарыңыз

## Құралды қолдану

- Қондырығыны құрғақ, мықты жазық тегістікке қойыңыз.
- Құралға қажетті су құйыңыз. Су деңгейін құралдың корпусындағы шәкіл (4) бойынша тексеріңіз. Судың деңгейі ең аз және ең жоғарғы белгілерінің арасында болғанын қадағалаңыз.
- 0,5 л (ең аз белгіге дейінгі) судың деңгейі судың қайнауына және бос құралдың қызып кетуіне алып келеді.
- Ең жоғарғы белгісінен асатын су судың қайнап төгілуіне және бос құралдың қызып кетуіне алып келуі мүмкін.
- Құралдың қақпағы (2) дұрыс және мықты жабылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе құрал автоматты түрде өшпейді.
- Құралды қондырыға қойыңыз. Құралдың негізі қондырыға нақты отыруы керек.
- Айырды жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- «O/I» айырып-қосқышын (6) «I» қүйіне ауыстырыңыз. Құралды қосқан кезде, құралдың жұмыс істеу индикациясы (7) қосылады. Қызу басталады.
- Құралдың сабынан басқа ешқандай жеріне қолыңызды тигізбеніз.
- Су қайнаган кезде, құрал автоматты түрде өшеді. «O/I» айырып-қосқышы автоматты түрде (6) «O» қүйіне ауысады. Сонымен қатар,

құралды қолмен «O/I» айырып-қосқышы (6) «O» күйіне ауыстыру арқылы өшіруге болады.

- Құралды қондырғыдан алып, абайлап суды кеселерге құйыңыз.

### **Назар аударыңыз!**

Шәйнекті сусыз қосуға қатаң түрде тыйым салынады!

## **Құралды тазалау**

- Тазалар алдында айырды розеткадан суырып алып, құралдың суығанына көз жеткізіңіз.
- Тазалауға абразивті заттар пайдаланбаңыз.
- Шәйнектің сыртын жұмсақ суланған шүберекпен немесе жұмсақ тазалағыш құралмен сұртіңіз. Кір мен дақтарды ыдыс жуу құралының ерітіндісіне салынған жұмсақ шүберекпен сұртіңіз.
- Құралдан қақты әрдайым тазартып тұрыңыз. Ол әсіресе қыздыратын элементте пайда болады және қызуға кедергі жасайды. Қақтың пайда болу жылдамдығы судың қаттылығына және құралды пайдалану жиілігіне байланысты болады.

## **Қаспақты тазалау**

- Құрал қайнағанға дейін сөніп қалса, оның ішінде құралған қаспақтан тазарту керек.
- Қаспақты әрдайым тазартып отыру керек, құралды қалыпты пайдаланғанда – жылына 2 реттен кем емес.
- Қаспақты тазарту үшін, нұсқаулықта көрсетілгендей құралда ерітіндіні бірнеше рет қайнатыңыз. Сосын ерітіндіні төгіп тастап, құралды дұрыстап шайқаңыз.
- Қаспақты сонымен қатар қарапайым сірке суының көмегімен тазартса болады.
- Ол үшін құралға келесі пропорцияда ерітіндіні максималды көрсеткішке дейін құйыңыз: 1 мөлшер сірке суы және 2 мөлшер су. Құралды

қосып, автоматты өшкенше күтіңіз. Ерітіндіні құралдың ішінде түнге қалдырыныз. Келесі таңда құралдан ерітіндіні төгіңіз. Құралға таза суды ең жоғарғы белгіге дейін құйып, қайнатыңыз. Қайнаған суды ерітіндінің қалғанынан босату үшін төгіңіз. Таза сумен мұқият шайқаңыз.

## Құралды сақтау

- Құралды желіден ажыратыңыз, сұтып, құрғатып сұртіңіз.
- Құралды таза, құргақ жерде сақтаңыз.
- Тоқ сымын жинап қою үшін қондырығының текше орамына ораңыз.

### Назар аударыңыз!

Құралды ешқашан тоқ сымына іліп қоюға болмайды!

## Кепілдік міндеттемелері

Құралға қызмет көрсетудің кепілдік мерзімі сатып алғынған күннен бастап 1 жылды құрайды.

Кепілдік мерзімді растайтын құжат кассалық есеп-шот болып табылады. Тегін жөндеу немесе (жөндеу мүмкіндігі болмаған жағдайда) құралды ауыстыру кепілдік мерзім ішінде құрал сатылған жерде берілген кассалық есеп-шотты, кепілдік талонын және құралдың толық түпнұсқа қаптамасын көрсеткенде іске асырылады.

Қосалқы бөлшектердің ақаулары құралды толық ауыстыруға негіз бола алмайды. Сынып қалған немесе бұзылған қосалқы бөлшектердің орны тек қосымша ақыға толтырылады.

Тозатын және қажалатын бөлшектер, оларды тазалау, техникалық қызмет көрсету және ауыстыру кепілдік аясына енбейді және бөлек ақыға жасалады.

Бетен адамдар құралды ашса/жөндесе кепілдік автоматты турде күшін жояды.

Пайдалану ережелері сақталған жағдайда тауардың қызмет ету мерзімі

2 жылды құрайды.  
ҚХР жасалған.

## **Кепілдік мерзімі өткеннен кейінгі жөндеу**

Құрал СЕ директивалары бекіткен және МЕМСТ-Р белгілеген стандарттарға және қауіпсіздікке сәйкестігі туралы барлық қажетті сынақтардан өтті және заманауи техникалық стандарттарға сай болып келеді.

Фирма құралдың құрылымына техникалық өзгерістер енгізу құқығын өзіне сақтап қалады.

## **Монтаждау**

Осы аспап пайдалануға дайын күйінде жеткізілгесін, монтаждауды талап етпейді.

## **Сақтау**

Электр аспаптары ауаның 40°C-тан аспайтын температура кезінде және салыстырмалы ылғалдығы

70%-дан аспайтын, сондай-ақ қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына кері өсер ететін шаң, қышқылдық және өзге булары жоқ жабық әрі құрғақ жайларда сақталады.

## **Тасымалдау**

Осы аспапқа арнағы тасымалдау ережелері қолданылмайды. Аспапты тасымалдау кезінде түпнұсқалық зауыт орамасын пайдаланыңыз. Тасымалдау кезінде аспаптың құлауын, соққы мен аспапқа түсетін басқа да механикалық өсерді, сондай-ақ атмосфералық жауын мен агрессивті орталардың тікелей өсерін болдырмая керек.

## Сату

Осы аспаптың сатылуы Кедендік Одақ мүшесі мемлекеттің қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілу тиіс.

## Кәдеге жарату



Аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталған соң оны тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырманыз. Бұдан әрі кәдеге жарату мақсатында оны мамандандырылған кәдеге жарату орнына апарыңыз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны қорғауға өз улесінізді қосасыз.

Өндіруші: CEOTC Электроникс Билдинг, А23, Фусин Роад, Пекин, ҚХР.

Өндірушімен уәкілетті етілген тұлға: “Республикалық инновациялық жоба” ЖШҚ, 121087, Мәскеу қ., Новозаводская көш., 8-үй, 4-корпус.



Дата производства:

Өндірілген күні:

Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.ME10.B.04329

Срок действия с 11.11.2016 по 10.11.2021