




Руководство по эксплуатации  
Видеорегистратора **70mai Smart  
Dash Cam 1S** для клиентов  
интернет-магазина «Румиком»

## Благодарим за выбор 70mai Smart Dash Cam 1S




Внимательно ознакомьтесь с содержимым данного руководства и сохраните его для использования в дальнейшем.

### Обзор продукта



### Установка

1. Наклейте электростатическую наклейку.  
Очистите лобовое стекло и нанесите электростатическую наклейку на рекомендуемую область, как показано на рисунке справа.  
Удалите все пузырьки воздуха между наклейкой и стеклом.
2. Установите крепежное устройство камеры на лобовое стекло  
Удалите защиту с крепежного устройства и приклейте основание крепежного устройства по центру электростатической наклейки. Убедитесь, что корпус видеорегистратора расположен параллельно земле.  
Прижмите крепежное устройство, чтобы плотно прикрепить его к электростатической наклейке.
3. Подключите кабель USB к прикуривателю.  
Выровняйте кабель с верхним краем лобового стекла и закрепите его вдоль пассажирской стороны и перчаточного ящика, как показано справа.  
Подключите кабель к адаптеру питания и вставьте адаптер в прикуриватель.



Примечание. Расположение прикуривателя в вашем автомобиле может отличаться. Изображение приведено только для справки.

## Основные функции

Видеореги­ратор осна­щен толь­ко од­ной кноп­кой — кноп­кой пита­ния. Доступ к функ­циям мож­но полу­чить, на­жи­мая кноп­ку пита­ния раз­лич­ное чис­ло раз, оп­ре­де­лен­ное для кон­крет­ной функ­ции.

Действие	Функция
Одно нажатие	Включение/выключение Wi-Fi
Нажатие три раза подряд	Форматирование карты памяти
Нажатие пять раз подряд	Восстановление заводских настроек
Нажатие и удержание	Выключение видеоре­гистратора
Быстрое нажатие	Включение видеоре­гистратора

## Руководство пользователя

Отсканируйте нижеприведенный QR-код для доступа к руководству пользователя в интернете. Используйте продукт в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.



## Установить приложение

Используйте продукт с приложением 70mai. Чтобы загрузить и установить приложение, выполните поиск по запросу «70mai» в Google Play Store (Android) или App Store (iOS).

Приложение можно также загрузить, отсканировав следующий QR-код:



## Точка доступа Wi-Fi видеоре­гистратора 70mai:

Имя точки доступа: 70mai\_d06\_XXXX (Имя точки доступа указано на этикетке на устройстве.)

Пароль по умолчанию: 12345678

Для получения информации о том, как установить соединение обратитесь к руководству пользователя в интернете.

## Меры предосторожности

1. Видеоре­гистратор 70mai за­пи­сывает ви­део сна­ру­жи дви­жу­щих­ся транс­порт­ных сред­ств. Он не мож­ет за­щи­тить водите­лей и пас­са­жи­ров от ка­ких-ли­бо про­ис­ше­ствий. Мы не бу­дем нести от­вет­ствен­ность за ка­кие-ли­бо ава­рии и/или ут­ра­ты в ре­зуль­та­те не­ис­прав­но­сти про­дук­та, ут­ри ин­фор­ма­ции или ра­боты про­дук­та.
2. Из-за раз­личий в типе ТС, пред­поч­те­ниях во­жде­ния, ок­ру­жаю­щей сре­ды и дру­гих раз­личий, ча­сти про­дук­та или весь про­дук­т мо­гут не ра­ботать на­дле­жа­щим об­ра­зом в не­ко­то­рых си­ту­а­циях. Уст­рой­ство мо­жет за­пи­сывать с оши­б­ка­ми из-за от­сут­ствия внеш­не­го ис­точ­ни­ка пи­та­ния, не­нор­маль­ных тем­пе­ратур и/или влаж­но­сти, уд­аров, по­вре­жде­ния TF-кар­ты и дру­гих при­чин. Мы не га­ран­ти­руем, что все за­пи­сан­ные ви­део бу­дут пол­но­стью со­хра­нены в ка­ждой си­ту­а­ции. Изоб­ра­же­ния, за­пи­сан­ные дан­ным про­дук­том пред­на­зна­че­ны толь­ко для справ­ки.
3. Уста­но­вите про­дук­т пра­виль­но. Не бло­ки­руйте по­ле зре­ния водите­ля. Не соз­да­вайте пре­пят­ствий воз­душной по­душ­ке. Про­дук­т дол­жен быть рас­по­ло­жен на рас­сто­янии как ми­ни­мум 20 см от водите­ля и пас­са­жи­ров. Не­пра­виль­ная уста­нов­ка про­дук­та

может привести к сбою в работе продукта и повреждениям.

4. Держите продукт вдали от сильных магнитных полей, чтобы избежать повреждения.

5. Не вставляйте и не извлекайте TF-карту при работе продукта, чтобы избежать повреждения TF-карты.

6. Используйте TF-карту объемом от 16 до 64 ГБ и скоростью чтения/записи не ниже Class10.

Отформатируйте TF-карту перед ее использованием.

7. TF-карта может быть повреждена после частого использования.

Своевременно заменяйте TF-карты для обеспечения надлежащей записи. Мы не несем ответственности за последствия в результате сбоев в работе TF-карт.

8. Продукт может записывать и сохранять видео дорожных происшествий, но мы не можем гарантировать запись и сохранение всех дорожных происшествий. Небольшие столкновения могут быть не обнаружены датчиком, и поэтому запись может не присутствовать среди видеозаписей событий.

### **Характеристики**

Название модели : Midrive D06

Разрешение: 1080P, 30 кадр/с

Поле зрения: 130°

ОЗУ: 512 МБ

Расширенное хранилище: TF-карта, от 8 до 64 ГБ, Class10 или выше

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Частота работы: 2412-2472 МГц

Макс. выходная мощность: 15,20 дБм