



РУССКИЙ

КАЗАК

Ўзбекча

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство пользователя.

МН633 **** МН6595G ** МВ63W ****
(опционально, проверьте спецификацию модели)



MFL70281003_03

www.lg.com

Copyright © 2017-2021 LG Electronics Inc. Все права защищены.

Как работает микроволновая функция

Микроволны представляют собой форму энергии, подобную радиоволнам, телевизионному сигналу или обычному свету. Обычно микроволны распространяются наружу при их проходе через атмосферу и не вызывают какого-либо эффекта.

Однако в данной печи установлен магнетрон, предназначенный для использования энергии микроволн. Электрический ток, поступающий в трубку магнетрона, используется для создания микроволновой энергии.

Через отверстия внутри печи эти микроволны поступают в зону приготовления. Внутри печи размещается поднос. Микроволны не могут пройти сквозь металлические стенки печи, но они проникают через такие материалы, как стекло, фарфор и бумага, материалы, из которых изготавливается посуда для безопасного приготовления с использованием энергии микроволн.

Микроволны не нагревают кухонные принадлежности, однако посуда для приготовления может нагреваться от тепла, исходящего от приготовленного блюда.

Совершенно безопасное устройство

Данная микроволновая печь является одним из самых безопасных бытовых приборов. Если дверца открывается, печь автоматически прекращает формирование микроволн. При попадании в продукты микроволновая энергия полностью преобразуется в тепло, не оставляя "остаточной" энергии, которая могла бы нанести вред здоровью при употреблении пищи.

СОДЕРЖАНИЕ

3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

9 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 9 Распаковка и установка
- 11 Панель управления
- 11 Иконки дисплея
- 12 Настройка часов
- 12 Быстрый старт
- 12 Регулировка
- 12 Экономия энергии

13 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 13 Приготовление по времени
- 13 Уровни мощности микроволновой печи
- 14 Приготовление в режиме гриль
- 14 Комбинированный режим приготовления
- 15 Блокировка от детей
- 15 Запекание
- 16 Инструкция по запеканию
- 17 Популярное меню
- 17 Инструкция по популярному меню
- 20 Размягчение / растапливание
- 20 Инструкция по размягчению / растапливанию
- 21 Размораживание и приготовление
- 21 Инструкция по размораживанию и приготовлению
- 23 Инвертерная разморозка
- 23 Инструкция по инвертерной разморозке
- 24 Приготовление йогурта
- 24 Инструкция по приготовлению йогурта
- 25 Поддержание температуры

26 ПОСУДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

27 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

29 ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАШЕЙ ПЕЧИ

29 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ SMART DIAGNOSIS™

30 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

31 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инструкция по технике безопасности.

Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования

Перед использованием прочитайте этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию микроволновой печи во избежание пожара, удара электрическим током, травмы или повреждения имущества. Это руководство не регулирует все возможные условия, которые могут возникнуть.

При возникновении проблем, которых вы не понимаете, всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к изготовителю.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этот символ предупреждает об опасности. Символ указывает на потенциальную опасность, которая может привести к гибели или травме вас или других лиц. Все сообщения о соблюдении мер безопасности указаны после символа предупреждения об опасности, слов «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» или «ВНИМАНИЕ!». Эти слова означают следующее.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этот символ предупреждает о рисках при несоблюдении техники безопасности, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или гибели.

ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает о рисках при несоблюдении техники безопасности, которые могут привести к телесным повреждениям или порче имущества.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1 Не пытайтесь нарушать целостность дверцы, самостоятельно регулировать или ремонтировать ее, а также уплотнения дверцы, панель управления, переключатели защитной блокировки или какие-либо другие детали печи, если такие действия предполагают снятие какой-либо крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии. **Не** используйте микроволновую печь, если уплотнения дверцы и

соприкасающиеся с ней детали микроволновой печи неисправны. **Р**емонт должен производиться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

- **В** отличие от других электрических бытовых приборов микроволновая печь – это оборудование, работающее с высоким напряжением при большой мощности электрического тока.

Ненадлежащее использование или ремонт могут привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии или удару электрическим током.

2 Не используйте микроволновую печь для сушки (например, для сушки влажных газет, одежды, игрушек, электрических устройств, домашних животных или детей и т. д.).

- **Э**тот бытовой прибор может стать причиной серьезного риска для безопасности, например пожара, ожогов или внезапной гибели от удара электрическим током.

3 Этот бытовой прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор или провело инструктаж по вопросам использования бытового прибора. **З**а (маленькими) детьми должен осуществляться надзор для обеспечения того, чтобы они не играли с бытовым прибором.

- **Н**енадлежащее использование может привести к ущербу, например пожару, удару электрическим током или ожогам.

4 Доступные части могут становиться горячими во время использования.

Маленькие дети не должны находиться поблизости микроволновой печи.

- Они могут получить ожоги.
- 5 **Ж**идкости и другие пищевые продукты не должны разогреваться в герметической таре, потому что она может взорваться. **П**еред приготовлением или размораживанием снимите с продуктов пластиковую обертку. **П**римечание: в некоторых случаях для разогревания или приготовления пищевые продукты должны покрываться пластиковой пленкой.
- Она может разорваться.
- 6 **П**ри каждом режиме эксплуатации используйте надлежащие принадлежности.
- Ненадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи и принадлежностей, или может возникнуть искрение и пожар.
- 7 **Д**етям не следует разрешать играть с принадлежностями или висеть на ручке дверцы.
- Дети могут получить травму.
- 8 **Т**олько компетентный специалист может проводить какие-либо работы по техническому обслуживанию или ремонту, предполагающие снятие крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии. **П**роизводство таких работ какими-либо другими лицами связано с опасностью.
- 9 **К**огда бытовой прибор используется в комбинированном режиме, детям следует использовать микроволновую печь исключительно под надзором взрослых из-за возникающих высоких температур.
- 10 **Н**е используйте микроволновую печь, если она повреждена. Особенно важно, чтобы дверца микроволновой печи закрывалась надлежащим образом и чтобы не были повреждены: (1) дверца (погнута), (2) петли и защелки (поломаны или ослаблены), (3) уплотнение дверцы и поверхности уплотнения.
- Это может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии.
- 11 **Е**сли повреждена дверца или уплотнения дверцы, микроволновую печь нельзя использовать, пока она не будет отремонтирована компетентным специалистом.
- 12 **П**итание бытового прибора осуществляется через шнур-удлинитель или портативный электрический выход. **Ш**нур-удлинитель портативного электрического выхода должен располагаться таким образом, чтобы на него не попадали брызги или влага.
- 13 **Д**етям разрешается использовать микроволновую печь, только если им были даны соответствующие инструкции, чтобы ребенок был способен использовать микроволновую печь безопасным образом и понимал опасность ненадлежащего использования.
- 14 **Б**ытовой прибор и его доступные части становятся горячими во время использования. Следите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам. **Д**ети в возрасте до 8 лет не должны подходить к бытовому прибору, за исключением случаев, когда за ними осуществляется непрерывный надзор.
- 15 **В**о время использования бытовой прибор становится горячим. **С**ледите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам внутри микроволновой печи.
- 16 **Н**е используйте жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для чистки стекла дверцы печи, так как они могут поцарапать поверхность стекла, что может привести к его осыпанию.




ВНИМАНИЕ

- 1 **В**ы не можете использовать микроволновую печь при открытой дверце из-за защитной блокировки, встроенной в механизм дверцы. **В**ажно не нарушать целостность защитной блокировки.
- Это может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии (защитная блокировка автоматически отключает какое-либо приготовление при открытии дверцы).

- 2** Не помещайте какие-либо предметы (например, кухонные полотенца, салфетки и т. д.) между передней поверхностью микроволновой печи и дверцей. Не позволяйте пище или остаткам чистящего средства скапливаться на уплотняющих поверхностях.
- Это может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии.
- 3** Убедитесь в том, что время приготовления установлено правильно. Малое количество пищи требует более короткого времени приготовления или разогрева.
- Приготовление в микроволновой печи может привести к возгоранию пищи и последующему повреждению микроволновой печи.
- 4** При разогреве жидкостей, например супа, соусов и напитков в микроволновой печи
- * Избегайте использования контейнера с прямыми сторонами и узким горлышком.
 - * Не перегревайте.
 - * Размешайте жидкость перед помещением контейнера в микроволновую печь, затем размешайте снова, когда пройдет половина времени разогрева.
 - * После разогрева позвольте постоять жидкости в микроволновой печи непродолжительное время, еще раз размешайте или встряхните ее и перед употреблением проверьте температуру, чтобы не обжечься (особенно это касается содержимого бутылок или баночек с детским питанием).
 - Будьте осторожны при обращении с контейнером. Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к отсроченному взрывному кипению. Следует проявлять осторожность при обращении с контейнером.
- 5** Вентиляционное отверстие расположено в верхней, нижней или боковой части микроволновой печи. Вентиляционное отверстие должно быть открыто.
- Использование прибора при закрытом вентиляционном отверстии может привести к повреждению микроволновой печи и некачественному приготовлению пищи.
- 6** Не используйте микроволновую печь, если она пуста. Если микроволновая печь не используется, рекомендуется оставить в ней стакан воды. Вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию, если микроволновая печь будет случайно включена.
- Ненадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи.
- 7** Не осуществляйте приготовление пищи, завернутой в бумажные полотенца, за исключением случаев, когда в поваренной книге находятся инструкции по приготовлению соответствующей пищи.
- Не используйте для приготовления газету вместо бумажных полотенец.
- 8** Не используйте деревянные или керамические контейнеры, имеющие металлическую (например золотую или серебряную) инкрустацию.
- Всегда удаляйте металлические детали упаковки. Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.
- Во время приготовления пищи и напитков в микроволновой печи использовать металлические контейнеры запрещено.
- Они могут разогреться и обуглиться. В частности, металлические предметы в микроволновой печи могут изогнуться, что может привести к серьезным повреждениям.
- 9** Не используйте продукцию из бумаги вторичной переработки.
- Такая продукция может содержать посторонние примеси, которые могут привести к искрению и/или пожару при ее использовании в процессе приготовления.

- 10 Не** ополаскивайте поднос и подставку для посуды путем погружения их в воду непосредственно после приготовления пищи. **Э**то может привести к поломке или повреждению.
- **Н**енадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи.
- 11 У**бедитесь в том, что микроволновая печь размещена таким образом, что передняя дверца находится на расстоянии 8 см или более от края поверхности, на которой размещена микроволновая печь, чтобы избежать случайного падения бытового прибора.
- **Н**енадлежащее использование может привести к телесным повреждениям и поломке микроволновой печи.
- 12 П**еред приготовлением проткните кожицу картофеля, яблок или каких-либо подобных фруктов или овощей.
- **О**на может разорваться.
- 13 Не** осуществляйте приготовление яиц в скорлупе. **Я**йца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца не должны разогреваться в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после разогрева в микроволновой печи.
- **В**нутри яйца начнет повышаться давление, и яйцо лопнет.
- 14 Не** пытайтесь использовать микроволновую печь для глубокой обжарки в масле.
- **Э**то может привести к внезапному закипанию горячей жидкости.
- 15 Е**сли виден (или выделяется) дым, выключите или выдерните из розетки шнур микроволновой печи и держите дверцу закрытой, чтобы подавить какое-либо пламя.
- **Э**то может привести к серьезным последствиям, например пожару или поражению электрическим током.
- 16 П**ри нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за микроволновой печью, поскольку возможно возгорание.
- **П**ища может разлиться из-за ухудшения состояния контейнера, что также может привести к пожару.
- 17 П**ри работе бытового прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. **Н**е прикасайтесь к дверце микроволновой печи, наружной и задней поверхности печи, полости печи, принадлежностям и посуде при работе в режиме гриля, режиме конвекции и при использовании функции автоматического приготовления. **П**еред очисткой убедитесь в том, что они не являются горячими.
- Поскольку эти поверхности разогреваются до высокой температуры, существует опасность ожогов, если вы не будете использовать толстые кулинарные рукавицы.
- 18 М**икроволновую печь следует регулярно очищать и удалять какие-либо отложения пищи.
- **Е**сли микроволновая печь не будет содержаться в чистоте, это может привести к ухудшению качества поверхностей. **Э**то, в свою очередь, может негативно сказаться на сроке службы принадлежностей и привести к возникновению опасной ситуации.
- 19 И**спользуйте только термощуп, рекомендуемый для данной микроволновой печи.
- **В**ы не можете убедиться в том, что температура является точной, используя неподходящий термощуп.
 - **С** этой моделью термощуп не поставляется.
- 20 Б**ытовой прибор предназначен для использования в домашних и подобных им условиях, например:
- **Н**а кухнях для персонала в магазинах, офисах и в другой рабочей среде;
 - **В** фермерских домах;

- Клиентами в гостиницах, отелях и в другой жилой среде;
 - В гостиницах типа «ночлег и завтрак».
- 21** Этот бытовой прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, если обеспечен надзор или предоставлены инструкции относительно безопасного использования бытового прибора и если такие лица понимают связанную с этим опасность. Дети не должны играть с бытовым прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, за исключением случаев, когда детям уже исполнилось 8 лет и они находятся под надзором взрослых.
- 22** Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка еды, одежды, нагрев подушек, тапочек, мочалок, влажной ткани или подобных предметов могут привести к травме, возгоранию или пожару.
- 23** Этот бытовой прибор не предназначен для использования с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- 24** В точности следуйте указаниям каждого производителя, касающимся приготовления попкорна. Не оставляйте микроволновую печь без надзора во время прожаривания кукурузных зерен. Если кукурузные зерна не поджариваются по истечении указанного времени, прекратите приготовление. Не используйте коричневые бумажные пакеты для прожаривания кукурузных зерен. Не пытайтесь поджаривать оставшиеся ядра кукурузы.
- Чрезмерное приготовление может привести к возгоранию кукурузы.
- 25** Это изделие должно быть заземлено.
- Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:
- СИНИЙ** ~ Нейтральный
- КОРИЧНЕВЫЙ** ~ Под напряжением
- ЗЕЛЕНый и ЖЁЛТЫЙ** ~ Земля
- Так как эти цвета проводов могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом:
- Провод **СИНЕГО** цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой **N** или имеющему **ЧЕРНЫЙ** цвет.
- Провод **КОРИЧНЕВОГО** цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой **L** или имеющему **КРАСНЫЙ** цвет.
- Провод **ЗЕЛЕНОГО** и **ЖЁЛТОГО** или **ЗЕЛЁНОГО** цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой **G** или символом .
- Если сетевой шнур изделия повреждён, то для обеспечения безопасности его должен заменить представитель фирмы-изготовителя, её агент по обслуживанию или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.
- Неправильное использование может привести к серьезным электроповреждениям.
- 26** Пользуйтесь только посудой, пригодной для использования в микроволновых печах.
- 27** Данная печь не должна использоваться для коммерческого общественного питания.
- Неправильное использование может привести к повреждению печи.
- 28** Микроволновая печь не предназначена для использования встроенной в другое оборудование.
- Микроволновую печь следует размещать в свободном пространстве.
- 29** Подключение следует проводить через штепсель или выключатель в фиксированной проводке в соответствии с правилами подключения.


- Использование несоответствующей штепсельной вилки или выключателя может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- 30 **Д**верца или внешняя поверхность микроволновой печи могут сильно нагреваться во время работы.
- 31 **Х**раните устройство и кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- 32 **С**одержимое детских бутылочек и контейнеров с детским питанием следует размешивать или встряхивать, а их температуру необходимо проверять перед употреблением во избежание ожогов.
- 33 **В**нутреннюю и внешнюю части печи следует содержать в чистоте. **Р**екомендации по очистке печи смотрите в разделе «Для очистки вашей печи».
- 34 **Н**еисполнение требований при установке может привести к перегреву и опасности.
- 35 **Н**е следует использовать пароочистители.
- 36  **П**редупреждение, горячая поверхность.
Данный символ обозначает, что поверхность может нагреваться.
- 37 **Н**е кладите посторонние предметы (книги, коробки и т.п.) на устройство. **О**но может перегреться или загореться, либо предмет может упасть и нанести травму человеку.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА

Руководствуясь указаниями на следующих двух страницах, вы сможете быстро убедиться в надлежащей работе микроволновой печи. Особое внимание уделите месту размещения микроволновой печи. При распаковке печи извлеките все принадлежности и снимите упаковочные материалы. Убедитесь, что печь не получила повреждений при доставке.

1 Распакуйте печь и уложите ее на ровную поверхность.



ПОВОРОТНЫЙ СТОЛИК




ПОВОРОТНОЕ КОЛЬЦО



РЕШЕТКА



ВРАЩАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА




* Не удаляйте слюдяную пластину

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не извлекайте из печи находящуюся в ней слюдяную (серебристую) Эта пластина предназначена для защиты компонентов микроволновой печи.

2 Разместите печь на уровне не менее 85 см, оставив пространство не менее 20 см сверху и не менее 20 см от задней панели для обеспечения надлежащей вентиляции. Во избежание опрокидывания передняя панель печи должна располагаться на расстоянии не менее 8 см от края поверхности, на которой она установлена.

Выпускное отверстие расположено на нижней или боковой стороне печи. Блокирование данного отверстия может привести к повреждению печи. При использовании микроволновой печи в закрытом пространстве или шкафу расход воздуха для охлаждения печи может быть меньшим. Это может привести к снижению производительности и сокращению срока службы. Если это возможно, пожалуйста, используйте микроволновую печь на открытом пространстве, например на столешнице.



ПРИМЕЧАНИЕ

- ДАННАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

3 Подключите печь к обычной бытовой розетке питания. К данной розетке не следует подключать другие приборы. **Если печь не работает надлежащим образом, отключите ее от розетки и подключите снова**

4 Откройте дверцу печи, потянув ее за ручку. Поместите в печь поворотное кольцо и установите на него стеклянный

5 Налейте в емкость, предназначенную для использования в микроволновых печах, 300 мл воды. Установите ее на стеклянный поднос и закройте дверцу печи.

Если у вас возникли сомнения в возможности использования данной емкости, обратитесь к руководству по безопасности использования посуды в микроволновой печи.



10 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 6 Нажмите кнопку **СТОП/СБРОС**, затем нажмите один раз кнопку **СТАРТ/ВВОД** для установки времени приготовления 30 секунд.




- 7 На **ДИСПЛЕЕ** начнется обратный отсчет с 30 секунд. По достижении цифры 0 будет подан **ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ**. Откройте дверцу и проверьте температуру воды. Если печь работает, вода должна нагреться. **Соблюдайте осторожность при извлечении емкости, так как емкость может быть горячей.**
ПОСЛЕ ЭТОГО МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



- 8 Содержимое бутылочек для кормления детей и детских консервированных продуктов следует перемешать или встряхнуть, а перед употреблением следует проверить температуру продукта во избежание ожогов

- 9 Распознавание нажатия кнопок может быть затруднено в нижеперечисленных случаях:

- Нажата только внешняя сторона кнопки
- Кнопка нажата ногтем или кончиком пальца.




! ПРИМЕЧАНИЕ

Не рекомендуется использовать резиновые или одноразовые перчатки. После мытья панели управления влажным полотенцем высушите с помощью мягкого сухого полотенца.

- 10 Установленное время приготовления должно быть короче, чем для обычных микроволновых печей (700 Вт, 800 Вт) из-за относительно высокой выходной мощности устройства. Избыточный нагрев продукта может вызвать образование конденсата на двери.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Часть	
1	<p>РЕЖИМ Смотрите страницу 13 "Приготовление по времени" Смотрите страницу 14 "Приготовление в режиме гриль" Смотрите страницу 14 "Комбинированный режим приготовления"</p>
2	<p>ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА Смотрите страницу 23 "Инвертерная разморозка"</p>
3	<p>ЙОГУРТ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Смотрите страницу 24 "Приготовление йогурта" Смотрите страницу 25 "Поддержание температуры"</p>
4	<p>ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ Данная функция позволяет вам готовить большинство из любимых вами блюд при помощи выбора типа продукта и веса продукта. Смотрите страницу 15 "Запекание" Смотрите страницу 17 "Популярное меню" Смотрите страницу 20 "Размягчение / растапливание" Смотрите страницу 21 "Размораживание и приготовление"</p>
5	<p>РЕГУЛИРОВКА</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выбирает меню приготовления • Настраивает время приготовления и вес продукта • Во время приготовления блюда автоматически или вручную вы можете увеличить или уменьшить время приготовления в любой точке при помощи нажатия кнопки (за исключением режима разморозки)
6	<p>СТОП/СБРОС</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключение и сброс всех параметров приготовления за исключением текущего времени.
7	<p>СТАРТ/ВВОД</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для запуска выбранного режима приготовления нажмите данную кнопку один раз. • Функция Быстрый старт позволяет установить 30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ мощности прикосновением к кнопке быстрого запуска
8	<p>SMART DIAGNOSIS По просьбе оператора службы поддержки держите микрофон вашего телефона повернутым к этому значку, чтобы помочь диагностировать проблемы с микроволновой печью во время звонка в службу поддержки.</p>

РУССКИЙ

ИКОНКИ ДИСПЛЕЯ

Иконка			
	Отображается при работе микроволновой печи		Отображается во время регулировки
	Отображается во время работы режима гриль		Отображается при быстром старте
	Отображается во время работы комбинированного режима		Отображается при настройке мощности
	Отображается при работе режима инвертерного приготовления/паровой обработки		Отображается при настройке веса
	Отображается при Авто размораживании		

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Когда вы в первый раз подсоединили печь или когда после временного отключения от сети вновь появляется напряжение, то значение на дисплее сбрасывается на "12 Н".

Пример: Настройка времени 11:11

1. Нажмите **СТАРТ/ВВОД** для подтверждения 12 часового отображения часов. (Нажатием на + можно поменять на 24-часовой режим)
2. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "11:".
3. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.
4. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "11:11".
5. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для повторной настройки часов или изменения опций необходимо отключить и вновь подключить кабель питания.
- Если вы не желаете использовать режим часов, нажмите кнопку Стоп/сброс после подключения печи.

РЕГУЛИРОВКА

При помощи нажатия кнопок – или + программу ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ можно настроить на меньшее или большее время. Каждое нажатие + будет увеличивать время приготовления на 10 секунд. Каждое нажатие - будет уменьшать время приготовления на 10 секунд. Максимально возможное время 99 минут 59 секунд.

Пример: Настройка времени в режиме Инвертерного приготовления на большее или меньшее время.

1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
2. Нажимайте кнопку **ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**, пока на дисплее не отобразится "2".
3. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "2-2".
4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.
5. При нажатии на + или – оставшееся время будет уменьшено или увеличено на 10 секунд.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Функция Быстрый старт позволяет установить 30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ мощности прикосновением к кнопке быстрого запуска.

Пример: Настройте 2 минуты приготовления высокой мощности.

1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
2. Настройте 2 минуты приготовления высокой мощности.

Нажмите **СТАРТ/ВВОД** четыре раза. Печь начнет работать до того, как вы завершите нажатие.

Вы можете увеличить время приготовления в режиме **БЫСТРЫЙ СТАРТ** до 99 минут 59 секунд с помощью нажатий на кнопку **СТАРТ/ВВОД**.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Экономия энергии означает сохранение энергии при помощи выключения дисплея. Эта функция работает только тогда, когда микроволновая печь находится в режиме ожидания и дисплей погашен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании режима часов дисплей будет включен.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

Данная функция позволяет готовить пищу по заданному времени. Доступны 5 уровней мощности. Ниже приводится пример настройки мощности на 800 Вт для заданного времени

Пример: Для приготовления пищи при мощности 800 Вт в течение 5 минут 30 секунд.

1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
2. Нажмите один раз **РЕЖИМ**. На дисплее отобразится "1000 W". (Сообщается, что печь настроена на 1000 W до тех пор, пока не выбран другой режим мощности)
3. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "800 W".
4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.
5. Введите 5 минут 30 секунд при помощи нажатия + до тех пор, пока на дисплее не отобразится "5:30".
6. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.

Когда приготовление будет окончено, то прозвучит сигнал. Появится слово "End" (Завершено) на дисплее. "End" будет отображаться на дисплее и будет звучать сигнал каждую минуту до тех пор, пока дверь не будет открыта или не будет нажата какая-либо кнопка.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не выбрали уровень мощности, то печь по умолчанию будет работать на **ВЫСОКОЙ** мощности. Чтобы задать высокую мощность, пропустите шаг 3 в инструкции выше.

УРОВНИ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Ваша микроволновая печь оснащена пятью уровнями мощности, чтобы предоставить вам максимальную гибкость и контроль над приготовлением пищи. Представленная таблица даст вам некоторое представление о том, какие продукты готовятся на каждом из различных уровней мощности.

- Прилагаемая таблица показывает настройки уровня мощности для вашей печи.











УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

МОЩНОСТЬ Уровень	Использование
Высокий 1000 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Кипячение воды • Подрумянивание говяжьего фарша. • Приготовление кондитерских изделий • Приготовление кусков птицы, рыбы и овощей. • Приготовление нежных кусков мяса.
800 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Повторный разогрев риса, пасты и овощей. • Быстрый повторный разогрев готовой пищи. • Повторный разогрев сэндвичей.
600 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Приготовление блюд с яйцами, молоком и сыром. • Приготовление пирожных и хлеба. • Жидкий шоколад. • Приготовление телятины. • Приготовление целой рыбы. • Приготовление пудингов и заварного крема.
400 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Разморозка мяса, птицы и морепродуктов. • Приготовление менее нежных кусков мяса. • Приготовление свиных отбивных и жаркого.
200 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Разогрев фруктов. • Размягчение масла. • Сохранение запеканок и основных блюд теплыми. • Размягчение масла и сливочного сыра.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЬ

Данная функция позволяет вам быстро подрумянивать и делать хрустящими продукты. Нет необходимости предварительного подогрева. Всегда используйте перчатки при вынимании продуктов и аксессуаров после приготовления, так как печь и принадлежности могут быть очень горячими.

Пример: Используйте гриль для приготовления в течение 5 минут 30 секунд.

1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
 
2. Нажимайте **РЕЖИМ** до тех пор, пока на дисплее не отобразится "GrL".
 
3. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.
 
4. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "5:30".
 
5. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.
 




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Всегда используйте перчатки при вынимании продуктов и аксессуаров после приготовления, так как печь и принадлежности могут быть очень горячими.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция позволяет вам быстро подрумянивать и делать хрустящими продукты.
- Для достижения наилучших результатов используйте следующие принадлежности:  **РЕШЕТКА**

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


В вашей печи есть режим комбинированного приготовления, который позволяет вам готовить пищу, используя нагревательный элемент и микроволны.

Пример: Запрограммируйте вашу печь на мощность 300 Вт и комбинированный режим для приготовления в течение 25 минут.

1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
 
2. Нажимайте **РЕЖИМ** до тех пор, пока на дисплее не отобразится "Co-1".
 
3. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "Co-2".
 
4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.
 
5. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "25:00".
 
6. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**. Во время приготовления вы можете нажимать на "+" или "-" для увеличения или уменьшения времени приготовления. Будьте осторожны, вынимая пищу, так как посуда, в которой она готовилась, будет горячей!
 



ПРИМЕЧАНИЕ

- В вашей печи есть режим комбинированного приготовления, который позволяет вам готовить пищу, используя нагревательный элемент и микроволны. Это означает, что требуется меньше времени на приготовление продуктов.
- Вы можете настроить три уровня микроволновой мощности (Co-1:200Вт, Co-2:300Вт, Co-3:400Вт) в режиме комбинированного приготовления.
- Данная функция позволяет вам быстро подрумянивать и делать хрустящими продукты.
- Для достижения наилучших результатов используйте следующие принадлежности:  **РЕШЕТКА**

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Это уникальная функция обеспечения безопасности, которая предотвращает нежелательные действия с печью. При активации БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ любое приготовление становится невозможным.

Пример: Для активации БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ



1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.



2. Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП/СБРОС**, пока на дисплее не появится надпись "Loc" и не раздастся звуковой сигнал.

Если время уже было установлено, оно будет отображаться на дисплее через 1 секунду.

Если БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ включена, то при нажатии любой кнопки на дисплее отобразится слово "Loc". Для отключения БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ воспользуйтесь инструкцией ниже.

Пример: Отключение БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ



Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП/СБРОС**, пока надпись "Loc" не исчезнет с дисплея.

После отключения БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ печь будет работать в нормальном режиме.

ЗАПЕКАНИЕ

Меню печи запрограммировано на автоматическое запекание. Укажите, что именно вы хотите запечь и в каком количестве. Затем позвольте печи осуществить запекание по вашему выбору.

Пример: Для приготовления 0.3 кг запеченных овощей



1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.



2. Нажимайте **ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**, пока на дисплее не отобразится "1".



3. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "1-6".



4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.



5. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "0.3 kg".



6. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПЕКАНИЮ

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда
1-1	Картофель В Мундире	0.2-1.0 кг (180-220 гр/каждый)	Комнатная температура	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вымойте картофель и вытрите насухо бумажным полотенцем. 2. Проколите вилкой каждую картофелину 8 раз. 3. Положите продукты на решетку и поставьте в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите СТАРТ/ВВОД. 4. После приготовления оставьте на 3 минуты. 	Решетка
1-2	Говядина	0.5 - 1.5 кг	Охлажденный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обмажьте мясо растопленным сливочным маслом или растительным маслом и специями по вкусу. 2. Положите продукты на стеклянное блюдо и поставьте в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите СТАРТ/ВВОД. 3. Когда прозвучит звуковой сигнал, слейте сок и поверните продукты немедленно. Затем нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 4. После приготовления оставьте завернутым в фольгу на 10 минут. 	Устойчивое к нагреву стеклянное блюдо.
1-3	Курица	0.8 - 1.8 кг	Охлажденный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обмажьте курицу растопленным сливочным маслом или растительным маслом и специями по вкусу. 2. Положите продукты на стеклянное блюдо и поставьте в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите СТАРТ/ВВОД. 3. Когда прозвучит звуковой сигнал, слейте сок и поверните продукты немедленно. Затем нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 4. После приготовления оставьте завернутым в фольгу на 10 минут. 	Устойчивое к нагреву стеклянное блюдо.
1-4	Баранина	0.5 - 1.5 кг	Охлажденный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обмажьте мясо растопленным сливочным маслом или растительным маслом и специями по вкусу. 2. Положите продукты на стеклянное блюдо и поставьте в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите СТАРТ/ВВОД. 3. Когда прозвучит звуковой сигнал, слейте сок и поверните продукты немедленно. Затем нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 4. После приготовления оставьте завернутым в фольгу на 10 минут. 	Устойчивое к нагреву стеклянное блюдо.
1-5	Свинина	0.5 - 1.5 кг	Охлажденный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обмажьте мясо растопленным сливочным маслом или растительным маслом и специями по вкусу. 2. Положите продукты на стеклянное блюдо и поставьте в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите СТАРТ/ВВОД. 3. Когда прозвучит звуковой сигнал, слейте сок и поверните продукты немедленно. Затем нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 4. После приготовления оставьте завернутым в фольгу на 10 минут. 	Устойчивое к нагреву стеклянное блюдо.
1-6	Овощи	0.2 - 0.3 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты</p> <p>Баклажаны, нарезать 1 - 2 см толщиной Цуккини, нарезать 1 - 2 см толщиной Лук, порезанный на дольки Сладкий перец, разрезать пополам и удалить семена. Томаты черри целиком Грибы, порезать пополам</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обмажьте овощи растопленным сливочным маслом или растительным маслом и специями по вкусу. 2. Положите продукты на стеклянное блюдо и поставьте в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите СТАРТ/ВВОД. 3. Когда прозвучит звуковой сигнал, слейте сок и поверните продукты немедленно. Затем нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 	Устойчивое к нагреву стеклянное блюдо



ПРИМЕЧАНИЕ

• Для запекания используйте решетку, если имеется.


ПОПУЛЯРНОЕ МЕНЮ

Меню вашей печи было предварительно запрограммировано на автоматическое приготовление еды. Укажите, что именно вы хотите приготовить и в каком количестве. Затем позвольте печи осуществить приготовление по вашему выбору.

Пример: Для приготовления 1.7 кг борща



1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
2. Нажимайте **ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**, пока на дисплее не отобразится "2".



3. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "2-2".
4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОПУЛЯРНОМУ МЕНЮ

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда
2-1	Бефстроганов	1.2 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты 400 г говядины, нарезанные кусками 2 луковицы, нарезанные 1 стакан сметаны 1 столовая ложка томатной пасты 1 столовая ложка муки 1 столовая ложка масла 3 столовых ложки свежей зелени, нарезаны 1 стакан воды с запасом Соль и перец по вкусу</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Перемешайте по крайней мере два раза во время приготовления 	Миска для микроволновой печи
2-2	Борщ	1.7 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты 300 г говядины, нарезанные кусками ½ свеклы, нарезана ½ моркови, нарезана ½ луковицы, нарезана 1 картофель, нарезан 1 помидор, нарезанный 100 г капусты, нарезаны 1 зубчик чеснока, раздавленный 1 столовая ложка томатной пасты 3 столовых ложки свежей зелени, нарезаны 2 чашки воды или бульона 1 чайная ложка уксуса Соль и перец по вкусу</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Перемешайте по крайней мере два раза во время приготовления 	Миска для микроволновой печи


Код	Меню	Ограничение массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда
2-3	Гречневая каша	0.3 кг	Комнатная температура	<ol style="list-style-type: none"> 1. Промойте 300 г гречневой крупы и слейте воду. Добавьте 600 мл воды и соли в глубокую и большую чашу, поставьте на 15 мин, накройте пищевой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. После приготовления оставьте миску накрытой в течение 15 минут. 	Миска для микроволновой печи
2-4	Шашлык из курицы	0.4 кг	Охлажденный	<p>Ингредиенты 400г куриной грудки (без кожи, толщина 2.5 см) 1 столовая ложка томатной пасты 1 зубчик чеснока, раздавленный 1 столовая ложка масла Соль и перец по вкусу 2-3 деревянных шампура</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разрежьте куриную грудку на небольшие куски. 2. Добавить томатную пасту, чеснок, масло, соль и перец в миску и хорошо перемешайте. 3. Насадите куски курицы на деревянные шампуры. Шампуры должны проходить через центр куска. 4. Положите продукты на решетку над блюдом для стекания. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Когда прозвучит звуковой сигнал, это означает, что необходимо немедленно перевернуть пищу. Нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 	Решетка над блюдом для стекания
2-5	Кулебяка с лососем	0.3 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты 100 г филе лосося, нарезанного 1/2 луковицы, нарезана 1 вареное яйцо, мелко нарезанное Соль и перец по вкусу 130г замороженного слоеного теста, размороженное 1 яичный желток</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Добавить лосось, лук, вареное яйцо, соль и перец в миску и хорошо перемешайте. 2. Раскатайте тесто до 2 мм толщиной, разложите смесь с лососем на половину теста, загните и закрепите края теста. 3. Смажьте тесто взбитым желтком и положите на пергаментную бумагу. 4. Положите продукты на противень. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Когда прозвучит звуковой сигнал, это означает, что необходимо немедленно перевернуть пищу. Нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 	Решетка
2-6	Мясной гуляш	1.0 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты 500 г говядины или свинины, нарезанные кусками 2 луковицы, нарезанные кусками 1 столовая ложка муки 3 столовых ложки томатной пасты 1 лавровый лист 1 стакан воды с запасом Соль и перец по вкусу</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Перемешайте по крайней мере два раза во время приготовления. 3. После приготовления перемешайте и украсьте свежей зеленью или иным желаемым способом перед подачей на стол. 	Миска для микроволновой печи

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда
2-7	Мясная солянка	1.7 кг	Комнатная температура	<p>Ингредиенты 100 г колбасы, нарезанные на плоские кусочки 1 луковица, нарезана 1 помидор, нарезанный 3 маринованных огурца, нарезаны 10 черных маслин без косточек, нарезанных 2 столовых ложки томатной пасты 3 чашки воды или бульона Соль и перец по вкусу</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и сделайте в ней отверстие. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Перемешайте по крайней мере два раза во время приготовления. 	Миска для микроволновой печи
2-8	Шашлык из лосося	0.4 кг	Охлажденный	<p>Ингредиенты 400 г лосося (толщиной менее 2.5 см) 2 столовых ложки лимонного сока 1 столовая ложка масла Соль и перец по вкусу 2-3 деревянных шампура</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Порежьте филе лосося на небольшие куски. 2. Положите лосось, лимонный сок, сливочное масло, оливковое масло, соль и перец в чашу и тщательно перемешайте. 3. Нанизайте кусочки лосося на деревянные шпажки. Шампуры должны проходить через центр кусочка. 4. Положите продукты на решетку над блюдом для стекания. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Когда прозвучит звуковой сигнал, это означает, что необходимо немедленно перевернуть пищу. Нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 	Решетка над блюдом для стекания


РАЗМЯГЧЕНИЕ / РАСТАПЛИВАНИЕ

Печь использует низкую мощность, чтобы размягчить/растопить продукты. См. таблицу ниже.

Пример: Для расплавления 0.2 кг шоколада



1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
2. Нажимайте **ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**, пока на дисплее не отобразится "3".
3. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "3-4".



4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.
5. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "0.2 kg".
6. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЯГЧЕНИЮ / РАСТАПЛИВАНИЮ

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда
3-1	Сливочный сыр	0.1 - 0.3 кг	Охлажденный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разверните и положите в чашку. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. Сливочный сыр достигнет комнатной температуры и будет готов к использованию в соответствии с рецептом. 	Тарелка для микроволновой печи
3-2	Мороженое	2 / 4 чашки	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разверните и положите в чашку. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. Мороженое будет достаточно мягким, чтобы его было легче черпать. 	Миска для микроволновой печи
3-3	Топленое масло	1 - 3 куска (100 - 150 г каждый)	Охлажденный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разверните и положите в чашку. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. После приготовления размешайте до полного расплавления. 	Миска для микроволновой печи
3-4	Шоколад	0.1 - 0.3 кг	Комнатная температура	<ol style="list-style-type: none"> 1. Можно использовать шоколадную стружку или плитки шоколада для выпечки. 2. Разверните и положите в чашку. 3. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 4. После приготовления размешайте до полного расплавления. 	Миска для микроволновой печи

РАЗМОРАЖИВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Меню вашей печи было предварительно запрограммировано на автоматическое размораживание и приготовление еды. Укажите, что именно вы хотите приготовить и в каком количестве. Затем позвольте печи осуществить приготовление по вашему выбору.

Пример: Для приготовления 0.3 кг куриных наггетсов

1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
2. Нажимайте **ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**, пока на дисплее не отобразится "4".
3. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "4-3".

4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.
5. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "0.3 kg".
6. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ И ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда
4-1	Багет / круассан	0.1 - 0.3 кг	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте замороженный багет/круассан из упаковки. 2. Положите продукты на стеклянное блюдо. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 	Блюдо с жарстой ким стеклом
4-2	Сырные палочки	0.2 - 0.4 кг	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте сырные палочки из упаковки. 2. Положите продукты на решетку. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. Когда прозвучит звуковой сигнал, необходимо незамедлительно перевернуть пищу. Затем нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 	Решетка
4-3	Куриные наггетсы	0.2 - 0.3 кг	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте куриные наггетсы из упаковки. 2. Положите продукты на решетку. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. Когда прозвучит звуковой сигнал, необходимо незамедлительно перевернуть пищу. Затем нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 	Решетка

Код	Меню	Ограничение массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда
4-4	Замороженная лазанья	0.3 кг	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте лазанью из коробки и снимите крышку. 2. Поместите еду в печь. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 	-
4-5	Замороженная пицца (толстое тесто)	0.5 кг	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте толстую пиццу из упаковки. 2. Положите продукты на стеклянное блюдо. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 	Блюдо с жаростойк им стеклом
4-6	Замороженная пицца (тонкое тесто)	0.2 - 0.4 кг	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте тонкую пиццу из упаковки. 2. Положите продукты на решетку. <p>Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД.</p>	Решетка
4-7	Филе лосося	0.2 - 0.6 кг (180 - 220 г, 2,5 см толщиной/каждый)	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обмажьте замороженный лосось расплавленным сливочным маслом или растительным маслом и специями по вкусу. 2. Положите продукты на решетку над блюдом для стекания. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. Когда прозвучит звуковой сигнал, это означает, что необходимо немедленно перевернуть пищу. Затем нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 	Решетка над блюдом для стекания
4-8	Креветки	0.2 - 0.4 кг	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обмажьте замороженные креветки расплавленным сливочным маслом или растительным маслом и специями по вкусу. 2. Положите продукты на решетку над блюдом для стекания. Выберите пункт меню и вес, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 3. Когда прозвучит звуковой сигнал, это означает, что необходимо немедленно перевернуть пищу. Затем нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения приготовления. 	Решетка над блюдом для стекания

ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА

Печь имеет четыре режима размораживания. Функция ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА предоставит вам лучший способ размораживания замороженных продуктов. Инструкция по приготовлению покажет вам, какой режим размораживания рекомендуется использовать для размораживаемых продуктов. Для большего удобства функция ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА включает в себя встроенный механизм подачи звукового сигнала, который напоминает вам о проверке, переворачивании, отделении или перемещении, чтобы получить лучший результат размораживания.
Режимы размораживания: МЯСО/ПТИЦА/РЫБА/ХЛЕБ.

Пример: Разморозить 1.2 кг мяса

1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
2. Нажимайте **ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА**, пока на дисплее не отобразится "dEF1".
3. Нажимайте "+", пока на дисплее не отобразится "1.2 kg".
4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**. Начнется размораживание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При нажатии кнопки СТАРТ/ВВОД на дисплее отображается обратный отсчет времени разморозки. Печь подаст единичный звуковой сигнал во время цикла РАЗМОРАЖИВАНИЯ. После звукового сигнала откройте дверцу и удалите любые части, которые отделились в результате оттаивания, и переверните продукт. Верните замороженные части в печь и нажмите кнопку **СТАРТ/ВВОД** для возобновления цикла разморозки.

- Извлеките рыбу, моллюски, мясо и птицу из исходной оберточной бумаги или пластиковой упаковки. В противном случае обертка будет удерживать пар и сок близко к продукту, что может привести к приготовлению внешней поверхности продукта.
- Поместите продукт в неглубокий контейнер или на решетку над блюдом для стекания.
- Продукт должен быть немного замороженным в центре при извлечении из печи после размораживания

- Продолжительность времени размораживания варьируется в зависимости от того, насколько сильно заморожен продукт.
- Форма упаковки влияет на скорость размораживания продукта. Небольшие пакеты будут размораживаться быстрее, чем толстые.
- В зависимости от формы, продукт может быть разморожен сильнее или слабее.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНВЕРТЕРНОЙ РАЗМОРОЗКЕ

Категория	Продукт для размораживания
МЯСО (dEF1) 0.1 - 4.0 кг	<p>Говядина Говяжий фарш, ромштекс, кубики для рагу, вырезка, жаркое в горшочке, жаркое из ребрышек, жаркое из кострица, жаркое из цыпленка, котлета для гамбургера</p> <p>Баранина Отбивные, запеченный рулет</p> <p>Свинина Отбивные, хот-доги, ассорти из ребрышек, ребрышки в стиле кантри. Запеченный рулет, колбаса</p> <p>Телятина Котлеты (0.5 кг, 20 мм толщиной) Переверните еду после звукового сигнала. После разморозки дайте отстояться в течение 5 - 15 минут.</p>
ПТИЦА (dEF2) 0.1 - 4.0 кг	<p>Птица Целиком, кусочки, грудка (без костей)</p> <p>Курица Корниш целиком</p> <p>Индейка Грудка Переверните еду после звукового сигнала. После разморозки дайте отстояться в течение 30 - 60 минут.</p>
РЫБА (dEF3) 0.1 - 4.0 кг	<p>Рыба Филе, стейки</p> <p>Моллюски Крабовое мясо, хвосты омара, креветки, гребешки Переверните еду после звукового сигнала. После разморозки дайте отстояться в течение 5 - 10 минут.</p>
ХЛЕБ (dEF4) 0.1 - 0.5 кг	<p>Ломтики хлеба, булочки, багеты и т.д. Разделите кусочки и поместите между бумажными полотенцами или плоскими пластинами. Переверните еду после звукового сигнала. После разморозки дайте отстояться в течение 1-2 минут.</p>

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙОГУРТА

Эта функция позволяет готовить йогурт нажатием кнопки **ЙОГУРТ** И **ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**.

Пример: Для приготовления 0.6 кг йогурта.



1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.
2. Нажмите кнопку **ЙОГУРТ/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** один раз. На дисплее отобразится "1".
3. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВВОД**. На дисплее появится "5h00".

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ЙОГУРТА

Код	Меню	Ограничение Массы	Начальная Температура	Инструкции	Посуда												
1	ЙОГУРТ	0.6кг	Умеренный подогрев	<p>Ингредиенты 500 мл пастеризованного цельного молока 100 г натурального йогурта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тщательно вымойте миску для микроволновой печи надлежащего размера горячей водой. 2. Влейте 500 мл молока в миску. 3. Подогревайте его около 1 минут 30 секунд - 2 минут 30 секунд на высокой мощности СВЧ до 40 - 50 °С. 4. Добавьте 100 мл йогурта в миску и тщательно перемешайте. 5. Накройте полиэтиленовой пленкой или крышкой и поместите еду в печь. Выберите пункт меню, нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. 6. После расстойки поставьте в холодильник приблизительно на 5 часов. 7. Отлично сочетается с вареньем, сахаром или фруктами. <p>Примечание :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Могут быть использованы следующие виды молока и йогурта: <table border="1" data-bbox="573 1352 1094 1561"> <thead> <tr> <th colspan="2">Использовать</th> <th colspan="2">Не использовать</th> </tr> <tr> <th>Молоко</th> <th>ЙОГУРТ</th> <th>Молоко</th> <th>ЙОГУРТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Пастеризованное цельное молоко</td> <td>• Натуральный йогурт</td> <td>• 2 %, 1 % или обезжиренное молоко • Молоко с высоким содержанием кальция • Соевое молоко • Оставшееся молоко • Молоко с истекшим сроком годности</td> <td>• Оставшийся йогурт • Йогурт с истекшим сроком годности</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Тщательно вымойте всю посуду горячей водой и просушите перед настаиванием йогурта. • Убедитесь, что молоко умеренно теплое (40 - 50°C) перед настаиванием. • Не встряхивайте и не перемешивайте йогурт во время настаивания, так как это повлияет на твердость йогурта. • Если количество ингредиентов больше, чем можно было предположить, увеличьте время настаивания. 	Использовать		Не использовать		Молоко	ЙОГУРТ	Молоко	ЙОГУРТ	• Пастеризованное цельное молоко	• Натуральный йогурт	• 2 %, 1 % или обезжиренное молоко • Молоко с высоким содержанием кальция • Соевое молоко • Оставшееся молоко • Молоко с истекшим сроком годности	• Оставшийся йогурт • Йогурт с истекшим сроком годности	Миска для микроволновой печи
Использовать		Не использовать															
Молоко	ЙОГУРТ	Молоко	ЙОГУРТ														
• Пастеризованное цельное молоко	• Натуральный йогурт	• 2 %, 1 % или обезжиренное молоко • Молоко с высоким содержанием кальция • Соевое молоко • Оставшееся молоко • Молоко с истекшим сроком годности	• Оставшийся йогурт • Йогурт с истекшим сроком годности														

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Функция ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ будет поддерживать высокую температуру приготовленной еды для подачи. Всегда начинайте с горячей еды. Используйте посуду для микроволновой печи.

Пример: Для поддержания высокой температуры еды в течение 90 мин



1. Нажмите **СТОП/СБРОС**.



2. Нажимайте кнопку **ЙОГУРТ/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**, пока на дисплее не отобразится "2".



3. Нажмите **СТАРТ/ВВОД**. На дисплее отобразится "1h30".

Примечание:

Хрустящие продукты (выпечка, торты, рулеты и т.д.) должны быть развернуты во время подогрева. Влажные продукты должны быть покрыты полиэтиленовой пленкой или крышкой для микроволновой печи. Количество подогреваемой еды соответствует 1-3 порциям.

Посуда, предназначенная для микроволновых печей

Не используйте металлическую посуду или посуду с металлическим покрытием в режиме микроволнового приготовления

Микроволны не проходят сквозь металл. Они отражаются от металлических объектов и приводят к образованию электрической дуги-явлению, подобному молнии. В основном любая неметаллическая жаропрочная посуда пригодна для безопасного использования в микроволновой печи. Однако некоторые виды посуды могут содержать материалы, которые делают их непригодными для использования в микроволновой печи. Если у вас возникли сомнения по поводу данной посуды, вы можете легко проверить их пригодность для микроволновой печи. В режиме микроволнового приготовления разместите посуду, вызывающую сомнения, рядом со стеклянным бокалом, заполненным водой. Запустите режим ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ микроволнового приготовления на 1 минуту. Если вода нагревается, а данная посуда остается холодной при прикосновении, она пригодна для использования в микроволновой печи. Однако, если температура воды не изменяется, а посуда нагревается, микроволны поглощаются данной посудой и она небезопасна для использования в микроволновой печи. Вероятно, у вас на кухне имеется много предметов, которые можно использовать при приготовлении продуктов в микроволновой печи. Ознакомьтесь со следующим списком.

Мелкие тарелки

Многие виды столовой посуды пригодны для использования в микроволновой печи. В случае сомнений ознакомьтесь с документацией изготовителя или проведите испытания на пригодность к использованию в микроволновой печи.

Стеклопосуда

Жаропрочная стеклянная посуда пригодна для использования в микроволновой печи. Сюда включается вся посуда из закаленного стекла. Тем не менее не используйте хрупкую стеклянную посуду, например бокалы без ножки или фужеры для вина, так как они могут треснуть при нагревании продукта.

Пластиковая тара

Такая тара может использоваться для быстрого разогрева продуктов. Однако ее не следует использовать с продуктами, для разогрева которых требуется значительное время, так как горячие продукты могут в конечном счете деформировать или расплавить пластик.

Бумага

Картонные тарелки и емкости удобны и безопасны в использовании в микроволновом режиме при условии, что время приготовления небольшое, а продукт не содержит много жира и влаги. Бумажные полотенца также очень полезны для заворачивания продуктов и в качестве прокладки противней при приготовлении жирных продуктов, например при приготовлении бекона. Не используйте цветную бумагу, так как краска может потечь. Бумага, изготовленная из бумажных отходов, может содержать примеси, которые при использовании в микроволновой печи могут вызвать искрение и привести к возгоранию.

Пластиковые пакеты

В микроволновой печи можно использовать пластиковые пакеты, специально предназначенные для приготовления. Однако не забудьте их прорезать для выпуска пара. Не используйте для приготовления обычные полиэтиленовые пакеты в режиме микроволнового приготовления, так как они могут расплавиться и порваться.

Пластиковая посуда для микроволновой печи

В продаже имеется посуда для использования в микроволновой печи самых различных форм и размеров. В большинстве случаев вы можете использовать уже имеющуюся под рукой посуду, а не тратить деньги на приобретение нового кухонного инвентаря.

Фаянс, глиняная посуда и керамика

Посуда из этих материалов обычно хорошо подходит для использования в микроволновой печи, но для уверенности ее следует проверить.



ОСТОРОЖНО

- Некоторые изделия с высоким содержанием свинца или железа не годятся в качестве посуды для приготовления продуктов.
Посуду следует проверить на пригодность для использования в микроволновой печи

Характеристики продуктов и приготовление в микроволновой печи

Присматривайте за ними

Следует наблюдать за процессом приготовления пищи. В вашей микроволновой печи имеется освещение, которое включается автоматически, чтобы вы могли следить за процессом приготовления пищи. Рекомендации, приведённые в рецептах, для переворачивания, перемешивания и др. следует считать минимальными рекомендуемыми шагами. Если вам кажется, что пища готовится неравномерно, измените настройку, чтобы исправить проблему.

Факторы, влияющие на время приготовления в микроволновой печи

На продолжительность приготовления пищи влияют многие факторы. Температура ингредиентов, используемых согласно рецепту, может отражаться на времени приготовления блюда. Например, пирог из охлаждённого масла, молока и яиц будет готовиться значительно дольше по времени, нежели из тех же самых продуктов комнатной температуры. Согласно некоторым рецептам, особенно для приготовления хлеба, выпечки и пирогов, продукты следует вынуть из печи немного недопечёнными. Это не является ошибкой. Когда блюду нужно настояться при закрытой крышке, процесс приготовления продолжается, даже если блюдо вынули из печи, так как тепло продолжает равномерно поступать снаружи внутрь. Если блюдо оставить в печи, то внешняя часть может перегреться или подгореть. Постепенно вы научитесь умело пользоваться печью во время приготовления и времени ожидания для приготовления различных блюд.

Плотность используемых продуктов

Легкие пористые продукты, например выпечка или хлеб, готовятся быстрее, чем жирные, плотные блюда, такие как жаркое и запеканка. При приготовлении в микроволновой печи следует следить, чтобы края выпечки не стали сухими и хрупкими.

Высота готовящихся продуктов

Верхняя часть высоких блюд, особенно при запекании, готовится быстрее, чем нижняя. Следует переворачивать блюда несколько раз в процессе приготовления.

Содержание влаги в готовящемся продукте

Поскольку жар микроволновой печи приводит к поглощению жидкости, подсушенные блюда, такие как мясо или овощи, следует обрызгивать водой до начала или во время приготовления.

Кости и сало в продукте

Кости и жир готовятся быстрее, чем мясо. При приготовлении блюд, содержащих кости или жирные куски, следует следить, чтобы блюдо готовилось равномерно и не пережарилось.

Объем продуктов

Объем микроволновой энергии в печи остаётся постоянным вне зависимости от количества готовящихся продуктов. Таким образом, чем больше продуктов вы поместите в печь, тем дольше будет время приготовления. Если вы используете в два раза меньше продуктов, чем указано в рецепте, время приготовления следует сократить не менее чем на треть.

Форма готовящегося блюда

Микроволны проникают внутрь продуктов не более чем на 2 см, внутренняя часть толстого слоя готовится, когда внешний жар проникает внутрь. Только внешний край блюда готовится энергией микроволн, остальное готовится за счёт теплообмена. Самая неудачная форма блюда для приготовления в микроволновой печи – толстый квадрат. Края подгорают намного раньше, чем пропечётся середина. Лучше всего готовить блюда круглой тонкой формы или кольцами.

Покрытие

Крышка сохраняет тепло и пар, поэтому блюда готовятся быстрее. Используйте крышку или кулинарную плёнку с загибающимися краями, чтобы блюдо не расслоилось.

Поджаривание

Мясо и птица, которые готовятся пятьдесят минут или дольше, будут светло-коричневого цвета. Свинина, которая готовится быстрее, может готовиться вместе с соусом для жарки, таким как соус вустершир, соевый соус или соус барбекю для достижения аппетитного цвета. После добавления незначительных количеств соусов для обжаривания исходный вкус блюда не теряется.

Покрывание жиронепроницаемой бумагой

Жиронепроницаемая бумага более свободно прикрывает блюдо чем крышка или пищевая пленка, что может привести к незначительному высыханию еды.

Раскладывание и интервалы

Порционная еда, такая как запеченный картофель, небольшие пирожные и закуски будут нагреваться более равномерно, если их разместить в печи на равном расстоянии друг от друга, предпочтительно по кругу. Никогда не складывайте еду друг на друга.

Перемешивание

Перемешивание является одной из наиболее важных технологий приготовления в микроволновой печи. Для удобства приготовления пища перемешивается с целью смешивания. Между тем пищу, приготавливаемую в микроволновой печи, перемешивают с целью распространения и перенаправления нагрева. Всегда перемешивайте с внешней стороны к центру, если внешняя сторона разогрета в первую очередь.

Перевоорачивание

Еда крупных размеров, вытянутая еда, такая как жаркое и курица целиком, должна быть перевернута так, чтобы верх и низ готовились равномерно. Также будет хорошей идеей перевернуть разрезанную курицу и отбивные.

Размещение более толстых частей снаружи

Так как микроволны в большей степени воздействуют на края блюда, то лучше было бы положить на внешние края более толстые порции мяса птицы и рыбы, приготавливаемого блюда. Таким образом более толстые порции блюда будут получать больше микроволновой энергии и пища будет приготавливаться равномерно.

Укрывание

Полоски алюминиевой фольги, которые блокируют микроволновые волны, могут размещаться по краям блюда с едой для защиты этих участков от перегрева. Никогда не используйте слишком много фольги и убедитесь в том, что фольга прикреплена к блюду, иначе это может привести к возникновению электрической дуги.

Приподнимание

Объемный или плотный продукт во время приготовления может приподняться, следовательно центральная или нижняя часть продукта будет поглощать микроволны в большем объеме.

Прокалывание

Продукты в оболочке, коже или мембране могут треснуть, разорваться в печи, если они не будут проколоты до начала приготовления. Это могут быть белки и желтки яиц, моллюски и устрицы, цельные овощи и фрукты.

Проверка на предмет готовности

Продукты готовятся в печи быстро, поэтому их нужно часто проверять. Некоторые продукты оставляются в печи до тех пор, пока они полностью не будут приготовлены, но большинство типов продуктов, таких как мясо и птица, вынимаются из печи не до конца приготовленными. В это время температура продукта может подняться на 3-8° C.

Время выстаивания

Некоторые продукты доходят до полной готовности в течение 3-10 минут после окончания приготовления в печи. Обычно в течение этого времени блюдо накрывается сверху для того, чтобы сохранить тепло и не дать продукту высохнуть (например, пирожные и бисквиты), что также способствует обогащению вкуса и аромата приготовленного блюда.

Для очистки вашей печи

1 Поддерживайте внутреннюю поверхность печи в чистоте

Брызги от пищи или пролитая жидкость прилипает к стенкам печи, также между уплотнениями и поверхностью дверцы. Рекомендуется пролитую жидкость сразу же протирать влажной тряпкой. Крошки и пролитая жидкость могут собирать микроволновую энергию и продлевать время приготовления. Используйте влажную ткань, чтобы убрать все крошки между дверью и рамой. Важно, чтобы данная область была чистой, чтобы гарантировать плотность уплотнения. Очистите брызги жира при помощи мыльной тряпки, протрите влажным и затем сухим полотенцем.

Не используйте сильные моющие средства или абразивные очистители.

Металлический лоток можно вымыть вручную или в посудомоечной машине.

2 Поддерживайте внешнюю поверхность печи в чистоте

Очистите внешнюю поверхность печи при помощи мыльной тряпки, протрите влажным и затем сухим полотенцем. Для защиты рабочих частей внутри печи нельзя допускать проникновение воды в вентиляционные отверстия. Для очистки панели управления откройте дверцу для предотвращения внезапного запуска работы печи, протрите влажной тряпкой и незамедлительно сухим полотенцем. Нажмите СТОП/СБРОС после очищения.

3 Если пар накапливается внутри или вне дверцы печи, то протрите панель сухой тряпкой. Это может происходить, когда печь работает в условиях повышенной влажности и никоим образом не указывает на неисправность устройства.

4 Дверца и уплотнение дверцы должны быть чистыми. Для мытья используйте только теплую мыльную воду, протрите влажным, а затем сухим полотенцем.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖЕСТКИЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТАКИЕ КАК ЧИСТЯЩИЕ ПОРОШКИ, А ТАКЖЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ СКРЕБКИ.

Для поддержания металлических деталей в хорошем состоянии протирайте их регулярно влажным полотенцем.

Использование функции диагностики SMART DIAGNOSIS™

С помощью этой функции в случае возникновения неполадок или сбоев в приборе можно предоставить службе поддержки LG Electronics точные диагностические данные. Используйте данную функцию только для обращения к специалисту службы поддержки, а не во время нормальной работы.

1. По просьбе специалиста колл-центра расположите микрофон вашего телефона над логотипом Smart Diagnosis™ на приборе.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к другим кнопкам.



2. При закрытой двери, нажмите и удерживайте кнопку Сброс в течение 3-х секунд, пока на дисплее не появится надпись «Лос». Удерживайте кнопку Сброс еще 5 секунд, пока на дисплее не появится «5». (значит, кнопку Сброс надо удерживать непрерывно в течение 8 секунд). Из-за символа Smart Diagnosis будет подан звуковой сигнал.

3. Не отводите телефон, пока звуковой сигнал не будет передан полностью. На экране будет отображаться время передачи.

4. Когда обратный отсчет времени будет закончен и звуковые сигналы прекратятся, возобновите разговор со специалистом колл-центра, который сможет вам помочь использовать переданную для анализа информацию.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте телефон в процессе передачи.
- Если специалист контактного центра не сможет точно записать сигнал, возможно, вас попросят повторить попытку.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	Ответ
Что произошло, если внутри печи не горит свет?	Может быть несколько причин, почему свет в печи не горит. Причиной может быть в том, что лампочка перегорела, или нет электропитания.
Проходит ли микроволновая энергия через экран дверцы?	Нет. Через отверстия в корпусе проходит свет, но не проходит энергия микроволн.
Почему появляется звуковой сигнал, когда нажимается кнопка на панели управления?	Звуковой сигнал появляется для того, чтобы гарантировать, что настройки были введены верно.
Будет ли повреждена микроволновая печь, если будет работать пустой?	Да. Никогда не следует включать пустую печь.
Почему яйца иногда лопаются?	При запекании, варке в кипятке или жарке, желток может взрываться, так как пар попадает внутрь мембраны. Для предотвращения просто разрежьте яйцо до приготовления. Никогда не готовьте яйца в микроволновой печи в скорлупе.
Какое время рекомендуется выдержать после окончания приготовления продукта в микроволновой печи.	После окончания приготовления в микроволновой печи и вынимания из печи пищу доводят до полной готовности в течение какого-то времени для достижения равномерного приготовления по всему объему. Длительность времени выдерживания зависит от плотности продукта.
Почему в моей печи пища не всегда приготавливается так быстро, как указано в руководстве по эксплуатации?	Проверьте руководство по приготовлению еще раз, чтобы убедиться в том, что вы верно следуете указаниям, а также просмотрите информацию о том, что может быть причиной в изменениях времени приготовления. Время приготовления и настройки нагрева являются предположительными, выбраны для того, чтобы избежать перегрева - наиболее частой проблемы при использовании печи. Различия по размеру, форме, весу и внешним размерам пищи требуют более продолжительного времени приготовления. Используйте свои собственные суждения вместе с предложениями по приготовлению для проверки условий приготовления так, как вы могли бы это сделать с обычной плитой.
Почему появляется слово «Cool» или до сих пор отображается время приготовления на дисплее, а также есть шум вентилятора после того, как приготовление завершено?	После того как приготовление завершено, вентилятор может работать для охлаждения печи. Дисплей будет отображать «Cool». Если вы откроете дверь или нажмете СТОП/СБРОС до того, как время приготовления завершено, то на дисплее будет отображаться время приготовления.

При работе микроволновой печи, если вы используете такую технику, как радио, ТВ, беспроводные ЛВС, Bluetooth, медицинское оборудование, беспроводное оборудование и т.п. с такой же частотой, как и у микроволновой печи, то пища может подвергаться воздействию данного оборудования. Вмешательство не означает, что у микроволновой печи есть неполадки или что продукт поврежден. Следовательно, это безопасно для использования. Между тем медицинское оборудование может получать вмешательство, поэтому используйте предупреждения, когда применяете медицинское оборудование рядом с продуктом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МН633**** МН6595G** МВ63W****		
Напряжение сети	230 В~ 50 Гц	
Выходная мощность	Макс. 1000 Вт* (номинальное значение по стандарту IEC60705)	
Частота микроволн (СВЧ)	2450 МГц	
Наружные размеры	476 мм (Ш) X 272 мм (В) X 387 мм (Д)	
Потребляемая мощность	Микроволновый режим	1150 Вт
	Гриль	900 Вт
	Комбинированный режим	1450 Вт



*При 1000 Вт и 800 Вт выходная мощность будет постепенно уменьшаться во избежание перегрева.

Частота микроволн: 2450 МГц +/- 50 МГц (Группа 2 /Класс В) **

Оборудование Group 2:group 2 содержит все радиочастотное оборудование ISM, в котором радиочастотная энергия в диапазоне частот от 9 кГц до 400 ГГц намеренно создается и используется или только используется в виде электромагнитного излучения, индуктивной и/или емкостной связи, для обработки материала или в целях проверки/анализа.

Оборудование Class B - оборудование, подходящее для использования в бытовых учреждениях и в учреждениях, непосредственно подключенных к электрической сети низкого напряжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.

Вы можете загрузить руководство пользователя на сайте <http://www.lg.com>

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ

Қолданар алдында пайдаланушыға арналған осы нұсқаулықты
мұқият оқып шығыңыз.

MH633 **** MH6595G ** MB63W ****
(қосымша, модельдің сипаттізімін тексеріңіз)

Қысқа толқынды функция қалай жұмыс істейді

Қысқа толқындар телевизиялық сигналдың немесе кәдімгі жарықтың радио толқындары сияқты энергия нысанында болып келеді. Әдетте, қысқа толқындар атмосферадан өткенде сыртқа таралады және қандайда бір әсер туындатпайды.

Алайда, аталған пеште қысқа толқындардың энергиясын пайдалануға арналған магнетрон орнатылған. Магнетронның түтікшесіне келетін электр тоғы қысқа толқынды энергияны тудыру үшін пайдаланылады.

Пештің ішіндегі тесіктер арқылы осы қысқа толқындар ас әзірлейтін бөлікке беріледі. Пештің ішіне астау орналасқан. Қысқа толқындар пештің металл қабырғасынан өте алмайды, бірақ олар қысқа толқындар энергиясын пайдаланып қауіпсіз әзірлеуге арналған ыдыстар жасалатын шыны, фарфор және қағаз материалдарынан өтеді.

Қысқа толқындар ас үй ыдыстарын қыздырмайды, алайда ас даярлауға арналған ыдыстар тағам әзірлеуден шығатын жылудан ысуы мүмкін.

Айрықша қауіпсіз құрылғы

Бұл қысқа толқынды пеш ең қауіпсіз тұрмыстық құралдың бірі болып табылады. Есік ашылған кезде пеш автоматты түрде қысқа толқындарды шығаруды тоқтатады. Қысқа толқынды энергия тағамға тигенде тағамды тұтыну кезінде денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін «қалдық» энергияны қалдырмай, толықтай жылуға айналады.

МАЗМҰНЫ

3 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

9 ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- 9 Қораптан Шығару және Орнату
- 11 Басқару Панелі
- 11 Дисплейдің Иконкалары
- 12 Сағатты Баптау
- 12 Жедел Іске Қосу
- 12 Реттеу
- 12 Энергияны Үнемдеу

13 ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

- 13 Уақыт Бойынша Әзірлеу
- 13 Қысқа Толқынды Пештің Қуаттандыру Деңгейлері
- 14 Гриль Режимінде Әзірлеу
- 14 Аралас әзірлеу режимі
- 15 Балалардан Бұғаттау
- 15 Қыздырып пісіру
- 16 Қуырып пісіру бойынша Нұсқаулық
- 17 Аса Танымал Тағамдар мәзірі
- 17 Аса Танымал Тағамдар мәзірі Нұсқаулығы
- 20 Жұмсарту және Еріту
- 20 Жұмсарту және Еріту бойынша Нұсқаулық
- 21 Жібіту және Әзірлеу
- 21 Жібіту және Әзірлеу бойынша Нұсқаулық
- 23 Инверторлық Жібіту
- 23 Инверторлық Жібіту Бойынша Нұсқаулық
- 24 Йогурт әзірлеу
- 24 Йогурт Әзірлеу Бойынша Нұсқаулық
- 25 Температураны сақтау

26 МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЫДЫС

27 ТАҒАМДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ӘЗІРЛЕУ

29 ПЕШІҢІЗДІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН

29 SMART DIAGNOSIS™ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

30 СҒАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР

31 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ КЕЙІНГІ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

Өрт шығу, электр тоғының соғу, жарақаттану және мүлік бүлдіру қаупінің алдын алу үшін, микротолқынды пешті пайдаланбас бұрын, осы құжатты оқып шығыңыз және барлық нұсқауларды орындаңыз. Бұл нұсқаулық барлық туындауы мүмкін ықтимал шарттарды реттемейді. Түсінбестіктен проблемалар туындаған жағдайда, әрқашан техникалық қызмет көрсету агентімен немесе өндірушімен байланысыңыз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Бұл белгі – қауіптілік туралы ескертеді. Белгі сізді немесе басқа тұлғаларды қазаға ұшыратуы немесе жарақаттауы мүмкін ықтимал қауіптерді көрсетеді. Қауіпсіздік шараларын орындау туралы барлық хабарлар «САҚ БОЛЫҢЫЗ» немесе «НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!» сөздерінен кейінгі, қауіп туралы ескерту таңбасынан кейін берілген. Бұл белгілер мынаны білдіреді.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Бұл белгі қауіпті дене жарақатына немесе қазаға ұшыратуы мүмкін қауіпсіздік техникасын сақтамау немесе қауіп туралы ескертеді.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл белгі дене жарақатына немесе мүлікті бүлдіруі мүмкін техника қауіпсіздігін сақтамау немесе қауіп туралы ескертеді.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- М**ұндай әрекеттер микротолқынды энергиядан қорғайтын қандай да болмасын қақпақтарын ашуды қажет ететін болса, пеш есігінің тұтастығын бұзуға, пешті, сондай-ақ, есік тығыздағышын, басқару тақтасын, қорғаныс бұғаттағышын ажыратып-қосқыштарды немесе пештің басқа да бөліктерін өзіңіз реттеуге немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. **Е**сіктің тығыздағыштары және микротолқынды пештің онымен жанасатын бөліктері зақымдалған болса, микротолқынды пешті қолданбаңыз. **Ж**өндеу жұмыстарын тек білікті қызмет көрсету маманы орындау керек.

 - Басқа электр құрылғыларынан микротолқынды пештің ерекшелігі— жоғары кернеуде және жоғары электр тоғымен жұмыс істейтін құрылғы.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе жөндеу микро толқынды энергияның шамадан артық зиянды әсеріне немесе электр тоғының соғу қаупіне әкелуі мүмкін.
- М**икротолқынды пешті құрғату үшін пайдаланбаңыз (мысалы, дымқыл газетті, киім-кешекті, ойыншықтарды, электр құрылғыларын, үй жануарларын, балаларды және т.б. кептіру үшін)

 - Бұл тұрмыстық құрылғы қауіпсіздікке қатысты қатерлі қауіп себебі болуы мүмкін, мысалы, өрт шығу, күйіп қалу немесе электр тоғының соғуынан қаза болу.
- Б**ұл тұрмыстық құрылғы тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға бақылаған немесе тұрмыстық құрылғыны пайдалану сұрақтары жөнінде нұсқаулық жүргізген жағдайдан басқа уақытта физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі (балаларды қоса), сондай-ақ, тиісті тәжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына арналмаған. **Т**ұрмыстық құрылғымен ойнамауы үшін (кішкентай) балаларды бақылауда ұстау керек.

 - Дұрыс пайдаланбау зақым келтіруге әкелуі мүмкін, мысалы, өрт шығуы, электр тоғының соғуы немесе күйіп қалу.
- П**айдалану кезінде қолданылатын бөліктерінің ысып кетуі мүмкін. **К**ішкентай балалар микротолқынды пештің жанында ойнамау керек.

 - Олардың күйіп қалуы мүмкін.

- 5 **Ж**арылып кетуі мүмкін болғандықтан, сұйық тағамдарды және өзге азық-түліктерді герметикалық ыдыста жылытуға болмайды. **Д**айындамас бұрын немесе жібітпес бұрын, өнімдерден пластик орамасын алып тастаңыз. **Е**скертпе: кейбір жағдайларда жылыту немесе тағамдарды дайындау үшін оларды пластик пленкалармен жабу қажет.
- Оның жыртылуы мүмкін.
- 6 **Ә**рбір іске қосу режимінде тиісінше жабдықтарды қолданыңыз.
- Дұрыс пайдаланбау микротолқынды пеш пен оның бөліктерін зақымдауға әкелуі немесе ұшқын туындатуы және өрт шығуы мүмкін.
- 7 **Б**алаларға бөліктерімен ойнауға немесе есігінің тұтқасына асылуына рұқсат бермеу керек.
- Балалардың жарақат алуы мүмкін.
- 8 **М**икротолқынды энергиядан қорғайтын қақпақты ашуды талап ететін техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын тек қана білікті маман орындау керек. **М**ұндай жұмыстарды басқа тұлғаның орындауы қауіпті.
- 9 **Т**ұрмыстық құрал аралас режимде қолданылатын болса, туындайтын жоғары температураға байланысты балалар микротолқынды пешті тек ересектердің бақылауымен пайдалану керек.
- 10 **З**ақым келтірілген болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. **М**икротолқынды пештің дұрыс жабылуы және зақымдалмаған болуы өте маңызды: (1) есік (майысқан), (2) ілмектері мен қапсырмалары (сынған немесе осал), (3) есік тығыздағыштары мен тығыздағыш беткі қабаттар.
- **М**ұның микротолқынды энергияның қауіпті шамадан тыс әсеріне ұшырауға әкелуі мүмкін.
- 11 **Е**сікке немесе есіктің тығыздағыштарына зақым келген болса, білікті маман жөндеу жұмыстарын жасамаған кезде, микротолқынды пешті пайдалануға болмайды.
- 12 **Қ**ұрылғыға қуат ұзартқыш сымбау немесе портативті электр шығысы арқылы беріледі. **П**ортативті электр шығысының ұзартқыш сымбауы оған су шашырамайтын немесе ылғал тимейтін етіп қойылу керек.
- 13 **Б**алалар микротолқынды пешті қауіпсіз пайдалана алатындай тиісті нұсқау берілсе және олар дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындайтын қауіпті түсінетін болса, оларға микротолқынды пешті пайдалануға рұқсат етіледі.
- 14 **Т**ұрмыстық құрылғы мен оның қолданыстағы бөліктері пайдалану кезінде ыстық болады. **Қ**ыздырылған бөліктерін қолыңызбен ұстап қалмаңыз. **8** жасқа толмаған балалардың олар үздіксіз бақылауда болғаннан басқа жағдайда, тұрмыстық құрылғыға жақындамауы керек.
- 15 **П**айдалану кезінде тұрмыстық құрылғы ыстық болады. **М**икротолқынды пештің ішіндегі қызып кететін бөліктерін ұстамаңыз.
- 16 **П**ештің есігіндегі әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазалау құралдарын немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнекті тырнап тастауы, ал ол әйнектің шытынауына әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- 1 **Е**сіктегі кірістірілген механизмге, қорғаныс бұғаттағышына байланысты микротолқынды пешті есігін ашып пайдалануға болады. **Қ**орғаныс бұғаттағышының тұтастығын бұзбамаңызды.
 - Мұның микротолқынды энергияның зиянды шамадан тыс әсеріне әкелуі мүмкін. (есік ашық кезде қорғаныс бұғаттағышы кез келген тағам әзірледуді өшіріп тастайды.)
- 2 **М**икротолқынды пештің алдыңғы беті мен есігі арасына қандай да бір затты салмаңыз (мысалы, ас үй сүлгісі, майлықтар және т.б.).

Тағамдардың немесе тазалау құралдарының қалдықтарының тығыздағыш беттерде жинақталуына жол бермеңіз.


 - Мұның микротолқынды энергияның зиянды шамадан тыс әсеріне әкелуі мүмкін.
- 3 **Д**айындау уақытының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. **Т**ағамның аз мөлшері әзірлеудің немесе жылытудың қысқа уақытын талап етеді.
 - **М**икротолқынды пеште әзірлеу тағамның тұтануына және соңыра микротолқынды пештің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- 4 **С**ұйықтықты жылытқан кезде, мысалы, сорпа, тұздық және сусындар
 - * **Б**үйірлері тік және мойны жіңішке контейнерлерді пайдаланбаңыз.
 - * **Қ**атты қыздырмаңыз.
 - * **К**онтейнерді микротолқынды пешке салмас бұрын сұйықтықты араластырыңыз да, жылытудың жарты уақыты өткен соң, оны қайтадан араластырыңыз.
 - * **Қ**ыздырылған соң, сұйықтықтың ұзақ емес мерзімге микротолқынды пеште тұра тұруына мүрсат беріңіз; тұтынбас бұрын тағы да бір рет араластырып, сілкіп алыңыз да, күйіп қалмау үшін (әсіресе бұл бала тағамы бар бөтелкелер мен банкалардың ішіндегі тағамға қатысты) температураны тексеріңіз.
 - **К**онтейнерді пайдаланған кезде абай болыңыз. **С**усындарды микротолқынды пеште қыздыру кейіндетілген қатты қайнауға әкелуі мүмкін. **К**онтейнерді пайдаланған кезде абай болу керек.
- 5 **М**икротолқынды пештің жоғарғы, төменгі немесе бүйір жақтарында орналасқан желдеткіш саңылауы. Желдеткіш саңылауы ашық болу керек.
 - **Ж**елдеткіш саңылауы жабық құралды пайдалану микротолқынды пештің зақымдалуына және тағамды дұрыс дайындамауға әкелуі мүмкін.
- 6 **О**л бос болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. Микротолқынды пеш қолданылмайтын болса, оның ішінде бір стақан су қалдыру ұсынылады.

Микротолқынды пеш кездейсоқ қосылатын болса, су барлық микротолқынды энергияны қауіпсіз сіңіріп алады.

 - **Д**ұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- 7 **А**спаздық кітапта тиісті тағамды дайындау бойынша нұсқау берілген жағдайдан басқа кезде тағамды қағаз сүлгіге орап пісірмеңіз. Дайындау үшін қағаз сүлгінің орнына газет пайдаланбаңыз.

- 8 **М**етал ешекейлері (мысалы, алтын немесе күміс) бар ағаш немесе керамикалық контейнерлерді пайдаланбаңыз.
- Ө**рқашан металл орауыш сымдарды алып тастаңыз. **Ө**рқашан микротолқынды пеште пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.
- Т**ағамды және сусынды дайындау кезінде микротолқынды пеште металл контейнерлерді пайдалануға тыйым салынады.
- Олардың қызып және қарайып кетуі мүмкін. **Н**егізінен, металл заттардың микротолқынды пеште иіліп кетуі мүмкін, мұның қауіпті зақымға әкелуі ықтимал.
- 9 **Е**кінші рет өңделген қағаздан жасалған өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Мұндай өнімдердің дайындау кезінде тұтануға немесе өртке әкелуі мүмкін бөгде қоспаларды қамтуы мүмкін.
- 10 **А**стау мен астаушаны тағамды дайындап болған соң тікелей суға батыру арқылы шаймаңыз. **Б**ұл сынып кетуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Дұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- 11 **М**икротолқынды пеш тұрмыстық құрылғының кездейсоқ құлауының алдын алу үшін, алдыңғы есік микротолқынды пеш орналасқан беттің шетінен 8 см немесе одан көбірек ара қашықтықта орналасатын етіп қойылу керек.
- Дұрыс пайдаланбау дене жарақаттарына немесе микротолқынды пештің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- 12 **А**с әзірлеуден ұрын картоптың, алманың немесе осыған ұқсас жемістердің немесе есімдіктердің сыртын тесіп қойыңыз.
- Оның жыртылуы мүмкін.
- 13 **Ж**ұмыртқа қабында дайындамаңыз. **Қ**абығындағы жұмыртқа мен қатты пісірілген жұмыртқаны қысқа толқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар микротолқынды пеште қыздырылғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.
- Жұмыртқа ішіндегі қысым көтеріледі де, жұмыртқа жарылып кетеді.
- 14 **М**икротолқынды пешті майда қатты қуыру үшін пайдалануға әрекет жасамаңыз.
- Бұл ыстық сұйықтықтың кенеттен қайнауына әкелуі мүмкін.
- 15 **Т**үтін көрінетін (немесе бөлінетін) болса, тұрмыстық құрылғыны өшіріңіз немесе ашадан суырыңыз да, тұтануды басу үшін есікті жабық ұстаңыз.
- Бұл күрделі салдарға әкелуі мүмкін, мысалы, өрт немесе электр тоғының соғуы.
- 16 **Т**ағамды пластик немесе қағаз контейнерлерде жылытқан кезде, микротолқынды пешті қадағалаңыз, себебі бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Тағам контейнер күйінің нашарлауынан тәгілуі мүмкін, бұл өз кезегінде өртке әкелуі ықтимал.
- 17 **Т**ұрмыстық құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қолданыстағы беткейлерінің температурасы жоғары болуы мүмкін. Микротолқынды пештің есігін, пештің сыртқы және артқы бетін, пеш қуысын, жабдықтары мен ыдысын гриль режимі, конвекция режимі және автоматты түрде дайындау функциясын пайдаланған кезде қолданбаңыз. **Т**азаламас бұрын олардың ыстық болмауын тексеріңіз.
- Осы беттер жоғарғы температураға дейін қыздырылатындықтан, қалың аспаздық қолғапты қолданбайтын болсаңыз, күйіп қалу қаупі туындайды.

- 18** **М**икротолқынды пешті жүйелі түрде тазалау және кез келген тағам қалдықтарын тазалап тұру керек.
- **М**икротолқынды пеш тазалықта ұсталмайтын болса, мұның бет сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін. Бұның жабдықтардың қызмет көрсету мерзіміне теріс ықпалын тигізіп, қауіпті жағдайдың туындауына әкелуі мүмкін.
- 19** **Т**ек қана осы микротолқынды пеш үшін ұсынылатын термо қармауышты қолданыңыз.
- **Д**ұрыс термо қармауышты пайдаланбай, температураның нақты дәл екеніне сенімді бола алмайсыз. **Б**ұл модельмен термо қармауыш берілмейді.
- 20** **Т**ұрмыстық құрылғы үйде және соған ұқсас жерлерде пайдалануға арналған, мысалы:
- дүкен қызметкерлеріне арналған ас үйлерде, кеңселерде және басқа да жұмыс ортасында;
 - фермерлік үйлерде;
 - қонақ үйдің, мотельдің және басқа да тұрғылықты жердің клиенттеріне;
 - «түнеу және таңғы ас» түріндегі қонақ үйлерде.
- 21** **Б**ұл тұрмыстық құрылғыны тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға бақылаған немесе тұрмыстық құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулық берілген және бұл тұлғалар мұнымен байланысты қауіптерді түсінген жағдайда, 8 жастан асқан балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі, сондай-ақ, тиісті тәжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалар пайдалана алады. **Б**алалар тұрмыстық құрылғымен ойнамау керек. **Б**алалар 8 жасқа толмаған кезде және олар ересек адамдардың бақылауында болмаған кезде, пайдаланушының тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар орындамау керек.
- 22** **М**икротолқынды пеш тағамдарды және сусындарды жылытуға арналған. Тағамды, киімді кептіру, жастықтарды, тәпішкелерді, жөкені, ылғал матаны немесе осыған ұқсас заттарды қыздыру жарақатқа, тұтануға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- 23** **Б**ұл тұрмыстық құрылғы сыртқы таймермен және бөлек қашықтан бақылау жүйесімен пайдалануға арналмаған.
- 24** **П**опкорнды дайындауға қатысты әрбір өндірушінің нұсқауларын мұқият орындаңыз. Жүгері дәндерін қуыру кезінде микротолқынды пешті қараусыз қалдырмаңыз. Жүгері дәндері көрсетілген уақыт біткен кезде қуырылмайтын болса, дайындауды тоқтатыңыз. **Ж**үгері дәндерін қуыру үшін қоңыр қағаз пакеттерді қолданбаңыз. Жүгерінің қалған дәндерін қуыруға әрекет жасамаңыз.
- Ш**амадан тыс дайындау жүгерінің тұтануына әкелуі мүмкін.
- 25** **Б**ұл құрылғыны жерге тұйықтау керек.
- Қ**уат баусымындағы сымдардың түсі келесі таңбалауларға ие:
- К**өк ~ Бейтарап
- Қ**оңыр ~ Кернеуі бар
- Ж**АСЫЛ және **САРЫ** ~ жерге тұйықталған
- Б**ұл құрылғының қуат сымы сымдарының түсі штепсельдегі терминал түстерінің таңбалануына сәйкес келмейтін болса, мына ережелерді ұстаныңыз:
- К**өк түсті сым **N** әрпімен таңбаланған немесе **ҚАРА** түске боялған аша контактісіне қосылған болуы керек.
- Қ**оңыр түсті сымы **N** әрпімен таңбалаған немесе **ҚЫЗЫЛ** түске боялған аша контактісіне қосылған болуы керек.
- Ж**АСЫЛ және **САРЫ** немесе **Ж**АСЫЛ түсті сымдар **G** әрпімен немесе / белгісімен таңбаланған жерге тұйықтау контактісіне қосылған болуы керек (⊕).
- Ж**абдықтаушыдан берілген сым зақымдалған болса, қауіптің алдын алу мақсатында оны өндіруші, оның қызметтік агенті немесе білікті маман ауыстыру керек.
- **Д**ұрыс пайдаланбау күрделі электр жарақатқа әкелуі мүмкін.


- 26 **Ө**рқашан микротолқынды пеште пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.
- 27 **Б**ұл пеш коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Дұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- 28 **М**икротолқынды пеш басқа жабдықтың ішіне кіріктіріп салуға арналмаған.
- Микротолқынды пешті бос кеңістікке қою керек.
- 29 **Қ**осылымды қосу ережелеріне сай реттелген сымда аша немесе ажыратып-қосқыш арқылы жүзеге асыру керек.
- Сәйкес келмейтін ашаны немесе ажыратып-қосқышты пайдалану электр тогының соғуына немесе тұтануға әкелуі мүмкін.
- 30 **Қ**ұрылғы жұмыс істеп тұрғанда, есігі немесе сыртқы беті қызуы мүмкін.
- 31 **8** жасқа толмаған балалардың құрылғыны және оның сымдарына ұстауына жол бермеңіз.
- 32 **Б**алалар тағамы бар бөтелкелер мен контейнерлерді араластыру және сілкі қажет, ал күйіп қалудың алдын алу үшін, олардың температурасын бермес бұрын тексеру керек.
- 33 **П**ештің ішкі және сыртқы бөліктерін таза ұстау керек. Пешті тазалау жөніндегі нұсқауларды «Пешіңізді тазалауға арналған» бөлімінен қараңыз.
- 34 **О**рнату кезінде талаптарды сақтамау қатты қызып кетуге және қауіпке әкелуі мүмкін.
- 35 **Б**умен тазалағыштарды қолдануға болмайды
- 36  **Е**скерту, ыстық бет
- Б**ұл нышан беткі қабаты ысып кетуі мүмкін екендігін білдіреді
- 37 **Ө**німге бөтен зат қоймаңыз (кітап, қорап және т. б.). Өнім қызып, жанып немесе құлап қалған жағдайда, жарақатқа әкелуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

ҚОРАПТАН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Келесі екі парақтың нұсқауларын назарға ала отырып, сіздің қысқа толқынды пештің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көзіңіз жетеді. Әсіресе, қысқа толқынды пешті орналастырған орынға назар аударыңыз. Пештің орауын жазған кезде барлық заттарын және орау материалдарын алып тастаңыз. Жеткізіп беру кезінде пешке зақым келтірілмегеніне көз жеткізіңіз.

1 Пештің орауын жазып, оны тегіс жерге орналастырыңыз.



ШЫНЫ ТАҒАН




АЙНАЛМАЛЫ ДӨҢГЕЛЕК



ТОР



АЙНАЛМАЛЫ ТӨЛКЕ




! ЕСКЕРТУ

Пештің ішіндегі қуыстағы слюда пластинасын (күміс түсті пластина) алмаңыз. Слюдадан жасалған пластина тамақ шашырандыларынан шағын толқын құрамдастарын қорғау үшін салынады.

2 Пешті кем дегенде 85 см деңгейінде орналастырыңыз. Тиісінше желдетуді қамтамасыз ету үшін үстіңгі жағынан ең кемі 20 см және артқы панельден ең кемі 20 см бос кеңістік қалдырыңыз. Алдыңғы панель ауып қалмас үшін пеш орналастырылған беттің шетінен кем дегенде 8 см қашықта тұруы тиіс.

Шығатын тесіктер пештің төменгі немесе бүйір жақтарында орналасқан. Бұл тесіктерді жауып тастау пештің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Қысқа толқынды пешті жабық бөлмеде немесе шкафтың ішінде пайдаланғаны қажет. Пешті суыту үшін жұмсалатын ауа шығыны аз болуы мүмкін. Бұл өнімділіктің төмендеуіне және қызмет көрсету мерзімінің қысқаруына соқтыруы мүмкін. Егер мүмкіндік болса, қысқа толқынды пешті жоғарыда пайдаланғаныңыз дұрыс.




! ЕСКЕРТУ

• Осы қысқа толқынды пеш кәсіпорындарда қоғамдық тамақтану үшін арналмаған.

3 Пешті кәдімгі тұрмыстық қуат беру розеткасына қосыңыз. Бұл розеткаға басқа құралдарды қосуға болмайды. **Егер пеш тиісінше жұмыс істеп тұрмаса, онда оны розеткадан ажыратып, қайта қосыңыз.**

4 Пештің тұтқасынан тартып есігін ашыңыз. Пештің ішіне айналмалы дөңгелекте орнатыңыз және оның үстіне шыны астау қойыңыз.

5 Қысқа толқынды пештерде пайдалануға арналған ыдысқа 300 мл су құйыңыз. Оны шыны астаудың үстіне қойыңыз және пештің есігін жабыңыз. Егер сіз бұл ыдысты пайдалануға күманданатын болсаңыз, қысқа толқынды пеште ыдыстарды қауіпсіз пайдалану нұсқаулығына назар салыңыз.



6 **СТОП** батырмасын басыңыз, сосын 30 секунд тамақ әзірлеу уақытын белгілеу үшін бір рет **СТАРТ** батырмасын басыңыз.



7 **ДИСПЛЕЙДЕ** 30 секундтан бастап кері есеп басталады. Көрсеткіш 0-ге жеткенде **ДЫБЫС СИНГАЛЫ** беріледі. Есікті ашып, судың температурасын тексеріңіз. Егер пеш жұмыс істеп тұрса, су ысуы тиіс. **Ыдысты алған кезде абайлаңыз, өйткені ыдыс ыстық болуы мүмкін.**




ОСЫДАН KEЙІН ҚЫСҚА ТОЛҚЫНДЫ ПЕШ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫН.

8 Балаларды тамақтандыруға арналған шөлмектер мен балалардың консервіленген өнімдерін араластыру немесе шайқау керек, ал тұтынар алдында күйіп қалмас үшін өнімнің температурасын тексеріп алу қажет.

9 Төмендегідей келесі жағдайларда батырмаларды тану қиынға түсуі мүмкін:

- Батырманың тек сыртқы жағы ғана басылып қалған.
- Батырма тырнақпен немесе саусақтың ұшымен басылған.




! ЕСКЕРТУ

Резеңке немесе бір реттік қолғаптарды қолдануға болмайды. Басқару панелі дымқыл орамалмен жуған кезде, артынан дымқылды құрғатып тастаңыз.

10 Әзірлеу уақытын белгілеу құрылғының жоғарғы шығыс қуатына байланысты қарапайым қысқа толқынды пештерге қарағанда (700 Вт, 800 Вт) аз болуы тиіс. Өнімді шамадан тыс қыздыру есікте конденсаттың түзілуіне әкелуі мүмкін.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



Бөлім	
1	ӘЗІРЛЕУ РЕЖИМІ 13-бетте “Уақыт бойынша Әзірлеу” қараңыз 14-бетте “Гриль Режимінде Әзірлеу” қараңыз бөлімін қараңыз 14-бетте “Аралас Әзірлеу Режимі” қараңыз
2	ИНВЕРТОРЛЫҚ ЖІБІТУ 23-бетті қараңыз “Инверторлық жібіту”
3	ЙОГУРТ/ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ 24-бетті қараңыз “Йогурт әзірлеу” 25-бетті қараңыз “Температураны сақтау”
4	ИНВЕРТОРЛЫҚ ӘЗІРЛЕУ Бұл функция өнімнің түрі мен өнімнің салмағын таңдау арқылы сіздің сүйікті тамағыңыздың көпшілігін әзірлеуге мүмкіндік береді. 15 бетті қараңыз “Қыздырып пісіру” 17 бетті қараңыз “Аса танымал тағамдар мәзірі” 20 бетті қараңыз “Жұмсарту және еріту” 21 бетті қараңыз “Жібіту және әзірлеу”
5	РЕТТЕУ • Әзірлеу мәзірін таңдаңыз • Әзірлеу уақытын және өнімнің салмағын баптаңыз. • Тағамды автоматты немесе қолмен әзірлеу кезінде сіз батырманы басу арқылы кез-келген нүктеде (жібіту режимінен басқа жағдайда) оны ұлғайта немесе азайта аласыз.
6	СТОП • Ағымдағы уақыттан басқа мезгілде әзірлеудің барлық параметрлерін өшіру және тазарту.
7	СТАРТ • Таңдалған әзірлеу режимін іске қосу үшін осы батырманы бір рет басыңыз. • Жедел іске қосу функциясы жедел іске қосу батырмасына жанасу арқылы ЖОҒАРЫ қуатты режим үшін 30 секундтық аралықты белгілеуге мүмкіндік береді.
8	SMART DIAGNOSIS Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалған кезде микротолқынды пеш ақаулықтарын диагностикалауға көмектесу үшін қызмет орталығының қызмет көрсетушісіне бағытталған кезде телефонның микрофонын осы белгішеге ұстап тұрыңыз.

ДИСПЛЕЙДІҢ ИКОНКАЛАРЫ

Иконка	
Қысқа толқынды пешпен жұмыс істеген кезде иконка көрінеді.	Реттеу кезінде дисплейде иконка көрінеді.
Гриль режимі істеп тұрған кезде иконка көрінеді	Жедел іске қосу кезінде иконка көрінеді.
Аралас режим істеп тұрған кезде иконкалар көрінеді.	Қуатын баптау кезінде дисплейде иконка көрінеді.
Инверторлық әзірлеу/бумен өңдеу режимі кезінде иконка көрінеді.	Салмағын баптау кезінде дисплейде иконка көрінеді
Автожібіту кезінде иконка көрінеді.	

САҒАТТЫ БАПТАУ

Сіз пешті бірінші рет немесе уақытша ажыратып тастағаннан кейін қосқан кезде желіде қайтадан кернеу пайда болады, онда оның дисплейдегі мәнін қайтадан «12 Н» баптау керек.

Мысалы: уақытты 11:11-ге баптау

1. Сағаттың 12 сағаттық көрсетілімін бекіту үшін **СТАРТ** басыңыз.
2. Дисплей «11:»-ді көрсеткенше **+** баса беріңіз
3. **СТАРТ** басыңыз
4. Дисплей «11:11»-ді көрсеткенше **+** 11 рет басыңыз
5. **СТАРТ** басыңыз

! ЕСКЕРТУ

- Егер сағатты қайта орнату немесе опцияларды өзгерту керек болса, қуат сымын розеткадан ажыратып, қайта қосуыңыз керек.
- Егер сіз, сағат режимін қолданғыңыз келмесе, пеш қосылған соң Стоп батырмасын басыңыз.

ЖЕДЕЛ ІСКЕ ҚОСУ

Жедел іске қосу функциясы жедел іске қосу батырмасына жанасу арқылы ЖОҒАРЫ қуатты режим үшін 30 секундтық аралықты белгілеуге мүмкіндік береді.

Мысал: жоғары қуатта әзірлеудің 2 минутына баптаңыз.

1. **СТОП** басыңыз
2. Жоғары қуатта әзірлеудің 2 минутына баптаңыз.

СТАРТ батырмасын төрт рет басыңыз. Сіз басып біткенше, пеш жұмыс істеп кетеді.

ЖЕДЕЛ ІСКЕ ҚОСУ кезінде сіз әзірлеу уақытын 99 минут 59 секундқа дейін көтеріп қоя аласыз. Оны **СТАРТ** батырмасын басу арқылы жүзеге асыруға болады.

РЕТТЕУ

– немесе + батырманы басу арқылы УАҚЫТ БОЙЫНША ӘЗІРЛЕУ бағдарламасы неғұрылым тез әйтпесе баяу даярлауға баптандырыла алады. + басу әр басқан сайын әзірлеу уақытын 10 секундқа ұзартады. - басу әр басқан сайын әзірлеу уақытын 10 секундқа қысқартады. Ең көп мүмкін болатын уақыт 99 минут 59 секунд.

Мысал: Инверторлық әзірлеу режиміндегі уақытты көптеу немесе аздау етіп баптау

1. **СТОП** басыңыз.
2. Дисплейде “2” шыққанға дейін **ИНВЕРТОРЛЫҚ ӘЗІРЛЕУ** батырмасын баса беріңіз.
3. Дисплейде “2-2” шыққанға дейін **+** баса беріңіз.
4. **СТАРТ** басыңыз
5. + немесе – басыңыз, қалған уақыт 10 секундқа ұлғаяды немесе кемиді.

ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ

Энергияны үнемдеу – дисплейді өшіріп тастау арқылы энергияны сақтауды білдіреді. Бұл функция тек қысқа толқынды пеш күту режимінде тұрғанда және дисплей өшкенде ғана жұмыс істейді.


! ЕСКЕРТУ

- Сағат режимін пайдалану кезінде дисплей қосылады.

ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ УАҚЫТ БОЙЫНША ӘЗІРЛЕУ

Аталған функция тамақты берілген уақыт бойынша әзірлеуге мүмкіндік береді. Қуат берудің 5 деңгейі бар. Төменде берілген уақыт үшін 800 Вт арналған Қуат беруді баптау мысалы көрсетілген.

Мысал: 800 Вт қуатында 5 минут 30 секунд ішінде тамақ әзірлеуге арналған.



Әзірлеу аяқталғанда сигнал дыбысы шығарылады. Дисплейде "End" (Аяқталды) деген жазу көрінеді. "End" дисплейде көрінеді және есік ашылғанға дейін және қандайда бір батырма басылғанға дейін сигнал дыбысы әр минут сайын шығып тұрады.

! ЕСКЕРТУ

- Егер беру деңгейін таңдамаған болсаңыз, онда пеш ЖОҒАРЫ қуатта жұмыс істейтін болады. Жоғары қуатқа баптау үшін нұсқаулықтағы 3-қадамды қалдырып кетіңіз.

ҚЫСҚА ТОЛҚЫНДЫ ПЕШТИҢ ҚУАТТАНДЫРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ

Сіздің қысқа толқынды пешіңіз тамақты әзірлеу кезінде барынша икемді және бақылау жасауға қолайлы болуы үшін қуаттың бес деңгейімен қамтамасыз етілген. Берілген кесте сізге қандай өнімдер қандай түрлі қуатта әзірленетінін көрсету үшін қандайда бір мағлұмат береді.

- Қоса берілген диаграмма сіздің пешіңізге арналған қуат деңгейінің баптауын көрсетеді.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТИҢ ҚУАТТАНДЫРУ ДЕҢГЕЙІ











ҚУАТ Деңгей	Пайдалану
Жоғары 1000 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Су қайнату. Сиыр жентегін қызарту. Кондитерлік өнімдерді әзірлеу. Құс, балық және көкөніс кесектерін әзірлеу. Еттің биязы кесектерін әзірлеу.
800 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Күрішті, пастаны және көкөністерді екінші қайтара жылыту. Дайын тамақты тез қайталап жылыту. Сэндвичтерді қайталап жылыту.
600 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Жұмыртқа, сүт және ірімшік қосып тамақ әзірлеу. Тәтті нан мен нан әзірлеу. Сұйық шоколад Бұзау етін әзірлеу. Тұтас балықты әзірлеу. Пудингтер мен қайнатылатын кремді әзірлеу.
400 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Етті, құсты және теңіз өнімдерін жібіту. Еттің онша биязы емес кесектерін әзірлеу. Жаншылған шошқа етін және қуырдақты әзірлеу.
200 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Жемістерді жылыту. Майды жылыту. Пісірінділерді және негізгі тағамдарды жылы күйінде сақтау. Майды және кілегейден жасалған ірімшікті жұмсарту.

ГРИЛЬ РЕЖИМІНДЕ ӨЗІРЛЕУ

Бұл функция өнімдерді тез қызартуға және қытырлақ етуге мүмкіндік береді. Алдын ала қыздыру қажет емес.

Өзірлеуден кейін өнімдерді және керек-жарақтарды шығарғанда әрқашан қолғаптарды қолданыңыз, өйткені пеш пен керек-жарақтар өте ыстық болуы мүмкін.

Мысал: Өзірлеу үшін грильді 5 минут 30 секунд бойы қолданыңыз.

1. **СТОП** басыңыз.  
2. Дисплейде “Grill” көрсетіліп тұрғанда **ӨЗІРЛЕУ РЕЖИМІ** пәрменін басыңыз.  
3. **СТАРТ** басыңыз  
4. Дисплейде «5:30» шыққанға дейін **+** басыңыз.  
5. **СТАРТ** басыңыз  

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Өзірлеуден кейін өнімдерді және керек-жарақтарды шығарғанда әрқашан қолғаптарды қолданыңыз, өйткені пеш пен керек-жарақтар өте ыстық болуы мүмкін.

! ЕСКЕРТУ

- Бұл функция өнімдерді тез қызартуға және қытырлақ етуге мүмкіндік береді.
- Ең жақсы нәтижелерге жету үшін келесі керек-жарақтарды қолданыңыз.










TOP

АРАЛАС ӨЗІРЛЕУ РЕЖИМІ

Пеште қыздыру элементін және микротолқындарды қолданып тамақ өзірлеуге мүмкіндік беретін аралас өзірлеу режимі бар.

Мысал: 25 минут ішінде өзірлеу үшін Пешті 300 Вт қуатына және комби режиміне бағдарламалаңыз.

1. **СТОП** басыңыз.  
2. Дисплейде “Co-1” көрсетілмейінше **ӨЗІРЛЕУ РЕЖИМІ** пәрменін басыңыз.  
3. Дисплейде “Co-2” көрінгенше **+** басыңыз.  
4. **СТАРТ** басыңыз  
5. Дисплейде “25:00” көрінгенше **+** басыңыз.  
6. **СТАРТ** басыңыз. Өзірлеу кезінде өзірлеу уақытын көбейту немесе азайту үшін **РЕТТЕГІШТІ** айналдыруға болады. Тамақты шығарғанда сақ болыңыз, өйткені ол өзірленген ыдыс ыстық болады!  

! ЕСКЕРТУ

- Пеште қыздыру элементін және микротолқындарды қолданып тамақ өзірлеуге мүмкіндік беретін аралас өзірлеу режимі бар. Яғни, өнімдерді өзірлеуге азырақ уақыт керек.
- Аралас өзірлеу режимінде микротолқындық қуат деңгейінің үш түрін (Co-1: 200Вт, Co-2: 300Вт, Co-3: 400Вт) баптауға болды.
- Бұл функция өнімдерді тез қызартуға және қытырлақ етуге мүмкіндік береді.
- Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін келесі керек-жарақтарды қолданыңыз.



TOP

БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ

Бұл пештің қалаусыз әрекетті болдырмайтын қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ерекше функция. БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУДЫ белсендірген жағдайда кез-келген әзірлеу жасау мүмкін болмайды.

Мысал:БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУДЫ белсендіру үшін



1. **СТОП** басыңыз.



2. Дисплейде «Loc» жазуы шығып және дыбыс сигналы естілгенше **СТОП** батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Егер тәулік уақыты белгіленген болса, ол 1 секундтан кейін дисплейде көрінеді.

Мысалы:БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУДЫ ауыстыруға арналған



Дисплейде «Loc» жазуы өшкенше **СТОП** батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУДЫ өшіргеннен кейін пеш қалыпты режимде жұмыс істейтін болады.

ҚЫЗДЫРЫП ПІСІРУ

Пеш мәзірі қыздырып пісіруді автоматты түрде әзірлеуге бағдарламаланған. Нақты нені қажет етесіз және элементтер санын көрсетіңіз. Пешке таңдауыңыз бойынша тамақтарды қыздырып пісіруге мүмкіндік береді.

Мысал:0.3 кг қыздырып пісірілген көкөністерді әзірлеу үшін.



1. **СТОП** басыңыз.



2. Дисплейде “1” шыққанға дейін **ИНВЕРТОРЛЫҚ ӘЗІРЛЕУ** баса беріңіз.



3. Дисплейде “1-6” көрінгенше “+” басыңыз.



4. **СТАРТ** Басыңыз



5. Дисплейде “0.3 kg” көрінгенше “+” басыңыз.



6. **СТАРТ** басыңыз.

ҚУЫРЫП ПІСІРУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Код	Мәзір	Салмақты Шектеу	Бастапқы Темпераурасы	Нұсқаулық	Ыдыс
1-1	Мундирдағы картофель	0.2-1.0 кг (180-220 гр/әрқайсысы)	Бөлме температурасы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Картофельді жуыңыз және қағаз сүлгімен құрғатып сүртіңіз. 2. Әр картофельді шанышқымен 8 рет тесіңіз. 3. Өнімдерді торға салыңыз да, пештің ішіне қойыңыз. Мәзір және салмақ пінкін таңдаңыз, салыңыз СТАРТ батырмасын басыңыз. 4. Өзірлеуден кейін 3 минутқа қалдырыңыз. 	Тор
1-2	Сыыр еті	0.5-1.5 кг	Суытылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Етке ерітілген май немесе өсімдік майын қосыңыз, я болмаса, қалауыңызша дәмдеуіш қосыңыз. 2. Өнімдерді шыны табаққа салыңыз да, пештің ішіне қойыңыз. Мәзір және салмақ пінкін таңдаңыз, СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дыбыс сигналы естілгенде сәлді төгіңіз және өнімдерді дереу аударыңыз. Содан кейін өзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын басыңыз. 4. Өзірлеуден кейін 10 минутқа жұқалтырға оралған күйде қалдырыңыз. 	Қыздыруға төзімді шыны табақ
1-3	Қуырылған тауық	0.8 -1.8 кг	Суытылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тауыққа ерітілген май немесе өсімдік майын қосыңыз, я болмаса, қалауыңызша дәмдеуіш қосыңыз. 2. Өнімдерді шыны табаққа салыңыз да, пештің ішіне қойыңыз. Мәзір және салмақ пінкін таңдаңыз, СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дыбыс сигналы естілгенде сәлді төгіңіз және өнімдерді дереу аударыңыз. Содан кейін өзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын басыңыз. 4. Өзірлеуден кейін 10 минутқа жұқалтырға оралған күйде қалдырыңыз. 	Қыздыруға төзімді шыны табақ
1-4	Қуырылған қой еті	0.5-1.5 кг	Суытылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қой етіне ерітілген май немесе өсімдік майын қосыңыз, я болмаса, қалауыңызша дәмдеуіш қосыңыз. 2. Өнімдерді шыны табаққа салыңыз да, пештің ішіне қойыңыз. Мәзір және салмақ пінкін таңдаңыз, СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дыбыс сигналы естілгенде сәлді төгіңіз және өнімдерді дереу аударыңыз. Содан кейін өзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын басыңыз. 4. Өзірлеуден кейін 10 минутқа жұқалтырға оралған күйде қалдырыңыз. 	Қыздыруға төзімді шыны табақ
1-5	Қуырылған шошқа еті	0.5 -1.5 кг	Суытылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шошқа етіне ерітілген май немесе өсімдік майын қосыңыз, я болмаса, қалауыңызша дәмдеуіш қосыңыз. 2. Өнімдерді шыны табаққа салыңыз да, пештің ішіне қойыңыз. Мәзір және салмақ пінкін таңдаңыз, СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дыбыс сигналы естілгенде сәлді төгіңіз және өнімдерді дереу аударыңыз. Содан кейін өзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын басыңыз. 4. Өзірлеуден кейін 10 минутқа жұқалтырға оралған күйде қалдырыңыз. 	Қыздыруға төзімді шыны табақ
1-6	Қуырылған көкөністер	0.2 - 0.3 кг	Бөлме температурасы	<p>Ингредиенттер Баялдыларды қалыңдығын 1-2 см етіп кесіңіз Цуккиниді қалыңдығын 1-2 см етіп кесіңіз Бөліктерге кесілген пияз Тәтті бұрышты жартыға кесіп, дәндерін алып тастаңыз. Черри қызанақтарын бүтіндей Саңырауқұлақтар, жартыға кесіңіз</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Көкөністерге ерітілген май немесе өсімдік майын қосыңыз, я болмаса, қалауыңызша дәмдеуіш қосыңыз. 2. Өнімдерді шыны табаққа салыңыз да, пештің ішіне қойыңыз. Мәзір және салмақ пінкін таңдаңыз, СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дыбыс сигналы естілгенде сәлді төгіңіз және өнімдерді дереу аударыңыз. Содан кейін өзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын басыңыз. 	Табадағы қызуға төзімді шыны табақ





ЕСКЕРТУ

• Қыздырып пісірген кезде, бар болса, бұл үшін арналған торды қолданыңыз.

АСА ТАНЫМАЛ ТАҒАМДАР МӘЗІРІ



Сіздің пешіңіздің мәзірі алдын ала тағамды автоматты түрде алдын ала жылыту бағдарламаланған. Нақты нені қажет етесіз және элементтер санын көрсетіңіз. Содан соң пеш сіздің таңдағаныңыз бойынша әзірлеуді іске асырады.

Мысал: 1.7 кг Борщ әзірлеу үшін






1. **СТОП** басыңыз

↓






2. Дисплейде “2” шыққанға дейін **ИНВЕРТОРЛЫҚ ӘЗІРЛЕУ** баса беріңіз

3. Дисплейде “2-2” көрінгенше “+” басыңыз.

↓

4. **СТАРТ** басыңыз

АСА ТАНЫМАЛ ТАҒАМДАР МӘЗІРІ НҰСҚАУЛЫҒЫ


Код	Мәзір	Салмақты Шектеу	Бастапқы Температурасы	Нұсқаулық	Ыдыс
2-1	Бефстроган	1.2 кг	Бөлме температурасы	<p>Ингредиенттер Кесектеп туралған 400 г сиыр еті 2 пияз басы, кесілген 1 стақан қаймақ 1 ас қасық томат пастасы 1 ас қасық ұн 1 ас қасық май Туралған 3 ас қасық балғын көкөністер 1 стақан су немесе қор Тұз бен бұрыш дәміне қарай</p> <p>1. Барлық ингредиенттерді шұңғыл үлкен теген табақшаға салыңыз және мейлінше араластырыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесіңіз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. Әзірлеу кезінде кем дегенде екі рет араластырыңыз.</p>	Микротолқынды пеште қолдануға арналған теген табақша
2-2	Борщ	1.7 кг	Бөлме температурасы	<p>Ингредиенттер Кесектеп туралған 300 г сиыр еті 1/2 туралған қызылша 1/2 туралған сәбіз 1/2 туралған пияз 1 туралған картофель Туралған 1 қызанақ Туралған 100 г орамжапырақ Жаншытылған 1 бас сарымсақ 1 ас қасық томат пастасы Туралған 3 ас қасық жас көкөністер 2 тостаған су немесе сорпа 1 шәй қасық сірке суы, Тұз бен бұрыш дәміне қарай</p> <p>1. Барлық ингредиенттерді шұңғыл үлкен теген табақшаға салыңыз және мейлінше араластырыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесіңіз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. Әзірлеу кезінде кем дегенде екі рет араластырыңыз.</p>	Микротолқынды пеште қолдануға арналған теген табақша

Код	Мәзір	Салмақты Шектеу	Бастапқы температурасы	Нұсқаулық	Ыдыс
2-3	Қарақұмық ботқасы	0.3 кг	Бөлме температурасы	<ol style="list-style-type: none"> 300 г қарақұмықты жуыңыз және суын төгіп тастаңыз. Шұңғыл және үлкен тостағанға 600 мл су және тұз қосыңыз, 15 минутқа қалдырыңыз, полиэтилен пленкамен жабыңыз және желдетуді қосыңыз. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. Өзірлеу үшін теген табақшаны жабық күйінде 15 минутқа қалдырыңыз. 	Микротолқынды пеште қолдануға арналған теген табақша
2-4	Тауық етінен жасалған көуап	0.4 кг	Суытылған	<p>Ингредиенттер 400 г тауықтың төс еті (терісіз, қалыңдығы 2.5 см) 1 ас қасық томат пастасы Жанштыылған 1 бас сарымсақ 1 ас қасық май Тұз бен бұрыш дәміне қарай 2-3 ағаш іспара</p> <ol style="list-style-type: none"> Тауықтың төс етін шағын кесектер етіп кесіңіз. Тауық етін, томат пастасын, сарымсақты, майды, тұзды және бұрышты табаққа салып, жақсылап араластырыңыз. Ағаш таяқшалар көмегімен тауық кесектерін кигізіңіз. Іспаралар кесектің ортасынан өтуі керек. Өнімдерде табаға ағуға арналған ыдысқа салыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. Дыбыс сигналы естілуі тамақтың әзір екенін білдіреді. Өзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын басыңыз. 	Тағам үстінен сорғалау торы
2-5	Албырт қосылған самса	0.3 кг	Бөлме температурасы	<p>Ингредиенттер 100 г албырт сүбесі, кесілген 1/2 туралған пияз 1 қайнатылған жұмыртқа, майда туралған Тұз бен бұрыш дәміне қарай 130 г қатырылған қатпарлы қамыр, ерітілген 1 жұмыртқаның сарыуызы</p> <ol style="list-style-type: none"> Табаққа албырт, пияз, қайнатылған жұмыртқа, тұз және бұрыш қосып, жақсылап араластырыңыз Жалпақ бетте қалыңдығы 2 мм қамырды бұраңыз және албыртта қамырдың жартысынан көбімен араластырыңыз. Ұстап тұрып, жиектерді жапсырыңыз. Қамырды көпіршітілген сарыуызбен араластырыңыз және пергамент қағазына салыңыз. Өнімдерді табаға салыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. Дыбыс сигналы естілуі тамақтың әзір екенін білдіреді. Өзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын. 	Тор
2-6	Ет гуляшы	1.0 кг	Бөлме температурасы	<p>Ингредиенттер Кесектерге кесілген 500 г сиыр еті немесе шошқа еті Кесектерге кесілген 2 пияз басы 1 ас қасық ұн 3 ас қасық томат пастасы 1 Лавр жапырағы 1 стакан су немесе қор Тұз бен бұрыш дәміне қарай</p> <ol style="list-style-type: none"> Барлық ингредиенттерді шұңғыл үлкен теген табақшаға салыңыз және мейлінше араластырыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесіңіз. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. Өзірлеу кезінде кем дегенде екі рет араластырыңыз. Дайын болғаннан кейін араластырыңыз және үстелге қоярда жас көкөністермен әрлеңіз немесе өзіңіз білесіз. 	Қысқа толқынды пешке арналған теген табақша

Код	Мәзір	Салмақты Шектеу	Бастапқы Температурасы	Нұсқаулық	Ыдыс
2-7	Ет қосылған солянка	1.7 кг	Бөлме температурасы	<p>Ингредиенттер 100 г шұжық, жалпақ кесектерге кесілген 1 пияз басы Туралған 1 қызанақ 3 маринадталған қияр, кесілген Сүйектері жоқ 10 қара зәйтүн. 2 ас қасық томат пастасы 3 тостаған су немесе сорпа Тұз бен бұрыш дәміне қарай</p> <p>1. Барлық ингредиенттерді шұңғыл үлкен теген табақшаға салыңыз және мейлінше араластырыңыз. Полиэтиленді пленкамен жабыңыз және онда тесік тесіңіз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. Өзірлеу кезінде кем дегенде екі рет араластырыңыз.</p>	Қысқа толқынды пешке арналған теген табақша
2-8	Албырттан жасалған көуап	0.4 кг	Суытылған	<p>Ингредиенттер 400 г албырт (қалыңдығы 2.5 см-едн аз емес) 2 ас қасық лимон шырыны 1 ас қасық май 1 ас қасық май Тұз бен бұрыш дәміне қарай 2-3 ағаш іспара</p> <p>1. Албырт сүбесін бір тістеуге арналған өлшеммен кесіңіз. 2. Албыртты, лимон шырынын, сары майды, зәйтүн майын, тұзды және бұрышты тостағанға салып, мұқият араластырыңыз. 3. Албыр кесектерін ағаш таяқшаларға өткізіңіз. Іспаралар кесектің ортасынан өтуі керек. 4. Өнімдерде табаға ағуға арналған ыдысқа салыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. Дыбыс сигналы естілгенде тағамды дереу аудару керек екенін білдіреді. Өзірлеуді жалғастыру үшін старт батырмасын басыңыз.</p>	Таба үсті сорғалау торы

ЖҰМСARTY ЖӘНЕ ЕРІТУ

Пеш өнімдерді жұмсарту/еріту үшін төмен қуатты пайдаланады. Төмендегі кестені қараңыз.





ЖҰМСARTY ЖӘНЕ ЕРІТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Код	Мәзір	Салмақты Шектеу	Бастапқы Температурасы	Нұсқаулық	Ыдыс
3-1	Кілегей ірімшігін жұмсарту	0.1 - 0.3 кг	Суытылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жайып, тостағанға салыңыз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз СТАРТ/ЕНУ батырмасын басыңыз. 3. Кілегей ірімшігі бөлме температурасына жетеді және рецептке сәйкес пайдалануға дайын болады. 	Қысқа толқынды пешке арналған төрелке
3-2	Балмұздақты жұмсарту	2 / 4 тостаған	Мұздатылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жайып, тостағанға салыңыз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Көсіп алу үшін балмұздақ жеткілікті деңгейде жұмсарады. 	Қысқа толқынды пешке арналған теген табақша
3-3	Сары майды еріту	1 - 3 кесек (әрқайсысы 100 - 150 г)	Суытылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жайып, тостағанға салыңыз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дайындап болғаннан кейін толықтай ерігенше араластырыңыз 	Қысқа толқынды пешке арналған теген табақша
3-4	Шоколадты еріту	0.1 - 0.3 кг	Бөлме температурасы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пісіруге арналған шоколад қиқымын немесе шоколад плиткасын пайдалануға болады. 2. Жайып, тостағанға салыңыз. 3. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір және салмақ пунктін таңдаңыз, СТАРТ батырмасын басыңыз. 4. Дайындап болғаннан кейін толықтай еріпсұйық өнімдер араластырыңыз. 	Қысқа толқынды пешке арналған теген табақша

ЖІБІТУ ЖӘНЕ ӨЗІРЛЕУ

Сіздің пешіңіздің мәзірі алдын ала тағамды автоматты түрде алдын ала жылыту бағдарламаланған. Нақты нені қажет етесіз және элементтер санын көрсетіңіз. Содан соң пеш сіздің таңдағаныңыз бойынша әзірлеуді іске асырады.



ЕРІТУ ЖӘНЕ ӨЗІРЛЕУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Код	Мәзір	Салмақты Шектеу	Бастапқы Темпераурасы	Нұсқаулық	Ыдыс
4-1	Багет / круассан	0.1 - 0.3 кг	Мұздатылған	1. Қатырылған багетті/круассанды орауыштан шығарыңыз. 2. Өнімдерді шыны табаққа салыңыз Мәзір және салмақ пунктін таңдаңыз да, СТАРТ батырмасын басыңыз.	Қызуға төзімді шыныда жасалған тағам
4-2	Ірімшік таяқшалары	0.2 - 0.4 кг	Мұздатылған	1. Ірімшік таяқшаларын орауыштан шығарыңыз. 2. Өнімдерді табаға салыңыз Мәзір және салмақ пунктін таңдаңыз да, СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дыбыс сигналы естілгенде тағамды дереу аудару керек екенін білдіреді. Содан кейін әзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын түймесін басыңыз.	Тор
4-3	Тауық нагетстері	0.2 - 0.3 кг	Мұздатылған	1. Тауық нагетстерін орауыштан шығарыңыз. 2. Өнімдерді торға қойыңыз Мәзір және салмақ пунктін таңдаңыз да, СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дыбыс сигналы естілгенде тағамды дереу аудару керек. Содан кейін әзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ басыңыз.	Тор


Код	Мәзір	Салмақты Шектеу	Бастапқы Температурасы	Нұсқаулық	Ыдыс
4-4	Қатырылған лазанья	0.3 кг	Мұздатылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Лазаньяны қораптан шығарыңыз және қақпақты ашыңыз. 2. Тамақты пештің ішіне қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. 	-
4-5	Қатырылған пицца (қалың қамыр)	0.5 кг	Мұздатылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қалың пиццаны орауыштан шығарыңыз. 2. Өнімдерді шыны табаққа салыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. 	Қызуға төзімді шыныда жасалған тамақ
4-6	Қатырылған пицца (жұқа қамыр)	0.2 - 0.4 кг	Мұздатылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жұқа пиццаны орауыштан шығарыңыз. 2. Өнімдерді торға салыңыз СТАРТ батырмасын басыңыз. 	Тор
4-7	Албырт сүбесі	0.2 - 0.6кг (180 - 220 г,әрқайсысының қалыңдығы 2.5 см)	Мұздатылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қатырылған албыртқа ерітілген сары май немесе өсімдік майын және қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер жағыңыз. 2. Өнімдерді таба үсті сорғалау торына салыңыз. Мәзір және салмақ пунктін таңдаңыз, СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дыбыс сигналы естілгенде тағамды дереу аудару керек екенін білдіреді. Содан кейін әзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын басыңыз. 	Таба үсті сорғалау торы
4-8	Асшаяндар	0.2 - 0.4 кг	Мұздатылған	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қатырылған асшаяндарға ерітілген сары май немесе өсімдік майын және қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер жағыңыз. 2. Өнімдерді таба үсті сорғалау торына салыңыз. Мәзір және салмақ пунктін таңдаңыз, СТАРТ батырмасын басыңыз. 3. Дыбыс сигналы естілгенде тағамды дереу аудару керек екенін білдіреді. Содан кейін әзірлеуді жалғастыру үшін СТАРТ батырмасын басыңыз. 	Таба үсті сорғалау торы

ИНВЕРТОРЛЫҚ ЖІБІТУ

Пештің төрт жібіту режимі бар.ИНВЕРТОРЛЫҚ ЖІБІТУ функциясы тоңазытылған өнімдерді жібітудің үздік әдістерін ұсынады.Өзірлеу жөніндегі нұсқаулықта сізге жібітілетін өнімдер үшін қандай жібіту режимін пайдалану керектігі ұсынылады.

Өте қолайлы болуы үшін ИНВЕРТОРЛЫҚ ЖІБІТУ функциясы құрамында жібіткен кезде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сізге тексеру, аударыстыру, бөлшектеу жән ауыстыру туралы ескертіп отыратын дыбыс сигналын беру механизімі орнатылған.

(Жібіту режимдері: ЕТ/ҚҰС /БАЛЫҚ /НАН)



ЕСКЕРТУ:

СТАРТ батырмасын басқан кезде дисплейде жібіту уақытының кері санауы көрсетіледі. ЖІБІТУ циклы кезінде пеш бір реттік дыбыс сигналын береді. Дыбыс сигналынан кейін есікті ашыңыз және еру салдарынан ажырап қалған кез келген бөлшекті алып тастаңыз және өнімді аударыстаңыз.

Мұздатылған бөлігін пешке қайта салыңыз және **ЖІБІТУ** циклін жаңғыртуға арналған **СТАРТ** батырмасын басыңыз.

- Балықты, ұлуды, етті және құсты бастапқы қағаз орауынан немесе пластик қаптамасынан алыңыз. Әйтпесе, қаптама өнімге буды және селді жақын жібермейді, ол өнімнің тек сыртқы жағының ғана әзірленуіне әкеліп соқтырады.

- Өнімді таяз контейнерге немесе таба үсті сорғалау торына орналастырыңыз.
- Жібітуден кейін пештен алып шыққанда өнімнің ортасы шамалы мұзданған болуы тиіс.
- Жібітудің ұзақтығы өнім қаншалықты мұздатылғанына байланысты болады.
- Өнімді жібіту жылдамдығына оны қаптау формасы әсер етеді. Жалпақ қалташалардағы қалыңына қарағанда тез жібітіледі.
- Формасына байланысты өнім қатты немесе жай ғана жібітілуі мүмкін.

ИНВЕРТОРЛЫҚ ЖІБІТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Санаты	Жібітуге арналған өнім
ЕТ (dEF1) 0.1 - 4.0 кг	Сиыр еті Сиыр етінің жентегі, ромштекс, рагуға арналған кубиктер, кесек, қыш құмырадағы қуырдақ, қабырғадан жасалған қуырдақ, жанбас басынан жасалған қуырдақ, балапан қуырдағы, гамбургерге арналған котлет. Қой еті Жаншылған, қуырылған рулет Шошқа еті Жаншылған, хот-дог, қабырғадан жасалған ассорти, «кантри» стиліндегі қабырғалар. Қуырылған рулет, шұжық. бұзау еті Котлеттер (0.5 кг, қалыңдығы 20 мм) Дыбыс сигналынан кейін тағамды аударып қойыңыз. Жібітілгеннен кейін 5 - 15 минут жай тұра тұрсын.
ҚҰС (dEF2) 0.1 - 4.0 кг	Құс Тұтасымен, кесектеп, бөтегесі (сүйексіз) Корниш тауығы тұтастай индейка Бөтеге Дыбыс белгісінен кейін тағамды аударып қойыңыз. Жібітілгеннен кейін 30 - 60 минут жай тұра тұрсын.
БАЛЫҚ (dEF3) 0.1 - 4.0 кг	Балық Сүбе, стейк Ұлу Теңіз шаянының еті, омар құйыршығы, ас шаяны, ұсақ балық Дыбыс сигналынан кейін тағамды аударып қойыңыз. Жібітілгеннен кейін 5 - 10 минут жай тұра тұрсын.
НАН (dEF4) 0.1 - 0.5 кг	Нан тілімі, тоқаш, багета және т.б. Кесектерді бөліп, қағаз сүлгілердің немесе жайпақ пластиналардың арасына орналастырыңыз. Дыбыс сигналынан кейін тағамды аударып қойыңыз. Жібітілгеннен кейін 1-2 минут тұра тұрсын

ЙОГУРТ ӘЗІРЛЕУ

Бұл функция ЙОГУРТ ЖӘНЕ ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ батырмасын басу арқылы йогурт әзірлеуге мүмкіндік береді.

Мысал: 0.6 кг Ё йогуртты әзірлеу үшін



1. **СТОП** басыңыз



2. Дисплейде “1 ” шыққанға дейін **ЙОГУРТ / ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ** баса беріңіз.



3. **СТАРТ** басыңыз. Дисплейде “5h00” көрінеді.

ЙОГУРТ ӘЗІРЛЕУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Код	Мәзір	Салмақты шектеу	Бастапқы Температурасы	Нұсқаулық	Ыдыс												
1	ЙОГУРТ	0.6 кг	Орташа жылыту	<p>Ингредиенттер 500 мл пастерленген қаймағы алынбаған сүт 100 г табиғи йогурт</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тиісінше көлемдегі қысқа толқынды пешке арналған теген табақшаны ыстық сумен мұқият жуыңыз. 2. 500 мл сүтті теген табақшаға құйыңыз. 3. Оны шамамен 1 минут 30 секунд-2 минут 30 секунд АЖЖ жоғары қуатымен 40 - 50 °C дейін ысытыңыз. 4. 100 мл йогуртты теген табақшаға құйыңыз және мұқият араластырыңыз. 5. Полиэтилен пленкамен немесе қақпақпен жабыңыз және тамақты пешке қойыңыз. Мәзір пунктін таңдаңыз және СТАРТ батырмасын басыңыз. 6. Тұндырғаннан кейін 5 сағатқа тоңазытқышқа қойыңыз. 7. Тосаппен, қантпен және жемістермен жақсы үйлеседі. <p>ЕСКЕРТУ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сүттің және йогурттың келесідей түрлері пайдаланылуы мүмкін: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Пайдалану</th> <th colspan="2">Пайдаланбау</th> </tr> <tr> <th>Сүт</th> <th>ЙОГУРТ</th> <th>Сүт</th> <th>ЙОГУРТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Пастерлендірілген қаймағы алынбаған сүт</td> <td>• Табиғи йогурт</td> <td>• 2 %, 1 % немесе қаймағы алынған сүт • Кальций құрамы жоғары сүт • Соя сүті • Қалған сүт • Пайдалану мерзімі өткен сүт</td> <td>• Қалған йогурт • Пайдалану мерзімі өткен йогурт</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Барлық ыдыстарды ыстық сумен мұқият жуып шығыңыз және йогурт тұнбасының алдында кептіріп алыңыз • Тұндыру алдында сүттің шамаға сай жылы (40 - 50°C) екендігіне көз жеткізіңіз. • Тұндыру кезінде йогуртты шайқамаңыз және араластырмаңыз, өйткені ол йогурттың қаттылығына әсер етеді. • Егер ингредиенттер саны ойлағаннан көп болып шықса, тұндыру уақытын ұзартыңыз. 	Пайдалану		Пайдаланбау		Сүт	ЙОГУРТ	Сүт	ЙОГУРТ	• Пастерлендірілген қаймағы алынбаған сүт	• Табиғи йогурт	• 2 %, 1 % немесе қаймағы алынған сүт • Кальций құрамы жоғары сүт • Соя сүті • Қалған сүт • Пайдалану мерзімі өткен сүт	• Қалған йогурт • Пайдалану мерзімі өткен йогурт	Қысқа толқынды пешке арналған теген табақша
Пайдалану		Пайдаланбау															
Сүт	ЙОГУРТ	Сүт	ЙОГУРТ														
• Пастерлендірілген қаймағы алынбаған сүт	• Табиғи йогурт	• 2 %, 1 % немесе қаймағы алынған сүт • Кальций құрамы жоғары сүт • Соя сүті • Қалған сүт • Пайдалану мерзімі өткен сүт	• Қалған йогурт • Пайдалану мерзімі өткен йогурт														

ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ

ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ функциясы әзірленген тағамды ұсыну үшін жоғары температурада ұстап тұрады. Өрқашанда ыстық тағамнан бастаңыз. Қысқа толқынды пешке арналған ыдыстарды пайдаланыңыз.

Мысал: Тамақты 90 минут бойы жоғары температурада сақтау үшін



1. **СТОП** басыңыз



2. Дисплейде “2 ” шыққанға дейін **ЙОГУРТ / ТЕМПЕРАТУРАНЫ САҚТАУ** басыңыз.



3. **СТАРТ** басыңыз
Дисплейде “1h30” көрінеді.

Ескерту:

Қытырлақ өнімдер (пісірінді, торттар, рулеттер және т.б.) жылыту кезінде оралып тұруы тиіс. Дымқыл өнімдер полиэтилен пленкамен немесе қысқа толқынды пешке арналған қақпақпен жабылуы тиіс.

Ысытылатын өнімнің мөлшері 1-3 порцияға сәйкес келеді.

Микротолқынды пештерге арналған ҮЙДІС

Қысқа толқынды пеште металл ыдысты немесе алтын жалатқан ыдысты пайдаланбаңыз

Қысқа толқындар металл арқылы өте алмайды. Олар пештегі кез-келген металл затқа шағылысады, әрі бұл ұшқын тұтануына себеп болуы мүмкін, ол қауіп төндіреді. Жылуға төзімді металл емес ас үй ыдысы сіздің пешіңізде пайдалану үшін қауіпсіздік келтіреді. Алайда кейбір ыдыстарда қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамайтын материалдар болуы мүмкін. Егер сізде нақты бір ыдысқа қатысты күдік туындаса, оның қысқа толқынды пеште пайдалануға жарайтын-жарамайтындығын тексерудің қарапайым әдісі бар.

Ол ыдысты су құйылған шыны төрелкенің қасына қойыңыз. Қысқа толқынды пешті 1 минутқа қуаттылығы ЖОҒАРЫ деңгей режимінде қойыңыз. Егер су ысып, ыдыс суық күйінде қалатын болса, онда бұл ыдыс қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамды.

Алайда, егер судың температурасы өзгермесе, ал ыдыс ысып кетсе, онда қысқа толқындарды ыдыс жұтып алады, сондықтан оны пайдаланбау керек. Сіздің ас үйде қысқа толқынды пеште пайдалануға болатын көптеген түрлі заттар бар болуы мүмкін. Келесі тізіммен танысыңыз

Табақшалар

Көпшілік асханалық ыдыстар қысқа толқынды пеште қолдануға қауіпсіз. Егер сіз күдіктенсеңіз анықтамалық әдебиеттермен танысыңыз немесе сынақ өткізіңіз.

Шыны аяқ

Жылуға төзімді ыдыстар қысқа толқынды пештерде пайдалануға қауіпсіз. Қысқа толқынды пешке арналған арнайы ыдыстар бар.

Алайда, жұқа шыны ыдыстарды, мәселен, шарапқа арналған бокалды пайдаланбаған дұрыс, өйткені олар жарылып кетуі мүмкін.

Тағам сақтағыш пластик контейнерлер

Тез жылытуға арналған өнімдер үшін пайдалануға болмайды. Алайда, оларды өнімдерді ұзақ әзірлеу үшін қолдануға болмайды, өйткені ыстық өнімдер пластик контейнерлерді бүлдіруі мүмкін.

Қағаз

Қағаз төрелкелер мен контейнерлер қысқа толқынды пеште асты аз уақытта және майы мен суы аз мөлшерде әзірлегенде ыңғайлы және қауіпсіз. Сондай-ақ қағаз орауыштар өнімдерді орау үшін және майлы тамақты, мысалы шошқа етін дайындағанда астауда орналастыру үшін ыңғайлы. Тұтастай алғанда, түрлі-түсті қағаз орауышты пайдаланбаған дұрыс, өйткені оның түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Өңделген қағаздан жасалған орауышта қысқа толқынды пеште пайдалану кезінде ұшқын шығаруға немесе от жалындауға соқтыратын элементтер бар болуы мүмкін.

Пластик пакеттер

Қысқа толқынды пешке арналған қауіпсіз орауыштарды пайдаланыңыздар. Бу шығу үшін орауышты тесіп қою керек. Қысқа толқынды пеште пластик қалташаларды пайдалануға болмайды, өйткені олар еріп және жыртылып қалуы мүмкін.

Микротолқынды пештерге арналған пластик ыдыс

Қысқа толқынды пеште пайдалануға арналған түрлі пішінде және өлшемде арнайы ыдыстар бар. Көпшілік тағамдар үшін сіз өзіңіздегі бар ыдыстарды қолдана аласыз, сізге арнайы ыдыс алудың қажеті жоқ.

Қыш және керамика ыдыстар

Аталған материалдардан жасалған контейнерлер, әдетте, қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамды, алайда оларды алдын-ала тексеріп алған дұрыс.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Алтын жалатқан немесе темір элементтері бар ыдыстар қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамсыз.
- Ыдыс қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамсыздығын тексеру қажет.

ТАҒАМДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ӨЗІРЛЕУ

Бақылау

Тамақты әзірлеу процесін қадағалап отыру қажет. Сіз тамақ әзірлеу процесін қадағалап отыру үшін сіздің қысқа толқынды пешіңізде автоматты түрде қосылатын жарықтандыру бар. Рецептінде көрсетілген аудару, араластыру және т.б арналған ұсыныстарды ең аз қайталаумен жасаған дұрыс. Егер сізге тағам біркелкі дайындалып жатпағандай болып көрінсе, түйткілді шешу үшін баптауын өзгертіңіз.

Микротолқынды пеште пісіруге әсер ететін факторлар

Тамақтың даярлану ұзақтығына көп факторлар әсер етеді. Рецепт бойынша пайдаланылатын ингредиенттердің температурасы тағамды дайындау уақытына әсер етеді. Мысалы, суытылған майдан, сүттен және жұмыртқадан жасалған бәліш бөлме температурасындағы нақ сондай өнімдерден жасалғанынан анағұрылым ұзағырақ дайындалады. Кейбір рецептерге, әсіресе нан, пісірінді және бәліштер әзірлеуге арналғандарына қарағанда, өнімді пештен толық піспеген күйінде алу керек.

Бұл қате болып саналмайды. Тағамды жабық қақпақтың астында бұқтырып қойғанда, тағамды пештен алып шыққанның өзінде әзірлену процесі жалғаса береді, өйткені жылу сырттан ішке біркелкі өтуі жалғаса береді. Егер тағамды пеште қалдырса, онда оның сыртқа жағы қатты ысып кетуі немесе күйіп кетуі мүмкін. Бірте-бірте сіз түрлі тағамдарды әзірлеу барысында немесе әзірлеу үшін күткен уақыттарда пешті елті пайдалануды үйреніп аласыз.

Тағам тығыздығы

Жеңіл борқылдақты өнімдер, мәселен, пісірінді немесе нан, қуырдақ және көмеш сияқты майлы, тығыз тағамдарға қарағанда тез дайындалады.

Қысқа толқынды пеште пісірген кезде пісіріндінің шеттері құрғап кетпеуіне және сынғыш болмауына назар аудару керек.

Тағам биіктігі

Тағамның үстіңгі бөлігі астыңғы бөлігіне қарағанда тез әзір болады, әсіресе, пісірген кезде.

Әзірлеу барысында тағамды бірнеше рет аударыстыру қажет.

Ылғалды тағамда сақтап қалу

Қысқа толқынды пеш ішіндегі ыстық сұйықтықты жұтып қоятындықтан, ет немесе көкөніс сияқты кептірілген тағамдарға даярлау кезінде немесе одан бұрын су шашып қою керек.

Тағамдағы сүйектер мен майдың құрамы

Етке қарағанда сүйек пен май жылдам әзірленеді. Сүйегі бар тағамды немесе майлы кесектерді әзірлеген кезде тағам күйіп кетпей біркелкі әзірленуіне назар аудару қажет.

Тағам көлемі

Пештегі қысқа толқындардың саны әзірленетін өнімдердің санына қармастан тұрақты болып қала береді. Сөйтіп, пешке сіз неғұрлым көп өнім салсаңыз, олардың дайындалуы соғұрлым көп болады. Егер сіз рецептінде көрсетілгеннен екі есе аз өнім пайдалансаңыз, дайындау уақытын кем дегенде үштен бірге кеміту керек.

Әзірленетін тағам пішіні

Қысқа толқындар өнімге 2 см-ден артық енбейді, қалың қабаттың ішкі жағы сыртқы ыстық ішке өткенде әзірленеді. Тек тағамның сыртқы шеттері қысқа толқынның энергиясымен дайындалады; қалғаны жылу алмасу арқылы дайындалады. Қысқа толқынды пеште дайындалатын тағамдардың ең сәтсіз пішіні – қалың квадрат.

Ортасы піскенше, шеттері күйіп кетеді. Бәрінен де дөңгелек жұқа немесе сақина тәріздес пішініндегі тағамды әзірлеген жақсы.

Жабын

Қақпақ жылу мен буды сақтайды, сондықтан тағам жылдам әзірленеді. Тағам қабатталып кетпес үшін шеттері қайырылған қақпақты немесе аспаздық пленканы пайдаланыңыз.

Қуыру

Елу минут не одан да көп дайындалатын ет және құс ашық-қоңыр түсті болады. Одан жылдамырақ дайындалатын шошқа еті тәбет аштыратын түске бөлену үшін қуыруға арналған. Соя тұздығы немесе кәуап тұздықтармен сияқты тұздықпен дайындалуы мүмкін. Қуыруға арналған тұздықтардың шамалы бөлігін қосқаннан тағамның дәмі жоғалмайды.

Май өткізбейтін қағазбен жабу

Қақпақша немесе ас пленкасы сияқты қақпақ жоғалған кезде тамақ ептеп кеуіп қалуы мүмкін. Қақпақша немесе пленка сияқты қақпақты жоғалту тағамды ептеп құрғатуға әкеледі.

Жазу және уақыт аралықтары

Пісірілген картоп, шағын тоқаш және тіскебасар сияқты порциялық тағамдарды бір-біріне бірдей қашықтықта, дұрысында дөңгелетіп орналастырса, біркелкі ысытылатын болады. Тағамды бір-бірінің үстіне қоймаңдар.

Араластыру

Қысқа толқынды пеште тағам әзірлеген кезде араластыру ең маңызды технологиялардың бірі болып табылады. Тағамды әзірлеу ыңғайлы болуы үшін оны араластыру үшін араластырады. Сонымен бірге, қысқа толқынды пеште әзірленетін тағамы жылытуды тарату және бағыттау үшін араластырылады. Егер сыртқы жағы бірінші кезекте ысыса, қашанда сыртқы жақтан ортаға қарай араластырыңыз.

Аудару

Қуырдақ және тұтас тауық сияқты ірі көлемді тағамдар, созылған тағамдар үсті мен асты біркелкі әзірленетіндей болып бұрылуы керек. Сондай-ақ кесілген тауық пен езілгенді бұрып қою жақсы идея болып табылады.

Қалыңырақ бөліктерді сыртына салу

Қысқа толқынды толқындар көп дәрежеде тағамның шеттеріне әсер ететіндіктен, даярланатын тағамның сыртқы шеттеріне еттің, құстың және балықтың қалың порцияларын жатқызған жақсы. Сөйтіп, тағамның неғұрлым қалың порциялары қысқа толқынды энергияны неғұрлым көп қабылдайды және тағам біркелкі болып әзірленеді.

Жабу

Жайпақ алюминий фольгалар (қысқа толқынды толқындарды тежейтін) квадрат және тік бұрышты тағамдардың бұрыштарына осы тағамның күйіп кетуінен сақтау үшін салынуы мүмкін. Ешқашанда фольганың өте көп пайдаланбаңыз және пленканың тағамға жабысқанына және пеште 9" шақыра алатынына көз жеткізіңіз.

Көтеру

Қалың және тығыз ас қысқа толқынды толқындар тағамның астыңғы жағы мен ортасына шоғырланады деп бағалау керек.

Тесу

Ораудағы, терідегі және мембранадағы тағам егер оны әзірлеу үшін тесілмесе, атыла беретін болады. Жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызы, моллюскалар мен ашшяндар және тұтас көкөністер, жемістер сияқты тағамдар

Піскенін тексеру

Пеште тез даярланады, сондықтан оларды жиі тексеріп тұру керек. Кейбір өнімдер пеште толықтай даярланып болмайынша қалдырылады, бірақ ет және құс сияқты көпшілік тамақтар аяғына дейін әзірленбестен пештен шығарылады және олардың әзірлену мерзімі күту уақытында жалғасады. Күту уақыты кезінде тамақтың ішкі температурасы 5 °F (3 °C) және 15 °F (8 °C) арасында көтеріледі.

Күту уақыты

Әдетте, тамақты пештен алғаннан кейін 3-тен 10 минутқа дейін күтеді. Әдетте, күту кезінде жылуды сақтау үшін тамақтың үстін жабады, өйткені тамақ құрғақ болмауы керек (мысалы, тоқаштар мен бисквиттер). Тағамды күту уақытына қалдыру оның хош иістерінің араласуы мен әзірленуінің аяқталуына әсер етеді.

ПЕШИҢІЗДІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН

1 Пештің ішкі бетін таза етіп ұстаңыз

Тамақтың шашырандылары мен төгілген сұйықтықтар пештің қабырғасына, сондай-ақ тығыздағыштардың арасы мен есіктің бетіне жабысады. Төгілген сұйықтықты бірден дымқыл шүберекпен сүртіп тастау ұсынылады. Қиқымдар мен төгілген сұйықтық қысқа толқынды энергияны өзіне шоғырландырып, тамақтық дайындалуын ұзарта түсуі мүмкін. Есік пе рама арасындағы қиқымдарды алып тастау үшін дымқыл матаны пайдаланыңыз. Аталған бөлік тығыздағыштың нығыздығына кепілдік беретіндей таза болғаны маңызды. Сабынды шүберекпен майдың шашырандысын тазалаңыз, сосын сүртіңіз және кептіріңіз.

Қуатты жуғыш заттары мен абразивтік тазартқыштарды пайдаланбаңыздар. Металл лотокты қолмен немесе ыдыс жуғыш машинада жуу керек.

2 Пештің сыртқы бетін таза етіп ұстаңыз

Пештің сыртқы жағын сабын мен су арқылы тазартыңыз, сосын сумен шайып жіберіңіз және құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалмен құрғатыңыз. Пештің ішіндегі жұмыс істейтін бөліктерін қорғау үшін ауа өткізгіш қуысқа су жіберуге болмайды. Бақылағыш панельді тазалау үшін пештің аяқ астынан қосылып кетпеуінің алдын алу үшін есігін ашыңыз, дымқыл шүберекпен сүртіңіз, сосын бірден құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Жуғаннан кейін СТОП басыңыз.

3 Егер бу пештің ішіне немесе есігінен тыс жерде жиналатын болса, панельді құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Бұл пеш шамадан тыс дымқыл жағдайда жұмыс істеп тұрған кезде жасалуы мүмкін және құрылғының бұзылғандығын көрсететін мүмкіндік жоқ.

4 Есік және есікті бітегіш таза болуы керек. Тек жылы, сабынды суды ғана пайдаланыңыз, шайыңыз, сосын құрғатыңыз.

ТАЗАРТҚЫШ ҰНТАҚ НЕМЕСЕ БОЛАТ НЕМЕСЕ ПЛАСТИК ЖАСТЫҚШАЛАР СИЯҚТЫ АБРАЗИВТІК МАТЕРИАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАҢБАҢЫЗ

Металл бөліктерін егер жиі дымқыл шүберекпен сүртетін болса, оған қызмет көрсету оңай болады.

SMART DIAGNOSIS™ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАҢУ

Өнім жұмыс істемегенде немесе бұзылғанда LG Electronics қызмет көрсету орталығы арқылы дәл диагностикалау қажет болса, осы функцияны пайдаланыңыз. Бұл функцияны қалыпты әрекет барысында емес, тек қызмет көрсету өкіліне хабарласу үшін пайдаланыңыз.

1 Абоненттерге қызмет көрсету орталығы тарапынан солай жасау нұсқауы берілсе, телефонның микрофонын контроллердері Smart Diagnosis™ логотипінің үстіне ұстаңыз.



ЕСКЕРТПЕ

- Басқа батырмаларды ұстамаңыз.



2. Есік жабылған кезде дисплейде 'Loc' пайда болғанға дейін "Стоп" батырмасын 3 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз. Дисплейде '5' пайда болғанға дейін "Стоп" батырмасын қосымша 5 секундтай басып, ұстап тұрыңыз.

(сондықтан, "Стоп" батырмасын 8 секунд үздіксіз ұстап тұру керек).

Одан кейін, Smart Diagnosis таңбасының артқы жағынан үн шығады.

3. Дыбыс сигналы толық берілгенге дейін телефонды орнында сақтаңыз. Дисплейде уақытты кері санау бастайды.

4. Кері санау аяқталғанда және дыбыс сигналдары тоқтатылған соң, абоненттерге қызмет көрсету орталығы агентімен сөйлесуді жалғастырыңыз, ол талдау үшін жіберілген ақпараттың көмегімен сізге көмектеседі.



ЕСКЕРТПЕ

- Беру кезінде телефонды жылжитпаңыз.
- Егер абоненттерге қызмет көрсету орталығының агенті сигналдың анық жазбасын алмаса, сізден әрекетті қайталау сұралуы мүмкін.

СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР

НЕҒҰРЛЫМ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР	Жауап
Егер пештің ішінде жарық жанбай тұрса не болғаны?	Пештің жарығы неге жанбай тұрғандығына бірнеше себептер болуы мүмкін. Шамы жанып кеткен шығар, немесе электрмен нәр беру жоқ шығар.
Қысқа толқында энергия есік арқылы өте ме?	Жоқ. Тек тесіктер және порттар арқылы шамалы кіруге болады. Қысқа толқынды энергияның өтуіне мүмкіндік бермейді.
Басқару панеліндегі батырманы басқанда дыбыс сигналы неге шығады?	Дыбыс сигналы баптаулар дұрыс берілгендігіне кепіл беру үшін шығады.
Қысқа толқынды пеш бос жұмыс істесе, бүліне ме?	Иә. Пешті ешқашан іші бос күйінде қоспаңыз.
Неге кейде жұмыртқалар жарылады?	Ыстық суда пісіргенде, қайнатқанда немесе қуырғанда бу мембрананың ішіне түскендіктен сарыуыз атылуы мүмкін. Оның алдын алу үшін жұмыртқаны дайындар алдында кесіп тастаңыз. Қысқа толқынды пештің ішінде жұмыртқаны ешқашан қабығымен дайындамаңыз.
Қысқа толқынды пеште дайындағаннан кейін қанша уақыт күту мерзімі ұсынылады.	Қысқа толқынды пеште дайындау аяқталғаннан кейін тағам күту уақытында даярлану үшін ұсталады. Аталған күту уақыты тағамның барлығының біркелкі пісуінің аяқтайды. Күту уақытының саны тағамның тығыздығына байланысты.
Менің пешім неге тағамды нұсқаулықта көрсетілгендей тез әзірлейді?	Сіз нұсқауларды дұрыс орындағаныңызға көзіңізді жеткізуіңіз үшін даярлауға арналған нұсқаулықты тағы бір тексеріп шығыңыз, сондай-ақ тамақ әзірлеу уақытының өзгеруіне не себеп болғанын білу үшін ақпаратты қараңыз. Дайындау уақыты мен ысыту баптаулары астың күйіп кетуінен сақтану үшін оңтайлы таңдалған, аталған пешті пайдалануға қатысты неғұрлым көп қойылатын сұрақтар. Тамақтың көлемі, пішіні, салмағы және сыртқы өлшемдері бойынша айырмашылық неғұрлым ұзақтау уақыт дайындауды талап етеді. Даярлау шартын тексеру үшін даярлау бойынша ұсыныстармен бірге, сіз мұны қарапайым плиткамен істей аласыз ба, соған өзіңіздің жеке ой-пайымдарыңызды пайланаңыз.
Cool сөзі неге пайда болды немесе дисплейде әлі даярлау уақыты көрсетіліп тұр, сондай-ақ даярлау біткеннен кейін желдеткіштің шуылы неге естіледі?	Тағам даярлау аяқталғаннан кейін желдеткіш пешті суыту үшін жұмыс істеуі мүмкін. Дисплейде “Cool” деп жазылып тұрады. Егер сіз тамақ даярлау аяқталғанға дейін есікті ашсаңыз немесе СТОП баспаңыз, дисплейде даярлау уақыты көрсетіледі. Бұл бұзылғандыққа жатпайды.

Қысқа толқынды пеш жұмыс істеген кезде, егер сіз радио, ТВ, сымсыз ЖЕЖ, Bluetooth, медициналық жабдық, сымсыз жабдық және т.б сияқты техниканың қысқа толқынды пеш сияқты жиілікте қолдансаңыз, онда тамақ аталған жабдықтың әсеріне түседі. Сырттан араласу қысқа толқынды пеш бұзылған немесе өнім бүлінген дегенді білдірмейді. Сонымен бірге, пайдалану үшін қауіпсіз. Сонымен бірге, медициналық жабдықтар сырттан араласуды алуы мүмкін, сондықтан өнімнің жанында медициналық жабдықтар қолданылған кезде ескертуді пайдаланыңыз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

MH633**** MH6595G** MB63W****		
Желідегі кернеу	230 В~ 50 Гц	
Шығыс қуаты	Макс.1000 Вт* (IEC60705 стандарты бойынша номиналды мәні)	
Микротолқындар жиілігі (АЖЖ)	2450 МГц	
Сыртқы өлшемелері	476 мм (Ш) X 272 мм (В) X 387 мм (Д)	
Қуатты тұтыну	Микротолқынды режим	1150 Вт
	Гриль	900 Вт
	Аралас режим	1450 Вт

*1000 Вт және 800 Вт болғанда күйіп кетуден сақтандыру үшін шығатын қуат бірте-бірте азая береді.

Қысқа толқынды пеш сәулелерінің жиілігі:2450 МГц +/- 50 МГц (Group 2 / Class B)
 2 Group жабдықтары:2 Group, барлық радиожиілікті ISM жабдықтарын құрайды, мұнда 9 кГц до 400 ГГц жиілік диапазонында радио жиілікті энергия материалдарды өңдеу немесе тексеру/талдау үшін әдейі құрылады және электр магнитті сәулелендіру, индуктивті және/немесе көлемді байланыс түрінде қолданылады немесе енді қолданылады.
 Class B жабдықтары –тұрмыстық мекемелерде жәнетөменгі кернеулі электр желісіне қосылған, ғимаратқа қуат беретін, тұрмыстық мақсатта қолданылатынмекемелерде пайдалануға жарайтын жабдық.

Сіз пайдаланушының <http://www.lg.com> нұсқаулығын жүктей аласыз

	"Ас өніміне арналмаған" символы Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	"Мебиус ілмегі" символы қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

MIKROTO'LQINLI PECH

Qurilmadan foydalanishdan avval foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing.

MH633 **** MH6595G ** MB63W ****

(ixtiyoriy, modelning texnik xususiyatlariga qarang)

Mikroto'lqin funksiyasi qanday ishlaydi

Mikroto'lqinlar bu radio, televizion to'lqinlar oddiy quyosh nuri singari energiyaning bir shaklidir. Odatda mikroto'lqinlar atmosfera bo'ylab borar ekanlar, tashqari tomonga tarqaladilar va hech qanday ta'sirsiz yo'qoladilar.

Buroq ushbu pech mikroto'lqinlardagi energiyadan foydalanishga mo'ljallangan magnetronga egadir. Magnetron trubkasiga beriladigan elektr tokidan mikroto'lqin energiyasini hosil qilish uchun foydalaniladi.

Bu mikroto'lqinlar pechning ichidagi tirqishlar orqali pishirish sohasiga kiradi. Pechning ichida lotok joylashgan. Mikroto'lqinlar pechning metall devorlaridan o'ta olmaydilar, biroq ular shisha, sopol va qog'oz singar materiallarning ichiga kira oladilar, shuning uchun ham mikroto'lqinli pechda pishirish uchun idishlar aynan shunday materiallardan yasaladi.

Mikroto'lqinlar oshxona idishlarini isitmaydi, biroq taom tomonidan hosil qilinadigan issiqlik tufayli ovqat idishlari ham qiziydi.

Juda xavfsiz qurilma

Ushbu mikroto'lqinli pech barcha uyda ishlatiluvchi qurilmalar orasidagi eng xavfsizlaridan biridir. Uning eshigi ochilganida pech mikroto'lqinlar hosil qilishni avtomatik ravishda to'xtatadi. U taom ichiga kirganida mikroto'lqin energiyani butunlay issiqlikka aylantiriladi va taomni iste'mol qilgan vaqtda zarar yetkazishi mumkin bo'lgan hech qanday "qoldiq" energiya qolmaydi.

MUNDARIJA

3 XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

8 FOYDALANISHDAN AVVAL

- 8 Qadoqdan chiqarish va o'rnatish
- 10 Boshqaruv paneli
- 10 Pikto displeyi
- 11 Soatni o'rnatish
- 11 Ishni boshlash bo'yicha ko'rsatmalar
- 11 Ko'proq/Ozroq
- 11 Energiyani tejash

12 QANDAY FOYDALANILADI

- 12 Vaqtli tayyorlash
- 12 Mikroto'lqin quvvat darajalari
- 13 Grilda taom tayyorlash
- 13 Gril Kombi. Taom tayyorlash
- 14 Bolalardan qulflash
- 14 Qovurish
- 15 Qovurish menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 16 Ommabop menyu
- 16 Ommabop menyu bo'yicha ko'rsatmalar
- 19 Yumshatish va eritish
- 19 Yumshatish va eritish menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 20 Muzdan tushirish va taom tayyorlash
- 20 Muzdan tushirish va taom tayyorlash menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 22 Invertorli muzdan tushirish
- 22 Invertorli muzdan tushirish menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 23 Ko'pchitish
- 23 Ko'pchitish menyusi bo'yicha ko'rsatmalar
- 24 Iliq saqlang

25 MIKROTO'LQINLI PECH UCHUN MO'ljALLANGAN OSHXONA IDISHLARI

26 TAOM XUSUSIYATLARI VA MIKROTO'LQINDA TAOM TAYYORLASH

28 PECHNI TOZALASH

28 SMART DIAGNOSIS™ FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

29 SAVOLLAR VA JAVOBLAR

30 TEXNIK XUSUSIYATLARI

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KELAJAKDA FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING

Pechdan foydalanganda yong'in chiqishi, elektr toki urishi, shaxsga shikast yetishi yoki zararlanishning oldini olish uchun pechdan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Ushbu yo'riqnoma yuz berishi mumkin bo'lgan barcha holatlarni qamrab olmaydi. O'zingiz tushunmaydigan muammolar to'g'risida ma'lumotlar olish uchun doimo xizmat ko'rsatuvchi agentingiz yoki ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling.

! OGOHLANTIRISH

Bu xavfsizlik bo'yicha ogohlantirish belgisi. Bu belgi o'ldirishi yoki shikast yetkazishi mumkin bo'lgan ehtimoliy xatarlar to'g'risida ogohlantiradi. Barcha xavfsizlik bo'yicha xabarlariga xavfsizlik bo'yicha ogohlantirish belgisi hamda "OGOHLANTIRISH" yoki "DIQQAT" so'zi hamrohlik qiladi. Bu so'zlar quyidagi ma'nolarni anglatadi:

! OGOHLANTIRISH

Bu belgi jiddiy tan jarohati yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan xatarlar yoki xavfsiz bo'lmagan amaliyotlar to'g'risida ogohlantiradi.

! DIQQAT

Bu belgi tan jarohati yoki moddiy zararlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xatarlar yoki xavfsiz bo'lmagan amaliyotlar to'g'risida ogohlantiradi.

! OGOHLANTIRISH

- Eshik, eshik zichlagichlari, boshqaruv paneli, himoya blokirovkasi pereklyuchatellari yoki pechning boshqa istalgan qismini mikroto'lqin energiyasi ta'sir qilishidan himoya qiluvchi har qanday qoplamaning olib qo'ygan holda o'zgartirish, moslashtirish yoki ta'mirlashga urinmang. Eshik zichlagichlari va mikroto'lqinli pechning qo'shni qismlarida nuqsonlar mavjud bo'lgan hollarda pechni ishlatmang. Ta'mirlash ishlari faqatgina malakali xizmat ko'rsatuvchi texnik xodimlar tomonidan bajarilishi kerak.**
 - Boshqa qurilmalardan farq qilgan holda mikroto'lqinli pech yuqori kuchlanishli va yuqori tok kuchidan foydalanuvchi qurilma hisoblanadi. Noto'g'ri foydalanish yoki ta'mirlash mikroto'lqinlar energiyasining ortiqcha zararli ta'sir qilishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Pechdan namlarni ketkazishda foydalanmang. (masalan, mikroto'lqinli pechni nam gazetalar, kiyimlar, o'yinchoqlar, elektr qurilmalari, uy hayvonchalari yoki bola kabilar bilan ishlatish.)**
 - Bu yong'in, kuyish yoki elektr toki urishi tufayli to'satdan o'limga kabi xavfsizlikka bo'lgan jiddiy zararlanishga olib kelishi mumkin.
- Bu qurilma jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi yoki bilimi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) tomonidan foydalanilishi uchun mo'ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan qurilmadan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar yoki yo'riqnomalar berilgan hollar bundan mustasno. (Yosh) bolalarning ushbu qurilma bilan o'ynamasliklarini kafolatlash uchun ular nazorat ostida bo'lishlari kerak.**
 - Noto'g'ri foydalanish yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki kuyish kabi zararlarga olib kelishi mumkin.
- Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar qaynoq bo'lishi mumkin. Yosh bolalarni ulardan uzoqroq saqlash lozim.**
 - Ular kuyishlari mumkin.
- Suyuqliklar va boshqa taomlar germetik yopilgan idishlarda isitilmasliklari kerak, chunki ular portlab ketishga moyildirlar. Isitish yoki muzdan tushirishdan avval plastik qoplamalarni olib tashlang. Biroq shuni yodda tutingki, ayrim hollarda isitish yoki tayyorlash uchun taom plastik o'ram bilan o'ralgan bo'lishi kerak.**
 - Ular kuyib qolishlari mumkin.
- Har bir ishlatish rejimi bilan albatta mos aksessuarlardan foydalaning.**
 - Noto'g'ri foydalanish pech va aksessuarining shikastlanishi yoki uchqunlashi va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.


- 7 **B**olalarga aksessuarlar bilan o'ynashlariga yoki eshik dastasiga osilishlariga ruxsat bermaslik kerak.
- Ular shikastlanishlari mumkin.
- 8 **M**ikroto'lqinlar energiyasining ta'siridan himoya bilan ta'minlovchi qopqoqni olib qo'yish bilan bajariladigan xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash operatsiyasini bajarish malakali shaxsdan boshqa har qanday shaxs uchun xavflidir.
- 9 **Q**urilma birgalikdagi rejimda ishlatilganda hosil bo'ladigan haroratlar tufayli bolalar pechdan faqatgina katta yoshdagilar nazorati ostida foydalanishlari kerak.
- 10 **A**gar pech shikastlangan bo'lsa, undan foydalanmang. Pech eshigi to'g'ri yopilishi va (1) eshik (bukilgan), (2) ilgaklar va lo'kidonlar (buzilgan yoki bo'shab qolgan), (3) eshik zichlagichlar va zichlagich yuzalarining shikastlanmagan bo'lishi ayniqsa juda muhimdir.
- Bu ortiqcha mikroto'lqinlar energiyasining zararli ta'sir qilishiga olib kelishi mumkin.
- 11 **A**gar eshik yoki eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pech malakali shaxs tomonidan ta'mirlanmagunicha undan foydalanmaslik kerak.
- 12 **A**gar qurilmaga elektr toki uzaytirma shnur to'plami yoki ko'chma rozetka qurilmasidan berilsa, uzaytirma shnur to'plami yoki ko'chma rozetka qurilmasi suv sachrashi yoki namlik kirishi mumkin bo'lgan holda joylashtirilmasligi kerak.
- 13 **F**aqatgina bolaga u pechdan xavfsiz tarzda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanishdan keladigan xatarlarni tushunadigan tarzda mos ko'rsatmalar berilgan hollardagina bolalarga kattalar nazoratisiz pechdan foydalanishga ruxsat bering.
- 14 **F**oydalanish vaqtida qurilma va uning tegishi mumkin bo'lgan qismlari qaynoq bo'ladi. Qizdirish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish lozim. 8 yoshdan kichik bolalar uzoqroqda saqlanishi kerak, ular muntazam ravishda nazorat ostida bo'ladigan hollar bundan mustasno.
- 15 **F**oydalanish vaqtida qurilma qaynoq bo'ladi. Pechning ichidagi qizdirish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish lozim.
- 16 **P**ech eshigi oynasini tozalash uchun dag'al abraziv tozalagichlar yoki o'tkir metall buyumlardan foydalanmang, chunki ular uning yuzasini tirnab qo'yishi, bu esa shishaning parchalanishiga olib kelishi mumkin

DIQQAT

- 1 **X**avfsizlik blokirovkasi eshik ichki mexanizmiga qurilganligi tufayli eshik ochiq holda pechdan foydalanib bo'lmaydi. **X**avfsizlik blokirovkasini o'zgartirmaslik muhimdir.
- Bu ortiqcha mikroto'lqin energiyasining zararli ta'sir qilishiga olib kelishi mumkin. (Eshik ochiq bo'lgan hollarda xavfsizlik blokirovkalari har qanday taom tayyorlash harakatlarini avtomatik ravishda o'chiradi.)
- 2 **P**echning old tomoni bilan eshik o'rtasiga hech qanday buyum (oshxona sochiqlari, salfetka kabilar) joylashtirmang yoki zichlagich yuzalarida oziq-ovqat yoki tozalagich qoldiqlarining to'planishiga yo'l qo'ymang.
- Bu ortiqcha mikroto'lqinlar energiyasining zararli ta'sir qilishiga olib kelishi mumkin.
- 3 **T**aom tayyorlash vaqtlarining to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling, oz miqdordagi taom qisqaroq tayyorlash yoki isitish vaqtini talab qiladi.
- O'rtiqcha pishirib yuborish taomning yonib ketishi va natijada pechning zararlanishiga olib kelishi mumkin.
- 4 **S**ho'rva, sous va ichimliklar kabi suyuqliklarni mikroto'lqinli pechda isitganda
- * **O**g'zi torayib boruvchi tekis tomonli konteynerlardan foydalanmang.
 - * **O**rtiqcha darajada qizdirib yubormang.
 - * **I**dishni pechga qo'yishdan avval suyuqlikni aralashiring va isitish vaqtining yarmi o'tganida yana aralashiring.
 - * **I**sitib bo'lgandan keyin uni qisqa vaqtga pechda qoldiring; uni yana ehtiyotkorlik bilan qo'zg'ating yoki aralashiring va kuyib qolmaslik uchun iste'mol qilishdan avval uning haroratini tekshiring (ayniqsa ovqatlantirish butikalari va go'daklarni ovqatlantirish idishi ichidagilarni).
 - **I**dishni ushlab vaqtida ehtiyot bo'ling. Ichimliklarni mikroto'lqinli isitish kuchli qaynashning kechikishiga olib kelishi mumkin, shuning uchun ham idishni ushlab vaqtida ehtiyotkor bo'lish lozim.

- 5 **Chiqarish tirqishi pechning yuqori, quyi yoki yon tomonida joylashgan. T**irqishni to'sib qo'ymang.
 - **B**u pechning shikastlanishi va taom tayyorlash sifatining yomon bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- 6 **Pechni bo'sh bo'lgan holda ishlatmang. U**ndan foydalanilmayotgan vaqtda pechda bir stakan suv qoldirgan maqbuldir. Pech kutilmaganda ishlay boshlagan hollarda suv barcha mikroto'lqin energiyasini yutib oladi.
 - **N**oto'g'ri foydalanish pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- 7 **Taom tayyorlash kitobingizda o'zingiz tayyorlayotgan taom uchun shunday qilish to'g'risida ko'rsatmalar berilmagan bo'lsa taomni qog'oz sochiqlarga o'ralgan holda tayyorlamang.**
 - **N**oto'g'ri foydalanish portlash yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.
- 8 **Metalldan (masalan, oltin yoki kumush) qilingan ichki qoplamaga ega bo'lgan yog'och idishlar yoki sopol idishlardan foydalanmang. Metall qismlarni olib qo'ying. Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan idishlardan foydalaning. Mikroto'lqinli pechda taom tayyorlaganda oziq-ovqat mahsulotlar va ichimliklarga mo'ljallangan metall idishlardan foydalanishga ruxsat berilmaydi.**
 - **U**lar qizishi va kuyib ketishi mumkin. **M**etall buyumlar pechda elektr yoyi hosil qilishi, bu esa jiddiy zarar yetishiga olib kelishi mumkin.
- 9 **Qayta ishlangan qog'ozdan yasalgan mahsulotlardan foydalanmang.**
 - **U**lar tarkibida taom tayyorlash vaqtida uchqun chiqishi va/yoki yong'iniga olib kelishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mahsulotlar mavjud bo'lishi mumkin.
- 10 **Lotok va taglikni taom tayyorlab bo'lgandan keyin o'z suvga solgan holda chaymang. B**u ularning sinishi yoki shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
 - **N**oto'g'ri foydalanish pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- 11 **Pechni shunday joylashtiringki, qurilmaning to'satdan yiqilib ketishining oldini olish uchun eshikning old tomoni u o'rnatilgan yuza qirrasidan 8 sm yoki ko'proq masofaga orqaroqda bo'lishi kerak.**
 - **N**oto'g'ri foydalanish tan jarohati olish va pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- 12 **Taom tayyorlashdan avval kartoshka, olma yoki boshqa shunday meva yoki sabzavotlarning po'stini arching.**
 - **U**lar kuyib qolishi mumkin.
- 13 **Tuxumni po'chog'ida pishirmang. P**o'chog'i archilmagan tuxum va suvda pishirilgan tuxum mikroto'lqinli pechda isitilmasligi kerak, chunki ular hattoki mikroto'lqinda isitish yakunlangandan keyin ham portlab ketishlari mumkin.
 - **T**uxum ichida bosim orta boradi va u portlab ketadi.
- 14 **Pechda yog'larni qattiq qovurishga harakat qilmang.**
 - **B**u qizigan suyuqlikning to'satdan qaynab ketishiga olib kelishi mumkin.
- 15 **Tutun payqalgan (yoki chiqarilgan) hollarda qurilmani o'chiring yoki rozetkadan sug'uring va har qanday olovni o'chirish uchun eshikni ochmang.**
 - **B**u yong'in chiqishi yoki elektr toki urishi kabi jiddiy zarar yetishiga olib kelishi mumkin.
- 16 **Plastik yoki qog'oz idishlarda taomlarni isitganda uchqun chiqish xavfi mavjud bo'lganligi sababli pechni muntazam kuzatib turing.**
 - **I**dishning buzilishi mumkinligi tufayli taomingiz ham to'kilib ketishi mumkin, bu esa yong'in chiqishiga ham olib kelishi mumkin.
- 17 **Tegish mumkin bo'lgan yuzalardagi harorat qurilma ishlayotgan vaqtda qaynoq bo'lishi mumkin. Gril rejimi, konveksiya rejimi va avtomatik taom tayyorlash operatsiyalari bajarilayotgan vaqtda ularning qaynoq emasligiga ishonch hosil qilmasdan turib pech eshigi, tashqi kabinet, orqa kabinet, pech bo'shlig'i, aksessuarlar va idishlarga tegmang.**
 - **U**lar qizishlari tufayli qalin kulinariya qo'lqopi kiyilmagan hollarda kuyish xavfi mavjud bo'ladi.

- 18 P**ech muntazam ravishda tozalab turilishi va qar qanday taom qoldiqlari olib tashlanishi zarur.
- Pechni toza holda saqlamaslik yuzasining buzilishiga olib kelishi, bu esa qurilmaning xizmat ko'rsatish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va xavfli holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.
- 19 F**aqatgina ushbu pech uchun tavsiya qilingan harorat datchigidan foydalaning.
- M^{os} bo'lmagan harorat datchigi bilan haroratning aniq ekanligiga ishonch hosil qila olmasiz.
 - B^u model harorat datchigi bilan ta'minlanmagan.
- 20 B**u qurilma uy xo'jaligi va quyidagi kabi joylarda foydalanish uchun mo'ljallangan:
- D^o'konlar, ofislar va boshqa ish joylarida xodimlar ovqatlanadigan joylarda;
 - F^{er}mer xo'jaliklarida;
 - M^{eh}monxonada, motel va boshqa aholi turar-joylarida mijozlar tomonidan;
 - Y^otoqxonada va nonushta turidagi muhitlarda.
- 21 A**gar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. B^olalar ushbu qurilmani o'ynamasliklari kerak. 8 yosh yoki undan katta bolalar tomonidan qurilmani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish faqat nazorat ostida amalga oshirilishi mumkin.
- 22 M**ikroto'lqinli pech oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan.
- O^ziq-ovqat mahsulotlari yoki kiyimlarni quritish va qizdirish yostiqlar, uy oyoq kiyimi, tamponlar, nam kiyimlar va boshqa shunga o'xshash buyumlarni isitish jarohatlanish, uchqunlash yoki yong'in xavfining yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin.
- 23 B**u qurilma tashqi taymer yoki alohida masofadan boshqarish tizimi orqali boshqarish uchun mo'ljallanmagan.
- 24 H**ar bir ishlab chiqaruvchi tomonidan o'zining popkorn mahsuloti uchun berilgan ko'rsatmalarga amal qiling. D^on pishirilayotgan vaqtda pechni qarovsiz qoldirmang. A^gar don tavsiya qilingan vaqtdan keyin popkorniga aylanmasa, pishirishni to'xtating. P^opkorn tayyorlash uchun jigarrang qog'ozdan foydalanmang. Q^olgan donlarni popkorn qilishga urinmang.
- O^rtiqcha pishirib yuborish donning yonib ketishiga olib kelishi mumkin.
- 25 B**u qurilma yerga ulanishi lozim.
- E^lektr rozetkasiga ulash uchun sizmlar quyidagi kodlarga ko'ra ranglangan
- KO'K** ~ N^{ey}tral
- JIGARRANG** ~ J^onli
- YASHIL VA SARIQ** ~ Y^{er}ga ulash
- Ushbu qurilmaning elektr rozetkasiga ulash uchun shnuri simlarining ranglari rozetkangizdagi terminallarni tanituvchi rang belgilariga mos kelmagan hollarda quyidagilarni bajaring:
- KO'K** rangdagi sim **N** harfi bilan belgilangan yoki **QORA** rangli terminalga ulanishi kerak.
- JIGARRANG** rangdagi sim **L** harfi bilan belgilangan yoki **QIZIL** rangli terminalga ulanishi kerak.
- YASHIL VA SARIQ** yoki **YASHIL** rangdagi sim **G** yoki '⊕' harfi bilan belgilangan terminalga ulanishi kerak.
- A^gar qurilmaning elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, unga xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.
- N^oto'g'ri foydalanish jiddiy elektr toki bilan zararlanishga olib kelishi mumkin.


- 26 **F**aqatgina mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun mos oshxona idishlaridan foydalaning.
- 27 **B**u pechdan tijoriy umumiy ovqatlanish maqsadlarida foydalanilmasligi kerak.
- **N**oto'g'ri foydalanish pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- 28 **M**ikroto'lqinli pech shkafga joylashtirilmasligi lozim.
- **M**ikroto'lqinli pech tayanchsiz o'rnatilgan holda foydalanishga mo'ljallangan.
- 29 **Y**etish mumkin bo'lgan rozetkaga ega bo'lish yoki zanjirlarni ulash qoidalariga ko'ra qo'z-g'almas simdagi pereklyuchateldan foydalanish orqali ulanishga erishish mumkin.
- **N**oto'g'ri rozetka yoki pereklyuchateldan foydalanish elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
- 30 **Q**urilma ishlayotgan vaqtda eshik yoki tashqi yuzasi issiq bo'lishi mumkin.
- 31 **Q**urilma va uning shnurini 8 yoshdan kichik bolalarning qo'llari yetmaydigan holda saqlang.
- 32 **B**olalarni ovqatlantirish uchun butilkalar va bolalar taomlari uchun bankalarning ichidagilar yaxshilab aralashtirilishi va kuyishlarning oldini olish uchun ovqatlantirishdan avval ularning harorati tekshirilishi kerak.
- 33 **P**echning ichki va tashqi qismlarini toza saqlang. **P**echni qanday tozalash to'g'risida batafsil ma'lumotlar olish uchun "**P**echni tozalash" bo'limiga qarang.
- 34 **O**'rnatish talablariga amal qilgan holda o'rnatish, aks holda issiqlik ta'siri xavf solishi mumkin.
- 35 **T**ozalash uchun bug'li tozalagichdan foydalanilmasligi kerak.
- 36  **D**iqqat, qaynoq yuza
- B**u belgidan foydalanilganda bu yuzalarning foydalanish vaqtida qattiq issib ketishini anglatadi.
- 37 **M**ahsulot ustiga hech qanday buyumlarni (kitob, quti va boshq.) qo'ymang. **M**ahsulot ortiqcha qizib ketishi, olovlanishi yoki qo'yilgan buyum tushib ketishi va bu shaxslarning jarohatlanishiga olib kelishi mumkin.

FOYDALANISHDAN AVVAL

QADOQDAN CHIQRARISH VA O'RNATISH

Ushbu ikki sahifadagi asosiy qadamlarga amal qilish orqali pechning to'g'ri ishlayotganligini tezda tekshirishingiz mumkin. Ayniqsa pechni qayerlarga o'tnatish mumkinligi to'g'risidagi ko'rsatmalarga e'tibor bering. Pechni qadoqdan olganingizda barcha aksessuarlar va qadoqlash materiallarini oling. Tashish vaqtida pechning shikastlanmaganligiga ishonch hosil qilish uchun tekshiring.

1 Pechni qadog'idan chiqarib oling va tekis sirt ustiga qo'ying.



SHISHA LOTOK




AYLANUVCHI HALQA



TAGLIK




VAL



! ESLATMA

- Pechning ichidagi bo'shliqli Slyuda varag'ini (kumush plita) olmang. Slyuda varag'i mikroto'lqin komponentlarini taomlarning sachrashidan himoya qiladi.

2 Pechni kamida 85 sm balandlikda bo'lgan o'zingiz xohlagan joyga joylashtiring, biroq yaxshi havo aylanishini ta'minlash uchun pechning tepasidan kamida 20 sm va orqa, chap va o'ng tomonlaridan 20 sm bo'sh joy qolganligiga ishonch hosil qiling. Yiqilib tushmasligi uchun pechning old tomoni sirt qirrasidan kamida 8 sm uzoqlikda bo'lishi kerak.



Chiqarish tirqishi pechning tagida yoki yon tomonida joylashgan.

Tirqishni to'sib qo'yish pechga zarar yetkazishi mumkin.

Agar mikroto'lqinli pechdan yopiq joy yoki shkafda foydalansangiz, pechni sovutish uchun havo oqimi yomonroq bo'lishi mumkin.

Bu pechning yomonroq ishlashiga va xizmat qilish muddatining qisqarishiga olib kelishi mumkin.

Iloji boricha mikroto'lqinli pechdan oshxona stoli ustida foydalaning.

! ESLATMA

- Bu pechdan tijoriy umumiy ovqatlanish maqsadlarida foydalanilmasligi kerak.

3 Pechni uy xo'jaligidagi standart rozetkaga ulang. Rozetkaga faqatgina shu qurilma ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Agar pech to'g'ri ishlamasa, uni rozetkadan uzing va keyin qaytadan ulang.

4 Eshik dastasidan tortish orqali pech eshigini oching.

Pech ichiga aylanuvchi halqani joylashtiring va uning ustiga shisha lotokni qo'ying.

5 Mikroto'lqinlarga nisbatan xavfsiz bo'lgan idishni 300 ml (1/2 pinta) suv bilan to'ldiring.

Shisha lotokka joylashtiring va pech eshigini yoping.

Agar sizda qanday turdagi idishdan foydalanish to'g'risida biror-bir shubha bo'lsa, Mikroto'lqinlarga nisbatan xavfsiz bo'lgan oshxona idishlari bo'limiga qarang.




- 6 **TO'XTATISH/TOZALASH** tugmasini bosib va 30 soniyali tayyorlash vaqtini o'rnatish uchun **BOSHLASH/KIRITISH** tugmasini bir marta bosib.



- 7 **DISPLEY** 30 soniyadan boshlab kamayish tartibida sanay boshlaydi. U 0 ga yetganida **ovozli signal** eshitiladi. Pech eshigini oching va suv haroratini tekshiring. Agar pech ishlayotgan bo'lsa, suv iliq bo'lishi kerak. **Idishni olishda ehtiyot bo'ling, u issiq bo'lishi mumkin. ENDI PECHINGIZ O'R NATILDI**



- 8 Bolalarni ovqatlantirish uchun butilkalar va bolalar taomlari uchun bankalarning ichidagilar yaxshilab aralashtirilishi hamda kuyishlarning oldini olish uchun ovqatlantirishdan avval ularning harorati tekshirilishi kerak.
- 9 Quyidagi hollarda tugmalarni tanib olish qiyinlashishi mumkin:
- Tugmaning faqat tashqi sohasi bosilganda.
 - Tugma tirnoq yoki barmoq uchi bilan bosilganda.




! ESLATMA

Rezina qo'lqoplar yoki bir martalik qo'lqoplardan foydalanmang. Sensorli boshqaruv paneli nam sochiq bilan artib bo'lgandan keyin sensorli boshqaruv panelidan namlarni yo'qoting.







- 10 Mahsulot chiqarish quvvatining nisbatan baland bo'lganligi sababli taom tayyorlash vaqti odatdagi mikroto'lqinli pechlarnikiga (700Vt, 800 Vt) qaraganda qisqaroq o'rnatilishi kerak. Mahsulot bilan ortiqcha issiqlikdan foydalanish eshikda namlikning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

BOSHQARUV PANELI



Qism	
1 TAOM TAYYORLASH REJIMI	12-betdagi "Vaqt bo'yicha tayyorlash" bo'limiga qarang 13-betdagi "Grilda tayyorlash" bo'limiga qarang 13-betdagi "Gril kombi. Tayyorlash" bo'limiga qarang
2 INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH	22-betdagi "Invertorli muzdan tushirish" bo'limiga qarang
3 KO'PCHITISH / ILIQ SAQLANG	23-betdagi "Ko'pchitish" bo'limiga qarang. 24-betdagi "Iliq saqlang" bo'limiga qarang.
4 INVERTORLI TAOM TAYYORLASH	Invertorli taom tayyorlash taom turi va vaznini tanlash orqali ko'pchilik sevimli taomlaringizni tayyorlashga imkon beradi. 14-betdagi "Qovurish" bo'limiga qarang 16-betdagi "Ommabop menyu" bo'limiga qarang 19-betdagi "Yumshatish va eritish" bo'limiga qarang 20-betdagi "Muzdan tushirish va taom tayyorlash" bo'limiga qarang
5 DOIRAVIY SHKALA (KO'PROQ / OZROQ)	<ul style="list-style-type: none"> • Taom tayyorlash menyusini tanlang. • Taom tayyorlash vaqti va vazni o'mating. • Avtomatik va qo'lda funksiyalaridan foydalanganda tugmani bosish orqali istalgan vaqtda tayyorlash vaqtini o'rtirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin (muzdan tushirish rejimidan tashqari).
6 TO'XTATISH / TOZALASH	• To'xtatish va barcha kiritilgan qiymatlarni tozalang, kun vaqti bundan mustasno.
7 BOSHlash / KIRITISH	<ul style="list-style-type: none"> • Tanlangan taom tayyorlashni boshlash uchun bu tugmani bir marta bosing. • Tezkor boshlash xususiyati BOSHlash /KIRITISH tugmasini bosish bilan YUQORI quvvatli tayyorlashning 30 soniyali oraliqlarini o'rnatishga imkon beradi.
8 SMART DIAGNOSIS (AQLLI TASHXISLASH)	Xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan ko'rsatma berilganda telefoningiz go'shagini bu belgi ustida ushlab turing. Bu xizmat ko'rsatish qo'ng'irog'i vaqtida mikroto'lqinli pech bilan bog'liq muammolarni tashxislashga yordam beradi.

PIKTO DISPLEYI

Icon	
 Mikrotolqinni ishlatganda belgini displeyda bosing.	\pm Ko'proq/kamroqni o'rnatishda belgini displeyda bosing.
 Grilni ishlatganda belgini displeyda bosing.	 Taom tayyorlashni boshlay olganingizda belgini displeyda bosing.
 Gril Kombini ishlatganda belgini displeyda bosing.	W Chiqarish quvvatini o'rnatishda belgini displeyda bosing.
 Avtomatik tayyorlashni ishlatganda belgini displeyda bosing.	kg Vazni o'rnatishda belgini displeyda bosing.
 Invertorli muzdan tushirishni ishlatganda belgini displeyda bosing.	

SOATNI O'RNATISH

Pech ilk marta rozetkaga ulanganda yoki elektr ta'minoti uzilib yonganida dislejdagi raqamlar '12H' ga qayta o'rnatiladi.

Misol: 11:11 ni o'rnatish uchun.



1. Soatni 12 soat formatida namoyish qilishni tasdiqlash uchun **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing. (24 soatli rejimni tanlash uchun + ni bosish mumkin)



2. Displeyda '11:' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing



3. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.



4. Displeyda '11:' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing



5. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.



ESLATMA

- Agar yana soatni o'rnatmangiz yoki sozlanmalarni o'zgartirsangiz, rozetkadan uzishingiz va qaytadan ulashingiz talab qilinadi.
- Agar soat rejimidan foydalanishni xohlamasangiz, pechni rozetkaga ulagandan keyin **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.

ISHNI BOSHLASH BO'YICHA KO'RSATMALAR

TEZKOR BOSHLASH xususiyati **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosish bilan YUQORI quvvatli tayyorlashning 30 soniyali oraliqlarini o'rnatishga imkon beradi.

Misol: 2 daqiqali tayyorlash quvvatini o'rnatish



1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.



2. Yuqori quvvatda 2 daqiqani tanlang.

BOSHLASH / KIRITISH tugmasini to'rt marta bosing.

Siz to'rt marta bosishni yakunlashingizdan avval pech ishlashni boshlaydi. **TEZKOR BOSHLASH** rejimida tayyorlash davomida **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini qayta -qayta bosish orqali tayyorlash vaqtini 99 daqiqa 59 soniyagacha uzaytirishingiz mumkin.

KO'PROQ/OZROQ

Doiraviy shkalani burash orqali taomni uzoqroq yoki qisqaroq tayyorlash uchun **VAQT BO'YICHA TAYYORLASH** dasturini sozlash mumkin. Doiraviy shkalani burash har safar tayyorlash vaqtini 10 soniya orttirish yoki 10 soniya qisqartirishga olib keladi. O'rnatish mumkin bo'lgan maksimal vaqt 99 daqiqa 59 soniyani tashkil qiladi.

Misol: Invertorli tayyorlash rejimi tayyorlash vaqtini uzoqroq yoki qisqaroq vaqtga sozlash



1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.



2. Displeyda '2' ko'rsatilgunicha qilingunicha **INVERTORLI TAYYORLASH** tugmasini bosib turing.



3. Displeyda '2-2' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing



4. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.



5. (+) yoki (-) ni bosish Qolgan vaqt 10 soniyaga ortadi yoki kamayadi.

ENERGIYANI TEJASH

Energiyani tejash deganda displeyni o'chirib qo'yish orqali energiyani tejab qolish tushiniladi. Bu xususiyat faqatgina Mikroto'lqinli pech kutish rejimida bo'lganda ishlaydi va displey o'chadi.















ESLATMA

- Soat rejimidan foydalanganda displey yoniq holda qoladi.

QANDAY FOYDALANILADI VAQTLI TAYYORLASH (QO'LDA TAYYORLASH)

Bu funksiya taomni istalgan vaqt davomida tayyorlashga imkon beradi. 5 ta quvvat darajasidan foydalanish mumkin. Quyidagi misol kerakli vaqt uchun 800 Vt quvvatni qanday o'rnatishni ko'rsatadi.

Misol: 800 Vt quvvat bilan 5 daqiqa 30 soniya tayyorlash uchun

1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.
 

2. Displayda '1000 W' namoyish qilingunicha **TAOM TAYYORLASH REJIMI** tugmasini bosing.
(Bu pechning 1000 Vt quvvatga o'rnatilganligini anglatadi, boshqa quvvat sozlamasi tanlangan hollar bundan mustasno.)
 

3. Displayda '800 W' ko'rsatilgunicha **+** tugmasini bosing.
 

4. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.
 

5. Displayda '5:30' ko'rsatilgunicha **+** tugmasini bosish orqali 5 daqiqa 30 soniyani kiriting.
 

6. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.
 


Taom tayyorlash yakunlanganda tovush chiqariladi. Displayda 'End' so'zi ko'rsatiladi. Eshik ochilgunicha yoki birorta tugma bosilgunicha 'End' so'z ekranda qoladi va har daqiqa tovush chiqariladi.

ESLATMA

- Agar quvvat darajasini tanlamasangiz, pech YUQORI quvvat darajasida ishlaydi. HI-POWER tayyorlash rejimini o'rnatish uchun yuqoridagi 3-qadamni o'tkazib yuboring.

MIKROTO'LQIN QUVVAT DARAJALARI

Maksimal moslashuvchanlik va pishirishni boshqarishni berish uchun mikroto'lqinli pech beshta quvvat darajasi bilan jihozlangan. Yon tomondagi jadvalda har bir quvvat darajasi bilan qanday taomlarni tayyorlash mumkinligi ko'rsatilgan.

- Yon tomondagi diagrammada pechingiz uchun quvvat darajasi sozlamalari keltirilgan.

MIKROTO'LQIN QUVVAT DARAJALARI DIAGRAMMASI

Quvvat darajasi	Foydalanish
Yuqori 1000 W	<ul style="list-style-type: none"> • Suvni qaynatish. • Mol qo'shtini qizartirish. • Konfet tayyorlash. • Cho'chqa go'shti bo'laklari, baliq va sabzavotlarni tayyorlash. • Nozik go'sht bo'laklarini tayyorlash.
800 W	<ul style="list-style-type: none"> • Guruch, pasta va sabzavotlarni isitish. • Tayyorlangan taomlarni tezda isitish. • Sendvichlarni isitish.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> • Tuxum, sut va pishloqli taomlarni tayyorlash. • Tortlar va nonlar pishirish. • Shokolad eritish. • Buzoq go'shti pishirish. • Butun baliq pishirish. • puding va kremlar tayyorlash.
400 W	<ul style="list-style-type: none"> • Go'sht, tovuq go'shti va dengiz mahsulotlarini eritish. • Go'shtning kamroq nozik bo'laklarini tayyorlash. • Cho'chqa go'shti bo'laklarini tayyorlash va qovurish.
200 W	<ul style="list-style-type: none"> • Mevalarni isitish. • Sariyog'ni yumshatish. • Pishiriqlar va asosiy taomlarni iliq saqlash. • Sariyog' va qaymoqli pishloqni yumshatish.

GRILDA TAOM TAYYORLASH

Bu xususiyat taomni tezda qarsildoq qilish va qizartirishga imkon beradi.

Taom va aksessuarlarni olganda qo'lqopdan foydalaning, chunki tayyorlagandan keyin taom va aksessuarlar juda issiq bo'ladi.

Misol: Taomni 5 daqiqa 30 soniya tayyorlash uchun Grildan foydalaning

1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.
2. Displayda 'GrIL' ko'rsatilgunicha **TAOM TAYYORLASH REJIMI** tugmasini bosing.
3. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.
4. Displayda '5:30' ko'rsatilgunicha '+' tugmasini bosish orqali 5 daqiqa 30 soniyani kiriting.
5. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

⚠️ DIQQAT

- Taom va aksessuarlarni olganda pechga mo'ljallangan qo'lqopdan foydalaning, chunki tayyorlagandan keyin taom va aksessuarlar juda issiq bo'ladi.

⚠️ ESLATMA

- Bu xususiyat taomni tezda qarsildoq qilish va qizartirishga imkon beradi.
- Eng yaxshi natijaga erishish uchun quyidagi aksessuarlardan foydalaning.



Taglik

GRIL KOMBI. TAOM TAYYORLASH

Pech taomni isitgich va mikroto'lqinda pishirishga imkon beruvchi kombinatsiyalashgan tayyorlash xususiyatiga egadir.

Misol: Pechni 300 Vt mikro quvvatga va 25 daqiqa grilda tayyorlashga dasturlang

1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.
2. Displayda 'Co-1' ko'rsatilgunicha **TAOM TAYYORLASH REJIMI** tugmasini bosing.
3. Displayda 'Co-2' ko'rsatilgunicha '+' tugmasini bosing.
4. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.
5. Displayda '25:00' ko'rsatilgunicha '+' tugmasini bosing.
6. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.
Tayyorlash vaqtida tayyorlash vaqtini o'rttirish yoki kamaytirish uchun +/- tugmasini bosishingiz mumkin. Taomni olishda ehtiyot bo'ling, chunki idish issiq bo'ladi!

⚠️ ESLATMA

- Pech taomni isitgich va mikroto'lqinda pishirishga imkon beruvchi kombinatsiyalashgan tayyorlash xususiyatiga egadir. Bu umumiy holda taomni tayyorlash kamroq vaqtni olishini anglatadi.
- Grilli kombi rejimida uchta mikro quvvat rejimini (Co-1 : 200 Vt, Co-2 : 300 Vt, Co-3 : 400 Vt) o'rnatishingiz mumkin.
- Bu xususiyat taomni tezda qarsildoq qilish va qizartirishga imkon beradi.
- Eng yaxshi natijaga erishish uchun quyidagi aksessuarlardan foydalaning.



Taglik

BOLALARDAN QULFLASH

Bu istalmagan pech operatsiyalarining oldini oluvchi o'ziga xos xavfsizlik xususiyatidir. BOLALARDAN QULFLASH o'rnatilganda taom tayyorlab bo'lmaydi.

Misol: Bolalardan qulflashni o'rnatish uchun

1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.
- ↓
2. Displeyda 'Loc' yozuvi paydo bo'lgunicha va tovush eshitilgunicha **TO'XTATISH/TOZALASH** tumasini bosib turing.

Agar vaqt allaqachon o'rnatilgan bo'lsa, 1 soniyadan keyin displeyda joriy vaqt namoyish qilinadi.

Agar BOLALARDAN QULFLASH allaqachon o'rnatilgan bo'lsa va siz boshqa panelga tegsangiz, displeyda Loc so'zi namoyish qilinadi. BOLALARDAN QULFLASH rejimini quyidagi tartibga amal qilgan holda bekor qilishingiz mumkin.

Misol: Bolalardan qulflashni bekor qilish uchun

- Displeyda 'Loc' yozuvi yo'qolguncha **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosib turing.

BOLALARDAN QULFLASH o'chirilgandan keyin pech odatdagidek ishlay boshlaydi.

QOVURISH

Pechning menyusi taomni avtomatik tayyorlashga avvaldan dasturlangan. Pechga nimani xohlashingiz va u yerda qancha narsalar borligini ko'rsating. Keyin mikroto'lqinli pechga tanlagan narsalaringizni tayyorlashga imkon bering.

Misol: 0,3 kg qovurilgan sabzavot tayyorlash uchun

1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.
- ↓
2. Displeyda '1' ko'rsatilgunicha qilingunicha **INVERTORLI TAYYORLASH** tugmasini bosib turing.
- ↓
3. Displeyda '1-6' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing
- ↓
4. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.
- ↓
5. Displeyda '0.3 kg' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing
- ↓
6. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

QOVURISH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Kod	Menu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
1-1	Mundirli kartoshka	0,2 - 1,0 kg (180 - 220 g / har biri)	Xona	1. Kartoshkani yuving va salfetka bilan quriting. 2. Vilka bilan har bir kartoshkaga 8 marta sanching. 3. Taomni taglikka qo'ying. Menu va vazni tanlang va 4. BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. Tayyorlash tugaganidan keyin 3 soniya qoldiring.	Taglik
1-2	Mol go'shtini qovurish	0,5 - 1,5 kg	Muzlatilgan	1. Mol go'shtiga eritilgan sariyog' yoki yog' surting va ta'bga ko'ra ziravorlar qo'shing. 2. Taomni shisha idishga qo'ying. Menu va vazni tanlang va BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. 3. Ovozli signal chiqqanida sharbatlarni quriting va darhol taomni ag'daring. Va tayyorlashni davom ettirish uchun BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. 4. Tayyorlash tugaganidan keyin folgaga o'ralgan holda 10 soniya qoldiring.	Issiqlikka chidamli shisha idish
1-3	Tovuq go'shtini qovurish	0,8 - 1,8 kg	Muzlatilgan	1. Butun tovuqqa eritilgan sariyog' yoki yog' surting va ta'bga ko'za ziravorlar qo'shing. 2. Taomni shisha idishga qo'ying. Menu va vazni tanlang va BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. 3. Ovozli signal chiqqanida sharbatlarni quriting va darhol taomni ag'daring. Va tayyorlashni davom ettirish uchun BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. 4. Tayyorlash tugaganidan keyin folgaga o'ralgan holda 10 soniya qoldiring.	Issiqlikka chidamli shisha idish
1-4	Qo'y go'shtini qovurish	0,5 - 1,5 kg	Muzlatilgan	1. Qo'y go'shtiga eritilgan sariyog' yoki yog' surting va ta'bga ko'za ziravorlar qo'shing. 2. Taomni shisha idishga qo'ying. Menu va vazni tanlang va BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. 3. Ovozli signal chiqqanida sharbatlarni quriting va darhol taomni ag'daring. Va tayyorlashni davom ettirish uchun BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. 4. Tayyorlash tugaganidan keyin folgaga o'ralgan holda 10 soniya qoldiring.	Issiqlikka chidamli shisha idish
1-5	Cho'chqa go'shtini qovurish	0,5 - 1,5 kg	Muzlatilgan	1. Cho'chqa go'shtiga eritilgan sariyog' yoki yog' surting va ta'bga ko'ra ziravorlar qo'shing. 2. Taomni shisha idishga qo'ying. Menu va vazni tanlang va BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. 3. Ovozli signal chiqqanida sharbatlarni quriting va darhol taomni ag'daring. Va tayyorlashni davom ettirish uchun BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. 4. Tayyorlash tugaganidan keyin o'ralgan holda 10 soniya qoldiring.	Issiqlikka chidamli shisha idish
1-6	Sabzavotlarni qovurish	0,2 - 0,3 kg	Xona	<p>Masalliqalar</p> <p>Baqalajon, 1-2 sm qalinlikda kesing Sukkini, 1-2 sm qalinlikda kesing Piyoz, to'g'rang Shirin qalampir, uzunasiga ikkiga bo'ling va urug'larni olib tashlang Butun cherri pomidorlari Qo'ziqorin, ikkiga bo'ling</p> <p>1. Sabzavotlarga eritilgan sariyog' yoki yog' surting va ta'bga ko'ra ziravorlar qo'shing. 2. Taomni shisha idishda Taglikka joylang. Menu va vazni tanlang va BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning. 3. Ovozli signal chiqqanida sharbatlarni quriting va darhol taomni ag'daring. Va tayyorlashni davom ettirish uchun BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosning.</p>	Taglikdagi issiqlikka chidamli shisha idish





ESLATMA



-Qovurdoq tayyorlaganingizda qovurish tagligidan foydalaning, agar u sizda bo'lsa.



OMMABOP MENYU



Pechning menyusi taomni avtomatik tayyorlashga avvaldan dasturlangan. Pechga nimani xohlashingiz va u yerda qancha narsalar borligini ko'rsating. Keyin mikroto'lqinli pechga tanlagan narsalaringizni tayyorlashiga imkon bering.

Misol: 1,7 kg Borsh tayyorlash uchun shunchaki quyidagi qadamlarni bajaring.

  1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.

  2. Displayda '2' ko'rsatilgunicha qilinguncha **INVERTORLI TAYYORLASH** tugmasini bosib turing.

  3. Displayda '2-2' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing

  4. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

OMMABOP MENYU BO'YICHA KO'RSATMALAR



Kod	Menyu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
2-1	Befstrogan	1.2 kg	Xona	<p>Masalliqalar</p> <p>400 g mol go'shti, bo'laklangan 2 ta to'g'ralgan piyoz 1 stakan smetana 1 osh qoshiq tomat pastasi 1 osh qoshiq barcha maqsadlarda foydalaniluvchi un 1 osh qoshiq yog' 3 osh qoshiq maydalangan ko'katlar 1 stakan suv yoki sho'rva Ta'bga ko'ra tuz va murch</p> <p>1. Barcha masalliqalarni chuqur va katta idishga soling va yaxshilab aralashiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirqish oching. 2. Taomni pechga joylang. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Tayyorlash vaqtida kamida ikki marta aralashiring.</p>	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
2-2	Borsh	1.7 kg	Xona	<p>Masalliqalar</p> <p>300 g mol go'shti, bo'laklangan ½ ta to'g'ralgan lavlagi ½ ta to'g'ralgan sabzi ½ ta to'g'ralgan piyoz 1 ta to'g'ralgan kartoshka 1 ta to'g'ralgan pomidor 100 g to'g'ralgan karam 1 dona ezilgan sarimsoq bo'lagi 1 osh qoshiq tomat pastasi 3 osh qoshiq maydalangan ko'katlar 2 stakan suv yoki sho'rva 1 choy qoshiq sirka Ta'bga ko'ra tuz va murch</p> <p>1. Barcha masalliqalarni chuqur va katta idishga soling va yaxshilab aralashiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirqish oching. 2. Taomni pechga joylang. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Tayyorlash vaqtida kamida ikki marta aralashiring.</p>	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish

Kod	Menyu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
2-3	Grechixa yormasi	0.3 kg	Xona	<ol style="list-style-type: none"> 300 g grechixani yuving va quriting. Chuqur va katta idishda 600 ml suv va tuz qo'shing, 15 daqiqa tindiring, plastik material bilan yoping va tindiring. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosing. Tayyorlab bo'lgandan keyin 15 daqiqa davomida yopiq holda qoldiring. 	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
2-4	Tovuq go'sh-tidan kabob	0.4 kg	Muzlatilgan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Masalliq 400 g tovuq ko'kraklari (terisiz, qalinligi 2,5 sm dan kamroq) 1 osh qoshiq tomat pastasi 1 dona ezilgan sarimsoq bo'lagi 1 osh qoshiq sariyog' Ta'bga ko'ra tuz va murch 2-3 dona yog'och six</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> Tovuq ko'kraklarini mayda bo'laklarga bo'laklang. Jomda tovuq go'shti, tomat pastasi, sarimsoq, sariyog', tuz va murch qo'shing va yaxshilab aralashhtiring. Yog'och sixlardan foydalanib tovuq go'shti bo'laklarini sixlang. Sixlarning bo'laklarning o'rtasidan o'tkazilishini yodda tuting. Taomni ichi chuqur idishda pechga joylashtiring. Menyuni tanlang va BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosing. Ovozli signal chiqqanida taomni darhol ag'daring. Va keyin tayyorlashni davom ettirish uchun start tugmasini bosing. 	Taglikdagi ichi chuqur idish
2-5	Lososli kulebyaka	0.3 kg	Xona	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Masalliq 100 g maydalangan losos filesi 1/2 ta to'g'ralgan piyoz 1 ta pishirilgan, maydalangan tuxum Ta'bga ko'ra tuz va murch 130 g muzlatilgan qattamli xamir, muzdan tushirilgan 1 dona tuxum sarig'i</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> Jomda losos, piyoz, pishirilgan tuxum, tuz va murch qo'shing va yaxshilab aralashhtiring. Xamirni tekis sirtida 2 mm qalinlikda yoying va xamimning yarmiga losos aralashmasini qo'ying. Buklang va qiralarini mahkamlang. Xamirga tuxum sarig'i surting va pergament qog'ozga joylang. Taomni taglikka qo'ying. Menyuni tanlang va BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosing. Ovozli signal chiqqanida taomni darhol ag'daring. Va keyin tayyorlashni davom ettirish uchun start tugmasini bosing. 	Taglik
2-6	Go'shtli gulyash	1.0 kg	Xona	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Masalliq 500 g mol yoki cho'chqa go'shti, maydalang 2 dona to'rg'algan piyoz 1 osh qoshiq barcha maqsadlarda foydalaniluvchi un 3 osh qoshiq tomat pastasi 1 ta dafna bargi 1 stakan suv yoki sho'rva Ta'bga ko'ra tuz va murch</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> Barcha masalliqdami chuqur va katta idishga soling va yaxshilab aralashhtiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirqish oching. Taomni pechga joylang. Menyuni tanlang, BOSHLAGH / KIRITISH tugmasini bosing. Tayyorlash vaqtida kamida ikki marta aralashhtiring. Tayyorlab bo'lgandan keyin aralashhtiring va dasturxonga tortishdan oldin ta'bga ko'ra yangi ko'katlar seping. 	Mikroto'lqinli pechda foydalalanishga mo'ljallangan idish

Kod	Menu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
2-7	Solyanka go'shti	1.7 kg	Xona	<p>Masalliqlar 100 g bo'laklangan sosiska 1 ta to'g'ralgan piyoz 1 ta to'g'ralgan pomidor 3 ta sirkalangan bodring, maydalangan 10 dona danakli zaytun, maydalangan 2 osh qoshiq tomat pastasi 3 stakan suv yoki sho'rva Ta'bga ko'ra tuz va murch</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barcha masalliqni chuqur va katta idishga soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik o'ram bilan o'rang va tirqish oching. 2. Taomni pechga joylang. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosib. Tayyorlash vaqtida kamida ikki marta aralashtiring. 	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
2-8	Lososdan pishiriladigan kabob	0.4 kg	Muzlatilgan	<p>Masalliqlar 400 g losos filesi (2,5 cm dan kamroq qalinlikda) 2 osh qoshiq limon sharbati 1 osh qoshiq sariyog' 1 osh qoshiq yog' Ta'bga ko'ra tuz va murch 2~3 dona yog'och six</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Losos filelarini kichkina bo'laklarga kesing. 2. Idishda losos, limon sharbati, sariyog', yog', tuz va murch qo'shing va yaxshilab aralashtiring. 3. Yog'och sixlardan foydalanib losos bo'laklarini sixga o'tkazing. Sixlarning bo'laklarning o'rtasidan o'tkazilishini yodda tuting. 4. Taomni ichi chuqur idishda pechga joylashtiring. Menyuni tanlang va BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosib. Ovozli signal chiqqanida taomni darhol ag'daring. Va keyin tayyorlashni davom ettirish uchun start tugmasini bosib. 	Taglikdagi ichi chuqur idish

YUMSHATISH VA ERITISH

Taomlarni yumshatish / eritish uchun pech past quvvatdan foydalanadi, Quyidagi jadvalga qarang.



YUMSHATISH VA ERITISH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Kod	Menyu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
3-1	Kremli pishloqni yumshatish	0.1 - 0.3 kg	Muzlatilgan	<ol style="list-style-type: none"> O'ramidan chiqarib oling va idishga joylashtiring. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Kremli pishloq xona haroratida va reseptda reseptda foydalanish uchun tayyor bo'ladi. 	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan idish
3-2	Muzqaymoqni yumshatish	2 / 4 piyola	Muzlatilgan	<ol style="list-style-type: none"> Qopqoq va o'ramni oling. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Olishni osonlashtirish uchun muzqaymoq yumshaydi. 	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
3-3	Sariyog' eritish	1 - 3 ta qadoq (100 - 150 g / har biri)	Muzlatilgan	<ol style="list-style-type: none"> Taomni jomga soling. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Tayyorlab bo'lgandan keyin eritishni yakunlash uchun qo'zg'ating. 	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
3-4	Shokolad eritish	0.1 - 0.3 kg	Xona	<ol style="list-style-type: none"> Shokolad bo'laklari yoki pishirish shokoladi kvadratchalaridan foydalanish mumkin. O'ramidan chiqarib oling va taomni jomga joylang. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. Tayyorlab bo'lgandan keyin eritishni yakunlash uchun qo'zg'ating. 	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish

MUZDAN TUSHIRISH VA TAOM TAYYORLASH

Pechning menyusi taomni avtomatik tayyorlashga avvaldan dasturlangan. Pechga nimani xohlashingiz va u yerda qancha narsalar borligini ko'rsating. Keyin mikroto'lqinli pechga tanlagan narsalaringizni tayyorlashiga imkon bering.

Misol: 0,3 kg tovuq go'shti nagetlarini pishirish uchun

1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.

2. Displayda '4' ko'rsatilgunicha qilingunicha **INVERTORLI TAYYORLASH** tugmasini bosib turing.

3. Displayda '4-3' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing

4. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

5. Displayda '0.3 kg' ko'rsatilgunicha + tugmasini bosing

6. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing.

MUZDAN TUSHIRISH VA TAOM TAYYORLASH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Kod	Menu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
4-1	Bagetti/ Kruassan	0.1 - 0.3 kg	Muzlatilgan	1. Muzlatilga baget/kruassanni o'ramidan chiqarib oling. Taomni shisha idishga joylang. 2. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Issiqlikka chidamli shisha idish
4-2	Pishloq tayoqchalari	0.2 - 0.4 kg	Muzlatilgan	1. Barcha qadoqlardan pishloq tayoqchalarini chiqarib oling. Taomni taglikka joylang. 2. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Ovozli signal chiqqanida taomni darhol ag'daring. Va keyin tayyorlashni davom ettirish uchun BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Taglik
4-3	Tovuq nagetlari	0.2 - 0.3 kg	Muzlatilgan	1. Barcha qadoqlardan tovuq go'shti tayoqchalarini chiqarib oling. 2. Taomni taglikka joylang. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Ovozli signal chiqqanida taomni darhol ag'daring. Va keyin tayyorlashni davom ettirish uchun BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Taglik

Kod	Menu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi
4-4	Muzlatilgan lazanya	0.3 kg	Muzlatilgan	1. Lazanyani qutisidan oling va qopqoqni olib qo'ying. 2. Taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	-
4-5	Muzlatilgan pitsa (Qalin)	0.5 kg	Muzlatilgan	1. Qalin qarsildoq pitsani qadoqlaridan oling. 2. Taomni shisha idishga joylang. Menyuni tanlang va BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Issiqlikka chidamli shisha idish
4-6	Muzlatilgan pitsa (Yupqa)	0.2 - 0.4 kg	Muzlatilgan	1. Qalin qarsildoq pitsani qadoqlaridan oling. 2. Taomni shisha idishga joylang. Menyuni tanlang va BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Taglik
4-7	Losos filesi	0,2 - 0,6 kg (180 - 220 g, har biri 2,5 qalinlikda)	Muzlatilgan	1. Muzlatilgan lososga eritilgan sariyog' yoki yog' surting va ta'bga ko'ra ziravorlar qo'shing. 2. Taomni ichi chuqur idishda pechga joylashtiring. Menyuni tanlang va BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Ovozli signal chiqqanida taomni darhol ag'daring. Va keyin tayyorlashni davom ettirish uchun BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Taglikdagi ichi chuqur idish
4-8	Krevetkalar	0.2 - 0.4 kg	Muzlatilgan	1. Muzlatilgan lososga eritilgan sariyog' yoki yog' surting va ta'bga ko'za ziravorlar qo'shing. 2. Taomni ichi chuqur idishda pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing. 3. Ovozli signal chiqqanida taomni darhol ag'daring. Va keyin tayyorlashni davom ettirish uchun BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.	Taglikdagi ichi chuqur idish


INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH

Pechda to'rtta muzdan tushirish rejimlari ketma-ketligi avvaldan o'rnatilgan.

INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH xususiyati muzlagan taomlar uchun eng yaxshi muzdan tushirish usuli bilan ta'minlaydi.

Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma o'zingiz muzdan tushirayotgan taom uchun qaysi muzdan tushirish ketma-ketligi tavsiya qilinishini ko'rsatadi. Qo'shimcha qulaylik yaratish uchun INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH xususiyati eng yaxshi muzdan tushirish natijalarini olish uchun tekshirish, ag'darish, ajratish yoki qaytadan joylashtirish to'g'risidagi mexanizmni o'z ichiga oladi. To'rtta turli muzdan tushirish darajalari taqdim etiladi.

(GO'SHT / TOVUQ GO'SHTI / BALIQ / NON)



ESLATMA:

BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosganingizda displey muzdan tushirish vaqtini teskari tartibda sanashga o'zgaradi. MUZDAN TUSHIRISH sikli davomida pech bir marta signal beradi.

Ovozli signal chiqqanda eshikni oching va erigan qismlarni chiqarib oling va mahsulotni ag'daring. Muzlagan qismlarni pechga qaytarib soling va muzdan tushirish siklini qaytadan boshlash uchun BOSHLASH / KIRITISH tugmasini bosing.

- Baliq, mollyuska, go'sht va tovuq go'shtini asl o'rama qog'ozi yoki plastik qadog'idan chiqarib oling. Aks holda o'rama bug' va sharbatni taomga yaqin holda saqlaydi, bu esa pishirilayotgan taomning tashqi yuzasiga ta'sir qilishi mumkin.
- Tomchilagan tomchilarni ushlab qolish uchun mahsulotlarni sayoz idish yoki mikroto'lqinli pechda qovurish uchun taglikka joylashtiring.
- Pechdan olgan vaqtda taomning markazi hali ham biroz muzli bo'lishi kerak.
- Taomning qanchalik qattiq muzlaganligiga bog'liq ravishda muzdan tushirish vaqti farq qilishi mumkin.

- Qadoqning shakli taomning qanchalik tez muzdan tushirilishiga ta'sir ko'rsatadi. Sayoz qadoqlar chuqur bloklarga qaraganda tezroq muzdan tushiriladi.
- Shakliga bog'liq ravishda taomlar tezroq yoki sekinroq muzdan tushirilishi mumkin.



INVERTORLI MUZDAN TUSHIRISH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Toifa	Muzdan tushirilishi kerak bo'lgan taom
GO'SHT (dEF1) 0.1 - 4.0 kg	<p>Mol go'shti Mol go'shti qiymasi, doiraviy steyk, dudlash uchun kubchalar, kesib olingan go'sht steyki, qozonda qovurish, qovurish uchun qovurg'a, qovurilgan biqin, qovurilgan to'sh, Gamburger pashteti</p> <p>Qo'y go'shti Maydalangan bo'laklar, dumaloq qovurish</p> <p>Cho'chqa go'shti Maydalangan bo'laklar, Hot doglar, sparberilar, kountri uslubidagi qovurg'alar. Dumaloq qovurish, sosiska</p> <p>Buzoq go'shti Kotletlar (0,5 kg, 20 mm qalinlikda) Ovozli signal chiqqanida taomni ag'daring. Muzdan tushirib bo'lgandan keyin 5 - 15 daqiqa qoldiring.</p>
TOVUQ GO'SHTI (dEF2) 0.1 - 4.0 kg	<p>Tovuq go'shti Butun, maydalangan, ko'krak (suyaksiz)</p> <p>Kornish-xens Butun</p> <p>Kurka Ko'krak</p> <p>Ovozli signal chiqqanida taomni ag'daring. Muzdan tushirib bo'lgandan keyin 30 - 60 daqiqa qoldiring.</p>
BALIQ (dEF3) 0.1 - 4.0 kg	<p>Baliq Filelar, butun steyklar</p> <p>Mollyuskalar Krab go'shti, Lobster dumrlari, krevetkalar, festonlar</p> <p>Gudok tovushi chiqqanida taomni ag'daring. Muzdan tushirib bo'lgandan keyin 5 - 10 daqiqa qoldiring.</p>
NON (dEF4) 0.1 - 0.5 kg	<p>Maydalangan non, bulochkalar, bagetlar va h.k.</p> <p>Bo'laklarni ajrating va ularning orasiga salfetka yoki tekis plastinka qo'ying. Gudok tovushi chiqqanida taomni ag'daring. Muzdan tushirib bo'lgandan keyin 1 - 2 daqiqa qoldiring.</p>



KO'PCHITISH

Bu xususiyat KO'PCHITISH / ILIQ SAQLANG tugmasini bosish orqali yogurt tayyorlashga imkon beradi.



Misol : 0,6 kg Yogurt tayyorlash uchun.

  1. **TO'XTATISH / TOZALASH** tugmasini bosing.

↓

  2. Displayda '1' ko'rsatilgunicha qilinguncha **KO'PCHITISH / ILIQ SAQLANG** tugmasini bosib turing.

↓

  3. **BOSHLASH / KIRITISH** tugmasini bosing. Displayda '5h00' ko'rsatiladi.

KO'PCHITISH MENYUSI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Kod	Menyu	Vazn bo'yicha limit	Dastlabki harorat	Ko'rsatmalar	Oshxona idishi												
1	Yogurt	0.6 kg	Iliq	<p>Masalliqalar 500 ml tozalangan sut 100 g tabiiy oddiy yogurt</p> <ol style="list-style-type: none"> Mos o'lchamdagi mikroto'lqinli pech uchun idishni issiq suv bilan yaxshilab yuving. idishga 500 ml sut quyung. Uni harorati 40 - 50 °C ga yetgunicha yuqori mikroto'lqin quvvatida 1 daqiqa 30 soniya - 2 daqiqa 30 soniya isiting. Idishga 100 ml yogurt soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik o'ram yoki qopqoq bilan yoping va taomni pechga joylashtiring. Menyuni tanlang, BOSHLAR /KIRITISH tugmasini bosing. Tayyor bo'lganidan keyin uni 5 soat muzlatgichda qoldiring. Jem, shakar yoki mevalar bilan yaxshi ketadi. <p>Eslatma: • Sut va yogurtning quyidagi turlaridan foydalanish mumkin:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Foydalaning</th> <th colspan="2">Foydalanmang</th> </tr> <tr> <th>Sut</th> <th>Yogurt</th> <th>Sut</th> <th>Yogurt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Tozalangan sut</td> <td>• Tabiiy oddiy yogurt</td> <td>• Yog'liligi 2%, 1% bo'lgan yoki yog' siz sut • Tarkibida kalsiy • ko'p bo'lgan sut • Soya suti • Qoldiq sut • Muddati o'tgan sut</td> <td>• Qoldiq yogurt • Muddati o'tgan yogurt</td> </tr> </tbody> </table> <p>• Barcha idishlarni issiq suv bilan yaxshilab yuving va yogurt ko'pchitishdan avval yaxshilab quriting. • Ko'pchitishdan avval sutning iliq(40 - 50 °C) ekanligiga ishonch hosil qiling. • Ko'pchitish vaqtida yogurti silkitmang yoki aralashtirmang, chunki bu yogurtning qattiqligiga ta'sir qiladi. • Agar masalliqalar miqdori tavsiya qilinganiga qaraganda ko'proq bo'lsa, ko'pirtirish vaqtini orttiring.</p>	Foydalaning		Foydalanmang		Sut	Yogurt	Sut	Yogurt	• Tozalangan sut	• Tabiiy oddiy yogurt	• Yog'liligi 2%, 1% bo'lgan yoki yog' siz sut • Tarkibida kalsiy • ko'p bo'lgan sut • Soya suti • Qoldiq sut • Muddati o'tgan sut	• Qoldiq yogurt • Muddati o'tgan yogurt	Mikroto'lqinli pechda foydalanishga mo'ljallangan idish
Foydalaning		Foydalanmang															
Sut	Yogurt	Sut	Yogurt														
• Tozalangan sut	• Tabiiy oddiy yogurt	• Yog'liligi 2%, 1% bo'lgan yoki yog' siz sut • Tarkibida kalsiy • ko'p bo'lgan sut • Soya suti • Qoldiq sut • Muddati o'tgan sut	• Qoldiq yogurt • Muddati o'tgan yogurt														

ILIQ SAQLANG

Iliq saqlash funksiyasi tayyorlangan taomni dasturxonga tortish vaqtigacha issiq holda saqlaydi. Doimo issiq taomdan boshlang.

Mikroto'qinli pech uchun mo'ljallangan idishlardan foydalaning.

Misol: Qo'lda iliq saqlash
Taomni 90 daqiqa davomida yuqori darajada
iliq saqlash uchun



1. **TO'XTATISH / TOZALASH**
tugmasini bosing.



2. Displayda '2' ko'rsatilgunicha
qilinguncha **KO'PCHITISH /**
ILIQ SAQLANG tugmasini
bosib turing.



3. **BOSHLASH / KIRITISH**
tugmasini bosing.
Displayda '1h30' ko'rsatiladi.

Eslatmalar :

Qarsildoq taomlar (qandolatchilik mahsulotlari, piroglar va boshq.) iliq saqlash vaqtida yopib qo'yilishi kerak. Nam taomlarni plastik o'ramalar yoki mikroto'qinli pechda foydalanish mumkin bo'lgan qopqoq bilan yopib qo'yilishi kerak. Iliq saqlash mumkin bo'lgan taom miqdori 1-3 kishilik bo'lishi kerak.

MIKROTO'LQINLI PECH UCHUN MO'LJALLANGAN OSHXONA IDISHLARI

Mikroto'lqin funksiyasidan foydalanganda metallardan yoki metal kesimlaridan yasalgan oshxona idishlaridan foydalanmang

Mikroto'lqinlar metallning ichiga kira olmaydi. Ular pechdagi har qanday metall buyumlardan qaytariladi va egrilanadi, bu chaqmoqqa o'xshash yoylanish hodisasi deb ataladi. Metallardan yasalmagan issiqlikka chidamli oshxona idishlarining ko'pchiligidan pechda foydalanish mumkin. Biroq ulardan ayrimlarida ularni mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin bo'lmaydigan qiluvchi materiallar mavjud bo'lishi mumkin. Agar sizda ma'lum bir idishning foydalanish mumkinligi to'g'risida shubha bo'lsa, uning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligini aniqlashning oson usuli mavjud. Mikroto'lqin funksiyasidan foydalanganda ko'rib chiqilayotgan idishni suv to'ldirilgan shisha idishning yoniga joylashtiring. YUQORI quvvatdagi mikroto'lqinda 1 daqiqa isiting. Agar suv isisayu, idish esa sovuqligicha qolsa, idishdan mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin. Biroq agar suv haroratini o'zgartirmasa, idish esa isisa, mikroto'lqinlar idish tomonidan yutilgan bo'ladi va undan mikroto'lqinli pechda foydalanib bo'lmaydi. Oshxonangizda mikroto'lqinli pechda taom tayyorlash jihozi sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ko'pgina buyumlar bo'lsa kerak. Shunchaki quyidagi ro'yxatni ko'rib chiqing.

Ovqatlanish uchun likopchalar

Ovqatlanish idishlarining ko'p turlaridan mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin. Agar sizda bu to'g'risida shubha bo'lsa, ishlab chiqaruvchisi kitobiga qarang yoki mikroto'lqinli pechda sinab ko'ring.

Shisha idishlar

Issiqlikka chidamli shisha idishlardan mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin. Bu pechda toblangan shisha idishlarining barcha turlarini o'z ichiga oladi. Biroq bokal yoki ryumka singari nozik shisha idishlardan foydalanmang, chunki taom isishi bilan ular parchalanib ketishi mumkin.

Saqlash uchun plastik idishlar

Bulardan tezda isitilishi kerak bo'lgan taomlarni saqlash uchun foydalanish mumkin. Biroq pechda isitilishi uchun anchagina vaqt talab qilinadigan taomlarni isitish uchun ulardan foydalanib bo'lmaydi, chunki issiq taomlar plastik idishlarni deformatsiyalab yoki eritib yuboradi.

Qog'oz

Qog'oz likopchalar va idishlar tayyorlash vaqti qisqa va tayyorlanadigan taomlar tarkibida yog' va namlik oz bo'lgan hollarda mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun qulay va xavfsizdir. Qog'oz sochiqlar ham taomlarni o'rash va bekon pishiriladigan vaqtda foydalaniluvchi pishirish tagliklariga to'shish uchun juda foydalidir. Umuman olganda rangli qog'ozdan foydalanmang, chunki rangi chiqishi mumkin. Ayrim qayta ishlangan qog'ozdan yasalgan mahsulotlar tarkibida mikroto'lqinli pechda foydalanganda elektr yoyi yoki yong'inga olib keluvchi mahsulotlar mavjud bo'lishi mumkin.

Taom tayyorlash uchun polietilen paketlar

Agar ular aynan taom tayyorlash uchun mo'ljallangan bo'lsa, ulardan mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkin. Biroq bug'larning chiqib ketishi uchun paketda tirqish ochib qo'yning. Mikroto'lqin funksiyasidan foydalanganda taom tayyorlash uchun oddiy polietilen paketdan foydalanmang, chunki ular erib ketishi va yirtilishi mumkin.

Mikroto'lqinli pech uchun plastik idishlar

Mikroto'lqinli pech uchun idishlarning turli shakllari va o'lchamlari mavjud. Ko'pchilik hollarda siz yangi oshxona idishi sotib olish o'rniga o'zingizda mavjud bo'lgan idishlardan foydalanishingiz mumkin.

Sopol, keramik va chinni idishlar

Bu materiallardan tayyorlangan idishlardan odatda mikroto'lqinli pechda bemalol foydalanish mumkin, biroq ishonch hosil qilish uchun ular tekshirib ko'rilishi kerak.



DIQQAT

- Tarkibida qo'ng'oshin yoki temir miqdori ko'p bo'lgan buyumlardan taom tayyorlash idishi sifatida foydalanib bo'lmaydi.
- Ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qilish uchun oshxona idishlari tekshirib ko'rilishi kerak.

TAOM XUSUSIYATLARI VA MIKROTO'LQINDA TAOM TAYYORLASH

Narsalarni kuzatib borish

Taom tayyorlayotganingizda doimo uni kuzatib boring. Mikroto'lqinli pech u ishlayotgan vaqtda avtomatik ravishda yonuvchi chiroq bilan jihozlangan, u orqali siz ichida bo'layotgan narsalarni hamda taomning pishirish jarayonini kuzatib borishingiz mumkin. Retseptlarda ko'pchitish, qo'zg'atish kabilar bo'yicha berilgan ko'rsatmalar tavsiya qilingan minimal qadamlar deb hisoblanishi kerak. Agar taom bir tekis pishmayotgandek ko'rinsa, muammoni hal qilish uchun shunchaki o'zingiz mos deb o'ylagan kerakli sozlashlarni bajaring.

Mikroto'lqinli pechda tayyorlash vaqtiga ta'sir qiluvchi omillar

Tayyorlash vaqtiga ko'pgina omillar ta'sir qiladi. Retseptda foydalaniladigan masalliqning harorati tayyorlash vaqtidagi katta farqlarga olib keladi. Masalan, muzdek sovuq sariyog', sut va tuxumdan qilingan tortni tayyorlash xona haroratidagi masalliqlardan tortni tayyorlashga qaraganda uzoqroq vaqtni oladi. Retseptlardan ayrimlari, ayniqsa non, tort va shirin kremni tayyorlash uchun reseptlar taomning butunlay to'liq pishmasidan turib pechdan olishni tavsiya qiladi.

Bu xato emas. Odatda o'rab qo'yilgan holda turganida bu taomlar pechdan tashqarida ham pishishda davom etadi, chunki taomning tashqi tomoniga to'planib qolgan issiqlik uning ichki tomoniga yura boshlaydi. Agar taom to'liq pishgunicha pechda qoldirilsa, tashqi qismlari ortiqcha pishib yoki kuyib ketadi. Siz turli taomlar uchun tayyorlash va kitish vaqtlarini hisoblashda tobora mahoratli bo'lib borasiz.

Taomning zichligi

Tort va non singari yengil va go'vak taomlar qovurma yoki pishiriq singari og'ir, zich taomlarga qaraganda tezroq pishadi. G'ovak taomni mikroto'lqinli pechda pishirganda tashqi qirralari quruq va qarsildoq bo'lib ketmasligi uchun ehtiyot bo'lishingiz kerak.

Taomning balandligi

Baland taomlarning yuqori qismi quyi qismiga qaraganda tezroq pishadi. Shuning uchun ham baland taomlarni bir necha marta ag'daring.

Taomdagi namlik miqdori

Mikroto'lqinlar tomonidan hosil qilingan issiqlik namlikni bug'latib yuborishi tufayli qovurdoq yoki ayrim sabzavotlar singari nisbatan quruq taomga pishirishdan oldin suv sepilishi yoki namlikni saqlash uchun yopib qo'yilishi kerak.

Taomdagi suyak va yog'lar

Suyaklar issiqlik o'tkazadi va yog'lar go'shtga qaraganda tezroq pishadi. Go'shtning notekis pishishi yoki ortiqcha pishib ketishining oldini olish uchun suyakli yoki yog'li go'shtni pishirganda ehtiyot bo'lish kerak.

Taomning miqdori

Unda qanchalik miqdorda taom pishirishingizdan qat'iy nazar pechdagi mikroto'lqinlar soni o'zgarmay qoladi. Shuning uchun ham pechga qanchalik ko'p taom joylasangiz, tayyorlash vaqti shunchalik uzoqroq bo'ladi. yarmi uchun tayyorlash vaqtini kamida uchdan bir qismga kamaytirishni unutmang.

Taomning shakli

Mikroto'lqinlar taomga atigi taxminan 2 sm cha kirib boradi, qalin taomlarning ichki qismlari tashqi qismda hosil qilingan issiqlik ichki tomonga yurganida pishadi. Mikroto'lqinlar energiyasi tomonidan taomning faqatgina tashqi qirrasini pishiriladi; qolgan qismi o'tkazuvchanlik orqali pishiriladi. Mikroto'lqinli pechda pishiriladigan taom uchun eng yomon shakl bu qalin kvadratdir. Burchaklar markaz hatto salgina ilishidan ancha avval kuyadi. Dumaloq yupqa taomlar va halqa shaklidagi taomlar mikroto'lqinli pechda eng oson pishiriladi.

Yopib qo'yish

Qopqoq issiqlik va bug'ni ushlab qoladi, ular esa taomni tezroq pishishiga olib keladi. Bo'linib ketishning oldini olish uchun qopqoq yoki mikroto'lqinga chidamli burchagi orqaga qayrilgan yopishqoq plyonkadan foydalaning.

TAOM XUSUSIYATLARI VA MIKROTO'LQINDA TAOM TAYYORLASH

Qizartirish

O'n besh daqiqa yoki ko'proq vaqt pishirilgan go'shtlar va tovuq go'shti o'z yog'ida yengil qizaradi. Qisqaroq vaqt davomida pishiriladigan taomlarga ishtaha qo'zg'ovchi rangga kirishi uchun Vustershir sousi, soya sousi yoki barbekyu sousi surtilishi mumkin. Taomga oz miqdordagi qizartiruvchi souslar qo'shilganligi uchun asl retseptning mazasi o'zgarmaydi.

Yog'larga chidamli qog'oz bilan o'rash

U qopqoq yoki yopishqoq plyonkaga qaraganda bo'shroq o'rama, taom bir oz quruqlashishi mumkin. Biroq qopqoq yoki yopishqoq plyonkaga qaraganda bo'shroq bo'lagi uchun taomning biroz qurishiga imkon beradi.

Joylashtirish va ajratib qo'yish

Pishirilgan kartoshka, kichkina tortlar va gazaklar kabi alohida taomlar bir-birlaridan bir tekis ajratilgan holda iloji boricha aylana shaklda pechga joylashtirilganda bir tekis isiydi. Taomni birining ustiga ikkinchisi shaklida joylashtir-mang.

Aralashtirish

Aralashtirish barcha mikroto'lqinli ussularning eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Odatiy pishirishda, taom qorishtirish maqsadida aralashtiriladi. Mikroto'lqinlar bilan pishirilgan taom esa, issiqlikni tarqatish va qayta taqsimlash uchun aralashtiriladi. Taomning tashqi tomoni birinchi bo'lib isishi sababli, doimo tashqi tomondan markazga tomon aralashtiring.

Ag'darish

Qovurmalar va butun tovuqlar kabi katta, uzun taomlar yuqori va pastki qismlari bir xilda pishishi uchun ag'darilishi kerak. Bo'laklangan tovuq va kotletlarni ag'darish ham yaxshi fikr.

Tashqariga qaragan qalinroq qismlarini joylashtirish

Mikroto'lqinlar taomning tashqi qismiga tortilganidan, go'sht, parranda go'shti va baliqning qalinroq qismlarini pishirish idishining eng chetki qismiga joylashtirish ma'no beradi. Shu yo'l bilan, qalinroq qismlar eng ko'p mikroto'lqin energiyasini qabul qiladi va taom bir xilda pishadi.

Himoyalash

Alyuminiy folga tasmlari (mikroto'lqinlarni to'sadigan) kvadrat va to'g'ri to'rtburchak shaklidagi taomlarning burchaklariga yoki qirralariga bu qismlarning ortiqcha pishirib yuborilishining oldini olish uchun qo'yilishi mumkin. Hech qachon haddan tashqari ko'p folga ishlatmang va folga idishga mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling yoki u pechda uchqun sochilishi-ga sabab bo'lishi mumkin.

Ko'tarilish

Qalin yoki zich taomlar mikroto'lqinlar taomlarning pastki va markaziga so'rilishi uchun yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin.

Teshish

Qobiq, teri yoki parda bilan o'ralgan taomlar pishirishdan oldin teshilmagan bo'lsa pech ichida yorilib ketishi mumkin. Shunday taomlar tuxumning sarig'i va oqi, dengiz mollyuskalari va chig'anoqlar, hamda butun sabzavotlar va mevalarni o'z ichiga oladi.

Pishganligini tekshirish

Taom pechda juda tez pishgani sababli uni tez-tez tekshirib turish zarur. Ba'zi taomlar mikroto'lqinli pechda butunlay pishgunicha qoldiriladi, juda ko'p taomlar, go'sht va parranda go'shtini o'z ichiga olgan holda, pechdan biroz chala pishgan holda olib tashlanadi va kutish rejimida pishishiga yo'l qo'yiladi. Kutish rejimida taomlarning ichki harorati 50 °F (30 °C) va 150 F (8 °C) orasida ko'tariladi.

Kutish rejimi

Pechdan olingandan keyin taomlar odatda 3 daqiqadan 10 daqiqagacha qoldiriladi. Odatda taomlar issiqlikni saqlash uchun kutish vaqtida o'rab qo'yiladi, ularning teksturasi quruq bo'lishi ko'zda tutiladigan taomlar (tortlar, biskvittlar kabi) bundan mustasno. Kutish vaqti taomning pishishini yakunlashga imkon beradi hamda taom mazasining yaxshi bo'lishiga ham yordam beradi.

PECHNI TOZALASH

1 Pechning ichki qismini toza saqlang

Taom tomchilari yoki to'kilgan suyuqliklar pech devorlariga va zichlagich hamda eshik yuzasi orasiga yopishib qoladi. To'kindilarni darhol nam mato bilan artish eng yaxshi yo'ldir. Ushoqlar va to'kindilar mikroto'lqin energiyasini so'rib oladi va pishish vaqtini uzaytiradi va hatto pechni shikastlashi mumkin. Eshik va rom orasiga tushib qolgan ushoqlarni artib tashlash uchun nam matodan foydalaning. Ushbu maydonni toza saqlash zichlagichning mustahkamligini kafolatlash uchun muhimdir. Yog'li tomchilarni sovunli mato bilan olib tashlang, keyin chayqab tashlang va quriting. Qattiq yuvish vositalari yoki qiradigan tozalash vositalaridan foydalanmang. Metall patnis qo'l bilan yoki idish yuvish mashinasida yuvilishi mumkin.

2 Pechning tashqi qismini toza saqlang

Tok urishi ehtimolligini bartaraf etish uchun pechni tozalashdan oldin asosiy shtepsel vilkasini elektr rozetkasidan uzing. Pechning tashqi qismini avval sovun va suv bilan, keyin toza suv bilan tozalang va yumshoq mato yoki qog'oz sochiq bilan quriting. Pechning ichki ishlaydigan qismlari shikastlanishining oldini olish uchun havo almashtirish tuynuklaridan suv sizib kirishiga yo'l qo'ymaslik darkor. Boshqaruv uskunasi tozalash uchun, pechning to'satdan ishlab chiqarishining oldini olish uchun eshikni ochib qo'ying hamda nam mato bilan artishdan so'ng darhol quruq mato bilan arting. Tozalashdan so'ng To'xtatish tugmasini bosing.

3 Agar pech eshigi ichkarisida yoki tashqarisida atrofida bug' to'plansa, panellarni yumshoq mato bilan arting. Eshik ichkarisida bug' yoki kondensatsiya ko'payishi, agar taom uzoq vaqt davomida yuqori quvvat darajalarida isitilgan bo'lsa, normaldir. Bu nosozlik emas. Kondensatsiya oxir-oqibat bug'lanadi. Eshikda kondensatsiya hosil bo'lishini kamaytirish uchun taomni yopishga yoki isitish darajalari va vaqtni o'zgartirib ko'rishga urining, bu holat pech yuqori namlik sharoitlarida ishlatilganda ham yuz berishi mumkin va jihozning hech qanday nosozligini ko'rsatmaydi.

4 Eshik va eshik zichlagichlari toza saqlanishi kerak. Faqat iliq, sovunli suvdan foydalaning, chayqang, keyin to'liq quriting. TOZALASH KUKUNLARI YOKI TEMIR KABI QIRADIGAN MATERIALLARNI HAMDA PLASTIK PROKLAD-KALARNI ISHLATMANG. Metall qismlar agar nam mato bilan tez-tez artib turilsa saqlanishi osonroq bo'ladi.

SMART DIAGNOSIS™ FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH


Ushbu funktsiyani agar sizga LG Electronics xizmat ko'rsatish markazi tomonidan mahsulot noto'g'ri ishlaganda yoki muvaffaqiyatsizlikka uchraganda aniq tashxis kerak bo'lsa ishlatiladi. Bu funktsiyani faqat xizmat ko'rsatish vakiliga bog'lanish uchungina ishlatiladi, normal ish holatida emas.

1. Qo'ng'iroqlar markazi tomonidan shunday qilish to'g'risida ko'rsatma berilganda telefoningiz go'shagini kontrollerdagi Smart Diagnosis™ logotipi ustida ushlab turing.



ESLATMA

- Birorta ham tugmaga tegmang.



2. Eshik yopilgan holda displeyda 'Loc' paydo bo'lishi uchun To'xtatish / Tozalash tugmasini 3 soniya bosib turing. Displeyda '5' paydo bo'lgunicha To'xtatish / Tozalash tugmasini yana 5 soniya bosib turing. (Shunday qilib To'xtatish / Tozalash tugmasini uzluksiz ravishda 8 soniya bosib turish kerak bo'ladi). Keyin Smart Diagnosis belgisining orqasidan tovush chiqariladi.

3. Tovushni o'tkazish yakunlangunicha telefoni bir joyda ushlab turing. Displeyda vaqt teskari tartibda sanaladi.

4. Orqaga sanash yakunlanganda va tovush berish to'xtaganida qo'ng'iroqlar markazi agenti bilan suhbatingizni davom ettiring, u keyin sizga tahlil qilish uchun o'tkazilgan ma'lumotlardan foydalanishda yordam beradi.



ESLATMA

- Eng yaxshi natijalar olish uchun tovushlar o'tkazilayotgan vaqtda telefoningizni harakatlantirmang.
- Agar qo'ng'iroqlar markazi agenti aniq yozilgan ma'lumotlarni ola olmasa, u sizdan qaytadan urinishingizni so'rashi mumkin.

SAVOLLAR VA JAVOBLAR

KSS	Javob
Pech chirog'i yonmasa muammo nimada?	Pech chirog'i yonmasligiga bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. Yoki lampochka kuygan yoki elektr zanjir xatoligi yuz bergan.
Mikroto'lqin energiyasi eshikdagi ko'rish ekrani orqali o'tadimi?	Yo'q. Teshiklar yoki portlar yorug'lik o'tishi uchun qilingan; ular mikroto'lqin energiyasining o'tishiga yo'l qo'ymaydilar.
Nima uchun boshqaruv panelidagi tugmaga tegilganda ovozli signal chiqadi?	Ovozli signal sozlamaning to'g'ri kiritilganligiga ishonch hosil qilish uchun chiqariladi.
Agar pech bo'sh holda ishlasa, mikroto'lqin funksiyasi buziladimi?	Ha. Hech qachon bo'sh holda ishlatmang.
Nima uchun bazida tuxum portlab ketadi?	Puxmni pishirganda, qovurganda yoki aralashtirganda sariq membrana ichida bosim to'planganligi sababli tuxum sarig'i portlab ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun pishirishdan avval shunchaki sariqni teshib qo'ying. Mikroto'lqinli pechda tuxumni butunligicha pishirmang.
Nima uchun mikroto'lqinda pishirgandan keyin kutish vaqti tavsiya qilinadi?	Mikroto'lqinda pishirish yakunlangandan keyin taom kutish vaqti davomida pishishda davom etadi. Bu kutish vaqti pishishni butun taom bo'ylab bir tekis yakunlaydi. Kutish vaqtining miqdori taomning zichligiga bog'liq bo'ladi.
Nima uchun pechim har doim ham tayyorlash bo'yicha yo'riqnomada aytilganidek tez pishira olmaydi?	Ko'rsatmalarni to'g'ri bajarayotganligingizga ishonch hosil qilish uchun tayyorlash bo'yicha yo'riqnomani yana bir bor ko'rib chiqing. Tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma vaqtlari va issiqlik sozlamalari bu pechdan foydalanganda eng ko'p uchrab turadigan muammo - ortiqcha pishirib yuborishning oldini olishga yordam beruvchi tavsiyalardir. Taom hajmi, shakli, vazni va o'lchamlaridagi farqlar uzoqroq tayyorlash vaqtini talab qiladi. Taom holatini tekshirish uchun oddiy pishirgich bilan bo'lgani kabi tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma tavsiyalari bilan birgalikda o'z fikringizdan ham foydalaning.
Cool' displeyda paydo bo'ladi va sovutish parragi pishirish yoki isitish vaqti tugagandan so'ng ishlashda davom etadi.	Pishirish tugallangandan so'ng ventilyator pechni sovutish uchun ishlashi mumkin. Displey 'Cool' ni ko'rsatadi. Agar siz pishirish vaqti tugallanishidan oldin eshikni yopib qo'ysangiz yoki To'xtatish / Tozalash ni bir marta bossangiz, qolgan vaqtni displeyda ko'rsatadi. Bu nosozlik emas.

Mikroto'lqinli pechdan foydalanganingizda agar siz radio, TV, simsiz LAN, Bluetooth, tibbiy jihoz, simsiz jihoz kabilardan foydangiz, mikroto'lqinli pech bilan bir xil chastotadan foydalanganda mahsulot ushbu mahsulotlardan halaqitlarni olishingiz mumkin. Bu halaqit mikroto'lqinli pech yoki mahsulot bilan bog'liq muammo borligini ko'rsatmaydi va bu nosozlik emas. Shuning uchun ham undan foydalanish mumkin. Biroq tibbiy jihozlardan ham halaqitlarni olishi mumkin, shuning uchun mahsulot yaqinida tibbiy jihozlardan foydalanganda ehtiyot bo'ling.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

MH633**** MH6595G** MB63W****		
Quvvat kirishi	230 V~ 50 Gts	
Mikroto'lqinlarni chiqarish quvvati	Maks. 1000 Vatt (IEC60705 baholash standarti)	
Mikroto'lqin chastotasi	2450 MGts	
Tashqi o'lchamlari	476 mm(K) X 272 mm(B) X 387 mm(D)	
Quvvat iste'moli	Mikroto'lqin	1150 Vatt
	Gril	900 Vatt
	Kombi.	1450 Vatt

* 1000 Vt va 800 Vt da ortiqcha isib ketishning oldini olish uchun chiqarish quvvati asta-sekin pasaytirib boriladi.

Mikroto'lqinlar chastotasi : 2450 MGts +/- 50 MGts (2-guruh / B sinf)

2-guruhga kiruvchi jihoz: 2-guruhga 9 KGts dan 400 GGts gacha chastotalar diapazonidagi radioto'lqinlar hosil qiladigan yoki bu to'lqinlardan foydalanadigan yoki faqat elektromagnit shaklida foydalanadigan barcha ISF RCh jihozlarini o'z ichiga oladi.

B sinfga kiruvchi qurilma bu uy-xo'jaliklarida va uy xo'jaliklarida foydalaniluvchi binolarni ta'minlovchi past kuchlanishli elektr ta'minoti tarmog'iga bevosita ulangan muassasalarda foydalanish mumkin bo'lgan jihozdir.

Foydalanuvchi qo'llanmasini <http://www.lg.com> saytidan ko'chirib olishingiz mumkin

Россия

Транспортировка

Изделие транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждение.
- Запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Хранение

Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

Реализация

Продажа продукции осуществляется в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством страны, на территории которой она реализуется.

Утилизация

Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Қазақстан

Жүкті тасыма лдау

Бұйымды көліктің қағидаларына сәйкес кез келген түрімен тасымалдауға болады.

- Тасымалдау зақымды келдірмейтіндей жүзеге асырылуы тиіс.
- Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде бұйымға зақым келтіруге тыйым салынады.

Жүкті сақтау

Құрылғыны үй-жайлардан тыс немесе ауа райының қолайсыздығына орай, тікелей әсерге ұшырайтын (тікелей күн сәулесі, жел, жауын-шашын немесе ауа температурасы нөл градустан төмен) жерге сақтамаңыз.

Тауарды өткізу

Өнімдерді сату және өткізу еліміздің заңнамасында белгіленген ережелерге сай жүзеге асырылады.

Қалдықтарды кәдеге жарату

Электронды бұйымдар қауіпті заттарды қамтамасыз ету мүмкіндігі болғаннан ескі жабдықтардың кәдеге жаратқаны, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына жағымсыз салдардың ықпал етуін алдын ала алады. Ескі жабдықтар шектелген ресурстарды сақтай алатын, басқа бұйымдар және бағалы материалдарды жөндеу және өндіріске пайдалы бөлшектерді қамтамасыз етеді. Ескі жабдықтардың кәдеге жарату туралы сәйкес қалалық қызметіне, кәдеге жарату орталықтар немесе өнімді сатып алған жерге өтініш етіңіз.



EAC

Ishlab chiqaruvchi mamlakat: Xitoy
Ishlab chiqarilgan sana: qadoqqa qarang.