

## **Поздравляем Вас с приобретением видеорегистратора INSPECTOR KATRAN!**

Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед началом использования видеорегистратора. В ней Вы найдете подробное описание самого устройства, полного набора функций и настроек, порядка установки и использования, а также условия гарантийного обслуживания. Приведенная информация предназначена для оптимальной настройки устройства, позволит избежать ошибок в повседневном использовании, и продлит срок службы видеорегистратора.

### **Об устройстве**

Видеорегистратор – устройство, предназначенное для видеофиксации событий, связанных, в основном, с движением автомобиля. Основная задача видеорегистратора - как можно более полно и четко зафиксировать любые неблагоприятные события, которые могут случиться во время движения автомобиля. Зафиксированные видеорегистратором материалы могут сыграть ключевую роль в спорных ситуациях на дороге. Уделяйте повышенное внимание правильной работе Вашего видеорегистратора - это в Ваших интересах!

GPS-информатор – функция, предназначенная для заблаговременного оповещения о стационарных объектах контроля скорости, благодаря внесенной в память устройства базе координат. Эта база данных является обновляемой и содержит координаты стационарных, малошумных радаров, безрадарных комплексов видеофиксации типа «Автодория», камер контроля полосы движения для общественного транспорта и т.п.

### **Важно знать!**

- !  
Перед каждым использованием рекомендуется проверять текущие настройки и режим видеозаписи.
- !  
Рекомендуется приобрести отдельную карту памяти, предназначенную к использованию только в видеорегистраторе. После первой установки карту памяти необходимо отформатировать непосредственно в самом устройстве. Не храните посторонние файлы на карте памяти видеорегистратора, это может привести к сбоям видеозаписи. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
- !  
Используйте только входящие в комплект аксессуары. В случае использования сторонних аксессуаров возможно повреждение устройства.

## Внешний вид и комплектация

Проверьте наличие входящих в комплект принадлежностей:

Видеорегистратор – 1 шт.


Держатель на лобовое стекло – 1 шт.

USB кабель питания (3.5 м) – 1 шт.

Автомобильный адаптер питания – 1 шт.


Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.



## Внешний вид устройства:

1. Клавиша Вкл./Выкл. питания
2. Micro-USB разъем питания
3. Разъем присоединения держателя
4. Сброс/перезагрузка (**RESET**)
5. Слот microSD карты памяти
6. Объектив
7. Динамик
8. Клавиша фотосъемки (📷)
9. Клавиша Меню/Выход (✖)
10. Клавиша Просмотр/SOS (⚠)
11. Индикаторы записи / питания
12. ЖК экран



13. Клавиша Вверх/WDR (▲)
14. Клавиша Запись/OK (OK)
15. Клавиша Вниз/Микрофон (▼)
16. Отверстия для вентиляции
17. Микрофон

## Установка крепления и карты памяти в устройство


Установите держатель для лобового стекла автомобиля в специальный паз сверху устройства до упора, не прикладывая избыточного усилия. Плотно прижмите крепление к лобовому стеклу автомобиля и зафиксируйте его, повернув небольшой рычаг на присоске.

Примечание: Участок лобового стекла, на который планируете закрепить устройство, необходимо предварительно очистить и обезжирить!

Отрегулируйте необходимый наклон устройства для оптимального обзора из салона автомобиля. Для того чтобы снять устройство вместе с креплением необходимо вернуть рычажок в исходное положение, а затем уже снять устройство с креплением, плавно отделяя присоску от стекла. Для снятия только самого устройства необходимо осуществить обратный сдвиг устройства относительно держателя, удерживая фиксатор.

Установка карты памяти производится при выключенном устройстве, не прикладывая излишних усилий до характерного щелчка. Не допускайте попадания в разъем для карты памяти, а также на саму карту памяти посторонних предметов, жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению карты памяти, так и самого устройства.

Важно: Не забудьте отформатировать карту памяти в самом устройстве перед началом использования!



## Начало работы

Установите видеорегистратор в крепление на лобовом стекле автомобиля. Включите зажигание автомобиля. Через автомобильный адаптер питания подключите видеорегистратор к бортовой сети автомобиля. Видеорегистратор начнет работу в автоматическом режиме. Отрегулируйте угол обзора устройства. Выключение устройства производится длинным нажатием клавиши **Вкл./Выкл. питания**. Повторное включение – коротким нажатием клавиши **Вкл./Выкл. питания**.

## Видеозапись

Режим записи видео активируется автоматически при включении устройства. При этом в верхней части ЖК экрана появляется красная точка и начинается отсчет времени записи, а на самом устройстве мигает светодиодный индикатор записи красного цвета.

## Фотосъемка

Для осуществления фотосъемки прямо во время видеозаписи необходимо дважды нажать клавишу для осуществления фотоснимка. Если видеозапись не ведется, то достаточно будет одного нажатия клавиши .

## Просмотр видеозаписей/фотоснимков

Для просмотра видео/фото файлов остановите видеозапись нажатием клавиши **OK**, а затем нажмите клавишу для переключения в режим просмотра.

Выберите тип файлов для просмотра: **Защищенные** от перезаписи функцией Акселерометр, **Все видео** или **Фото**.

После выбора типа файла нажмите клавишу **OK**, чтобы выбрать непосредственно нужную видеозапись или фотоснимок. Для просмотра файла нажмите клавишу **OK** еще раз. Для возврата к экрану просмотра эскизов файлов нажмите клавишу .

## Меню настроек видеозаписи

Нажатие клавиши приводит к вызову меню настроек. Перемещение по пунктам меню осуществляется клавишами / . Вход в настройки каждого пункта меню осуществляется клавишей **OK**, выбор предлагаемых вариантов осуществляется клавишами / , сохранение изменений настройки – клавишей **OK**, а выход осуществляется нажатием клавиши .

### **1. Разрешение видео (Resolution):**

Разрешение размера картинки файла видеозаписи. Более высокое разрешение видео обеспечивает более четкую и детальную картинку видеозаписи, но занимает больше места на карте памяти. 30fps – это количество кадров в секунду во время видеозаписи, т.е. 30 кадров в секунду.

**Варианты настройки:** [1920x1080 30fps]/[1280x720 30fps]

### **2. WDR (Wide Dynamic Range)**

Функция WDR или расширенный динамический диапазон предназначена для обеспечения качественной видеосъемки в сложных условиях освещенности (например, при въезде в туннель и выезде из него, при движении навстречу яркому солнечному свету, при движении по неосвещенной дороге в ночное время и т.д.)

**Варианты настройки:** [Вкл.]/[Выкл.]

### **3. Цикл записи (Loop Recording)**

В случае использования карты памяти ограниченного объема Вы можете установить цикличность видеозаписи, в таком случае новые эпизоды видеосъемки будут накладываться на более старые для непрерывной записи в пути.

**Варианты настройки:** [1 мин.]/[3 мин.]/[5 мин.]

Например, при выборе настройки «5 мин.» каждый новый 5-минутный фрагмент в случае нехватки места на карте памяти будет записываться поверх самого старого.

### **4. Микрофон (Record Audio)**

Вкл./Выкл. встроенного микрофона для записи звука. Во время видеозаписи для этого можно использовать нажатие клавиши ▼.

**Варианты настройки:** [Вкл.]/[Выкл.]

### **5. Инфоштамп (Date Stamp)**

Присваивание видеозаписям текущих даты и времени, скорости движения и гос. номера автомобиля.

**Варианты настройки:** [Вкл.]/[Выкл.]

## 6. Экспозиция (Exposure)

Настройка компенсации экспозиции. Настройка экспозиции производится для того, чтобы скомпенсировать избыток или недостаток освещенности объекта съемки. Увеличивая значение экспозиции (EV) в плюс (+), Вы добавляете яркости слишком темной картинке. Уменьшая значение экспозиции (EV) в минус (-), Вы затемняете излишне яркую картинку.

**Варианты настройки:** [-2.0]/[-5/3]/[-4/3]/[-1.0]/[-2/3]/[-1/3]/[0]/[+1/3]/[+2/3]/[+1.0]/[+4/3]/[+5/3]/[+2.0]

## 7. Баланс белого (WB)

Настройка баланса белого цвета необходима для корректной передачи цветов во время фото/видеозаписи. Начните с выбора режима Авто. В случае если режим Авто не может правильно передать цвета, используйте дополнительные варианты настроек для наиболее корректной передачи белого цвета.

**Варианты настройки:** [Авто баланс]/[Солнечно]/[Пасмурно]/[Вольфрам]/[Флюоресцент]

## 8. Язык (Language)

Установка языка отображения информации.

**Варианты настройки:** [Английский]/[Русский]

## 9. Дата и время (Time Setup)

Установите текущую дату и время, а также часовой пояс.

**Варианты настройки:** Нажатиями клавиш ▲ /▼ и ОК установите часовой пояс, год, месяц, день, час, минуты.

## 10. Громкость (Speaker Volume setup)

Регулировка громкости звуковых и голосовых оповещений.

**Варианты настройки:** [Выс.]/[Сред.]/[Низ.]/[Без звука]

## 11. Звук клавиш (Beep sound)

Включение/выключение озвучки нажатий клавиш управления устройством.

**Варианты настройки:** [Вкл.]/[Выкл.]

**12. Задержка выключения (Auto Power Off delay)**

При прекращении подачи электропитания устройство автоматически выключится через заданное время.  
Варианты настройки: **Выкл.】/【10 сек.】/【20 сек.】/【30 сек.】**

**13. Автовыключение экрана (Auto Display Off)**

При отсутствии производимых действий в течение установленного времени или оповещений экран будет находиться в выключенном состоянии.

Варианты настройки: **【Вкл.】/【1 мин.】/【3 мин.】/【5 мин.】**

**14. Гос. номер авто (Driver ID)**

Присваивание видеозаписям гос. номера автомобиля.

Варианты настройки: Введите Ваш гос. номер автомобиля нажатиями клавиш ▲ /▼ и OK.

**15. Очистка карты памяти (Format)**

**ВНИМАНИЕ:** Форматирование уничтожит все данные на карте памяти, включая файлы, защищенные от перезаписи функцией Акселерометр.

Варианты настройки: **【Нет】/【Да】**. Нажмите клавишу OK для подтверждения.

**16. Сброс настроек (Default Setting)**

Сброс всех настроек видеорегистратора до заводских установок.

Варианты настройки: **【Нет】/【Да】**. Нажмите клавишу OK для подтверждения.

**17. Версия ПО (Version)**

Просмотр текущей версии ПО устройства и версии базы GPS координат, отображается год/месяц выпуска базы и кол-во объектов в ней. Следите за обновлениями версий ПО на сайте производителя: [www.rd-inspector.ru](http://www.rd-inspector.ru)

**18. Информатор (Speed Camera Alert)**

Данная настройка отвечает за функцию голосовых оповещений базы данных GPS координат радаров и камер.

Варианты настройки: **【Вкл.】/【Выкл.】**

**19. Доп. превышение скорости (Max Overspeed setting)**

В случае превышения ограничения скорости движения на установленное значение в момент контроля по базе данных прозвучит специальное голосовое оповещение о необходимости снижения скорости.

**Варианты настройки:** [0+20 км/ч]

**20. Датчик света (Headlights On Reminder)**

Функция, определяющая уровень внешней освещенности для качественной видеосъемки и сигнализирующая о необходимости включить фары / переключить свет в случае недостаточной освещенности.

**Варианты настройки:** [Вкл.]/[Выкл.]

**21. Детектор движения (Motion Detection)**

При активации этой функции видеосъемка начинается автоматически при возникновении движения вблизи автомобиля в поле видимости объектива видеорегистратора. Видеосъемка автоматически прекращается в случае отсутствия какого-либо движения.

Данный режим рекомендуется использовать в случае, если Вы, например, оставляете автомобиль на стоянке на небольшое время, так как емкости встроенного аккумулятора может хватить всего на 30-40 минут видеозаписи.

**Варианты настройки:** [Вкл.]/[Выкл.]

**22. Режим парковки (Parking monitoring)**

При активации этого режима видеосъемка начнется автоматически при детектировании удара по автомобилю с помощью функции **Акселерометр**. Длительность видеозаписи по каждому событию (детектированию удара/толчка/наклона) составит 20 секунд, эти видеозаписи будут защищены от перезаписи, а при включении устройства пользователем информация о наличии таких записей будет выведена на экран устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Основное отличие от функции Детектор движения заключается в том, что при активированном режиме парковки устройство может быть выключено и включится автоматически при обнаружении удара акселерометром. Таким образом, достигается более длительное время работы устройства в «дежурном» режиме контроля за Вашим автомобилем.

**Варианты настройки:** [Вкл.]/[Выкл.]

### 23. Акселерометр (G-Sensor)

Акселерометр (или датчик удара) может зафиксировать резкое ускорение, торможение, удар или столкновение, и автоматически присвоить текущей видеозаписи признак защищенности, чтобы эпизод не был перезаписан в режиме циклической записи. Также существует возможность защитить текущую видеозапись от перезаписи вручную, для этого в момент видеозаписи коротко нажмите клавишу ▼, на экране появится значок ! и фрагмент видеозаписи длительностью 30 секунд будет зашищен от циклической перезаписи.

**Варианты настройки:** **【Выс.】/【Сред.】/【Низ.】/【Выкл.】**

### Подключение к компьютеру

При подключении видеорегистратора к компьютеру с помощью USB-кабеля (не входит в комплект) содержимое карты памяти видеорегистратора откроется в виде съемного диска на Вашем компьютере.

**ВНИМАНИЕ:** Перед подключением к компьютеру видеорегистратор должен быть выключен!

### Просмотр видео на ПК

Для просмотра видео на ПК Вы можете воспользоваться любым видеоплеером, поддерживающим необходимые видеокодеки. Для воспроизведения видео с привязкой к карте местности необходимо воспользоваться специализированным видеоплеером с поддержкой данной функции.

**Технические характеристики:**

Процессор	NTK96658 (432 МГц)
Матрица	Sony IMX323 (1/3")
Качество видеозаписи	1920x1080x30к/с; 1280x720x30к/с
Формат видеозаписи	.MOV (H.264)
Фотосъемка	2 Мп (1920 x 1080) .JPEG
Объектив	f=2.9мм; F/2.0; 6 слоев стекла + IR
Угол обзора объектива	130° (широкоугольный)
ЖК экран	2.7" (960x240)
Встроенный GPS	Есть
База GPS координат	Обновляемая база радаров и камер
Просмотр трека на карте	Поддерживается
WDR	Есть
Акселерометр	Есть
Детектор движения	Есть
Режим парковки	Есть
Ввод гос. номера авто	Есть
Датчик света	Есть
Карта памяти	microSDHC 8-64 Гб (класс 10 и выше)
Разъемы	micro-USB
Аккумулятор	180 мАч (встр.)
Питание	12-24 В
Размеры устройства	62 x 70 x 30 мм
В комплекте	ЗУ, держатель, USB-кабель питания, инструкция, гар. талон

**ВНИМАНИЕ:** Технические характеристики, функционал и комплектация устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

### *Возможные неисправности и способы их устранения*

1. В случае если устройство перестанет отвечать на органы управления, а нажатие на клавишу **Вкл./Выкл.** не будет давать результатов, Вам нужно прибегнуть к функции принудительной перезагрузки **RESET**. Произведите нажатие клавиши **RESET**, расположенной на верхней стороне устройства. Затем произведите включение устройства клавишей **Вкл./Выкл.** Устройство должно включиться в обычном режиме.
2. Также рекомендуем Вам следить за обновлением встроенного ПО Вашего устройства на нашем сайте [www.rd-inspector.ru](http://www.rd-inspector.ru). Процедура обновления ПО следующая:
  - 1) Поместите файл обновления ПО в корневой раздел карты памяти, вставьте карту памяти в устройство;
  - 2) Включите устройство, обновление ПО начнется автоматически, дождитесь выключения устройства;
  - 3) Достаньте карту памяти из устройства и удалите с нее файл обновления ПО. Установите карту обратно.

## Гарантия

**Срок гарантии на данное устройство – 12 месяцев.**

Данное устройство может быть принято в гарантийный ремонт только при наличии фирменного гарантийного талона INSPECTOR. Гарантийный талон должен обязательно содержать серийный номер устройства, дату продажи и печать продавца.

**Устройство не подлежит бесплатному сервисному обслуживанию в случае, если:**

- ! Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, не указана дата продажи, отсутствует печать продавца;
- ! Были нарушены правила эксплуатации устройства;
- ! Устройство подвергалось механическим повреждениям, в результате перегрева (огня), аварии, при наличии коррозии элементов в результате воздействия влаги (воды) или агрессивных жидкостей, использования не по прямому назначению, небрежного обращения, неквалифицированных попыток вскрытия или ремонта;
- ! Были использованы неоригинальные аксессуары.

**Адрес сервисного центра INSPECTOR:**

142171, МО, г. Щербинка, ул. Южная, д.8

**Тел.:** +7 (495) 504-2747

**E-mail:** support@rd-inspector.ru

**WEB:** www.rd-inspector.ru, www.rg-avto.ru