

СТРИППЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ АС 0,03-10 СЕРИИ MASTER

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Стриппер автоматический АС 0,03–10 серии MASTER товарного знака IEK (далее — стриппер) предназначен для снятия изоляции с проводов и для резки проводов.

Технические данные

Основные технические характеристики инструмента приведены в таблице 1.

Габаритные размеры стриппера приведены на рисунке 1.

Комплектность

Комплект поставки изделий приведен в таблице 2.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Производить резку проводов и/или удаление изоляции с проводов, находящихся под напряжением. Использовать стриппер не по назначению (в качестве рычага, ударного инструмента и т. п.).

ВНИМАНИЕ

Нарушение правил техники безопасности при выполнении работ может стать причиной травм и выхода стриппера из строя.

Правила монтажа и эксплуатации

Монтажные работы должны выполняться только исправным стриппером. Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть изделие. На стриппере не должно быть трещин, повреждений рукояток, деформации и вмятин на лезвии для снятия изоляции. Рукоятки должны быть чистыми и сухими, без следов масла или смазки.

Руководство по эксплуатации:

- извлечь стриппер из упаковки;
- отрезать необходимую длину провода. Для этого необходимо воспользоваться встроенным в стриппер модулем для резки;

- установить с помощью регулятора необходимую длину зачистки;
- поместить провод в стриппер так, чтобы провод упирался в регулятор длины снимаемой изоляции, нажать подвижную рукоятку для снятия участка изоляции;
- после выполнения всех работ очистить стриппер от посторонних предметов и уложить в упаковку.

Стриппер является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

По истечении срока службы изделие утилизировать.

Обслуживание

По окончании работы очистите стриппер ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей растворители и нефтепродукты.

Храните стриппер в помещении, не содержащем агрессивной среды, повышенной влажности, температуры и прямых солнечных лучей.

Храните стриппер в труднодоступном для детей месте.

Условия транспортирования и хранения

Транспортирование изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С.

Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.

Стриппер неремонтопригоден. В случае поломки по истечении гарантийного срока изделие утилизировать.

Утилизация стриппера производится по требованиям законодательства на территории реализации.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации стриппера — 1 год со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы стриппера – не менее 5 лет.

Basic product data

AS 0,03–10 automatic stripper of MASTER series of IEK trademark (hereinafter - stripper) is designed for stripping and cutting wires.

Technical data

The main technical characteristics of the tool are given in the table 1.
The overall dimensions of the stripper are shown in the figure 1.

Completeness of set

The product delivery set is shown in the table 2.

Safety precautions**IT IS FORBIDDEN**

**To cut wires and/or to strip insulation from live wires.
To use the stripper for anything other than its intended use
(as a lever, percussive tool tool, etc.).**

ATTENTION

**Violation of rules of safety regulations during work may cause injuries
and damage to the stripper.**

Installation and operation rules

Installation work should only be performed with a properly operating stripper. The product should be carefully inspected before each use. The stripper should be free of cracks, handle damage, deformation and dents on the stripper blade. Handles should be clean and dry, with no traces of oil or grease.

Operating manual:

- remove the stripper from the package;
- cut off the necessary length of wire. To do this, use the cutting module built into the stripper;
- set the desired stripping length with the regulator;
- place the wire in the stripper so that the wire rests on the stripping length regulator, press the movable handle to strip a section of insulation;

— after all the work is done, clean the stripper from foreign objects and put it in its package.

The stripper is a complete product and cannot be repaired.

If a malfunction is detected after the warranty period expires, the product should be disposed of.

At the end of its service life, dispose of the product.

Maintenance

Clean the stripper with a rag at the end of work. Do not use solvents or petroleum products to clean the plastic parts.

Store the stripper in a room free of corrosive environments, high humidity, temperature, and direct sunlight.

Keep the stripper out of the reach of children.

Transportation, storage and disposal

The tool may be transported in the manufacturer's package by any type of covered transport that protects the packed products from mechanical damage, contamination and moisture, at ambient air temperature from minus 40 °C to plus 50 °C.

The tool should be stored in the manufacturer's package in rooms with natural ventilation at ambient air temperature from minus 40 °C to plus 50 °C. Upper value of relative humidity is 98 % at 25 °C.

The stripper is not repairable. In case of failure after the warranty period expires, dispose of the product.

The stripper is disposed of in accordance with the legislation in the sales territory.

Service life and manufacturer's warranty

The warranty period of stripper is 1 year from the date of sale, provided the user observes the rules of operation, transportation and storage.

Stripper service life — at least 5 years.

Таблица / Table 1

Параметр / Parameter	Значение / Value
Снятие изоляции с проводов сечением, мм ² / Stripping wires with cross-section, mm ²	0,03–10
Резка проводов сечением, мм ² / Cutting wires with cross section, mm ²	До 10 / Up to 10
Максимальная длина зачищаемого конца провода, мм / Maximum length of wire end to be stripped, mm	20
Особенности конструкции / Design features: – возвратная пружина / return spring – регулятор длины снимаемой изоляции / stripping length regulator – модуль для резки / cutting module	+ + +
Температура эксплуатации / Operating temperature	От минус 40 °С до плюс 50 °С / From minus 40 °С to plus 50 °С

Таблица / Table 2

Наименование / Denomination	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs (copies)
Стриппер / Stripper	1




Рисунок / Figure 1