

# REDMOND

## Гриль SteakMaster RGM-M819D

Руководство  
по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания  
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр  
по контактным данным, указанным в условиях  
гарантийного обслуживания

|     |       |    |
|-----|-------|----|
| RUS | ..... | 9  |
| KAZ | ..... | 19 |



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 057/2016.

Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.


© REDMOND. Все права защищены. 2022

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.


# СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....                                 | 9  |
| Технические характеристики .....                       | 12 |
| Комплектация .....                                     | 12 |
| Устройство модели.....                                 | 13 |
| Панель управления.....                                 | 13 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....                    | 13 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....                         | 14 |
| Использование .....                                    | 14 |
| Сменные двусторонние панели.....                       | 15 |
| Ошибки при подготовлении и способы их устранения ..... | 15 |
| III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....                            | 15 |
| Хранение и транспортировка .....                       | 16 |
| IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ .....                    | 16 |
| V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....                | 17 |
| VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....                     | 17 |



A1



A2









A3



4

A4



7


A5



1




1.2




2




3



4



ИЛИ



4.2

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Гриль SteakMaster RGM-M819D – современный высокотехнологичный прибор для приготовления пищи.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond-company.ru](http://www.redmond-company.ru).*

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используйте удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.



*Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда устройство подключено к электросети.*

*Что делать, если устройство подключено к электросети. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.*

- Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легковоспламеняющимися материалами, например, занавесками.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штекер, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



*ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению*

электротоком. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и поломке прибора.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание некорректной работы прибора и возникновения постороннего запаха при эксплуатации не допускайте попадания жидких ингредиентов и частиц пищи между панелями и корпусом.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Страно следуйте инструкциям по очистке прибора.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушения! Храните его в недоступном для детей месте.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.



**ОСТОРОЖНО!** Горячая поверхность!

### Технические характеристики

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Модель.....                            | SteakMaster RGM-M819D              |
| Мощность.....                          | 2000 Вт                            |
| Напряжение.....                        | 220–240 В, 50-60 Гц                |
| Защита от поражения электротоком ..... | класс I                            |
| Защита от перегрева .....              | есть                               |
| Материал корпуса .....                 | металл, пластик                    |
| Покрытие панелей .....                 | антипригарное                      |
| Температура нагрева.....               | 80–230°С, с шагом 5°С              |
| Таймер автоотключения.....             | от 30 сек. до 60 мин., шаг 30 сек. |
| Дисплей.....                           | светодиодный                       |
| Раздельное включение панелей .....     | есть                               |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г) .....   | 355 × 170 × 340 мм                 |
| Размер рабочей поверхности .....       | 313 × 213 мм                       |
| Вес нетто.....                         | 5,2 кг                             |
| Длина электрошнуря.....                | 1 м                                |

### Комплектация

|   |       |
|---|-------|
| Гриль.....                                | 1 шт. |
| Съемный поддон для сбора масла/жира ..... | 1 шт. |
| Съемные двусторонние панели .....         | 2 шт. |
| Книга рецептов .....                      | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации.....          | 1 шт. |
| Сервисная книжка.....                     | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

**Устройство модели (схема A1, стр. 4)**

1. Ручка
2. Кнопка отсоединения панели
3. Съемные двусторонние панели
4. Желоб для слива масла/жира
5. Панель управления с дисплеем
6. Съемный поддон для сбора масла/жира с отметкой MAX
7. Шнур электропитания

**Панель управления (схема A1, стр. 4)**

- A. Кнопка Both Grill – режим работы двух панелей
- B. Кнопка Upper Grill – режим работы верхней панели
- C. Кнопка Lower Grill – режим работы нижней панели
- D. Индикатор температуры приготовления
- E. Индикатор времени приготовления
- F. Кнопка Start – запуск процесса нагрева
- G. Кнопка Cancel – выключение прибора
- H. Энкодер – поворотный джойстик для изменения значения температуры и времени приготовления

**I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью, съемные детали промойте теплой водой с использованием мягкого мыльного раствора. Тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети.

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную термостойкую поверхность так, чтобы выходящий из-под крышки горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



*Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов для удаления технической защитной смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остывть и произведите очистку панелей согласно разделу «Уход за прибором».*



*Поднимать прибор за ручку ЗАПРЕЩЕНО. Переносите прибор, удерживая его за корпус.*

**ЗАПРЕЩЕНО переносить прибор во время его работы!**

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Использование

*Вы можете использовать прибор в режиме барбекю, для этого раскройте крышку прибора на 180°, как показано на схеме A2 (стр. 5).*

- Подготовьте ингредиенты согласно выбранному рецепту.
- Подключите прибор к электросети, прозвучит звуковой сигнал, вся индикация панели на несколько секунд загорится, затем погаснет. На дисплее появится сообщение OFF.
- Чтобы включить прибор, нажмите кнопку Both Grill (режим работы двух панелей), либо кнопку Upper Grill (режим работы верхней панели), либо кнопку Lower Grill (режим работы нижней панели). На дисплее загорятся значения температуры и времени приготовления по умолчанию. Индикатор кнопки выбранного режима будет мигать.
- Вращая энкодер, установите температуру приготовления в диапазоне от 80 до 220°C (до 230°C – в режиме работы двух панелей) с шагом 5°C. Во время настройки значение температуры приготовления будет мигать, значение времени приготовления – гореть постоянно.
- Чтобы перейти к настройке времени приготовления, нажмите на энкодер. Значение времени приготовления будет мигать, значение температуры приготовления – гореть постоянно. Вращая энкодер, установите время приготовления в диапазоне от 30 секунд до 60 минут с шагом

30 секунд. Для возврата к настройке температуры приготовления нажмите на энкодер повторно.

 Для достижения оптимального результата следуйте указаниям прилагаемой к прибору книги рецептов.

- Включите нагрев, нажав кнопку Start, индикатор выбранного режима перестанет мигать и будет гореть постоянно. На дисплее появится сообщение PrE.

 Если после включения нагрева на дисплее не появляется сообщение PrE, это означает, что текущая температура панелей выше или равна установленной. Для предотвращения подгорания продуктов выключите прибор и дайте ему остывть.

- По достижении необходимой температуры, прибор подаст пять коротких звуковых сигналов, сообщение PrE погаснет, на дисплее будут поочередно загораться значения температуры и времени приготовления. Откройте крышку прибора и расположите продукты на нижней панели. Закройте крышку, нажмите кнопку Start, начнется процесс приготовления.

 Для достижения оптимального результата производите закладку продуктов только после того, как прибор достигнет заданной температуры приготовления!

Антитригарное покрытие панелей в большинстве случаев позволяет готовить без использования масла. Однако при необходимости вы можете нанести на рабочую поверхность панелей небольшое количество растительного или сливочного масла.

Температуру и время приготовления можно изменить на любом этапе приготовления. Для этого нажмите на энкодер. Настройка температуры и времени во время нагрева и приготовления осуществляется аналогично настройке до старта. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Start или не нажимайте кнопки на панели управления в течение нескольких секунд, изменения будут сохранены автоматически.

8. По окончании приготовления прибор подаст пять длинных звуковых сигналов и автоматически отключится, на дисплее появится сообщение donE. Нажмите кнопку Cancel, на дисплее появится сообщение OFF. Аккуратно поднимите крышку прибора и извлеките продукты, используя деревянные или силиконовые кухонные принадлежности.

**i** Вы можете выключить прибор вручную на любом этапе, нажав кнопку Cancel.

**STOP** Не используйте металлические кухонные принадлежности – они могут повредить антипригарное покрытие панелей.

9. После окончания работы отключите прибор от электросети.
10. Очистите прибор в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

Прибор рекомендуется очищать после каждой закладки через 1 минуту после использования во избежание присыпания остатков пищи, которое усложнит дальнейшую очистку.

### Сменные двусторонние панели

Вы можете использовать для приготовления обе стороны панелей. С одной стороны у панелей ребристая поверхность

«гриль», с другой – плоская. Порядок снятия и установки съемных металлических панелей см. на схеме A3, стр. 6.

 Перед снятием и установкой панелей убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

| Проблема                        | Причина   | Способ решения  |
|---------------------------------|---|---|
| Блюдо не приготовилось до конца | Открывание прибора в процессе приготовления     | В процессе приготовления старайтесь не открывать крышку прибора раньше рекомендуемого времени |
|                                 | Продукт помещен на холодную панель              | Выкладывайте продукт на разогретую панель   |
|                                 | Недостаточное время приготовления               | Увеличьте время приготовления   |
| Блюдо пригорает                 | Продукт следует готовить с использованием масла | Смажьте разогретую панель маслом  |
| Блюдо пересыхает                | Блюдо готовится слишком долго                   | Сократите время приготовления   |
| Блюдо прилипает                 | Длительное приготовление без масла              | Смажьте панель маслом или сократите время приготовления                                       |

 Для достижения оптимального результата рекомендуем воспользоваться прилагаемой к прибору книгой рецептов.

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Производите очистку прибора после каждого использования.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

Порядок очистки съемных металлических панелей см. на схеме А4, стр. 7. По завершении данной процедуры протрите панели сухой мягкой тканью или бумажной салфеткой.



Данный способ наиболее эффективен через минуту после отключения прибора от электросети, поэтому будьте аккуратны и не касайтесь прибора во избежание ожога.

Съемные панели также можно очищать в посудомоечной машине.

Порядок снятия и установки съемных металлических панелей см. на схеме А5, стр. 8.



**ВНИМАНИЕ!** Включать прибор со снятыми одной или двумя панелями **ЗАПРЕЩЕНО!**

В процессе приготовления жир и масло стекают через специальные желоба в панелях в поддон. Поддон и панели очищайте после каждого использования с обеих сторон, промывая в теплой воде с использованием мягкого моющего средства.

Перед установкой в прибор дайте панелям полностью просохнуть при комнатной температуре.

## Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(приобретаются отдельно)

Приобрести дополнительные аксессуары к грилю SteakMaster RGM-M819D и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company) либо в магазинах официальных дилеров.

### RAM-KT1 – кухонный термометр

Используется для точного определения температуры внутри готовящихся продуктов: стейков, фаршированной птицы, пирогов или хлеба, а также – для контроля степени готовности блюд и некоторых напитков. Термометр измеряет температуру в пределах от -10 до +200°C, значение температуры отображается на цифровом ЖК-дисплее.

### RAM-BP1 – противень с антипригарным покрытием

Предназначен для приготовления при помощи гриля запеченных блюд с овощами, мясом или грибами, а также для выпека-

ния небольших пирогов и бисквитов. Размеры противня 230 × 220 × 45 мм.

#### **RGF-11 – комплект сменных панелей «Венские вафли»**

Панели с устойчивым антипригарным покрытием. Предназначены для приготовления венских и бельгийских сладких или сытных вафель.

#### **EcoGlass MC – антипригарное мультипокрытие**

Продлевает срок службы панелей гриля, сохраняя натуральный вкус и полезные свойства продуктов. Изготовлено из стекловолокна, выдерживает температуру до 260°C.

## **V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР**

| Неисправность                                      | Возможная причина                                 | Способ устранения   |
|--|---|---|
| Прибор не включается                               | Шнур электропитания не подсоединен к электросети  | Подсоедините шнур питания прибора к электросети                           |
|  | В электророзетке отсутствует напряжение           | Подключите прибор к исправной электророзетке                              |
| Во время работы появился посторонний запах         | Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия | Это не является неисправностью. Запах исчезнет после нескольких включений |
| Прибор выключается в течение 1 минуты после старта | Произошел обрыв цепи датчика температуры          | Обратитесь в сервис-центр   |

**i** В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

## **VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г.... 0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мүкият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сактап қойыныз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтіңін мерзімін ұзартады.

**Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтыймайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануышы ақылға сүйеніп, абай ері мүкият болуы тиіс.**

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осында жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген маңатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.

STOP

Жұмыс кезінде құралдың металл бөлшектері қызады. Қурал электр желісіне қосулы кезде қол тигізбеніз. Қызып түрған құрал-

- дың ішкі беттеріне ешуақыт қол тигізбенгіз.
- Нан жануы мүмкін, сондықтан құралдың тез жанғыш заттардың жаңында пайдаланбау керек, мысалы перде.
  - Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
  - Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және илмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.
- STOP** **ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі закымдалуы кепілдік шарттағына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін.
- STOP**
- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сыйнына әкеліп соқтыруы мүмкін.
  - Аспапты ашық ауда пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Аспаптың дұрыс жұмыс жасамауын және пайдалану барысында бөтен істің туындауын болдырмас үшін панель мен корпустың арасына сүйік ингредиенттер мен тағам бөлшектерінің тусуіне жол берменгіз.
  - Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, тольық сұғанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.
- Aslan корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!** немесе оны ағып тұрған су астына қою!

- 8 және одан үлкен жастағы балаларға, сонымен қатар физикалық, сенсорлық немесе ой шектеулері бар немесе тәжірибе не білім жетіспеушіліктері бар тұлғаларға құралды тек қараумен және/немесе егер олар құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау алып, оны пайдаланумен байланысты қауіпті сезсе ғана қолдануға болады. Балаларға құралмен ойнауға болмайды. Құрал мен оның электр желісі сымын 8 жастан кіші балалар үшін қол жетімсіз жерде ұстаңыз. Құрылғыны тазалау мен оған қызмет көрсету ересектердің қарауысыз балалармен іске асырылмауы қажет.
- Орам материалы (үлдір, пенопласт және т. б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тыныстың тарылу қаупі бар! Орамды балалардың қолы жетептін жерде сақтаңыз.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жа-

сауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.



**САҚ БОЛЫҢЫЗ!** Ыстық бет!

**Техникалық сипаттамалары**

|   |  |
|---|--|
| Үлгі .....  | SteakMaster RGM-M819D                                |
| Куаты.....  | 2000 Вт  |
| Кернеу.....   | 220–240 В, 50-60 Гц                                  |
| Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....                 | I дәреже   |
| Қызып кетуден сақтау.....                               | бар  |
| Корпус материалы.....                                   | металл, пластик                                      |
| Панельдер жабыны.....                                   | ...күнгө қарсы                                       |
| Қыздыру температурасы.....                              | 80–230°С, 5°С қадамымен                              |
| Өшіруш таймері.....                                     | 30 секундтан 60 минутқа дейін,<br>30 секунд қадаммен |
| Дисплей.....  | жарықдиодты  |
| Панельдерді бөлек қосу.....                             | бар  |
| Габаритті өвшемдері<br>(ені x биіктікі x ұзындығы)..... | 355 x 170 x 340 мм                                   |
| Жұмыс бетінің өлшемі.....                               | 313 x 213 мм   |
| Таза салмағы .....                                      | 5,2 кг   |
| Электр бау ұзындығы .....                               | 1 м  |

**Жинақ**

|   |        |
|---|--------|
| Гриль.....  | 1 дана |
| Майды жинауға арналған алмалы-салмалы түпқойма..... | 1 дана |
| Екіжақты алмалы панельдер .....                     | 2 дана |
| Рецепті кітабы.....                                 | 1 дана |
| Пайдалану бойынша нұсқаулық.....                    | 1 дана |
| Сервистік кітапша.....                              | 1 дана |

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарла-  
масстан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жи-  
нағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамалары  
өзінде өзгеріп келеді. Техникалық сипаттамаларда  
±10% қателікке жол беріледі.

**Үлгі құрылымы (A1 сурет, 4 бет)**

1. Тұтқа
2. Панельді ажырату батырмасы
3. Екіжақты алмалы панельдер
4. Майды құйып алуға арналған астауша
5. Дисплейімен басқару панелі
6. Майды жинауға арналған Max белгісі бар алмалы түпқой-  
ма
7. Электр қоректендіру бауы

**Басқару панелі (A1 сурет, 4 бет)**

- A. Both Grill батырмасы – екі панельдің жұмыс режимі
- B. Upper Grill батырмасы – жоғарғы панельдің жұмыс режимі
- C. Lower Grill батырмасы – төменгі панельдің жұмыс режимі
- D. Температура мәнін индикаторы
- E. Әзірлеу уақытын индикаторы
- F. Start батырмасы – қыздыру процесін қосу
- G. Cancel батырмасы – құралды ажырату
- H. Энкодер – температура мен уақыт мәнін өзгерту үшін ай-  
налмалы джойстик

## I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бүйім мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



**Корпустағы ескерметтің жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және үйімнің сериялық нөмірі бар кестешені орында міндетті түрде сактаңыз!**

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспалты қосаралында кем дегендеге 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Электр бауды толық жайыңыз. Құралдың түркүн ылғалды шуберекпен сүртіңіз. Алмалы-салмалы бөлшектерін жылы сүмен жуып, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін мұқият кептіріңіз.

Аспалты шығатын ыстық бу түсқаға, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жогары ылғалдылық пентемпературадан зардап шегігі мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегіс көлденең бетке орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құрылыштықтың және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.



**Құралды мақсатына қарай қолданар алдында, техникалық қорғаныс майын көтіру үшін жүктелген құралдың міндетті түрде қыздыру циклын жүргізу керек. Одан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз, сұтының және «Аспалты күтү» тарауына сәйкес пластинадарды тазартыңыз.**



Аспалты қаламға көтеруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Аспалты корпустың сыртына ұстасаңызға наға тасымалдауға болады. Аспалты жұмыс кезінде тасымалдауға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

### Пайдалану

Сонымен қатар, соңдай-ақ, құрылғыны барбекю режимінде пайдалануға болады, ол үшін A2 (5 бет) схемасында көрсетілгендей, құралдың қақпағын 180° ашыңыз.

- Ингредиенттерді таңдал алынған рецептке келісімді дайындаңыз.
- Құралды электр желіге қосыңыз, панельдің бүкіл индикациясы бірнеше секундқа жаңып, содан кейін сөнеді. Дилемпейде OFF хабарламасы пайда болды.
- Аспалты іске қосу үшін Both Grill батырмасын (екі панельдің жұмыс режимі), немесе Upper Grill батырмасын (жоғарғы панель жұмысының режимі), немесе Lower Grill батырмасын (төменгі панель жұмысының режимі) басыңыз. Дисплейде температуралың және дайындау уақытының әдепті қалпы бойынша мәндері жанады. Таңдалған режим батырмасының индикаторы жылдықтайтын болады.
- Энкодерді айналдыры, дайындау температурасын 80-тен 220°C дейінгі диапазонда (230°C дейін – екі панель жұмысы режимінде) 5°C қадамымен орнатыңыз. Балтау кезінде дайындау температурасының мәні жыптықтайтын болады, дайындау уақытының мәні – үнемі жанатын болады.

5. Дайындау уақытын баптауға көшү үшін энкодерге басыңыз. Дайындау уақытының мәні жыпылықтайтын болады, дайындау уақытының мәні – үнемі жанатын болады. Айналу энкодер, 30 секундтан 60 минутқа дейін 30 секунд қадаммен дайындау уақытын орнатыңыз. Дайындау температурасын баптауға көшү үшін энкодерге қайталап басыңыз.

 **Онтайлы нәтижеге жету үшін, құралға қоса берілетін рецепттер кітабінің нұсқауларын ұстаныңыз.**

6. Start батырмасын басып, қыздыруды іске қосыңыз, таңдалған режим индикаторы жыпылықтауды тоқтатады және үнемі жанатын болады. Дисплейде PrE хабарламасы пайда болды.

 **Қыздыруды іске қосқаннан кейін дисплейде PrE деген хабарлама шығады, бұл панельдердің ағымдағы температурасы орнатылғаннан жоғары немесе оған төң дегенде білдіреді. Болдырмау үшін подгорания өнімдерін аспапты өшіріңіз және берінің өшіріру сүйті.**

7. Қажетті температурага жеткенде аспап 5 қысқа дыбыс сигналын береді, PrE хабарламасы сөнеді, дисплейде температура мен дайындау уақытының мәндері кезек-кезек жанатын болады. Құралдың қақпағын тұтқасынан көтеріп, өнімді төмөнгі панельге орналастырыңыз. Қақпақты жабыңыз, Start батырмасын басыңыз, дайындау процесі басталады.

 **Онтайлы нәтижеге жету үшін өнімдерді салуды тек қана аспап дайындаудың белгіленген температурасына жеткенден кейін жүргізіңіз!**

Панельдің жануға қарсы жабындысы көптеген жағдайда майсыз дайындауға мүмкіндік береді. Алайда, қажет болған кезде, сіз панельдің жұмыс істейтін беттіне шамалы мөлшерде өсімдік немесе сары майды жаға аласыз.

Дайындаудың температурасы мен уақытын дайындаудың кез келген кезеңінде өзгертуге болады. Бұл үшін энкодерге басыңыз. Қыздыру кезінде температура мен уақытын дайындаудың іске қосылғанға дейінгे баптауға үксас жүзеге асырылады. Енгізілген өзгерістерді сактау үшін Start батырмасын басыңыз немесе панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, өзгерістер автоматты түрде сакталады.

8. Әзірлеуді аяқтау бойынша аспап 5 үзын дыбыстық сигнал береді және автоматты түрде өшіріледі, дисплейде donE хабарламасы пайда болды. Cancel батырмасын басыңыз, дисплейде OFF хабарламасы пайда болды. Аспаптың қақпағын тұтқасынан ұстап абайлап көтеріңіз. Ағаш немесе силикон асүй қалақтарын қолдана отырып дайын тағамды алып шығыңыз.

 **Сіздің Cancel батырмасына басып, құралды кез келген кезеңде қолмен қосуыңызға болады.**

 **Пышактар немесе металл арапау дискілерін пайдаланбаңыз. Бұл жабыспайтын қаптамасын бұлдіруі мүмкін.**

9. Жұмыс аяқталғаннан кейін аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
10. Оны «Аспапты күту» тарауының ұсыныстарына сәйкес тазартыңыз.

Құрылғыны тағам қалдықтарын кептірмей, әрбір кейінгі қолданудан кейін 1 минуттан соң тазалау үсінілады, бұл одан кейінгі тазалауды қындашпау үшін жасалынады.

### Екіжақты алмалы панельдер

Сіз дайындау үшін панельдердің екі жағын да пайдалана аласыз. Панельдердің бір жағындағы бет құрлы «гриль», екінші жағында – жалпақ. Алынбалы металл панельдерді алу және орнату тәртібін **A3** сұзбысынан қараңыз, 6 бет.

 Панельдерді шешіп алар және орнатар алдында аспап электр желісінен ажыратылғанына және толықымен сұғанына көз жеткізіңіз!

### Тағам әзірлеу барысындағы қателіктер және оларды жою тәсілдері

| Мәселе                             | Себеп                                 | Шешу тәсілдері   |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Тағамдар аянындағы дайындалған жоқ | Әзірлеу процесінде құралды ашу        | Әзірлеу кезінде үсінілған үақыттан ерте құралдың қақлағын ашауга тырысыныз |
|                                    | Өнім сүкіп панельге қойылды           | Өнімді қыздырылған панельге қойыңыз  |
|                                    | Әзірлеудің жеткілікінде үақыты        | Әзірлеу үақытын көбейтіңіз   |
| Тағам күйін кетеді                 | Өнімді майды қолданып дайындау жақсет | Кыздырылған панельге май жағыныз   |
|                                    | Тағам ете үзақ дайындалып жатыр       | Әзірлеу үақытын қыскартыңыз  |

| Мәселе              | Себеп                           | Шешу тәсілдері  |
|---------------------|---------------------------------|---|
| Өнім кеүіп қалады   | Тағам ете үзақ дайындалып жатыр | Әзірлеу үақытын қыскартыңыз                             |
| Өнім жабысып қалады | Майды қоспай үзақ әзірлеу       | Панельге май жағыныз немесе әзірлеу үақытын қыскартыңыз |



Онтаілы нәтижеге жету үшін, қуралға қоса берілетін рецепттер кітабін пайдалануызы үсінамыз.

### III. АСПАПТЫ КҮТУ

Бұйымды тазалауға кірісудің алдында ол электр желісінен ажырап тұрғанына және толық сұғанына көз жеткізіңіз.

*Құрал айыр және электр қуатының сымын судың ағысы астына қоюға немесе суға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.*

*Құралды тазалау кезінде қатты шуберектер немесе губкалар қын қажақты пасталарды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ татақлен байланысатын заттар үшін қолдануға үсінілмайтын химиялық агрессивті немесе кез келген басқа заттарды қолдануға болмайды. Тек жөкеменің жұмсақ жағын ғана пайдаланызы!*

Шешіліп алынатын металл панельдерді тазалау тәртібін **A4** схемасынан қараңыз (7 бет). Осы процедураны аяқтаған соң панельдерді құрғақ жұмсақ шуберекпен немесе қағаз май-лықпен сұртіңіз.



Бұл әдіс аспалты электр желісінен ажыратқан соң бір ми-  
нуттан кейін мейілінше тиімді, сондықтан абай болыңыз  
және күйіп қалмас үшін аспапқа денеңізді тигізбеніз.

**Алмалы-салмалы панельдерді ыдыс жуатын машинада тазар-  
туға болады.**

Алынбалы металл панельдерді алу және орнату тәртібін **A5**  
сызбасынан қаранды, 8 бет.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бір немесе екі панелі шешіп алынған  
аспалты іске қосуға Тыйым САЛЫНАДЫ!

Әзірлеу процесінде май панельдердегі арнаулы асташалар  
арқылы түпкімде ағады. Түпкімде мен панельді жұмысқа  
жуыш құралын пайдаланып, әр пайдаланудан кейін жылу суда  
жуып, тазалаңыз.

Құралды орнатар алдында панельге толығымен бөлме темпе-  
ратурасында кебуге мүмкіндік беріңіз.

### **Сақтау және тасымалдау**

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық  
бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеде-  
нетін жерде жылтыу аспалтарынан алыс және тікелей күн  
сәүделерден алыс сактанаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/  
немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механи-  
калық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау  
қажет.

## **IV. ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР**

(бөлек сатып алынады)

SteakMaster RGM-M819D гриль қосымша тіркемелерді сатып алу  
және соңғы REDMOND өнімдері турағы білу үшін [www.redmond.com](http://www.redmond.com) компания сайтына немесе ресми дилерлік дүкендерге кіріңіз.

### **RAM-KT1 – ас үй термометрі**

Дайындалатын өнімдердің ішіндегі температуралы дәл анықтау  
үшін қолданылады: стейктер, тартылған құс, бәліштер немесе  
нан, сондай – ақ-тағамдардың және кейбір сусындардың дай-  
ындық деңгейін бақылау үшін. Термометр -10-ден +200°C  
аралығында температуралы өлшемді, температура мәні СКД-ди-  
сплейде көрсетіледі.

### **RAM-BP1 – күнгө қарсы жабыны бар қақылтыр**

Көкөністермен, етпен немесе саңырауқұлақтармен пісірілген  
тағамдарды грильдің көмегімен дайындаға, сондай-ақ шағын  
пирогтар мен бисквиттерді пісіргуға арналған. Қаңқа өлшемдері  
 $230 \times 220 \times 45$  мм.

### **RGП-11 – ауыстырылатын «Веналық вафлилер» панелі**

Панель тұрақты қүйіп кетуге қарсы жабынмен жабдықталған.  
Веналық және бельгиялық тәррі немесе нәрлі вафлилерді дай-  
ындауға арналған.

### **Ecoglass MC – күйікке қарсы мультижабын**

Өнімдердің табиги дәмін және пайдалы қасиеттерін сақтай  
отырып, гриль панельдерінің қызмет ету мерзімін ұзартады.  
Шыны талшықтан өндірілген, 260°C дейінгі температурага  
төзімді.

## V. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

| Aқау   | Білтімал себеп                                 | Ақауды жою                                       |
|--|--|--|
| Аспап жұмыс істе-мейді                             | Күрал электр желісіне қосылмаған               | Күралды электр желісіне қосыңыз                  |
|  | Электр розеткіде кернеу жоқ                    | Аспалты жұмыс іс тайтін электр розеткеге қосыңыз |
| Жұмыс кезінде пла-стиктің ісі шығады               | Аспап жаңа, ііс қорғаныс жабындысынан шығады   | Ііс бірнеше коспалардан соң кетеді               |
| Аспап іске қосылғаннан кейін 1 минут ішінде сонеді | Температура датчигі тізбекінде үзілу орын алды | Сервис-орталықа жүгініңіз                        |

**İ** Егер қателікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталықта жүгініңіз.

Kenілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com>

## VI. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқасынан кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдағанда күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқау-

лыққа сәйкес қолданылған, жөнделмелеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (қаңылтыр таба, қыш және тефлондық тығыздандыру шарттар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарнамалық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күннің анықтау мүмкін болмаса).

Аспалтың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер адайы, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген күралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Орам, пайдалануышы нұсқаулығы, сондай-ак күралдың өзін қалдықтарды қайта өндөу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мундай бұйымдардың қаратаіым түрмисстық қоқыспен бірге лактырмаңыз.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RGM-M819D-CIS-UM-3