


**Жду тебя на  
велопробежку!**



**Велотренажер  
КТ-4006**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	5
Устройство велотренажера .....	6
Подготовка к работе и использование .....	8
Чистка и обслуживание .....	15
Уход и хранение.....	15
Устранение неполадок .....	16
Технические характеристики .....	16
Меры предосторожности.....	17

## Общие сведения

Велотренажер КТ-4006 — отличная альтернатива велосипеду. Теперь вам не нужно ждать хорошей погоды, ведь велотренажер можно использовать в любое удобное время!

Велотренажер оказывает положительное влияние на организм человека. При регулярных тренировках на тренажере повышается выносливость, подвижность суставов, улучшается форма бедер и живота, мышцы ног становятся более развитыми. Занятия на велотренажере улучшают работу сердца, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, занятия на велотренажере в умеренном темпе под любимую музыку помогут снизить уровень стресса и расслабиться в конце дня. Также при правильном питании и регулярных нагрузках велотренажер помогает сбросить лишний вес.

КТ-4006 имеет 7 уровней высоты седла, что позволит вам подобрать комфортное положение для себя. Также вы можете установить один из 8 уровней нагрузки, которые регулируют сопротивление педалей. Чем выше сопротивление педалей, тем труднее крутить их. Нагрузку можно регулировать во время занятия.

В комплекте к велотренажеру идет монитор, на котором отображаются параметры тренировки: длительность тренировки, текущая скорость, «пройденная» дистанция за тренировку, количество потребленных калорий, суммарная дистанция и пульс. Это позволит вам контролировать нагрузку во время тренировки и ее длительность согласно вашему желанию.

Седло велотренажера КТ-4006 выполнено в виде сидения со спинкой и подлокотниками. Велотренажер складывается для хранения, так что устройство не займет много места в квартире. Также устройство оснащено колесиками, чтобы вы могли легко перемещать его, и подставкой для планшета на руле, куда вы можете установить планшет или смартфон на время тренировки.


## Комплектация

1. Велотренажер — 1 шт.
  - Рама с установленной ручкой регулировки нагрузки и фиксатором — 1 шт.
  - Ножка с двумя противоскользящими упорами — 2 шт.
  - Седло — 1 шт.
  - Стойка седла — 1 шт.
  - Ручка регулировки седла — 1 шт.
  - Спинка седла — 1 шт.
  - Стойка спинки седла — 1 шт.
  - Подлокотники — 1 шт.
  - Руль — 1 шт.
  - Педаль — 2 шт.
  - Держатель монитора с установленным винтом — 1 шт.
  - Монитор — 1 шт.
  - Подставка для планшета — 1 шт.
  - Стойка подставки для планшета — 1 шт.
2. Комплект крепежа — 1 шт.
  - Болт с купольной головкой M8×50 — 4 шт.
  - Болт с шестигранной головкой M8×40 — 2 шт.
  - Болт с шестигранной головкой M8×45 — 4 шт.
  - Болт с купольной головкой M8×45 — 2 шт.
  - Болт с шестигранной головкой M8×16 — 2 шт.
  - Винт M8×10 — 2 шт.
  - Болт с шестигранной головкой M8×25 — 2 шт.
  - Изогнутая шайба Ф8 — 6 шт.
  - Шайба Ф8 — 11 шт.\*
  - Шайба Гровера Ф8 — 6 шт.
  - Купольная гайка M8 — 4 шт.
  - Гайка M8 — 7 шт.\*\*
  - Шестигранный ключ с отверткой 5 — 1 шт.
  - Гаечный ключ 13/15 — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*
  - \*3 шайбы могут быть установлены на седло с завода
  - \*\*3 гайки могут быть установлены на седло с завода
  - \*\*\*опционально

## Устройство велотренажера




### Монитор и держатель монитора с установленным винтом




### Крепления для ножек



Болты с купольной головкой M8×50



Купольные гайки M8



Шайбы Гровера Ф8



Изогнутые шайбы Ф8

### Крепления для седла



Гайки M8




Шайбы Ф8

### Крепления для спинки седла и подлокотников



Болты с шестигранной головкой M8×40



Болты с шестигранной головкой M8×45



Болты с купольной головкой M8×45



Шайбы Гровера Ф8



Гайки M8



Шайбы Ф8



Изогнутые шайбы Ф8

### Крепления для руля




Болты с шестигранной головкой M8×25

### Крепления для планшета



Винты M8×10



Болты с шестигранной головкой M8×16




Шайбы Ф8

### Аксессуары



Шестигранный ключ с отверткой 5



Гаечный ключ 13/15

С помощью *ручки регулировки* седла вы можете настроить удобную высоту седла. Велотренажер оснащен 7 уровнями высоты седла.

*Ручка регулировки нагрузки* настраивает уровень сопротивления педалей. Вы можете установить уровень нагрузки от 1 до 8. Чем выше сопротивление педалей, тем труднее крутить их.


На *мониторе* отображаются параметры тренировки: длительность тренировки, текущая скорость, «пройденная» дистанция за тренировку, количество потребленных калорий, суммарная дистанция и пульс. Суммарная дистанция сбрасывается при ручном сбросе измерений монитора или при замене батареек. Чтобы измерить пульс, необходимо положить ладони на контактные площадки на руле. *Кнопка «Режим»* переключает отображение параметров на мониторе. Двойное нажатие на эту кнопку также позволяет сбросить все показания монитора. При выборе режима сканирования  на мониторе пополам будут отображаться все параметры.

## Подготовка к работе и использование


Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Прогрейте все составные части устройства сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Очистите монитор влажными салфетками, предназначенными для ухода и очистки экранов.

### Сборка велотренажера


1. Разложите раму, вытащив фиксатор из отверстия на раме и потянув переднюю и заднюю части рамы в разные стороны. Установите фиксатор в одно из отверстий на раме, чтобы не потерять его.
2. Прикрепите две ножки к раме с помощью 4 болтов с купольной головкой M8×50, изогнутых шайб Ф8, шайб Гровера Ф8 и купольных гаек М8. Ножку с колесиками прикрепите к передней стороне рамы. Передняя сторона рамы находится спереди от вас, когда вы сидите на велотренажере. Установите болт M8×50 в квадратное отверстие снизу на ножке. Затем сверху ножки установите на болт изогнутую шайбу так, чтобы она по форме совпала с формой ножки и плотно прилегала к ней. Установите шайбу Гровера и купольную гайку сверху и аккуратно все закрутите.




3. Совместите седло и стойку для седла так, чтобы выступы на седле попали в отверстия на стойке седла. Плотно закрепите седло на стойке для седла с помощью гаек M8 и шайб Ф8.  
**Примечание.** Гайки и шайбы могут быть установлены на седло с завода. Перед сборкой переверните седло и снимите гайки и шайбы.




4. Прикрепите спинку седла к стойке спинки седла с помощью 4 болтов с шестигранной головкой M8×45 и шайб Ф8. Для этого совместите отверстия на спинке с отверстиями на стойке, затем установите в отверстия болты, на которые установлены шайбы, и закрутите.



5. Совместите стойку спинки седла и подлокотники так, чтобы отверстия на спинке совпали с отверстиями на подлокотнике. Затем закрепите спинку и подлокотники с помощью двух болтов с шестигранной головкой M8×40, изогнутых шайб Ф8, шайб Гровера Ф8 и гаек М8.




6. Совместите стойку седла с седлом и стойку спинки седла со спинкой и подлокотниками так, чтобы отверстия на стойке седла совпали с отверстиями на стойке спинки. Затем закрепите стойки с помощью двух болтов с купольной головкой M8×45, гаек M8 и шайб Ф8.




7. Установите стойку седла в отверстие на раме и совместите отверстие на раме с одним из отверстий на стойке. Закрепите стойку седла в раме с помощью ручки регулировки седла.


**Примечание.** Вы сможете отрегулировать высоту седла после полной сборки велотренажера.




8. Закрепите руль на раме с помощью 2 болтов с шестигранной головкой M8×25.



- Установите подставку для планшета на стойку подставки для планшета и закрепите с помощью 2 винтов M8×10. Затем закрепите стойку с подставкой для планшета на раме с помощью 2 болтов с шестигранной головкой M8×16 и шайб Ф8.



- Закрепите держатель монитора на руле с помощью винта, установленного в держатель. Установите монитор в держатель. Соедините провода от монитора с проводами на раме.
- Установите педали на кривошип. Педали устройства помечены латинскими буквами L (от англ. «Left» — левый) и R (от англ. «Right» — правый) и должны быть установлены на одноименную сторону кривошипа. Правый кривошип находится по правой стороне велотренажера, когда вы сидите на нем.  
**Примечание.** Правая педаль при установке должна быть закручена по часовой стрелке, а левая педаль — против часовой стрелки.



**Примечание.** Перед тренировкой вы сможете отрегулировать ремни педалей по ширине вашей стопы.

### **Монитор**

Установите в монитор 2 батарейки типоразмера AAA (в комплект не входят) в отсек для батареек на задней стороне монитора. При установке соблюдайте полярность.

При нажатии на кнопку «Режим» происходит смена отображаемого параметра. Монитор показывает длительность тренировки, текущую скорость, «пройденную» дистанцию за тренировку, количество потребленных калорий, суммарную дистанцию и пульс. Вы можете установить отображение какого-либо одного параметра либо выбрать режим сканирования . При выборе режима сканирования на мониторе попеременно будут отображаться все параметры.

Чтобы измерить пульс, необходимо с помощью кнопки «Режим» выбрать отображение пульса, затем положить ладони на обе контактные площадки на руле. Подождите 30 секунд для получения корректного результата.

Чтобы сбросить все показания монитора, воспользуйтесь двойным нажатием на кнопку «Режим».

При отсутствии каких-либо действий в течение 4–5 минут монитор автоматически выключится.

### **Использование**

Установите велотренажер на твердую ровную горизонтальную поверхность. При необходимости установите прибор на коврик, чтобы не повредить напольное покрытие. Устанавливайте устройство так, чтобы вокруг него было не менее 0,5 м свободного пространства. Убедитесь, что противоскользящие упоры на ножках установлены правильно: плоская сторона упоров должна смотреть вниз.

Отрегулируйте высоту седла, закрепив стойку седла в раме в одном из 7 отверстий. Для этого открутите ручку регулировки седла, отрегулируйте высоту по желанию, совместив отверстие на раме с одним из отверстий на стойке, а затем закрутите ручку регулировки седла.

С помощью ручки регулировки нагрузки на раме велотренажера вы можете настраивать уровень сопротивления педалей от 1 до 8. Чем выше сопротивление педалей, тем труднее крутить их. Для настройки нагрузки поворачивайте ручку регулировки нагрузки по часовой или против часовой стрелки. Рекомендуется менять сопротивление педалей во время использования велотренажера.


С помощью ремней на педалях закрепите педали на вашей стопе. Ремни фиксируются по ширине ноги с помощью текстильных застежек («застежек-липучек»).

### **Разминка**

Перед использованием тренажера необходимо провести разминку, чтобы уменьшить риск возникновения судорог и мышечных травм.

1. Начните с ходьбы на месте в течение 3–5 минут. Поддерживаете темп, комфортный для вас.
2. По очереди поднимите колени к груди 30 раз в течение 30 секунд.
3. По очереди поднимите стопы к ягодичным мышцам 30 раз в течение 30 секунд.
4. Выполните 15 приседаний.
5. Вращайте руки в плечевых суставах 15 раз.
6. Выполните боковые наклоны по 8 раз в каждую сторону.

7. Выполните наклоны вперед 10 раз. Страйтесь не сгибать колени.
8. Подойдите к стене и растяните икроножные мышцы и ахиллово сухожилие.



**Примечание.** При возникновении болевых ощущений прекратите выполнение упражнений. Наклоны выполняйте плавно, без резких движений.

### *Тренировка*

Начинайте тренировку постепенно. Не устанавливайте сразу высокую нагрузку. Начинайте с низкого уровня сопротивления педалей, а затем постепенно увеличивайте его.

Во время тренировки поддерживайте постоянный темп работы, без резких подъемов и спадов.

В тренировках на велотренажере самым важным параметром является каденс — частота вращения педалей. При слишком высоком или низком каденсе увеличивается риск получения травм коленного и тазобедренного суставов. Наиболее оптимальной частотой вращения педалей считается частота от 80 до 110 об/мин.

Тренировка должна длиться не менее 12–15 минут.

Если вы хотите накачать мышцы ног с помощью велотренажера, устанавливайте высокий уровень сопротивления. Это усилит нагрузку на мышцы ног и приведет к их укреплению и развитию.

Если вы хотите сбросить лишний вес, то ваша тренировка должна проходить при умеренной нагрузке, при этом длительность тренировки должна быть высокой. Чем дольше будет нагрузка, тем больше калорий сожжет ваш организм.

### *Заминка после тренировки*


Никогда не прекращайте тренировку резко, пренебрегая стадией заминки. Эта стадия нужна, чтобы привести работу сердечно-сосудистой системы в нормальный режим и позволить мышцам быстрее восстановиться после физической нагрузки.

Вначале снизьте темп тренировки на велотренажере и продолжите тренировку в нем в течение 5 минут.

Затем выполните упражнения на растяжку:

1. Наклонитесь вперед и останьтесь в таком положении 20–30 секунд. Страйтесь не сгибать колени.

2. Подтяните стопу к ягодичной мышце. Останьтесь в таком положении на 10–15 секунд для каждой ноги.
3. Подойдите к стене и растяните икроножные мышцы и ахиллово сухожилие в течение 10–15 секунд.
4. Сделайте выпад на одно колено и задержитесь в таком положении на 10–15 секунд для каждой ноги.
5. Сядьте на пол, разведите ноги в стороны настолько широко, как можете. Наклонитесь вперед, затем выполните наклоны к каждой ноге. Оставайтесь в каждом положении на 20–30 секунд.



### Советы

Перед использованием велотренажера всегда проводите разминку, чтобы уменьшить риск возникновения судорог и мышечных травм.

Начинайте тренировку постепенно. Не устанавливайте сразу высокую нагрузку. Начинайте с низкого уровня сопротивления педалей, а затем постепенно увеличивайте его.

Никогда не прекращайте тренировку резко, пренебрегая стадией заминки.

Рекомендуемая длительность тренировки — не менее 12–15 минут. Для достижения наилучших результатов тренируйтесь 3 раза в неделю. Лучше проводить тренировки с умеренной нагрузкой регулярно, чем изредка заниматься высокоинтенсивными нагрузками.

Наиболее оптимальной частотой вращения педалей (каденс) считается частота от 80 до 110 об/мин. При слишком высоком или низком каденсе увеличивается риск получения травм коленного и тазобедренного суставов.

При занятиях на велотренажере не наклоняйтесь в стороны слишком сильно, чтобы не потерять равновесие.

Используйте для тренировки удобную спортивную одежду и обувь. Не надевайте слишком свободную или слишком обтягивающую одежду.

Максимальный вес пользователя — 100 кг.

Монитор подсчитывает калории, потребленные за время тренировки, довольно условно. Расчет производится на основе значений скорости и «пройденной» дистанции с учетом среднестатистического веса пользователя. Поэтому для каждого пользователя будет наблюдаться индивидуальная погрешность, которая зависит от пола пользователя, его веса, а также спортивной подготовки.

Прекратите тренировку, если вы почувствовали резкую боль, стеснение в груди, сильную одышку, головокружение, тошноту. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем продолжить тренировки.

При наличии сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата перед использованием велотренажера необходимо проконсультироваться с врачом.

Дети могут заниматься на тренажере под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства, если их роста хватает, чтобы достать до педалей. Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли на тренажере или рядом с ним, чтобы не получить травмы.

## Чистка и обслуживание

Протирайте велотренажер сначала влажной, а затем сухой тканью. Очищайте монитор влажными салфетками, предназначенными для ухода и очистки экранов.

Периодически проверяйте, чтобы все составные части устройства были надежно закреплены.

## Уход и хранение

При постоянном использовании устройства вы можете складывать его, соединив переднюю и заднюю часть рамы. Зафиксируйте раму в таком положении, установив фиксатор в отверстие на раме. Также вы можете сложить спинку седла, опустив ее по направлению к седлу.

Перед длительным хранением разберите тренажер и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните велотренажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Монитор не включается

Возможная причина	Решение
Батарейки не установлены в отсек для батареек	Установите 2 батарейки типоразмера AAA в отсек для батареек, соблюдая полярность
Батарейки неправильно вставлены в отсек для батареек	Переустановите батарейки правильно, соблюдая полярность
Батарейки исчерпали свой ресурс	Замените батарейки на новые

### На мониторе не отображается пульс

Возможная причина	Решение
Ладони не касаются контактных площадок	Положите ладони на обе контактные площадки
У вас слишком сухие руки	Это является особенностью работы контактной группы, которая считывает пульс

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Питание монитора: ==3 В (2 элемента AAA x 1,5 В)
- Максимальный вес пользователя: 100 кг
- Размер устройства в сложенном состоянии: 520 × 300 × 1400 мм
- Размер устройства в рабочем состоянии: 520 × 1080 × 1140 мм
- Размер упаковки: 1155 × 380 × 210 мм
- Вес нетто: 17,0 кг
- Вес брутто: 19,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Майбу Интелиджэнт Индастри Ко., Лтд. №5 Фужун Роуд, Байхуа Шань Индастри Дистрикт, Икономик Дивелэпмэнт Эриа, Уи, Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя монитора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте велотренажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте батарейки типоразмера AAA с напряжением 1,5 В для питания монитора. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться велотренажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.



6. Устанавливайте прибор только на устойчивую твердую ровную горизонтальную поверхность. При необходимости воспользуйтесь защитным покрытием для пола. Устанавливайте устройство так, чтобы вокруг него было не менее 0,5 м свободного пространства.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса монитора, в отсек для батареек и органы управления.
11. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата перед использованием велотренажера необходимо проконсультироваться с врачом.

IM-3





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87