

1. Рекомендуемый макс. вес пользователя - 100 кг.
2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с тренажером.
3. Данный тренажер разработан только для домашнего пользования.
Не используйте тренажер в целях, не предусмотренных данным руководством.
Не используйте сторонние аксессуары и запчасти.
4. Сборку данного тренажера необходимо производить, используя только предоставленные в комплекте детали, которые указаны в списке запчастей.
5. Регулярно и перед каждым применением проверяйте, что все крепления, винты, болты и гайки крепко затянуты.
6. Регулярно проверяйте все движущиеся части на износ и наличие повреждений.
Если тренажер неисправен, или нужна замена детали, **ПРЕКРАТИТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И УСТРАНИТЕ НЕПОЛАДКУ.**
Используйте только подлинные запасные части.

Техника безопасности

1. Одновременное использование тренажера двумя или более людьми не допустимо.
2. В случае если Вы испытываете головокружение, тошноту, боль или другие болезненные симптомы, немедленно прекратите тренировку.
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!
3. Пользоваться тренажером следует на твердой, ровной поверхности.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер на открытом воздухе и около воды.
4. Держите руки подальше от соединительных частей тренажера при его складывании.
5. Надевайте соответствующую одежду во время использования тренажера.
НЕ НАДЕВАЙТЕ свободную одежду, которая может застрять в механизме тренажера.
Также необходимо надеть кеды или кроссовки.
6. Используйте тренажер только по назначению, как указано в данной инструкции.
Не используйте дополнительных аксессуаров, не рекомендованных производителем.
7. **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** острые предметы около тренажера.
8. Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам следует использовать тренажер только под присмотром квалифицированного врача.
9. Перед каждой тренировкой проведите разминку.
10. Не используйте тренажер, если в его работе обнаружены неполадки.

ВНИМАНИЕ: перед использованием тренажера необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Внимательно прочитайте инструкции перед тренировкой. Производитель не несет ответственности за вред, нанесенный здоровью или имуществу в результате использования тренажера.

FLEXTER®**Скамья для пресса с ножкой
ВЕГА****ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Сборка и установка скамьи (см. схему сборки)

Откройте упаковку, достаньте скамью из упаковки, положите на чистую, ровную поверхность. Проверьте все детали по списку.


Сборку начните с соединения основной рамы (1) с передней ножкой (2) и задней ножкой (3), фиксируя их болтами (7). Далее соедините валик (4) с основной рамой (1) фиксируя болтом (6), затем прикрепите валик (4) к передней стойке (2) болтом (5) и барашком (10). Наденьте колпачки (8, 9).

ВНИМАНИЕ!!!

У данной скамьи несколько уровней регулировки нижнего валика.

Технические характеристики

- А). Ширина - 470 мм.**
- Б). Длина - 1450 мм.**
- В). Высота - 750 мм.**
- Максимальная нагрузка - 100 кг.**



Комплектующие

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО
1	Основная рама	1
2	Передняя ножка	1
3	Задняя ножка	1
4	Валик	2
5	Болт М8х80	1
6	Болт М8х70	1
7	Болт М10х60	4
8	Колпачок М8	2
9	Колпачок М10	8
10	Барашек М8	1
11	Шайба М8	3
12	Шайба М10	8
13	Гайка М10	4

FLEXTER

Производитель ООО "ПРОДУКЦИЯ", ИНН 6683012578, 624042, Свердловская обл, Белоярский р-н, Большебруснянское с, Красных Партизан ул, дом № 21А, оф.1.

По вопросам оптовых продаж обращаться по тел.: 8 (800) 600 36 42

Схема сборки

