

КП
SAV



Клапан приточный



Инструкция по монтажу и
эксплуатации



Характеристика:

- Приточный изолированный клапан предназначен для установки в стену балконов, офисных помещений.
- Клапан защищает от проникновения пыли, грязи, шума, насекомых, обеспечивая приток свежего воздуха, и является необходимым элементом изоляции в условиях городской среды.
- Длина клапана от 400 мм до 1000 мм с шагом в 50 мм. Внутренний диаметр клапана – 125 мм.
- Регулируемый клапан пропускает воздух через клапан без шума можно при помощи ручки или отгибания или сдвигания шторки, если он расположен высоко. На отгибание клапана расходуется только, устанавливается способ открывания клапана.
- Изделие имеет стандартную регулировку вплоть до полного закрытия.


РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ АРТИКУЛА



Пример: 12,5SAV040-01

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Описание
-01	Теплоизоляция из минеральной ваты на основе базальтовых пород, клапанные армированной алюминиевой фольгой.
-02	Теплоизоляция из минеральной ваты на основе базальтовых пород.
03	Теплоизоляция из вспененного полистирола. Материал с безупречной замкнутой ячеистой структурой и отличными теплофизическими свойствами.





Характеристика:

- Приточный клапан предназначен для притока наружного воздуха в помещения. Используется преимущественно в системах вентиляции с принудительной подачей.
- Устройство предусматривает собой трубу с теплоинсуляционными свойствами и фильтрующим элементом.
- Снаружи закрывается решёткой, внутри – заглушкой с ручкой регулировки наружных потоков.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ АРТИКУЛА



Пример: 10КП1-02

Модификация	Описание
—	Внешняя решётка (ASA-пластик) + устройство регулирования притока воздуха.
02	Внешняя решётка для забора воздуха (ASA-пластик) + устройство регулирования притока воздуха.
04	Внешняя решётка для забора воздуха (нержавеющая сталь) + устройство регулирования притока воздуха.
05	Внешняя решётка (алюминий) + устройство регулирования притока воздуха.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД


Артикул	А
...КГ1	500
...КГ11	1000

ПРИМЕР МОНТАЖА



Типовой пример монтажа приличного клапана в стене.

УСТРОЙСТВО ПРИТОЧНОГО КЛАПАНА



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель стандарт



Характеристика воздухоораспределителя:
• ASA-пластик

Модель 02



Характеристика воздухоораспределителя:
• ASA-пластик


Модель 04



Характеристика воздухоораспределителя:

- нержавеющая сталь;
- антимошная сетка.

Модель 05



Характеристика воздухоораспределителя:

- алюминий;
- антимошная сетка.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул	d	D	D1	B
10K01	100	165	130	-
10K01-02			-	150
10K01-04			133	-
10K01-05			125	-
12.5K01	125	197	150	-
12.5K01-02			-	212
12.5K01-04			162	-
12.5K01-05			150	-
16K01	160	234	200	-
16K01-02			-	212
16K01-04			192	-
16K01-05			185	-

Скорость ветра, м/с	Расход воздуха, м³/ч*		
	100П	12.5SAV 12.5КП	100П
1.5	38,3	61,0	96,4
2	51,0	81,4	127,7
2.5	63,8	103,7	160,0
3	76,5	127,3	193,8
3.5	89,3	142,4	227,5
4	102,0	162,8	254,3
4.5	114,8	181,1	286,3
5	127,5	203,5	317,9
5.5	140,3	223,8	349,7
6	153,0	244,2	381,5
7	178,5	284,9	445,1
8	204,0	325,6	508,7
9	229,5	366,2	572,3
10	255,0	406,9	635,9
11	280,6	447,6	699,4
12	306,1	488,3	763,0
13	331,6	529,0	826,6

* Пропускная способность клапана при полном открытии оголовка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИТОЧНОГО КЛАПАНА

- Раз в три месяца необходимо очищать фильтр. Для этого надо выкрутить рассеиватель антимоскита, вынуть фильтр и промыть его водой (для серий SAV и КП).
- Раз в шесть месяцев следует пылесосом очищать патрубок в стене.
- Раз в год следует очищать наружную решётку от крупных загрязнений.

* Данные сроки являются рекомендательными.

МОНТАЖ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

При монтаже изделия необходимо учесть, что расположение клапана близко к оконному откосу может спровоцировать промерзание стены и образование конденсата, так как в этом месте температура поверхности стены понижена. Поэтому рекомендуем располагать клапан на высоте верхней трети окна на расстоянии не менее 300 мм от оконного откоса. По этой же причине нежелательно располагать клапан на стыке двух наружных стен.

Приточный клапан можно расположить над окном, если расстояние между оконной перемычкой и потолком позволяет установить декоративное устройство притока воздуха. Также следует учитывать, что над данным устройством должно быть пространство для свободного движения воздуха.



1. Установить трубу в монтажное отверстие на 10 мм больше внешнего диаметра трубы клапана.

Перед установкой трубу обработать по толщине стены, не покрывая при этом теплошумоизоляцию.



2. Установить наружную решетку. Отыскать ее положение таким образом, чтобы жалюзи решетки располагались горизонтально.



3. Сдвинуть филар в сторону помещения максимально близко к анемостату, но так, чтобы он не мешал установке анемостата в трубу.



4. Закрепить анемостат или торцевую площадку на стене при помощи четырех дюбелей и саморезов.

Гарантийный срок: 12 мес. ТУ 4863-002-96059883-2011

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

Срок службы не ограничен.

Комплектация

КП

- декоративное устройство регулирования притока воздуха*;
- фильтрующий элемент;
- теплошумоизолирующий элемент;
- пластиковая труба;
- решетка внешняя.

* в зависимости от модификации КП могут быть следующие декоративные устройства регулирования притока воздуха:
решетки РКМ, РКН,
выходы стояные КФВ, ВМ.

SAV

- декоративное устройство регулирования притока воздуха с фильтрующим элементом;
- теплошумоизолирующий элемент;
- пластиковая труба;
- решетка внешняя.

Изготовитель: ООО «ОРА», 390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17
Тел./факс: (4912) 24-16-00, E-mail: sales@ora.trade, www.ora.trade

Устройство соответствует СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

ООО «ЭРА»
390047, Россия, с. Рязань, Новобелинский д. 17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade