

Haier

Встраиваемый электрический духовой шкаф

Кіркітірілетін электрлік түмшапеш

Руководство пользователя

Пайдаланушы нұсқаулығы


Модель / Үлгісі:

HOQ-K5AAN3GB

HOQ-K5AAN3BX

HOQ-K5AAN3GW

HOQ-K5AAN3GG



Перед использованием устройства Haier
внимательно изучите эту инструкцию.

Haier құрылғысын пайдаланар алдында осы
нұсқаулықтарды назар салып оқып шығыңыз.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	1
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	5
ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	7
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	13
ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА	16
КУЛИНАРНЫЙ СПРАВОЧНИК	18
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	22
УХОД И ОЧИСТКА	38
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	50
КОДЫ ОШИБОК И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	52
ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	53

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ —

Ваша духовка была тщательно спроектирована для безопасной работы во время повседневного приготовления пищи. При ее эксплуатации соблюдайте следующие рекомендации по технике безопасности:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность поражения электрическим током
Перед заменой лампы выключите духовку и дайте ей остить. Несоблюдение этой рекомендации может привести к поражению электрическим током или летальному исходу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность пореза
Осторожно, у устройства есть острые края.
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к порезам или другим травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность возгорания
Не размещайте алюминиевую фольгу, посуду, подносы, воду или лед в нижней части духовки во время приготовления – это ведет к необратимому повреждению эмали.
Обкладывание стенок духовки алюминиевой фольгой может привести к возгоранию.
Не используйте свое устройство для прогрева или отопления помещения.
Это может привести к ожогам или возгоранию.
Хранение внутри устройства или на его поверхности запрещается хранить внутри духовки или на ее поверхности легковоспламеняющиеся материалы.
Несоблюдение этой рекомендации может привести к перегреву, ожогу и травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячая поверхность

Во время работы открытые части могут сильно нагреваться.

Во избежание ожогов не позволяйте детям подходить к духовке.

При работе с горячими поверхностями, такими как полки духовки или посуда, используйте рукавицы, прихватки или другие защитные средства.

При открытии дверцы духовки соблюдайте осторожность.

Перед тем как вынуть или заменить блюдо, выпустите горячий воздух или пар.

Не прикасайтесь к нагревательным элементам или внутренним поверхностям духовки. Нагревательные элементы могут оказаться горячими, даже если имеют темный цвет. Внутренние поверхности духовки нагреваются настолько сильно, что могут вызвать ожоги.

Не прикасайтесь и не допускайте контакта одежды или других легковоспламеняющихся материалов с нагревательными элементами или внутренними поверхностями духовки, пока не пройдет достаточно времени, чтобы они остыли.

Другие поверхности устройства также могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Это в том числе вентиляционные отверстия духовки, поверхности вблизи вентиляционных отверстий и дверца духовки.

Несоблюдение данных рекомендаций может привести к ожогам и ошпариванию.



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы уменьшить опасность пожара, поражения электрическим током, травмирования людей или повреждения имущества при использовании духовки, соблюдайте следующие важные указания по безопасности:

- ▶ Перед использованием духовки прочтите всю инструкцию полностью. Используйте духовку только по прямому назначению в соответствии с настоящей инструкцией.
- ▶ Правильная установка: устройство должно быть установлено и заземлено надлежащим образом квалифицированным специалистом.
- ▶ Разъединитель: духовка должна быть подключена к сети, в которой имеется разъединитель, обеспечивающий полное отключение от источника питания.
- ▶ Бытовые приборы не предназначены для детских игр.

- ▶ Не оставляйте детей без присмотра рядом с духовкой. Нельзя оставлять детей одних или без присмотра в помещении с работающим устройством. Не позволяйте детям сидеть или стоять на какой-либо части устройства.
- ▶ Не подпускайте детей младше 8 лет к устройству, если они не находятся под постоянным контролем. Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или предупреждены относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещается производить чистку и обслуживание устройства без присутствия взрослых.
- ▶ Не помещайте тяжелые предметы на дверцу духовки.
- ▶ Надевайте подходящую одежду. При использовании устройства не носите слишком свободную одежду или одежду со свисающими элементами. Они могут загореться или расплавиться при прикосновении к горячим элементам или поверхностям, что может вызвать ожог.
- ▶ Пользовательское обслуживание: не следует выполнять ремонт или замену какой-либо части устройства, о которой нет соответствующих инструкций в руководстве. Любое другое обслуживание должно выполняться квалифицированным техническим специалистом.
- ▶ Не пытайтесь тушить водой воспламенившееся масло или жир. Для тушения возгорания используйте сухой химический или пенный огнетушитель.
- ▶ Используйте только сухие рукивицы или прихватки. Прикосновение влажными прихватками к горячим поверхностям может привести к ожогу паром. Следите, чтобы прихватки не соприкасались с горячими участками или нагревательными элементами. Не используйте полотенце или объемную ткань в качестве прихватки из-за риска возгорания.
- ▶ Не разогревайте в духовке закрытые контейнеры с пищевыми продуктами. Давление внутри контейнера может привести к мгновенному разрушению контейнера и травмам.
- ▶ Безопасность при обращении с пищевыми продуктами: помещайте продукты в духовку непосредственно до и вынимайте сразу после приготовления. Это необходимо для предотвращения размножения бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление. Будьте особенно осторожны в теплую погоду.

- ▶ Всегда держите вентиляционные отверстия духовки открытыми.
- ▶ Не используйте устройство с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- ▶ Внимание: в процессе охлаждения духовки из вентиляционного отверстия в ее верхней части может выходить горячий воздух.
- ▶ Размещение полок: устанавливайте решетки только в остывшую духовку (до предварительного нагревания). Если полку необходимо извлечь, пока духовка горячая, не допускайте соприкосновения прихваток с горячими нагревательными элементами.
- ▶ Не очищайте и не мойте уплотнения духовки при помощи средств для очистки духовок. Это важно для сохранности уплотнений, гарантирующих эффективную работу духовки. Запрещается тереть, повреждать или перемещать уплотнения.
- ▶ Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство, если оно повреждено или работает некорректно. Если вы получили поврежденное устройство, немедленно обратитесь к своему дилеру или установщику.
- ▶ Не открывайте дверцу духовки во время работы парогенератора, во избежание риска ожогов.
- ▶ Не используйте чистящие средства для духовок, агрессивные/абразивные чистящие средства, воски или полироли. Запрещается использование любых материалов для обкладки, защитных покрытий и бытовых средств для чистки духовок. Не используйте жесткие/абразивные чистящие средства, мочалки или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы духовки, так как они царапают поверхность, и стекло дверцы может разбиться.
- ▶ Допускается чистка только деталей упомянутых в настоящем руководстве.
- ▶ Запрещается пользоваться пароочистителем для очистки любых частей духовки.
- ▶ Не храните вещи, которые могут понадобиться детям, над духовкой. Забираясь на шкаф, дети могут получить ожоги или травмы.
- ▶ Используйте только посуду для выпечки, разрешенную для применения в духовке. Следуйте инструкциям производителя посуды для выпечки.
- ▶ Убедитесь, что пластиковые переходные гайки сняты с боковых стоек и заменены прилагаемыми металлическими крепежными гайками.
- ▶ Используйте только рекомендованный для данной духовки термощуп.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность поражения электрическим током
Перед выполнением технического обслуживания или ремонта обязательно отключите устройство от сети питания. Правильное заземление является важным и обязательным. Вносить изменения во внутреннюю систему электропроводки разрешено только квалифицированному электрику. Несоблюдение этой рекомендации может привести к поражению электрическим током или летальному исходу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность возгорания
Не следует использовать переходники, преобразователи или разветвительные устройства для подключения устройства к сети питания.
Несоблюдение этого требования может привести к перегреву, возгоранию или пожару.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Опасность пореза. Осторожно, у устройства есть острые края. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к порезам или другим травмам.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- ▶ В целях безопасности внимательно прочтите эти инструкции перед монтажом или использованием духовки.
- ▶ Сообщите эту информацию лицу, производящему монтаж — это может снизить ваши затраты на монтаж устройства.
- ▶ Установку духовки и подключение к электрической сети должен производить специалист с достаточной квалификацией в соответствии с настоящей инструкцией по монтажу и всеми применимыми строительными и электротехническими нормативами.
- ▶ Неправильная установка устройства может привести к аннулированию гарантии.
- ▶ Если кабель питания поврежден, во избежание опасных ситуаций, его замену должен осуществлять только производитель, представитель сервисного центра или другой квалифицированный специалист.
Разъединитель: духовка должна быть подключена к сети, в которой имеется разъединитель, обеспечивающий полное отключение от источника питания в соответствии с местными нормами электропроводки. Духовка должна быть заземлена.
- ▶ Утилизируйте упаковку надлежащим образом.
- ▶ Для уменьшения воздействия на окружающую среду по возможности сдавайте упаковочные материалы на переработку.
- ▶ Данное устройство предназначено исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях.
- ▶ Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
- ▶ При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.
- ▶ Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.



УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Не следует утилизировать старую бытовую технику вместе с обычными бытовыми отходами. Сдавайте ее в центр сбора и переработки электрооборудования.




Символ на устройстве, в руководстве по эксплуатации или на упаковке означает, что они пригодны для вторичной переработки. Материалы, используемые внутри духового шкафа, пригодны для вторичной переработки и имеют соответствующую маркировку. Передавая материалы или детали от использованного устройства для вторичной переработки, вы вносите значительный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о центрах утилизации использованных электроприборов можно получить в местных органах власти.

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА



ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА		мм
A. Габаритная высота устройства	595	
В. Габаритная ширина устройства	597	
С. Габаритная глубина устройства	565	
Д. Габаритная высота корпуса	575	
Е. Габаритная ширина корпуса	552	
Ф. Габаритная глубина корпуса	545	
Г. Глубина рамы духовки и панели управления	20	
Н. Глубина дверцы духовки в полностью открытом состоянии	450	



РАСПАКОВКА ДУХОВКИ

ВАЖНО!

ПОДЪЕМ: Не поднимайте духовку за ручку дверцы. Используйте ручки на боковой стороне корпуса (если таковые имеются).

- ▶ Снимите всю упаковку и утилизируйте ее, соблюдая необходимые требования. По возможности сдайте элементы упаковки во вторичную переработку.
- ▶ Поместите распакованную духовку на деревянные блоки или аналогичные опоры, чтобы предотвратить повреждение нижнего края.



ВАЖНО!

Извлекая духовку из коробки, старайтесь не повредить ее нижний край. Эта часть духовки важна для правильной вентиляции и удаления излишнего конденсата.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Список аксессуаров	Глубокий противень для запекания	Плоский противень для запекания	Решетка для гриля	Крепления для полок	Винты
Кол-во	1	1	1	1 пара	2

ВАЖНО!


Во время приготовления пищи противни могут деформироваться, это нормальное явление — после охлаждения они восстановят свою первоначальную форму.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

ВАЖНО!

- ▶ Подключение духовки к электросети должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
- ▶ Духовка должна быть заземлена.
- ▶ Перед подключением духовки к электросети убедитесь, что система внутренней проводки соответствует мощности духовки (указывается на паспортной табличке).
- ▶ Фактическое напряжение должно соответствовать значению, указанному на паспортной табличке.

Обозначение модели	Объем	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
HOQ-K5AAN3GB				
HOQ-K5AAN3BX				
HOQ-K5AAN3GW	72 л	3480 Вт	220-240 В~	50/60 Гц
HOQ-K5AAN3GG				




Подключите провод питания к клеммной коробке.
Убедитесь, что кабельный зажим затянут с помощью винта:

УСТАНОВКА ДУХОВКИ ВНУТРИ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

1. Установите духовку в подготовленную нишу.
ВАЖНО!
Не поднимайте духовку за ручку дверцы.
2. Полностью откройте дверцу духовки.
3. Для крепления духовки в нише кухонной мебели используйте винты, входящие в комплект.


ВАЖНО!

- Не затягивайте болты слишком туго.
- Не фиксируйте духовку в нише с помощью силикона или клея. Это затрудняет обслуживание в будущем. Компания Haier не несет ответственности за расходы на демонтаж духовки или ущерб, причиненный при демонтаже.




Внешний вид духовки может отличаться


ВВЕДЕНИЕ



Система нагрева



Расположение полок



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Индикатор дисплея





ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом включении духовки или после отключения питания, чтобы использовать духовку нужно настроить часы.


1. Установка часов

- На дисплее мигает 12:00
- Выдвиньте и поверните регулятор, чтобы установить время.



2. Изменение времени

- Касаясь и удерживая можно выбирать по кругу одну из 3 функций. Отпустите палец, когда появится индикатор .
- Поверните регулятор, чтобы установить время. Время будет подтверждено автоматически через 6 сек после того как вы уберете палец с панели управления, либо коснитесь , чтобы ввести следующее значение, или коснитесь .



3. Управление работой духовки

- При первом включении питания устройство переходит в режим ожидания, дисплей отображает все пиктограммы в течение 1 с, зуммер подает звуковой сигнал, часы отображают стандартное время 12:00 и мигают.
- Для включения устройства в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды. После включения по умолчанию выбрана первая функция.

3. Вращайте селектор функций, чтобы выбрать функцию духовки.
4. Вращайте регулятор выбора значений, чтобы установить температуру и соответствующее время работы, коснувшись и .
5. Однократно нажмите кнопку и духовка начнет работать. Нажмите кнопку повторно, чтобы приостановить работу. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы завершить работу.

4. Подготовка духовки к работе

Перед первым использованием духовки для приготовления или запекания пищи необходимо ее подготовить. При подготовке уничтожаются все заводские остатки. Это гарантирует получение наилучших результатов с самого начала.



1. Вращайте селектор функций, чтобы выбрать функцию Выпечка . У каждого режима есть предустановленная температура нагрева, и в режиме Выпечка духовка начнет нагреваться до 180 °C.
2. Поверните регулятор выбора значений, чтобы установить температуру на 200 °C.
 - ▶ Во время нагрева индикатор температуры будет попеременно показывать фактическую и заданную температуры.
 - ▶ Когда заданная температура будет достигнута, раздастся звуковой сигнал.

Индикатор начинает попеременно показывать заданную температуру и оставшееся время.

3. Через 30 минут выберите функцию Конвекционный гриль  Оставьте температуру 200°C на 5 минут.
4. Через 5 минут выберите функцию Принудительная конвекция  Оставьте температуру 200°C на 20 минут.
5. Через 20 минут выключите духовку.
 - ▶ Во время процесса подготовки из-за сгорания производственных остатков появится характерный запах и небольшое количество дыма. Это совершенно нормально, но во время подготовки в кухне необходимо обеспечить циркуляцию воздуха.
 - ▶ После охлаждения протрите духовку влажной тканью с мягким моющим средством и тщательно высушите.

Функция установки времени

Изменить настройки времени можно, нажав в любой момент.

Продолжайте нажимать , чтобы по очереди установить продолжительность приготовления, таймер и время окончания приготовления.

- ▶ Таймер ведет обратный отсчет в минутах (час:мин).
- ▶ Максимальное время, на которое можно установить таймер — 23 часа 59 минут.

1. Установка продолжительности времени приготовления

1. Нажмите , появится индикатор времени приготовления .
2. Установите время с помощью регулятора.
3. Время приготовления будет установлено через 6 секунд после того, как вы уберете палец с панели управления.

- ▶ Чтобы посмотреть время суток, нажмите для выбора .
Это действие не влияет на работу таймера.

Изменение настройки длительности приготовления

1. Нажмите чтобы выбрать оставшееся время .
2. Установите новое время с помощью регулятора.
3. Уберите палец с панели, время будет подтверждено.

Когда установленное время завершится

- ▶ На дисплее появится надпись «END» и раздастся звуковой сигнал, который будет звучать каждые несколько секунд.
- ▶ На дисплее появится индикация продолжительности последнего использования.

ВАЖНО:

- ▶ Если начать готовить, не установив продолжительность приготовления, духовка будет работать непрерывно до тех пор, пока вы не остановите приготовление вручную, при этом дисплей начнет отсчет времени с 00:00.
- ▶ Если на дисплее ведется отсчет времени и вы установите продолжительность, дисплей будет вести обратный отсчет оставшегося времени до истечения установленного времени.
- ▶ Если установить продолжительность приготовления, духовка выключится по истечении указанного времени.
- ▶ Для функции Аквачистика длительность установить невозможно.

2. Установка таймера

Установка обратного отсчета времени Данная функция не влияет на работу устройства.

Выберите и установите время. После истечения времени раздастся звуковой сигнал. Таймер также можно использовать при выключеной духовке.

Установка таймера для напоминания о начале или завершении работы.

1. Нажмите и уберите палец с панели управления, когда появится индикатор .
2. Установите время с помощью регулятора выбора значений.
3. Таймер будет установлен через 6 секунд после того, как вы уберете палец с панели управления.
4. На дисплее появится обратный отчет времени.
5. После истечения времени несколько секунд будет подаваться звуковой сигнал.

Отмена установки таймера

1. Нажмите и уберите палец с панели управления, когда появится индикатор .
2. Вращайте регулятор выбора значений, чтобы установить время на 00:00.

Общие рекомендации

ВАЖНО!

- ▶ В зависимости от модели вам могут быть доступны только некоторые из нижеперечисленных функций.
- ▶ При использовании функций духовки ее дверца должна быть закрыта.

1. Выпечка

верхний наружный и нижний элементы

- ▶ Тепло поступает как от верхнего, так и от нижнего элементов. Вентилятор не используется в этой функции.
- ▶ Идеально подходит для тортов и блюд, требующих выпечки в течение длительного времени или при низких температурах.
- ▶ Для приготовления печенья рекомендуется температура 160~180°C.
- ▶ Эта функция не подходит для приготовления пищи на нескольких уровнях.

Идеально подходит для влажных продуктов, требующих более длительного времени для приготовления, например, сочного фруктового пирога.

2. Принудительная конвекция

вентилятор и задний элемент

- ▶ С помощью центрального заднего нагревательного элемента и вентилятора горячий воздух нагнетается в полость духовки, обеспечивая постоянную температуру на всех уровнях.
- ▶ Печенье, приготовленное на противнях, установленных на разных уровнях, получается хрустящим снаружи и мягким в середине.
- ▶ Мясо и птица образуют аппетитную румяную корочку, оставаясь сочными и нежными внутри.
- ▶ Идеально подходит для приготовления блюд в горшочках. Повторное разогревание происходит быстро и эффективно.
- ▶ При приготовлении пищи на нескольких уровнях важно оставлять зазор между уровнями (напр. использовать уровни 3 и 5), чтобы обеспечить свободное движение воздуха. Это позволяет продуктам на нижнем уровне качественно подрумяниваться.
- ▶ При адаптации рецепта, предназначенного для режима Выпечка, к режиму Принудительная конвекция, рекомендуем уменьшить время выпекания или снизить температуру примерно на 20°C.
- ▶ Для блюд с более длительным временем выпекания (например, более часа) может потребоваться уменьшить как время, так и температуру.

Идеально подходит для приготовления бисквитов, печенья, булочек, маффинов и кексов.

3. Конвекционный гриль



вентилятор плюс верхние внутренний и наружный элементы

- ▶ Эта функция использует интенсивный жар от верхних элементов для образования румяной корочки на поверхности, а вентилятор — для равномерного приготовления продуктов.
- ▶ Мясо, птица и овощи готовятся великолепно; продукты получаются хрустящими и подрумяненными снаружи, а внутри остаются сочными и нежными.

Идеально подходит для целой курицы, говяжьей вырезки или приготовления на гриле курицы, рыбы и стейка по вашему любимому рецепту.

4. Классическая выпечка



только нижний элемент

- ▶ Тепло поступает только от нижнего элемента, вентилятор не используется.
- ▶ Это функция традиционной выпечки, подходящая для рецептов, предназначенных для духовок старого образца.
- ▶ При выпекании используйте только один уровень.
- ▶ Сверху духовка будет более горячей.

Идеально подходит для блюд, требующих деликатного выпекания и имеющих основу из теста, таких как заварные пирожные, пироги, киши и чизкейки, а также для любых блюд, не требующих прямого нагрева и румяной корочки.

5. Выпечка с конвекцией



вентилятор плюс верхний наружный и нижний элементы

- ▶ Вентилятор духовки направляет горячий воздух от верхнего наружного и нижнего элементов, распределяя его по полости духовки.
- ▶ Приготовленные продукты, как правило, подрумяниваются быстрее, чем продукты, приготовленные с использованием традиционной функции Выпечка.
- ▶ Возможно, вам придется уменьшить время приготовления по сравнению с тем, которое рекомендуется в традиционных рецептах.
- ▶ Используйте режим Выпечка с конвекцией для сушки фруктов, овощей и трав при низкой температуре, например, 50°C.

Идеально подходит для выпечки на одном уровне, приготовление таких блюд, как маффины, булочки и кексы, или, например, энчиладас (блинчик с острой мясной начинкой), занимает менее часа.

6. Гриль



верхние внутренний и наружный элементы

- ▶ Оба верхних элемента излучают интенсивное тепло. Диапазон от низкой до высокой (100% мощности) температуры разделен на 11 уровней.
- ▶ Предварительный нагрев не обязателен, хотя некоторые предпочитают дать элементу нагреться в течение нескольких минут, прежде чем поместить продукты под гриль:
- ▶ Это наиболее подходящая функция для «завершения» многих блюд, например, подрумянивания верха картофельного гратена и фриттаты.

Идеально подходит для поджаривания хлеба или подрумянивания верхней части блюда.

7. Жаркое



Этап 1: вентилятор плюс верхние внутренний и наружный элементы

Этап 2: верхний наружный и нижний элементы

- ▶ Обжарка:
предварительный 20-минутный этап карамелизации наружной поверхности мяса до образования хрустящей золотистой корочки.
- ▶ Приготовление при заданной температуре:
после обжаривания температура поднимется до заданного вами уровня и не будет изменяться до конца приготовления, благодаря чему жаркое получится нежным и сочным.
- ▶ Предварительный разогрев не требуется. Продукты необходимо помещать в духовку непосредственно перед запуском функции.
- ▶ При желании используйте поддон или решетку для гриля, или поместите овощи под жаркое, чтобы они впитали мясной сок.
Это обеспечит циркуляцию горячего воздуха также под мясом.

Идеально подходит для: жарки мяса и овощей. Рекомендуется для приготовления большого куска мяса.

Для достижения лучшего результата можно также использовать термощуп для мяса.

ВАЖНО!

Функция **Жаркое** подразумевает два этапа работы духовки:

Этап 1: В первые 20 минут духовка будет использовать вентилятор плюс верхние внутренний и внешний элементы (если температура достигнет 250°C, нагрев автоматически прекратится).

Этап 2: После снижения температуры до заданной, приготовление продолжится с использованием верхнего внутреннего и нижнего элементов.

- ▶ Если установлено время приготовления менее 20 минут, будет задействован только Этап 1.

8. Кондитерская выпечка



вентилятор и нижний элемент

При использовании данной функции в течение 8 минут выполняется ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ до 180°C.

- ▶ Вентилятор распределяет тепло от нижнего элемента по всей духовке.
- ▶ Обеспечивает интенсивный нагрев основы блюда при одновременном бережном подрумянивании корочки.

Идеально подходит для приготовления сладких и соленых кондитерских изделий и деликатных блюд, требующих хрустящей основы и корочки сверху, например, фриттаты, киша.

Лучший повар

Для достижения наилучших результатов рекомендуем воспользоваться таблицей ниже. У каждой функции имеется предустановленная температура, которую вы можете изменять в зависимости от типа и веса продуктов.

Значок	Функция	Предустановленная температура (°C)	Температурный диапазон (°C)	Диапазон длительности приготовления	Предварительный нагрев
	Выпечка	180	30-250		✓
	Принудительная конвекция	160	30-250		✓
	Конвекционный гриль	180	30-250		✗
	Классическая выпечка	160	30~220	0:01-23:59	✓
	Выпечка с конвекцией	200	30-250		✓
	Гриль	выСОКАЯ	НИЗКАЯ, 1-9, ВыСОКАЯ		✗
	Жаркое	165	30-250		✗
	Кондитерская выпечка	160	30-200		✓

Специальные программы помогут вам готовить более эффективно и вкусно. В этом режиме вы также можете выбрать очистку устройства.



Для выбора специальной программы вращайте селектор функций.

1. Подогрев

Идеально подходит для:
поддержания температуры готовых блюд или подогрева блюд и
сервировочных тарелок.

- ▶ Обеспечивает постоянное тепло при 90 °C и ниже.
- ▶ При разогревании холодных продуктов, используйте другую функцию или приготовьте блюдо, ориентируясь на тип продукта, а затем переключитесь на ПОДОГРЕВ, так как эта функция сама по себе не сможет довести холодную пищу до достаточно высокой температуры, чтобы убить вредные бактерии.

2. Использование функции размораживания

Используйте эту функцию для размораживания продуктов перед их
приготовлением.

ВАЖНО!

Для размораживания требуются низкие температуры.

Духовка работает автоматически при заданной температуре.

1. Вращайте регулятор выбора значений до Размораживания .

Примечание. На дисплее отобразится заданная температура 40 °C.

2. Снимите упаковку с продуктов и положите их на тарелку. Не
накрывайте продукты миской или тарелкой, так как это может увеличить
время размораживания. Используйте первый уровень снизу.

3. Нажмите  для начала размораживания.

При необходимости можно установить время размораживания, на
дисплее будет идти обратный отсчет оставшегося времени.

3. Использование функции расстойки теста



Используйте эту функцию для расстойки теста перед выпечкой.
При необходимости расстойку теста можно проводить несколько раз.

ВАЖНО!

- ▶ Для расстойки теста требуются низкие температуры.
Духовка работает автоматически при заданной температуре.
- ▶ Эта функция будет работать только в том случае, если полость духовки охлаждена.

1. Вращайте регулятор выбора значений для выбора функции Расстойка теста. На дисплее отобразится предустановленная температура 35°C.
Примечание: если внутри духовки слишком горячо:

- ▶ Раздастся звуковой сигнал, мигнет индикатор , и может запуститься вентилятор.
- ▶ Откройте дверцу, чтобы духовка остыла.

Поместите тесто в жаропрочную чашу, накройте полиэтиленовой пленкой и/или чистой влажной тканью, затем поставьте чашу в центр духовки.

2. В зависимости от вашего кулинарного опыта, вы можете самостоятельно установить время расстойки теста.

3. Нажмите для запуска функции Расстойка теста.

Если вы задали время самостоятельно, на дисплее отобразится обратный отсчет оставшегося времени.



ВАЖНО!

Не ставьте тесто в духовку до тех пор, пока духовка не остынет.

4.

- ▶ Если вы задали время расстойки теста, когда функция расстойки теста завершит работу, раздастся звуковой сигнал, и можно будет вынуть чашу из духовки.
Проверьте, достаточно ли поднялось тесто (тесто должно выглядеть намного больше по размеру). Чтобы проверить, подошло ли тесто, слегка нажмите на него пальцем. Образовавшаяся ямка должна медленно заполниться.
- ▶ Если вы не устанавливали время расстойки теста, необходимо следить за процессом и отключить функцию, нажав , когда расстойка теста завершится.

Если нужна повторная расстойка теста:

- ▶ Вращайте регулятор выбора значений для возвращения к функции Расстойка теста.
 - ▶ Выполните действия, описанные на предыдущей странице, чтобы перезапустить функцию расстойки теста.
5. Отмена функции расстойки теста
Нажмите и удерживайте  или поверните селектор функций для выбора другой функции.

4. Аэрогриль

Идеально подходит для приготовления замороженных продуктов или полуфабрикатов в кляре и панировке, которые обычно готовят во фритюре.

- ▶ Для достижения наилучшего результата приготовления, разложите продукты на противне или в корзине аэрогриля.
- ▶ Этот режим воспроизводит условия приготовления в аэрогриле.
- ▶ Более здоровый способ жарки, при котором продукты становятся хрустящими при меньшем количестве используемого масла. Для достижения наилучших результатов смажьте продукты 1-2 столовыми ложками масла.
- ▶ Для продуктов в упаковке: если производитель рекомендует готовить продукт без использования вентилятора, уменьшите температуру на 20°C (70°F).
- ▶ Приготовление на одной полке: готовьте в верхней части духовки, но не на самой верхней полке.

Продукт	Полки	Температура (°C)	Время (мин)	Уровень полки
Чипсы	Противень для запекания	205	15~20	4
Чипсы	Корзина аэрогриля	205	15~20	3
Деруны	Решетка	200	20~25	3
Наггетсы куриные	Противень для запекания	200	18~23	4
Наггетсы куриные	Корзина аэрогриля	205	18~23	3
Куриные крылышки	Решетка	180	20~25	3

5. Пицца

При использовании данной функции в течение 10 минут выполняется ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ до 250°C.

- ▶ Вентилятор обеспечивает циркуляцию тепла от нижнего элемента по всей печи.
- ▶ Отлично подходит для приготовления пиццы, так как прекрасно прожаривает основу, не пережаривая начинку.
- ▶ Для достижения наилучших результатов разогревайте форму для пиццы не менее 1 часа и выпекайте на полке духовки в положении 1 или 2.

Пицца	Тип	Аксессуары/ посуда	Уровень полки	Температура в °C	Время приготовления в минутах
Замороженная	На тонком тесте	Проволочная решетка	2	190~210	15~20
	На классическом тесте	Проволочная решетка	2	180~200	20~25
Домашняя	На тонком тесте	Противень для выпечки	2	230~250	10~15
	На тонком тесте	Противень для пиццы	2	230~250	8~12
	На классическом тесте	противень для выпечки	2	210~220	15~20
	На классическом тесте	Противень для пиццы	2	210~220	15~20

ВАЖНО!

Если не установить продолжительность для режима Пицца, духовка будет продолжать работать, пока вы не отключите ее вручную. Внимательно следите за блюдом в духовке, чтобы избежать его пережаривания.

6. Сушка

вентилятор и задний элемент

Сушка — это режим деликатного нагрева, который позволяет сушить фрукты, овощи и зелень с превосходными результатами.

При таком способе заготовки в результате высушивания аромат продуктов становится более интенсивным. При помощи этой функции можно готовить блюда, требующие медленного томления, такие как запеканки, рагу и тушеное мясо.

Устройство оптимально контролирует подачу энергии в отделение для приготовления пищи. Блюда готовятся поэтапно с использованием остаточного тепла. Это означает, что они остаются более сочными и меньше поджариваются.

Используйте для сушки только неповрежденные фрукты, овощи и зелень, тщательно мойте их. Выстелите проволочную решетку жиронепроницаемой или пергаментной бумагой. Удалите лишнюю воду с фруктов и высушите их.

Рекомендуемая температура 60-110°C.

При необходимости нарежьте фрукты одинаковыми кусочками или тонкими ломтиками. Неочищенные фрукты выкладывайте на блюдо срезом вверх. Следите, чтобы ни фрукты, ни грибы не соприкасались с проволочной решеткой.

Натрите овощи на терке, затем бланшируйте их. Дайте стечь соку с бланшированных овощей и равномерно распределите их на проволочной решетке.

Зелень следует сушить вместе со стеблями. Разложите зелень на проволочной решетке равномерно и немного «с горкой».

Очень сочные фрукты и овощи следует перевернуть несколько раз. После завершения сушки немедленно снимите высушенные продукты с бумаги.

Данная функция в основном предназначена для экономии энергии во время приготовления пищи.

Идеально подходит для сушки фруктов, овощей и зелени.

Меню	Подготовка	Темп. (°C)	Время	Уровень полки
Капустный лист	Отварить	70	1 ч 30 мин	3
Спаржевая фасоль	Отварить	55	3 ч	3
Дольки сладкого картофеля	Пропарить	55	13 ч, переверните через 2 часа	3
Ломтики манго	/	70	8 ч, переверните через 4 часа	3
Ломтики банана	Замочить в подсоленной воде	55	7 ч, переверните через 2 часа	3
Дольки лимона	/	55	15 ч, переверните через 2 часа	3
Дольки яблока	Замочить в подсоленной воде	55	8 ч, переверните через 2 часа	3
Сырая нежирная свинина	/	55	7 ч, переверните через 2 часа	3
Сырая куринная грудка	/	70	5 ч, переверните через 1 час	3
Креветки в панцире	Отварить	70	6 ч, переверните через 2 часа	3
Вяленая говядина	Отварить и замариновать	90	2 ч	3

7. Приготовление в вакууме

1. Используйте эту функцию для приготовления блюд при более низкой температуре, чем обычно. Вы сможете приготовить мясо, овощи или фрукты так, что они будут особо нежными и сочными. Для обеспечения лучшего качества блюд обращайтесь с продуктами с особой осторожностью.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ВАЖНО:

- ▶ Используйте высококачественные и максимально свежие продукты.
- ▶ Всегда храните сырье продукты в надлежащих условиях перед приготовлением.
- ▶ Всегда мойте продукты перед приготовлением.
- ▶ Для качественного и безопасного приготовления всегда готовьте продукты в соответствии со значениями, указанными в таблицах приготовления.
- ▶ Во избежание риска продукты не должны подолгу находиться в духовке при температуре ниже 60 °C.
- ▶ Особо низкие температуры приготовления можно использовать только для тех продуктов, которые можно есть сырыми, и только в течение короткого времени.
- ▶ Блюда, только что вынутые из духовки после приготовления в вакууме, обладают наилучшим вкусом, рекомендуется есть их сразу после приготовления. Вы можете:
 - быстро снизить температуру (можно поместить продукты в емкость со льдом и поставить в холодильник), можно хранить продукты в холодильнике 2-3 дня.
- ▶ Не используйте функцию приготовления в вакууме для повторного разогрева остатков пищи.
- ▶ Всегда храните сырье и приготовленные продукты отдельно, чтобы избежать их контакта друг с другом.
- ▶ Не используйте одни и те же кухонные принадлежности для мяса и овощей. В противном случае следует тщательно мыть кухонные принадлежности.
- ▶ В рецептах с сырыми яйцами не допускайте контакта яичных белков или желтков с внешней частью яичной скорлупы.

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ В ВАКУУМЕ ВАЖНО:

- ▶ Для использования функции Приготовление в вакууме необходим вакуумный упаковщик и вакуумные пакеты.
- ▶ Если вы хотите упаковать в вакуум жидкости, используйте камерный вакуумный упаковщик. Такой функцией оснащены только упаковщики этого типа.

- ▶ Используйте вакуумные пакеты, подходящие для функции приготовления в вакууме.
- ▶ Не используйте вакуумные пакеты повторно.
- ▶ Поместите продукты в центр полки третьего уровня, чтобы добиться равномерного приготовления.
- ▶ Установите максимальную степень вакуумирования, чтобы приготовление было более быстрым и равномерным.
- ▶ Для обеспечения надежного закрытия вакуумного пакета убедитесь, что область запечатывания не загрязнена.

2. Общие рекомендации по приготовлению в вакууме:

- ▶ Можно добавить в блюдо немного масла и специй по вкусу.
- ▶ Добавляйте умеренное количество приправ в самом начале приготовления в вакууме.
- ▶ Используйте чесночный порошок вместо сырого чеснока.
- ▶ Вместо оливкового масла можно использовать любое нейтральное масло.
- ▶ Поддерживайте степень вакуумирования как можно выше (99,9%), чтобы продукты готовились быстрее и равномернее.

2.1 Приготовление в вакууме: мясо

- ▶ Во избежание недожаривания не используйте куски мяса большей толщины, чем указано в таблицах.
- ▶ В таблицах указано минимальное необходимое время приготовления. Время приготовления может быть увеличено в соответствии с личными предпочтениями.
- ▶ Во избежание повреждения вакуумных пакетов используйте только бескостное мясо.
- ▶ Чтобы филе птицы было вкуснее, обжарьте его со стороны кожи до и после приготовления в вакууме.
- ▶ Обжарьте поверхность мяса на сливочном масле после окончания приготовления в вакууме, вкус будет намного лучше.

Продукт	Толщина продукта	Количество продукта (г)	Темп. (°C)	Время (мин)	Уровень полки
Говядина					
Филе говядины средней прожарки	4 см	400	63	120	3
Филе говядины почти полной прожарки	4 см	400	66	120	3
Филе говядины полной прожарки	4 см	400	70	120	3
Филе телятины средней прожарки	4 см	400	60	120	3
Филе телятины полной прожарки	4 см	400	65	120	3
Баранина и другое мясо					
Баранина средней прожарки	3 см	400	65	105-115	3
Свинина	3 см	400	90	120	3
Кролик без костей	1.5 см	400	75	120	3
Птица					
Куриная грудка без костей	3 см	500	70	120	3
Утиная грудка без костей	2 см	500	65	140-160	3
Грудка индейки без костей	2 см	500	70	75-85	3
Яйца, приготовленные при низкой температуре					
Идеальны для тостов	Обычный размер	/	60	90	3
Желток податливый, сохраняющий форму, мягкий и блестящий	Обычный размер	/	65	90	3
Желток начинает твердеть, но все еще мягкий	Обычный размер	/	71	60	3
Желток зернистый и крошится, начинает приобретать заленоватый цвет	Обычный размер	/	80	60	3

2.2 Приготовление в вакууме: рыба и морепродукты

- ▶ Во избежание недожаривания не используйте куски рыбы большей толщины, чем указано в таблицах.
- ▶ Высушите рыбное филе бумажным полотенцем, прежде чем поместить его в вакуумный пакет.
- ▶ При приготовлении мидий добавьте в вакуумный пакет немного воды.

Продукт	Толщина продукта	Количество продукта (г)	Темп. (°C)	Время (мин)	Уровень полки
Рыба и морепродукты					
Филе морского леща	4 филе 1 см	500	70	25	3
Филе морского окуня	4 филе 1 см	500	70	25	3
Треска	2 филе 2 см	500	65	90	3
Морские гребешки	крупные	500	60	100-110	3
Креветки без панциря	крупные	500	75	26-30	3

2.3 Приготовление в вакууме: овощи

- ▶ При необходимости очистите овощи от кожуры.
- ▶ Некоторые овощи могут изменить свой цвет, если их очистить и готовить в вакуумном пакете.
- ▶ Для сохранения цвета артишоков, после очистки и нарезки положите их в воду с лимонным соком.

Продукт	Толщина продукта	Количество продукта (г)	Темп. (°C)	Время (мин)	Уровень полки
Овощи					
Спаржа зеленая	В целом виде	500	68	90	3
Спаржа белая	В целом виде	500	68	90	3
Кабачки	ломтики 1 см	500	90	90	3
Лук-порей	соломка или кольца	500	95	90	3
Баклажаны	ломтики 1 см	500	90	90	3

Продукт	Толщина продукта	Количество продукта (г)	Темп. (°С)	Время (мин)	Уровень полки
Овощи					
Тыква	куски толщиной 2 см	500	90	90	3
Перец	соломка или четверть	500	95	90	3
Сельдерей	кольца 1 см	500	95	90	3
Морковь	ломтики 0,5 см	500	95	90	3
Корень сельдерея	ломтики 1 см	500	95	90	3
Фенхель	ломтики 1 см	500	95	90	3
Картофель	ломтики 1 см	500	95	90	3
Сердцевины артишоков	разрезанные на четвертинки	500	95	90	3

2.4 Приготовление в вакууме: фрукты и сладости

- ▶ Очистите фрукты, при необходимости удалите семена и сердцевину.
- ▶ Чтобы сохранить цвет яблок и груш, после очистки и нарезки положите их в воду с лимонным соком.
- ▶ Для достижения лучшего результата готовьте пищу сразу после подготовки продуктов.

Продукт	Толщина продукта	Количество продукта (г)	Темп. (°С)	Время (мин)	Уровень полки
Фрукты					
Персики	разрезанные на половинки	2 фрукта	90	60	3
Сливы	разрезанные на половинки	500	90	60	3
Манго	нарезанные кубиками 2 x 2 см	1 фрукт	90	60	3
Нектарины	соломка или кольца	1 фрукт	90	60	3
Ананас	ломтики 1 см	500	90	60	3
Яблоки	разрезанные на четвертинки	2 фрукта	95	60	3
Груши	разрезанные на половинки	2 фрукта	95	60	3
Ванильный крем	350 г в каждом пакете	500	85	60	3

8. Последние использованные рецепты



Ваша духовка Haier может автоматически запоминать пять последних использованных вами рецептов. Готовьте легко, выбрав любой из последних пяти рецептов.

1. Вращайте селектор функций для выбора функции до , на дисплее отобразится "LU01", если в памяти сохранены какие-то рецепты.
Если в памяти устройства нет сохраненных Последних Использованных Рецептов, на дисплее отобразится "—".
2. Вращайте регулятор выбора значений для выбора рецепта, на дисплее отобразится соответствующая цифра.
3. Коснитесь  для подтверждения выбора, на дисплее отобразится температура приготовления рецепта. Температуру и длительность приготовления можно настраивать.
Чтобы выйти из меню Последние использованные рецепты, вращайте селектор функций.
4. Коснитесь  еще раз, чтобы начать приготовление. На дисплее отобразится предустановленное значение.

9. Умные рецепты



Запрограммированные рецепты помогут вам приготовить некоторые мясные блюда.

1. Вращайте селектор функций для выбора , на дисплее отобразится P1.
2. В памяти духовки предустановлены 10 рецептов. Используйте регулятор выбора значений для выбора P1~P10.
3. Коснитесь  и подтвердите текущий рецепт. Если в этом рецепте имеется второй уровень, дисплей покажет рецепт второго уровня, например, P1-1.P1-2... и т.д.
4. Воспользовавшись таблицей ниже, вращайте регулятор выбора значений, чтобы выбрать необходимый рецепт.
5. Нажмите , чтобы начать приготовление.

Для возврата к предыдущему меню, поверните селектор функций в обратном направлении.

Время, указанное в таблице, предназначено только для справки.

При использовании функции умных рецептов предварительный разогрев духовки не требуется.

Код первого уровня	Код второго уровня	Продукт	Состояние	Полки	Уровень полки	Функция	Темп. в °C	Время в мин/вес
P1	P1-1	Говядина (мякоть)	С кровью	Проволочная решетка	3	Жаркое	185	20/450 г
	P1-2		Средней прожарки		3			25/450 г
	P1-3		Глубокой прожарки		3			35/450 г
P2	P2-1	Каре премиум	С кровью	Проволочная решетка	3	Жаркое	185	30/450 г
	P2-2		Средней прожарки		3			35/450 г
	P2-3		Глубокой прожарки		3			40/450 г
P3	P3-1	Баранья нога (с костью)	Средней прожарки	Проволочная решетка	3	Жаркое	185	28/450 г
	P3-2		Глубокой прожарки		3			33/450 г
P4	P4-1	Баранья нога (мякоть)	Средней прожарки	Проволочная решетка	3	Жаркое	185	35/450 г
	P4-2		Глубокой прожарки		3			45/450 г
P5	P5-1	Телятина	Средней прожарки	Проволочная решетка	3	Жаркое	185	40/450 г
	P5-2		Глубокой прожарки		3			45/450 г
P6	P6-1	Индейка (тушка)	Фаршированная	Проволочная решетка	1	Выпечка	170	22/450 г
	P6-2		Без начинки		1			20/450 г
P7	P7-1	Свинина (мякоть)	Средней прожарки	Проволочная решетка	3	Жаркое	170	40/450 г
	P7-2		Глубокой прожарки		3			40/450 г
P8	P8-1	Оленина	С кровью	Проволочная решетка	4	Аэро-гриль	225	7/450 г
	P8-2		Средней прожарки		4			9/450 г
P9		Цыпленок (тушка)	Глубокой прожарки	Проволочная решетка	3	Аэро-гриль	185	45/450 г
P10		Шкварки	Хрустящие		3	Выпечка с конвекцией	250	20/450 г

10. Аквоочистка



Удалите как можно больше грязи вручную. Для очистки боковых стенок снимите принадлежности и опоры полок. Функция аквоочистки обеспечивает чистку полости духовки паром. Для повышения эффективности очистки эту функцию следует запускать после остывания устройства. Указанное время связано с продолжительностью работы функции и не включает время, необходимое для очистки полости пользователем.

Когда работает функция аквоочистки, установка температуры и времени невозможна.

1. Налейте 200 мл воды на дно духовки.
 2. Выберите функцию аквоочистки
 3. Нажмите чтобы запустить функцию. На дисплее отобразится 00:20 и начнется отчет оставшегося времени.
 4. По завершении работы программы раздастся звуковой сигнал.
 5. Протрите внутренние поверхности духовки неабразивной губкой.
- Для очистки полости можно использовать теплую воду или специальные моющие средства для духовок.

После очистки оставьте дверцу духовки открытой приблизительно на 1 час. Дождитесь полного высыхания устройства. Для ускорения высыхания можно нагреть духовку горячим воздухом температурой 150 °C в течение примерно 15 минут. Для получения максимального эффекта от функции очистки очищайте устройство вручную сразу после завершения работы функции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не открывайте дверцу духовки во время работы, возможен выход горячего пара.

Во время очистки внутренних поверхностей губкой надевайте теплоизоляционные перчатки для защиты рук.

11. Блокировка панели

Эта функция предназначена для предотвращения случайного использования духовки (например, детьми). При включенной блокировке элементы управления не активны, и духовка не включается.

Установка блокировки:

Коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд, пока не загорится световой индикатор. Когда панель заблокирована, работают только кнопки включения/выключения и подсветки.

При нажатии любой другой кнопки,  мигнет 3 раза и раздастся звуковой сигнал.

Снятие блокировки:


Коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд, пока световой индикатор не погаснет.

12. Режим Шаббат

Этот режим предназначен для представителей религиозных конфессий, которые соблюдают требование не работать в субботу (шаббат).

Когда духовка настроена для работы в режиме Шаббат:

- ▶ Дисплей и индикаторы не светятся, кнопки не активны, за исключением кнопки питания.
- ▶ Звуковые сигналы не подаются.
- ▶ Не отображаются коды предупреждения или изменения температуры.
- ▶ В режиме Шаббат доступна только функция Запекание .



Установка настроек для режима Шаббат

1. Коснитесь и удерживайте и одновременно в течение 3 секунд, на дисплее отобразится *Sb of*.
 2. Нажмите для установки режима Шаббат. Можно использовать только функцию запекания.
 3. Установите температуру и период работы, можно установить время до 99 часов. Если время не установлено, духовка будет работать в режиме запекания до тех пор, пока вы не отключите режим Шаббат.
 4. Нажмите для включения/отключения подсветки - она сохранит это состояние до отключения режима Шаббат.
 5. Нажмите для запуска режима Шаббат.
- Духовка нагреется до заданной температуры, а дисплей выключится.

Напоминание:


Когда духовка выключена, выйти из режима Шаббат невозможно. При повторном включении духовка автоматически перейдет в режим Шаббат в качестве предыдущего рабочего состояния.

Выход из настроек режима Шаббат.

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, пока на дисплее не появится время суток и духовка не выключится.

13. Настройка громкости звука


1. Коснитесь и удерживайте вместе и в течение 3 секунд, на дисплее появится *Sb of*.
 2. Вращайте селектор функций, пока не отобразятся *ul* и *on*.
 3. Чтобы изменить громкость звука, вращайте регулятор выбора значений (*on/off*).
 4. Нажмите , чтобы сохранить настройки и выйти.
- По умолчанию для звука установлено значение **ON**.



14. Настройка яркости дисплея

1. Коснитесь и удерживайте вместе и в течение 3 секунд, на дисплее появится **5b of**.
2. Вращайте селектор функций, пока не отобразятся **br ht** и : **02**.
3. Чтобы изменить яркость дисплея, вращайте регулятор выбора значений (**01**; **02**; **03**).
4. Нажмите , чтобы сохранить настройки и выйти.

► По умолчанию для яркости дисплея установлено значение: **02**.



Очистка вручную

ВСЕГДА	НИКОГДА
<ul style="list-style-type: none"> Перед выполнением операций по очистке вручную или техническому обслуживанию сначала дождитесь остывания духовки до безопасной на ощупь температуры, затем отключите питание, вытащив шнур из розетки. Перед началом очистки духовки прочтите настоящую инструкцию по очистке и раздел Правила техники безопасности. Чтобы загрязнения не наслаждались и не становились трудноудаляемыми, после каждого использования рекомендуется во возможности удалять из духовки разливы жидкости, остатки пищи и пятна жира. 	<ul style="list-style-type: none"> Использование пароочистителя не допускается Запрещено хранить в духовке воспламеняющиеся материалы Никогда не используйте жесткие или абразивные чистящие средства, ткань, скребки или проволочные мочалки. Некоторые нейлоновые мочалки также могут царапать эмаль. Сначала проверьте этикетку. Никогда не используйте средства для чистки духовок на катализитических панелях. Ни в коем случае не оставляйте на поверхностях духовки щелочь (разливы соленой жидкости) или кислые вещества (например, лимонный сок или уксус). Никогда не используйте средства для очистки на основе хлора или кислот.

ЧТО?	КАК?	ВАЖНО!
<p>Стеклянные поверхности (стекла дверцы духовки, панель управления)</p>	<p>Дверца состоит из трех стеклянных панелей.</p> <p>Для очистки стеклянной панели В необходимо сначала снять дверцу и внутреннюю панель. Инструкции приведены в разделе Снятие и замена стеклянных панелей дверцы для очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> Очистите с помощью раствора мягкого моющего средства или пищевой соды и горячей воды, затем вытрите насухо. Протрите стеклоочистителем и высушите мягкой тканью без ворса. 	<ul style="list-style-type: none"> Для очистки стеклянных поверхностей не используйте средства для очистки духовок и любые другие абразивные чистящие средства, ткань, металлические губки, стальные мочалки или острые металлические скребки. Они царапают стекло и могут повредить его специальное покрытие, что, в свою очередь, приведет к растрескиванию или разрушению панели. Даже если производится очистка только внутренней панели (С), сначала снимите дверцу и панель. Очистка стекла с установленной на дверце панелью может привести к протеканию чистящей жидкости в зазоры и засыханию ее на внутренних деталях. При очистке стекла панели управления соблюдайте особую осторожность. Используйте только влажную ткань с мыющим средством.

ЧТО?	КАК?	ВАЖНО!
Нержавеющая сталь полоса/ ручка спереди дверцы духовки	<ul style="list-style-type: none"> • Очистите с помощью раствора мягкого моющего средства и горячей воды, затем вытирайте насухо тканью из микроволокна. • При необходимости используйте подходящий очиститель и полироль для нержавеющей стали. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обязательно прочтите этикетку, чтобы убедиться, что очиститель для нержавеющей стали не содержит соединений хрома, поскольку они агрессивны и могут повредить внешний вид духовки. • Всегда протирайте поверхность из нержавеющей стали в направлении полировки.
Алюминиевый каркас дверцы духовки и пластиковые уплотнительные захимы	Очистите раствором мягкого моющего средства и горячей воды, затем вытирайте насухо.	/
Телескопические скользящие опоры уровней	Протрите влажной тканью с мягким моющим средством. Не вытирайте и не смывайте белую консистентную смазку (видна при выдвижении скользящих направляющих).	Не разрешается мыть эти детали в посудомоечной машине, погружать в мыльную воду, использовать средства для чистки духовок, поскольку при этом удалится белая смазка, и плавное движение скользящих направляющих станет невозможным.
Внутренняя полость духовки	<p>Выньте из духовки все уровни и лотки, боковые решетки, каталитические панели.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите дверцу (см. инструкции на последующих страницах). 2. Протрите внутреннюю поверхность духовки бытовым моющим средством или чистящим средством на основе аммиака. 3. Протрите начисто влажной тканью и дайте полностью высохнуть. 	<ul style="list-style-type: none"> • Чтобы загрязнения не наслаждались и не становились трудноудаляемыми, после каждого использования рекомендуется по возможности удалять из духовки разливы жидкости, остатки пищи и пятна жира. • Чтобы облегчить очистку внутренних поверхностей духовки, можно также снять дверцу духовки. Инструкции приведены на последующих страницах. • Чтобы облегчить очистку потолка духовки, можно опустить нагревательный элемент гриля. Инструкции приведены на последующих страницах.

ЧТО?	КАК?	ВАЖНО!
Лоток для гриля Решетка для гриля Боковые решетки Уровни духовки Противень	<ul style="list-style-type: none"> • Очистите раствором мягкого моющего средства и горячей воды. • Предварительно замочите стойкие пригоревшие пятна в растворе порошка для посудомоечной машины и горячей воды. • За исключением противня эти детали можно мыть в посудомоечной машине. 	/
Уплотнения духовки	Очистите раствором мягкого моющего средства и горячей воды.	/
Капельный канал	Используйте губку для впитывания влаги, которая собирается в капельном канале с задней стороны дверцы	/

Снятие боковой стойки

ВАЖНО!


Сначала обязательно отключите духовку, вытащив шнур питания из розетки. Перед началом работ убедитесь, что духовка полностью остывла.

Снимите все полки:

Выдвиньте все полки и снимите их.

Для облегчения доступа рекомендуется снять дверцу духовки.


См. раздел Снятие и повторная установка дверцы духовки.



Снятие обеих боковых стоек:


Отверните и снимите крепежную гайку в передней части боковой стойки. Воспользуйтесь монетой для ослабления винта при необходимости.

- Потяните боковую стойку к центру духовки так, чтобы передний упор освободился от крепежного винта.
- Сдвигайте боковую стойку вперед, пока задние штыри не выйдут из отверстий.



Установка боковой стойки на место:

1. Вставьте задние штыри боковой стойки в отверстия в задней части духовки.
2. Вставьте передний упор боковой стойки поверх крепежного винта.
3. Установите на место крепежную гайку. Для затяжки гайки можно использовать монету.



Снятие и повторная установка скользящих опор полок (приобретаются отдельно)


ВАЖНО!

Только для компактных духовок:

Скользящие опоры полок не могут использоваться в положениях 3 и 4.

Установка

1. Убедитесь, что направляющие расположены правильным образом (на передней части направляющей должен быть выступ треугольной формы, как показано на рисунке).
2. Вставьте верхние части зажимов поверх боковых стоек. Передний зажим должен быть вставлен как можно ближе к переднему концу боковой стойки. Убедитесь, что задний зажим закреплен.
3. Поверните направляющую вниз и вставьте нижнюю часть зажимов «до щелчка».



Снятие

Захватите рукой направляющую и поверните ее снизу вверх, чтобы освободить зажимы и снять направляющую.




При установке скользящих опор полок на место убедитесь, что установлены:


- ▶ сначала боковые стойки
- ▶ направляющие на верхнем направляющем прутке уровня (уровни 1 и 2 только в компактных духовках)
- ▶ обе стороны каждой пары направляющих

Установка лотков духовки и противня для гриля на место

- ▶ Вставьте нужные полки. Убедитесь в следующем:
- ▶ Уровни скользят между двумя направляющими прутками полки (если не используется скользящая опора полки)
- ▶ Указатели остановки обращены вниз.
- ▶ Защитное ограждение находится сзади.



Установка уровня между двух направляющих прутков на место




Установка уровня на скользящую опору полки

Снятие и повторная установка дверцы духовки.

ВАЖНО!

Будьте осторожны, дверца духовки тяжелая.


Снятие дверцы:



1. Полностью откройте дверцу духовки. Найдите два небольших металлических фиксирующих рычага на дверных петлях с обеих сторон.




2. Полностью поднимите каждый фиксирующий рычаг, чтобы снять дверь с петель.



3. Удерживая дверцу с обеих сторон, осторожно потяните ее наружу и снимите с петель.


Установка дверцы на место:



1. Придерживая дверцу с обеих сторон, совместите отверстия в основании дверцы с петлями и наденьте дверь на петли.



2. Когда дверца полностью находится на петлях, полностью опустите каждый фиксирующий рычаг, чтобы зафиксировать дверь в петлях.



ВАЖНО!

Прежде чем попытаться закрыть дверцу, убедитесь, что оба рычага полностью зафиксированы.

Снятие стеклянных панелей дверцы для очистки

ВАЖНО!

Прежде чем опускать верхний элемент, обязательно отключите духовку от сетевой розетки, вытащив шнур питания. Перед началом работы убедитесь, что духовка полностью остыла.

- ▶ Обязательно тщательно соблюдайте меры предосторожности и инструкции, приведенные ниже. Неправильная установка стекол и дверцы может привести к повреждению духовки и аннулированию гарантии.
- ▶ Будьте осторожны, дверца духовки тяжелая (11 кг). Если у вас возникают сомнения, не пытайтесь снять дверцу.
- ▶ Убедитесь, что духовка и все ее части остывли. Не пытайтесь прикасаться к частям горячей духовки.
- ▶ Будьте предельно осторожны при обращении со стеклянными панелями. Не ударяйте углами и краями стекла о другие поверхности. Стекло может разбиться.
- ▶ Для очистки стеклянных поверхностей не используйте средства для очистки духовок и другие жесткие или абразивные чистящие средства, наждачную шкурку, скребки или проволочные мочалки. Они царапают стекло и могут повредить его специальное покрытие, что, в свою очередь, приведет к растрескиванию или разрушению панели.
- ▶ При обнаружении признаков повреждения (например, сколов или трещин) стеклянной панели, не используйте духовку. Обратитесь в авторизованный сервисный центр или в отдел обслуживания клиентов.
- ▶ Убедитесь, что замена всех стеклянных панелей выполнена правильно. Не пользуйтесь духовкой, пока стеклянные панели не будут установлены на место надлежащим образом.
- ▶ Если стеклянные панели трудно снять или заменить, не прилагайте усилия для их снятия. Обратитесь в авторизованный сервисный центр или в отдел обслуживания клиентов.


Примечания: Гарантия не распространяется на выезды специалистов, предоставляющих помощь по эксплуатации или обслуживанию духовок.

Для облегчения очистки стекла рекомендуется снимать дверцу. Инструкции приведены в разделе Снятие и повторная установка дверцы духовки. После снятия дверцы, положите ее на мягкую, чистую, ровную поверхность.

Тщательно соблюдайте меры предосторожности и инструкции, приведенные ниже. Неправильная установка стекол и дверцы может привести к повреждению духовки и аннулированию гарантии.


Снятие внутренней панели

1. Нажмите на выступы упора стекла с обеих сторон дверцы.
2. Потяните упор стекла вверх до тех пор, пока выступы не переместятся в верхнее отверстие.
3. Придерживая верхнюю часть внутреннего стекла, осторожно потяните к верхней части дверцы, пока стекло не освободится из зажима в нижней части дверцы, а затем поднимите его. Не наклоняйте стекло слишком сильно, поскольку можно повредить его.



Снятие средней панели

4. Нажмите на выступы упора стекла с обеих сторон дверцы. После этого упоры стекла можно полностью вытащить.
5. Осторожно потяните среднюю панель к верху дверцы, пока панель не освободится из зажима в нижней части дверцы.
6. Поднимите панель. Резиновые упоры на верхних углах панели остаются прикрепленными к стеклу.



После очистки установите стеклянные панели дверцы на место.


При установке стеклянных панелей убедитесь в следующем:

- ▶ вы установили внутреннюю панель так, как указано на рисунке.
Эта панель должна находиться в положении, описанном ниже, чтобы обеспечить правильную посадку панели в дверцу, а также безопасную и правильную работу духовки.
- ▶ соблюдена особая осторожность для предотвращения удара краев стекла о другой предмет или поверхность. Не прилагайте усилий для установки панели на место. В случае возникновения затруднений при установке панелей, снимите их и начните процесс заново. Если это по-прежнему не помогает, обратитесь в Службу поддержки клиентов.

Установка средней панели

Убедитесь, что панель расположена правильно (предупреждение в нижней части дверцы должно хорошо читаться)

1. Убедитесь, что резиновые упоры по-прежнему прикреплены к верхним углам панели.
2. Вставьте нижний край панели в нижний паз в нижней части дверцы.
3. Опустите панель на дверцу, резиновые упоры упираются в наружное стекло.




Установка внутренней панели

- Убедитесь, что панель расположена правильно
(т. е. в нижней части дверцы должен быть виден логотип)
4. Вставьте панель в паз, расположенный в нижней части дверцы.
 5. Опустите панель на зажим в верхней части дверцы.
 6. Вставьте упоры стекла обратно на место и убедитесь, что они надежно закреплены на месте.

ВАЖНО!

Убедитесь, что упоры стекла установлены на месте правильно, а стеклянная панель надежно закреплена.



Замена ламп духовки

Примечание: Гарантия не распространяется на замену ламп духовки.

Лампа подсветки расположена на потолке духовки, спереди по центру.

В некоторых моделях используются галогенные лампы G9 мощностью 25 Вт, рассчитанные на 220–240 В, 50 Гц.

Всегда беритесь за заменяемую лампу через мягкую ткань.

Прикосновение к лампе руками сократит срок ее службы.


Замена лампы

- Перед заменой лампы полость духовки и нагревательный элемент триpla должны полностью остывать.

ВАЖНО!

Перед продолжением работы отключите духовку, вытащив вилку из розетки.

- Снимите защитную крышку, вращая ее против часовой стрелки.
- Осторожно извлеките неисправную галогенную лампу.
- Осторожно вставьте новую лампу.
- Поворачивая защитную крышку по часовой стрелке, завинтите ее.
- Снова включите духовку и установите часы (инструкции приведены в разделе Первое включение).



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица поиска и устранения неисправностей

При возникновении неисправности, проверьте по таблице ниже, можете ли вы устранить ее. Если проблему не удается устранить или она сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр или в отдел обслуживания клиентов.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
Основные неисправности		
Духовка не работает.	Отсутствует питание.	Проверьте, что электророзетка (настенная) включена, предохранители целы и в вашем регионе нет отключений электроэнергии.
Духовка не работает, но дисплей светится	В духовке включен режим автоматического приготовления.	См. раздел Автоматическое приготовление.
Не загорается подсветка при открывании дверцы духовки.	Лампочка(-и) духовки перегорела(-и). Дверца установлена неправильно. Духовка работает в режиме Шаббат, активирована функция Выключить подсветку.	Замените лампочку(-и). Инструкции см. в разделе Очистка и уход. Инструкции по правильной установке дверцы см. в разделе Очистка и уход. Чтобы выключить режим Шаббат, нажмите и удерживайте кнопку отмены. Инструкции по изменению функции Выключить подсветку см. в разделе Пользовательские настройки.
Духовка не нагревается.	Дверца плохо закрыта или открывается слишком часто во время приготовления.	При открытой дверце нагревательные элементы отключаются. Убедитесь, что дверца плотно закрыта, и по возможности не открывайте ее часто во время приготовления пищи.
Стекло дверцы духовки треснуло, откололось или разбилось.	Неправильная очистка или удар края стекла о предмет.	НЕ используйте духовку. Обратитесь в авторизованный сервисный центр или в отдел обслуживания клиентов.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
Основные неисправности		
Ощущается выход горячего воздуха из вентиляционных отверстий после включения духовки.	Это нормально.	Из соображений безопасности вентиляторы охлаждения будут продолжать работать даже после выключения духовки. Вентиляторы автоматически отключаются, когда духовка остывает.
Вентилятор духовки включается при выборе функции, в которой не используется вентилятор (например, выпечка или классическая выпечка).	Это нормально. Вентилятор включается во время предварительного нагрева духовки. Он отключится, когда духовка достигнет установленной температуры.	Подождите, пока не прозвучит длинный звуковой сигнал и не загорятся все индикаторы нагрева; духовка готова к использованию.
Духовка нагревается, но дисплей отключен	Духовка находится в режиме Отключение дисплея. Духовка работает в режиме Шаббат.	Чтобы отключить режим Дисплей выключен, коснитесь и удерживайте кнопку ВКЛ/Выкл  пока на дисплее не отобразится время суток. Чтобы выключить режим Шаббат нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/Выкл  пока на дисплее не отобразится время суток.
Духовка отменяет режим автоматического приготовления при попытке настроить часы.	Духовка уже работала в режиме автоматического приготовления, когда вы пытались настроить часы.	Часы можно настраивать только когда духовка не находится в режиме автоматического приготовления.

КОДЫ ОШИБОК И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

В случае возникновения проблемы духовка:

- ▶ автоматически приостанавливает работу всех функций
- ▶ подаёт звуковой сигнал пять раз
- ▶ отображает код ошибки или предупреждения.

ВАЖНО!

Не отключайте духовку из розетки в случае появления кода ошибки или предупреждения, за исключением тех случаев, когда это необходимо сделать согласно инструкциям, приведенным в следующей таблице.

В духовке установлены охлаждающие вентиляторы, которые необходимы для охлаждения компонентов духовки. Отключение ещё горячей духовки от сети питания может привести к повреждению самого устройства и окружающей мебели

Что делать при появлении кода ошибки или предупреждения

1. Если духовка продолжает издавать звуковой сигнал, нажмите любую кнопку для его прекращения.
2. Запишите отображаемый код ошибки или предупреждения. Вам может понадобиться эта информация.
3. Проверьте следующую таблицу, чтобы узнать, можете ли вы решить проблему самостоятельно, и следуйте инструкциям.
4. Если вы можете решить проблему и код ошибки или предупреждения больше не появляется, можете продолжать пользоваться духовкой.

ИЛИ

Если вы не можете решить проблему самостоятельно или код ошибки или предупреждения появляется снова, а проблема не устранена: подождите, пока остановятся охлаждающие вентиляторы и духовка полностью остынет, затем отключите духовку от сети питания, вынув вилку из настенной розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр или отдел обслуживания клиентов, сообщив информацию о коде ошибки или предупреждения.

КОД ОШИБКИ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
Eg+число	Техническая неисправность.	<ol style="list-style-type: none">1. Запишите код ошибки.2. Подождите, пока охлаждающие вентиляторы не остановятся и духовка полностью не остынет.3. Выключите духовку из розетки.4. Обратитесь в авторизованный сервисный центр или в отдел обслуживания клиентов и сообщите код ошибки.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room 8401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и персональные компьютеры — 2 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготавлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Бо избежания недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантинных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться в Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательства по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иных нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать как в гарантинном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантинного и дополнительного сервисного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантинный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю* Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. Данная услуга оказывается только при представлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантинное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров Вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из републик России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларусь (бесплатный звонок из республик Беларусь)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантинное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологий работ с холодильным контуром и электрохимическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия современного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водогородной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендованной дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных исполнителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непредодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- нечастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывания термозащиты в отдаче включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантинное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия скважин либо изнутри.

Гарантинному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода сплава воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубы, щетки, насадки, пылеуборочные, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вартели, решетки, блоки и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату. Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Исполнителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантинное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантинных обязательств.

*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, персональные компьютеры.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ)

— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантитное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантитных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Класс энергoeffективности - А+ / А (только для РФ);

Вес нетто - 38 кг;

Вес брутто - 42 кг;

Размер без упаковки (В*Ш*Г) - 595*597*565 мм;

Размер в упаковке (В*Ш*Г) - 669*671*658 мм.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.21127/21 от 12.08.2021 действует до 11.08.2026.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РД03.В.09210/23 от 10.04.2023 действует до 09.04.2028.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ҚАҒИДАЛАРЫ	1
ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР	5
БҮЙІМНЫҢ ГАБАРИТТЕРІ ЖӘНЕ ӨЛШЕМДЕРІ	7
БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУ	13
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ	16
АСПАЗДЫҚ АНЫҚТАМАЛЫҚ	18
АРНАЙЫ БАҒДАРЛАМАЛАР	22
ҚҰТИМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ	38
АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ	50
ҚАТЕ КОДЫ ЖӘНЕ ЕСКЕРТУЛЕР	52
КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	53

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ҚАҒИДАЛАРЫ —

Осы түмшапеш күнделікті тамақ дайындау кезінде қауіпсіз жұмыс істеву үшін мүжіят жобаланған. Оны пайдалану кезінде келесі қауіпсіздік техникасы жөніндегі ұсыныстарды сактаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ!



Электр тогымен зақымдану қаупі
Шамды ауыстыру алдында, түмшапешті өшіріп, сұтып алыңыз.
Бұл ұсынысты сактамау электр тогының соғуына немесе өлімге әкелуі мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ!



Кесу қаупі
Абайланыз, құрылғының еткір жиектері бар.
Қауіпсіздік ережелерін сактамау кесуге немесе басқа жарақаттарға әкелуі мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ!



Тұтану қаупі
Пісіру кезінде алюминий фольғаны, ыдыстарды, науаларды, суды немесе мұзды пештің түбіне қойманыз - бұл земальға тұрақты зақым келтіреді. Пештің ішінде қабыргаларын алюминий фольгамен жабу өртке әкелуі мүмкін.
Құрылғыныңды белмені қыздыру немесе жыльту үшін пайдаланбаңыз.
Бұл қүйіп қалуға немесе өртке әкеп соқтыруы мүмкін.
Құрылғының ішінде немесе оның бетінде сақтау пештің ішінде немесе оның бетінде тез тұтаныш материалдарды сактауга тыйым салынады.
Бұл ұсыныстарды сактамау қызып кетуге, қуйікке және жарақатқа әкелуі мүмкін.

! ЕСКЕРТУ!

Ыстық бет

Жұмыс кезінде ашық беліктер қатты қызып кетуі мүмкін.

Күйіл қалмау үшін, балалардың тұмшапешке жақындауына жол берменіз.

Тұмшапештің сөрелері немесе ыдыс сияқты ыстық, беттермен жұмыс істегендегі, қолғап, тұтқыштар немесе басқа қорғаныс құралдарды пайдаланыңыз.

Тұмшапештің есіктерін ашқанда, абай болыныз.

Тағамды алып шығар алдында немесе ауыстырап алдында, ыстық ауаны немесе буды шығарыныз.

Қыздыру злементтеріне немесе ішкі беттерге қол тигізбеніз. Қыздырыш злементтердің түстері қошқыл болып тұрса да, ыстық болуы мүмкін. Тұмшапештің ішкі беттерінің қатты қызғаны соншалық, күйіл қалуға болады.

Тұмшапешті пайдалану кезінде және одан кейін де, тұмшапеш толық суығанға дейін киімнің немесе басқа жаңыш материалдардың қыздыру злементтерімен немесе тұмшапештің ішкі беттеріне жанасуына жол берменіз және қол тигізбеніз.

Құрылғының басқа беттері де қатты қызып, күйік тудыруы мүмкін. Сондай-ақ тұмшапештің жедеткіш тесіктері, жедеткіш тесіктер жаңындағы беттер мен тұмшапештің есігі де қатты қызуы мүмкін.

Осы ұсыныстарды орындауда күйікке және ыстық будың шарпуынан күйіл қалуға әкелу мүмкін.



ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Тұмшапешті пайдалану кезінде өрт, электр тогынан зақымдану, персоналдың жарақаттану немесе мұліктің зақымдану қаупін азайту үшін, теменде келтірілген маңызды қауіпсіздік нұсқауларын орындау керек:

- ▶ Тұмшапешті пайдаланар алдында, барлық нұсқаулықтарды толық оқып шығыныз. Тұмшапешті осы нұсқаулыққа сәйкес нысанды мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- ▶ Дұрыс орнату: құрылғыны тиісті дөрежеде білікті маман орнатуы және жерге қосуы керек.
- ▶ Ажыратқыш: тұмшапеш қуат кезінен толық, ажыратуды қамтамасыз ететін ажыратқышы бар желіге қосылуы керек.
- ▶ Тұрмыстық техника балалар ойынына арналмаған.

- ▶ Балаларды түмшапештің жаңында қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған үй-жайда балаларды жалғыз немесе қараусыз қалдыруға болмайды. Балаларға құрылғының кез-келген белігінде отыруға немесе тұруға рұқсат берменіз.
- ▶ Егер үнемі бақылауда болмаса, 8 жасқа дейінгі балаларды құрылғыға жолатпаңыз. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар қолдана алады, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы ескертілсе және онымен байланысты қауіпперді түсінсе. Балаларға құрылғыны ересектердің қатысуынсыз тазалауга және қызмет көрсетуге тығым салынады.
- ▶ Түмшапештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз .
- ▶ Ұңғайлы киім киіңіз. Құрылғыны пайдаланған кезде тым кең киім немесе салпаңдан тұрған элементтері бар киім киоге болмайды. Олар ыстық элементтерге немесе беттерге тиген кезде өртеніп кетуі немесе еруі мүмкін, бұл күйік тудыруы мүмкін.
- ▶ Пайдаланушылық қызмет көрсету: нұсқаулықта тиісті нұсқаулар жоқ құрылғының кез келген белігін жәндеуге немесе ауыстыруға болмайды. Кез келген басқа техникалық қызмет көрсетудің білікті техник орындауды керек.
- ▶ Тұтанған майды немесе тоқ майды сумен сөндіруге тырыспаңыз. Өртті сөндіру үшін, құрғак химиялық немесе көбікті өртсөндіргішті пайдаланыңыз.
- ▶ Тек құрғак қолғаптарды немесе қапсырғыштарды пайдаланыңыз. Ұлғал қолғаптарды ыстық беттерге тигізу бүмен күйіп қалуға әкелуі мүмкін. Тұтқыштардың ыстық аумақтарға немесе қыздыру элементтеріне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Тұтану қаупіне байланысты сұлғіні немесе көлемді шүберекті тұтқыш ретінде пайдаланбаңыз.
- ▶ Түмшапеште ішіне тамақ өнімдері салынған жабық контейнерлерді қыздырмаңыз. Контейнердегі қысым контейнердің қас қағымда бұзылуына және жаракатқа әкелуі мүмкін.
- ▶ Азық-тұлікпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік: тағамды түмшапешке тікелей салып, пісіргеннен кейін бірден алыңыз. Бұл тамақтан улануды тудыруы мүмкін бактериялардың көбеюіне жол бермеу үшін қажет. Өсіреле, жылы аяу-райында абай болыңыз.

- ▶ Пештің жедеткіштерін әрқашан ашық ұстаңыз.
- ▶ Сыртқы таймері немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
- ▶ Назар аударыңыз: түмшапешті салқыннату кезінде ыстық ауа оның жоғарғы жағындағы жедеткіштен шығу мүмкін.
- ▶ Серелерді орналастыру: сөреперді тек салқыннатылған пешке орнатыңыз (алдын ала қыздырылғанға дейін). Егер түмшапеш ыстық болған кезде торды алып тастау керек болса, тұтқыштардың ыстық қыздыру злементтерімен жанасуына жол берменіз.
- ▶ Түмшапештің нығыздауыштарын түмшапештерді тазалауға арналған заттардың көмегімен тазаламаңыз және жумаңыз. Бұл түмшапештің тиімді жұмысына кепілдік беретін нығыздауыштардың қауіпсіздігі үшін маңызды. Нығыздауыштарды ысқылауға, булдірге немесе жылжытуға тыйым салынады.
- ▶ Егер құрылғы закымдалса немесе дұрыс жұмыс істемесе, оны орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз. Егер сіз закымдалған құрылғыны алсаңыз, дереу вз дилерінізгеге немесе орнатушыға хабарласыңыз.
- ▶ Бу генераторының жұмысы кезінде күйіп қалу қаупін болдырmas үшін түмшапештің есігін ашпаңыз.
- ▶ Түмшапеш тазартқыштарын, агрессивті/абразивті тазартқыштарды, балауыздарды немесе жылтыратқыштарды пайдаланбаңыз. Қанттауға арналған кез келген материалдарды, қорғаныс жабындарын және түмшапештерді тазалауға арналған заттарды пайдалануға тыйым салынады. Пеш есігінің әйнегін тазалау үшін қатты/абразивті тазалағыштарды, шүберектерді немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сызып тастайды және есіктің әйнегі синуы мүмкін.
- ▶ Осы Нұсқаулықта аталған белшектерді ғана тазалауға рұқсат етіледі.
- ▶ Түмшапештің кез келген белігін тазалау үшін, бүмен тазартқышты пайдалануға тыйым салынады.
- ▶ Балаларға керек болуы мүмкін заттарды түмшапештің үстінде сақтамаңыз. Түмшапештің үстінде шығып балалар күйіп қалуы немесе жарақат алуы мүмкін.
- ▶ Түмшапеште қолдануға рұқсат етілген пісіруге арналған ыдысты ғана пайдаланыңыз. Пісіруге арналған ыдыс өндірушісінің нұсқаулықтарын орындаңыз.
- ▶ Өтпелі сомындардың бүйірлік тіреуден алынып, қоса берілген металл бекіткіш сомындарға ауыстырылғанына кез жеткізіңіз.
- ▶ Тек осы түмшапешке ұсынылған термосұнгіні қолданыңыз.



ЕСКЕРТУ!



Электр тогымен зақымдану қаупі
Техникалық қызмет көрсету немесе жандеу журғізу алдында,
құрылғыны міндettі түрде көрек желісінен ажыратыңыз.
Дұрыс жерге қосу манызды және міндettі болып табылады.
Электр сымдарының ішкі жүйесіне езгерістер енгізу үшін тек
білікті электрикке рұқсат етіледі. Бұл ұсынысты сақтамау
электр тогының соғуына немесе өлімге әкелуі мүмкін.



ЕСКЕРТУ!



Тұтану қаупі
Құрылғыны электр желісіне қосу үшін ауыстырып -қосқыш,
турлендіргіш немесе тармақтайтын құрылғы қолданбаған
жен.
Бұл талапты орындауда құрылғының қызып кетуіне,
тұтануына немесе ерт шығуына себеп болуы мүмкін.



ЕСКЕРТУ!



Кесу қаупі
Сақ болының - құрылғыда еткір жиектер бар. Қауіпсіздік
ерекелерін сақтамау кесуге немесе басқа жарақаттарға
әкелуі мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

- ▶ Қауіпсіздік мақсатында түмшапешті орнатпас немесе пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды мұкият оқып шығыныз.
- ▶ Бұл ақпаратты монтаж жасайтын адамға хабарланызы - бұл құрылғыны орнату сіздің шығыныңызды төмөндөтуі мүмкін.
- ▶ Пешті орнатуды және электр желісіне қосуды осы монтаждау жөніндең нұсқаулыққа және барлық қолданылатын Құрылғыс және электротехникалық нормативтерге сәйкес жеткілікті біліктілігі бар маман жүргізуі тиіс.
- ▶ Құрылғыны дұрыс орнатпау кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.
- ▶ Егер қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті жағдайларды болдырмау үшін оны тек өндіруші, қызмет көрсету орталығының өкілі немесе басқа білікті маман ауыстыруы керек. Ажыратқыш: пеш жергілікті электр сымдарының нормаларына сәйкес қуат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін ажыратқышы бар желіге қосылуы керек. Түмшапеш жерге тұйықталуға тиіс.
- ▶ Қатпама тиісті түрде жойылуы керек.
- ▶ Қоршаған ортаға әсерді азайту үшін мүмкіндігінше орау материалдарын қайта өндеуге тапсырыныз.
- ▶ Бұл құрылғы тек түрмистық пайдалануға арналған және оны енеркасіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды.
- ▶ Өтімді онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыт қамтамасында тасымалдау және сақтау қажет.
- ▶ Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз.
- ▶ Келік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашиңнан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

АСПАПТЫ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ



Ескі түрмистық техниканы қарапайым түрмистық қалдыхтармен бірге тастауға болмайды. Оны электр жабдықтарын жинау және қайта өндеу орталығына тапсырыныз.



Құрылғыдағы, пайдалану жөніндең нұсқаулықтағы немесе қамтамадағы таңба олардың қайта өндеуге жарамды екенін білдіреді.

Түмшапеш ішінде қолданылатын материалдар қайта өндеуге жарайды және тиісті заттаңбасы бар.


Ұсталған құрылғының материалдары мен белшектерін қайта өндеуге беру арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға маңызды үлес қосасыз.

Пайдаланылған электр аспаптарын кедеге жарату орталықтары туралы ақпаратты жергілікті билік органдарынан алуға болады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ГАБАРИТТЕРІ ЖӘНЕ ӨЛШЕМДЕРІ —



ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ГАБАРИТТЕРІ ЖӘНЕ ӨЛШЕМДЕРІ	мм
A Құрылғының жалпы биіктігі	595
B Құрылғының жалпы ені	597
C Құрылғының жалпы төрөндігі	565
D Корпустың жалпы биіктігі	575
E Корпустың жалпы ені	552
F Корпустың жалпы төрөндігі	545
G Пеш жақтауы мен басқару тақтасының төрөндігі	20
H Толығымен ашық күйінде түмшапеш есілінің төрөндігі	450




ТҮМШАПЕШТІ ҚАПТАМАДАН ШЫҒАРУ

МАҢЫЗДЫ!

КӨТЕРУ: Түмшапешті есік тұтқасынан ұстап көтерменіз. Корпустың бүйір жағындағы тұтқаларды пайдаланыңыз (егер бар болса).

- Бұқіл қаптаманы алып, барлық қажет талапты сактай отырып, кәдеге жаратыныңыз. Мүмкіндігінше орау элементтерін қайта өңдеуге тапсырыныңыз.
- Теменгі жиектің зақымдалуын болдырмау үшін қаптамасы ашылған пешті ағаш блоктарға немесе ұқсас тіректерге қойыныңыз.



МАҢЫЗДЫ!

Түмшапешті қораптан шығарған кезде, оның теменгі жиегіне зақым келтірмеуге тырысыныңыз. Түмшапштің бұл белігі дұрыс жедету және артық конденсацияны кетіру үшін маңызды.

Аксессуарлар тізімі	Пісіруге арналған терен таба	Пісіруге арналған жалпақ таба	Грильге арналған тор	Серелерге арналған бекіткіштер	Бұрандалар
Саны	1	1	1	1 пара	2

МАҢЫЗДЫ!


Пісіру кезінде табақтары деформациялануы мүмкін; бұл қалыпты жағдай — салындағаннан кейін олар басталқы пішінін қалпына келтіреді.

КОРЕК КӨЗІНЕ ҚОСУ

МАҢЫЗДЫ!

- Тұмшапешті электр желісіне қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы керек.
- Тұмшапеш жерге тұйықталуға тиіс.
- Тұмшапешті электр желісіне қоспас бұрын, ішкі сым жүйесі пештің қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз (паспорт кестесінде көрсетілген).
- Накты көрнеу паспорт кестесінде көрсетілген мәнгө сәйкес келуі керек.

Обозначение модели	Объем	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
HOQ-K5AAN3GB				
HOQ-K5AAN3BX	72 л	3480 Вт	220-240 В~	50/60 Гц
HOQ-K5AAN3GW				
HOQ-K5AAN3GG				




Куат сымын клеммалы қорапқа қосыңыз
Кабель қысқышы бұранда көмегімен
тартылғанына көз жеткізіңіз.

ПЕШТІ АС ҮЙ ЖИҢАЗЫНЫҢ ІШІНЕ ОРНАТУ

1. Тұмшапешті дайындалған тауашаға орнатыңыз.
МАҢЫЗДЫ!
Тұмшапешті есік тұтқасынан ұстап көтерменіз.
2. Тұмшапештің есігін толық ашыңыз.
3. Пешті ас үй жиңазының тауашасына бекіту үшін жиынтыққа кіретін бұрандаларды пайдаланыңыз.

МАҢЫЗДЫ!

- Болттарды тым қатты тартпаңыз.
- Пешті тауашаға силиконмен немесе желіммен бекітпеніз. Бұл болашақта техникалық қызмет көрсетуді қындарады. Haier компаниясы тұмшапешті белшектегені үшін немесе белшектеу барысында келген шығындар үшін жауапкершілік арқаламайды.




Тұмшапештің сырт пішіні
басқаша болуы мүмкін


КІРІСПЕ



Қыздыру жүйесі



Сөрелердің орналасуы



БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



Дисплей индикаторы





Пешті бірінші рет қосқанда немесе қуат өшірілгеннен кейін пешті пайдалану үшін сағатты реттеу керек.

1. Сағатты орнату

1. Дисплейде 12:00 жыптылықтап тұр



2. Уақытты орнату үшін мәндерді таңдау реттегішін сырғытып шығарыныз және бұраңыз.



2. Уақытты өзгерту

1. ⌂ тұрту және ұстап тұру арқылы шеңбер бойынша 3 функцияның бірін таңдауға болады. ⌂ индикаторы пайда болған кезде саусағынызды босатыныз.

2. Уақытты орнату үшін мәндерді таңдау реттегішін бұраңыз. Басқару тақтасынан саусағынызды алғаннан кейін 6 секундан кейін уақыт автоматты түрде расталады немесе келесі мәнді енгізу үшін ⌂ түймесін тұртқынан немесе ✓ түймесін тұртқынан.



3. Пештің жұмысын басқару

1. Қуат бірінші рет қосылған кезде құрылғы күту режиміне өтеді, дисплей барлық пиктограммаларды 1 с ішінде көрсетеді, дыбыстық сигнал береді, сағат стандартты сағат 12:00-ді көрсетеді және жыптылықтайды.

2. Құрылғыны күту режимінде қосу үшін қуат түймесін 1 секунд басып тұрыңыз. Қосылғаннан кейін үнсіз келісім бойынша бірінші функция таңдалады.

- Пештің функциясын таңдау үшін функция селекторын айналдырыңыз.
- және түймесін тұрту арқылы температура мен сәйкес жұмыс уақытын орнату үшін мәндерді таңдау реттегішін айналдырыңыз.
- түймесін бір рет басыңыз, сонда пеш жұмыс істей бастайды. Жұмысты кідірту үшін түймесін қайта басыңыз. Жұмысты аяқтау үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

4. Пешті жұмысқа дайындау

Тұмшапешті пісіру немесе пісіру үшін бірінші рет қолданар алдында оны дайындау керек. Тамақты дайындау кезінде барлық зауыттық қалдықтар жойылады. Бұл ең басынан жақын нәтиже алуға кепілдік береді.



- пісіру функциясын таңдау үшін функциялар селекторын айналдырыңыз.
Әрбір режимде алдын ала орнатылған қыздыру температурасы бар және пісіру режимінде пеш 180 °C дейін қыза бастайды.
- Температураны 200 °C-қа орнату үшін мәндерді таңдау реттегішін бұраңыз.
 - ▶ Қызу барысында температура индикаторы шынайы және белгіленген температураны көзке-кезек көрсетіп тұрады.
 - ▶ Берілген температурага жеткенде, дыбыстық сигнал беріледі.

Индикатор берілген температура мен қалған уақытты кезек-кезек көрсете бастайды.

3. 30 минуттан кейін Конвекциялық гриль режимін таңдаңыз. 200 °C температуралы 5 минутқа қалдырыныз.

4. 5 минуттан кейін Мәжбурлі конвекция режимін қосыныз. 200 °C температуралы 20 минутқа қалдырыныз.

5. 20 минуттан кейін пешті ешіріңіз.

- ▶ Дайындалу процесі кезінде өндірістік қалдықтар жанатындықтан соған тән иіс пен азғантай түтін шығады. Бұл әсте қалыпты жағдай, бірақ дайындалу кезінде бөлмегеді аяу айналымын қамтамасыз ету керек.
- ▶ Суыған соң түмшапешті жұмсақ тазалағыш құрал жағылған дымқыл шуберекпен сүртіп, мүқият көптіріңіз.

Уақытты орнату функциясы

Уақыт параметрлерін кез келген уақытта түймесін басу арқылы езгертуге болады.

Пісіру ұзақтығын, таймерді және пісіру уақытының аяқталу уақытын көзекпен орнату үшін түймесін басуды жалғастырыңыз.

- ▶ Таймер минуттармен көрі санауды жүргізеді (сағат:мин).
- ▶ Таймерді қоюға болатын максимал уақыт – 23 сағат 59 минут.

1. Пісіру уақытының ұзақтығын орнату

1. түймесін басыңыз, пісіру уақытының индикаторы пайда болады |→|.
2. Мәндерді таңдау реттегішімен уақытты орнатыңыз.
3. Пісіру уақыты саусағынызды басқару тақтасынан алғаннан кейін 6 секундтан кейін орнатылады.
 - ▶ Таулік уақытын білу үшін таңдау үшін түймесін түртіңіз. Бұл ерекет таймердің жұмысына асер етпейді.

Пісіру ұзақтығының баптауларын езгерту

1. Қалған уақытты таңдау үшін |→| батырмасын басыңыз.
2. Мәндерді таңдау реттегішімен жаңа уақытты орнатыңыз.
3. Саусағынызды панельден алыңыз, сонда уақыт расталады.

Белгіленген уақыт аяқталғанда

- ▶ Дисплейде "END" жазуы пайда болады және бірнеше секунд сайын естілетін дыбыстық сигнал шығады.
- ▶ Дисплейде соңғы пайдалану ұзақтығы көрсетіледі.

МАҢЫЗДЫ:

- ▶ Егер дайындау ұзақтығын белгілемей ас өзірлей бастасаныз, түмшапеш сіз қолмен тоқтатқанша үздіксіз жұмыс істейтін болады, ал дисплейде уақыт санау 00:00-ден басталады.
- ▶ Егер дисплейде уақыт санауды жатса және сіз ұзақтығын белгілесеніз, дисплей белгіленген уақыт аяқталғанша көрі санауды жүргізеді.
- ▶ Егер сіз ас дайындау ұзақтығын белгілесеніз, түмшапеш белгіленген уақыт аяқталғанда өшеді.
- ▶ Акватаразалау ° функциясы үшін тазалау ұзақтығын орнату мүмкін емес.

2. Таймерді орнату

Уақытты көрі санауды орнату бұл функция құрылғының жұмысына әсер етпейді.

Уақытты таңдаңыз және орнатыңыз. Уақыт аяқталған соң дұбыстық сигнал беріледі. Таймерді тұмшапеш өшіп тұрган кезде де пайдалануға болады.

Жұмысты бастау немесе аяқтау туралы еске салу үшін таймерді орнату.

1. индикаторы пайда болған кезде түймесін басып, саусағыңызды басқару тақтасынан алыңыз.
2. Мәндерді таңдау реттеғішімен уақытты орнатыңыз.
3. Таймер саусағыңызды басқару тақтасынан алғаннан кейін 6 секундан кейін орнатылады.
4. Дисплейде уақытты көрі санау пайда болады.
5. Уақыт өткен соң бірнеше секунд дұбыстық сигнал беріледі.

Таймерді орнатуды тоқтату

1. айналдырыңыз және индикаторы пайда болған кезде саусағыңызды басқару тақтасынан алыңыз.

Уақытты 00:00-ге орнату үшін мәндерді таңдау реттеғішін айналдырыңыз.

Жалпы ұсыныстар

МАҢЫЗДЫ!

- Модельге байланысты Сізге тәмендегі кейбір функциялар ғана қол жетімді болуы мүмкін.
- Пештің функцияларын қолданған кезде оның есігі жабық болуы керек.

1. Пісіру

жоғарғы сыртқы элемент және тәменгі элемент

- Жылу жоғарғы және тәменгі элементтерден келеді. Бұл функцияда желдеткіш қолданылмайды.
- Ұзақ уақыт немесе тәмен температурада пісіруді қажет ететін торттар мен тағамдар пісіруге ете ыңғайлыш.
- Печенье дайындау үшін 160–180°C температура ұсынылады.
- Бұл функция бірнеше деңгейде тағам дайындауға ыңғайлыш.

Шырынды жеміс бөлштері сияқты ұзақ уақытты қажет ететін дымқылт өнімдерге ете ыңғайлыш.

2. Мәжбүрлі конвекция

желдеткіш және артқы элемент

- Орталық артқы қыздыру элементі мен желдеткіштің көмегімен ыстық ауа пештің қуысына итерліп, барлық деңгейде тұрақты температураны қамтамасыз етеді.
- Әр түрлі деңгейде дайындалған пісіру табағындағы пісіру сыртқы жағынан қытырлак және ортасы жұмсақ болады.
- Ет пен құс еті шырынды және нәзік болып, көмей суыратын қызыл қыртысты жасайды.
- Қыш құмырапарда тамақ дайындауға тамаша ыңғайлыш. Қайта қыздыру тез және тиімді жүреді.
- Бірнеше деңгейде пісіру кезінде деңгейлер арасында бос орын қалдыру маңызды (мысалы ауаның еркін қозғалысын қамтамасыз ету үшін 3 және 5 деңгейлерді қолданыңыз). Бұл тәменгі деңгейдегі өнімдердің сапалы қызаруына мүмкіндік береді.
- Пісіру режиміне арналған рецептті мәжбүрлі конвекция режиміне бейімдеу кезінде пісіру уақытын азайтуды немесе температураны шамамен 20°C тәмендетуді ұсынамыз.
- Пісіру уақыты ұзағырақ (мысалы, бір сағаттан астам) өнімдер үшін уақытты да, температураны да азайту қажет болуы мүмкін.

Бисквит, печенье, тоқаштар, маффиндер мен кекстер пісіру үшін ете қолайлыш.

3. Конвекциялық гриль



желдеткіш және ішкі және сыртқы элементтердің қосылуы

- Бұл функция үстінгі элементтерден қатты жылуды пайдаланып, бетінде қызарған қабық пайда болады, ал желдеткіш тағамды біркелкі пісіру үшін қолданылады.
- Ет, құс еті мен көкеніс тамаша дайындалады; өнімдер қытырлап әрі сырттай қызарып піседі, ал іші сөлді және жұмсақ болады.

Тұмас тауық еті, сиыр еті немесе гриль тауық еті, балық және сүйікті рецептер бойынша стейк үшін әте қолайлыш.

4. Классикалық пісіру



тек тәменгі элемент

- Жылу тек тәменгі элементтен келеді, желдеткіш қолданылмайды.
- Бұл ескі үлгідегі пештерге арналған рецепттерге сәйкес келетін дәстүрлі пісіру функциясы.
- Пісіру кезінде тек бір деңгейді қолданыңыз.
- Тұмшапештің жоғарғы жағы анағұрлым ыстық болады.

Нәзік пісіруді қажет етептін және қамырдың неғізі бар, мысалы, қайнатылған пирожнылар, бөліштер, киши және чизкейктер, сондай-ақ тікелей қыздыру мен қызаруды қажет етпейтін кез келген тағамдар үшін әте қолайлыш.

5. Конвекциямен пісіру



желдеткіш және жоғарғы сыртқы элемент және тәменгі элемент қосылады

- Пештің желдеткіші ыстық ауаны сыртқы жоғарғы элементтен және тәменгі элементтен бағыттап, оны пештің қуысына таратады.
- Дайындалған тағамдар дәстүрлі "Пісіру" функциясында дайындалған тағамдарға қарағанда теңірек қызарады.
- Сізге дәстүрлі рецепттерде ұсынылғанға қарағанда пісіру уақытын азайту қажет болуы мүмкін.
- Жемістерді, кекеністерді және шөптерді 50°C сияқты тәмен температурада көптіру үшін конвекциялық пісіру режимін қолданыңыз.

Бір деңгейде пісіруге әте ынғайлыш; маффины, тоқаштар және кекстер сияқты тағамдарды немесе, мысалы, энчиладес (ағыс ет салмасы бар құймак) дайындау бір сағаттан аз уақытты алады.

6. Гриль



үстінгі ішкі және сыртқы элементтер

- Жоғарғы екі элемент те қарқынды жылу шығарады. Төмен және жоғары (100% қуат) температура диапазоны 11 деңгейге белінеді.
- Алдын ала қыздыру қажет емес, дегенмен кейбіреулер тағамды грильдің астына қоймас бұрын элементті бірнеше минут қыздыруды жөн кереді.
- Бұл картоп гратегіні мен фриттатаның үстінгі жағын қызарту сияқты көптеген тағамдарды “аяқтау” үшін ең қолайлы функция.

Нанды қуыруға немесе тағамның жоғарғы жағын қызартуға ете ынғайлы.

7. Қуырдақ



1-кезең: желдеткіш және жоғарғы ішкі элемент пен төменгі элемент

2 кезең: жоғарғы сыртқы элемент және төменгі элемент

- Қуыру: еттің беттің белгіндегі қытырлак алтын түстес қабықша пайда болу үшін, алдын ала карамельдейтін 20 минуттық кезең.
- Алдын ала орнатылған температурада даярлау: қуырғаннан кейін температура сіз белгіленген деңгейге дейін кетеріледі және пісіру аяқталғанша езгермейді, соның арқасында қуырдақ жұмсақ әрі сөлді болып шығады.
- Тұмшапешті алдын-ала қыздыру қажет емес. Функцияны тікелей іске қосу алдында азық-тұлікті тұмшапешке орналастыру керек.
- Қажет болса, табандық немесе гриль торын қолданының немесе көкеністерді ет шырынын сініру үшін қуырлатын тағамның астына қойыныз. Бұл ет астындағы ыстық ауа айналымын қамтамасыз етеді.

Келесі тағамдарды дайындау үшін таташа келеді:

ет пен көкеністерді қуырлы пісіру. Еттің үлкен кесегін пісіру үшін ұсынылады.

Үздік нәтижеге қол жеткізу үшін, қосымша етке арналған термосуңгіні пайдалануға болады.

МАҢЫЗДЫ:

Қуыру функциясы пеш жұмысының екі кезеңін білдіреді:

1-кезең: Алғашқы 20 минутта пеш желдеткішті және жоғарғы ішкі және сыртқы элементтерді пайдаланады (егер температура 250°C-қа жетсе, қыздыру автоматты түрде тоқтайды).

2-кезең: Температураны белгіленген деңгейге дейін төмендеткеннен кейін, пісіру жоғарғы ішкі және төменгі элементтерді қолдана отырып жалғасады.

- Егер пісіру уақыты 20 минуттан аз болса, тек 1-кезең қатысады.

8. Кондитерлік пісріме



Желдеткіш және астынғы элемент

Бұл функцияны 8 минут пайдаланған кезде АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ 180°C дейін орындалады.

- ▶ Желдеткіш жылуды тәменгі элементтен бүкіл түмшапешке таратады.
- ▶ Қыртысты жұмсақ қызарта отырып, тағамның негізін қарқынды қыздыруды қамтамасыз етеді.

Фріттата, киша сияқты қытырлак негізді және үстінде қыртысты қажет етептің тәтті және дәмді кондитерлік өнімдер мен нәзік тәғамдарды дайындауға өте ыңғайлы.

Үздік аспаз

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тәмендегі кестені пайдалануды үсінамыз. Өрбір функцияның алдын ала орнатылған температурасы бар, оны тағамның түріне және салмағына қарай өзгертуге болады.

Белгі	Функция	Алдын ала орнатылған температура (°C)	Температура диапазоны (°C)	Пісріру узақтығының диапазоны	Алдын ала қыздыру
	Пісріру	180	30-250		✓
	Мәжбурлі конвекция	160	30-250		✓
	Аэрогриль	180	30-250		✗
	Класикалық пісріру	160	30~220	0:01-23:59	✓
	Конвекциямен пісріру	200	30-250		✓
	Гриль	ЖОҒАРЫ	ТӨМЕН 1-9, ЖОҒАРЫ		✗
	Құырдақ	165	30-250		✗
	Кондитерлік пісріме	160	30-200		✓

Арнайы бағдарламалар сізге тиімдірек әрі дәмді пісіруге көмектеседі. Бұл режимде құрылғыны тазалауды да таңдауға болады.



Функция селекторын айналдыру арқылы арнайы бағдарламаны таңдай аласыз.

1. Жылтыу

Келесі тағамдарды дайындау үшін тамаша келеді:
дайын тағамдардың температурасын ұстап тұру немесе тағамдарды даярлайтын тәрелкелерді жылтыу.

- ▶ 90°C және одан төмен температурада тұрақты жылуды қамтамасыз етеді.
- ▶ Суық тағамды қайта қыздыру үшін басқа функцияны пайдаланыңыз немесе тағам түріне сәйкес пісіріңіз, содан кейін ЖЫЛЫТУ режиміне ауысыңыз, себебі бұл функцияның езі суық тағамды зиянды бактерияларды өлтіру үшін жеткілікті жоғары температураға дейін жеткізе алмайды.

2. Еріту функциясын пайдалану

Бұл функцияны тағамды пісрер алдында ерітіту үшін пайдаланыңыз.
МАҢЫЗДЫ!

Еріту үшін төмен температура қажет.

Тұмшапеш белгіленген температурада автоматты турде жұмыс істейді.

1.  Еріту бағдарламасына дейін мәндерді таңдау реттегішін бұраныз. Ескерту. Дисплейге белгіленген 40 °C температурасы шығады.
2. Азық-тұлікті қаптамадан шығарып, тәрелкеге салыңыз. Азық-тұлікті табақ немесе тәрелкемен жаппаңыз, ейткені бұл жібіту уақытын ұзартуы мүмкін. Төменгі белгіндегі бірінші деңгейді пайдаланыңыз.
3. Ерітуді бастау үшін,  батырмасын басыңыз.

Қажет болса, еріту уақытын орнатуға болады, дисплейде қалған уақытты көрі санау жүреді.

3. Қамырды толықситуға арналған функцияны пайдалану

Бұл функцияны пісірер алдында қамырды толықситу үшін пайдаланыңыз. Қажет болса қамырды бірнеше толықситуға болады.

МАҢЫЗДЫ!!

- ▶ Қамырды өсіру үшін тәмен температура қажет. Тұмшапеш белгіленген температурада автоматты түрде жұмыс істейді.
- ▶ Бұл функция тұмшапештің қуысы салқындаған жағдайдаға жағдайдаға жұмыс істейді.

1. Қамырды өсіру функциясын таңдау үшін мәндерді таңдау реттеғішін бұраңыз. Дисплей 35°C алдын ала орнатылған температуралы көрсетеді. Ескерту: егер тұмшапеш іші тым ыстық болса:

- ▶ Дыбыстық сигнал шығады, индикатор жылылықтайды , және желдеткіш іске қосылуы мүмкін.
- ▶ Тұмшапешті салқындау үшін есікті ашыңыз.

Қамырды ыстыққа төзімді ыдыска салыңыз да, пластикалық орамамен және/немесе таза, дымқыл шубереклен жабыңыз, содан кейін ыдысты тұмшапештің ортасына қойыңыз.

2. Сіздің аспаздық тәжірибеліге байланысты сіз қамырды тексеру уақытын белгілей аласыз.

3. Қамырды толықситу функциясын іске қосу үшін  түймесін түртіңіз.

Егер сіз уақытты белгілесеніз, дисплейде қалған уақыт көрі санала бастайды.

МАҢЫЗДЫ!!

Тұмшапеш суығанша оған қамыр салмаңыз.

4.

- ▶ Егер сіз қамырды тексеру функциясы аяқталған кезде қамырды тексеру уақытын белгілесеніз, дыбыстық сигнал шығады және тостағанды пештен шығаруға болады. Қамырдың жеткілікті көтерілгенін тексеріңіз (қамырдың көлемі кәдімгідей ұлғаюға тиіс). Қамырдың дайын болғанын тексеру үшін саусақпен ақырын басып көріңіз. Басқан жерінде баяу қалпына келу керек.
- ▶ Егер сіз қамырды өсіру уақытын орнатпаған болсаңыз, процесті қадағалап, қамырды өсіру аяқталған кезде  түймесін басу арқылы функцияны өшіру керек.



Егер қамырды қайта тексеру қажет болса:

- ▶ Қамырды өсіру функциясына оралу үшін мәндерді таңдау реттегішін бұраңыз.
- ▶ Қамырды өсіру функциясын қайта іске қосу үшін алдыңғы беттегі әрекеттерді орындаңыз.

5. Қамырды толықытуға арналған функцияны тоқтату

Басқа функцияны таңдау үшін  пернесін басып тұрыңыз немесе функция селекторын бұраңыз.

4. Аэрогриль

Мұздатылған тағамдарды немесе әдетте клярдағы және ұнға аунатылған жартылай дайын тағамдарды пісіруге тамаша қолайлы.

- ▶ Пісірудің жақсы нәтижесіне қол жеткізу үшін тағамды пісіру табағына немесе аэрогриль себетіне салыңыз.
- ▶ Бұл режим аэрогрильде пісіру шарттарын қайталайды.
- ▶ Құырудың пайдалы әдісі, онда тағамдар аз мөлшерде қолданылған маймен қытырлақ болады. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін өнімдерді 1-2 ас қасық маймен майланызы.
- ▶ Қантамадағы өнімдер үшін: егер өндіруші желдеткішті пайдаланбай өнімді дайындауды ұсынса, температураны 20°C (70°F) тәмендетініз.
- ▶ Бір середе пісіру: пештің жоғарғы жағында пісіріңіз, бірақ ең жоғарғы середе емес.

Өнім	Серепер	Температура ($^{\circ}\text{C}$)	Уақыт (мин)	Сере деңгейі
Чипсілер	Пісіруге арналған таба	205	15~20	4
Чипсілер	Аэрогриль себеті	205	15~20	3
Дерундар	Тор	200	20~25	3
Тауық наггетстері	Пісіруге арналған таба	200	18~23	4
Тауық наггетстері	Аэрогриль себеті	205	18~23	3
Тауық қанаттары	Тор	180	20~25	3

5. Пицца



Бұл функцияны 10 минут бойы пайдаланған кезде АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ 250°C дейін орындалады.

- Желдеткіш пештің тәменгі бөлігінен жылу айналымын қамтамасыз етеді.
- Пицца дайындауға тамаша келеді, ейткені салмасын артық қуырмай, негізін жақсы қуырады.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін пицца табасын кем дегендे 1 сағат қыздырының және пеш сересінде 1 немесе 2 күйде пісіріңіз.

Пицца	түрі	Аксессуарлар/ ыдыс-аяқ	Середенгейі	Температура °C	Пісіру уақыты минутten
Мұздатылған	Жұқа қамырда	Сым тор	2	190~210	15~20
	Классикалық қамырда	Сым тор	2	180~200	20~25
Үйде дайындалған	Жұқа қамырда	Пісірмеге арналған қаңылтыр таба	2	230~250	10~15
	Жұқа қамырда	Пиццаға арналған ыдыс	2	230~250	8~12
	Классикалық қамырда	пісірмеге арналған қаңылтыр таба	2	210~220	15~20
	Классикалық қамырда	Пиццаға арналған ыдыс	2	210~220	15~20

МАҢЫЗДЫ!

Егер Пицца режимінің ұзақтығын орнатпасаңыз, пеш оны қолмен ешіргенше жұмысын жалғастыра береді. Қатты пісіп кетуін болдырмау үшін пештегі тағамды мұқият қадағалаңыз.

6. Кептіру



желдеткіш және артқы элемент

Кептіру - бұл жемістерді, көкөністер мен кек шөптерді керемет нәтижелермен кептіруге мүмкіндік беретін ақылды қыздыру функцияларының жиынтығы. Дайындаудың бұл әдісімен кептіру нәтижесінде өнімдердің хош ісі күшіне түседі. Бұл функцияның көмегімен тағамдар, бұқтырылған тағамдар және бұқтырылған пісірмелер сияқты баяу қайнатуды қажет ететін тағамдарды дайындауға болады.

Құрылғы ас дайындауға арналған бөлімге энергия беруді барынша қадағалайды. Тағамдар қалдық жылуды қолдана отырып, кезең-кезеңмен дайындалады. Бұл олардың шырынды болып, азғантай қуырылатындығын белдіреді.

Кептіру үшін тек бұлінбеген жемістерді, кекеністер мен шептерді қолданыңыз, оларды жақсылап жуыңыз. Сым торын май өткізбейтін немесе пергамент қағазымен төсөніз. Жемістерден артық суды ағызып, құрғатыңыз.

Ұсынылатын температура 60-110°С.

Қажет болса, жемістерді бірдей беліктерге немесе жұқа тілімдерге кесіңіз. Тазартылмаған жемістерді табақта кесігін жоғары қаратып салыңыз. Жемістер де, саңырауқұлақтар да сым торына тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.

Кекеністерді үккіштен өткізу, содан кейін оларды ыстыққа бұқтырыңыз.

Шырынды қосытылған жемістерден ағызып, оларды сым торына біркелкі таратыңыз.

Кек шептерді сабактарымен бірге кептіру керек. Кек шептерді сым торына біркелкі және сал үймелеп жайыңыз.

Өте шырынды жемістер мен кекеністерді бірнеше рет аударыңыз. Кептіру аяқталғаннан кейін кептірілген өнімдерді дереу қағаздан алыңыз.

Бұл функция негізінен тағам дайындағанда энергия үнемдеуге арналған.

Жемістерді, кекеністер мен шептерді кептіруге өтө ыңғайлы.

Мәзір	Дайындау	Темп. (°С)	Уақыт	Середенгей
Кырыққабат жаңырағы	Кайнату	70	1 сағ. 30 мин	3
Кояншеп үрме бұршақтары	Кайнату	55	3 сағ.	3
Тәтті картоп кесектері	Бұға үстәу	55	13 сағат, 2 сағаттан кейін аударыңыз	3
Манго тілімдері	/	70	8 сағат, 4 сағаттан кейін аударыңыз	3
Банан тілімдері	Тұздалған суға шылау	55	7 сағат, 2 сағаттан кейін аударыңыз	3
Лимон тілімдері	/	55	15 сағат, 2 сағаттан кейін аударыңыз	3
Алма тілімдері	Тұздалған суға шылау	55	8 сағат, 2 сағаттан кейін аударыңыз	3
Шині майсыз шошиға еті	/	55	7 сағат, 2 сағаттан кейін аударыңыз	3
Пісілеген тауық, тес еті	/	70	5 сағат, 1 сағаттан кейін аударыңыз	3
Сауыттагы асашандар	Кайнату	70	6 сағат, 2 сағаттан кейін аударыңыз	3
Ыңғайлы сиыр еті	Кайнату және Маринадтау	90	2 сағ.	3

7. Вакуумда дайындау

1. Бұл функцияны әдептегіден төмен тәмпературада пісіру үшін пайдаланыңыз. Сіз ет, көкеніс немесе жемістерді олар ете жұмсақ ері сөлді болатындағы етіп дайындағы аласыз. Сапасы жоғары болуын қамтамасыз ету үшін азық-түлікті абаілап қолданыңыз.

АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН МАҢЫЗДЫ:

- ▶ Жоғары сапалы және барынша балғын азық-түлікті пайдаланыңыз.
- ▶ Шикі азық-түлікті өзірлемес бұрын әрдайым тиісті шарттарға сай сақтаңыз.
- ▶ Тағам дайындағас бұрын үнемі азық-түлікті жуынды.
- ▶ Сапалы ері қауіпсіз ас дайындау үшін азық-түлікті ас дайындау кестесінде көрсетілген мәндерге сай дайындаңыз.
- ▶ Қауіпті болдырмау үшін өнімдер түмшапеште 60 °C-тан төмен температурада ұзақ тұрмаяу керек.
- ▶ Пісірудің әсіресе төмен температурасын тек шикі жеуге болатын тағамдарға және қысқа уақытқа ғана қолдануға болады.
- ▶ Вакуумда пісіргеннен кейін түмшапештен шығарылған тағамдар ең дәмді, оларды пісіргеннен кейін бірден жеген дұрыс. Сіз жасай аласыз:
 - температуралы тез төмendetініз (тағамды мұз контейнеріне салып, тоңазытқышқа қоюға болады), тағамды тоңазытқышта 2-3 күн сақтауға болады.
- ▶ Қалған тамақты қайта жылтыту үшін вакуумда дайындау функциясын пайдаланбаңыз.
- ▶ Шикі және піскен азық-түліктің жанасуын болдырмау үшін оларды бөлек сақтаңыз.
- ▶ Ет пен көкеніс үшін бір ғана керек-жарақты пайдаланбаңыз. Кері жағдайда ас үй жабдықтарын мұқият жуу керек.
- ▶ Рецептерде шикі жұмыртқалар болғанда, ақуыз бен сарысының жұмыртқа қабығының сыртыны белгінен тиоюіне жол берменіз.

ВАКУУМДА ПІСІРУ КЕЗІНДЕ МАҢЫЗДЫ:

- ▶ Вакуумда даярлау функциясы үшін вакуумды қаптағыш мен вакуумды пакеттер қажет.
- ▶ Егер сіз вакууммен сұйықтық қаптауды қаласаңыз, камералық вакуумды қаптағыш қолданыңыз. Бұл функция тек осы типтегі қаптамалармен жабдықталған.
- ▶ Вакуумда даярлау функциясына сай келетін вакуум пакеттер пайдаланыңыз.
- ▶ Вакуумдық пакеттерді қайта пайдаланбаңыз.
- ▶ Біркелкі пісіруге қол жеткізу үшін өнімдерді үшінші деңгейдің ортасына қойыңыз.

- ▶ Пісіруді тезірек және біркелкі ету үшін вакуумның максималды дәрежесін орнатыңыз.
- ▶ Вакуумдық пакеттің сенімді жабылуын қамтамасыз ету үшін герметикалық аймақтың ластанбағанына көз жеткізіңіз.

2. Вакуумда пісіруге арналған жалпы ұсыныстар:

- ▶ Сіз тағамға аздал май және деміне қарай дәмдеуіш қоса аласыз.
- ▶ Вакуумда пісірудің басында орташа мелшерде дәмдеуіш қосының.
- ▶ Шикі сарымсақтың орнына сарымсақ ұнтағын қолданыңыз.
- ▶ Зәйтүн майының орнына бейтарап майды қолдануға болады.
- ▶ Тамақты тезірек және біркелкі пісіру үшін вакуумдау дәрежесін мүмкіндігінше жоғары ұстаңыз (99.9%).

2.1 Вакуумда пісіру: ет

- ▶ Дұрыс қуырлылмай қалуын бодырмас үшін кестеде көрсетілгеннен жуан ет кесегін пайдаланбаңыз.
- ▶ Кестелерде ас дайындаудың минимал қажет уақыты көрсетілген Пісіру уақытын жеке қалауыныңға сәйкес көбейтуге болады.
- ▶ Вакуумдық пакеттерге закым келтірмеу үшін тек сүйексіз етті қолданыңыз.
- ▶ Құстың тес еті дәмдірек болу үшін вакуумда дайындар алдында не содан кейін оны тері жағынан қуырыңыз.
- ▶ Вакуумда даярлап болған соң еттің беткі бөлігін сары майға қуырыңыз, дәмі әлдеқайда жақсы болады.

Өнім	Өнімнің қалындығы	Өнім саны (r)	Температура (°C)	Уақыт (мин)	Сере денгейі
Сиыр еті					
Орташа күрылған сиыр еті	4 см	400	63	120	3
Шамамен толық күрылған сиыр сүбесі	4 см	400	66	120	3
Толық күрылған сиыр еті	4 см	400	70	120	3
Орташа күрылған бұзаяу еті	4 см	400	60	120	3
Толық күрылған бұзаяу сүбесі	4 см	400	65	120	3
Қой еті және басқа ет					
Орташа сирек қой еті	3 см	400	65	105-115	3
Шошқа еті	3 см	400	90	120	3
Сүйексіз қоян еті	1,5 см	400	75	120	3
Күс еті					
Тауықтың сүйексіз тес еті	3 см	500	70	120	3
Үйректің сүйексіз тес еті	2 см	500	65	140-160	3
Күркетауықтың сүйексіз тес еті	2 см	500	70	75-85	3
Тәмен температурада дайындалған жұмыртқа					
Тосттарға тамаша келеді	Қалыпты өлшем	/	60	90	3
Жұмыртқаның сарысы иілгіш пішінін сақтайдын, жұмсақ және жылтыр	Қалыпты өлшем	/	65	90	3
Жұмыртқаның сарысы қатая бастайды, бірақ ал де жұмсақ	Қалыпты өлшем	/	71	60	3
Сарысы түйіршікті және ыдырайды, жасыл түске ие бола бастайды	Қалыпты өлшем	/	80	60	3

2.2 Вакуумда дайындау: балық және теніз енімдері

- Дұрыс қуырылмауды болдырмау үшін кестеде көрсетілгеннен жуан балық кесектерін пайдаланбаңыз.
- Вакуумдық пакетке салмас бұрын балық субесін қағаз сұлгімен құрғатыңыз.
- Мидияларды дайындаған кезде вакуумдық пакетке аздал су қосыныз.

Енім	Өнімнің қалындығы	Өнім саны (т)	Температура (°C)	Уақыт (мин)	Сере деңгейі
Балық және теніз енімдері					
Теніз табан балығының субесі	4 субе 1 см	500	70	25	3
Теніз алабұғасының субесі	4 субе 1 см	500	70	25	3
Нелім	2 субе 2 см	500	65	90	3
Теніз ирекшелері	ірі	500	60	100-110	3
Асашаяндар Бақалшақсыз	ірі	500	75	26-30	3

2.3 Вакуумда пісіру: кекеністер

- Қажет болса кекеністердің қабығын аршының.
- Кейбір кекеністер тазаланып, вакуумдық пакетте пісірілсе, олардың түсі езгеруі мүмкін.
- Артишоктың түсін сақтау үшін оларды тазалап, кескеннен кейін лимон шырыны қосылған суға салыныз.

Енім	Өнімнің қалындығы	Өнім саны (т)	Температура (°C)	Уақыт (мин)	Сере деңгейі
Кекеністер					
Кек қасқыржем	Бүтін күйінде	500	68	90	3
Ақ қасқыржем	Бүтін күйінде	500	68	90	3
Каді	тілімдер 1 см	500	90	90	3
Порей пиязы	солақша немесе дәнгелек	500	95	90	3
Баялдылар	тілімдер 1 см	500	90	90	3

Өнім	Өнімнің қалындығы	Өнім саны (г)	Температура (°C)	Уақыт (мин)	Саре деңгей
Кекөністер					
Аскабақ	жуандырылған кесектер	500	90	90	3
Бұрыш	сопаңша немесе ширек	500	95	90	3
Сельдерей	сақина 1 см	500	95	90	3
Сабіз	0,5 см-лік тілімдер	500	95	90	3
Сельдерей тамыры	тілімдер 1 см	500	95	90	3
Фенхель	тілімдер 1 см	500	95	90	3
Картоп	тілімдер 1 см	500	95	90	3
Артишоқтың өзектері	ширекке кесілген	500	95	90	3

2.4 Вакуумда дайындау: жемістер мен тәттілер

- ▶ Жемістерді аршының, қажет болған жағдайда түқымдар мен өзектерді алының.
- ▶ Алма мен алмұрттың түсін сақтау үшін оларды тазалап, кескеннен кейін лимон шырыны қосылған суға салының.
- ▶ Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тағамдарды дайындағаннан кейін бірден пісіріңіз.

Өнім	Өнімнің қалындығы	Өнім саны (г)	Температура (°C)	Уақыт (мин)	Саре деңгей
Жемістер					
Шабдалы	жартыға беліп туралған	2 жеміс	90	60	3
Өріктер	жартыға беліп туралған	500	90	60	3
Манго	2 текшерепге туралған 2 см	1 жеміс	90	60	3
Нектарин	сопаңша немесе дәңгелек	1 жеміс	90	60	3
Ананас	тілімдер 1 см	500	90	60	3
Алма	ширекке кесілген	2 жеміс	95	60	3
Алмұрт	жартыға беліп туралған	2 жеміс	95	60	3
Ванильді крем	әр пакетте 350 г	500	85	60	3

8. Соңғы пайдаланылған рецепттер



Сіздің Haier тұмшапешінің сіз пайдаланған соңғы бес рецептті автоматты түрде есте сақтай алады. Соңғы бес рецептінің кез келгенін таңдал, оңай ас өзірлеңіз.

1. дейін функцияны таңдау үшін функциялар селекторын айналдырыңыз, егер кейбір рецепттер жадта сақталса, дисплейде "LU01" көрсетіледі.

Егер құрлығының жадында сақталған соңғы қолданылған рецепттер болмаса, дисплейге "—" шығады

2. Рецептті таңдау үшін мәндерді таңдау реттегішін айналдырыңыз, дисплейде сәйкес сан көрсетіледі.

3. Таңдауды растау үшін түймесін түртіңіз, дисплейде рецепт дайындау температурасы көрсетіледі. Пісіру температурасы мен ұзақтығын реттеуге болады.

Соңғы қолданылған рецепттер мәзірінен шығу үшін функциялар селекторын айналдырыңыз.

4. Пісіруді бастау үшін түймесін қайтадан түртіңіз. Дисплей алдын ала орнатылған мәнді көрсетеді.

9. Ақылды рецепттер



Бағдарламаланған рецепттер сізге ет тағамдарын дайындауға көмектеседі.

1. таңдау үшін функциялар селекторын айналдырыңыз, дисплейде P1 көрсетіледі.

2. Пештің жадында 10 рецепт алдын ала орнатылған. P1~P10 таңдау үшін мәндерді таңдау реттегішін пайдаланыңыз.

3. түймесін түртіп, ағымдағы рецептті растаңыз. Егер бұл рецептте екінші деңгей болса, дисплейде P1-1 сияқты екінші деңгейлі рецепт, мысалы P1-2... және т.б. көрсетіледі.

4. Төмендегі кестені пайдаланып, қажетті рецептті таңдау үшін мәндерді таңдау реттегішін айналдырыңыз.

5. Пісіруді бастау үшін түймесін басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін функциялар селекторын кері бағытта бұраңыз.

Кестеде көрсетілген уақыт тек анықтамаға арналған. Ақылды рецепт функциясын пайдаланған кезде пешті алдын ала қызыдыру қажет емес.

Бірнешік денгей коды	Екіншік денгей коды	Әнім	Күйі	Серепер	Сере- денгейі	Функция	Темп. °C	Мин бойынша уақыт/ салмақ
P1	P1-1		Қанымен		3			20/450 г.
	P1-2	Сиыр еті (жұмсақ ет)	Орташа күйі	Сым тор.	3	Күйрдак	165	25/450 г.
	P1-3		Терен күйі		3			35/450 г.
P2	P2-1		Қанымен		3			30/450 г.
	P2-2	Каре премиум	Орташа күйі	Сым тор.	3	Күйрдак	165	35/450 г.
	P2-3		Терен күйі		3			40/450 г.
P3	P3-1	Қойдың аяғы	Орташа күйі	Сым тор.	3	Күйрдак	165	28/450 г.
	P3-2	(сүйегімен)	Терен күйі		3			33/450 г.
P4	P4-1	Қойдың аяғы	Орташа күйі	Сым тор.	3	Күйрдак	165	35/450 г.
	P4-2	(жұмсақ ет)	Терен күйі		3			45/450 г.
P5	P5-1	Бұзғау еті	Орташа күйі	Сым тор.	3	Күйрдак	165	40/450 г.
	P5-2		Терен күйі		3			45/450 г.
P6	P6-1	Түйетауық (тұтас еті)	Фаршталған	Сым тор.	1.	Пісіру	170	22/450 г.
	P6-2		Салмасығы		1.			160
P7	P7-1	Шошқа еті (жұмсақ еті)	Орташа күйі	Сым тор.	3	Күйрдак	170	40/450 г.
	P7-2		Терен күйі		3			40/450 г.
P8	P8-1		Қанымен	Сым тор.	4.	Аэро- гриль	225	7/450 г.
	P8-2	Бұғы еті	Орташа күйі		4.			9/450 г.
P9		Балапан еті (ұша)	Терен күйі	Сым тор.	3	Аэро- гриль	165	45/450 г.
P10		Шылжык	Көтүспелек		3	Конвек- циямен пісіру	250	20/450 г.

10. Аква тазалау

Мүмкіндігінше ласты қолмен кетіріңіз. Бүйір қабырғаларын тазарту үшін серелер мен сере тіректерін алыңыз. Су тазарту функциясы тұмшапештің куысын бумен тазартуды қамтамасыз етеді. Тазалау тиімділігін арттыру үшін бұл функция құрылғы салқындағаннан кейін іске қосылуы керек. Көрсетілген уақыт функцияның жұмыс уақытына байланысты және пайдаланушының куысты тазартуға кететін уақытын қамтымайды. Сумен тазарту функциясы жұмыс істеген кезде температура мен уақытты орнату мүмкін емес.

1. Тұмшапештің тубіне 200 мл су құйыныз
2.  аква тазалау функциясын таңдаңыз
3. Функцияны іске қосу үшін  басыңыз. Дисплейде 00:20 көрсетіледі және қалған уақытты санау басталады.
4. Бағдарлама аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал беріледі.
5. Тұмшапештің ішкі беттерін қажамайтын губкамен сүртіңіз. Пеш куысын тазарту үшін жылы суды немесе пештерге арналған арнайы жуғыш заттарды қолдануға болады. Тазалау функциясының максималды әсерін алу үшін функция аяқталғаннан кейін құрылғыны қолмен тазалаңыз.

Тазалағаннан кейін тұмшапештің есігін шамамен 1 сағатқа ашық қалдырыңыз. Құрылғының толық кебуін күтіңіз. Кептіруді тездеть үшін, тұмшапешті шамамен 15 минут бойы 150 °C температурада ыстық ауамен жылтытуға болады. Тазалау функциясының максималды әсерін алу үшін функция аяқталғаннан кейін құрылғыны қолмен тазалаңыз.

ЕСКЕРТУ!

Жұмыс кезінде пештің есігін ашпаңыз, ыстық бу шығуы мүмкін. Ишкі бетін ысқышпен тазалағанда қолды қорғау үшін жылуды оқшаулайтын қолғап киіңіз.

11. Панельді бұғаттау

Бұл функция түмшапешті кездейсоқ пайдалануды болдырмауға арналған (мысалы, балалардың пайдалануын). Құлыптау қосылған кезде басқару элементтері белсенді емес және пеш қосылмайды.

Құлыпты орнату:

Жарық шамы қосылғанша  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Панель бұғатталғанда тек қосу/өшіру және жарық түсіру батырмаларын басқаруға болады.

Кез келген басқа  түймесін басқан кезде 3 рет жыптылықтайды және дыбыстық сигнал шығады.

Бұғаттан шығару:


Жарық индикаторы сөнгенше  түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

12. Шаббат режимі

Бұл режим сенбіде (шаббат) жұмыс істемеу талабын орындағының діни конфессиялардың екілдеріне арналған.

Түмшапеш «Шаббат» режимінде жұмыс істеу үшін балталғанда:

- ▶ Дисплей мен шамдар жанбайды, қуат түймесін қоспағанда, түймелер белсенді емес.
- ▶ Дыбыстық сигналдар берілмейді.
- ▶ Ескерту немесе температуралың өзгеру кодтары көрсетілмейді.
- ▶ Шаббат режимінде тек пісіру функциясы қол жетімді.



«Шаббат» режиміне арналған балтауларды орнату

1. ☼ және Ⓛ түймесін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз, дисплейде 5b of көрсетіледі.

2. Шаббат режимін орнату үшін ✓ түймесін басыңыз. Тек пісіру функциясын қолдануға болады.

3. Температура мен жұмыс кезеңін орнатыңыз. Уақытты 99 сағатқа дейін орнатуға болады. Егер уақыт белгіленбесе, тұмшапеш «Шаббат» режимі сөндірілгенге дейін көмештеу режимінде жұмыс істей береді.

Артқы жарықты қосу/өшіру үшін ☼ түймесін басыңыз - ол бұл күйді. Шаббат режимі өшірілгенге дейін сақтайты.

5. Шаббат режимін іске қосу үшін ▷|| түймесін басыңыз.

Пеш белгіленген температураға дейін қызды және дисплей өшеді.

Ескерту:

Пеш өшірілгенде, Шаббат режимінен шығу мүмкін емес. Қайта қосылған кезде пеш автоматты түрде алдыңғы жұмыс күйі ретінде Шаббат режиміне өтеді.

“Шаббат” режимінің балтауларынан шығу

Дисплейде тәулік уақыты пайда болғанша және пеш сенгенше Ⓛ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

13. Дыбыс қаттылығы балтаулары


1. ☼ және Ⓛ жанасып және бірге 3 секунд бойы ұстап тұру керек, дисплейде 5b ol пайда болады.

2. Функциялар селекторын U ol және op пайда болғанға дейін айналдырыңыз.

3. Дыбыс қаттылығын өзгерту үшін (op / off) мәндерін таңдау реттеуісін айналдырыңыз.

4. Балтуларды сақтап және шығу үшін \$ басыңыз.



► Дыбыс үшін үнсіз келісім бойынша ✓ мәні белгіленген.



14. Дисплей жарықтығын реттеу

1. және жанасып және бірге 3 секунд бойы үстап тұру керек, дисплейде **02** оған пайда болады.
2. Функциялар селекторын **bг hт** және **: 02** пайда болғанға дейін айналдырыңыз.
3. Дисплейдің ашықтығын өзгерту үшін (, **01/;** **02/;** **03**) мәндерін таңдау реттеуісін айналдырыңыз.
4. Баптуларды сақтап және шығу үшін басыңыз.

► Үнсіз келісім бойынша дисплей ашықтығы үшін : **02** мәні белгіленген.



Колмен тазалау

ҮНЕМІ	ЕШҚАШАН
<ul style="list-style-type: none"> Колмен тазалау немесе техникалық қызмет көрсету операцияларын жасамас бұрын, алдымен пешті қауіпсіз температурага дейін сұығанша күтіңіз, содан кейін сымды розеткадан шыгарып, қуатты ақыратыңыз. Пешті тазалауды бастамас бұрын, осы тазалау нұсқаулығын және қауіпсіздік ерекшелері белімін сқызыңыз. Ластандуды қабаттастырмау және кептіру қыны болмауын үшін, ал қолданғаннан кейін мүмкіндігінше пештен сүйкіткіштің тегілуін, тамақ қалдықтары мен май дақтарын кептіріп отыру үсүнілады. 	<ul style="list-style-type: none"> Бу тазартыышты пайдалануға жол берілмейді. Тұмшапеште тұтанғыш материалдар сақтауға тығым салынады. Ешқашан қатты немесе қажақ тазалағыш құралдар, шуберек немесе сым және пайдаланбаңыз. Кейір неилон жекелер де эмальді сұры мүмкін. Алдымен затбелгісін тексеріңіз Ешқашан каталитикалық панельдерге тұмшапеш тазалайтын құралдарды пайдаланбаңыз. Еш үақытта тұмшапеш белгіде сілті (тұзды сүйкіткіш) немесе қыышыл заттарды (мысалы, лимон шырыны немесе сирке суы) қалдырыманыз. Ешқашан хлор немесе қышқылдарға негізделген құралдарды пайдаланбаңыз.

НЕ?	ҚАЛАЙ?	МАҢЫЗДЫ!
<p>Шыны беттер (пеш есілнің әйнегі, басқару панели)</p>	<p>Есік үш шыны панельден тұрады:</p> <p>— ішкі — ортанды — сыртты</p> <p>Шыны панельді тазалау үшін алдымен есік пен ішкі панельді шешіп алу керек. Нұсқаулықтар "Есік әйнегін тазалау үшін алу және ауыстыру" белімінде көптірілген.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жұмсақ жуыбыш құрал немесе ас содасымен және ыстық су ерітіндісімен тазаланыз, содан кейін тұргатыңыз. 2. Әйнек тазалағышпен сұртіп, түкіз жұмсақ шуберекпен құргатыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> Шыны беттерді тазалау үшін пеш тазалағыштарды және кез келген басқа абразивті тазалағыштарды, матаны, металл губкаларды, болат жекелер немесе еткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз. Олар шыныны сұрып, арнағы жабынын зақымдауы мүмкін, бул вәзекегінде оның шытынап, бүлінуіне әкеледі. • Тілті ішкі панельді (С) тазаласаңыз да, алдымен есік пен панельді шешіп алыңыз. Есікке орнатылған панельмен шыныны тазалау тазартқыш сүйкіткіштің санылауларға ағып кетуіне және оның ішкі беліктерінде кеүіп қалуына әкеліп мүмкін. • Басқару панелінің әйнегін тазалаған кезде ете сағ болыңыз. Тек жуыбыш құрал мен дымырл шуберекті пайдаланыңыз.

НЕ?	ҚАЛАЙ?	МАҢЫЗДЫ!
Тот баспайтын болаттан жасалған жолау/ пеш есігінің алдыңын тұтрасы	<ul style="list-style-type: none"> Жұмсақ жұғыш құрал мен ыстық су ертіндісінің көмегімен тазалап, артынан микроталшықтан жасалған шуберекпен құргатып сүртің. Қажет болса сәйкес келептің тазалағыш пен тот баспайтын болатқа арналған попирольді пайдаланыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> Тот баспайтын болаттан жасалған тазартқышта хром қосылыстары жоқ екенине көз жеткізу үшін жапсырманы оқып шыныңыз, себебі олар агрессивті және пештің сыртқы түрін зақымдауы мүмкін. Тот баспайтын болаттың бетін әрдайым жылтырату бағытында сүртіңіз.
Пеш есігінің алюминий жақтауы және пластик бұрыштық қысқыштар	Жұмсақ жұғыш құрал мен ыстық су ертіндісімен тазалап, артынан құргатып сүртіңіз.	/
Денгейлердің телескоптық, сырғымалы т्रевулері	Ұлғал шуберекпен және жұмсақ жұғыш құралдармен сүртіңіз. Ай түсті консистенттік майды сүртпеніз және шаймаңыз (сырғымалы бағытташтарды жылжытқанда көрінеді).	Бұл бөлшектерді ыдыс жұғыш машинада жуға, сабынды суға батыруға, пеш тазалағыштарды пайдалануға рұқсат етілмейді, ейткені ақ майлай алынып тасталады және сырғымалы рельстердің жатық қозғалысы мүмкін болмайды.
Тұмшалештік ішкі құзық	<p>Пештен барлық денгейлер мен науаларды, бүйірлік торларды, каталитикалық панельдерді шыгарып алыңыз.</p> <ol style="list-style-type: none"> Есігін алыңыз (келесі беттердең нұсқаулықты қараңыз). Тұмшалештік ішкі бетін тұрмыстық жұғыш құралмен немесе аммиакқа негізделген тазалағыш құралмен сүртіңіз. Ұлғал шуберекпен тап-таза етіп сүртіп, топық кебуіне мүмкіндік беріңіз. 	<ul style="list-style-type: none"> Ластануды қабаттастырмау және кетіру қыны болмауы үшін, әр қолданғаннан кейін мүмкіндігінше пештен сүйілтүкшін тегілпін, тамақ қандықтары мен май дақтарын кетіріп отыру ұсынылады. Пештің ішкі беттерін тазалауды женилдегу үшін пештің есігін алып тастауга болады. Нұсқаулықтар келесі беттерде жазылған. Тұмшалештік тебесін тазалауды женилдегу үшін грильдің қыздырыш элементін тусіруге болады. Нұсқаулықтар келесі беттерде жазылған.

НЕ?	ҚАЛАЙ?	МАҢЫЗДЫ!
Грильге арналған науаша Грильге арналған тор Бұйырлік торпар түшапеш деңгейлері Таба	<ul style="list-style-type: none"> Жұмсақ жұтыш құрал мен ыстық су ертіндісімен тазаланыз. Кетуі қыын күйген дақтарды ыдыс жұтыш машинага арналған ұнтақ пен ыстық су ертіндісімен алдын ала супап қойыңыз. Табадан басқа белгітерін ыдыс жұтыш машинада жууга болады. 	/
Түшапештің нұныңдаудыштары	Жұмсақ жұтыш құрал мен ыстық су ертіндісімен тазаланыз.	/
Тамшы арнасы	Есіктің арт жағындағы тамшы арнасына жиналатын ылғалды сініріп алу үшін, губканы пайдаланыныз.	/

Бүйірлік тіректі алып тастау


МАҢЫЗДЫ!

Алдымен міндетті түрде қорек бауын розеткадан сұрыру арқылы түмшапешті өшіріңіз. Жұмысқа кіріспес бұрын түмшапештің толық ешкеніне көз жеткізіңіз.

Бүкіл сөрені алыңыз:

Бүкіл сөрені тартып, шығарыңыз.

Оңай қол жеткізу үшін, түмшапештің есігін алуға кеңес беріледі.
“Түмшапеш есігін алу және қайта орнату” бөлімін қараңыз.



Екі жақ бүйірлік тіреулерін алу:


Бүйірлік тіреудің алдыңғы бөлігіндегі бекіткіш сомынды бұрап, шығарыңыз. Қажет болса бұранданы босату үшін, монетаны пайдаланыңыз.

1. Бүйірлік тіреуді алдыңғы таяныш бекіткіш бұрандадан босайтындаі етіп, түмшапештің ортасына қарай тартыңыз.
2. Бүйірлік тіреуді артқы істіктер саңылаудан шыққанша алға қарай жылжытыңыз.



Бүйірлік тіреуді орнына қою:

1. Бүйірлік тіреудің артқы істіктерін түмшапештің арт жағындағы саңылауларға орнатыңыз.
2. Бүйірлік тіреудің алдыңғы таянышын бекіткіш бұранданың үстіне қойыңыз.
3. Бекіткіш сомынды орнына қойыңыз. Сомынды тарту үшін, монетаны пайдалануға болады.



Серелердің сырғымалы тіреулерін алу және қайта орнату (бөлек сатып алынады)


МАҢЫЗДЫ!

Тек шағын түмшапештер үшін:

Серелердің сырғымалы тіреулері 3 және 4-қалыпта қолданылмайды.

Орнату

1. Бағыттағыштардың дұрыс орналасқанына (бағыттағыштың алдыңғы белігінде суретте көрсетілгендей үшбұрыш пішінді дөңес болу керек) кез жеткізіңіз.
2. Қысқыштардың жоғарғы белігін бүйірлік тіреулердің үстіне қойыңыз. Алдыңғы қысқыш бүйірлік тіреудің алдыңғы шетіне барынша жақын орналасуға тиіс. Артқы қысқыштың бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Бағыттағышты төмен бұрып, қысқыштардың төменгі белігін "сырт еткенше" қойыңыз.



Алу

Қысқыштарды босатып, бағыттағышты алу үшін бағыттағышты қолмен ұстап, төмennен жоғары қарай бұраңыз.




Серелердің сырғымалы тіреулерін орнына қойған кезде мыналардың орнатылғанына көз жеткізіңіз:


- ▶ алдымен буйірлік тіреулер;
- ▶ бағыттағыштар деңгейдің жоғары бағыттауыш шыбығында (1 және 2-денгейлер тек шағын түмшапештерде);
- ▶ бағыттағыштардың ер жұбының екі жағы

Түмшапеш науалары мен грильге арналған табаны орнату

- ▶ Қажет серелерді қойыңыз. Келесіре кез жеткізіңіз:
- ▶ Деңгейлер серенің екі бағыттағыш шыбықтары арасында сырғиды (егер серенің сырғымалы тіреуі қолданылса);
- ▶ Тоқтату көрсеткіштері төмен қарап тұр.
- ▶ Қорғаныс қоршауы арт жақта тұр.



Деңгейді екі бағыттағыш шыбық арасына орнату




Деңгейді серенің сырғымалы тіреуіне орнату

Тұмшапеш есігін алу және қайта орнату

МАҢЫЗДЫ!

Абай болыңыз, тұмшапештің есілі ауыр.


Есікті алу:



1. Тұмшапештің есігін толық ашыңыз. Есік топасасының екі шетіндегі шағын металл бекіткіш інтиреクト табыңыз.




2. Есікті топсадан алу үшін, әр бекіткіш інтиреекті толық көтеріңіз.



3. Есікті екі шетінен үстап тұрып оны абайлап сыртқа қарай тартыңыз да, топсадан алыңыз.


Есікті орнына қою:



1. Есікті екі шетінен үстап тұрып, есіктің түбін топсаға сәйкестеніз де, есікті топсаға кигізіңіз.



2. Есік толықтай топсада тұрганда оны топсаға бекіту үшін әр бекіткіш інтиреекті толық түсіріңіз.



3. **МАҢЫЗДЫ!**
Есікті жауып көрмес бұрын екі інтиреектің де толық бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Есіктің шыны панельдерін тазалау үшін оларды шығарып алу

МАҢЫЗДЫ!

Жоғарғы элементті түсірмес бұрын, міндетті турде қорек бауын суыру арқылы түмшапешті розеткадан ажыратыңыз. Жұмысты бастар алдында түмшапештің толық өшкеніне көз жеткізіңіз.

- ▶ Міндетті турде қауіпсіздік шаралары мен тәменде жазылған нұсқаулықтарды сактаңыз. Әйнектер мен есікті дұрыс орнатпау түмшапештің зақымдалуына және кепілдік күшінің жойылуына әкелуі мүмкін.
- ▶ Сақ болыңыз, түмшапештің есігі ауыр (11 кг). Егер күдігіңіз болса, есікті алуға тырыспаңыз.
- ▶ Түмшапеш пен оның барлық бөлшектерінің сұығанына көз жеткізіңіз. Ұыстық түмшапештің бөліктегіне қол тигізуге тырыспаңыз.
- ▶ Шыны панельдерді ұстағанда аса сақ болыңыз. Шынының бұрыштары мен шеттерін басқа беттерге соғып алмаңыз. Шынының мүмкін.
- ▶ Әйнек беттерді тазалау үшін, түмшапешті тазалауға арналған және басқа қатты немесе абразивті тазалағыш құралдар, зімпара қабығын, қырғыш немесе сымды жөкелер пайдаланбаңыз. Олар шыныны сырып, арнайы жабының зақымдауы мүмкін, бұл өз кезегінде оның шытынап, булінуіне әкеледі.
- ▶ Шыны панельдің зақымдану белгілері (мысалы, сыйықтар немесе жарықтар) табылса, пешті пайдаланбаңыз. Авторланған сервистік орталыққа немесе клиенттерге қызмет көрсету бөліміне қонырау шалыңыз.
- ▶ Барлық шыны панельді ауыстыру дұрыс орындалғанына көз жеткізіңіз. Әйнек панельдер орнына тиісінше орнатылғанша түмшапешті пайдаланбаңыз.
- ▶ Егер шыны панельдерді алу немесе ауыстыру киын болса, оларды алуға күш салмаңыз. Авторланған сервистік орталыққа немесе клиенттерге қызмет көрсету бөліміне қонырау шалыңыз.


Ескертпелер: Кепілдік түмшапешті пайдалану немесе оған қызмет көрсету бойынша көмек көрсететін мамандардың баруына қолданылмайды.

Әйнек тазалауды женілдету үшін, есікті шешіп алған дұрыс болады. Нұсқаулықтар “Түмшапештің есігін алу және қайта орнату” бөлімінде жазылған. Есікті алған соң оны жұмсақ, таза, тегіс бетке қойыңыз.

Міндетті турде қауіпсіздік шаралары мен тәменде жазылған нұсқаулықтарды мүмкін сактаңыз. Әйнектер мен есікті дұрыс орнатпау түмшапештің зақымдалуына және кепілдік күшінің жойылуына әкелуі мүмкін.


Ішкі панельді алу

1. Есіктің екі шетіндегі таяныш төңесін басыңыз.
2. Өйнек таянышын дөңестер жоғарғы саңылауға орын ауыстырғанша көтеріңіз.
3. Ішкі әйнектің жоғарғы белгінен ұстап тұрып, әйнек есіктің темен жағындағы қысқыштанbosаганша ақырын тартыңыз, содан кейін көтеріңіз. Өйнекті тым қатты еңкейтпеніз, оны зақымдап алуыңыз мүмкін.



Ортаңғы панельді алу

4. Есіктің екі шетіндегі таяныш төңесін басыңыз. Содан кейін әйнек таянышын толық тартуға болады.
5. Ортаңғы панельді есіктің тементі белгіндегі қысқыштан bosаганша есіктің жоғарғы жағына қарай ақырын тартыңыз.
6. Панельді көтеріңіз. Панельдің жоғарғы бұрыштарындағы резенке таяныштар әйнекке бекітулі күйінде қалады.



Тазалап болған соң есіктің айнек панельдерін орнына қойыңыз.


Айнек панельдерді ауыстырганда мыналарға кез жеткізіңіз.

- ▶ сіз ішкі панельді суретте көрсетілгендей етіп орнаттыңыз. Панельдің есікке дұрыс қойылуын және түмшапештің қауіпсіз өрі дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, бұл панель төменде сипатталғандай қалыпта болуы керек.
- ▶ айнек шеттерінің басқа затқа немесе бетке ұрылуын болдырmas үшін, сақтық шаралары сақталды. Панельді орнына қою үшін, қатты құш салмаңыз. Панельдерді орнату барысында қындық туындаған жағдайда оларды алып, процесті қайта бастаңыз. Егер бұрынғыдан көмектеспесе, Клиенттерді қолдау орталығына жүгініңіз.

Ортанғы панельді орнату

Панельдің дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз (есіктің төменгі жағындағы ескерту жақсы оқылуы керек)

1. Резенке таяныштар бұрынғыдан панельдің жоғарғы бұрыштарына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Панельдің төменгі жиегін есіктің төменгі жағындағы төменгі ойыққа салыңыз.
3. Панельді есікке түсіріңіз, резенке тіректер сыртқы айнекке тіреледі



Ішкі панельді орнату


Панельдің дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз

(яғни, есіктің тәменгі жағында логотип көрінуі керек)

4. Панельді есіктің тәменгі жағында орналасқан ойыққа салыңыз.
5. Панельді есіктің жоғарғы жағындағы қысқышқа түсіріңіз.
6. Өйтек таяныштарын қайта орнына қойып, олардың орнына берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

МАҢЫЗДЫ!

Өйтек таяныштар орнына дұрыс қойылғанына, ал әйнек панель сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.



Пеш шамдарын ауыстыру

Ескерте: Тұмшапештің шамдарын ауыстыру кепілдікке кірмейді.

Жарықтандыру шамы тұмшапештің тәбесінде, центр бойынша алдынғы бөлігінде орналасқан.

Кейір модельде қуаты 25 Вт, 220–240 В, 50 Гц-ке шақталған галогенді G9 шамдары қолданылады.

Ауыстыратын шамды жұмсақ шүберекпен ұстаныз. Шамды қолмен ұсташа оның қызмет ету мерзімін қысқартады.


Шамды ауыстыру

1. Шамды ауыстырmas бұрын пештің қуысы мен грильдің қыздыру элементі толығымен салқындауы керек.

МАҢЫЗДЫ!

Жалғастырmas бұрын, айырды розеткадан шығарып, пешті ажыратыңыз.

2. Қорғаныш қақлағын сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.
3. Істен шыққан галогенді шамды абайлап шығарып алыңыз.
4. Жаңа шамды абайлап орнатыңыз.
5. Қорғаныш қақлағын сағат тілі бойынша бұрап, оны бұрап көрізіңіз.
6. Тұмшапештің қайта қосып, уақытты орнатыңыз (нұсқаулықтар "Алғаш қосу" бөлімінде жазылған).



АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақауларды іздеу және оларды жою кестесі

Ақау пайда болған жағдайда оны жою қолыңыздан келетін-келмейтінін төмендегі кесте арқылы тексеріңіз. Егер маселені шешу мүмкін болмаса немесе ақау жойылмаса, авторланған сервистік орталыққа немесе клиенттерге қызмет көрсету бөліміне жүгініңіз.

АҚАУЛЫҚ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР	жою
Негізгі ақаулар		
Тұмшалеш жұмыс істемейді.	Куат көзі жоқ.	Электр розеткасының (қабырғалық) қосулы екенін, сақтандырыштардың бүтін екенін және сіздің аймағыңызда электр қуаты ешпегенін тексеріңіз.
Пеш жұмыс істемейді, бірақ дисплей жарырайды.	Пеште автоматты пісіру режимі қосылған.	"Автоматты түрде пісіру" белімін қараңыз.
Тұмшалештің есіпін ашқанда, шам жанбайды.	Тұмшалештің шамы (-дары) күйіл кеткен. Есік дұрыс орнатылмаган. Пеш Шаббат режимінде жұмыс істеп тұр артқы жарығын ешіру функциясы іске қосылған. Жарықты ешіру.	Шам (-дар)ды аудыстырыңыз. Нұсқаулықтарды "Тазалау және күтім" белімінен қараңыз. Есікті дұрыс орнату бойынша нұсқауларды Тазалау және күтім белімінен қараңыз "Шаббат" режимін ешіру ушин, тоқтату түймесін басып, устап тұрыңыз. Артқы жарықты ешіру функциясын езгерту туралы нұсқаулар үшін Пайдаланушылық таптаулар белімін қараңыз.
Тұмшалеш қызбайды.	Есік дұрыс жабылмаган немесе ас дайындау кезінде тым жи ашылады.	Есік ашылғанда, қызылдыратын элементтер ешіп қалады. Есік нұғызы жабылғанына көз жеткізінің және ас әзірлегендеге оны жи ашпаңыз.
Тұмшалеш есігінің әйнегі шытынаган, жарылған немесе сынған.	Дұрыс тазаламау немесе әйнекті шетін басқа затқа соғу.	Тұмшалешті пайдаланбаңыз. Авторланған сервистік орталыққа немесе клиенттерге қызмет көрсету бөліміне қоңырау шалыңыз.

АҚАУЛЫҚ	ҮКТІМАЛ СЕБЕПТЕР	ЖОЮ
Негізгі ақаулар		
Пешті қосқаннан кейін жедеткіш саңылаулардан ыстық ауаның шытуы сезіледі.	Бул қалыпты жағдай.	Қауіңсіздік үшін салқындастасын жедеткіштер түмшапеш ашкеннен кейін де жұмысын жалғастырады. Пеш салқындаған кезде жедеткіштер автоматты турде ашаді.
Пештің жедеткіші жедеткішті пайдаланбайтын функцияны таңдағанда қосылады (мысалы, пісіру немесе классикалық пісіру).	Бул қалыпты жағдай. Пешті алдын ала қыздыру кезінде жедеткіш іске қосылады. Пеш белгіленген температураға жеткенде ол ашаді.	Ұзақ дыбыстық сигнал шықанша және барлық қыздыру шамдары жантанша күтініз: пеш пайдалануға дайын.
Пеш қызады, бірақ, дисплей ешірілген.	Түмшапеш "Дисплейді ешіру" режимінде тұр. Түмшапеш "Шаббат" режимінде жұмыс істеп жатыр.	"Шаббат" режимін ешіру үшін, ҚОСУ/ӨШІРУ  батырмасын басып, тәулік уақыты дисплейге шықканша үстап тұрыныз. "Шаббат" режимін ешіру үшін, ҚОСУ/ӨШІРУ  батырмасын басып, тәулік уақыты дисплейде көрсетілгенше үстап тұрыныз.
Сағатты балтауға тырысқанда, түмшапеш автоматтарты дайындау режимінің күшін жояды.	Сағатты реттеуге тырысқанда, пеш автоматтарты турде пісіру режимінде жұмыс істеп тұрды.	Сағатты түмшапеш автоматты ас дайындау режимінде турмаган кезде ғана балтаута болады.

Пеште проблема туындаған жағдайда:

- ▶ түмшапеш бүкіл функцияның жұмысын автоматты түрде тоқтатады
- ▶ бес рет дыбыстық сигнал береді
- ▶ қате кодын немесе ескертууді көрсетеді.

МАҢЫЗДЫ!

Қате коды немесе ескерту пайда болған жағдайда пешті розеткадан ажыратпаңыз, егер бұл келесі кестеде көрсетілген нұсқауларға сәйкес жасалуы керек болса. Пеште салқыннатқыш жедеткіштер бар, олар пештің компоненттерін салқыннату үшін қажет. Өлі ыстық пешті қуат көзінен ажырату құрылғының өзіне және айналасындағы жиһазға зақым келтіруі мүмкін.

Қате коды немесе ескерту пайда болса не істеу керек

1. Егер пеш дыбыстық сигнал бере берсе, оны тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз. 2. Көрсетілген қате немесе ескерту кодын жазыңыз. Сізге бұл ақпарат қажет болуы мүмкін.
3. Мәселені өзінің шеше алдыныңызды білу үшін келесі кестені тексеріп, нұсқауларды орынданыз.
4. Егер сіз мәселені шеше алсаныңыз және қате коды немесе ескерту пайда болмаса, пешті пайдалануды жалғастыра аласыз.

НЕМЕСЕ

Егер мәселені өз бетінізше шеше алмасаңыз немесе қателік коды немесе ескерту қайта шықса, ал мәселе шешілмесе: салқыннататын жедеткіштер тоқтап, түмшапеш толық сұығанша күтініз, содан кейін айырды қабыргадағы розеткадан сұуру арқылы түмшапешті қорек көзінен ажыратыңыз да, авторланған сервистік орталыққа немесе клиенттерге қызмет көрсету белімінен қонырау шалып, қате коды мен ескертууді хабарлаңыз.

ҚАТЕ КОДЫ НЕМЕСЕ ЕСКЕРТУЛЕР	ҮКТИМАЛ СЕБЕПТЕР	ЖОЮ
Eg+сан	Техникалық ақау	<ol style="list-style-type: none">1. Қате кодын жазып алыңыз.2. Салқыннататын жедеткіштер тоқтап, түмшапеш толық сұығанша күтініз.3. Пешті розеткадан өшірініз.4. Авторланған сервистік орталыққа немесе клиенттерге қызмет көрсету белімінен қонырау шалып, қате кодын хабарлаңыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Күрметті сатып алушы!

Түсінбөштілдегі Золдермұа үшін салып алу кезіндегі пайдалану күр жеттесіміз Мен көпілдік шарттардың мүнкін орын шығуындағы сұйықты. Осы бүлшем тұрмыстық мақсаттың тәжілдемелілігінде тауар болып табылады. Егер Сіз салып алынған оқиаттыда жеке оның қоюда тарап еткен болса Ви Сале Нортвіттің килемтесу оғындағы бағызындағы үзілешімі.

Haier корпорациясы ғұмынның, ақаулары - әңгітаптан жағдайда қолданыстырылған тұтынушылардың қорыттарын қорхая жөндейдеги заңнамасын, Басқа нормативтік алғылармен белгіліден тұтынушылардың талаптарын қарастырудың жөндейдеги мәндердемен есептегендегі көмекшілік растады. Егер Haier корпорациясы тимесінде атаптан шарттарды сактағасын жағдайда көпшілдік де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас таптау үшіннен өзене калдырады.

Кепілдікті және сервисттік қызмет көрсетудің шарттары

Halal корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстаң берген күннен бастап 12 ай көліпдігі мерзімді белгілейді және тауарды тұтынушыға табыстаң берген күннен бастап 48 ай шінде косымша сервістік қымет береді. Әкімшіл түсіндірбес жағдайда мерзім үшін бұйымды сатқан кезде оған коса дерлеңтік құжаттарды (тауар чег, кассалық чег, пайдаплану құжаттарының) колдану мерзім шінде сактасып, үйімге косымша сервістік қымет беруінде – Ең алғашкы көзінен тұндастырылады. Бұйымның аяқталының жағдайда мерзім үшін тұтынушыға тауар және кассалық чектерін. Бұйымды сатып алу дерлігін растануға басқа құжаттарды көрсеткен көдеңе көрсетепті.

Көпіндік тәжірибелі науқымет жароғын орталықтардың жароғынан, үйлесілген көмекшілік жағдайда жароғынан, толық тілдін алу үшін
Көпіндік тәжірибелі науқымет жароғын орталықтардың жароғынан, үйлесілген көмекшілік жағдайда жароғынан, толық тілдін алу үшін

8 / 880 | 070-01-23 — Қазақстандан көрсетілген тұтынушы сәз үшін (Қазақстандың ең ірілерінен төрн қорының шасы)

некоторые из которых являются критически важными для поддержания жизнедеятельности организма.

УЧЕБНИК ДЛЯ ВСТАВКИ СЛОВАРЯ ВТОРОГО МУЖСКОГО ТОЛКА ИЗДАВАЕТСЯ ВО ВСЕХ НАЧАЛАХ С ОРГАНЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ

Көлпілдік және қосымша қызмет көрсету ақаулары көлесі салдарынан туындаған бүйімдерге таратылмайды:

- туынушының тауарды пайдалану, сактау және немесе тасымалдау шарттары мән ерекшелерін ғұзу;
- бүйімді дұрыс орнатпау және немесе іске косу;
- тональту контурмен және электрлі қосыстыармен жұмыс технологияларын ғұзу, сондай-ақ бүйімді монтаждау үшін күкштілік растаптан, тиисті ғылыми-техникалық болмаян тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттымасында тапал етпелгендегі. Тауарда үзілті қызмет көрсетпемесе;
- сұндар жағындан артты немесе жеткілікті қызмет;
- бүйімнің осы түріне сәйкес көмілтін нұтыш әрзагалдарды қолдану, сондай-ақ жүштүрүлдөрдөң мәшшегемесін аныт кету;
- бүйімдің түзіндеудегі мақсаттардан пайдалану;
- ушінші тұлғалардың ерекшегер, уәкіл етплемеген тұлғалармен және де немесе индруишмен санкцияланған құрылмалық немесе сұлбалық техникалық еншілік;
- Стандарттардан және жөндеу күттегаша нормалардан вұяту;
- ексериментті күттедегі ерекшегер (алат, арт, нағайдал және т.б.);
- қазаттым сияқтап, туынушының немесе үшінші тұлғагардың қасақана немесе айдастырылған ерекшегер;
- егер бүйім шында бедел заттар, сұйықтықтар, химиктер, хемидеридер тиіспік! ин відміндер түсінгенде ақаулар анықталған болса, со зерттеудін суннан топтырылған / толық топтырылған белгі болып салдарынан термоизоляцияның іске қосылу.

Кепілдікті және қосымшы қызмет көрсету келесі жумыс түрлеріне таратылмайды:

- бұрындық пайдалану жеріндегі орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұрындық пайдалану жеріндегі нұсқалама және көнас беру;
- бұрындық сыйытқан немесе шынан тазарту.

Теменде аталған шығыс материалдар мен ақсессуарлар көпілдікті және қосынышта қызмет көрсетуге жетпайды:

- көлделіштерге арналған сұулілер;
- ір күншің үйдің жұмыш машиналар үшін суды жеткүтеу (ағында арналған сұулілер, күбіршектер);
- шансорьштеге арналған күбіршектер, түтіктер, қышқаштар, ғондырылғазар, шашқинағштар;
- ұзын топтыңда пештерде арналған терапевтер, істіктер, өдістар мен тіреуіштер;
- сұулілер, жілі оңғыршілер, пәншішілер, серепелер, жәшінгер, тіреуіштер және тегамадардың тонасынтышта сактауда арналған воле сыйындықтар;
- фасолар пұлтұралы, ахимуалиторлық батареялар, күттандыру элементтері, сыртын күттандыру блоктары және зарядтау юртылығары;
- сұйынға коса берілген үзілдіктем.

* көсімшіл сервістік хызмет көрсету электрлік су жылтырштарға, кыска толықтында пештерге, HRG-331 моделді тонасылтыштарға, мұздырыштарға, газ-плиталарға, шансорштарға, робот-шансорштарға, тегедидарларға, тегедидарларға, приставкаларға, панельдік компьютерлерге, ноутбуке, уақыт телефонарға, проско/теревде таралыны

Клиенттерді қолдау қызметі

Haier компаниясының түтүнушыларға қолдау көрсету қызметіне, соңдай-ақ түпнұсқалық қосалы белшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің түрмистік техникамен қындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» белгімін оқып шығыңыз.

Егер де діз проблеманыңдың шешімін таба алмаған болсаныңыз, мынаған жүгініңіз.

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колп-орталыққа қонырау шалыңыз;

8-800-070-01-29 (РК);

— <https://haieronline.kz/> сайтына кіріңіз, онда діз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жи қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, темендегі ақпаратты дайындаңыз, ол діз телтеуішінің атына және тексеруге болады:

Улғаси _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.



Манызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші будан әрі ескертусіз бүйімнің дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуға құқылы.

Энергия тиімділігі класы - A+;

Таза салмағы - 38 кг;

Брутто салмағы - 42 кг;

Өлшемдері орамасыз (H*W*D) - 595*597*565 мм;

Қантамадағы өлшемдер (H*W*D) - 669*671*658 мм.

Haier

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация / Импортер:
ООО «ХАР» Адрес: 121099, город Москва,
Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис
1601.

Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Қазақстан Республикасындағы үәкілдітті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа»
ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.пощтаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация в
Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достық, дом 210.
Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты:
support-kz@haieronline.kz

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

Дата изготовления
и гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кеңілдік мерзімі
құрылғының заттаңбасында
көрсетілген

EAC