

**Готовлю
сочно!**



**Электрогриль
КТ-1685**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электротростиля.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Электротроттер КТ-1685 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок и многих других блюд. Высокая температура способствует быстрому приготовлению продуктов.

У прибора две панели для жарки: с гладкой и ребристой поверхностью. Панель с ребристой поверхностью позволяет получить характерный «полосатый» рисунок на поверхности продуктов. Для удобства ухода панели сделаны съемными — их можно мыть под проточной водой.

Для приготовления продуктов на электротроттере КТ-1685 в прибор устанавливается одна из панелей, которая затем накрывается крышкой. Съемный металлический поддон, который устанавливается под нагревательный элемент, позволяет эффективнее распределять тепло при нагреве панели. Металлический поддон также имеет слив для удаления жира и сока от продуктов, которые затем стекают в специальный пластиковый поддон. Пластиковый поддон рекомендуется наполнять водой, чтобы уменьшить образование дыма при контакте капель жира или сока с нагретой поверхностью поддона.

Вентилятор позволяет удалять из гриля образующийся в процессе готовки дым, что улучшает качество приготовления и препятствует запотеванию крышки — вы сможете без проблем наблюдать за степенью готовности продуктов.

На нагреваемые панели, изготовленные из алюминия, нанесено антипригарное покрытие. Это позволяет использовать минимум масла в процессе готовки. Такое покрытие также облегчает процесс чистки панелей.


Электротроттер оснащен термостатом для поддержания постоянной температуры панели, а также панелью управления с дисплеем.

Противоскользящие ножки не дают прибору скользить по столу во время готовки.

Комплектация

1. Электротроттер — 1 шт.
 - Блок управления с нагревательным элементом — 1 шт.
 - Корпус с 4 уплотнительными вставками и уплотнительной резинкой — 1 шт.
 - Металлический поддон — 1 шт.
 - Пластиковый поддон — 1 шт.
 - Вентилятор с 2 уплотнительными резинками и крышкой вентилятора — 1 шт.
 2. Панель с ребристой поверхностью с ручками — 1 шт.
 3. Панель с гладкой поверхностью с ручками — 1 шт.
 4. Крышка с ручкой — 1 шт.
 5. Комплект крепежа — 1 шт.*
 6. Шнур питания — 1 шт.
 7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 8. Коллекционный магнит — 1 шт.* *
- * может быть установлен в ручку крышки
**опционально

Устройство электротротриля



Электрогриль оснащен съемным **нагревательным элементом**, соединенным с **блоком управления**. У прибора есть переключатель безопасности — гриль не включится, если металлический поддон и блок управления с нагревательным элементом не будут установлены в корпус.


Гриль комплектуется съемными **панелями с гладкой и ребристой поверхностью**, которые легко снять и помыть. С помощью разных панелей вы можете готовить блюда с равномерной или с характерной «полосатой» корочкой. Также панель с ребристой поверхностью имеет отверстия для стекания жира и сока с продуктов и отлично подходит для приготовления мяса и рыбы.

Металлический поддон позволяет теплу лучше распределяться при нагреве панелей. Также в металлическом поддоне находится **слив** для удаления сока и жира, образующегося при готовке продуктов. Через слив жидкость поступает в **пластиковый поддон**. Пластиковый поддон рекомендуется наполнять водой, чтобы уменьшить образование дыма при контакте капель жира или сока с нагретой поверхностью поддона.

Вентилятор позволяет удалять из гриля образующийся в процессе готовки дым, что улучшает качество приготовления и препятствует запотеванию крышки — вы сможете без проблем наблюдать за степенью готовности продуктов.

У прибора **съемный шнур питания**.

Панель управления



На дисплее отображаются температура, которую вы выбрали для приготовления и температура панелей в данный момент времени (когда прибор нагревается).

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает прибор.

Кнопка «Вентилятор» запускает и отключает работу вентилятора.

Кнопками «Меньше» и «Больше» осуществляется настройка температуры (100, 120, 160, 180, 200, 230 °C).

Индикатор работы мигает, когда прибор подключен к сети, но кнопка «Вкл/Выкл» не была нажата, и горит постоянно во время работы.


Индикатор работы вентилятора горит, когда работает вентилятор.

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте гриль и аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал.
2. Вымойте панели, крышку, металлический и пластиковый поддоны в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки.
3. Протрите корпус устройства и блок управления с нагревательным элементом сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на блок управления, на вентилятор и место контакта вентилятора с блоком управления.
4. Тщательно высушите все элементы прибора.
5. Соберите прибор:
 - установите пластиковый поддон в углубление в корпусе и налейте в него воду так, чтобы уровень воды находился между отметками MIN и MAX;
 - убедитесь, что уплотнительная резинка и уплотнительные вставки установлены в разъемы на корпусе, при этом выступающая часть вставок должна быть направлена внутрь. Уплотнительные вставки уменьшают скольжение металлического поддона в корпусе;



- установите металлический поддон так, чтобы стрелки на внутренней стороне поддона указывали в сторону места установки блока управления;
- вставьте блок управления с нагревательным элементом в место установки блока управления;
- установите одну из панелей так, чтобы нагревательный элемент вошел в пазы на обратной стороне панели;
- установите ручку крышки на крышку. Открутите гайки от ручки, снимите болты, силиконовые прокладки и шайбы. С помощью отвертки или другого узкого предмета вставьте силиконовые прокладки в отверстия в крышке. Вставьте болты в отверстия в ручке. Затем вместе с ручкой вставьте болты в отверстия в крышке. Установите шайбы на болты с обратной стороны крышки. Закрутите гайки на болтах. Закручивая, контролируйте положение ручки, чтобы она была установлена ровно. Убедитесь, что гайки плотно закручены;



- накройте прибор крышкой;
 - вставьте шнур питания в разъем для шнура питания на блоке управления.
6. Установите гриль на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
 7. Подключите устройство к сети питания. Дисплей загорится и погаснет, индикатор работы будет мигать.
Примечание. Электрогриль не включится, если металлический поддон и блок управления с нагревательным элементом не установлены в корпус или установлены неправильно.
 8. Перед первым использованием рекомендуется прогреть гриль на максимальной температуре в течение 10–15 минут, чтобы с нагревательного элемента и панели обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Включите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее появятся три линии <--->, индикатор работы будет гореть непрерывно, прибор перейдет в режим ожидания.
 9. С помощью кнопки «Больше» установите температуру 230 °C. Значение выбранной температуры будет мигать на дисплее в течение 5 секунд. Затем настройка температуры зафиксируется и прибор начнет работу. Вентилятор включится автоматически, индикатор работы вентилятора загорится. На дисплее отобразится температура нагревателя в данный момент времени.
 10. Когда на дисплее отобразится температура 230 °C, засеките 10–15 минут.
Примечание. В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запах, это нормально для нового устройства.
 11. Через 10–15 минут отключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Дисплей погаснет, индикатор работы начнет мигать. Отключите вентилятор, нажав на кнопку «Вентилятор».
 12. Отключите прибор от сети электропитания.
 13. Дождитесь, пока прибор остынет. Повторите пункты 7–11, установив вторую панель.
 14. Когда прибор остынет, разберите его и промойте панели, крышку, металлический и пластиковый поддоны в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Корпус и блок управления с нагревательным элементом протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на блок управления, на вентилятор и место контакта вентилятора с блоком управления. Тщательно просушите все элементы прибора.
 15. Электрогриль готов к эксплуатации.
Внимание! Никогда не используйте абразивные моющие средства для очистки нагреваемых панелей, иначе вы можете повредить антипригарное покрытие. Убедитесь, что панели полностью остыли после использования. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Использование

1. Убедитесь, что устройство собрано правильно, как описано в пункте 5 раздела «Подготовка к работе», и пластиковый поддон наполнен водой (уровень воды между отметками MIN и MAX).
2. Установите гриль на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
3. Подключите устройство к сети питания. Дисплей загорится и погаснет, индикатор работы будет мигать.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее появятся три линии «---», индикатор работы будет гореть непрерывно, прибор перейдет в режим ожидания.
5. С помощью кнопок «Больше» и «Меньше» установите желаемую температуру. Значение выбранной температуры будет мигать на дисплее в течение 5 секунд. Затем настройка температуры зафиксируется и прибор начнет работу. На дисплее отобразится температура нагревателя в данный момент времени. Вентилятор включится автоматически, индикатор работы вентилятора загорится.

Примечания. Одно нажатие на кнопку «Больше» или «Меньше» включает нагреватель, при этом будет установлена температура 100 °C. Последующие нажатия на кнопки будут менять температуру. Вы можете изменить температуру в любой момент после начала приготовления.

Вы можете отключить вентилятор в любой момент, нажав на кнопку «Вентилятор». Вы также можете включить вентилятор, до нажатия на кнопку «Вкл/Выкл».

6. Когда температура панели достигнет установленного значения, на дисплее будет отображаться заданная температура.
7. Снимите крышку, используя кухонные рукавицы или прихватку. Смажьте панель гриля маслом. Используйте жаростойкую силиконовую кисточку, чтобы избежать ожогов и повреждения антипригарного покрытия.
8. Выложите продукты на панель. Будьте осторожны, панель гриля горячая. Не обожгитесь! Закройте прибор крышкой.

Примечание. В зависимости от способа приготовления вы можете использовать или не использовать крышку.

9. При необходимости снимите крышку и переверните продукты. Будьте осторожны при снятии крышки, на ней может скапливаться горячий конденсат; используйте кухонные рукавицы или прихватки. Не наклоняйтесь над грилем, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла или жира.
10. Когда блюдо готово, извлеките его при помощи кулинарных щипцов, силиконовой или деревянной лопатки. Не используйте для извлечения пластиковые предметы, нестойкие к высокой температуре, а также металлические и острые предметы во избежание повреждения антипригарного покрытия панели.
11. После завершения приготовления отключите гриль, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Отключите вентилятор, нажав на кнопку «Вентилятор». Отсоедините шнур от сети питания и дайте грилю остить при комнатной температуре. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.
12. Очищайте прибор после каждого использования в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Внимание! Не используйте электрогриль непрерывно дольше 2 часов, так как за это время в пластиковом поддоне закончится вода. После 2 часов работы, отключите прибор и дайте ему остыть. Перед возобновлением приготовления налейте воду в пластиковый поддон и удалите остатки продуктов с панели и металлического поддона.

Советы

Включайте вентилятор во время работы, чтобы удалять дым из устройства. Это улучшит качество приготовления и позволит вам наблюдать за процессом готовки, так как крышка не будет запотевать.

При заполнении пластикового поддона водой не превышайте отметку MAX, иначе, когда в поддон попадут жир и сок, образующиеся во время готовки, жидкость может перелиться через край поддона. Не заполняйте поддон водой ниже уровня MIN и следите, чтобы в поддоне была вода во время готовки, иначе капли сока и жира, попадающие в поддон, будут пригорать к нему.

Заранее подготовьте необходимые ингредиенты. Только после этого включайте гриль, чтобы начать приготовление блюда сразу после того, как гриль разогреется.

Не используйте маргарин или спред с низким содержанием животного жира, т.к. они могут перегреваться при невысокой температуре с образованием темного нагара, который может привести к прилипанию продуктов к рабочей панели.

Нарезайте продукты не слишком толстыми кусками, иначе приготовление займет много времени.

Перед выкладыванием следующей порции продуктов прогрейте гриль. В процессе приготовления продуктов температура панели может уменьшаться, терmostat автоматически поддерживает нужную температуру и включает нагрев, когда температура падает. Прибору нужно немного времени, чтобы восстановить уровень нагрева после приготовления продуктов. Подождите пару минут, пока панель нагреется, и после этого выкладывайте продукты.

Не охлаждайте резко горячую панель, например, под холодной водой. Это может испортить антипригарное покрытие.

Мясо для готовки на гриле выбирайте по цвету: чем розовее, тем свежее. Такой цвет сообщает о сочности мяса, поэтому его довольно трудно приготовить неправильно. Если в мясе много прожилок, то его можно дольше готовить, при этом сочность мяса не утратится. При готовке не переворачивайте мясо слишком часто.

Переворачивать мясо следует одним быстрым, уверенным движением. Нарезайте мясо поперек волокон.

Для пикантности вкуса можно использовать маринад или жидкий дым. Маринад сделает мясо более мягким, и с ним меньше шансов пересушить мясо, а жидкий дым придаст блюду тонкие нотки аромата костра. Также можно использовать специи. Традиционными считаются соль и свежемолотый перец. Остальные специи можно использовать по вкусу. Соль и перец стоит добавлять после приготовления блюда. Если посолить мясо заранее, соль может вытянуть из него влагу, а перец подгорает при высоких температурах.

Не рекомендуется выкладывать на панель холодное мясо, желательно, чтобы оно достигло комнатной температуры. После холодильника дайте мясу полежать

1–2 часа при комнатной температуре. Температура мяса должна быть не менее 10–12 °С. Это позволит добиться равномерной прожарки, цвета и текстуры мяса.

Если из мяса выделился сок, промокните мясо бумажными полотенцами. Не рекомендуется использовать для этих целей салфетки — они слишком тонкие и могут прилипнуть к мясу.

После того, как мясо приготовилось, температура внутри него на протяжении некоторого времени продолжает расти, что способствует перераспределению внутренних соков. Дайте стейку «отдохнуть» 5 минут, положив в какую-нибудь емкость и накрыв крышкой. Тогда вы получите нежное, сочное блюдо с равномерной прожаркой. Если мясо будет разрезано слишком рано, большая часть сока вытечет наружу.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием электротриля отключите его от сети и убедитесь, что он остыв. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Отсоедините шнур питания от электротриля. Вымойте панели, крышку, металлический и пластиковый поддоны в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Не используйте для очистки панелей агрессивные и абразивные моющие средства и губки — они могут повредить антипригарное покрытие панелей.

Протирайте корпус электротриля и блок управления с нагревательным элементом сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на блок управления, на вентилятор и место контакта вентилятора с блоком управления. Корпус электротриля также можно помыть в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки, если предварительно отсоединить от корпуса блок управления и вентилятор.

Тщательно просушите все элементы прибора.

Чтобы снять вентилятор, подденьте крышку вентилятора в месте углублений на дне корпуса (рядом с крышкой вентилятора) и потяните в направлении, которое указано стрелками на крышке вентилятора. Подденьте вентилятор с двух сторон в месте, где установлены уплотнительные резинки. Тяните равномерно с обеих сторон. Очищайте вентилятор мягкой сухой щеточкой или ватными палочками. Протирайте корпус вентилятора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на вентилятор. Крышку вентилятора вымойте в теплой воде, используя мягкую губку и средство для мытья посуды. Тщательно просушите вентилятор и крышку вентилятора. Установите вентилятор обратно в корпус так, чтобы два металлических контакта на корпусе вентилятора вошли в отверстия на корпусе прибора. Вставьте выступы на нижней части крышки вентилятора в отверстия на дне корпуса прибора, которые находятся ближе к центру. Затем прижмите крышку к корпусу до щелчка и надавите на нее в противоположную сторону от той, в которую указывают стрелки, чтобы крышка плотно закрылась (между крышкой и корпусом не должно быть большой щели).

Уход и хранение

Перед длительным хранением тщательно очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Уберите электротротиль в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните электротротиль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор работы прибора не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор и дайте ему остить в течение получаса. Затем снова включите электротротиль

Жир, сок или прочие жидкости стекают с нагреваемых панелей на стол

Возможная причина	Решение
Пластиковый или металлический поддон не установлен	Установите пластиковый поддон в углубление в корпусе прибора и заполните его водой (уровень воды должен быть между отметками MIN и MAX). Затем установите металлический поддон. Выделяющиеся во время готовки жир и сок будут стекать через слив в металлическом поддоне в пластиковый поддон
Пластиковый поддон переполнен	Вы налили слишком много воды в пластиковый поддон. Заполняйте поддон водой так, чтобы уровень воды был между отметками MIN и MAX
Гриль установлен на неровную поверхность	Установите гриль на ровную горизонтальную поверхность. Если гриль установлен неровно, жир может переливаться через бортик нагреваемой панели
Части продуктов выступают за бортики нагреваемой панели	Выложите продукты так, чтобы они находились на нагреваемой панели и не выступали за ее бортики

Нагрев не происходит

Возможная причина	Решение
После нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» вы не нажали на кнопку «Больше» или «Меньше»	Чтобы начался нагрев прибора, необходимо установить температуру, нажимая на кнопки «Больше», «Меньше»

Не получается снять вентилятор

Возможная причина	Решение
Вы тянете только с одной стороны вентилятора, или прикладываете неравную силу с разных сторон, пытаясь снять вентилятор	Подденьте вентилятор с двух сторон в месте, где установлены уплотнительные резинки, и потяните на себя. Тяните равномерно с обеих сторон.

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Коды неисправностей

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Короткое замыкание	Отключите электрогриль от сети питания. Обратитесь в сервисный центр
E2	Обрыв цепи	Отключите электрогриль от сети питания. Обратитесь в сервисный центр
E3	Датчик температуры сломан	Отключите электрогриль от сети питания. Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 1500 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: I
- Материал панелей: алюминий с антипригарным покрытием
- Длина шнура: 0,9 м
- Размер панели с гладкой поверхностью: 380 × 220 мм
- Размер панели с ребристой поверхностью: 380 × 230 мм
- Размер устройства: 500 × 300 × 190 мм
- Размер упаковки: 530 × 197 × 381 мм
- Вес нетто: 6,7 кг
- Вес брутто: 7,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован





Производитель: Чжуншань Фэнъе Илектрикал Эплаенсис Ко., Лтд. Ляньфэн Роуд, Синлун Индастриэл Зоун, Сяолань Таун, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение частей устройства и антипригарного покрытия нагреваемых панелей вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Повреждение антипригарного покрытия нагреваемых панелей устройства вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Выход электрогриля из строя вследствие попадания жидкостей на блок управления с нагревательным элементом, на вентилятор или в место контакта вентилятора с блоком управления, а также на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу электротриля, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий электротриль без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте электротриль только на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см. Устанавливайте электротриль так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пищи с устройства, чтобы не поцарапать покрытие рабочих поверхностей. Используйте термостойкие пластиковые или деревянные лопатки.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода или иные жидкости, прибором пользоваться нельзя.
20. Кладите продукты непосредственно на панель. Не используйте фольгу и другие предметы.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87