


**Делаю  
эспрессо  
эспрессом!**



**Кофеварка  
КТ-7180**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство кофеварки .....	5
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка и обслуживание .....	19
Уход и хранение .....	20
Устранение неполадок .....	21
Технические характеристики .....	24
Меры предосторожности.....	25

## Общие сведения

Рожковая кофеварка КТ-7180 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте, а также множество других видов кофе на ваш вкус. С помощью стимера в рожковой кофеварке вы можете подогреть паром остывший чай или молоко.

Эспрессо — это особый способ приготовления кофе. Чаще всего слово «espresso» переводят как: «под давлением», «быстрый», «выразительный».

При методе «эспрессо» вода заливается в резервуар, подкачивается в бойлер, там нагревается до температуры 92–95 °С и под давлением проходит через молотый кофе. Так как процесс происходит под высоким давлением, то из кофе выделяется максимальное количество полезных и ароматических веществ. Кофе получается восхитительно вкусным, ароматным и с пенкой. Пенка на эспрессо называется крема, она состоит из углекислого газа, эфирных масел и частичек кофе. По качеству крема определяют свежесть кофе. Чем она объемнее и плотнее, тем более свежий кофе. Несмотря на сильный аромат и полный вкус, эспрессо содержит в 2–3 раза меньше кофеина, чем порция чая, кофе по-восточному или растворимого кофе.

Платформа с подогревом не имеет своего нагревательного элемента, а нагревается от тепла, выделяемого при работе бойлера. На ней удобно располагать чашки и рожок, чтобы они успели согреться перед приготовлением напитка. Также на платформе с подогревом можно сушить чашки и рожок после мытья.

Ключевым отличием рожковой кофеварки от всех остальных кофеварок, турок и прочих кофейных устройств является наличие рожка, его часто называют холдер. Молотый кофе помещается в фильтр рожка и прессуется в таблетку. Процесс трамбовки также называют темперовкой. Правильная темперовка — довольно ювелирный процесс. Если утрамбовать слишком сильно, то воде потребуются гораздо больше времени для прохождения сквозь плотный слой кофе. Вкус напитка будет очень горьким. Если утрамбовать слабо, то вода пройдет сквозь неплотный слой слишком быстро, и вкус кофе будет кислым и водянистым.

Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке — это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку. Процесс приготовления молочной пенки потребует от вас некоторой сноровки. Но если вы все сделаете правильно, у вас получится однородная и гладкая сладковато-сливочная на вкус пенка.

Металлический фильтр с лазерным нанесением отверстий долговечен и не требует использования каких-либо расходующихся частей. Кофеварка оснащена съемным резервуаром для воды и металлическим рожком. Металлический рожок хорошо прогревает напиток, а сам напиток получается насыщенным, густым и с хорошей пенкой. Мерная ложка-темпер поможет наполнить рожок и утрамбовать в нем кофейную таблетку.



Ценители кофе выбирают рожковые кофеварки для дома, потому что им важно непосредственно участвовать в процессе приготовления кофе, создавать свои собственные рецепты, узнавать тонкости и хитрости настоящего кофейного напитка.

Но не стоит забывать, что вкус и качество кофе зависит от сорта, степени обжарки и помола кофейных зерен.

Рожковая кофеварка — отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться полным букетом вкуса свежего кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка.

## Комплектация

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Кофеварка — 1 шт.                  | 7. Фильтр — 1 шт.                      |
| 2. Резервуар для воды — 1 шт.         | 8. Мерная ложка-темпер — 1 шт.         |
| 3. Поддон со съемной решеткой — 1 шт. | 9. Руководство по эксплуатации — 1 шт. |
| 4. Ручка стимера — 1 шт.              | 10. Коллекционный магнит — 1 шт.*      |
| 5. Панарелло — 1 шт.                  | *опционально                           |
| 6. Рожок — 1 шт.                      |  |

## Устройство кофеварки



Внутрь металлического **рожка** помещают **фильтр**, а затем засыпают молотый кофе и температуру его. **Мерная ложка-темпер** поможет отмерить нужное количество молотого кофе, а также утрамбовать кофейную таблетку в фильтре.

**Левер** необходим для того, чтобы придерживать фильтр во время вытряхивания кофейной таблетки после приготовления. Если придерживать фильтр левером, то фильтр не сможет случайно выпасть при очистке.

**Платформа с подогревом** не имеет своего нагревательного элемента, а нагревается от тепла, выделяемого при работе бойлера. На ней удобно располагать чашки и рожок, чтобы они успели согреться перед приготовлением напитка. Также на платформе с подогревом можно сушить чашки и рожок после мытья.

**Переключатель «Вкл/Выкл»** служит для включения и выключения кофеварки. Для включения устройства переведите переключатель «Вкл/Выкл» в правое положение, для выключения — в левое положение. **Индикатор «Вкл/Выкл»** медленно мигает во время нагрева прибора до температуры приготовления кофе и непрерывно горит, когда кофеварка достаточно разогрета.

**Примечание.** Если при подключении к сети один или несколько переключателей находились в правом положении, то индикаторы этих переключателей будут быстро мигать, нагрев не будет осуществляться. Переведите переключатели в левое положение, затем переведите переключатель «Выкл/Вкл» в правое положение для включения нагрева.

Переведите **переключатель «Кофе»** в правое положение для приготовления кофе или в левое положение для прекращения приготовления. **Индикатор «Кофе»** медленно мигает во время приготовления кофе.

**Примечание.** Если перевести переключатель «Кофе» в правое положение, не дождавшись нагрева прибора, то индикатор «Кофе» будет быстро мигать. Переведите переключатель «Кофе» в левое положение и дождитесь, пока индикатор «Выкл/Вкл» будет непрерывно гореть — к этому моменту кофеварка достаточно прогреется.

При переводе **переключателя «Вода/Пар»** в правое положение один раз устройство начинает нагрев для подачи пара. **Индикатор «Вода/Пар»** медленно мигает во время нагрева до температуры подачи пара и непрерывно горит, когда прибор готов к подаче пара или горячей воды.

Для подачи горячей воды быстро переведите переключатель «Вода/Пар» в правое, затем в левое, а затем снова в правое положение, после этого поверните регулятор против часовой стрелки.

**Регулятор** служит для подачи пара и горячей воды. Чтобы включить подачу пара или горячей воды, необходимо повернуть **регулятор** против часовой стрелки до упора. Чтобы отключить подачу пара или горячей воды, нужно повернуть регулятор по часовой стрелке до упора.

**Примечание.** Перед включением разогрева для подачи пара убедитесь, что регулятор подачи пара повернут по часовой стрелке до упора.

По окончании подачи пара бойлер продолжает поддерживать температуру, необходимую для подачи пара. Поэтому при переводе переключателя «Кофе» в пра-

вое положение индикатор «Кофе» будет быстро мигать. При необходимости приготовить эспрессо отключите прибор и подождите 7–10 минут, чтобы бойлер немного остыл.

Через 25 минут бездействия прибор переходит в режим энергосбережения, нагрев бойлера не осуществляется и индикатор «Вкл/Выкл» не горит. Чтобы снова включить нагрев кофеварки, переведите переключатель «Вкл/Выкл» в левое, а затем в правое положение.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

1. Достаньте прибор из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Перед первым использованием вымойте резервуар для воды, рожок, фильтр, насадку панарелло и поддон с решеткой под теплой водой с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды. Просушите все части прибора. Протрите корпус кофеварки влажной, а затем сухой мягкой тканью.
3. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
4. Налейте воду в резервуар для воды до максимальной отметки и установите его в кофеварку. Закройте крышку резервуара.
5. Установите поддон в кофеварку, на поддон установите решетку.
6. Убедитесь, что все переключатели переведены в левое положение, и подключите кофеварку к сети.
7. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и переведите переключатель «Вкл/Выкл» в правое положение. Индикатор «Вкл/Выкл» начнет медленно мигать. Дождитесь, когда индикатор «Вкл/Выкл» будет непрерывно гореть — к этому моменту кофеварка достаточно прогреется.

**Примечание.** Если перевести переключатель «Кофе» в правое положение, не дождавшись нагрева прибора, то индикатор «Кофе» будет быстро мигать и кофеварка не начнет приготовление кофе. Переведите переключатель «Кофе» в левое положение и дождитесь, пока индикатор «Вкл/Выкл» будет непрерывно гореть.

8. Установите фильтр в рожок. Выступ на фильтре должен попасть в паз в рожке. Поверните фильтр, чтобы зафиксировать его в рожке.
9. Подведите пустой (без кофе) рожок с фильтром так, чтобы выступы на нем попали в пазы на кофеварке. Поверните рожок слева направо до упора для фиксации рожка в кофеварке.

**Примечание.** При подсоединении рожка соблюдайте осторожность и придерживайте кофеварку одной рукой, чтобы не сдвинуть прибор.

10. Подставьте любую подходящую по высоте емкость для воды на решетку.

**Примечание.** Под рожок помещаются чашки высотой до 9,5 см. Если емкость слишком высокая и не помещается под рожок, поддон с решеткой можно снять.

11. Переведите переключатель «Кофе» в правое положение. Индикатор «Кофе» начнет мигать, и начнется пролив воды в емкость. Кофеварка будет подавать воду 60 секунд, затем автоматически прекратит пролив. Чтобы прекратить пролив раньше, переведите переключатель «Кофе» в левое положение.
12. Слейте воду из емкости и поставьте под рожок.
13. Повторите 2–3 раза действия, описанные в пункте 11–12.
14. Подставьте пустую емкость под стимер.
15. Переведите переключатель «Вода/Пар» в правое положение. Индикатор «Вода/Пар» начнет мигать. Дождитесь, когда индикатор «Вода/Пар» начнет гореть непрерывно.
16. Поверните регулятор против часовой стрелки до упора для подачи пара. Примерно через 30 секунд выключите подачу пара, повернув регулятор по часовой стрелке до упора.
17. Переведите переключатель «Вода/Пар» в левое положение.
18. После завершения очистки вы можете использовать кофеварку для приготовления кофе.

**Примечание.** При первом прокачивании воды кофеварка может производить громкие звуки, это нормально, поскольку прибор выпускает воздух. Примерно через 20 секунд шум исчезнет.

### Приготовление эспрессо

1. Налейте воду в резервуар для воды, не превышая максимальную отметку, закройте крышку резервуара и установите резервуар в кофеварку. Рекомендуется использовать кипяченую воду, так как при приготовлении эспрессо кофеварка не нагревает воду до температуры кипения.
2. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и переведите переключатель «Вкл/Выкл» в правое положение. Индикатор «Вкл/Выкл» начнет мигать. В этот момент можно заняться заполнением рожка. Когда индикатор «Вкл/Выкл» будет непрерывно гореть, кофеварка достаточно прогреется.
3. Убедитесь, что в рожок установлен фильтр.
4. Положите в фильтр 1 или 2 мерных ложки молотого кофе. 1 мерная ложка (примерно 7 грамм кофе) соответствует 1 порции эспрессо. Для двойного эспрессо потребуется две мерных ложки (примерно 14 грамм кофе).
5. Разровняйте поверхность кофе, затем надавите темпером (обратной стороной мерной ложки) и утрамбуйте кофе. Для удобства можно опереть рожок о стол. Идеальная сила давления составляет 10–20 кг. Не стоит превышать это значение, чтобы не повредить фильтр. После надавливания, без приложения усилий, поверните темпер диском по верхнему слою кофе. Так к поверхности темпера не прилипнет кофе.

**Примечание.** Кофе temperуют в один прием резким коротким движением. Но самой правильной техникой считают темперовку в два этапа: первый раз темпером чуть касаются кофейного порошка, затем два раза постукивают по стенкам рожка и трамбуют во второй раз уже плотно. Кроме того, иногда прокручивают темпер внутри фильтра. После трамбовки необходимо стряхнуть с краев рожка частички кофе для того, чтобы рожок лучше прилегал к месту крепления.

6. Установите рожок в кофеварку, чтобы выступы на нем точно попали в пазы на кофеварке. Затем поверните рожок слева направо до упора. Так рожок зафиксирован.
  7. Подставьте под рожок чашку.
  8. Переверните переключатель «Кофе» в правое положение. Индикатор «Кофе» начнет медленно мигать, и начнется пролив воды в емкость. Кофеварка будет подавать воду 60 секунд, затем автоматически прекратит пролив. Чтобы прекратить пролив раньше, переведите переключатель «Кофе» в левое положение. Подождите 2–3 секунды, пока из рожка стечут последние капли жидкости. Кофе готов.
- Примечание.** Если перевести переключатель «Кофе» в правое положение, не дождавшись нагрева прибора, то индикатор «Кофе» будет быстро мигать и кофеварка не начнет приготовление кофе. Переведите переключатель «Кофе» в левое положение и дождитесь, пока индикатор «Вкл/Выкл» будет непрерывно гореть.
9. Поверните рожок справа налево и снимите, чтобы очистить его от кофейной гущи и промыть. Для этого зафиксируйте фильтр левым и вытряхните кофейную таблетку, затем промойте рожок и фильтр. Разъем установки рожка следует протереть салфеткой.

**Внимание!** Будьте осторожны и не обожгитесь, кофеварка, рожок и разъем установки рожка могут быть горячими!

**Примечание.** При подсоединении и снятии рожка соблюдайте осторожность и придерживайте кофеварку одной рукой, чтобы не сдвинуть прибор.

### Советы

На решетку помещаются чашки высотой до 9,5 см. Если у вас слишком высокая чашка, то вы можете снять поддон, потянув его вверх, и установить чашку под рожок.

Проверяйте уровень воды в поддоне и своевременно его опустошайте.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр рожка. Поменяйте помол на более крупный.

### Приготовление вспененного молока

Процесс приготовления молочной пенки потребует от вас некоторой сноровки. Но если сделать все согласно инструкции, то получится однородная и гладкая сладковато-сливочная на вкус пенка. Все советы указаны для взбивания без насадки пана-релло.

1. Возьмите высокую емкость для молока. Желательно, чтобы у емкости был удобный носик для наливания, но можно обойтись обычным стаканом. Бариста используют специальный молочник — питчер, который имеет удобную ручку и носик и немного сужается кверху. Лучший питчер — металлический, так как с ним можно легко определить температуру молока.
2. Охладите молоко в холодильнике до температуры 4–6 °С. Оно должно быть холодным, но не ледяным. Молоко должно быть цельным, пастеризованным, жирностью 3–3,5% и некипяченым. У кипяченого молока будет совсем другой вкус, и оно практически не взбивается.
3. Наполните емкость молоком наполовину или меньше, так как при взбивании молоко увеличивается в объеме вдвое. Для одной порции капучино потребуется примерно 100 мл молока.
4. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и переведите переключатель «Вкл/Выкл» в правое положение. Индикатор «Вкл/Выкл» начнет мигать. Переведите переключатель «Вода/Пар» в правое положение. Индикатор «Вода/Пар» начнет мигать. Дождитесь, когда индикатор «Вода/Пар» начнет гореть непрерывно.
5. Подставьте под стимер пустую емкость. Поверните регулятор против часовой стрелки. Вначале вместо пара может пойти струя воды (скопившийся в стимере конденсат), после прогрева пойдет только пар. Выключите подачу пара, повернув регулятор по часовой стрелке до упора.
6. Подставьте под стимер емкость с молоком. Емкость следует держать рукой за корпус, чтобы чувствовать температуру молока. Если молоко перегреется, его вкус изменится, а пена не получится. Опустите стимер в молоко на глубину 1–2 см. Только после этого включайте подачу пара, повернув регулятор против часовой стрелки. Если сначала включить подачу пара, а потом опускать стимер в молоко, полетят брызги.
7. Держите стимер под углом так, чтобы кончик стимера буквально на 0,5–1 мм был погружен в молоко. Поток горячего пара из стимера должен создавать воронку в питчере, тогда пена начнет подниматься.
8. После начала подачи пара медленно поднимайте стимер к поверхности, опуская емкость (питчер) с молоком. При некотором положении стимера струя пара будет захватывать воздух и вдувать его в молоко, начнет образовываться пена. При этом вы будете слышать характерный звук, можете ориентироваться на него, т.к. по мере образования пены она скроет кончик стимера, и граница раздела пена-жидкость не будет видна.
9. В процессе вспенивания передвигайте емкость с молоком, чтобы пар не нагревал молоко в одном месте, и контролируйте рукой температуру сосуда. Не превышайте температуру в 70 °С, иначе молоко перегреется, изменятся его свойства и вкус. Идеальной температурой считается 50–60 °С.

**Примечание.** После взбивания пены может получиться так, что молоко еще холодное, но уже взбито. Тогда опустите стимер глубже в молоко и, уже не взби-

- вая, нагрейте молоко. Если продолжить взбивать молоко, то пена может политься через край либо испортиться и стать неприятной на вкус.
10. По окончании приготовления сначала выключите подачу пара, повернув регулятор по часовой стрелке до упора, и только потом вытаскивайте стимер из сосуда. Если сделать наоборот, то при вынимании стимера в пену попадут крупные пузыри воздуха.
  11. Чтобы промыть остатки молока в стимере, сразу после окончания приготовления направьте стимер в пустую емкость и примерно на 30 секунд включите подачу пара, повернув регулятор против часовой стрелки. Затем выключите подачу пара. После этого протрите стимер влажной губкой или тканью, чтобы удалить с него остатки молока. Если стимер не почистить после использования, остатки молока присохнут, и их будет сложно очистить. Будьте осторожны и не обожгитесь, так как стимер горячий!
  12. Чтобы пена получилась однородной, взболтайте ее несколькими круговыми движениями. Делать это лучше не на весу, а поставив сосуд на стол. После этого несколько раз несильно постучите дном емкости о стол, при этом крупные пузыри воздуха всплывут наверх и лопнут.

### **Панарелло**

Вы можете взбивать молоко с насадкой панарелло. При взбивании молока с насадкой панарелло будет получаться пена примерно одинакового качества вне зависимости от погружения или угла наклона стимера относительно питчера.

Чтобы установить панарелло, наденьте ее на ручку стимера зубчатым концом вниз. Для снятия насадки потяните ее вниз.

### **Советы**

Пена образуется, когда паровое сопло находится немного ниже границы молоко-воздух или молоко-пена.

В первый раз пена может не получиться. Возьмите новую порцию молока и попробуйте еще раз. Не пытайтесь взбить повторно горячее молоко: оно перегреется, и пена не получится.

Холодное молоко из холодильника температурой 4–6 °С взбивается лучше, чем теплое или горячее молоко. Если нагреть молоко выше 70 °С, то оно больше не будет взбиваться (даже если его остудить), именно поэтому в профессиональных кофейнях питчер всегда железный, чтобы бариста чувствовал рукой температуру молока в питчере.

Гомогенизированное жирное молоко взбивается хуже, чем обычное жирное. Сладкое молоко будет взбиваться хуже, чем несладкое.

Домашнее молоко практически не взбивается из-за высокой жирности.

Качество и вкус одной и той же марки молока могут меняться на протяжении года, это связано с тем, что у коров меняется рацион, меняются температурные условия содержания и т.д. Поэтому если молоко стало хуже взбиваться или изменил-



ся его вкус, можете попробовать молоко других производителей и подобрать то, которое вам больше нравится. При выборе молока обратите внимание, что некоторые производители могут писать на упаковке «для капучино». Это означает, что это молоко специально производится для приготовления кофе и производитель гарантирует его вкус и необходимые качества для взбивания.

При первом приготовлении рекомендуем вам надеть фартук и убрать от кофеварки лишние предметы, так как при отсутствии опыта молоко может разбрызгаться.

Овсяное или кокосовое молоко могут взбиваться чуть хуже, чем обычное молоко.

Для дома лучше использовать питчер на 300 мл и наполнять его на 120–180 мл молоком. Этого достаточно для одной порции. Однако если вы хотите взбивать молоко сразу на две порции, то лучше приобрести питчер на 500–600 мл.

Молоко 1,5% жирности и молоко из сои без лактозы плохо вспениваются.

Чтобы получить густую пену, необходимо использовать молоко с высоким содержанием белка. Его пищевую ценность обычно указывают на упаковках, и плотная масса получается при концентрации протеина более 2,5 г на 100 г жидкости.

Приготовив молочную пену, немедленно выливайте ее в чашку, иначе текстура пены разрушится.

Очищайте стимер и панарелло после каждого использования, так как они — прекрасная среда для роста молочных бактерий. Для этого снимите панарелло и промойте его, а стимер протрите влажной тканью. Чтобы очистить стимер изнутри, подставьте под стимер емкость и включите примерно на 30 секунд подачу пара или горячей воды.

### **Приготовление капучино**

Сначала приготовьте эспрессо. Оставьте в чашке свободное место для молока и молочной пены. Приготовьте взбитое молоко в питчере или отдельной кружке. Влейте молоко с пеной в кофе. Если вы предпочитаете густую пену или делаете 3D латте-арт из густой пены, ее следует выложить ложкой.

Капучино подается сразу после приготовления. Если подать его с опозданием, произойдет расслоение жидкости и пены, и напиток потеряет свое очарование и вкус.

### **Разогрев соков и напитков**

С помощью струи пара можно легко и удобно подогреть сок, остывший чай и другие напитки. Пар, попадая в жидкость, конденсируется и разогревает ее. При конденсации водяного пара выделяется большое количество скрытой теплоты фазового перехода, благодаря чему небольшое количество пара может разогреть большое количество жидкости (напитка). При этом в сам напиток попадает очень маленькое количество воды, и он почти не разбавляется ею. Именно поэтому разогрев с помощью пара прост, быстр и удобен.

Для разогрева соков и напитков не потребуется насадка панарелло.

1. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и переведите переключатель «Вкл/Выкл» в правое положение. Индикатор «Вкл/Выкл» нач-



нет мигать. Переведите переключатель «Вода/Пар» в правое положение. Индикатор «Вода/Пар» начнет мигать. Дождитесь, когда индикатор «Вода/Пар» начнет гореть непрерывно.

2. Подставьте под стимер пустую емкость. Поверните регулятор против часовой стрелки. Вначале вместо пара может пойти струя воды (скопившийся в стимере конденсат), после прогрева пойдет только пар. Выключите подачу пара, повернув регулятор по часовой стрелке до упора.
3. Опустите стимер в емкость с разогреваемым напитком на 3–4 см и включите подачу пара, повернув регулятор против часовой стрелки. Контролируйте температуру напитка.
4. Когда напиток достаточно нагрелся, выключите подачу пара, повернув регулятор по часовой стрелке до упора.
5. Сразу после окончания разогрева направьте стимер в любую пустую емкость и примерно на 30 секунд включите подачу пара, чтобы промыть остатки напитка в стимере. Поверните регулятор подачи пара по часовой стрелке до упора, чтобы прекратить подачу пара.
6. Переведите переключатель «Вода/Пар» в левое положение. Переведите переключатель «Вкл/Выкл» в левое положение, чтобы выключить устройство.
7. Протрите стимер влажной губкой или тканью, чтобы удалить с него остатки напитка. Будьте осторожны и не обожгитесь, так как стимер горячий!

### **Приготовление горячей воды**

Вы можете наливать горячую воду с помощью кофеварки. Вода нагревается до той же температуры, что и при приготовлении кофе.

1. Подставьте под стимер емкость, в которую вы хотите налить воду.
2. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и переведите переключатель «Вкл/Выкл» в правое положение. Индикатор «Вкл/Выкл» начнет мигать. Дождитесь, когда индикатор «Вкл/Выкл» будет непрерывно гореть — к этому моменту кофеварка достаточно прогреется.
3. Быстро переведите переключатель «Вода/Пар» в правое, затем в левое, а затем снова в правое положение, после этого поверните регулятор против часовой стрелки. Кофеварка начнет подачу горячей воды.
4. Чтобы прекратить подачу горячей воды, поверните регулятор по часовой стрелке до упора и переведите переключатель «Вода/Пар» в левое положение.

### **Разновидности эспрессо**

**Доппио** (doppio, it.) — двойной эспрессо. Кофе, приготовленный на двойном количестве молотого кофе и объемом в два раза больше стандартной порции эспрессо. Доппио обладает насыщенным вкусом и ароматом. Итальянцы прибавляют приставку «доппио» ко всем названиям кофейно-молочных напитков, когда хотят получить напиток в два раза крепче или в два раза больше: доппио ристретто, доппио лунго, доппио капучино.

**Ристрétто** (ristretto, it.) — самый насыщенный по вкусу из всех видов кофе. Готовится при той же закладке кофе на порцию (7–11 г), что и эспрессо, но с меньшим количеством воды. В Италии ристретто считается самым настоящим из всех видов кофе, а человек, его заказывающий, пользуется неизменным уважением бариста.

Ристретто называют также Кортó (cortó), Шранк (shrunk), Шот (shot) и Лайти-рэлли (Literally).

Для приготовления ристретто вам потребуется 7 г кофе на 15–20 мл воды. Добавлять сахар в ристретто считается дурным тоном, поскольку он убивает истинный вкус напитка.

Ристретто принято подавать вместе со стаканом холодной питьевой воды. Употребление воды перед каждым глотком кофе очищает вкусовые рецепторы, предотвращает обезвоживание организма и позволяет наслаждаться каждым глотком как первым.

**Лунго** (lungo, it.) иногда называют «растянутым эспрессо». В нем больше воды, дольше пролив, больше кофеина, чем в ристретто. Кофе готовится тем же способом, но с увеличенным количеством воды, благодаря большей длительности пролива. На вкус лунго отличается большей горькостью, чем эспрессо. Для его приготовления больше всего подходит кофе из сортов с тонким ароматом и нежным вкусовым букетом.

Для приготовления лунго вам понадобится 7–9 г кофе мелкого помола или одна мерная ложка и 60–110 мл воды. Налейте в чашку 1–2 столовые ложки кипятка и приготовьте эспрессо, но увеличьте время пролива воды до 45 секунд.

Кофе лунго не стоит путать с американо, который представляет собой обычный эспрессо, но с добавлением горячей воды. При приготовлении лунго вся вода проходит через молотый кофе, а объем лунго, как правило, меньше, чем объем американо.

На картинке показано количество кофе и воды для приготовления разновидностей эспрессо, а также получаемая крепость.



## Напитки на основе эспрессо

**Американо** (Americano, it.) — это классический эспрессо, в который добавляется горячая вода. В отличие от лунго, в американо дополнительная вода не проходит через кофейную таблетку, а доливается уже в готовый напиток.

Существует три вида американо:

- **классический итальянский американо** — в эспрессо добавляют горячую воду (объем 120 мл, температура 84–92 °С);
- **современный скандинавский американо** — в горячую воду (объем 120 мл, температура 84–92 °С) добавляют эспрессо;
- **европейская демократическая подача** — горячая вода (объем 120 мл, температура 84–92 °С) и эспрессо подаются отдельно, чтобы каждый человек сам решал, каким способом и в какой пропорции он будет разбавлять свой кофе.

При классическом способе пенка на поверхности напитка разрушается полностью. Многие ценители утверждают, что первый глоток напитка, приготовленного скандинавским способом, отличается более мягким и насыщенным вкусом.

Очень часто в отечественных кофейнях и барах под видом американо подают кофейный напиток, приготовленный за счет увеличения времени экстракции кофе (извлечение веществ из молотого кофе при его заваривании). Длительность пролива при этом составляет не 25, а 50 секунд или более. Такой американо имеет жженный привкус и горчит. Кроме того, он содержит вредные для организма вещества, смолы и канцерогены.

Признаком некачественно приготовленного напитка считается пустой вкус с ярко выраженным кислым послевкусием. А об избытке кофеина в чашке кофе свидетельствуют белые пятна на поверхности пенки.

**Эспрессо макиато** (Macchiato, it.) — эспрессо с каплей взбитого молока и общим объемом 40–60 мл. По составу и внешнему виду он напоминает капучино. Однако эспрессо макиато гораздо крепче и ароматнее. Он может быть приготовлен как на горячем взбитом, так и на холодном молоке. Приготовленный на горячем молоке напиток носит название «макиато кальдо», на холодном — «макиато фреддо».

Классический рецепт приготовления эспрессо макиато подразумевает капельку молочной пены, которая выкладывается ложкой на уже приготовленный кофе эспрессо. В некоторых современных кофейнях принято добавлять взбитое молоко в эспрессо в пропорции 1:1 или даже больше.

**Капучино** (cappuccino, it.) состоит на одну треть из эспрессо, на треть из молочной пены и на треть из молока. Вспененное молоко вливается в эспрессо. Капучино подается в демитассе — специальной небольшой чашке объемом 150–180 мл. Итальянцы пьют капучино преимущественно за завтраком.

Среди профессионалов приготовления кофе идут споры о жирности молока для капучино. Однозначного ответа нет, так как тут на самом деле речь идет о вкусовых предпочтениях. Используйте пастеризованное молоко 2,5–3,5% жирности. Именно такое молоко используют в барах и кофейнях. Показатель белка в выбранном молоке должен быть от 2% и выше (более 2 г на 100 мл). Белок играет важную роль в образовании пенки необходимой густоты.

**Латте макиато** (latte macchiato, it.) состоит из одной части эспрессо и трех частей вспененного молока. Для приготовления латте следует сварить стандартную порцию эспрессо. Затем взбейте в питчере при помощи пара 150–170 мл молока.

Пена для латте должна быть более пышной и воздушной, чем пена для капучино. Перелейте вспененное молоко в бокал, затем тонкой струйкой медленно влейте в него эспрессо.

На основе латте существует множество слоистых кофейных коктейлей: ореховый латте, айс-латте, латте с корицей, латте с шоколадом и взбитыми сливками, латте с мороженым. Любые сиропы, предназначенные для приготовления кофейных коктейлей (кроме цитрусового, так как из-за него скисает молоко) можно также смело добавлять в напиток.

### Сорта кофе

В мире произрастает большое количество сортов кофе. Названия сортов появились в честь тех, кто их обнаружил или вывел. Иногда сорта называются сочетанием цифр или букв. Информационный профайл каждой смеси или моносорта включает страну и высоту произрастания, вид и сорт дерева, название станции обработки и имя плантации или фермера, который вырастил сорт. У каждого сорта кофе свои неповторимые вкусо-ароматические характеристики.

Маркировка качества сортов кофе:

- AA и A — высшее качество;
- AB — высокое качество;
- B и BA — среднее качество;
- BB и C — низкое качество.

Найти хороший сорт кофе в магазине непросто. Чаще продаются смеси двух и более сортов (бленды).

Дело в том, что у элитных сортов кофе урожайность ниже, чем у низких сортов. Поэтому производители смешивают дорогие и дешевые сорта в различных пропорциях, чтобы получить приемлемое качество и цену. Элитные сорта кофе продаются в специализированных магазинах по довольно высокой цене.

### Степень обжарки

Степень обжарки является одним из самых важных факторов, влияющих на вкус заваренного кофе. Ценители кофе выделяют много разновидностей обжарки. На упаковке производители обычно пишут самые распространенные степени обжарки цифрами от 1 до 5.

1. **Очень светлая обжарка** (Cinnamon) придает кофе кисловатый вкус и водянистую консистенцию, цвет зерен светло-коричневый, почти бежевый. Такой способ обжарки допускается только для высококачественных сортов арабики.
2. **Светлая или легкая обжарка** (American) способствует появлению во вкусе легкой горчинки. При жарке не допускается выделения масел. Кофе обладает хорошим ароматом.
3. **Средняя обжарка** (City, Viennese). Выделяется небольшое количество эфирных масел, поэтому зерна начинают блестеть, на их поверхности появляются коричневые пятна. Вкус кофе сладковатый с горчинкой.

4. **Темная обжарка** (French, Espresso) дает зернам интенсивную шоколадную окраску. Зерна выделяют большое количество масел, а вкус приобретает ощутимую горчинку и терпкость.
5. **Очень темная обжарка** (Italy). Зерна становятся очень маслянистыми и приобретают почти черный цвет. Вкус кофе получается насыщенным и бархатистым. В идеале зерна должны быть свежееобжаренными. Если вы не жарите зерна сами, смотрите на дату изготовления.

### Помол кофе

Степень помола — один из главных параметров правильной экстракции кофе.

Самый вкусный кофе получается, когда зерна смолоты непосредственно перед завариванием. Каждая степень помола должна соответствовать способу приготовления кофе.

Помол	Описание	Время экстракции
Грубый Coarse grind	Крупные частички кофе долго отдают вкусовые и ароматические вещества. Кофе грубого помола рекомендуется использовать для заваривания в <b>капельной кофеварке и френч-прессе</b> . Большие крупинки кофе будут застревать в сетке френч-пресса и фильтрах капельных кофеварок, не попадая в чашку	6–8 минут
Средний Medium grind	Кофе этого помола считается универсальным и подходит для приготовления любых напитков и любыми способами	4–6 минут
Тонкий Fine grind	Используется в кофеварках с фильтрами и <b>гейзерной кофеварке</b>	1–4 минуты
Тонкий эспрессо Fine espresso grind	Применяется в <b>кофеварках эспрессо</b> , где вода пропускается через слой тонкомолотого кофе под давлением	Не более 4 минут
Порошкообразный Pulverized	Подходит для <b>турки</b> (джезвы). В чашке с кофе образуется большое количество взвеси и такой кофе воспринимается более густым и тягучим	7–10 минут

Используйте сверхтонкий помол только для заваривания кофе «по-турецки».

Для кофеварок эспрессо не годится слишком тонкий или слишком грубый помол. Если использовать кофе тонкого помола, то мелкие частицы кофе могут забить рожок кофеварки, и вода может вообще не просочиться через слой кофе. А если помол будет крупный, то вода прольется очень быстро, и кофе не успеет экстрагироваться. Напиток получится водянистый, без вкуса и аромата.

### **Чем молоть кофе**

Для поклонников кофе существует принципиальная разница, с помощью чего молоть зерна. Кофе, смолотый промышленным способом, получается достаточно однородным за счет просеивания. В то же время ароматические свойства кофе очень быстро улетучиваются, поэтому лучше всего молоть кофе небольшими партиями дома.

### **Типы кофемолок**

Кофемолки можно разделить на группы:

- по типу жерновов (конические или плоские);
- по типу привода (механические и электрические).

Истинные гурманы предпочитают механические кофемолки. Кофе, смолотый в ручной мельнице, получается более качественным за счет невысокой скорости работы. В процессе помола зерна не так сильно нагреваются и не теряют свой аромат.

Широко используются электрические кофемолки. Профессиональные кофемолки имеют конические жернова, которые препятствуют излишнему перегреванию зерен при помоле. К тому же вкус кофе будет более богатым и разносторонним из-за фракций различного размера, которые получают при помоле коническими жерновами. Удобные и небольшие бытовые кофемолки измельчают зерна ножами. В процессе помола в таких кофемолках необходимо время от времени делать паузу в работе, чтобы порошок не перегрелся и не потерял аромат.

### **Краткий словарь бариста**

**Бариста** — кофевар, специалист по приготовлению кофе.

**Эспрессо** — кофе, приготовляемый при пропускании горячей воды под давлением через фильтр с молотыми кофейными зернами.

**Американо** — это кофе эспрессо, в который долили горячей воды для уменьшения крепости напитка.

**Капучино** — кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением молока и молочной пенки.

**Торо** — кофейный напиток на основе эспрессо. Для его приготовления на поверхность эспрессо ложкой выкладывается густая молочная пена, которая возвышается шапкой над краем чашки на 1–2 см и хорошо держит форму. В отличие от капучино в торо не добавляют молоко, а только пену. Пена используется густая, а эспрессо, как правило, готовится вдвое большего объема.

Крема́ — пенка на приготовленном кофе.

Латте-арт — создание узора из молочной пенки на поверхности капучино. Узор создается особой техникой вливания пенки зубочисткой с использованием тертого шоколада или какао, шоколадного и других сиропов, пищевых красителей.

3D латте-арт — создание объемных рисунков и скульптур из густой молочной пенки на поверхности капучино.

Панарелло — специальная насадка на стимер для приготовления пенки для капучино и латте.

Питчер — емкость для взбивания молока для капучино и латте. Другое название — молочник.

Демитассе — небольшая чашка, предназначенная для подачи кофе по-турецки, эспрессо или ристретто; эталон объема при приготовлении кофе по-турецки.

## Чистка и обслуживание

Очищайте рожок от кофейной гущи и промывайте его после каждого приготовления кофе. Для этого зафиксируйте фильтр леввером и встряхните кофейную таблетку, затем промойте рожок и фильтр. После промывки и в промежутке между использованием кофеварки не подсоединяйте рожок к кофеварке, а кладите его на решетку поддона или платформу с подогревом, чтобы он просох и чтобы уплотнитель рожка на корпусе кофеварки не слеживался.

Место установки рожка следует протереть салфеткой.

**Внимание!** Будьте осторожны и не обожгитесь, кофеварка, рожок и разъем установки рожка могут быть горячими!

Периодически вынимайте фильтр и промывайте его и пространство под ним. Чтобы вытащить фильтр, совместите выступ на нем с пазом на рожке, прокручивая фильтр, а затем выньте его. При установке фильтра поместите его в рожок выступом напротив паза на рожке. Немного прокрутите фильтр в любом направлении. Фильтр фиксируется и не будет выпадать.

Протирайте стимер мягкой влажной тканью после каждого взбивания молока или подогрева напитка, иначе стимер может засориться из-за засохших остатков молока. Снимите панарелло со стимера и промойте его теплой водой, затем просушите.

Регулярно промывайте резервуар для воды. Если кофеварка не использовалась 1–2 дня и стояла с наполненным резервуаром, рекомендуется слить воду и промыть резервуар. Вода не кипятится в кофеварке, поэтому рекомендуется наливать в резервуар уже кипяченую воду. Наливайте в резервуар воду комнатной температуры.

Регулярно или по мере наполнения выливайте из поддона воду. Промойте поддон и решетку и просушите их, прежде чем устанавливать обратно.

Протирайте корпус кофеварки влажной мягкой тканью.

Не используйте для мытья любых частей кофеварки посудомоечную машину.



### **Удаление накипи**

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи.

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты), не превышая максимальную отметку.
2. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и переведите переключатель «Вкл/Выкл» в правое положение. Индикатор «Вкл/Выкл» начнет мигать. Дождитесь, когда индикатор «Вкл/Выкл» будет непрерывно гореть — к этому моменту кофеварка достаточно прогреется.
3. Установите рожок с пустым фильтром (без кофе) и поместите под него пустую емкость.
4. Переведите переключатель «Кофе» в правое положение. Индикатор «Кофе» начнет мигать, и начнется пролив воды в емкость. Кофеварка будет подавать воду 60 секунд, затем автоматически прекратит пролив. Чтобы прекратить пролив раньше, переведите переключатель «Кофе» в левое положение.
5. Слейте воду из емкости и поставьте под рожок.
6. Повторите 2–3 раза действия, описанные в пункте 4–5.
7. Подставьте пустую емкость под стимер.
8. Быстро переведите переключатель «Вода/Пар» в правое, затем в левое, а затем снова в правое положение, после этого поверните регулятор против часовой стрелки. Кофеварка начнет подачу горячей воды. Когда емкость наполнится, поверните регулятор против часовой стрелки до упора и переведите переключатель «Вода/Пар» в левое положение, чтобы прекратить подачу воды. Вылейте воду из емкости и повторите действия, пока вода в резервуаре для воды не закончится.
9. Промойте резервуар и залейте в него чистую воду, не превышая максимальную отметку. Повторите пункты 4–8 несколько раз, пока вода в резервуаре не кончится, чтобы промыть остатки средства для удаления накипи.

## **Уход и хранение**

Перед тем, как убрать кофеварку на хранение, вылейте воду из резервуара. Промойте и высушите резервуар для воды. Промойте и высушите рожок и фильтр, а также решетку и поддон, очистите стимер и панарелло. Не подсоединяйте рожок, чтобы уплотнение рожка на корпусе кофеварки не слеживалось.

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении убирайте кофеварку в коробку или пакет для защиты от пыли.



## Устранение неполадок

### Вода остается в рожке

После приготовления кофе в рожке вместе с кофейной заваркой остается вода — это нормально и не является неисправностью. Давление воды, прокачиваемой через кофе помпой, создается между разъемом, куда устанавливается рожок, и дном фильтра в рожке. Когда вы отключаете подачу воды, давление с последними каплями воды мгновенно падает до нормального, и вода через толщу кофе может проходить только под собственной силой тяжести. Вода в рожке может задерживаться по нескольким причинам. Во-первых, это зависит от величины помола, чем помол крупнее — тем меньше воды остается в рожке, потому что между большими частичками кофе воде легче пройти под силой тяжести. Во-вторых, влияет утрямбовка. Если кофе мелкого помола и утрямбован в рожке очень сильно, то воде под силой тяжести просто не пролиться через кофе, она может это делать только под давлением помпы, а когда помпа отключена — вода остается. В-третьих, если подождать хотя бы 30 секунд и не снимать рожок, то вода под собственной силой тяжести все-таки просочится через слой кофе и будет капать дальше в чашку, и в рожке воды не останется. А самое главное, даже если вода осталась в рожке — это совершенно не влияет на вкус кофе и не характеризует неисправность кофеварки.

### Устройство не включается, индикатор «Выкл/Вкл» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Переключатель «Вкл/Выкл» переведен в левое положение	Чтобы включить кофеварку, переведите переключатель «Вкл/Выкл» в правое положение

### Нагрев не осуществляется, один или несколько индикаторов быстро мигают

Возможная причина	Решение
При подключении к сети один или несколько переключателей находились в правом положении	Переведите все переключатели в левое положение, затем переведите переключатель «Вкл/Выкл» в правое положение

### Вода не подается

Возможная причина	Решение
Нет или недостаточно воды в резервуаре	Долейте воду в резервуар, не превышая максимальную отметку

Возможная причина	Решение
Неплотно стоит резервуар	Поднимите резервуар, проверьте на наличие посторонних предметов под ним, плотно установите резервуар на кофеварку
Залип клапан	Несколько раз поднимите и опустите резервуар для воды

### **Вода идет из уплотнения между рожком и кофеваркой**

Возможная причина	Решение
Загрязнилось уплотнение	Отключите кофеварку и оставьте на 2–3 часа, чтобы она остыла. Почистите жесткой стороной губки для мытья посуды ободок на рожке, который прилегает к кофеварке, и почистите уплотнение, к которому прилегает рожок на кофеварке

### **Из кофеварки вытекает вода на стол**

Возможная причина	Решение
Слишком много воды в поддоне	Выйдите воду из поддона
Кофеварку пытались переставлять, наклонять или случайно задели с полным резервуаром или поддоном, и вода выплеснулась	Не перемещайте кофеварку, когда в резервуаре или поддоне вода

### **У кофе кислый привкус**

Возможная причина	Решение
Кофеварка была плохо промыта после удаления накипи	Промойте кофеварку водой несколько раз
Молотый кофе испортился, потому что хранился в горячем влажном месте в течение длительного времени	Используйте свежий молотый кофе. После вскрытия упаковки с кофе плотно закройте ее и храните в холодном сухом месте (например, холодильнике), чтобы сохранить свежесть

**Не получается пена для капучино**

Возможная причина	Решение
Используемая чашка слишком большая или не той формы	Используйте высокую и узкую чашку
Вы используете неправильное молоко	Пена не может взбиться из обезжиренного молока. Подробнее см. в главе «Приготовление вспененного молока»
Плохо промыты стимер и панарелло	Тщательно прочистите стимер и панарелло, воспользуйтесь ершиком для прочистки (не входит в комплект)

**Стимер не выдает пар**

Возможная причина	Решение
Мигает индикатор «Вода/Пар»	Стимер можно использовать после того, как индикатор «Вода/Пар» начнет гореть непрерывно
В резервуаре для воды кончилась вода	Отключите кофеварку и залейте воду в резервуар, не превышая максимальную отметку
Насадка панарелло или стимер загрязнены	Тщательно прочистите стимер и панарелло, воспользуйтесь щеточкой для прочистки (в комплект не входит)

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1100 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Давление: 15 бар
5. Емкость резервуара для воды: 1,2 л
6. Длина шнура: 0,8 м
7. Размер устройства: 160 × 308 × 307 мм
8. Размер упаковки: 365 × 210 × 370 мм
9. Вес нетто: 2,8 кг
10. Вес брутто: 3,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Засорение кофеварки органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Потемнение и пожелтение фильтра и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Засорение фильтра рожка является следствием слишком мелкого помола, не предназначенного для рожковой кофеварки. Во избежание засорения фильтра рожка используйте не слишком мелкий помол.

Выход устройства из строя вследствие попадания воды или кофе внутрь корпуса, на органы управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофеварки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофеваркой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу кофеварки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не включайте кофеварку с пустым резервуаром. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающую кофеварку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Приготовленный кофе может быть горячим. Проверьте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных для детей местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Соблюдайте осторожность во время работы с паром.
22. Не снимайте рожок с кофеварки во время пролива воды.
23. Наливайте в резервуар для воды только воду, не добавляйте другие жидкости.

IM-1





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87