

СЕКУНДОМЕР РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ I-5853

1 STOP Режим таймера подсчета часов:

*** Таймер STOP Watch:**

Нажмите кнопку MODE, когда она перейдет в режим таймера секундомера; Если он не отображает 0. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы остановить таймер отсчета, нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы сбросить его на 0. Затем нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить таймер секундомера, нажмите кнопку START/STOP еще раз, чтобы остановить ; нажмите кнопку SET/LAP/RESET, чтобы сбросить его на 0.

*** Режим двойного таймера**

Нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить таймер отсчета. Нажмите кнопку SET LAP/RESET для запоминания таймера первого отсчета (Примечание: Когда спортивные часы находятся в режиме таймера первого отсчета, все остальное работает в обычном режиме.) Нажмите кнопку SET LAP/RESET еще раз, это добавляет первый таймер и продолжает таймер подсчета Spot Watch. (В режиме двойного таймера нажмите кнопку SET LAP/RESET два раза), нажмите кнопку START/STOP, чтобы остановить, нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы сбросить его на 0.

*** Отображение двойного таймера**

Нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить таймер отсчета. Нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы отобразить первый таймер отсчета. Нажмите кнопку START/STOP еще раз, чтобы остановить; Нажмите кнопку SET LAP/RESET еще раз, чтобы отобразить таймер секундного отсчета, затем нажмите кнопку

SET LAP/RESET, чтобы сбросить его на 0.

2. Отображение будильника на неделю с календарем времени:

Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти в режим обычного времени. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы отобразить месяц, день, неделю; Нажмите кнопку SET LAP/RESET для отображения времени будильника; Нажмите кнопку START/STOP и SET LAP/RESET одновременно, чтобы включить звуковой сигнал и включить/выключить сигнал.

3. Установка времени и дня недели

В обычном режиме времени нажмите кнопку MODE три раза, замигают секунды и неделя, и устройство перейдет в режим установки времени;

Нажмите кнопку START/STOP для настройки (нажмите кнопку START/STOP для быстрой настройки), нажмите кнопку SET LAP/RESET снова и снова, чтобы установить вторую минуту, час, день, месяц, неделю (A/P означает 12-часовой режим, а A означает AM). , P означает PM; H означает 24-часовой режим), по сравнению с настройками, нажмите кнопку MODE в обычном режиме времени.

4. Настройка времени будильника

В обычном режиме времени нажмите кнопку MODE два раза, время и неделя начнут мигать, и устройство перейдет в режим установки времени будильника. Затем нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы установить время или минуты, затем нажмите кнопку START/STOP, чтобы настроить. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти в режим обычного времени.

5. ПРИМЕЧАНИЕ

- * Спортивные часы предназначены только для повседневного использования, они могут выдерживать брызги воды или дождь, однако не погружайте устройство в воду.
- * Не носите в условиях сильной жары или мороза.
- * Устройство может выдерживать нормальную тряску, но не сильные удары. Любое грубое использование или сильный удар могут привести к повреждению.
- * Поместите устройство в сухую среду, когда оно не используется.
- * Использован аккумулятор AG13 1,5В.
- *Материал: АБС.

Сделано в Китае