

Шкаф с витриной "Charlie D4" $BM\Phi-1503$






Комплектность деталей			
Позиция	Наименование	Размеры, мм.	К-во шт.
1	Стенка боковая	1806x483	2
2	Стенка вертикальная	1209x467	1
3	Стенка вертикальная	580x467	1
4	Щит верхний	1200×484	1
5	Щит средний	1164×484	1
6	Щит нижний	1200×484	1
7	Опора	210x50x50	4
8	Опора средняя	210x50x50	1
9	Полка	571x445	2
10	Полка (стекло)	571x445	6
11	Стенка задняя	1223x589	2
12	Стенка задняя	597x1178	1
13	Дверь нижняя	593x596	2
14	Дверь верхняя	1222x596	2

Стяжка конфирмат 7х50

Петля накладная Sensys

4шт.



стенки задней

12шт.

кр. стенки задней

20шт.

- 1. К щиту нижнему (поз.6) крепим опоры (поз.7,8) с помощью евровинтов 7х50, стенку вертикальную (поз.3).
- 2. В щит средний (поз.5) вкручиваем дюбеля стяжки, крепим к стенке вертикальной (поз.3) с помощью шкантов и эксцентрика.
- 3. Крепим стенку вертикальную (поз.2) к щиту среднему (поз.5) с помощью шкантов и эксцентрика.
- 4. Накручиваем дюбеля стяжки, ответные планки петель к стенкам боковым (поз.1) и соединяем со щитом нижний (поз.6) с помощью шкантов и стяжек конфирмат 7x50, и щитом средним (поз.5) с помощью эксцентрика.
- 5. Вставляем стенки задние (поз.12,11) в пазы стенок боковых.
- 6. Крепим щит верхний (поз.4) к стенкам боковым и к стенке вертикальной (поз.1,2) с помощью шкантов и стяжки конфирмат 7х50.
- 7. Крепим держатели задней стенки, устанавливаем полкодержатели.
- 8. Ставим шкаф в вертикальное положение на ровную, чистую поверхность.
- 9. Накручиваем на двери (поз.13,14) петли, прикручиваем ручки.
- 10. Устанавливаем полки, навешиваем двери, ругилируем их.

