


**Кофейные
зёрна, ко мне!**



**Кофемолка
КТ-7412**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7412 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из нержавеющей стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень от тонкого — для использования в рожковой кофеварке, до грубого — для приготовления кофе во френч-прессе. Равномерный помол важен для рожковых кофеварок: он положительно влияет на вкус эспрессо. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Вы можете выбрать, на какое количество порций необходимо намолоть кофейных зерен. Можно установить от 2 до 14 порций с шагом 2 порции. Кофемолка намелет нужное количество кофе и автоматически отключится. Также можно установить таймер от 5 до 15 секунд с шагом 0,5 секунды для одной порции и от 14 до 28 секунд с шагом 0,5 секунды для двойной порции.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные и закрываются крышками. Внешний жернов также съемный — для удобства очистки. В комплекте предусмотрена щетка для чистки.

Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится, если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно.


У кофемолки есть LED-дисплей и сенсорное управление, что делает устройство удобным в использовании.

Комплектация


1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Внешний жернов — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе с заглушкой — 1 шт.
 - Держатель рожка с двумя винтами — 1 шт.
 - Поддон — 1 шт.
2. Щетка для чистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки



Дисплей и панель управления



На **дисплее** отображаются секунды и количество порций.

Кнопка «Старт/Стоп» запускает и останавливает работу кофемолки.

Чтобы выбрать количество порций молотого кофе для установленного контейнера, нажмите на **кнопку «В контейнер»**. По умолчанию на дисплее отображается 2 порции. **Кнопками «Больше»** или **«Меньше»** установите количество порций от 2 до 14 с шагом 2 порции. Чем больше порций, тем дольше работает кофемолка. Во время работы кофемолки на дисплее отображается обратный отсчет времени в секундах. По истечении заданного времени кофемолка автоматически отключится.



Чтобы выбрать время помола кофе для рожка, нажмите на **кнопку «В рожок»**. **Кнопками «Больше»** или **«Меньше»** установите время помола от 5 до 15 секунд с шагом 0,5 секунды.

Чтобы выбрать время помола двойной порции кофе, нажмите на **кнопку «Двойная порция»**. **Кнопками «Больше»** или **«Меньше»** установите время помола от 14 до 28 секунд с шагом 0,5 секунды.

Примечание. Вы можете настроить либо только время работы кофемолки кнопками «В рожок» и «Двойная порция», либо только количество порций молотого кофе кнопкой «В контейнер». Одновременно настроить и время, и количество порций нельзя.

Шкала степени помола нанесена на контейнер для зерен. Степень помола можно настроить от тонкого — для рожковой кофеварки, до грубого — для френч-пресса. Для регулировки степени помола поворачивайте **контейнер для зерен** так, чтобы указатель на моторном блоке был направлен на нужную вам степень помола.

В комплекте предусмотрена **щетка для чистки**.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Достаньте из коробки прибор и удалите упаковочные материалы.

Перед первым использованием снимите и вымойте поддон, контейнер для зерен, держатель рожка, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе и крышку контейнера для молотого кофе в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Снимите контейнер для зерен, повернув его против часовой стрелки, чтобы стрелка на контейнере для зерен указывала на значок открытого замка на моторном блоке, и потяните контейнер вверх. Достаньте внешний жернов с уплотнительным кольцом, потянув его вверх. Моторный блок, внешний и внутренний жернова протрите сухой мягкой тканью. Тщательно просушите все части кофемолки.


Использование

1. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. Установите внешний жернов в моторный блок так, чтобы указатель на кольце жернова совместился с указателем на моторном блоке.




3. Установите контейнер для зерен на моторный блок, слегка надавите на контейнер и поверните его по часовой стрелке.


Примечание. Если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится.



4. Засыпьте не более 320 г кофейных зерен в контейнер для зерен и закройте его крышкой контейнера для зерен.



5. Выберите степень помола от тонкого до грубого, поворачивая контейнер для зерен справа налево или слева направо. Указатель на моторном блоке должен указывать на нужную вам степень помола на шкале степени помола.
6. Установите поддон на его место в корпусе. Установите контейнер для молотого кофе в кофемолку так, чтобы он встал в углубление на поддоне. Вместо контейнера для молотого кофе вы можете использовать держатель рожка. Установите держатель рожка так, чтобы он встал в углубление на моторном блоке, затяните винты с двух сторон. Вставьте рожок в держатель рожка так, чтобы отверстие для выхода кофе было над рожком.



7. Подключите кофемолку к сети электропитания. Нажмите на кнопку «В контейнер», а затем кнопками «Больше» или «Меньше» установите нужное количество порций кофе от 2 до 14 с шагом 2 порции. На дисплее будет отображено количество порций.
8. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы запустить работу кофемолки. На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени в секундах. Когда необходимое количество зерен будет измельчено, кофемолка автоматически выключится. Чтобы остановить измельчение раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
Примечание. Если в течение 15 минут не будет нажата ни одна кнопка, прибор перейдет в спящий режим.
9. Вы можете не устанавливать количество порций кофе, а установить время помола, нажав на кнопку «В рожок». Кнопками «Больше» или «Меньше» установите время помола от 5 до 15 секунд с шагом 0,5 секунд. Чтобы выбрать время двойной порции, нажмите на кнопку «Двойная порция», а затем кнопками «Больше» или «Меньше» установите время помола от 14 до 28 секунд с шагом 0,5 секунды.
10. После установки времени помола нажмите на кнопку «Старт/Стоп». На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени в секундах. Чтобы остановить помол раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
Примечание. Если во время работы зерна кофе в контейнере закончились, выключите устройство, нажав на кнопку «Старт/Стоп», затем добавьте зерна в контейнер для зерен.
11. По окончании использования отключите кофемолку от сети электропитания.
12. Извлеките контейнер для молотого кофе или рожок и используйте молотый кофе.

Советы

Не засыпайте более 320 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 160 г кофе. Не переполняйте контейнеры.

Кофемолка может работать 2 цикла по 14 порций без перерыва. Перед следующим помолом дайте кофемолке остыть в течение 30 минут.

Если во время работы зерна кофе в контейнере закончились, остановите работу устройства, нажав на кнопку «Старт/Стоп», затем добавьте зерна в контейнер для зерен.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Тонкий помол подходит для эспresso (рожковых) кофеварок. Молотый кофе похож на мелкую соль. Для приготовления кофе в турке или в чашке рекомендуется использовать сверхтонкий помол. Данная кофемолка не предназначена для сверхтонкого помола, однако вы можете использовать для приготовления кофе в турке степень помола для эспresso.

При установке тонкого помола рекомендуется сократить время помола до 10 секунд, чтобы не допустить перегрева устройства.

Средний помол используется в гейзерных кофеварках, которые называются «мока», и для фильтр-кофе, который готовится в капельной кофеварке, кемексе или пуровере. Для приготовления кофе в пуровере необходим помол крупнее, чем для приготовления в гейзерных кофеварках, но мельче, чем для остальных способов приготовления фильтр-кофе.

Более грубый помол используется для капельных и гейзерных кофеварок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более тонкий помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой емкости или в вакуумной упаковке.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте корпус кофемолки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Снимайте и очищайте поддон.

Не допускайте попадания воды или других жидкостей в моторный блок, на панель управления или шнур питания. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.


Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе, внешний жернов, поддон и держатель рожка вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. После этого тщательно просушите. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Снимите контейнер для зерен, повернув его против часовой стрелки и потянув вверх. Опустошите контейнер для зерен и установите его обратно на моторный блок.
2. Включите кофемолку, чтобы смолоть зерна, оставшиеся между жерновами.
3. Отключите прибор от сети, снимите и опустошите оба контейнера.
4. Возьмитесь за ручку внешнего жернова и потяните его вверх. Проведите очистку внутреннего и внешнего жерновов щеточкой для чистки из комплекта.





5. Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки.
6. Очистите щеточкой из комплекта отверстие для выхода молотого кофе. Протрите его влажной, а затем сухой мягкой тканью.
7. Тщательно просушите все элементы прибора.
8. Установите все составные части в обратной последовательности.
9. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить степень помола.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен, как описано в разделе «Использование»
Перегрелся мотор	Отключите кофемолку от сети и дайте прибору остыть в течение 30 минут

Мотор не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм измельчения, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость контейнера для зерен: 320 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 160 г
6. Длина шнура: 1,0 м
7. Размер устройства: 125 × 203 × 377 мм
8. Размер упаковки: 251 × 163 × 423 мм
9. Вес нетто: 2,3 кг
10. Вес брутто: 2,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь Миелюкс Интелиджэнт энд Текнолэджи Ко., Лтд.
Тунлэ Роуд #13, Танся Таун, Пэнцзян Дистрикт, Цзянмэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход кофемолки из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на панель управления или шнур питания кофемолки не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

17. Не засыпайте более 320 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 160 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
18. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
19. Не используйте кофемолку без установленного внешнего жернова.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на панель управления или шнур питания.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87