


**Помогу быть
в форме!**



**Беговая дорожка
КТ-6092**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство беговой дорожки	5
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание	13
Уход и хранение.....	14
Устранение неполадок	15
Технические характеристики	16
Меры предосторожности.....	17

Общие сведения

Беговая дорожка КТ-6092 — отличная альтернатива бегу на улице. Теперь вам не нужно ждать хорошей погоды для пробежки.

Бег оказывает положительное влияние на организм человека. При регулярных тренировках повышается подвижность суставов и выносливость и прорабатываются различные группы мышц, например, икроножные и тазовые мышцы, а также мышцы бедер, пресса и плечевого пояса. Занятия на беговой дорожке улучшают работу сердца, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, занятия на беговой дорожке в умеренном темпе под любимую музыку помогут снизить уровень стресса и расслабиться в конце дня. Также при правильном питании и регулярных нагрузках беговая дорожка помогает сбросить лишний вес.

Силу нагрузки определяет скорость движения бегового полотна. Вы можете настроить скорость от 1 до 10 км/ч с шагом 0,1 км/ч. На дисплее прибора отображаются параметры тренировки: текущая скорость, длительность тренировки, «пройденная» дистанция, количество сожженных калорий. Это позволит вам контролировать нагрузку во время тренировки и ее длительность согласно вашему желанию. Вы можете установить цель тренировки по сожженным калориям, «пройденной» дистанции или продолжительности тренировки. Беговая дорожка будет вести обратный отсчет установленного параметра, а затем автоматически отключится.

Ключ безопасности позволит остановить беговое полотно при падении или другой экстренной ситуации. Беговую дорожку КТ-6092 можно сложить для компактного хранения, в сложенном виде ее удобно перемещать благодаря колесикам. В комплекте идет силиконовая смазка, предназначенная специально для беговых дорожек.

Комплектация


1. Беговая дорожка с двумя винтами регулировки наклона панели управления и заглушкой отверстия для смазки — 1 шт.
2. Ключ безопасности со шнурком и зажимом — 1 шт.
3. Фиксатор с установленной пружиной и шляпкой — 1 шт.
4. Бутылочка с силиконовой смазкой, крышкой и колпачком — 1 шт.
5. Комплект крепежа — 1 шт.
 - Болт M8x45 — 2 шт.
 - Болт M8x15 — 4 шт.
 - Шайба M8 — 4 шт.
 - Шайба M10 — 2 шт.
 - Шестигранный ключ 6 мм — 1 шт.
 - Шестигранный ключ 5 мм — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально


Устройство беговой дорожки



Комплект крепежа



Панель управления



Переключатель питания включает и выключает прибор. Переведите переключатель питания в положение «I» для включения прибора или в положение «O» — для выключения. После включения устройство подает звуковой сигнал и начинает работать в режиме «Авто» — горит индикатор «Авто», на дисплее попеременно отображаются параметры тренировки: скорость, время тренировки, «пройденная» дистанция и количество сожженных калорий, при этом загорается индикатор соответствующего параметра.

Вы можете установить обратный отсчет для одного параметра, по истечении которого дорожка автоматически остановит тренировку. По окончании тренировки прибор подает звуковой сигнал и автоматически прекратит работу, при этом на дисплее в течение нескольких секунд будет гореть надпись «End». Чтобы перейти к настройке обратного отсчета для одного из параметров, нажимайте на **кнопку «Режим»**, на дисплее будут отображаться следующие значения:

- «Н-1» — обратный отсчет времени тренировки. Остальные параметры будут отображаться так же, как при прямом отсчете. По умолчанию установлено время 30 минут. Во время отображения каждого параметра на дисплее будет гореть соответствующий индикатор. Вы можете установить время от 8 до 99 минут с шагом 1 минута.
- «Н-2» — обратный отсчет дистанции. Во время тренировки на дисплее будет отображаться оставшаяся дистанция, остальные параметры будут отображаться так же, как в режиме «Авто». Во время отображения каждого параметра на дисплее будет гореть соответствующий индикатор. По умолчанию установлена дистанция 1 км. Вы можете установить дистанцию от 1 до 99 км с шагом 1 км.
- «Н-3» — отсчет калорий, которые нужно сжечь за время тренировки. Во время тренировки на дисплее будет отображаться оставшееся количество калорий, остальные параметры будут отображаться так же, как в режиме «Авто». Во время отображения каждого параметра на дисплее будет гореть соответствующий индикатор. По умолчанию установлено 50 калорий. Вы можете установить значение от 20 до 990 калорий. Обратите внимание, что подсчет сожженных калорий довольно условный. Расчет производится на основе значений скорости и «пройденной» дистанции с учетом среднестатистического веса пользователя. Поэтому для каждого пользователя будет наблюдаться индивидуальная погрешность, которая зависит от пола пользователя, его веса, а также спортивной подготовки.

Чтобы вернуться к прямому отсчету всех параметров, нажимайте на кнопку «Режим», пока не загорится индикатор «Авто».

Кнопки «Больше» и «Меньше» позволяют увеличить или уменьшить значение выбранного параметра. Чтобы быстро изменить значение, нажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше». Во время тренировки нажатие на кнопки «Больше» и «Меньше» изменяет скорость движения полотна от 1 до 10 км/ч с шагом 0,1 км/ч.

Кнопка «Старт/Стоп» позволяет начать и остановить тренировку. При нажатии на кнопку «Старт/Стоп» на дисплее отображается таймер обратного отсчета (5 секунд), и прибор подает звуковые сигналы перед началом тренировки. По истечении таймера прибор автоматически начнет работу.

Чтобы прекратить тренировку, нажмите на кнопку «Старт/Стоп» еще раз. При прекращении тренировки значения скорости, времени, дистанции и сожженных калорий обнуляются.

В целях безопасности прибор не запустит тренировку без установленного **ключа безопасности**. Ключ безопасности служит для экстренной остановки бегового полотна. Магнит следует присоединить к специальному креплению под панелью управления, а зажим — к одежде.

С помощью **ручек регулировки наклона панели управления** вы можете настроить удобный угол наклона панели управления. Поверните ручки регулировки наклона панели управления против часовой стрелки (не откручивайте ручки до конца), а затем аккуратно потяните панель управления на себя или от себя и закрутите ручки по часовой стрелке до упора, чтобы изменить угол наклона панели управления.

Фиксатор позволит закрепить беговое полотно в вертикальном положении для удобного хранения прибора. Аккуратно поднимите беговое полотно. Одной рукой придерживайте беговое полотно в поднятом положении, а другой — потяните фиксатор в сторону от прибора, затем вставьте фиксатор в углубление на левой вертикальной стойке. Чтобы разложить тренажер, потяните фиксатор в сторону от прибора и аккуратно опустите беговое полотно, отпустив фиксатор. При раскладывании тренажера обязательно придерживайте беговое полотно во избежание его падения и выхода прибора из строя, а также во избежание получения травм.

Для перемещения прибора зафиксируйте беговое полотно в вертикальном положении с помощью фиксатора. Придерживая тренажер за поручни, поставьте одну ногу на поперечную стойку и аккуратно наклоните беговую дорожку на себя примерно на 30–40°, затем переместите ее с помощью **колесиков**.

Внимание! Перед тем, как перемещать прибор, всегда фиксируйте беговое полотно в вертикальном положении с помощью фиксатора. Не перемещайте дорожку в разложенном (рабочем) состоянии во избежание травм, выхода из строя прибора или повреждения напольного покрытия.

Подготовка к работе и использование


Перед первым использованием достаньте все части устройства из коробки и удалите все упаковочные материалы.

С завода в прибор добавляют силиконовую смазку, поэтому на беговой дорожке могут быть следы смазки. Это нормально и не является неисправностью. Протрите все составные части устройства сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на беговое полотно, панель управления и переключатель питания, в вентиляционные отверстия, а также на шнур питания.


Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность. Вокруг устройства должно быть не менее 60 см свободного пространства. Расположите прибор на полу так, чтобы ничего не перекрывало вентиляционные отверстия на дне устройства. Рекомендуется установить устройство на защитное покрытие, но не устанавливайте тренажер на ковер с длинным ворсом.

Сборка беговой дорожки

1. Потяните вертикальные стойки вверх, чтобы разложить беговую дорожку.



2. Вставьте болт M8x45 с шайбой M10 в место, указанное на рисунке ниже, и закрутите с помощью шестигранного ключа 6 мм. Повторите эти действия с другой стороны прибора.




3. Вставьте болт M8×15 с шайбой M8 в место, указанное на рисунке ниже, и закрутите его в отверстие с помощью шестигранного ключа 5 мм. Повторите эти действия со второй стойкой. Убедитесь, что прочно закрутили все болты.




Болт M8×15

4. Потяните поручни вниз так, чтобы они были в горизонтальном положении. Вставьте болт M8×15 с шайбой M8 в место, указанное на рисунке ниже, и закрутите с помощью шестигранного ключа 5 мм. Повторите эти действия с другой стороны прибора.




Болт M8×15

5. Открутите шляпку фиксатора. Убедитесь, что пружина установлена на фиксатор, и вставьте его в отверстие на левой вертикальной стойке, затем закрутите шляпку на фиксаторе.



6. С помощью ручек регулировки наклона панели управления настройте удобный угол наклона панели управления. Поверните ручки регулировки панели управления против часовой стрелки (не откручивайте ручки до конца), а затем аккуратно потяните панель управления на себя или от себя и закрутите ручки по часовой стрелке до упора, чтобы изменить угол наклона панели управления.



Использование

Перед каждым использованием прибора проверяйте, что ничего не мешает движению бегового полотна. Также убедитесь, что все части прибора надежно закреплены и беговое полотно не сместилось. Если беговое полотно сместилось, отрегулируйте его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Подключите шнур питания к сети и переведите переключатель питания в положение «I» для включения прибора. Устройство подаст звуковой сигнал. Если ключ безопасности не будет подключен к магнитному креплению, то на дисплее отобразится пунктирная линия «----».

Разминка

Перед использованием тренажера необходимо провести разминку, чтобы уменьшить риск возникновения судорог и мышечных травм.

1. Начните с ходьбы на месте в течение 3–5 минут. Поддерживайте темп, комфортный для вас.
2. По очереди поднимите колени к груди 30 раз в течение 30 секунд.
3. По очереди поднимите стопы к ягодичным мышцам 30 раз в течение 30 секунд.
4. Выполните 15 приседаний.
5. Вращайте руки и плечевых суставах 15 раз.
6. Выполните боковые наклоны по 8 раз в каждую сторону.
7. Выполните наклоны вперед 10 раз. Старайтесь не сгибать колени.
8. Подойдите к стене и растяните икроножные мышцы и ахиллово сухожилие.



Примечание. При возникновении болевых ощущений прекратите выполнение упражнений. Наклоны выполняйте плавно, без резких движений.

Тренировка

1. Перед началом тренировки встаньте на рамы бегового полотна.

Внимание! Прибор выдерживает вес до 110 кг.

Примечание. Не включайте беговую дорожку, находясь на беговом полотне.

2. Прикрепите зажим ключа безопасности к одежде. Другой конец ключа безопасности присоедините к магнитному креплению под панелью управления; панель управления будет разблокирована. Убедитесь, что шнур ключа безопасности не мешает вашему движению и не провисает слишком сильно. Не допускайте запутывания шнура ключа безопасности.

Примечание. Без установленного ключа безопасности беговая дорожка не запустится, и на панели управления будет отображаться пунктирная линия «---».

3. При желании установите обратный отсчет времени, дистанции или сожженных калорий. Для этого нажимайте на кнопку «Режим», пока не загорится индикатор желаемого параметра, на дисплее при этом отобразится выбранный режим. Затем установите значение выбранного параметра с помощью кнопок «Больше» и «Меньше» и подождите несколько секунд, пока настройка будет сохранена.

4. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». На дисплее отобразится таймер обратного отсчета, через 5 секунд беговая дорожка начнет работу. По умолчанию установлена скорость 1 км/ч.

5. Встаньте на беговую дорожку, держась за поручни, и начните идти в медленном темпе. Когда почувствуете, что подстроились под движение бегового полотна, уберите руки с поручней. Не держитесь за поручни в течение долгого времени, это может быть вредно для спины, шеи и общей биомеханики бега, а также снижает эффективность тренировки.

6. Настройте скорость движения полотна с помощью кнопок «Больше» и «Меньше». Вы можете настроить скорость движения полотна от 1 до 10 км/ч с шагом 0,1 км/ч. Увеличивайте скорость постепенно, без резких подъемов и спадов. Не устанавливайте сразу высокую скорость.

Внимание! Если во время тренировки вы почувствовали резкую боль, стеснение в груди, сильную одышку, головокружение, тошноту, прекратите тренировку. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем продолжить тренировку.

7. Чтобы прекратить тренировку, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Скорость движения бегового полотна будет плавно снижаться, пока не остановится. При прекращении тренировки значения скорости, времени, дистанции и сожженных калорий обнуляются.

Примечание. Если вы установили обратный отсчет для одного параметра, по его истечении прибор подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу, при этом на дисплее в течение нескольких секунд будет гореть надпись «End».

8. Для экстренной остановки бегового полотна отсоедините ключ безопасности от магнитного крепления под панелью управления. Скорость бегового полотна будет стремительно снижаться, пока полотно не остановится.


Заминка после тренировки

Никогда не прекращайте тренировку резко, пренебрегая стадией заминки. Эта стадия нужна, чтобы привести работу сердечно-сосудистой системы в нормальный режим и позволить мышцам быстрее восстановиться после физической нагрузки.

По окончании тренировки не спрыгивайте с движущейся дорожки. Вначале снизьте скорость до неспешной ходьбы (1–3 км/ч) и продолжите тренировку в таком темпе в течение 5 минут. Дождитесь, пока пульс придет в норму перед тем, как полностью остановить движение.

Затем выполните упражнения на растяжку:

1. Наклонитесь вперед и оставайтесь в таком положении на 20–30 секунд. Старайтесь не сгибать колени.
2. Подтяните стопу к ягодичной мышце. Оставайтесь в таком положении на 10–15 секунд для каждой ноги.
3. Подойдите к стене и растяните икроножные мышцы и ахиллово сухожилие в течение 10–15 секунд.
4. Сделайте выпад на одно колено и задержитесь в таком положении на 10–15 секунд для каждой ноги.
5. Сядьте на пол, разведите ноги в стороны настолько широко, как можете. Наклонитесь вперед, затем выполните наклоны к каждой ноге. Оставайтесь в каждом положении на 20–30 секунд.



Советы

Тренировка на беговой дорожке должна включать стадию разминки и заминки, чтобы снизить риск возникновения судорог и мышечных травм.

Каждую пробежку начинайте и заканчивайте ходьбой в медленном темпе. Увеличивайте скорость постепенно.

Во время занятия старайтесь держаться центральной части бегового полотна, не располагаясь слишком близко к панели управления.

Рекомендуемая длительность тренировки — не менее 12–15 минут. Для достижения наилучших результатов тренируйтесь 3 раза в неделю. Лучше проводить тренировки с умеренной нагрузкой регулярно, чем изредка заниматься высокоинтенсивными нагрузками.

Не прерывайте тренировку резко после интенсивного бега. Сначала снизьте скорость и походите несколько минут в медленном темпе. Дождитесь, пока пульс придет в норму перед тем, как полностью прекратить движение.

Не допускайте попадания посторонних предметов на движущееся беговое полотно.

Используйте для тренировки удобную спортивную одежду и обувь. Не надевайте слишком свободную или слишком обтягивающую одежду. Не занимайтесь на беговой дорожке босиком или в носках, а также в неподходящей обуви.

Максимальный вес пользователя — 110 кг.

Во время тренировки соблюдайте питьевой баланс.

Тренажер подсчитывает калории, сожженные за время тренировки, довольно условно. Расчет производится на основе значений скорости и «пройденной» дистанции с учетом среднестатистического веса пользователя. Поэтому для каждого пользователя будет наблюдаться индивидуальная погрешность, которая зависит от пола пользователя, его веса, а также спортивной подготовки.

Прекратите тренировку, если вы почувствовали резкую боль, стеснение в груди, сильную одышку, головокружение, тошноту. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем продолжить тренировку.

При наличии сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата перед использованием беговой дорожки необходимо проконсультироваться с врачом.

Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли на тренажере или рядом с ним, чтобы не получить травмы.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием убедитесь, что прибор выключен и отключен от сети. Протирайте беговую дорожку сначала влажной, а затем сухой тканью. Очищайте дисплей влажными салфетками, предназначенными для очистки экранов. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на беговое полотно, панель управления и переключатель питания, а также на шнур питания.

Регулярно очищайте поверхность под беговой дорожкой. Своевременно очищайте вентиляционные отверстия от пыли щеткой с мягким ворсом (в комплект не входит) или сеткой влажной тканью.

Периодически проверяйте, чтобы все составные части устройства были надежно закреплены.

Регулировка бегового полотна

Беговое полотно предварительно регулируется на заводе, но со временем может сместиться к левой или правой раме, это нормально и не является неисправностью. Если во время тренировки вы чувствуете, что беговое полотно смещено влево или вправо, то отрегулируйте его.

Запустите беговую дорожку и установите скорость 5 км/ч, но не вставляйте на беговое полотно. Если беговое полотно смещено влево, поверните левый регулировочный болт по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота с помощью шестигранного ключа 6 мм. При необходимости повторите данное действие. Не закручивайте болты слишком сильно.

Если беговое полотно смещено вправо, выполните действия, описанные выше, с правым регулировочным болтом.

Смазка беговой дорожки

Беговая дорожка предварительно смазывается на заводе. Тем не менее, необходимо смазывать ее силиконовой смазкой примерно один раз в два месяца во избежание выхода прибора из строя.

Перед использованием смазки из комплекта открутите крышку бутылочки со смазкой и удалите защитную пленку с горлышка бутылки. Плотно закрутите крышку бутылочки. Прорежьте толстой иглой маленькое отверстие вверху крышки.

Для смазывания беговой дорожки сначала включите движение бегового полотна и установите скорость 3 км/ч. Откройте заглушку отверстия для смазки на левой раме и залейте примерно 10 мл силиконовой смазки. Не добавляйте слишком много смазки, при необходимости протрите излишки смазки салфеткой или сухой тканью. Закройте заглушку отверстия для смазки и дайте дорожке поработать 3–5 минут для распределения смазки.

Примечание. При израсходовании смазки из комплекта используйте только смазку, предназначенную специально для беговых дорожек. Смазка должна состоять из 100% силикона, без примесей. Силиконовая смазка должна быть прозрачной и иметь не слишком густую консистенцию. Не используйте никакие другие масла и смазки, не предназначенные для беговых дорожек.

Во избежание вытекания смазки храните бутылочку со смазкой в вертикальном положении и всегда закрывайте крышку колпачком.

Уход и хранение

Вы можете сложить прибор и хранить в вертикальном положении для экономии места. Аккуратно поднимите беговое полотно. Одной рукой придерживайте беговое полотно в вертикальном положении, а другой — потяните фиксатор в сторону от прибора, затем вставьте фиксатор в углубление на левой вертикальной стойке.

Перед длительным хранением разберите тренажер в обратном порядке, указанном в разделе «Сборка беговой дорожки» и уберите его в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Тренажер не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Переключатель питания находится в положении «О»	Переведите переключатель питания в положение «В»

Беговое полотно не движется, на дисплее горит «—»

Возможная причина	Решение
Ключ безопасности не подключен к прибору	Присоедините ключ безопасности одним концом к магнитному креплению под панелью управления, а зажим прикрепите к одежде

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E01	Отсутствует сигнал с панели управления	Обратитесь в сервисный центр
E02	Отсутствует выходное напряжение/сигнал с двигателя	Обратитесь в сервисный центр
E03	Неисправен ШИМ-контроллер в двигателе	Обратитесь в сервисный центр
E04	Слишком высокое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Двигатель вышел из строя	Обратитесь в сервисный центр
E05	Перегрузка по току	Обратитесь в сервисный центр
E06	Слишком низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Плата управления вышла из строя	Обратитесь в сервисный центр
E07	Ключ безопасности установлен неправильно, либо магнитное крепление/ключ безопасности вышел из строя	Проверьте, ровно ли ключ безопасности подключен к магнитному креплению и не мешает ли что-то его плотному прилеганию. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~100–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 0,75 л.с. (552 Вт)
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Максимальный вес пользователя: 110 кг
5. Скорость: от 1 до 10 км/ч с шагом 0,1 км/ч
6. Тип тренажера: электрическая беговая дорожка
7. Длина шнура: 1,5 м
8. Размер бегового полотна: 390 × 1050 мм
9. Размер устройства: 632 × 1300 × 1138 мм
10. Размер упаковки: 1370 × 685 × 205 мм
11. Вес нетто: 30,0 кг
12. Вес брутто: 35,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Майбу Интеллектуал Индустри Ко., Лтд. №5 Фужун Роуд, Байхуа Шань Индустри Дистрикт, Икономик Дивелопмент Эриа, Уи, Циньхуа, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд», 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд», 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на повреждения вследствие несоблюдения правил чистки и обслуживания прибора. Во избежание выхода устройства из строя требуется смазывать и регулировать беговое полотно в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на беговое полотно, панель управления и переключатель питания, в вентиляционные отверстия, а также на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
5. Устанавливайте прибор только на устойчивую твердую ровную горизонтальную поверхность. При необходимости воспользуйтесь защитным покрытием для пола. Не устанавливайте устройство на ковер с длинным ворсом. Устанавливайте устройство так, чтобы вокруг него было не менее 0,6 м свободного пространства.
6. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
7. Храните устройство в недоступных детям местах.
8. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
9. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на беговое полотно, панель управления и переключатель питания, в вентиляционные отверстия, а также на шнур питания.
10. Перед использованием прибора всегда прикрепляйте зажим ключа безопасности к одежде.
11. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом.
12. Если во время тренировки вы почувствовали резкую боль, стеснение в груди, сильную одышку, головокружение, тошноту, прекратите тренировку. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем продолжать тренировку.
13. Не допускайте попадания посторонних предметов на движущееся беговое полотно и не касайтесь его руками.

14. Максимальный вес пользователя составляет 110 кг. Не превышайте данное значение во избежание выхода из строя устройства.
15. Перед использованием тренажера убедитесь, что все части прибора надежно закреплены и беговое полотно не смещено.
16. Регулярно смазывайте беговую дорожку силиконовой смазкой. Используйте только силиконовую смазку, предназначенную для беговых дорожек.
17. Не перемещайте дорожку в разложенном (рабочем) состоянии во избежание травм, выхода из строя прибора или повреждения напольного покрытия.
18. Не занимайтесь на беговой дорожке босиком или в носках, а также в неподходящей обуви. Используйте для тренировки удобную спортивную одежду и обувь.
19. Своевременно очищайте от пыли вентиляционные отверстия и поверхность, на которой стоит тренажер, слегка влажной тканью. Регулярно проверяйте, что вентиляционные отверстия ничем не заблокированы.

IM-2





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87