


Польза на пару!



**Пароварка
КТ-6454**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство пароварки.....	5
Подготовка к работе и использование	7
Рецепты	12
Чистка и обслуживание	14
Уход и хранение.....	15
Устранение неполадок	15
Технические характеристики	16
Меры предосторожности.....	17

Общие сведения

Пароварка КТ-6454 приготовит вам вкусные и питательные блюда, сохранив все полезные витамины и микроэлементы, содержащиеся в продуктах. Продукты, приготовленные в пароварке, получаются нежными, мягкими и сочными. Пароварка станет надежным помощником для всех, кто питается диетическими блюдами и просто беспокоится о правильности своего питания.

Пароварка оснащена тремя паровыми корзинами, что позволит приготовить обед или ужин из нескольких блюд сразу на всю семью.

В пароварке можно легко готовить мясо, рыбу и овощи. Достаточно нарезать продукты, уложить их в корзины и выбрать нужное время приготовления. Все остальное пароварка сделает за вас.

Пароварка КТ-6454 позволяет устанавливать время приготовления от 5 до 95 минут с шагом 5 минут. У прибора есть функция отложенного старта, что позволяет заранее запланировать приготовление. Например, если вы готовите ужин из нескольких блюд и хотите, чтобы овощи были готовы одновременно с основным блюдом, вы можете уложить подготовленные овощи в пароварку и включить функцию отложенного старта: овощи начнут готовиться через заданное вами время. Отложить старт можно на время: 15, 30, 45 минут и на 1–9 часов с шагом 1 час. Однако не используйте функцию отложенного старта для скоропортящихся продуктов.


Одно из основных преимуществ пароварки — это возможность готовить сразу несколько типов продуктов, например гарнир и мясо, что уменьшает время, проведенное на кухне. С пароваркой КТ-6454 вы получите полезные блюда с минимумом усилий.

Комплектация

1. Пароварка — 1 шт.
2. Поддон — 1 шт.
3. Цилиндр для пара — 1 шт.
4. Паровая корзина 1 — 1 шт.
5. Паровая корзина 2 со съемным дном — 2 шт.
6. Основание — 1 шт.
7. Крышка с ручкой и шурупом — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пароварки



Паровые корзины должны устанавливаться в определенном порядке. Номер корзины указан на ее ручке. Корзины 2 имеют одинаковый объем. Корзина 1 (3 л) устанавливается на поддон, затем на корзину 1 устанавливается любая корзина 2 (3,6 л), затем устанавливается основание, а на него последняя корзина. В другом порядке корзины устанавливать нельзя.

На дне паровых корзин есть специальные отверстия, в которые удобно ставить яйца при их варке.

Дно корзин 2 сделано съемным, так вы сможете увеличить пространство для приготовления крупных продуктов.

Резервуар для воды находится в основании пароварки. Внутри резервуара расположен нагреватель. Во время работы прибора и некоторое время после не прикасайтесь к нагревателю, чтобы не получить ожог.

Поддон препятствует попаданию конденсата и пищевых соков в резервуар для воды.


Цилиндр для пара нужен, чтобы нагревать небольшой объем воды, находящийся в нем, что приводит к более интенсивному парообразованию. Через отверстие в нижней части цилиндра вода автоматически подается к нагревателю методом сообщающихся сосудов. Подача пара начинается в течение 1 минуты после начала работы устройства.

Для удобства использования пароварка оснащена **мерной шкалой** с отметками минимального и максимального уровня воды. Также в корпусе пароварки сделано **отверстие для залива воды**, что позволяет доливать воду во время работы без отключения прибора.

Внимание! Будьте осторожны при наливании воды через отверстие для залива воды, не допускайте попадания воды на корпус, панель управления и шнур питания. Для добавления воды рекомендуется использовать посуду с узким носиком.

Следите, чтобы уровень воды в пароварке не превышал максимальный и не опускался ниже минимального. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению прибора.

Панель управления



При подключении к сети питания прибор подает звуковой сигнал, загорается дисплей. Прибор переходит в режим ожидания, на дисплее мигают два нуля.

На **дисплее** отображается обратный отсчет времени приготовления и отложенного старта.

Кнопка «Время» включает настройку времени. По умолчанию установлено время приготовления 15 минут. При установке времени его значение на дисплее мигает. После начала приготовления значение времени горит непрерывно.

С помощью **кнопок «Больше»** и **«Меньше»** вы можете настроить время приготовления от 5 до 95 минут с шагом 5 минут.

Примечание. Для быстрого переключения времени зажмите и удерживайте кнопку «Больше» или «Меньше».

Кнопка «Старт/Стоп» запускает и останавливает приготовление (нагрев прибора). После того как время приготовления было выбрано, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», значение времени на дисплее перестанет мигать, начнется нагрев прибора. Загорится **индикатор**. По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал и отключится автоматически, индикатор погаснет, пароварка перейдет в режим ожидания. Если вы хотите выключить прибор раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Кнопка «Отложенный старт» позволяет выбрать, через какое время прибор начнет работу. Нажмите на кнопку «Отложенный старт», по умолчанию будет установлено время отложенного старта 15 минут. Чтобы изменить время отложенного старта, нажимайте на кнопки «Больше» и «Меньше». Отложить старт можно на время: 15, 30, 45 минут и на 1–9 часов с шагом 1 час. При установке времени отложенного старта в часах на дисплее загорится буква «Н», что является сокращением от английского слова «hour» — час. Устанавливать время приготовления можно до или после установки времени отложенного старта. Затем нажмите на кнопку «Старт/Стоп», и прибор начнет приготовление по истечении установленного времени. Чтобы отключить отложенный старт, снова нажмите на кнопку «Старт/Стоп», прибор перейдет в режим ожидания.

Примечания. Если вы установите только время отложенного старта, но не установите время приготовления, после нажатия на кнопку «Старт/Стоп» прибор не начнет работу, а перейдет в режим ожидания (на дисплее мигают нули).

Если после установки времени приготовления и времени отложенного старта вы не нажимаете на кнопку «Старт/Стоп» в течение 10 секунд, то прибор переходит в режим ожидания (на дисплее мигают нули).

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием разберите пароварку и промойте паровые корзины, поддон, цилиндр для пара, основание и крышку в теплой воде, используя средство для мытья посуды и мягкую губку. Это устранил следы пыли от хранения и следы производственной смазки. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Протрите корпус пароварки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте шнур питания и пароварку в воду или любые другие жидкости.

После мытья тщательно высушите все части прибора.

Сборка

1. Перед сборкой убедитесь, что пароварка отключена от сети электропитания.
2. Установите корпус пароварки на ровную поверхность.
3. Наденьте цилиндр для пара на нагреватель так, чтобы выступ на корпусе рядом с нагревателем вошел в паз на цилиндре.
4. Установите поддон на корпус пароварки так, чтобы цилиндр для пара попал в отверстие с нижней стороны поддона.

5. Установите корзину 1 на поддон.

Примечание. Паровые корзины должны устанавливаться в определенном порядке. Номер корзины указан на ее ручке. Корзины 2 имеют одинаковый объем.

6. Установите дно в корзины 2. Углубления для яиц должны быть направлены выступающей частью вниз. На корзину 1 установите одну из корзин 2. Если хотите использовать все корзины, то установите на корзину 2 основание, затем ставьте последнюю корзину. В другом порядке располагать корзины нельзя.
7. Прикрутите ручку к крышке прибора с помощью шурупа и крестовой отвертки. Для этого установите ручку так, чтобы выступы на крышке вошли в пазы на ручке.
8. Закройте верхнюю корзину крышкой. Проверьте, что все части пароварки установлены ровно и устойчиво.

Использование

1. Установите корпус пароварки на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.
2. Оставьте свободное место сверху для беспрепятственной и безопасной работы прибора. Это необходимо, так как при работе пароварки высвобождается большое количество горячего пара. Пар выходит из специальных отверстий для пара в крышке прибора и идет вверх. Контакт пара с мебелью или другими приборами может привести к их повреждению.
3. Размотайте шнур питания и проследите, чтобы он не касался корпуса прибора.
4. Заполните пароварку водой до максимального уровня.

Внимание! Заполняйте пароварку чистой фильтрованной кипяченой водой. Заполнение пароварки другими жидкостями может привести к ее повреждению.

Не добавляйте в воду соль, приправы и маринады. Это может привести к повреждению прибора. Рекомендуется добавлять приправы, в том числе соль, к продуктам после приготовления. Если вы приправите продукты перед приготовлением, приправы стекут в поддон вместе с образующимся в процессе работы конденсатом. Если не опустошать поддон вовремя, часть воды может попадать обратно в резервуар для воды. Попадание приправ в резервуар для воды может привести к повреждению прибора.

5. Заполните паровые корзины продуктами. Во время приготовления вы можете использовать как одну корзину, так и все три одновременно. Крышка подходит для всех корзин.

Примечания. Крупные продукты или продукты, требующие больше времени для приготовления, рекомендуется помещать в паровую корзину 1. Она получает больше пара, что увеличивает скорость приготовления продуктов.

С увеличением количества используемых корзин увеличивается и время приготовления.

6. Установите на пароварку поддон, а затем паровые корзины, как описано в разделе «Сборка». Накройте верхнюю корзину крышкой.

Внимание! Убедитесь, что все части пароварки установлены ровно и устойчиво.

7. Подключите пароварку к сети питания, прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания, на дисплее будут мигать два нуля.
8. Нажмите на кнопку «Время», чтобы включить настройку времени приготовления. Затем установите желаемое время приготовления с помощью кнопок «Больше» и «Меньше».
9. При необходимости установите время отложенного старта, нажав на кнопку «Отложенный старт». Затем выберите нужное время с помощью кнопок «Больше» и «Меньше».
10. Запустите приготовление или отсчет времени отложенного старта, нажав на кнопку «Старт/Стоп». Загорится индикатор.

Примечания. Если вы установите только время отложенного старта, но не установите время приготовления, после нажатия на кнопку «Старт/Стоп» прибор не начнет работу, а перейдет в режим ожидания (на дисплее мигают нули).

Если после установки времени приготовления и времени отложенного старта вы не нажимаете на кнопку «Старт/Стоп» в течение 10 секунд, то прибор переходит в режим ожидания (на дисплее мигают нули).

11. Контролируйте количество воды в пароварке с помощью мерной шкалы. Когда уровень воды станет меньше минимального, долийте воду через отверстие для залива воды в корпусе.

Внимание! После начала работы пароварки совершайте все действия с пароваркой в кухонных рукавицах. Пар очень горячий!

Следите, чтобы уровень воды в пароварке не превышал максимальный и не опускался ниже минимального. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению прибора.

Если в пароварке закончится вода, сработает защита от перегрева и прибор автоматически выключится. Отключите пароварку от сети питания и дайте ей остыть в течение часа. Затем залейте воду и снова включите прибор.

12. При необходимости вы можете снять крышку с паровой корзины. Если нужно что-то перемешать, используйте лопатку на длинной ручке и держите ее в кухонных рукавицах, чтобы не получить ожог. Снимайте крышку осторожно, на ней скапливается горячий конденсат, который вы можете пролить на себя или на поверхность прибора.

Внимание! Горячий пар выходит через отверстия в крышке, поэтому крышку необходимо брать только за ручку и использовать рукавицу, чтобы не получить ожог. Не наклоняйтесь над работающей пароваркой и не держите над ней руки, вы можете получить ожог!

13. Во время работы пароварки в поддоне скапливается конденсат и соки от продуктов. Нельзя допускать попадание содержимого поддона в резервуар для воды, это может привести к повреждению прибора. Воду с поддона необходимо сливать. Для этого выключите прибор, нажав на кнопку «Старт/Стоп» и отключив пароварку от сети. Аккуратно по очереди снимите паровые корзины и поставьте их на поверхность, устойчивую к высоким температурам. Осторожно возьмите поддон и слейте воду. Затем верните поддон и паровые корзины на место. Выполняйте все действия в рукавицах, чтобы не обжечься.

Внимание! Во время снятия поддона с пароварки его нижняя часть может задеть корпус, поэтому поднимайте поддон выше во избежание пролива воды. Несите поддон аккуратно, так как в нем собирается много воды и ее легко пролить. Рекомендуется рядом с пароваркой поставить емкость для слива воды, это минимизирует риск пролить горячую воду с поддона.

14. По истечении времени таймера прибор подаст звуковой сигнал, прекратит нагрев и перейдет в режим ожидания. Индикатор погаснет. Если вы хотите выключить прибор раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
15. Снимите паровые корзины, используя рукавицы, или дождитесь их остывания.
16. Сливайте воду из пароварки и снимайте цилиндр для пара только после остывания прибора и воды в нем! Отключите прибор от сети и перенесите пароварку вместе с поддоном к раковине. Так вы снизите риск проливания воды при сливе воды с поддона.

Примечание. При выливании воды из резервуара для воды сначала снимите цилиндр для пара, затем наклоните корпус пароварки под углом 45° и затем доведите в течение 3–5 секунд этот угол до 90°, то есть слейте воду единым потоком.

Внимание! Не допускайте, чтобы вода попадала на внешние стенки корпуса пароварки, на панель управления, в корпус или на шнур питания.

Не допускается попадание пищи, жира или иных загрязнений в резервуар для воды. Это может привести к выходу пароварки из строя. При попадании загрязнений в резервуар для воды выключите прибор и отключите его от сети питания, дождитесь остывания пароварки, слейте воду и удалите остатки загрязнений из резервуара для воды.

Нагревательный элемент пароварки остывает продолжительное время после отключения прибора. Не трогайте его руками, пока нагреватель не остынет.

Советы

Для того, чтобы продукты лучше готовились, между ними должно оставаться пространство для циркуляции пара. Старайтесь укладывать продукты так, чтобы отверстия на дне паровых корзин оставались открыты. По возможности располагайте продукты в один слой. Кусочки продуктов должны быть одинакового размера для равномерного приготовления.

Продукты, которые касаются стенок, могут приготовиться не до конца, поскольку стенка корзины с внешней стороны охлаждается воздухом комнатной температуры. Во избежание этого вы можете 1–2 раза перемешать продукты в процессе приготовления.

Внимание! Открывайте крышку только за ручку. Используйте для перемешивания лопатку на длинной ручке и держите ее в рукавицах, чтобы не получить ожог.

При готовке мясных продуктов, например, котлет из мяса птицы, при возможности выкладывайте продукты в паровые корзины так, чтобы они не касались друг друга и стенок корзин. Имейте в виду, что сок, выделяющийся во время готовки, будет стекать вниз, поэтому рекомендуется готовить мясо в нижней корзине. Также можно делать лодочки из фольги для кусочков мяса, чтобы сок не стекал вниз.

Во время готовки разных продуктов в пароварке их запахи могут смешиваться.

Рекомендуется добавлять приправы, в том числе соль, в продукты после приготовления. Если вы приправите продукты перед приготовлением, приправы стекут в поддон вместе с образующимся в процессе работы конденсатом. Если вовремя не опорожнять поддон, часть воды может попадать обратно в резервуар для воды. Попадание приправ в резервуар для воды может привести к повреждению прибора.

Крупные продукты или продукты, требующие больше времени для приготовления, рекомендуется помещать в нижнюю паровую корзину. Нижняя корзина получает больше пара, что увеличивает скорость приготовления продуктов. Соответственно, продукты, которые готовятся быстрее, следует помещать в верхнюю паровую корзину.

После закипания пар распределяется и прогревает продукты в пароварке достаточно длительное время: 1–10 минут в зависимости от количества корзин с продуктами, их заполнения и температуры продуктов.

Если вы готовите замороженные продукты, то сначала полностью разморозьте продукты, а потом начинайте приготовление в пароварке.

Пароварку можно использовать для подогрева пищи и стерилизации детской посуды.

Время заполнения поддона конденсатом зависит от количества используемых паровых корзин, количества и типа продуктов.

Устанавливайте паровые корзины только на поддон, иначе сок или кусочки продуктов попадут в резервуар для воды и на нагреватель, и пароварка может испортиться.

Перед началом готовки тщательно проверяйте, чтобы продукты не мешали установке корзин. Если будут щели, то продукты могут не приготовиться. Если корзины неустойчивы, это может привести к их падению.

Не рекомендуется использовать водопроводную воду. При использовании водопроводной воды на нагревательном элементе может оседать накипь, и парообразование снизится. Рекомендуется использовать фильтрованную кипяченую воду. При использовании некипяченой нефильтрованной воды могут образоваться органические отложения в резервуаре для воды.

Варка яиц

Приготовление вареных яиц в пароварке имеет несколько преимуществ. Во-первых, яйца не плавают в воде — они не побьются и не потрескаются во время кипения. Во-вторых, наличие таймера позволяет точно задать время приготовления, а звуковой сигнал оповестит вас о завершении приготовления.

Установите яйца вертикально в углубления паровых корзин. Вы можете установить в каждую корзину от 1 до 6 яиц.

Задайте время приготовления:

- Вкрутую: 12–15 минут
- Всмятку: 10–11 минут

Примечание. Время приготовления может меняться в зависимости от количества яиц, их категории и количества установленных корзин.

По истечении времени приготовления пароварка выключится. Осторожно, яйца горячие! Вы можете извлечь яйца кулинарными щипцами и аккуратно переложить их в емкость с холодной водой для последующей очистки.

Рецепты

Куриное филе по-итальянски с травами и картофелем

Для 1–2 человек

Время приготовления: 25 минут

Ингредиенты:

Куриное филе — 200 г

Томатный кетчуп — 2 ст. л.

Репчатый лук (средний) — 1 шт.

Соль и травы — по вкусу

Приготовление:

Нарежьте куриное филе крупными кусками, посолите, посыпьте травами и специями по вкусу. Перемешайте. Сделайте из кусочков фольги небольшие лодочки под каждый кусок курицы и уложите в них мясо для того, чтобы сок из мяса не стекал. Залейте филе томатным кетчупом. Сверху выложите колечки лука. Следите, чтобы края лодочек были прочными и мясной сок не протек во время приготовления. Выложите лодочки в паровые корзины. В нижнюю корзину можете выложить картофель, нарезанный кубиками или ломтиками.

Голень куриная в соусе

Для 3 человек

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты:

Голень куриная (некрупная) — 6 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Соус по-грузински или аджика — 2 ст. л.

Соль/перец — по вкусу

Приготовление:

Смешайте майонез и соус по-грузински в пропорции 1 к 1. Каждую голень посолите и поперчите по вкусу. Обмажьте каждую голень смесью и заверните в фольгу, оставив открытым верх. У вас должно получиться так, что каждая куриная голень лежит как бы в лодочке. Можете полить голени оставшейся смесью. Загрузите в пароварку на 40–50 минут.

Вы можете одновременно приготовить овощи, для этого загрузите их в пустые корзины через 15–20 минут приготовления куриной голени. Это можно сделать, не прерывая процесс приготовления. Обязательно используйте для установки корзин ручки, чтобы не обжечься.

Шоколадный пудинг

Для 4 человек

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты для теста:

Масло сливочное размягченное — 100 г

Сахар (можно взять коричневый) — 2/3 стакана

Яйца (крупные) — 2 шт.

Мука блинная (классическая, не на дрожжах) — 180 г

Какао-порошок — 2 ст. л.

Ингредиенты для глазури:

Темный шоколад — 200 г

Сахар — 1 ст. л.

Сливки (жирные) — 5 ст. л.

Грецкие орехи — 1/2 стакана

Приготовление:

Растопите в миске шоколад, добавьте сахар, сливки, орехи и перемешайте. Смажьте маслом форму для пудинга и влейте полученную глазурь. Форма для пудинга не идет в комплекте с пароваркой.

Взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте желтки и взбейте повторно. Просейте муку, смешайте с какао и замесите тесто, постепенно добавляя муку во взбитое масло с белками. Доведите до однородного состояния. Взбейте в пену белки и осторожно добавляйте их в тесто так, чтобы пена не осела. Выложите тесто в форму с глазурью. Поместите форму в паровую корзину, готовьте 60–90 минут. Следите за уровнем воды в пароварке, при необходимости долийте воду.

Груши в шоколаде

Для 4 человек

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

Спелые груши — 4 шт.

Лимон — 1 кружок

Темный шоколад — 80 г

Сливки 10% — 60 мл

Бадьян (звездочки) — 2 шт.

Ваниль (стручки) — 2 шт.

Приготовление:

Очистите груши и натрите их лимоном. Выложите в паровую корзину. Добавьте рядом с грушами бадьян и ваниль. Готовьте на пару 20–30 минут.

Разломайте шоколад на кусочки и положите в термостойкую миску. Добавьте сливки, накройте пленкой и варите на пару. Можно положить миску с шоколадом и сливками в пароварку за 10–15 минут до готовности груш. По окончании приготовления выложите груши на блюдо. Перемешайте до однородного состояния соус и полейте им груши.

Примечание. Шоколад можно брать темный. Сливки подойдут обычные 10%. В случае, если шоколад до конца не тает, можете перемешать его со сливками ложкой. Груши лучше брать мягкие. Дополнительно вы можете посыпать груши в шоколаде колотыми орехами или кедровыми орешками. Таким же образом вы можете приготовить яблоки или другие фрукты.

Примечание. Время приготовления, указанное в рецептах, может варьироваться в зависимости от размера, расположения и свежести продуктов, а также от количества используемых корзин.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием пароварки не забудьте отключить устройство от сети электропитания. Если прибор использовался недавно, дождитесь его полного остывания. Затем снимите паровые корзины, основание, поддон, цилиндр для пара и крышку и промойте их теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Просушите все части прибора после очистки.

Паровые корзины и крышку следует мыть сразу после использования. Не давайте остаткам пищи засохнуть на паровых корзинах или крышке, это может повлечь за собой появление пятен.

После каждого использования пароварки сливайте воду из резервуара для воды. При сливе воды наклоните корпус пароварки под углом 45° и затем доведите в течение 3–5 секунд этот угол до 90°, то есть слейте воду единым потоком. Не допускайте, чтобы вода попала на внешние стенки корпуса пароварки или в сам корпус, на панель управления и на шнур питания. В случае попадания воды быстро вытрите корпус сухой тканью или бумажным полотенцем. Корпус пароварки протирайте влажной, а затем сухой тканью. Периодически промывайте резервуар для воды теплой водой с неабразивным моющим средством. Не погружайте пароварку и шнур питания в воду или другие жидкости. Тщательно высушите корпус пароварки и все части пароварки.

После нескольких кипячений на нагревательном элементе внутри пароварки может появиться налет ржавчины или белесый налет накипи — это результат использования воды с высоким содержанием железа и минералов. Это происходит из-за использования нефilterованной воды. Во избежание отложения ржавчины и минералов следует использовать filterованную кипяченую воду. Отложения ржавчины и минералов можно очистить с помощью лимонной кислоты. После необходимо дать пароварке хорошо просохнуть перед следующим использованием.

Для того, чтобы очистить от накипи или осадков железа нагревательный элемент с помощью лимонной кислоты, сделайте следующее:

1. Залейте в пароварку 1 литр воды.
2. Засыпьте в резервуар для воды 1–2 чайных ложки лимонной кислоты.
3. Установите цилиндр для пара и поддон.
4. Установите паровую корзину 1 и накройте крышкой.
5. Установите время варки 5 минут.
6. Запустите устройство и дождитесь закипания воды. Дайте воде покипеть 1–2 минуты. Лимонная кислота перемешается и растворится в воде в процессе кипения.
7. Отключите пароварку. Дождитесь, когда прибор остынет, разберите его и слейте воду. Сполосните или протрите влажной тряпкой резервуар для воды в корпусе пароварки. Помойте в теплой воде поддон, цилиндр для пара, крышку и паровую корзину. Не погружайте пароварку и шнур питания в воду или другие жидкости.
8. Тщательно высушите пароварку.

Уход и хранение

Храните пароварку в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не используется длительное время, разберите его, вымойте при необходимости, высушите и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли и грязи.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на пароварку.

Устранение неполадок

Пароварка не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Сработала защита от перегрева, на дисплее надпись «НН»	Выключите прибор, отключите от сети электропитания и дайте прибору полностью остыть. После этого залейте воду и включите устройство снова

Вода не нагревается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточное количество воды или отсутствие воды в пароварке, сработала защита от перегрева, на дисплее надпись «НН»	Подождите, пока прибор остынет, добавьте воду в пароварку и снова включите ее
Вы не установили время приготовления или не нажали на кнопку «Старт/Стоп»	Нагрев начнется только после установки времени приготовления и нажатия на кнопку Старт/Стоп»
Образование накипи на нагревательном элементе и цилиндре для пара	Очистите нагревательный элемент и цилиндр для пара, как указано в разделе «Чистка и обслуживание»

На дисплее надпись «НН»

Возможная причина	Решение
Закончилась вода и сработала защита от перегрева, прибор отключился	Отключите прибор от сети питания, дайте ему остыть в течение часа, залейте воду и снова включите

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения дополнительной решетки или других аксессуаров обращайтесь на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 840–1000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Время приготовления: 5–95 мин с шагом 5 мин
5. Время отложенного старта: 15, 30, 45 мин, 1–9 ч с шагом 1 ч
6. Емкость резервуара для воды: 1,3 л
7. Емкость корзины:
 - корзины 1: 3,0 л
 - корзины 2: 3,6 л
8. Внутренний размер корзины:
 - корзины 1: 260 × 170 × 75 мм
 - корзины 2: 275 × 195 × 75 мм
9. Емкость поддона: 0,8 л
10. Длина шнура: 0,9 м
11. Размер устройства: 330 × 235 × 420 мм
12. Размер упаковки: 323 × 244 × 253 мм
13. Вес нетто: 2,0 кг
14. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Канье Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Цзянцунь Индастриэл Зоун, Лялю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро–Трейд». 197022, г. Санкт–Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро–Трейд». 197022, г. Санкт–Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8–800–775–56–87 (пн–пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус пароварки, на панель управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства при несоблюдении правил использования не является гарантийным случаем.

Окрашивание паровых корзин, крышки, корпуса и других частей пароварки, соприкасающихся с продуктами, не считается гарантийным случаем.

Повреждение прибора вследствие образования накипи в резервуаре для воды, на нагревательном элементе и на цилиндре для пара не является гарантийным случаем. Во избежание отложения накипи используйте фильтрованную кипяченую воду и регулярно проводите очистку прибора, как написано в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу пароварки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте пароварку, подключенную к сети, без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Шнур пароварки не должен висеть над горячей поверхностью или соприкасаться с ней. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и перевернуть пароварку.
15. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
16. Используйте прибор по назначению.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не двигайте пароварку во время работы и пока она не остыла, неосторожные движения могут привести к ожогам.
19. Будьте осторожны при наливании воды через отверстие для залива воды, не допускайте попадания воды на корпус, панель управления и шнур питания. Для наливания воды рекомендуется использовать посуду с узким носиком.
20. Следите, чтобы уровень воды в пароварке не превышал максимальный и не опускался ниже минимального. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению прибора.
21. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
22. Устанавливайте корпус пароварки на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Оставьте свободное место сверху для беспрепятственной и безопасной работы прибора. Это необходимо, так как при работе пароварки высвобождается большое количество горячего пара. Пар выходит из специальных отверстий для пара в крышке прибора и идет вертикально вверх. Контакт пара с мебелью или другими приборами может привести к их повреждению.
23. Используйте только чистую воду. Заполнение пароварки другими жидкостями может привести к ее повреждению.
24. Не добавляйте в воду соль, приправы и маринады. Это может привести к повреждению прибора.
25. После начала работы пароварки совершайте все действия с пароваркой в рукавицах. Пар очень горячий!
26. Горячий пар выходит через отверстия в крышке, поэтому крышку необходимо брать только за ручку, используя рукавицу, чтобы не получить ожог. Снимайте крышку осторожно, на ней скапливается горячий конденсат, который вы можете пролить на себя или на поверхность прибора.
27. Не наклоняйтесь над работающей пароваркой и не держите над ней руки, это может привести к ожогам.

28. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками.
29. Не допускается попадание пищи, жира или иных загрязнений в резервуар для воды. Это может привести к выходу пароварки из строя. При попадании загрязнений в резервуар для воды отключите прибор от сети питания, дождитесь его остывания, слейте воду и удалите остатки загрязнений.
30. Используйте для перемешивания лопатку на длинной ручке и держите ее в рукавицах, чтобы не получить ожог.
31. Сливайте воду из поддона и резервуара для воды осторожно, используя рукавицы. Перед сливом воды из резервуара дождитесь остывания прибора и воды в нем, достаньте цилиндр для пара и слейте воду. Во время снятия поддона с пароварки его нижняя часть может задеть корпус и вы прольете горячую воду, будьте осторожны, поднимайте поддон выше. Несите поддон аккуратно, так как в нем собирается много воды и ее легко пролить.
32. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
33. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
34. Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на панель управления и шнур питания.

ИМ-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87