

Задам пару!



**Пароварка
КТ-6830**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство пароварки.....	5
Подготовка к работе и использование	5
Рецепты	10
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение.....	13
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort.....	18

Общие сведения

Пароварка КТ-6830 приготовит вам вкусные и питательные блюда, сохранив все полезные витамины и микроэлементы, содержащиеся в продуктах. Продукты, приготовленные в пароварке, получаются нежными, мягкими и сочными. Пароварка станет надежным помощником для всех, кто питается диетическими блюдами и просто заботится о правильности своего питания.

Пароварка оснащена тремя паровыми отсеками, что позволит приготовить обед или ужин из нескольких блюд сразу на всю семью.

В пароварке можно легко готовить мясо, рыбу и овощи. Достаточно нарезать продукты, уложить их в отсеки и выбрать нужное время приготовления. Все остальное пароварка сделает за вас.

Пароварка КТ-6830 позволяет устанавливать время приготовления до 60 минут.


Одно из основных преимуществ пароварки — это возможность готовить сразу несколько типов продуктов, например, гарнир и мясо, что уменьшает время, проведенное на кухне. С пароваркой КТ-6830 вы получите полезные блюда с минимумом усилий.

Комплектация

1. Пароварка — 1 шт.
2. Поддон — 1 шт.
3. Паровой отсек — 3 шт.
4. Основание — 3 шт.
5. Крышка — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пароварки



С помощью **регулятора** можно установить таймер работы прибора до 60 минут. По истечении времени таймера прибор автоматически отключается.

Паровые отсеки устанавливаются на **основания**, которые образуют дно паровых отсеков.

На основаниях есть специальные отверстия, в которые удобно ставить яйца при их варке.

Резервуар для воды находится в самой пароварке. Внутри резервуара расположен нагреватель. Во время работы прибора и некоторое время после не прикасайтесь к нагревателю, чтобы не получить ожог. Следите, чтобы уровень воды в пароварке не превышал максимальный и не опускался ниже минимального. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению прибора.

Поддон препятствует попаданию конденсата и пищевых соков в резервуар для воды.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием разберите пароварку и промойте паровые отсеки, основания, поддон и крышку в теплой воде, используя средство для мытья посуды и мягкую губку. Это устранил следы пыли от хранения и следы производственной смазки. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Протрите корпус пароварки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте шнур питания и пароварку в воду или любые другие жидкости.

После мытья тщательно высушите все части прибора.

Сборка

1. Перед сборкой убедитесь, что пароварка отключена от сети электропитания и остыла.
2. Установите корпус пароварки на ровную поверхность.
3. Установите поддон на корпус пароварки.
4. На поддон установите одно из оснований, отверстия для яиц должны быть направлены вверх.
5. На основание установите один из паровых отсеков. Затем установите второе основание, второй паровой отсек, затем третье основание и третий паровой отсек. Не устанавливайте паровые отсеки без оснований или основания без паровых отсеков, используйте их только вместе.
6. Закройте верхний паровой отсек крышкой. Проверьте, что все части пароварки установлены ровно и устойчиво.

Использование

1. Установите корпус пароварки на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.
2. Оставьте свободное место сверху для беспрепятственной и безопасной работы прибора. Это необходимо, так как при работе пароварки высвобождается большое количество горячего пара. Пар выходит из специальных отверстий для пара в крышке прибора и идет вверх. Контакт пара с мебелью или другими приборами может привести к их повреждению.
3. Размотайте шнур питания и проследите, чтобы он не касался корпуса прибора.
4. Заполните пароварку водой до максимального уровня.

Внимание! Заполняйте пароварку чистой фильтрованной кипяченой водой. Заполнение пароварки другими жидкостями может привести к ее повреждению.

Не добавляйте в воду соль, приправы и маринады. Это может привести к повреждению прибора. Рекомендуется добавлять приправы, в том числе соль, в продукты после приготовления. Если вы приправите продукты перед приготовлением, приправы стекут в поддон вместе с образующимся в процессе работы конденсатом. Если не опустошать поддон вовремя, часть воды может попадать обратно в резервуар для воды. Попадание приправ в резервуар для воды может привести к повреждению прибора.

5. Установите на пароварку поддон, затем основания и паровые отсеки. Заполните паровые отсеки продуктами. Во время приготовления вы можете использовать как один отсек, так и все три одновременно. Крышка подходит для всех отсеков. Накройте верхний отсек крышкой.

Внимание! Убедитесь, что все части пароварки установлены ровно и устойчиво. Не устанавливайте паровые отсеки без оснований или основания без паровых отсеков, используйте их только вместе.

Примечания. Крупные продукты или продукты требующие больше времени для приготовления рекомендуется помещать в нижний паровой отсек. Он получает больше пара, что увеличивает скорость приготовления продуктов.

С увеличением количества используемых паровых отсеков увеличивается и время приготовления.

6. Подключите пароварку к сети питания и установите время приготовления с помощью регулятора.

Примечание. Если вы хотите установить небольшое время работы, сначала установите регулятор на большее время, затем переведите регулятор на нужное вам время. Если вы сразу установите небольшое время, таймер может не включиться. Это является особенностью работы таймеров, устанавливаемых регулятором.

Внимание! После начала работы пароварки совершайте все действия с пароваркой в кухонных рукавицах. Пар очень горячий!

7. Контролируйте количество воды в пароварке. Для этого выключите прибор, повернув регулятор против часовой стрелки до упора и отключив пароварку от сети. Аккуратно по очереди снимите паровые отсеки вместе с основаниями (возьмитесь за ручки оснований в кухонных рукавицах) и поставьте их на поверхность, устойчивую к высоким температурам. Помните, что с отсеков может капать конденсат и горячий сок от продуктов. Если количество воды в пароварке стало меньше минимального, залейте воду в резервуар. Затем верните паровые отсеки с основаниями на место и заново включите прибор. Выполняйте все действия в рукавицах, чтобы не обжечься.

Внимание! Если в пароварке закончится вода, сработает защита от перегрева и прибор автоматически выключится. Отключите пароварку от сети питания и дайте ей остыть в течение 1–2 часов. Затем залейте воду и снова включите прибор.

8. При необходимости вы можете снять крышку с парового отсека. Если нужно что-то перемешать, используйте лопатку на длинной ручке и держите ее в кухонных рукавицах, чтобы не получить ожог. Снимайте крышку осторожно, на ней скапливается горячий конденсат, который вы можете пролить на себя или на поверхность прибора.

Внимание! Горячий пар выходит через отверстия в крышке, поэтому крышку необходимо брать только за ручку и использовать рукавицу, чтобы не получить ожог. Не наклоняйтесь над работающей пароваркой и не держите над ней руки, вы можете получить ожог!

9. Во время работы пароварки в поддоне скапливается конденсат и соки от продуктов. Нельзя допускать попадание содержимого поддона в резервуар для воды, это может привести к повреждению прибора. Воду с поддона необходимо сливать. Для этого выключите прибор, повернув регулятор против часовой стрелки до упора и отключив пароварку от сети. Аккуратно по очереди снимите паровые отсеки вместе с основаниями (возьмитесь за ручки оснований в кухонных рукавицах) и поставьте их на поверхность, устойчивую к высоким температурам. Осторожно возьмите поддон и слейте воду. Затем верните поддон и паровые отсеки с основаниями на место. Выполняйте все действия в рукавицах, чтобы не обжечься.

Внимание! Во время снятия поддона с пароварки его нижняя часть может задеть корпус, поэтому поднимайте поддон выше во избежание пролива воды. Несите поддон аккуратно, так как в нем собирается много воды и ее легко пролить. Рекомендуется рядом с пароваркой поставить емкость для слива воды, это миними-

зирует риск пролить горячую воду с поддона.

10. По истечении времени таймера прибор выключится. Если вы хотите выключить прибор раньше, поверните регулятор против часовой стрелки до упора.
11. Снимите паровые отсеки с основаниями (возьмитесь за ручки оснований в кухонных рукавицах) или дождитесь их остывания.
12. Сливайте воду из пароварки и поддона только после остывания прибора и воды в нем! Имейте в виду, что основание и поддон остывают дольше паровых отсеков. Отключите прибор от сети и перенесите пароварку вместе с поддоном к раковине. Так вы снизите риск проливания воды при сливе воды с поддона.

Примечание. При вылипании воды из резервуара для воды наклоните корпус пароварки на угол 45 градусов и затем доведите в течение 3–5 секунд этот угол до 90 градусов, то есть слейте воду единым потоком.

Внимание! Не допускайте, чтобы вода попадала на внешние стенки корпуса пароварки, на регулятор, в корпус или на шнур питания.

Не допускается попадание пищи, жира или иных загрязнений в резервуар для воды. Это может привести к выходу пароварки из строя. При попадании загрязнений в резервуар для воды отключите прибор от сети питания, дождитесь его остывания, слейте воду и удалите остатки загрязнений из резервуара для воды.

Нагревательный элемент пароварки остывает продолжительное время после отключения прибора. Не трогайте его руками, пока нагреватель не остынет.

Советы

Для того чтобы продукты лучше готовились, между продуктами должно оставаться пространство для циркуляции пара. Старайтесь укладывать продукты так, чтобы отверстия на основаниях оставались открыты. По возможности располагайте продукты в один слой. Кусочки продуктов должны быть одинакового размера для равномерного приготовления.

Продукты, которые касаются стенок, могут приготовиться не до конца, поскольку стенка парового отсека с внешней стороны охлаждается воздухом комнатной температуры. Во избежание этого вы можете 1–2 раза перемешать продукты в процессе приготовления.

Внимание! Открывайте крышку только за ручку. Используйте для перемешивания лопатку на длинной ручке и держите ее в рукавицах, чтобы не получить ожог.

При готовке мясных продуктов, например, котлет из мяса птицы, при возможности выкладывайте продукты в паровые отсеки так, чтобы они не касались друг друга и стенок отсеков. Имейте в виду, что сок, выделяющийся во время готовки, будет стекать вниз, поэтому рекомендуется готовить мясо в нижнем отсеке. Также можно делать лодочки из фольги для кусочков мяса, чтобы сок не стекал вниз.

Во время готовки разных продуктов в пароварке их запахи могут смешиваться.

Рекомендуется добавлять приправы, в том числе соль, в продукты после приготовления. Если вы приправите продукты перед приготовлением, приправы стекут в поддон вместе с образующимся в процессе работы конденсатом. Если вовремя не опорожнять поддон, часть воды может попадать обратно в резервуар для воды.

Попадание приправ в резервуар для воды может привести к повреждению прибора.

Крупные продукты или продукты, требующие больше времени для приготовления, рекомендуется помещать в нижний паровой отсек. Нижний паровой отсек получает больше пара, что увеличивает скорость приготовления продуктов. Соответственно, продукты, которые готовятся быстрее, следует помещать в верхний паровой отсек.

После закипания пар распределяется и прогревает продукты в пароварке достаточно длительное время: 1–10 минут в зависимости от количества отсеков с продуктами, их заполнения и температуры продуктов.

Если вы готовите замороженные продукты, то сначала полностью разморозьте продукты, а потом начинайте приготовление в пароварке.

Пароварку можно использовать для подогрева пищи и стерилизации детской посуды.

Время заполнения поддона конденсатом зависит от количества используемых паровых отсеков, количества и типа продуктов.

Устанавливайте паровые отсеки с основаниями только на поддон, иначе сок или кусочки продуктов попадут в резервуар для воды и на нагреватель, и пароварка может испортиться.

Перед началом готовки тщательно проверяйте, чтобы продукты не мешали установке паровых отсеков. Если будут щели, то продукты могут не приготовиться. Если отсеки неустойчивы, это может привести к их падению.

Не рекомендуется использовать водопроводную воду. При использовании водопроводной воды на нагревательном элементе может оседать накипь, и парообразование снизится. Рекомендуется использовать фильтрованную кипяченую воду. При использовании некипяченой нефильтрованной воды могут образоваться органические отложения в резервуаре для воды.

Варка яиц

Приготовление вареных яиц в пароварке имеет несколько преимуществ. Во-первых, яйца не плавают в воде: они не побьются и не потрескаются во время кипения. Во-вторых, наличие таймера позволяет точно задать время приготовления.

Установите яйца вертикально в отверстия в основаниях паровых отсеков. Вы можете установить в каждое основание от 1 до 6 яиц.

Задайте время приготовления:

- Вкрутую: 12–15 минут
- Всмятку: 10–11 минут

Примечание. Время приготовления может меняться в зависимости от количества яиц, их категории и количества установленных отсеков.

Если вы хотите установить небольшое время работы, сначала установите регулятор на большее время, затем переведите регулятор на нужное вам время. Если вы сразу установите небольшое время, таймер может не включиться. Это является особенностью работы таймеров, устанавливаемых регулятором.

По истечении времени приготовления пароварка выключится. Осторожно, яйца горячие. Вы можете извлечь яйца кулинарными щипцами и аккуратно переложить их в кастрюлю с холодной водой для последующей очистки.

Рецепты

Куриное филе по-итальянски с травами и картофелем

Для 1–2 человек

Время приготовления: 25 минут

Ингредиенты:

Куриное филе — 200 г

Томатный кетчуп — 2 ст. л.

Репчатый лук (средний) — 1 шт.

Соль и травы — по вкусу

Приготовление:

Нарежьте куриное филе крупными кусками, посолите, посыпьте травами и специями по вкусу. Перемешайте. Сделайте из кусочков фольги небольшие лодочки под каждый кусок курицы и уложите мясо для того, чтобы сок из мяса не стекал. Залейте филе томатным кетчупом. Сверху выложите колечки лука. Следите, чтобы края лодочек были прочными и мясной сок не протек во время приготовления. Выложите лодочки в паровые отсеки. В нижний отсек можете выложить картофель, нарезанный кубиками или ломтиками.

Голень куриная в соусе

Для 3 человек

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты:

Голень куриная (не крупная) — 6 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Соус по-грузински или аджика — 2 ст. л.

Соль/перец — по вкусу

Приготовление:

Смешайте майонез и соус по-грузински в пропорции 1 к 1. Каждую голень посолите и поперчите по вкусу, обмажьте смесью и заверните в фольгу, оставьте открытым верх. У вас должно получиться так, что каждая куриная голень лежит как бы в лодочке. Можете полить голени оставшейся смесью. Загрузите в пароварку на 40–50 минут.

Если вы хотите одновременно приготовить овощи, вы загрузите их в пустые паровые отсеки через 15–20 минут с начала приготовления куриной голени. Это можно сделать не прерывая приготовления. Обязательно используйте для установки отсеков рукавицы, чтобы не обжечься.

Шоколадный пудинг

Для 4 человек

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты для теста:

Масло сливочное размягченное — 100 г

Сахар (можно взять коричневый) — 2/3 стакана

Яйца (крупные) — 2 шт.

Мука блинная (классическая, не на дрожжах) — 3/4 стакана и 2 ст. л.

Какао-порошок — 2 ст. л.

Ингредиенты для глазури:

Темный шоколад — 200 г

Сахар — 1 ст. л.

Сливки (жирные) — 5 ст. л.

Грецкие орехи — 1/2 стакана

Приготовление:

Растопите в миске шоколад, добавьте сахар, сливки, орехи и перемешайте. Смажьте маслом форму для пудинга и влейте полученную глазурь. Форма для пудинга не идет в комплекте с пароваркой.

Взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте желтки и взбейте повторно. Просейте муку, смешайте с какао и замесите тесто, постепенно добавляя муку во взбитое масло с белками. Доведите до однородного состояния. Взбейте в пену белки и осторожно добавьте их в тесто так, чтобы пена не осела. Выложите тесто в форму с глазурью. Поместите форму в паровой отсек, готовьте 60–90 минут (чтобы готовить 90 минут, установите время заново по прошествии 60 минут). Следите за уровнем воды в пароварке, при необходимости долийте воду.

Груши в шоколаде

Для 4 человек

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

Спелые груши — 4 шт.

Лимон — 1 кружок

Темный шоколад — 80 г

Сливки 10% — 60 мл

Бадьян звездочки — 2 шт.

Ваниль стручки — 2 шт.

Приготовление:

Очистите груши и натрите их лимоном. Выложите на основание парового отсека. Добавьте рядом с грушами бадьян и ваниль. Готовьте на пару 20–30 минут.

Разломайте шоколад на кусочки и положите в термостойкую миску. Добавьте сливки, накройте пленкой и варите на пару. Можно положить миску с шоколадом и сливками в пароварку за 10–15 минут до готовности груш. По окончании приготовления выложите груши на блюдо. Перемешайте до однородного состояния соус и полейте им груши.

Примечание. Шоколад можно брать темный. Сливки подойдут обычные, 10%. В случае, если шоколад до конца не тает, можете перемешать его со сливками ложкой. Груши лучше брать мягкие. Дополнительно вы можете посыпать груши в шоколаде колотыми орехами или кедровыми орехами. Таким же образом вы можете приготовить яблоки или другие фрукты.

Примечание. Время приготовления, указанное в рецептах, может варьироваться в зависимости от размера, расположения и свежести продуктов, а также от количества используемых паровых отсеков.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием пароварки не забудьте отключить устройство от сети электропитания. Если прибор использовался недавно, дождитесь его полного остывания. Имейте в виду, что основание и поддон остывают дольше паровых отсеков. Затем снимите паровые отсеки, основания, поддон и крышку и промойте их теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Просушите все части прибора после очистки.

Паровые отсеки, основания, поддон и крышку следует мыть сразу после использования. Не давайте остаткам пищи засохнуть на них, это может повлечь за собой появление пятен.

После каждого использования пароварки сливайте воду из резервуара для воды. При сливе воды наклоните корпус пароварки под углом 45° и затем доведите в течение 3–5 секунд этот угол до 90°, то есть слейте воду единым потоком. Не допускайте, чтобы вода попадала на внешние стенки корпуса пароварки или в сам корпус, на регулятор и на шнур питания. В случае попадания воды быстро вытрите корпус сухой тканью или бумажным полотенцем. Корпус пароварки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Периодически промывайте резервуар для воды теплой водой с неабразивным моющим средством. Не погружайте пароварку и шнур питания в воду или другие жидкости. Тщательно высушите корпус пароварки и все части пароварки.

После нескольких кипячений на нагревательном элементе внутри пароварки может появиться налет ржавчины или белесый налет накипи — это результат использования воды с высоким содержанием железа и минералов, зачастую нефilterованной. Во избежание отложения ржавчины и минералов следует использовать фильтрованную кипяченую воду. Отложения ржавчины и минералов можно очистить с помощью лимонной кислоты. После необходимо дать пароварке хорошо просохнуть перед следующим использованием.

Для того чтобы очистить от накипи или осадков железа нагревательный элемент и резервуар для воды с помощью лимонной кислоты, сделайте следующее:

1. Залейте в пароварку 1 литр воды.
2. Засыпьте в резервуар для воды 1–2 чайных ложки лимонной кислоты.
3. Установите поддон.
4. Установите основание, паровой отсек, затем закройте отсек крышкой.

5. Установите время варки 5 минут.
6. Запустите устройство и дождитесь закипания воды. Дайте воде покипеть 1–2 минуты. Лимонная кислота перемешается и растворится в воде в процессе кипения.
7. Отключите пароварку. Дождитесь, когда прибор остынет, разберите его и слейте воду. Сполосните или протрите влажной тряпкой резервуар для воды в корпусе пароварки. Помойте в теплой воде поддон, паровой отсек, основание и крышку. Не погружайте пароварку и шнур питания в воду или другие жидкости.
8. Тщательно высушите пароварку.

Уход и хранение

Храните пароварку в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не используется длительное время, разберите его, вымойте при необходимости, высушите и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли и грязи.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на пароварку.

Устранение неполадок

Пароварка не включается, нагрев не происходит

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Сработала защита от перегрева	Выключите прибор, отключите от сети электропитания и дайте прибору полностью остыть. После этого залейте воду и включите устройство снова
Вы не установили таймер	Проверьте, установлен ли с помощью регулятора таймер. В противном случае прибор не начнет работу
Вы сразу установили на таймере большое время работы	Если вы хотите установить небольшое время работы, сначала установите регулятор на большее время, затем переведите регулятор на нужное вам время. Если вы сразу установите небольшое время, таймер может не включиться. Это является особенностью работы таймеров, устанавливаемых регулятором



Вода не нагревается, пар не идет

Возможная причина	Решение
Недостаточное количество воды или отсутствие воды в пароварке	Добавьте воду в пароварку
Перегрев нагревателя	Добавьте холодной воды в пароварку
Образование накипи на нагревательном элементе	Очистите нагревательный элемент, как указано в разделе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения дополнительной решетки или других аксессуаров обращайтесь на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Время приготовления: до 60 мин
5. Емкость резервуара для воды: 1,2 л
6. Емкость парового отсека: 5 л
7. Внутренний размер парового отсека: 260 × 210 × 80 мм
8. Емкость поддона: 0,7 л
9. Длина шнура: 1,1 м
10. Размер устройства: 310 × 264 × 429 мм
11. Размер упаковки: 315 × 274 × 360 мм
12. Вес нетто: 2,8 кг
13. Вес брутто: 3,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Норцзя Белл Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №339 Тоуцзя, Юаньцзя Вилидж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8–800–775–56–87 (пн–пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус пароварки, на регулятор или шнур питания не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства при несоблюдении правил использования не является гарантийным случаем.

Окрашивание паровых отсеков, оснований, крышки, корпуса и других частей пароварки, соприкасающихся с продуктами, не считается гарантийным случаем.

Повреждение прибора вследствие образования накипи в резервуаре для воды и на нагревательном элементе не является гарантийным случаем. Во избежание отложения накипи используйте фильтрованную кипяченую воду и регулярно проводите очистку прибора, как написано в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу пароварки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте пароварку, подключенную к сети, без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуаров или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Шнур пароварки не должен висеть над горячей поверхностью или соприкасаться с ней. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и перевернуть пароварку.
15. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
16. Используйте прибор по назначению.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не двигайте пароварку во время работы и пока она не остыла, неосторожные движения могут привести к ожогам.
19. Следите, чтобы уровень воды в пароварке не превышал максимальный и не опускался ниже минимального. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению прибора.
20. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
21. Устанавливайте корпус пароварки на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Оставьте свободное место сверху для беспрепятственной и безопасной работы прибора. Это необходимо, так как при работе пароварки высвобождается большое количество горячего пара. Пар выходит из специальных отверстий для пара в крышке прибора и идет вертикально вверх. Контакт пара с мебелью или другими приборами может привести к их повреждению.

22. Используйте только чистую воду. Заполнение пароварки другими жидкостями может привести к ее повреждению.
23. Не добавляйте в воду соль, приправы и маринады. Это может привести к повреждению прибора.
24. После начала работы пароварки совершайте все действия с пароваркой в рукавицах. Пар очень горячий!
25. Горячий пар выходит через отверстия в крышке, поэтому крышку необходимо брать только за ручку, используя рукавицу, чтобы не получить ожог. Снимайте крышку осторожно, на ней скапливается горячий конденсат, который вы можете пролить на себя или на поверхность прибора.
26. Не наклоняйтесь над работающей пароваркой и не держите над ней руки, это может привести к ожогам.
27. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками.
28. Не допускается попадание пищи, жира или иных загрязнений в резервуар для воды. Это может привести к выходу пароварки из строя. При попадании загрязнений в резервуар для воды отключите прибор от сети питания, дождитесь его остывания, слейте воду и удалите остатки загрязнений.
29. Используйте для перемешивания лопатку на длинной ручке и держите ее в рукавицах, чтобы не получить ожог.
30. Сливайте воду из поддона и резервуара для воды осторожно, используя рукавицы. Перед сливом воды из резервуара, дождитесь остывания прибора и воды в нем. Во время снятия поддона с пароварки его нижняя часть может задеть корпус, и вы прольете горячую воду. Будьте осторожны, поднимайте поддон выше. Несите поддон аккуратно, так как в нем собирается много воды и ее легко пролить.
31. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
32. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
33. Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на регулятор и шнур питания.
34. Устанавливайте паровые отсеки только на основания. Не используйте основания или паровые отсеки отдельно друг от друга.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87