

РЕДМОНД

Тостер
T905



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	5
KAZ	13



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Xua Вей Роуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.


© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	8
Комплектация	8
Устройство модели.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	9
Приготовление тостов.....	9
Подогрев тостов.....	10
Разморозка тостов.....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	11
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	12

A1



A2



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Тостер T905 – это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации

изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от сети. Не прикасайтесь к прибору!
- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь руками до металлических частей прибора, когда он подключен к электросети. Не включайте прибор без продуктов (кроме первого включения). Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
- Чтобы избежать перегрузки сети во время эксплуатации данного устройства, не рекомендуется использовать еще один прибор большой мощности, питающийся от той же электрической сети.
- Хлеб может гореть, поэтому тостер не следует использовать вблизи или под воспламеняющими материалами, например, занавесками.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и поломке прибора.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.



ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	T905
Мощность.....	800 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Регулировка степени обжарки.....	7 уровней
Материал корпуса	металл, пластик
Дисплей.....	светодиодный
Тип управления	электромеханический
Функции:	
• Обратный отсчет	• Отмена приготовления
• Размораживание	• Центрирование тостов
• Подогрев	• Автоотключение
Количество отсеков для приготовления тостов	2
Автоматический выброс тостов.....	есть
Подсветка.....	есть
Выдвижной поддон для крошек	есть
Отсек для хранения электрошнуря.....	есть
Прорезиненные ножки.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	273 × 178 × 162 мм
Вес нетто.....	1,26 кг
Длина электрошнуря.....	0,85 м

Комплектация

Тостер.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство модели (схема A1, стр. 3)

1. Корпус прибора
2. Рычаг для загрузки тостов
3. Отсеки для загрузки ломтиков хлеба
4. Дисплей
5. Индикатор функции разморозки
6. Индикатор функции подогрева
7. Индикатор времени
8. Индикатор степени обжарки
9. Кнопка – отмена выбранной функции
10. Кнопка 1~7 – выбор степени обжарки
11. Кнопка – функция подогрева
12. Кнопка – функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба
13. Выдвижной поддон для крошек
14. Шнур электропитания
15. Прорезиненные ножки

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур, лишнюю часть уложите в корпус прибора. Корпус прибора протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед включением в сеть электропитания. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

При первом включении тостер рекомендуется прогреть на максимальной степени обжарки (уровень «7»), не загружая в тостер хлебные ломтики. После этого дайте прибору полностью остыть.



Перед включением убедитесь, что поддон для крошек установлен в прибор!

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Ломтики хлеба должны свободно помещаться в отсеки тостера.

Для прерывания процесса нагрева нажмите кнопку .



Никогда не прерывайте процесс нагрева поднятием рычага для загрузки тостов!

Приготовление тостов

1. Подключите прибор к электросети. Поместите ломтики хлеба в тостер.

- Плавно до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, они опустятся. Загорятся дисплей и подсветка кнопки .
- Установите желаемую степень обжарки при помощи кнопки 1~7.

i Для разных сортов хлеба требуется разная степень обжаривания от «1» до «7».

При первом обжаривании хлебных ломтиков используйте нейтральную степень обжарки «3» или «4».

Степень обжаривания можно изменять в процессе приготовления.

- На дисплее будет вестись обратный посекундный отсчет времени приготовления и отобразится установленная степень обжарки. Начнется процесс нагрева.
- По окончании процесса нагрева прибор автоматически отключится, дисплей и подсветка кнопки  погаснут, рычаг загрузки тостов поднимется.
- Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.
- Отключите прибор от электросети.

Подогрев тостов

- Подключите прибор к электросети. Поместите в тостер ломтики хлеба, которые необходимо подогреть.
- Плавно до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, они опустятся. Загорятся дисплей и подсветка кнопки .
- Нажмите кнопку , ее подсветка загорится. На дисплее будет вестись обратный посекундный отсчет времени подогрева и отобразится индикатор функции подогрева. Начнется процесс нагрева.



При использовании данной функции выбор степени обжарки не имеет значения.

При необходимости для отключения функции подогрева повторно нажмите кнопку , ее подсветка погаснет. На дисплее будет вестись обратный посекундный отсчет времени приготовления в стандартном режиме.



ВНИМАНИЕ! Отключить функцию подогрева можно только до того, как обратный посекундный отсчет времени достигнет 20 секунд.

- После окончания процесса подогрева прибор автоматически отключится, дисплей и подсветка кнопок  и  погаснут, рычаг загрузки тостов поднимется.
- Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.
- Отключите прибор от электросети.

Разморозка тостов

Теперь для тостов можно использовать замороженный хлеб.

- Подключите прибор к электросети. Поместите замороженные хлебные ломтики в тостер.
- Плавно до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, они опустятся. Загорятся дисплей и подсветка кнопки .
- Нажмите кнопку , ее подсветка загорится.
- Установите желаемую степень обжарки при помощи кнопки 1~7.
- На дисплее будет вестись обратный посекундный отсчет времени приготовления в режиме разморозки, отобразится индикатор функции разморозки и установлена степень обжарки. Начнется процесс нагрева.

- i** При необходимости для отключения функции разморозки повторно нажмите кнопку , ее подсветка погаснет, на дисплее снова будет вестись обратный посекундный отсчет времени приготовления в стандартном режиме работы.
6. По окончании процесса нагрева прибор автоматически отключится, дисплей и подсветка кнопок  и  погаснут, рычаг загрузки тостов поднимется.
 7. Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.
 8. Отключите прибор от электросети.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью по мере загрязнения. Тщательно просушите перед подключением к электросети.

Поддон для крошек рекомендуется очищать после каждого использования. Для этого нажмите на поддон, чтобы разблокировать удерживающий его замок, после чего потяните поддон на себя за углубление и аккуратно извлеките. Стряхните крошки и установите поддон на место до упора (см. схема , стр. 4).



ВАЖНО! Поддон для крошек дополнительно зафиксирован с помощью специального замка. ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть поддон на себя без предварительной разблокировки замка. Это может привести к некорректной работе прибора (см. схема , стр. 4).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать прибор, вилку и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрес-

сивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной розетке
Тосты недостаточно прожарены	Вы установили недостаточную степень обжарки	Увеличьте степень обжарки при помощи регулятора
Во время работы появился постоянный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Это не является неисправностью. Запах исчезнет после нескольких включений

i В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқызыз және анықтамалық ретінде сактап қойыныз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануышы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жаупкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап түрмистық жағдайларда әзірлеуге арналған көпфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсілтік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып

табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріліз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданысыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыныз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.
- Аспап электр желісіне қосылғанша қараусыз қалмауы тиіс. Құрал сыртқы таймердің немесе бөлек алыстан басқару жүйесінің көмегімен жұмыс істеуге арналмаған.

- Құралды газ және электр пештеріне немесе оларға жақын, духовканың ішінде не басқа жылу көздеріне жақын орналастыраңыз.
- Құрылғыны судың не басқа да сұйықтықтардың жаңында қолданбаңыз.
- Егер құрал суға түсіп кетсе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Құралды ұстамаңыз!
- Жұмыс істеген кезде құрал қызыды. Электр желісіне қосулы түрған кезде құралдың жоғарғы бөлігін қолмен тиіспеніз. Өтімді салмай құралды қоспаңыз. Қызып түрған құралдың ішкі беттеріне ешuaқыт қол тигізбеніz.
- Осы құрылғыны қолдану барысында желінің шамадан тыс жүктелуінің алдын алу үшін сол электрін жүйесінен қоректенетін қуаттылығы жоғары тағы бір құрал қолданбаған дұрыс.
- Нан жануы мүмкін, сондықтан тостерді тез жаныш заттардың жаңында пайдаланбау керек, мысалы перде.

- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік құystарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бүралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сиңуина әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе

бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.

- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұсташыныңыз.

 *Аспап корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! немесе оны ағып түрған су астына қою!*

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет.

Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымна өзгеріс енгізуге тыыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

 *НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыыйым салынады.*



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! ыстық бет!

РЕДМОНД

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	T905
Куаты.....	800 Вт
Кернеу.....	220–240 В, 50/60 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	I дәреже
Куыру қарқындылығын реттеу	7 дәреже
Корпус материалы.....	металл, пластик
Дисплей.....	жарық диодты
Басқару типі.....	электромеханикалық
Функциялары:	
• Кепи есеп	• Әзірлеуді болдырмау
• Мұзын еріту	• Тосттарды ортаға салу
• Қыздыру	• Автоажырату
Тосттарға арналған үшшық саны	2
Автоматты тосттарды таңдау автоматты.....	бар
Жарықталу.....	бар
Қиқымға арналған түпқойма.....	жылжымалы
Шнурды сақтау үшін бөлік	бар
Резиналанған түймешіктер	бар
Габаритті өлшемдері (ені × биіктігі × ұзындығы).....	273 × 178 × 162 мм
Таза салмағы	1,26 кг
Электр бау ұзындығы	0,85 м

Жинағы

Тостер.....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндірушінің дизайн, жинақталымға, сонымен қатар бул өзгерістер туралы қосымша мәлімдемесіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Құралдың түркі
2. Тосттарды түсіруге арналған тұтқа
3. Тосттарға арналған үшшықтар
4. Дисплей
5. Куыру мен ала мұзын ерітуді функциясының индикаторы
6. Қыздыруды функциясының индикаторы
7. Уақытының индикаторлары
8. Индикаторы куыру қарқындылығын
9. батырмасы – таңдалған функциясын болдырмау
10. 1~7 батырмасы – куыру дәрежесінің реттегіш
11. батырмасы – қыздыруды функциясы
12. батырмасы – куыру мен ала мұзын ерітуді функциясы
13. Қиқымдарға арналған жылжымалы түпқойма
14. Электр сымы
15. Резиналанған түймешіктер

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескерметтің жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сактаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстай керек.

Электр бауды толық жайының, артқы бөлігін аспаптың корпушы салының. Аспап корпусын ылғал матамен сұртіңіз, аспапты электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз.

Алғашқы қосар кезінде тостерді қыздырып алу керек. Тостерге наан бөлшектерін салмай тұрып қуырудың максималды дәрежесін қолданыңыз (7). Содан соң құралды толықтай сууға қалдырыңыз.

 Қосардың алдында құқымға арналған табандың құралға орнатылғанына көз жеткізіңіз!

II. ҮТІКТІ ПАЙДАЛАНУ

 Наның бөлшектері тосттарға арналған ұяшықтарға еркін орналасуы керек.

Қыздыру процесін тоқтату үшін тетікшесін басыңыз.

 Ешқашан қыздыру процесін тоқтату үшін тосттарды салу інтиргегін қолданбаңыз!

Тосттарды қуыру

1. Аспапты электр желісіне қосыңыз. Нан кесектерін тостерге салыңыз.
2. Тосттарды салу інтиргегін соңына дейін жайлап басыңыз, олар төмен түседі. Дисплей мен батырмасы жанады.
3. 1~7 батырмасын қуыру деңгейін реттеу арқылы өзіңіз қалайтын қуыру деңгейін орнатыңыз.

 Наның артүрлі сұрыптарына «1» – «7» дейінгі қуырудың артүрлі деңгейлері керек.

Нан кесектерін бірінші рет қуыран кезде «3» немесе «4» нейтралды қуыру деңгейін пайдаланыңыз.

Пісіру кезінде қуыру дәрежесін өзгертуге болады.

4. Дисплей секундына пісіру уақытын көрі санайды және орнатылған қуыру деңгейі көрсетіледі. Жарығы жанады.
5. Қуыру процесі аяқталған соң құрал автоматты түрде тоқтайды, түймесінің дисплей мен жарықталу өшеді, тосттарды тусіруге арналған тұтқа кетеріледі.
6. Тостерден тосттарды баюулап алыңыз (олар ыстық!).
7. Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз.

Тосттарды қыздырыу

1. Аспапты электр желісіне қосыңыз. Нан кесектерін тостерге салыңыз.

2. Тосттарды салу інтиргегін соңына дейін жайлап басыңыз, олар төмен түседі. Дисплей мен батырмасы жанады.

3.  түймешігін басыңыз, оның артқы жарығы жанады. Дисплей секундына пісіру уақытын көрі санайды және индикаторы қуыру қарқындылығын көрсетіледі. Жарығы жанады.

 Бұл функцияны пайдаланған кезде таңдалған автоматты бағдарлама маңызды емес.

Қажет болса, қыздыруды функциясын өшіру үшін  батырмасын қайтадан басыңыз, оның артқы жарығы өшеді, ал дисплей стандартты жұмыс режимінде пісіру уақытын қайтадан секунд сайын көрі санайды.



НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Жылшту функциясын секунд сайынғы кері санак 20 секундқа жеткенше ғана өшіруге болады.

4. Күйрү процесі аяқталған соң құрал автоматты түрде тоқтайды, дисплей мен түймelerдің артқы жарығы өшеді, тосттарды түсірге арналған тұтқа көтеріледі.
5. Тостерден тосттарды баяулап алыңыз (олар ыстық!).
6. Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз.

Тосттарды еріту

Енді тосттар үшін қатырылған нанды да пайдалануға болады.

1. Аспапты электр желісіне қосыңыз. Қатырылған наң кесек-терін тостерге салыңыз.
2. Тостарды салу інтирең соына дейін жайлап басыңыз, олар төмен туседі. Дисплей мен батырмасы жанады.
3. батырмасын басыңыз, оның артқы жарығы жанады.
4. 1~7 батырмасын күйрү деңгейін реттеу арқылы өзініз қалайтын күйрү деңгейін орнатыңыз.
5. Дисплейде жібіту режимінде пісіру уақытының кері секундтық есебі жүргізіледі және белгіленген күйрү дәрежесі көрсетіледі. Жарығы жанады.



- Кажет болса, жібіту функциясын өшіругүшін батырмасын қайтадан басыңыз, оның артқы жарығы өшеді, ал дисплей стандартты жұмыс режимінде пісіру уақытын қайтадан секунд сайын кері санайды.
6. Күйрү процесі аяқталған соң құрал автоматты түрде тоқтайды, дисплей мен түймelerдің артқы жарығы өшеді, тосттарды түсірге арналған тұтқа көтеріледі.
 7. Тостерден тосттарды баяулап алыңыз (олар ыстық!).

8. Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз.

ІІІ. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электржелісінен ажыратылғанына және сұығанына көз жеткізіңіз. Құралдың түркүн ылғалды жұмысқа шуберекпен сұртіңіз.

Киқыма арналған түпкімасын әр қолданған сайын тазартыңыз. Мұны іsteу үшін, оны үстап түрған құлыпты ашу үшін науаны басыңыз, содан кейін науаны ойыстан өзінізге қарай тартыңыз және оны абаілап алыңыз. Ұсіндерді шайқаңыз және науаны тоқтағанша орнына қойыңыз (**A2** сурет, 4-бетті қараңыз).



МАҢЫЗДЫ! Қиқымдарға арналған жылжымалы түпкім арнағы құлыппен қосымша бекітіледі. Құлыпты ашпай түрүп, науаны өзінізге қарай тартпаңыз. Бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелу мүмкін (**A2** сурет, 4-бетті қараңыз).

Құрал айыр және электр қуатының сымын судың ағысы астына қоюға немесе суға салуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Құралды тазалау кезінде қатты шуберектер немесе губкалар қажақты пасталарды қолдануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Соңдай-ақ тамақпен байланысатын заттар үшін үшін қолдануға ұсынылмайтын химиялық агрессивті немесе кез келген басқа заттарды қолдануға болмайды.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеден-негін жерде жылтыу аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою адістері
Аспап жұмыс істемейді	Құрал электр желісіне қосылмаған	Құралды электр желісіне қосыныз
	Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралды жұмыс істеп түрған розеткаға қосыныз
Тост жетекілікті түрде қырылмаған	Күрыудың темен қарқындылығы орнатылған	Айналдыру реттегішінің көмімен күрыудың қарқындылығын арттырыңыз
Жұмыс кезінде бедде міс пайдада болады	Құрал жұмыс барысында қызып кетеді	Үздіксіз жұмыс уақытын қысқартыңыз, қосылулар арасындағы аралықтарын үлгайту керек

1 Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы болше имкемдерді табуға болады сайт <https://redmondsale.com>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТ ТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшек-

терді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттегенді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нсүқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданғаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданылуы мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспап өндірілген күнде бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық номірден табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ши белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж.... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық номірі

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өндеу бойынша жергілікте бағдарламаға сәйкес пайдага асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріліз: мұндай бұйымдарды әдемтегеи тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

T905-CIS-UM-2