


Пусковое устройство Soft Drive 32000 mAh / SDJ-2004



Цвет изделия соответствует реальному продукту, фотографии приведены только для справки.

Благодарим вас за выбор нашего многофункционального автомобильного пускового устройства. Перед использованием пускового устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией. В данном руководстве вы найдете подробное описание продукта, включая состав комплекта, описание функций, меры безопасности и дополнительную информацию

Общая схема :



3. Описание отображения состояния



3.1:  : Индикатор зарядки

3.2:  : Индикатор разряда

3.3:  : Индикатор уровня электроэнергии

3.4:  : Индикатор быстрой зарядки

3.5:  : Индикатор запуска

3.6:  : Индикатор работы вентилятора

3.7:     : метка режима накачки

3.8:  : Стандартная единица измерения барометрического давления

3.9:  : Значение давления воздуха

4. Описание функции:

4.1 Включена функция определения мощности/USB/прикуривателя: короткое нажатие кнопки ,  индикатор загорится, , появится индикатор питания и одновременно включите USB и прикуриватель. Если к интерфейсу QC3.0 подключено устройство,  загорается индикатор, указывающий на то, что этот порт разряжен.

4.2 Функция зарядки: Вставьте кабель для зарядки в порт TYPE-C,  загорится индикатор, и устройство можно заряжать.  Индикатор мигает в соответствии с уровнем заряда батареи. Если он  загорается, это означает, что устройство перешло в режим быстрой зарядки.


4.3 Функция разряда PD: подключите устройство к порту TYPE-C, и продукт автоматически определит потребляемую мощность и начнет зарядку. Отображается уровень заряда батареи, что указывает на

активный выход PD-порта и поддерживает быструю зарядку подключенного устройства..

4.4 Функция прожектора: Длительное нажатие  кнопки для включения прожектора, короткое нажатие для переключения режимов, прожектор -> мигающий -> SOS -> сигнальная лампа -> выключить.

4. Функция вентилятора: нажмите и удерживайте кнопку — индикатор загорится, вентилятор начнет работать и выдавать поток воздуха. Вставьте воздушную трубку в выходное отверстие для надува соответствующего оборудования или в входное отверстие для его продувки и выпуска воздуха. Для выключения вентилятора коротко нажмите кнопку еще раз.

4.6 Функция воздушного насоса: Длительное нажатие  кнопки для входа в меню воздушного насоса:



6.1 Нажмите, чтобы  переключить режим накачки:



4.6.2 Переключать  блоки измерения давления воздуха,

которые 

4.6.3 Нажатием клавиш  и  можно регулировать давление воздуха для автоматической накачки (каждый режим имеет значение давления воздуха по умолчанию).

4.6.4 Короткое нажатие  кнопки активирует функцию накачки и автоматически прекращает ее при достижении заданного давления воздуха.

4.6.5 Завершите накачку, нажмите  длинную кнопку и закройте меню.

4.7 Функция запуска:

4.7.1 Снимите пусковой зажим, при этом  загорится индикатор запуска, и правильно подсоедините зажим к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора заводимого автомобиля.

4.7.2 Устройство автоматически распознает состояние автомобиля и выдает синхронизированные голосовые подсказки:

а. Подключение выполнено успешно, и «автомобиль может быть запущен» указывает, что автомобиль может быть запущен.

б. Обратите внимание, что «монтажный зажим установлен неправильно», указывающий на неправильное подключение зажима или неисправность автомобиля

с. Обратите внимание, что «температура слишком высока» указывает на то, что температура аккумулятора или внутренней цепи слишком высока

d. «Низкий уровень заряда аккумулятора, зарядите» указывает, что емкости аккумулятора недостаточно для запуска автомобиля и устройство необходимо сначала зарядить

e. «Запуск завершен уберите зажим», запуск завершен, запрос на убирание зажима, устройство переходит в режим ожидания

4.7.3 Функция сильного запуска: для автомобилей, которые не могут быть распознаны автоматически или в которых нет аккумулятора, используйте эту функцию для запуска. После перехода в этот режим убедитесь, что правильно подсоединен пусковой зажим, в противном случае это приведет к повреждению цепи автомобиля:

a. После входа в режим появится непрерывная голосовая подсказка: войдите в режим сильного пуска, обратите внимание на полярность зажима.

b. «Запуск завершен, пожалуйста, уберите зажим», запуск завершен, запрос на извлечение зажима, устройство переходит в режим ожидания

Внимание: Модели автомобилей с блокировкой двигателя и автоматической остановкой запуска не могут отсоединять отрицательную клемму аккумулятора.

Особые меры предосторожности при использовании портативного пускового устройства:

1. При запуске автомобиля синий разъем должен быть надежно и правильно подключен, иначе это может повлиять на результат.
2. Для продления срока службы устройства при запуске автомобиля рекомендуется, чтобы было не менее трех индикаторов заряда аккумулятора.
3. Если автомобиль не заводится, не пытайтесь продолжать запускать его силой. Проверьте, правильно ли зажаты клеммы аккумулятора и нет ли коррозии или загрязнений на клеммах. Продолжайте запуск только после очистки.
4. Если после 1-2 попыток запуска автомобиль не заводится, не продолжайте насильно пытаться завести. Проверьте наличие других неисправностей, иначе может сгореть предохранитель и повредиться пусковое устройство.
5. При подаче питания на автомобиль или при полном отсутствии заряда просто зажмите клеммы пускового устройства на положительный и отрицательный полюса аккумулятора для запуска. Если аккумулятор частично заряжен, снимите положительную клемму, зажмите клемму на корпус автомобиля (массу), а отрицательную — на отрицательный полюс аккумулятора для запуска.
6. При первом запуске автомобиля необходимо полностью разрядить внутренний аккумулятор устройства, затем подключить

зарядное устройство для подзарядки, и только после этого запускать автомобиль.

7. После накачивания шины в течение 7 минут необходимо дать устройству отдохнуть 10 минут.
8. По окончании накачивания, чтобы избежать ожогов от нагрева, соединение между воздушным шлангом и насосом можно разъединять только спустя 10 минут.