


Микроволновая печь

HMT-456 D

HMT-452 D

*Благодарим Вас за покупку прибора от Weissgauff.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь
с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для
дальнейшего использования.*



ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети и потребляемая мощность: 230 В~/50 Гц, 1000 Вт /

Объем камеры: 20 л

Выходная мощность (микроволны): 600 Вт

Рабочая частота: 2450 МГц

Диаметр поворотного стола: 245 мм

Габариты устройства (ШхГхВ): 450х315х300 мм

Вес, нетто: 11 кг

2

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- (а) Не используйте прибор с открытой дверью, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не ломать и не пытаться снять защитные элементы.
- (b) Не вставляйте посторонние предметы между поверхностью печи и ее дверью, своевременно очищайте уплотнитель от пыли, конденсата и загрязнений.
- (с) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В случае повреждения двери или элементов уплотнителя, печь необходимо отремонтировать в авторизованном сервисном центре – нельзя эксплуатировать прибор с поврежденной дверью или уплотнителем.

ДОПОЛНЕНИЕ:

- для продления срока службы и безопасной эксплуатации прибора, необходимо регулярно очищать рабочие поверхности прибора и содержать его в чистоте.
- Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во избежание пожароопасных ситуаций, поражения электрическим током или воздействия чрезмерной микроволновой энергии прибора, следуйте основным мерам предосторожности:

1. **Внимание!** Не разогревайте жидкие готовые блюда или продукты питания в герметичных контейнерах или упаковках, так как они могут внезапно закипеть или взорваться. Будьте осторожны и всегда прокалывайте пластиковую пленку полуфабрикатов перед приготовлением. После приготовления пищи, дайте ей остыть около минуты.
2. **Внимание!** Техобслуживание, включающее работы с защитным кожухом, защищающим от воздействия микроволновой энергии, может осуществляться только авторизованными сервисными центрами или специалистами авторизованных сервисных центров.
3. Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых или без надлежащего обучения правильной эксплуатации прибора, чтобы ребенок мог безопасно использовать печь и осознавать риски ненадлежащего использования.
4. Предупреждение: при работе прибора в комбинированном режиме (для моделей с грилем), дети могут эксплуатировать печь только под присмотром взрослых. Это связано с опасностью получения травмы при воздействии высоких температур.
5. Используйте только специальную посуду, подходящую для микроволновых печей.

6. Регулярно чистите прибор и удаляйте любые остатки еды.
7. Запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией, обратите особое внимание на пункт «ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
8. При разогревании еды в пластмассовых, пенопластовых или бумажных контейнерах, следите за процессом разогрева во избежание возможной опасности воспламенения. Не разогревайте в микроволновой печи продукты в жестяной упаковке!
9. Если вы увидели дым или вспышку пламени, выключите прибор из розетки и не открывайте дверь, чтобы сдержать пламя.
10. Не перегревайте еду.
11. Не используйте отсеки для приготовления для хранения посторонних предметов или продуктов.
12. Удаляйте любые металлические элементы упаковки (такие как зажимы или проволока), металлические детали посуды или контейнеров перед приготовлением.
13. Устанавливайте и используйте печь только согласно предоставленным инструкциям.
14. Перед приготовлением или разогреве вареных в скорлупе яиц необходимо обязательно проколоть скорлупу, так как иначе яйца могут взорваться даже по окончании приготовления. Также будьте осторожны при приготовлении яиц-пашот, яичных желтков. Прокалывайте перед приготовлением продукты с твердой оболочкой или кожей, такие, как картофель, яблоки, куриная печенка и т.п.
15. Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования. Никогда не используйте для приготовления в приборе или для очистки прибора вызывающие коррозию или химически активные вещества.
16. Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать или разбирать прибор самостоятельно. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора.
17. Не храните и не используйте данный прибор вне помещений.
18. Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости. Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду – обратитесь в сервисный центр.
19. Во время приготовления температура рабочих поверхностей может быть достаточно высокой. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не закрывайте вентиляционные отверстия или рабочие поверхности прибора посторонними предметами. Будьте осторожны: стеклянное смотровое окно может треснуть, если пролить на него воду во время приготовления в режиме гриля.
20. Располагайте шнур прибора так, чтобы никто не смог случайно задеть или повредить шнур, или опрокинуть прибор.
21. Несоблюдение правил ухода за прибором или использование его в загрязненном виде сокращает срок службы прибора и может привести к несчастным случаям.
22. Во избежание ожогов, проверьте температуру содержимого разогретых детских бутылочек или емкостей с детским питанием перед употреблением, при необходимости – смешайте или взболтайте.
23. Разогрев напитков или жидкостей может привести к закипанию без обычных видимых признаков – пузырьков на поверхности. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при приготовлении и употреблении подогретых продуктов.
24. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний, если только за ними не осуществляется надлежащий контроль и им даны соответствующие инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
25. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
26. Прибор не предназначен для эксплуатации с использованием внешнего таймера или



отдельных систем дистанционного управления.

27. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание травм, перед заменой лампы необходимо отключить прибор от сети.

28. Во время эксплуатации печи ее рабочие части могут быть горячими. Держите маленьких детей в стороне от прибора.

29. Запрещается использовать пароочистители, т.к. это может повредить покрытие и внутренние элементы прибора.

30. Не используйте абразивные или агрессивные химические средства очистки или острые металлические скребки для очистки прибора или стеклянной дверцы, так как они царапают или разъедают поверхности и могут привести к дефекту или разрушению стекла или элементов прибора.

31. Во время эксплуатации прибор и его внутренние части нагреваются. Будьте осторожны во избежание травм - берегите лицо и руки от ожогов, используйте прихватки.

32. Используйте только рекомендованные датчики температуры (для печей с возможностью использования температурных датчиков.)

33. Обратная сторона прибора должна быть расположена напротив стенки.

4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Опасность поражения электрическим током!

Прикосновение к некоторым внутренним компонентам прибора может привести к серьезной травме или смерти. Не разбирайте прибор!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током!

Ненадлежащее заземление может привести к удару током. Не вставляйте вилку от прибора в розетку до тех пор, пока прибор не будет должным образом установлен и заземлен.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА


Проверьте – перед очисткой прибора вилка должна быть вынута из розетки.

1. Протрите внутреннюю часть печи слегка влажной мягкой тканью

2. Протрите аксессуары, входящие в комплект, мягкой влажной тканью с нейтральным моющим средством.

3. Дверца, герметичная прокладка-уплотнитель, рама дверцы должны содержаться в чистоте – регулярно протирайте их мягкой влажной тканью.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ВИЛКА И РОЗЕТКА



Данный прибор должен быть обязательно заземлен: в случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического поражения, так как при заземлении предусмотрен безопасный отвод электрического тока. Прибор оснащен проводом с вилкой заземления.

Вилку необходимо вставлять в правильно установленную и заземленную розетку. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по ремонту, чтобы прибор был заземлен правильно. Если вам нужно использовать удлинитель, используйте только 3-проводной удлинитель с заземлением. Электрический вывод должен быть легко доступен, чтобы прибор можно было легко отключить от электросети в чрезвычайном случае. Иначе должна быть обеспечена возможность отключения электропитания с помощью специального выключателя в системе электропроводки.

При подключении к электросети:

- 1) Указанная мощность электропроводки должна быть не меньше электрической мощности прибора. Напряжение сети, тип тока и частота, указанные в технических характеристиках, должны совпадать с характеристиками сети электропитания.
- 2) Если вам нужно использовать удлинитель, используйте только 3-проводной удлинитель с заземлением.
- 3) Электропровод необходимо разместить таким образом, чтобы он не проходил через используемые кухонные поверхности, не мог быть поврежден или выдернут детьми во время игры, чтобы об него нельзя было нечаянно споткнуться.

5

ПОСУДА

Внимание: во избежание травм, техобслуживание, включающее работы с защитным кожухом, защищающим от воздействия микроволновой энергии, может осуществляться только авторизованными сервисными центрами или специалистами авторизованных сервисных центров.

Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновой печи. Искрение во время работы микроволновой печи обычно происходит из-за использования металлической посуды. Продолжительное искрение может повредить прибор. Остановите программу и проверьте посуду. Большинство посуды из стекла, стеклокерамики и жаропрочного стекла идеально подходит для использования в микроволновой печи.

См. также инструкции «**Рекомендации по посуде и материалам для приготовления в микроволновой печи**».

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ:

1. Наполните 1 стаканом холодной воды (250 мл) надежный контейнер для приготовления в СВЧ вместе с исследуемой посудой.
2. Подогрейте его на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Осторожно дотроньтесь до проверяемой посуды. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления в печи.

Не превышайте время проверки - не более 1 минуты!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСУДЕ И МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Разрешенные материалы и посуда:

Материал или посуда	Рекомендации
<i>Алюминиевая фольга</i>	Алюминиевая фольга не рекомендуется к использованию в микроволновой печи. При воздействии микроволн на алюминиевую фольгу может появиться электрическая дуга, которая может повредить устройство и привести к пожару. Пожалуйста, используйте только материалы и посуду, пригодную для микроволновой печи.
<i>Посуда для жарки</i>	Следуйте инструкциям производителя. Дно посуды для обжаривания должно быть не менее 5мм от вращающейся поверхности. Неправильное использование может привести к поломке.
<i>Столловая посуда</i>	Только посуда, предназначенная для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или обитыми краями.
<i>Стеклянные емкости – кувшины, стаканы и пр.</i>	Всегда снимайте крышку. Подогревайте напитки или еду только до теплого состояния. Большинство стеклянных стаканов, кувшинов и пр. не являются жаропрочными и могут треснуть.
<i>Стеклянная посуда</i>	Только жаропрочная стеклянная посуда, предназначенная для печей. Убедитесь в том, что на ней нет металлических вставок, узоров, окантовки. Не используйте посуду с трещинами или обитыми краями.
<i>Мешочки для приготовления в печи</i>	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывай и не фиксируйте металлическими элементами. Делайте отверстия для выхода пара.
<i>Бумажные тарелки и чаши</i>	Используйте только для кратковременного подогрева. При приготовлении не оставляйте печь без присмотра.
<i>Бумажные салфетки</i>	Используйте для впитывания жира и накрывании еды только для кратковременного подогрева. При приготовлении не оставляйте печь без присмотра.
<i>Пергаментная бумага</i>	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или в качестве обертки при приготовлении на пару.
<i>Изделия из пластика</i>	Только изделия, специально предназначенные для микроволновых печей - следуйте инструкциям производителя: должна быть маркировка «Для микроволновых печей». <i>Будьте осторожны: некоторые виды пластмассовых контейнеров размягчаются по мере того, как еда внутри них становится горячей.</i> <i>В «Пакетиках для кипячения» и герметично закрытых полиэтиленовых пакетах нужно сделать вентиляционные надрезы или проколы.</i>

<i>Пищевая пленка</i>	Только специально предназначенная для микроволновых печей. Используется для накрывания еды во время приготовления, для удерживания жидкости и сохранения пищи сочной, также в качестве защиты от брызг. Будьте внимательны: пищевая пленка не должна касаться приготавливаемой или разогреваемой еды.
<i>Температурные датчики-термометры для еды</i>	Только подходящие для микроволновых печей (термометры для приготовления мяса и кондитерских изделий).
<i>Военная бумага</i>	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или для удержания влаги при приготовлении.

Запрещенные материалы:

Материал	Нельзя использовать в микроволновой печи
<i>Посуда из алюминия – контейнеры, сковородки, поддоны и пр.</i>	Металл защищает пищу от воздействия микроволновой энергии и мешает процессу приготовления. Также металлические элементы могут привести к появлению электрической дуги или пожару.
<i>Пищевой картон с металлическими вставками или ручками</i>	
<i>Металлическая посуда или любая посуда с металлизированным орнаментом или отделкой, включая золочение и серебрение, а также элементы росписи металлизированной краской</i>	
<i>Металлический крепеж, элементы крепления</i>	Переложите еду в рекомендуемую посуду для микроволновых печей.
<i>Бумажные пакетики, не предназначенные для микроволновых печей</i>	Могут привести к пожару.
<i>Пенопласт</i>	Пенопласт может растаять под воздействием высокой температуры и попасть в жидкость или пищу.
<i>Дерево</i>	При использовании в микроволновой печи деревянная посуда может высохнуть или треснуть.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Вытащите печь и все материалы из коробки, освободите рабочий отсек печи.
- Ваша печь поставляется со следующими комплектующими:

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

8




1. Защитная блокировочная система дверцы.
2. «Окно» в дверце микроволновой печи.
3. Вращающееся кольцо.
4. Поворотный стол (стеклянная тарелка).
5. Панель управления.

Компоненты для монтажа:

1. Винты $\varnothing 4 \times 35$ мм (4 шт.)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Установка и подсоединение

1. Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
2. Данный прибор предназначен только для встроеного использования и не предназначен для использования на столе или внутри кухонного шкафа.
3. Просим вас соблюдать специальные инструкции по установке.
4. Прибор можно установить в стенном шкафу шириной 60 см (см. ниже схему установки).
5. Прибор оснащен вилкой и должен подсоединяться только к правильно установленной и заземленной розетке.
6. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на маркировке прибора.
7. Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и заменять соединительный кабель. Если после установки вилка становится труднодоступной, отключающее устройство должно быть расположено со стороны установки, с контактным зазором не менее 3 мм.
8. Нельзя использовать адаптеры, тройники и удлинительные кабели. Перегрузка в электросети может привести к пожару.



Внимание: будьте осторожны - доступные поверхности могут быть горячими во время эксплуатации.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

- Микроволновая печь предназначена для работы со специальной посудой, устанавливаемой непосредственно в камеру печи на стеклянный поворотный стол.
- Установите поворотный стол на вращающееся кольцо. Никогда не размещайте поворотный стол нижней стороной вверх. Поворотный стол и кольцо должны свободно вращаться.
- Вся еда и посуда всегда должны помещаются на поворотный стол.
- Если поворотный стол или вращающееся кольцо треснуло или сломалось, не используйте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

11

Микроволновая печь имеет 24-часовой формат отображения времени.

Для установки часов, выполните следующие шаги:

1. Нажмите на сенсорную кнопку «Часы/Таймер». На дисплее начнёт мигать первая пара цифр. Установите значение часов, нажимая на «-» или «+».
2. Нажмите на «Часы/Таймер». На дисплее начнёт мигать вторая пара цифр. Установите значение минут, нажимая на «-» или «+».
3. Нажмите на «Часы/Таймер», чтобы завершить установку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Быстрый старт

1. Откройте дверцу прибора, поместите продукты во внутреннюю камеру прибора на вращающийся стеклянный стол и закройте дверцу.
2. Нажмите на «Пуск/Отмена», чтобы включить микроволновый нагрев со 100% мощностью и продолжительностью в 1 минуту.
3. После того, как данное время истечёт, микроволновая печь подаст звуковой сигнал и выключит нагрев.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Приготовление со 100% мощностью с настройкой времени

1. Откройте дверцу прибора, поместите продукты во внутреннюю камеру прибора на вращающийся стеклянный стол и закройте дверцу.
2. Нажмите на «-» или «+» для настройки времени приготовления.
3. Нажмите на «Пуск/Отмена», чтобы включить микроволновый нагрев со 100% мощностью и установленной ранее продолжительностью.
4. После того, как данное время истечёт, микроволновая печь подаст звуковой сигнал и выключит нагрев.

Приготовление с настройкой уровня мощности и времени

1. Откройте дверцу прибора, поместите продукты во внутреннюю камеру прибора на вращающийся стеклянный стол и закройте дверцу.
2. Нажмите на  для установки уровня мощности. Каждое нажатие переключает уровень мощности на одну ступень (см. таблицу ниже).
3. Нажмите на «-» или «+» для настройки времени приготовления.
4. Нажмите на «Пуск/Отмена», чтобы включить микроволновый нагрев с заданными настройками.
5. После того, как установленное время истечёт, микроволновая печь подаст звуковой сигнал и выключит нагрев.

Уровни мощности микроволн

Низкий	P10 на дисплее	10% от макс. мощности
Умеренно низкий	P30 на дисплее	30% от макс. мощности
Средний	P50 на дисплее	50% от макс. мощности
Умеренно высокий	P70 на дисплее	70% от макс. мощности
Высокий	P100 на дисплее	100% от макс. мощности

Размораживание

Для использования функции размораживания необходимо знать вес продукта, который вы помещаете во внутреннюю камеру печи.

1. Нажмите , чтобы выбрать функцию. На дисплее отобразится «dEF».
2. Нажмите на «-» или «+» для выбора веса продукта для размораживания. Максимально допустимый вес – 2 кг.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

3. Нажмите на «Пуск/Отмена» для запуска. Время размораживания определяется прибором автоматически в зависимости от веса продукта. После того, как время выполнения функции истечёт, микроволновая печь подаст звуковой сигнал и отключится.

Обратите внимание – когда печь осуществляет нагрев, нажатие на кнопку открывания дверцы приостановит её работу. Закройте дверцу, чтобы печь продолжила нагрев, или не закрывая дверцу нажмите на «Пуск/Отмена», чтобы отменить выполнение заданной программы.

Отложенный старт

Данная функция позволяет задать точное время начала выполнения программы нагрева. Для корректной работы функции, необходимо предварительно установить часы.

Перед тем, как запрограммировать время отложенного старта, поместите продукты во внутреннюю камеру прибора и закройте дверцу.

1. Нажмите на «Часы/Таймер» и с помощью кнопок «-» и «+» установите время начала выполнения программы (тот же порядок, что и при установке часов). Например – 18:40. Установив значение минут, перейдите к шагу 2.
2. Нажмите на  для установки уровня мощности.
3. Установите время приготовления, нажимая на «-» или «+».
4. Нажмите на «Пуск/Отмена».

Выполнение программы с заданным уровнем мощности и временем приготовления начнётся в то время, которое было установлено в шаге 1 (напр. – 18:40).

Блокировка панели управления (функция «замок от детей»)

Панель управления может быть заблокирована во избежание нежелательного вмешательства в работу прибора (например, случайного нажатия кнопок детьми).

Для включения блокировки нажмите одновременно на сенсорные кнопки «-» и «+» и удерживайте нажатыми в течение 2 секунд. Кнопки панели управления будут заблокированы.

Для снятия блокировки, нажмите одновременно на «-» и «+» и удерживайте нажатыми в течение 2 секунд.

Выявление неисправностей:

Нормальное состояние	
Микроволновая печь препятствует получению ТВ сигнала.	При работе микроволновой печи может нарушаться прием ТВ и радио сигналов. Это похоже на помехи со стороны небольших электрических приборов, таких как миксер, пылесос и электрический фен. Это нормально.
Тусклый свет в печи.	При приготовлении на низкой мощности свет в печи может стать тусклым. Это нормально.
На двери конденсируется пар, из отверстий выходит горячий воздух	При готовке пар может выходить из еды. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий. Но некоторое его количество может конденсироваться на холодных поверхностях, таких как дверь печи. Это нормально.
Печь включена случайно, в ней не было еды.	Запрещено включать печь, если в ней нет еды. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Что делать
Печь не включается.	(1) Шнур питания установлен неплотно.	Отсоедините шнур из розетки. Затем через 10 секунд установите его снова.
	(2) Перегорел предохранитель или сработало автоматическое выключение.	Замените предохранитель или переустановите автоматическое выключение (ремонт должен производиться квалифицированным специалистом).
	(3) Неисправность розетки	Проверьте розетку другими работающими электрическими приборами.
Печь не нагревается.	(4) Дверь закрыта не до конца.	Закройте дверь до конца.
Вращающаяся поверхность издает звуки во время работы микроволновой печи.	В нижнюю часть печи попал посторонний предмет или грязь.	Удалите посторонний предмет. Для очистки загрязнившихся деталей см. раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА».

УТИЛИЗАЦИЯ

Электробытовой прибор и его упаковка должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Не выбрасывайте прибор вместе с обычным бытовым мусором.



УСТАНОВКА ПРИБОРА

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой. Обратите внимание на следующие пункты:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Печь оснащена электрической вилкой и должна подключаться только к правильно установленной и заземленной розетке.

Установка розетки и замена кабеля может производиться только квалифицированным электриком или специалистом авторизованного сервисного центра. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на маркировке прибора.



Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и заменять соединительный кабель.

Если после установки вилка становится труднодоступной, отключающее устройство должно быть расположено со стороны установки, с контактным зазором не менее 3 мм.

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА И НИШИ ДЛЯ УСТАНОВКИ



(указаны в миллиметрах)

16





→ Поток воздухообмена

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА И НИШИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
(указаны в миллиметрах)



17

➡ Поток воздухообмена




ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Задняя панель корпуса встраиваемой печи не должна устанавливаться вплотную к стенке кухонной мебели. Соблюдайте требования к кухонной минимальным размеры ниши для установки прибора.

Толщина стенок шкафа, куда встраивается прибор должны быть не менее 15 мм. Вдоль задней стенки мебели должен быть оставлен вентиляционный вырез, глубиной 100 мм. Минимальная высота установки от пола составляет 85 см. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия печи не оказались заблокированы. Это может привести к некорректной работе.

Компоненты для монтажа:

1. Винты $\varnothing 4 \times 35$ мм (4 шт.)



1. Поместите микроволновую печь в нишу сохраняя горизонтальное положение. Убедитесь, что расстояние между боковыми панелями устройства и стенками ниши одинаково с обеих сторон.
2. Вставьте четыре винта с четырёх сторон внешней рамы прибора, как показано на рисунке, и закрутите их. Установка завершена.

