

## Комплектность деталей

| № позиции | Наименование детали                 | Размер, мм  | К-во, шт |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------|
| 1         | Крышка стола                        | 1300x580x16 | 1        |
| 2         | Стенка вертикальная                 | 734x578x16  | 1        |
| 3         | Стенка вертикальная                 | 532x134x16  | 1        |
| 4         | Перегородка                         | 434x134x16  | 1        |
| 5         | Крышка тумбы                        | 1084x400x16 | 1        |
| 6         | Стенка горизонтальная тумбы         | 1084x400x16 | 1        |
| 7,8       | Стенка вертикальная тумбы           | 548x398x16  | 2        |
| 9         | Перегородка тумбы                   | 548x398x16  | 1        |
| 10        | Полка                               | 656x396x16  | 1        |
| 11        | Полка внутренняя                    | 375x361x16  | 1        |
| 12        | Царга                               | 1267x134x16 | 1        |
| 13        | Дверь                               | 378x374x16  | 1        |
| 14        | Фасад ящика                         | 374x164x16  | 1        |
| 15        | Стенка задняя ящика                 | 341x108x16  | 1        |
| 16,16'    | Стенка боковая ящика (левая/правая) | 342x108x16  | 2        |
| 17        | Бруск ограждающий                   | 596x220x16  | 1        |
| 18        | Бруск ограждающий                   | 1300x220x16 | 1        |
| 19        | Задняя стенка тумбы                 | 548x378x16  | 1        |
| 20        | Бруск опорный                       | 884x50x16   | 1        |
| 21        | Дно ящика (ДВП)                     | 337x350x3   | 1        |

## Комплектность фурнитуры



| №п/п | Название                                       | К-во | Рис. |
|------|--|------|------|
| 1    | Винт-стяжка Confirmat 7x50                     | 24   |      |
| 2    | Ключ к винту-стяжке Confirmat                  | 1    |      |
| 3    | Заглушка к винту-стяжке Confirmat (все цвета)  | 11   |      |
| 4    | Шкант деревянный 8x35                          | 10   |      |
| 5    | Стяжка эксцентриковая (к-т)                    | 18   |      |
| 6    | Заглушка к эксцентрику (все цвета)             | 18   |      |
| 7    | Заглушка самоприлипающая (всех цветов и видов) | 11   |      |
| 8    | Направляющая шариковая 342мм                   | 1    |      |
| 9    | Подпятник-гвоздь                               | 2    |      |
| 10   | Полкодержатель                                 | 4    |      |
| 11   | Опора прямоугольная L-20мм                     | 5    |      |
| 12   | Ручка-скоба                                    | 2    |      |
| 13   | Петля внутренняя                               | 2    |      |
| 14   | Полкодержатель                                 | 4    |      |
| 15   | Саморез 3,5x16                                 | 27   |      |
| 16   | Саморез 4,0x16                                 | 8    |      |
| 17   | Саморез 4,0x30                                 | 7    |      |
| 18   | Винт 4x12                                      | 2    |      |
| 19   | Фиксатор ДВП с саморезом                       | 4    |      |
| 20   | Шайба под винт 4x22 (для ручки)                | 4    |      |



**МЕБЕЛЬ-КЛАСС**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

Республика Беларусь УП «МЕБЕЛЬ-КЛАСС»  
г. Минск, ул. Основателей, 24, 220031, тел./факс (+375-17) 378-55-01  
[www.mebelklass.com](http://www.mebelklass.com)

Стол письменный «Имидж-2» МК 101.02  
Инструкция по сборке и уходу



### Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность мебели и продолжительность ее эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовителя, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10°C с относительной влажностью 45-70%.

#### Необходимо:

- предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;
- протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;
- беречь поверхности изделия от механических повреждений;
- периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединения.

#### Не рекомендуется:

- устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла или отопления;
- эксплуатировать изделие в сырых не отапливаемых, непроветриваемых помещениях;
- передвигать, переносить мебель в нагруженном состоянии!!!

### Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.

2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.

3. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: [otk@mebelklass.com](mailto:otk@mebelklass.com))


4. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.

**Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. TP025 031.02 09090**

**Действительна по 20.11.2028г.**



### Схема сборки



**Перед началом сборки убедитесь в наличии и целостности всех элементов. Подготовьте место, застелив его материалом, предотвращающим порчу деталей.**

#### Порядок сборки стола

1. Определитесь на какую сторону будет угол и лишь затем приступайте к сборке.
2. Оснастить детали стола поз. № 2,3,4,7, 8, 9 и 19 стяжками эксцентриковыми и шкантами (Рис.1).
3. Вкрутить винты к эксцентрику в крышку стола поз.№1, крышку и полик тумбы поз.№5 и №6 (Рис.3).
4. Набить с помощью молотка подпятыни на нижнюю кромку детали поз. № 2.
5. На деталь поз. №6 с обратной стороны с помощью саморезов 3,5x16 прикрутить опоры: 4 по углам, отступив от краев детали около 50 мм (до первого отверстия) и 1 опору по центру.
6. По наметкам прикрутить к стенкам вертикальным поз. № 8 и 9 шариковые направляющие при помощи 3 саморезов 3,5x16. Для этого совместить с наметками последнее отверстие в каждой группе на направляющей. Следите за тем, чтобы полозья устанавливались параллельно основанию.
7. **Собрать каркас тумбы.** Для этого соединить детали поз. № 6, 7, 8, 9 и 10 стянув панели винтами-стяжками «Confirmat», добиваясь плотного соединения деталей (Рис.2).
8. Установить заднюю стенку тумбы поз. №19 и соединить стяжкой эксцентриковой с поликом поз. №6 (Рис.3).
9. Соединить крышку стола поз. №1 со стенками вертикальными поз. №3 и 4 с помощью винт-стяжки «Confirmat» (Рис.2).
10. Установить полученную конструкцию на собранный каркас тумбы и зафиксировать с помощью эксцентриковой стяжки (Рис.3).
11. Последовательно соединить между собой детали поз. № 3, 12, 4, 20 и 2 с помощью винт-стяжки «Confirmat» (Рис.2).
12. Установить крышку стола и зафиксировать с помощью эксцентриковой стяжки (Рис.3).
13. По наметкам на детали поз. №8 с помощью саморезов 4,0x16 прикрутить ответную планку петель. **Внимание!!!** Если Вы собираете тумбу на правую сторону, то петли прикручиваем по наметкам на детали поз. №9.
14. Собрать ящик.



Рис.1





Рис.2




Рис.3

### Сборка ящика

1. Оснастить детали ящика №16,16' и 15 шкантами деревянными, вставив их в просверленные отверстия соответствующего диаметра в торцах деталей, оставляя над поверхностью не более 12 мм шканта (Рис.1). **Внимание! Категорически запрещается забивать шканты в пластик фасада!**

2. Соединить между собой детали поз. 16,16' и 15 стянув панели винт-стяжкой «Confirmat».
3. Установить ДВП поз.21 в пазы.
4. В обратную сторону фасада поз.№14 вкрутить винты стяжки эксцентриковой.
5. Присоединить фасад поз. № 14 к собранному ящику, зафиксировав конструкцию при помощи эксцентриковой стяжки (Рис.3).




Рис.4

6. Закрепить ДВП с помощью фиксаторов (рис.4), установив их по центру каждой стороны ящика. При этом необходимо фиксировать ДВП, чтобы оно не смешалось при вкручивании самореза. Начинать рекомендуется от задней стенки и завершить у фасада.
7. Установить ручку-скобу на фасад при помощи 2 винтов 4x22 и шайбы (с небольшим усилием, не повреждая резьбу).
8. Сборка ящика завершена.




Рис.5

15. **Установка ящика в тумбу.** Вытянув подвижную часть направляющей, вставить ее в пазы на боковых стенках ящика и зафиксировать с помощью винта 4x12 через просверленное отверстие(Рис.5). Задвинуть собранный ящик и проверьте его ход (выдвиньте/задвиньте). Он должен ходить плавно. **Помните, что данная направляющая – неполного выдвижения, не пытайтесь открыть ящик на всю глубину!**
16. Установить ручку-скобу на дверь при помощи 2 винтов 4x22 и шайбы (с небольшим усилием, не повреждая резьбу).
17. Установить и закрепить петли в отверстия двери поз. № 13 саморезами 4,0x16, произвести регулировку двери.
18. Установите ограждающие бруски (по желанию) на необходимую Вам высоту с помощью саморезов 3,5x30.
19. Закрыть видимые отверстия крепления винтов Confirmat и стяжек эксцентриковых заглушками.

Сборка стола завершена.




Рис.6

### Установка и регулировка дверей

1. Регулирование глубины: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование зазора: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование высоты: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите.

**ВНИМАНИЕ! Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.**